


ตัวควบคุมระบบเซอร์โว

พื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซี
รี่ส์
(การควบคุมตำแหน่ง RD78G(H))

หลักสูตรอบรมนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จะสร้างระบบ
ควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้โมดูลโมชัน MELSEC iQ-
R ซีรีส์ เป็นครั้งแรก


คลิกที่ปุ่มถัดไปที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าถัด
ไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่งของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้โมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์




หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก พื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์ (RD78G(H) เริ่มต้น)
คุณต้องจบหลักสูตรเริ่มต้นก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่งของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้โมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์




หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก พื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์ (RD78G(H) เริ่มต้น)
คุณต้องจบหลักสูตรเริ่มต้นก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่งของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้โมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์




หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก พื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์ (RD78G(H) เริ่มต้น)
คุณต้องจบหลักสูตรเริ่มต้นก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่งของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้โมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์



หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก พื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์ (RD78G(H) เริ่มต้น)
คุณต้องจบหลักสูตรเริ่มต้นก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่งของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวโดยใช้โมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์



หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก พื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์ (RD78G(H) เริ่มต้น)
คุณต้องจบหลักสูตรเริ่มต้นก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้

เนื้อหาของหลักสูตรนี้มีดังนี้
เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นจากบทที่ 1

บทที่ 1 - เนื้อหาของหลักสูตร

บทนี้จะอธิบายเนื้อหาของหลักสูตร

บทที่ 2 - พับบลิคเลเบล

บทนี้จะอธิบาย พับบลิคเลเบล ซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุปกรณ์ระหว่าง PLC CPU กับ โมดูลโมชัน

บทที่ 3 - โหมดบัฟเฟอร์

บทนี้จะอธิบายการควบคุมแบบ synchronous โดยใช้โหมดบัฟเฟอร์ของ Motion control FB

บทที่ 4 - การดำเนินการด้วย PLC CPU

บทนี้จะอธิบายวิธีการสร้างโปรแกรมโดยใช้ Motion control FB บน PLC CPU

บทที่ 5 - การ logging

บทนี้จะอธิบายวิธีการ loggingข้อมูลโดยใช้ GX LogViewer

แบบทดสอบประเมินผล

แบบทดสอบมีทั้งหมด 4 ส่วน (7 ข้อ) เกณฑ์การผ่านหลักสูตร: 60% ขึ้นไป

ไปที่หน้าถัดไป	>	ไปที่หน้าถัดไป
กลับไปยังหน้าที่แล้ว	<	กลับไปยังหน้าที่แล้ว
เลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการ	TOC	ระบบจะแสดง "สารบัญ" ช่วยให้คุณสามารถไปยังหน้าต่างๆ ได้
ออกจากการเรียนรู้	X	ออกจากการเรียนรู้ ออกจากการเรียนรู้ระบบจะปิดหน้าต่าง เช่น หน้าจอ "เนื้อหา" และการเรียนรู้

■ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จริงเพื่อการเรียนรู้ โปรดอ่าน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย" ในคู่มือของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้อย่างละเอียด และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการใช้งานที่เหมาะสม

■ข้อควรระวังในหลักสูตรนี้

ภาพหน้าจอที่แสดงในหลักสูตรอาจแตกต่างจากซอฟต์แวร์จริงของคุณขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่ใช้ หลักสูตรนี้ใช้เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ต่อไปนี้สำหรับเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric FA

MELSOFT GX Works3 Ver.1.066U Motion Control Setting function Ver.1.012N
GX LogViewer Ver.1.106K
MELSOFT MR Configurator2 Ver.1.110Q หรือใหม่กว่า

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของPLC CPU ต้องเท่ากับ 44 หรือใหม่กว่า (46 หรือใหม่กว่าสำหรับ RD78GH)
เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของโมดูลโมชันต้องเท่ากับ 10 หรือใหม่กว่า
สำหรับวิธีอัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ โปรดดูที่เว็บไซต์ MITSUBISHI ELECTRIC FA หรือคู่มือการกำหนดค่าโมดูล

ไอคอน  แสดงถึงคู่มืออ้างอิง
เนื้อหาของคู่มือการใช้งานซึ่งอธิบายอยู่ในหลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาสำหรับเวอร์ชันดังต่อไปนี้
หากเวอร์ชันแตกต่างกัน ตำแหน่งของคำอธิบายและเนื้อหาอาจแตกต่างออกไปเล็กน้อย

ชื่อคู่มือ	หมายเลขคู่มือ	เวอร์ชัน
MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Startup)	IB-0300406	E
MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Application)	IB-0300411	E
MELSEC iQ-R Motion Module User's Manual (Network)	IB-0300426	E
MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks)	IB-0300431	E
MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)	IB-0300533	C
MELSEC iQ-R Structured Text (ST) Programming Guide Book	SH-081483	F
MELSEC iQ-R Programming Manual (CPU Module Instructions, Standard Functions/Function Blocks)	SH-081266	Z
MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application)	SH-081264	AK

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของหลักสูตร

บทที่ 1 เนื้อหาของหลักสูตร

บทนี้จะอธิบายเนื้อหาของหลักสูตร

บทที่ 2 พับบลิคเลเบิล

บทนี้จะอธิบายพับบลิคเลเบิล ซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุปกรณ์ระหว่าง PLC CPU กับ โมดูลโมชัน

บทที่ 3 โหมดบัฟเฟอร์

บทนี้จะอธิบายการควบคุมแบบ synchronous โดยใช้โหมดบัฟเฟอร์ของ Motion control FB


บทที่ 4 การดำเนินการด้วย PLC CPU

บทนี้จะอธิบายวิธีการสร้างโปรแกรมโดยใช้ Motion control FB บน PLC CPU

บทที่ 5 - การ logging

บทนี้จะอธิบายวิธีการ logging ข้อมูลโดยใช้ GX LogViewer


หลักสูตรนี้ใช้กลไกบอลสกรูแกนเดียวแบบเดียวกับที่ใช้ในหลักสูตรเริ่มต้น



การกำหนดค่าของระบบเป้าหมายมีดังนี้

ถอดโมดูลอินพุตแบบระยะไกลออกจากระบบที่ใช้ในหลักสูตรเริ่มต้น และเพิ่มโมดูลอินพุต RX40C7-TS ลงในช่อง 1 ของยูนิทฐานของตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้


หมายเลขสถานีของเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ MR-J5-10G เปลี่ยนเป็น 1 และที่อยู่ IP เปลี่ยนเป็น 192.168.3.1



การเดินสายสำหรับตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้และเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ และวิธีการเชื่อมต่อของเซอร์โวมอเตอร์เหมือนกับที่อธิบายไว้ในหลักสูตรเริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเดินสายวงจรภายนอกของโมดูลอินพุต

RX40C7-TS



(หมายเหตุ) เนื่องจากหมายเลข I/ORX40C7-TS เท่ากับ 0020H X20 ถึง X25 และ X2F ถูกนำไปใช้ในโปรแกรม

เมื่อโมดูลโมชันถูกควบคุมโดยโมดูลอินพุตของตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ เช่นเดียวกับในระบบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ที่อธิบายไว้ในบทที่ 1 CPU PLC และโมดูลโมชันจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลอุปกรณ์

มีสองวิธีดังต่อไปนี้

1. ใช้ฟังก์ชันเคลื่อนที่
2. ใช้หน่วยความจำบัพเฟอร์ของโมดูลโมชัน

บทนี้จะอธิบายวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ ฟังก์ชัน เคลื่อนที่

ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างเพื่อใช้ในบทนี้และบทที่ 3 โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

[RD78GBasic2_sample1.zip \(1.34MB\)](#)

[จุดสำคัญ]

เมื่อใช้หน่วยความจำบัพเฟอร์ ให้คัดลอกข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนไปยังพื้นที่ผู้ใช้ (U□\G11478000 to G11997999)

(ตัวอย่างโปรแกรม)

<PLC CPU>

การเริ่มต้นการกำหนดตำแหน่ง

—| |———(U0\G11478000.0)

<โมดูลโมชัน>

MC_MoveAbsolute_1(


Execute:= G11478000.0 ,

:

:

);

พบบลิคเลเบิล คือป้ายกำกับที่ใช้ร่วมกันซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในโมดูลโมชั่นและ PLC CPU
ต่อไปนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของ โลคัลเลเบิล โกลบอลเลเบิล, และ พบบลิคเลเบิล



(1) วิธีการรีจิสเตอร์ พับบลิคเลเบล

รีจิสเตอร์ พับบลิคเลเบล จากโกลบอลเลเบลของโมดูลโมชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์ "Public Label" ปรากฏในเครื่องมือแก้ไขโกลบอลเลเบลของหน้าจอ Motion Module Setting Function

ตั้งค่าป้ายกำกับที่จะลงทะเบียนเป็น พับบลิคเลเบล เป็น "Enabled"

การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดใช้งานคอลัมน์ "Motion Control Attribute"

เลือกที่จะอ่านหรือเขียนแต่ละ เลเบล จาก/ไปยัง PLC CPU

	Label Name	Data Type	Class	Initial	Constant	Japanese	English(Display Target)	Chinese	Remark	Public Label	Motion Control Attribute
1	G_bSVONCMD	Bit	VAR_GLOBAL				Servo ON			Enabled	WRITE (=> Motion)
2	G_leJogVelocity	FLOAT [Double Precision]	VAR_GLOBAL				JOG Velocity			Enabled	WRITE (=> Motion)
3	G_bJogFwd	Bit	VAR_GLOBAL				JOG Forward			Enabled	WRITE (=> Motion)
4	G_bJogBwd	Bit	VAR_GLOBAL				JOG Backward			Enabled	WRITE (=> Motion)
5	G_bJogBusy	Bit	VAR_GLOBAL				JOG Busy			Enabled	READ (Motion =>)
6	G_lePosition0	FLOAT [Double Precision]	VAR_GLOBAL				Position0 Address			Disabled	-
7	G_bHomingCMD	Bit	VAR_GLOBAL				Homing Command			Enabled	WRITE (=> Motion)
8	G_bHomingDone	Bit	VAR_GLOBAL				Homing Done			Enabled	READ (Motion =>)
9	G_bHomingReq	Bit	VAR_GLOBAL				Homing Request			Enabled	READ (Motion =>)
10	G_bPosCMD	Bit	VAR_GLOBAL				Positioning Command			Enabled	WRITE (=> Motion)
11	G_bPosDone	Bit	VAR_GLOBAL				Positioning Done			Enabled	READ (Motion =>)
12	G_bPosReq	Bit	VAR_GLOBAL				Positioning Start Request			Enabled	READ (Motion =>)
13	G_bErrorReset	Bit	VAR_GLOBAL				Error Reset			Enabled	WRITE (=> Motion)
14	G_bContPosCMD	Bit	VAR_GLOBAL				Continuous Positioning Command			Enabled	WRITE (=> Motion)
15	G_bContPosReq	Bit	VAR_GLOBAL				Continuous Positioning Start Request			Enabled	WRITE (=> Motion)
16	G_bContPosDone	Bit	VAR_GLOBAL				Continuous Positioning Done			Enabled	READ (Motion =>)
17											

[จุดสำคัญ]

หากไม่เห็นคอลัมน์ของ พับบลิคเลเบล ให้เลื่อนตารางไปทางขวา

- (2) ประเภทข้อมูลที่สามารถลงทะเบียนเป็น พับบลิคเลเบล ได้
ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทข้อมูลที่สามารถรีจิสเตอร์เป็นพับบลิคเลเบลได้

ประเภทตัวแปร	ประเภท	การเลือกอาร์เรย์	การตั้งค่าพับบลิคเลเบล	หมายเหตุ
โกลบอลเลเบล	Simple type	ไม่	○	ไม่สามารถตั้งค่าได้สำหรับป้ายกำกับและคลาสต่อไปนี้ ■เลเบล • String type label • Timer type label • Counter type label • Long counter type label • Retentive timer label • Long retentive time type label • Long timer type label ■คลาส • คลาส VAR_GLOBAL_CONSTANT
		ใช่	△(หมายเหตุ 1,2)	
	Structured data type	ไม่	△(หมายเหตุ 3)	
		ใช่	△(หมายเหตุ 1,2,4,5)	
	FB (รวมถึง Motion control FB)	ไม่	×	
		ใช่	×	
Program	-	-	×	■คลาส • คลาส VAR_GLOBAL_CONSTANT
Program block local label	-	-	×	
Structured data type	-	-	△(หมายเหตุ 3,5)	
Motion control FB structured data	-	-	△(หมายเหตุ 6,7)	

(หมายเหตุ)

1. การตั้งค่าพับบลิคเลเบล ไม่สามารถกำหนดแต่ละองค์ประกอบของอาร์เรย์ได้
2. เมื่อใช้อาร์เรย์ประเภทบิต พับบลิคเลเบล จะไม่สามารถตั้งค่าเป็น "Enabled" ได้ (ใน structured data เฉพาะสมาชิกที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ไม่สามารถตั้งค่าเป็น "Enabled" ได้)
3. เมื่อใช้ประเภทสตริงเป็นสมาชิกของประเภท structured data สมาชิกจะไม่สามารถตั้งค่าเป็น "Enabled" ได้
4. Structured data ที่มีชั้นสูงสุดสี่ชั้นสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้
5. เมื่อใช้อาร์เรย์ของ structured data เป็นสมาชิกของ structured data สมาชิกจะไม่สามารถตั้งค่าเป็น "Enabled" ได้
6. สามารถใช้ในโปรแกรมของ PLCopen Motion control FB โดยโมดูล CPU ได้
7. เมื่อใช้ประเภทสตริงใน Motion control FB structured data จะไม่สามารถตั้งค่าประเภท Motion control FB structured data ได้

(3) วิธีการรีจิสเตอร์ structured data เป็น โลคัลเลเบล

หากต้องการตั้งค่าข้อมูลของ structured data ที่เตรียมไว้ในระบบ เช่น ข้อมูลการตรวจสอบแกนให้เป็นพับบลิคเลเบล ให้รีจิสเตอร์ตามชั้นของ structured data ดังที่แสดงด้านล่าง

หลักสูตรนี้จะอธิบายวิธีการรีจิสเตอร์การตั้งค่าตำแหน่ง (SetPosition) และการตั้งค่าความเร็ว (SetVelocity) ข้อมูลการมอนิเตอร์ (Md) ของแกนที่กำลังหมุน (Axis_Real) เป็นป้ายกำกับสาธารณะ

[วิธีการตั้งค่า AxisName.Md.SetPosition (ตำแหน่งปัจจุบันของคำสั่ง) และ AxisName.Md.SetVelocity (ความเร็วปัจจุบันของคำสั่ง) ให้เป็นโลคัล เลเบล]

1) เปิดกลุ่ม "Ax+Global" ในโกลบอลเลเบลและตั้งค่าพับบลิคเลเบลของ "Axis0001" เป็น "Enabled"

AxisRef จะถูกตั้งค่าเป็น "Enabled" ตามค่าเริ่มต้น

2) เปิดกลุ่ม "AXIS_REAL" ใน structured data type และตั้งค่าพับบลิคเลเบลของ "Md" (Axis Monitor Data) เป็น "Enabled"

การควบคุมการเคลื่อนที่ของ structured data type ถูกแก้ไขแล้ว

3) เปิดกลุ่ม "AXIS_REAL_MONI" ใน structured data type และตั้งค่า "SetPosition" (ตั้งค่าตำแหน่ง) และ "SetVelocity" (ตั้งค่าความเร็ว) ไปยังพับบลิคเลเบล

(4) Reflecting the public labels

เลือก [Convert] → [Rebuild All] ในเมนู


ความจุของพื้นที่ว่างของ พับบลิคเลเบล จะถูกแสดงเป็นข้อมูลในหน้าต่างเอาท์พุต

Output					
Rebuild All Error:0 Warning:0 Information					
No.	Result	Data Name	Category	Content	Error Code
1	Information	Public Label	Free Volume	99.88[%] (32728 [Word] = 32768 [Word] - (Global: 40 [Word]))	-

เมื่อกระบวนการ rebuild all ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว เลือกเมนู [Convert] → [Reflect Public Labels]

คลิก [Yes] ในหน้าต่างป๊อปอัปต่อไปนี้


เมื่อมีข้อความระบุว่าพับบลิคเลเบล ถูก reflected สำเร็จแล้ว คลิกปุ่ม [OK]



(หมายเหตุ) ค่าความจุเริ่มต้นของหน่วยความจำที่สามารถใช้เพื่อรีจิสเตอร์ พับบลิคเลเบล คือ 32K words

สามารถเพิ่มความจุได้สูงสุด 64K words

หากต้องการเปลี่ยนค่าความจุ ตั้งค่าขนาดหน่วยความจำจากเมนู [Convert] → [Public Label Capacity Setting]




(5) การตรวจสอบเลเบลจาก PLC CPU

พับบลิค เลเบล ที่สะท้อนจะถูกลงรีจิสเตอร์กับโมดูล เลเบลที่ PLC CPU

เลือกโมดูลเลเบล จากหน้าต่าง Element Selection ของ GX Works3 และตรวจสอบว่ามีการรีจิสเตอร์ พับบลิคเลเบลแล้ว [0000:RD78G4] ใน [Module Label]

หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าพับบลิคเลเบลแล้ว ให้ดำเนินการ "Reflect Public Labels" อีกครั้งเสมอ เมื่อใช้พับบลิค เลเบล ใน PLC CPU ให้ rebuild all ใหม่




(1) ตัวอย่างโปรแกรมการควบคุม

สัญญาณอินพุตของโปรแกรมตัวอย่างที่ใช้ในบทนี้ถูกกำหนดไว้ดังนี้

อินพุต	การดำเนินการ
X20	Servo off (หมายเหตุ)
X21	การดำเนินการ JOG การหมุนเดินหน้า
X22	การดำเนินการ JOG แบบหมุนถอยหลัง
X23	การเคลื่อนที่กลับโฮม
X24	การควบคุมตำแหน่ง
X25	การควบคุมตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง (บทที่ 3)


ต่อไปนี้จะแสดงรูปแบบการดำเนินการของ X24: การควบคุมตำแหน่ง



(หมายเหตุ) โปรแกรมตัวอย่างนี้รันเซอร์โว ON โดยอัตโนมัติเมื่อ PLC CPU ถูกตั้งค่าเป็น RUN เมื่อเปิดเครื่องโดยมีสัญญาณสตาร์ท ON เซอร์โวมอเตอร์อาจทำงาน

(2) โปรแกรมของ PLC CPU

1) MAIN (แลตเตอร์ สแกนโปรแกรม)



ON Y0 ก่อน

เปิด X0 เซอร์โวจะถูกดำเนินการ ON
เปิด X20 เพื่อดำเนินการเซอร์โว OFF

ตั้งค่าเริ่มต้นของความเร็ว JOG
โปรแกรมนี้ใช้ inline ST
เนื่องจากการควบคุมการเคลื่อนไหวกวของโกลบอลเลเบล
"G_JogVelocity" ที่เก็บความเร็ว JOG ถูกตั้งค่าเป็น "WRITE
(→Motion)" จึงต้องตั้งค่าตัวเลขใน PLC CPU


เปิดสัญญาณเริ่มต้นของการดำเนินการ JOG
การดำเนินการดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้หมุนไปใน
ทิศทาง Forward และ Reverse พร้อมกัน
อินเทอร์ล็อกถูกตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มการ
ดำเนินการ JOG ในขณะที่โปรแกรมอื่นกำลัง
ดำเนินการอยู่

การเคลื่อนที่กลับโฮม (X23) จะยังคงอยู่ในพันบิลคเล
เบล G_bHomingCMD และถูกส่งไปยังโมดูลโมชันเป็น
เงื่อนไขการเริ่มต้นของการเคลื่อนที่กลับโฮม
อินเทอร์ล็อกถูกตั้งค่าเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่กลับโฮม
ในขณะที่โปรแกรมอื่นกำลังทำงานอยู่
เมื่อได้รับแจ้งว่าโมดูลโมชันเปิดสัญญาณการเคลื่อนที่
กลับโฮมเสร็จแล้ว G_bHomingCMD จะถูกรีเซ็ตที่ขอบ
ที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณนั้น

(2) โปรแกรมของ PLC CPU

1) ส่วนที่ต่อเนื่องของ MAIN (แลตเตอร์ สแกนโปรแกรม)

(ต่อจากหน้าที่แล้ว)



ขอขนาขึ้นของการเริ่มต้นการควบคุมตำแหน่ง (X24) จะยังคงอยู่ใน G_bPosCMD และถูกส่งไปยังโมดูลโมชันเป็นเงื่อนไขการเริ่มต้นของการควบคุมตำแหน่งอินเตอร์ลอคได้รับการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มการควบคุมตำแหน่งในขณะที่โปรแกรมอื่นกำลังทำงานอยู่เมื่อได้โมดูลโมชันเปิดสัญญาณการเคลื่อนที่กลับโฮมเสร็จแล้ว G_bPosCMD จะถูกรีเซ็ตที่ขอบที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณนั้น

การเริ่มต้นตำแหน่งแบบต่อเนื่องที่อธิบายไว้ในบทที่ 3 สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อ 3.4

ข้อผิดพลาดจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปิด X2F

(2) โปรแกรมของ PLC CPU

2) MONITOR (ST สแกนโปรแกรม)

SetPosition (ตั้งค่าตำแหน่ง) และ SetVelocity (ตั้งค่าความเร็ว) ของการมอเตอร์แกนที่ตั้งเป็นพัลส์เคลเบิ้ล จะถูกจัดเก็บไว้ใน D0 และ D2

เนื่องจาก SetPosition และ SetVelocity เป็นประเภท double precision real number ทั้งสองจะถูกแปลงเป็น signed double word เพื่อให้สามารถจัดการได้ง่ายโดย PLC CPU (หมายเหตุ)

แม้ว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในหลักสูตร อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อแสดงข้อมูลในโปรแกรมลำดับอื่นและ GOT และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

```
1 D0:D := LREAL_TO_DINT(RD78_0000.Axis0001.Md.SetPosition);
2 D2:D := LREAL_TO_DINT(RD78_0000.Axis0001.Md.SetVelocity);
3
```

ระบุ signed double word type เป็น "D0:D"

(หมายเหตุ) เมื่อแปลงประเภท double precision real number เป็นประเภท signed double word แล้ว ถ้าค่าที่จะแปลงอยู่นอกช่วงตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647 จะเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณ

(3) โปรแกรมของโมดูลโมชัน

1) ServoON_JOG (ประเภทการดำเนินการปกติ)

```

1  //-----Servo ON-----
2  MC_Power_1(
3      Axis      := Axis0001.AxisRef,
4      Enable    := TRUE,
5      ServoON   := G_bSVONCMD,
6      Busy      => bPowerBusy
7  );
8
9  //-----JOG Operation-----
10 //Initial Value Setting
11 IF (bPowerBusy) THEN
12     leJogAcceleration := 50000.0;
13     leJogDeceleration := 50000.0;
14     leJogJerk          := 0.0;
15 -END_IF;
16
17 //JOG
18 MCv_Jog_1(
19     Axis      := Axis0001.AxisRef,
20     JogForward := G_bJogFwd,
21     JogBackward := G_bJogBwd,
22     Velocity   := G_leJogVelocity,
23     Acceleration := leJogAcceleration,
24     Deceleration := leJogDeceleration,
25     Jerk       := leJogJerk,
26     Busy       => G_bJogBusy
27 );
28

```

รับสัญญาณเซอร์โว ON (G_bSVONCMD) จาก PLC CPU และดำเนินการเซอร์โว ON

จัดเก็บค่าของการเร่งความเร็ว การลดความเร็ว และการกระตุกของการ JOG ไว้ที่เลเบลเมื่อสัญญาณ Busy ของ MC_Power_1 ON


รับสัญญาณเริ่มต้น JOG และความเร็ว JOG จาก PLC CPU

ส่งกลับเอาต์พุต Busy ไปยัง PLC CPU

(หมายเหตุ) ในโปรแกรมตัวอย่างนี้ สัญญาณ I/O ของ FB ที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เปลี่ยนไปจากค่าเริ่มต้นจะถูกละเว้น

(3) โปรแกรมของโมดูลโมชัน

2) การเคลื่อนที่กลับโฮม (ประเภทการดำเนินการปกติ)



(3) โปรแกรมของโมดูลโมชัน

3) การวางตำแหน่ง (ประเภทการดำเนินการปกติ)

```

1 //-----Positioning Operation-----
2 //Initial Value Setting, Operation Start Request
3 IF G_bPosCMD THEN
4     lePosition1      := 150000.0;
5     lePosVelocity    := 50000.0;
6     lePosAcceleration := 100000.0;
7     lePosDeceleration := 100000.0;
8     lePosJerk        := 200000.0;
9     G_bPosReq := TRUE;
10 ELSE
11     G_bPosReq := FALSE;
12 END_IF;
13
14 //Positioning1
15 MC_MoveAbsolute_1(
16     Axis      := Axis0001.AxisRef ,
17     Execute   := G_bPosReq ,
18     Position  := lePosition1 ,
19     Velocity  := lePosVelocity ,
20     Acceleration := lePosAcceleration ,
21     Deceleration := lePosDeceleration ,
22     Jerk      := lePosJerk ,
23     Direction := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,
24     BufferMode := MC_BUFFER_MODE_mcAborting ,
25     Done      => bMoveAbs1Done ,
26     CommandAborted => bMoveAbs1Aborted ,
27     Error     => bMoveAbs1Error
28 );
29 //Dwell
30 TON_1(IN:= bMoveAbs1Done ,PT:= T#500ms ,Q=> bDwell1_out );
31 //Positioning2
32 MC_MoveAbsolute_2(
33     Axis      := Axis0001.AxisRef ,
34     Execute   := bDwell1_out ,
35     Position  := G_lePosition0 ,
36     Velocity  := lePosVelocity ,
37     Acceleration := lePosAcceleration ,
38     Deceleration := lePosDeceleration ,
39     Jerk      := lePosJerk ,
40     Direction := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,
41     BufferMode := MC_BUFFER_MODE_mcAborting ,
42     Done      => bMoveAbs2Done ,
43     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,
44     Error     => bMoveAbs2Error
45 );
46 //Dwell
47 TON_2(IN:= bMoveAbs2Done ,PT:= T#500ms ,Q=> bDwell2_out );
48
49 //Error Signal, Aborted Signal
50 bPosError   := bMoveAbs1Error OR bMoveAbs2Error;
51 bPosAborted := bMoveAbs1Aborted OR bMoveAbs2Aborted;
52
53 //Done Signal => PLC CPU
54 G_bPosDone := bDwell2_out OR bPosError OR bPosAborted;

```

รับสัญญาณเริ่มต้นการควบคุมตำแหน่ง (G_bPosCMD) จาก PLC CPU ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการควบคุมตำแหน่งจะถูกจัดเก็บไว้ในเลเบล และค่าขอเริ่มต้นการควบคุมตำแหน่ง (G_bPositioningReq) จะถูกเปิดใช้งาน

ปิด G_bPositioningReq หลังจากที่ G_bPosCMD ถูกปิดโดย CPU PLC

MC_MoveAbsolute จะดำเนินการวางตำแหน่ง

เมื่อทำงานจบเอาต์พุตของ MC_MoveAbsolute_1 จะเปิด เพื่อจะเริ่มหน่วยเวลา

หลังจากหยุดอยู่กับที่ (dwell time) เสร็จสิ้น MC_MoveAbsolute จะดำเนินการตำแหน่งอีกครั้ง

เริ่มการหน่วยเวลาเมื่อเอาต์พุต Done ของ MC_MoveAbsolute_2 เปิดอยู่

ส่งคืนสัญญาณการดำเนินการแล้วเสร็จไปยัง PLC CPU หลังจากหมดเวลาหยุดอยู่กับที่ (dwell time) หรือเอาต์พุต Error หรือเอาต์พุต CommandAborted ของ MC_MoveAbsolute เปิดอยู่

(3) โปรแกรมของโมดูลโมชัน

4) รีเซ็ตข้อผิดพลาด (ประเภทการดำเนินการปกติ)

```
1 //Axis Error Reset
2 MC_Reset_1(
3     Axis      := Axis0001.AxisRef ,
4     Execute   := G_bErrorReset
5 );
6
7 //System Error Reset
8 MCv_MotionErrorReset_1(
9     Execute   := G_bErrorReset
10 );
11
```

รับสัญญาณรีเซ็ตข้อผิดพลาด (G_bErrorReset) จาก PLC CPU และดำเนินการรีเซ็ตข้อผิดพลาดของแกนและการรีเซ็ตข้อผิดพลาดของระบบ




เขียนโปรแกรมและพารามิเตอร์ไปยัง PLC CPU และโมดูลโมชัน

- 1) หลังจากทีโปรแกรมทั้งหมดใน PLC CPU ถูก rebuilt แล้ว เลือก [Online] → [Write to PLC] ในแถบเครื่องมือของ GX Works3 เพื่อเขียนข้อมูลทั้งหมดไปยัง PLC CPU
- 2) เมื่อเขียนพารามิเตอร์ไปยัง PLC CPU การสื่อสารกับโมดูลโมชันจะถูกเปิดใช้งาน
เลือก [Online] → [Write to Module] ในแถบเครื่องมือของ Motion Control Setting Function เพื่อเขียนข้อมูลทั้งหมดไปยังโมดูลโมชัน
- 3) รีเซ็ต PLC CPU เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการเขียน



คลิกปุ่มเล่นที่ด้านซ้ายล่างของหน้าต่าง



ตรวจสอบการดำเนินการของโปรแกรมตัวอย่าง
ก่อนเริ่มการดำเนินการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เขียนโปรแกรมของ
PLC CPU และโมดูลโมชั่นแล้ว




ตั้งค่าสวิตช์ RUN/STOP/RESET ของ PLC CPU เป็น RUN
ไฟ READY และไฟ PROGRAM RUN ของ PLC CPU จะติด
ไฟ RUN ของโมดูลโมชั่นจะติด




รอกันกว่าไฟ PROGRAM RUN ของโมดูลโมชั่นจะติด
 "r.01" จะแสดงบนเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ (จุดจะติดค้าง)
 เซอร์โวมอเตอร์จะเข้าสู่สถานะเซอร์โว ON



เปิด X20 เพื่อดำเนินการเซอร์โว OFF
"r.01" จะแสดงบนเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ (จุดจะกระพริบ)
ปิด X20 เพื่อดำเนินการเซอร์โว ON อีกครั้ง



เปิดการหมุน JOG ไปทิศทาง Forward (X21)
address จะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และปิดเพื่อหยุด
เปิดการหมุน JOG ไปทิศทาง Reverse (X22)
address จะมีตัวเลขที่ลดลง และปิดเพื่อหยุด




ตรวจสอบโดยการมอนิเตอร์โปรแกรม

เมื่อ X21 เปิดอยู่ "RD78_0000.G_bJogFwd" จะเปิด และ

"G_bJogFwd" ที่ด้านโมดูลโมชันจะเปิด


เมื่ออินพุต JogForward ของ MCv_Jog_1 เปิด การ JOG ในทิศทาง Forward จะเริ่มต้น




เมื่อ X22 เปิดอยู่ "RD78_0000.G_bJogBwd" จะเปิด และ "G_bJogBwd" ที่ด้านโมดูลโมชันจะเปิด
 เมื่ออินพุต JogBackward ของ MCv_Jog_1 เปิด การ JOG ในทิศทาง Reverse จะเริ่มต้น



เปิดคำสั่งการเคลื่อนที่กลับโฮม (X23) เพื่อเริ่มทำโฮม
ดำเนินการเคลื่อนที่กลับโฮมด้วยวิธี proximity dog (ลบ 33 ออกจาก Pr.PT45)
แกนจะหยุดเลย dog ไปเล็กน้อย และจะตั้งค่าจุดนั้นเป็นตำแหน่งโฮม




ตรวจสอบโดยการมอนิเตอร์โปรแกรม
 เมื่อเปิด X23 "RD78_0000.G_bHomingCMD" จะถูกตั้งค่า
 "G_bHomingCMD" ที่ด้านโมดูลโมชันจะเปิด และ
 "G_bHomingReq" ซึ่งเป็นคำสั่งการดำเนินการของ MC_Home_1 จะเปิด




เมื่อการเคลื่อนที่กลับโฮมเสร็จแล้ว เอาต์พุต Done และ "G_bHomingDone" จะเปิด "G_bHomingCMD" บนด้าน CPU ของ PLC จะถูกรีเซ็ตเป็นสถานะเริ่มต้น




การเปิดการเริ่มตำแหน่ง (X24) จะเริ่มการเคลื่อนที่ขึ้นลง
แกนจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 150 มม. และหยุดเป็นเวลา
0.5 วินาที และเคลื่อนที่กลับไป 150 มม. และหยุดเป็นเวลา 0.5 วินาที



ตรวจสอบโดยการมอนิเตอร์โปรแกรม
 เมื่อเปิด X24 "RD78_0000.G_bPosCMD" จะถูกตั้งค่า
 "G_bPosCMD" ที่ด้านโมดูลโมชันจะเปิด และ "G_bPosReq"
 ซึ่งเป็นคำสั่งการดำเนินการของ MC_MoveAbsolute_1 จะเปิด



หลังจากการเคลื่อนไหวจนลงเสร็จแล้วและหมดเวลาการอยู่กับที่
 "G_bPosDone" จะเปิด
 "G_bPosCMD" บนด้าน CPU ของ PLC จะถูกรีเซ็ตเป็นสถานะเริ่มต้น



เป็นอันเสร็จสิ้นการตรวจสอบการดำเนินการ
ไปที่หน้าถัดไป

ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- พับบลิคเลเบล คืออะไร
- การตั้งค่า พับบลิคเลเบล
- ตัวอย่างโปรแกรม
- การเขียนโปรแกรม
- การตรวจสอบการดำเนินการ

ประเด็นสำคัญ

พับบลิคเลเบล คืออะไร	• พับบลิคเลเบล คือเลเบลที่ใช้ร่วมกันซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในโมดูลโมชันและ PLC CPU
การตั้งค่า พับบลิคเลเบล	• รีจิสเตอร์ พับบลิคเลเบลจากโกลบอล เลเบล ของโมดูลโมชัน • เลือกว่าจะอ่านหรือเขียนแต่ละเลเบล from/to PLC CPU • หากต้องการตั้งค่าข้อมูลของ structured data ที่เตรียมไว้ในระบบให้เป็นพับบลิคเลเบล ให้รีจิสเตอร์ พับบลิคเลเบล ตามชั้นของ structured data • หลังจากตั้งค่าพับบลิคเลเบล ในโมดูลโมชันแล้ว ให้ rebuild all และ reflect พับบลิคเลเบล • พับบลิคเลเบล จะถูกรีจิสเตอร์กับโมดูลเลเบลที่ PLC CPU
ตัวอย่างโปรแกรม	• บทนี้จะอธิบายตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้: โปรแกรมแลตเตอร์ของ PLC CPU ที่ใช้พับบลิคเลเบล เพื่อแลกเปลี่ยนสัญญาณ เริ่มต้นการกำหนดตำแหน่งและสัญญาณการกำหนดตำแหน่งเสร็จสมบูรณ์
การเขียนโปรแกรม	• เขียนข้อมูลไปยัง PLC CPU ก่อน จากนั้นจึงเขียนข้อมูลไปยังโมดูลโมชัน
การตรวจสอบการดำเนินการ	• คุณได้ตรวจสอบการดำเนินการของโปรแกรมตัวอย่างในวิดีโอแล้ว

โมดบัฟเฟอร์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มการดำเนินการ FB หลายครั้ง ของ Motion control FB สามารถตั้งค่ากับอินพุต BufferMode ของ Motion control FB ได้ สามารถเริ่ม FB ได้สูงสุดสองครั้งพร้อมกันสำหรับแต่ละแกนและกลุ่มแกน

(ตัวอย่าง) MC_MoveAbsolute

```
MC_MoveAbsolute_1(
  Axis      := Axis0001.AxisRef ,
  Execute   := G_bPositioningReq ,
  ContinuousUpdate:= FALSE ,
  Position  := lePosition1 ,
  Velocity  := lePosVelocity ,
  Acceleration := lePosAcceleration ,
  Deceleration := lePosDeceleration ,
  Jerk      := lePosJerk ,
  Direction := MC_DIRECTION_mcShortestWay ,
  BufferMode := MC_BUFFER_MODE_mcAborting ,
  Options   := 0 ,//mcAccDec
  Done      => bMoveAbs1Done ,
  CommandAborted => bMoveAbs1Aborted ,
  Error     => bMoveAbs1Error
);
```

- | | |
|--|--|
| 0 หรือ MC_BUFFER_MODE_mcAborting | ... FB ที่กำลังถูกดำเนินการอยู่จะถูกขัดจังหวะ และ FB ถัดไปจะถูกดำเนินการทันที |
| 1 หรือ MC_BUFFER_MODE_mcBuffered | ... เมื่อการดำเนินการของ FB ที่กำลังถูกดำเนินการอยู่เสร็จแล้ว FB ถัดไปจะถูกดำเนินการ |
| 2 หรือ MC_BUFFER_MODE_mcBlendingLow | ... ถ้าค่าความเร็วเป้าหมายต่ำกว่าค่าที่กำลังทำงานอยู่ที่ FB จะถูกตั้งค่าเป็นค่าความเร็วสำรองไว้ในบัฟเฟอร์เพื่อไว้ใช้ในการเปลี่ยนความเร็ว |
| 3 หรือ MC_BUFFER_MODE_mcBlendingPrevious | ... ค่าความเร็วเป้าหมายที่กำลังทำงานอยู่ที่ FB จะถูกเปลี่ยนความเร็ว |
| 4 หรือ MC_BUFFER_MODE_mcBlendingNext | ... ค่าความเร็วเป้าหมายของ FB จะถูกตั้งค่าไว้ในบัฟเฟอร์เพื่อไว้ใช้ในการเปลี่ยนความเร็ว |
| 5 หรือ MC_BUFFER_MODE_mcBlendingHigh | ... ถ้าค่าความเร็วเป้าหมายสูงกว่าค่าที่กำลังทำงานอยู่ที่ FB จะถูกตั้งค่าเป็นค่าความเร็วสำรองไว้ในบัฟเฟอร์เพื่อไว้ใช้ในการเปลี่ยนความเร็ว |

[จุดสำคัญ]

สำหรับอินพุต Direction และ BufferMode ระบุหมายเลข หรือตัวแฉ่งนั้บ ENUM เริ่มต้นด้วย MC_BUFFER_MODE และ MC_DIRECTION สำหรับรายละเอียดของตัวแฉ่งนั้บ ENUM ตัว ดุคั้มีอต่อไปนี้




MELSEC iQ-R Programming Manual (Motion Control Function Blocks)

2 VARIABLES AND MOTION CONTROL FB


2.2 List of Enumerators

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงการดำเนินการเมื่อ BufferMode ถูกตั้งค่าเป็น 0:

mcAborting FB ที่กำลังถูกดำเนินการอยู่จะถูกขัดจังหวะ และ FB ถัดไปจะถูกดำเนินการทันที



แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงการดำเนินการเมื่อ BufferMode ถูกตั้งค่าเป็น 1:mcBuffered
เมื่อการดำเนินการของ FB ที่กำลังถูกดำเนินการอยู่เสร็จแล้ว FB ถัดไปจะถูกดำเนินการ



เมื่อ BufferMode ถูกตั้งค่าเป็น mcBlending*** FB ถัดไปจะถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากถึงตำแหน่งเป้าหมายของ FB ที่กำลังดำเนินการแล้ว


ในคำอธิบายต่อไปนี้ FB ที่จะถูกดำเนินการก่อน คือ FB1 และ FB ที่จะถูกบัฟเฟอร์คือ FB2

(1) BlendingPrevious

แผนภาพต่อไปนี้แสดงการดำเนินการเมื่อ BufferMode ถูกตั้งค่าเป็น 3: mcBlendingPrevious

การดำเนินการจะถูกดำเนินการที่ความเร็วเป้าหมายของ FB1 จนถึงตำแหน่งเป้าหมายของ FB1


เมื่อสลับการดำเนินการไปที่ FB2 ความเร็วจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเป้าหมายของ FB2 และย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายของ FB2



(2) BlendingNext

แผนภาพต่อไปนี้แสดงการดำเนินการเมื่อ BufferMode ถูกตั้งค่าเป็น 4: mcBlendingNext

ความเร็วจะถูกเปลี่ยนเป็นความเร็วเป้าหมายของ FB2 เมื่อดำเนินการถึงตำแหน่งเป้าหมายของ FB1




(3) BlendingLow, BlendingHigh

การดำเนินการเมื่อ BufferMode ถูกตั้งค่าเป็น 2: mcBlendingLow หรือ 5: mcBlendingHigh จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าความเร็วเป้าหมายของ FB1 และ FB2 ความเร็วใดมากกว่า

การตั้งค่า	ความเร็วเป้าหมายของ FB1 > ความเร็วเป้าหมายของ FB2	ความเร็วเป้าหมายของ FB1 < ความเร็วเป้าหมายของ FB2
2: mcBlendingLow	การดำเนินการเดียวกันกับ BlendingPrevious	การดำเนินการเดียวกันกับ BlendingNext
5: mcBlendingHigh	การดำเนินการเดียวกันกับ BlendingNext	การดำเนินการเดียวกันกับ BlendingPrevious

[จุดสำคัญ]

แผนภาพต่อไปนี้แสดงรูปคลื่นความเร็วสำหรับ BlendingPrevious BlendingNext BlendingHigh และ BlendingLow เมื่อความเร็วเป้าหมายของ FB1 และ FB2 เท่ากัน




(1) ตัวอย่างการดำเนินการของโปรแกรม

บทนี้ใช้โปรแกรมตัวอย่างที่ใช้ในบทที่ 2

ตรวจสอบความแตกต่างในการดำเนินการของโหมดบัฟเฟอร์ในโปรแกรมที่ขึ้นต้นด้วย X25

รายการ	FB1 (MC_MoveAbsolute)	FB2 (MC_MoveAbsolute)
หมายเลขตำแหน่ง	75000.0 [μm]	150000.0 [μm]
ความเร็ว	50000.0 [μm/s]	25000.0 [μm/s]
การเร่งความเร็ว การ ชะลอความเร็ว	100000.0 [μm/s ²]	50000.0 [μm/s ²]
กระตุก	200000.0 [μm/s ³]	100000.0 [μm/s ³]


(2) โปรแกรมของ PLC CPU
MAIN (แลตเตอร์ สแกนโปรแกรม)



ขออธิบายขั้นตอนการเริ่มต้นการควบคุมตำแหน่ง (X25) จะยังคงอยู่ใน G_bContPosCMD และถูกส่งไปยังโมดูล โมชันเป็นเงื่อนไขการเริ่มต้นของการควบคุมการวางตำแหน่งที่ต่อเนื่อง
อินเตอร์ลอคได้รับการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มการควบคุมตำแหน่งในกรณีที่โปรแกรมอื่นกำลังทำงานอยู่ เมื่อได้รับแจ้งว่าโมดูล โมชันเปิดสัญญาณการเคลื่อนที่ต่อเนื่องกลับโสม G_bContPosCMD จะถูกรีเซ็ตที่ขอขาขึ้นขึ้นของสัญญาณนั้น

(3) โปรแกรมโมดูลโมชัน

การกำหนดตำแหน่งต่อเนื่อง (ประเภทการดำเนินการปกติ)



คลิกปุ่มเล่นที่ด้านซ้ายล่างของหน้าต่าง

```
33 );  
34 //Positioning2  
35 MC_MoveAbsolute_2(  
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,  
37     Execute   := bMoveAbs1Active ,  
38     Position  := lePosition2 ,  
39     Velocity   := lePosVelocity2 ,  
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,  
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,  
42     Jerk      := lePosJerk2 ,  
43     Direction  := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,  
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcBuffered ,  
45     Done       => bMoveAbs2Done ,  
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,  
47     Error      => bMoveAbs2Error  
48 );  
49 //Dwell  
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);
```

ตรวจสอบการดำเนินการของโหมดบัฟเฟอร์
เปิด "LinearInterpolation" ในโปรแกรมตัวอย่างและเปลี่ยนอินพุต
BufferMode ของ MC_MoveAbsolute_2
เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของโหมดบัฟเฟอร์


```
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;  
59 //Dwell out
```


```
33 );  
34 //Positioning2  
35 MC_MoveAbsolute_2(  
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,  
37     Execute   := bMoveAbs1Active ,  
38     Position  := lePosition2 ,  
39     Velocity  := lePosVelocity2 ,  
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,  
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,  
42     Jerk      := lePosJerk2 ,  
43     Direction  := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,  
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcBuffered ,  
45     Done       => bMoveAbs2Done ,  
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,  
47     Error      => bMoveAbs2Error  
48 );  
49 //Dwell  
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);  
  
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;  
59 //Dwell out
```

mcBuffered จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

```
33 );  
34 //Positioning2  
35 MC_MoveAbsolute_2(  
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,  
37     Execute   := bMoveAbs1Active ,  
38     Position  := lePosition2 ,  
39     Velocity   := lePosVelocity2 ,  
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,  
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,  
42     Jerk      := lePosJerk2 ,  
43     Direction  := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,  
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcBuffered ,  
45     Done       => bMoveAbs2Done ,  
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,  
47     Error      => bMoveAbs2Error  
48 );  
49 //Dwell  
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);  
  
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;  
59 //Dwell out
```

ขั้นแรก ตรวจสอบการดำเนินการของ mcBuffered
ตรวจสอบว่าอินพุต BufferMode ของ MC_MoveAbsolute_2 ถูกตั้งค่าเป็น
"MC_BUFFER_MODE__mcBuffered" และเขียนโปรแกรมลงในโมดูลโมชัน






ใน mcBuffered นั้น FB2 จะถูกดำเนินการหลังจากการดำเนินการของ FB1 เสร็จแล้ว
 ในโปรแกรมตัวอย่าง แกนจะหยุดที่ตำแหน่งเป้าหมาย 75000 [μm] ของ FB1
 และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายของ FB2


58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;


```
33 );  
34 //Positioning2  
35 MC_MoveAbsolute_2(  
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,  
37     Execute   := bMoveAbs1Active ,  
38     Position  := lePosition2 ,  
39     Velocity   := lePosVelocity2 ,  
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,  
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,  
42     Jerk      := lePosJerk2 ,  
43     Direction  := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,  
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcAborting ,  
45     Done       => bMoveAbs2Done ,  
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,  
47     Error      => bMoveAbs2Error  
48 );  
49 //Dwell  
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);  
  
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;  
59 //Dwell out
```


ต่อไป ตรวจสอบการดำเนินการ mcAborting
เปลี่ยนอินพุต BufferMode ของ MC_MoveAbsolute_2 เป็น
"MC_BUFFER_MODE__mcAborting" สร้างโปรแกรมทั้งหมดใหม่ และเขียน
ลงในโมดูลโมชั่น



มอเตอร์ทำงานเมื่อ X25 เปิดอยู่
กราฟแสดงตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้และความเร็วที่ตั้งค่าไว้



ใน mcAborting นั้น FB1 จะถูกขัดจังหวะเมื่อเปิด Execute ของ FB2 ในโปรแกรมตัวอย่าง เนื่องจาก Execute ของ FB2 เปิดใช้งานทันทีหลังจาก FB1 เริ่มการดำเนินการ การดำเนินการจึงเกือบจะเหมือนกัน




ตรวจสอบสัญญาณ I/O ของ FB1 และ FB2 ณ เวลาที่เริ่มต้น
เอาต์พุต CommandAborted ของ FB1 เปิดอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่า FB1 ถูกขัดจังหวะ


```
50 SET(bMoveAbs2Done, bDwell_In);
```

```
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;
```

```
33 );  
34 //Positioning2  
35 MC_MoveAbsolute_2(  
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,  
37     Execute   := bMoveAbs1Active ,  
38     Position  := lePosition2 ,  
39     Velocity  := lePosVelocity2 ,  
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,  
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,  
42     Jerk      := lePosJerk2 ,  
43     Direction := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,  
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcBlendingPrevious ,  
45     Done       => bMoveAbs2Done ,  
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,  
47     Error      => bMoveAbs2Error  
48 );  
49 //Dwell  
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);  
  
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;  
59 //Dwell out
```

ต่อไป ตรวจสอบการดำเนินการ mcBlendingPrevious
เปลี่ยนอินพุต BufferMode ของ MC_MoveAbsolute_2 เป็น
"MC_BUFFER_MODE__mcBlendingPrevious" สร้างโปรแกรมทั้งหมดใหม่
และเขียนลงในโมดูลโมชั่น








```
33 );  
34 //Positioning2  
35 MC_MoveAbsolute_2(  
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,  
37     Execute   := bMoveAbs1Active ,  
38     Position  := lePosition2 ,  
39     Velocity   := lePosVelocity2 ,  
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,  
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,  
42     Jerk      := lePosJerk2 ,  
43     Direction  := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,  
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcBlendingNext ,  
45     Done       => bMoveAbs2Done ,  
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,  
47     Error      => bMoveAbs2Error  
48 );  
49 //Dwell  
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);
```

ต่อไป ตรวจสอบการดำเนินการ mcBlendingNext
เปลี่ยนอินพุต BufferMode ของ MC_MoveAbsolute_2 เป็น
"MC_BUFFER_MODE__mcBlendingNext"
สร้างโปรแกรมทั้งหมดใหม่ และเขียนลงในโมดูลโมชั่น

```
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;  
59 //Dwell out
```








ใน mcBlendingNext ความเร็วของคำสั่งของ FB1
จะถูกนำไปใช้เมื่อถึงตำแหน่งเป้าหมายของ FB2
จากนั้นแกนจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายของ FB2

```
33 );  
34 //Positioning2  
35 MC_MoveAbsolute_2(  
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,  
37     Execute   := bMoveAbs1Active ,  
38     Position  := lePosition2 ,  
39     Velocity  := lePosVelocity2 ,  
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,  
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,  
42     Jerk      := lePosJerk2 ,  
43     Direction := MC_DIRECTION__mcShortestWay ,  
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcBlendingLow ,  
45     Done       => bMoveAbs2Done ,  
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,  
47     Error      => bMoveAbs2Error  
48 );  
49 //Dwell  
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);  
  
58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;  
59 //Dwell out
```

ต่อไป ตรวจสอบการดำเนินการ mcBlendingLow
เปลี่ยนอินพุต BufferMode ของ MC_MoveAbsolute_2 เป็น
"MC_BUFFER_MODE__mcBlendingLow"
สร้างโปรแกรมทั้งหมดใหม่ และเขียนลงในโมดูลโมชั่น






ใน mcBlendingLow ความเร็วของคำสั่งที่ช้ากว่าจะถูกนำไปใช้เมื่อถึงตำแหน่งเป้าหมายของ FB1
 ในตัวอย่างของหลักสูตรนี้ เนื่องจากความเร็วของคำสั่งของ FB2 ช้ากว่า รูปคลื่นของความเร็วจึงเหมือนกับ BlendingNext

58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;


```
33 );
34 //Positioning2
35 MC_MoveAbsolute_2(
36     Axis      := Axis0001.AxisRef ,
37     Execute    := bMoveAbs1Active ,
38     Position   := lePosition2 ,
39     Velocity   := lePosVelocity2 ,
40     Acceleration:= lePosAcceleration2 ,
41     Deceleration:= lePosDeceleration2 ,
42     Jerk       := lePosJerk2 ,
43     Direction  := MC_DIRECTION_mcShortestWay ,
44     BufferMode := MC_BUFFER_MODE__mcBlendingHigh,
45     Done       => bMoveAbs2Done ,
46     CommandAborted => bMoveAbs2Aborted ,
47     Error      => bMoveAbs2Error
48 );
49 //Dwell
50 SET(bMoveAbs2Done,bDwell_In);


58 G_bContPosDone := bDwell_out OR bError OR bAborted;
```

สุดท้าย ตรวจสอบการดำเนินการ mcBlendingHigh
เปลี่ยนอินพุต BufferMode ของ MC_MoveAbsolute_2 เป็น
"MC_BUFFER_MODE__mcBlendingHigh"
สร้างโปรแกรมทั้งหมดใหม่ และเขียนลงในโมดูลโมชั่น



มอเตอร์ทำงานเมื่อ X25 เปิดอยู่
กราฟแสดงตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้และความเร็วที่ตั้งค่าไว้





ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การยกเลิก
- ทำบัพเฟอร์แล้ว
- การผสม
- ตัวอย่างโปรแกรม
- การตรวจสอบการดำเนินการ

ประเด็นสำคัญ

การยกเลิก	• เมื่อ FB ประเภทการดำเนินการกำลังทำงานอยู่ และ FB ประเภทการดำเนินการถัดไปถูกดำเนินการ การยกเลิกจะขัดจังหวะ FB ที่กำลังถูกดำเนินการอยู่และจะดำเนินการ FB ถัดไป
ทำบัพเฟอร์แล้ว	• เมื่อ FB ประเภทการดำเนินการกำลังทำงานอยู่ และ FB ประเภทการดำเนินการถัดไปถูกดำเนินการ การบัพเฟอร์จะรอจนกว่า FB ที่กำลังถูกดำเนินการอยู่จะเสร็จและจะดำเนินการ FB ถัดไป
การผสม	• เมื่อ FB ประเภทการดำเนินการกำลังทำงานอยู่ และ FB ประเภทการดำเนินการถัดไปถูกดำเนินการ การผสมจะดำเนินการ FB ถัดไปโดยไม่หยุดการดำเนินการของ FB ที่กำลังถูกดำเนินการอยู่ • ในการผสม มีวิธีการสลับความเร็วสี่วิธี: BlendingLow BlendingHigh BlendingPrevious และ BlendingNext
ตัวอย่างโปรแกรม	• เลือกโหมดบัพเฟอร์ด้วยอินพุต BufferMode ของการดำเนินการ FB
การตรวจสอบการดำเนินการ	• คุณได้ตรวจสอบความแตกต่างในการดำเนินการของแต่ละโหมดบัพเฟอร์ในวิดีโอแล้ว

ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างเพื่อใช้ในบทนี้จากลิงค์ด้านล่าง
เนื้อหาของโปรแกรมเหมือนกับโปรแกรมตัวอย่างที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 และบทที่ 3
เฉพาะวิธีการเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่แตกต่างกัน

[RD78GBasic2_sample2.zip \(1.39 MB\)](#)

(1) ดาวน์โหลดคลังข้อมูล FB


Motion control FB สามารถใช้ในโปรแกรมของ PLC CPU โดยรีจิสเตอร์ไลบรารีข้อมูล FB สำหรับโมดูลโมชันไปที่ GX Works3
ดาวน์โหลดไลบรารีข้อมูล FB จากลิงค์ด้านล่าง และแตกไฟล์ ZIP ไปยังปลายทางที่ต้องการ

[MotionControl_RD78G_3d.zip\(4.29 MB\)](#)


(หมายเหตุ) สามารถดาวน์โหลดไลบรารีข้อมูล FB เวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บไซต์ส่วนกลางของ MITSUBISHI ELECTRIC FA


(2) การรีจิสเตอร์ไลบรารีข้อมูล FB


- 1) เปิดโปรเจกต์ใน GX Works3 และเปิดแถบคลังข้อมูลในหน้าต่าง Element Selection
- 2) คลิกปุ่ม [Register to Library List] ที่ส่วนด้านบน และเลือก [Register Library]
- 3) เมื่อมีข้อความ "Library is registered to the list" ให้คลิก [OK]
- 4) เลือกไลบรารีข้อมูล FB "MotionControl_RD78_****.mslm" และคลิก [Open]
- (**** ระบุเวอร์ชัน)
- 5) Motion control FB ถูกรีจิสเตอร์ไปยังไลบรารีข้อมูลในหน้าต่างการเลือกองค์ประกอบ




ขั้นตอนสำหรับการสร้างโปรเจ็คเหมือนกับที่อธิบายไว้ในส่วนที่แล้ว









Sample.gx3 - [ProgPou (PRG) [Local Label Setting]]

Navigation: Project, Edit, Find/Replace, Convert, View, Online, Debug, Recording, Diagnostics, Tool, Window, Help

Global [Global Label Setting] | ProgPou (PRG) [Local Label Setting] | ProgramBody : ProgPou (PRG) [...]


Element Selection: (Find POU), Display Target: All, User Library, Library


	Label Name	Data Type	English(Display Target)
1	%JogAcc	FLOAT [Double Precision]	JOG Acceleration
2	%JogDec	FLOAT [Double Precision]	JOG Deceleration
3	%JogJerk	FLOAT [Double Precision]	JOG Jerk
4			


ลงทะเบียนการเร่งความเร็วของ JOG การชะลอความเร็วของ JOG การกระตุกของ JOG และอื่นๆ ที่ใช้เฉพาะในโปรแกรมนี้ไปยังโลคัลเลเบลของโปรแกรม "ServoON_Jog"


Extended Display: Do Not Show Always


Connection Des... | Navigation | Output | Progress | R04 | Host | Row 1 | Column 1 | CAP | NUM



































MELSOFT GX Works3 E: Sample.gx3 - [ProgramBody : ProgPou [PRG] [FBD/LD] 24Step *]

Project Edit Find/Replace Convert View Online Debug Recording Diagnostics Tool Window Help

Navigation

Global [Global]

อาจมีลักษณะเช่นนี้เมื่อองค์ประกอบ LD เชื่อมต่อกับอินพุต JogForward และอินพุต JogBackward

Element Selection

(Find POU)

Display Target: All

User Library

Library

- MotionControl_RD78_1.03D
 - Management
 - Operation-Individual
 - MC_CamIn Cam
 - MC_CombineAxes Addit
 - MC_GearIn Gear
 - MC_GroupStop Grou
 - MC_Home OPR
 - MC_MoveAbsolute Abso
 - MC_MoveRelative Relat
 - MC_MoveVelocity Spee
 - MC_Stop Force
 - MC_TorqueControl Torq
 - MCV_BacklashCompe Backl
 - MCV_DirectionFilter Direc
 - MCV_Jog JOG
 - MCV_MoveCircularIn Abso


MCV_Jog


[Version]


03D

POU ... Favori... History Mod... Library

R04 Host (R=5, C=10) CAP NUM









เชื่อมต่อองค์ประกอบ FBD กับ อินพุต Velocity ของ FB


MCv_Jog
[Version]
03D


POU... FAVORI... HISTORY... MOD... LIBRARY

R04 | Host | (R=6, C=8) | CAP | NUM









The screenshot displays the MELSOFT GX Works3 E software interface. The main workspace shows a ladder logic program for a Motion Control FB (Function Block). The program is organized into a sequence of steps (1-12) with various motion control functions. The functions include JOG, Velocity, Acceleration, Deceleration, and Jerk. The program is configured for a specific axis (Axis 11) and includes a 'Done' output signal.


On the right side, the 'Element Selection' panel shows a tree view of the project elements, including 'Module Label', 'Module FB', and 'Module FB'. The 'Module FB' is highlighted, and the 'AxisRef' is selected.

A callout box in Thai text is overlaid on the bottom right of the workspace, providing instructions on how to use the program and a navigation tip.

นี้จะทำให้อินพุตครบแล้วสำหรับการเขียนโปรแกรม
คลิก > เพื่อไปยังหน้าถัดไป


(1) ServoON_Jog

โปรแกรมนี้จะดำเนินการ PLC ready ON, servo ON, and JOG operation




(2) การกลับคืนสู่จุดโฮม

โปรแกรมนี้จะทำการกลับตำแหน่งโฮม




(3) การวางตำแหน่ง

โปรแกรมนี้จะดำเนินการกำหนดตำแหน่งแกนเดียว




(4) ContinuousPositioning

โปรแกรมนี้จะดำเนินการวางตำแหน่งอย่างต่อเนื่องโดยใช้โหมดบัฟเฟอร์



(5) ErrorReset

โปรแกรมนี้จะทำการรีเซ็ตข้อผิดพลาด



เมื่อสัญญาณรีเซ็ตข้อผิดพลาด (G_bErrorReset: X2F) เปิดอยู่ การรีเซ็ตข้อผิดพลาดของแกน (MC_Reset) และการรีเซ็ตข้อผิดพลาดของระบบ (MCv_MotionErrorReset) จะถูกดำเนินการ

(6) การมอเนเตอร์

SetPosition (ตั้งค่าตำแหน่ง) และ SetVelocity (ตั้งค่าความเร็ว) ของการมอเนเตอร์แกนที่ตั้งเป็นพบบลิคเลเบิล จะถูกจัดเก็บไว้ใน D0 และ D2 เนื่องจาก SetPosition และ SetVelocity เป็นประเภท double precision real number ทั้งสองจะถูกแปลงเป็น signed double word เพื่อให้สามารถจัดการได้ง่ายโดย PLC CPU (หมายเหตุ)

อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ใช้ในหัวข้อ

อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงบนโปรแกรมลำดับอื่นๆ และ GOT และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โปรแกรมนี้อธิบายด้วย ST

```
1 G_dSetPosition := LREAL_TO_DINT(RD78_0000.Axis0001.Md.SetPosition);
2 G_dSetVelocity := LREAL_TO_DINT(RD78_0000.Axis0001.Md.SetVelocity);
3
```

G_dSetPosition → D0
G_dSetVelocity → D2

(หมายเหตุ) เมื่อแปลงประเภท double precision real number เป็นประเภท signed double word แล้ว ถ้าค่าที่จะแปลงอยู่นอกช่วงตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647 จะเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณ

เขียนโปรแกรมและพารามิเตอร์ไปยัง PLC CPU และโมดูลโมชัน




โปรแกรมถูกเขียนไปยังโมดูล CPU เท่านั้น จำเป็นต้องเขียนพารามิเตอร์แกนและฟังก์ชัน เลเวลไปที่โมดูลโมชัน

- 1) หลังจากทีโปรแกรมทั้งหมดใน PLC CPU ถูก rebuilt แล้ว เลือก [Online] → [Write to PLC] ในแถบเครื่องมือของ GX Works3 เพื่อเขียนข้อมูลทั้งหมดไปยัง PLC CPU
- 2) เมื่อเขียนพารามิเตอร์ไปยัง PLC CPU การสื่อสารกับโมดูลโมชันจะถูกเปิดใช้งาน เลือก [Online] → [Write to Module] ในแถบเครื่องมือของ Motion Control Setting Function เพื่อเขียนข้อมูลทั้งหมดไปยังโมดูลโมชัน
- 3) รีเซ็ต PLC CPU เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการเขียน



คลิกปุ่มเล่นที่ด้านซ้ายล่างของหน้าต่าง



ตรวจสอบการดำเนินการของโปรแกรมตัวอย่าง
ก่อนเริ่มการดำเนินการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรม
และพารามิเตอร์ถูกเขียนไปยัง PLC CPU และโมดูลโมชัน




ตั้งค่าสวิตช์ RUN/STOP/RESET ของ PLC CPU เป็น RUN
ไฟ READY และไฟ PROGRAM RUN ของ PLC CPU จะติด
ไฟ RUN ของโมดูลโมชั่นจะติด




รอจนกว่าไฟ PROGRAM RUN ของโมดูลโมชันจะติด
"r.01" จะแสดงบนเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ (จุดจะติดค้าง)
เซอร์โวมอเตอร์จะเข้าสู่สถานะเซอร์โว ON




เปิด X20 เพื่อดำเนินการเซอร์โว OFF
"r.01" จะแสดงบนเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ (จุดจะกระพริบ)
ปิด X20 เพื่อดำเนินการเซอร์โว ON อีกครั้ง



เปิดการหมุน JOG ไปทิศทาง Forward (X21)
address จะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และปิดเพื่อหยุด
เปิดการหมุน JOG ไปทิศทาง Reverse (X22)
address จะมีตัวเลขที่ลดลง และปิดเพื่อหยุด




ตรวจสอบโดยการมอเอนเตอร์โปรแกรม
 เมื่อ X21 เปิดอยู่ อินพุต JogForward ของ MCv_Jog_1 จะเปิด
 ดำเนินการหมุนตามปกติของ JOG
 เอาต์พุต Busy และ "G_bJogBusy" จะเปิดระหว่างการดำเนินการ



เมื่อ X22 เปิดอยู่ อินพุต JogBackward ของ MCv_Jog_1 จะเปิด
การหมุนในทิศทาง Reverse
เอาต์พุต Busy และ "G_bJogBusy" จะเปิดระหว่างการดำเนินการ



เปิดการเคลื่อนที่กลับโฮม (X23) เพื่อเริ่มการทำโฮม
ดำเนินการเคลื่อนที่กลับโฮมด้วยวิธี proximity dog (ลบ 33 ออกจาก Pr.PT45)
แกนจะหยุดเลย dog ไปเล็กน้อย และจะตั้งค่าจุดนั้นเป็นตำแหน่งเดิม




ตรวจสอบโดยการมอนิเตอร์โปรแกรม
เมื่อ X23 เปิด ตำแหน่งโฮมจะถูกจัดเก็บไว้ในเลเบล
"G_bHomingReq" ซึ่งเป็นคำสั่งการดำเนินการของ MC_Home_1
จะเปิดและถูกคงค่าไว้




การเคลื่อนที่กลับโฮมจะเริ่มต้น
เมื่อการเคลื่อนที่กลับโฮมเสร็จแล้ว เอาต์พุต Done และ "bHomingDone"
จะเปิด และการคงค่า "G_bHomingReq" จะถูกยกเลิก




การเปิดการเริ่มตำแหน่ง (X24) จะเริ่มการเคลื่อนที่ขึ้นลง
แกนจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 150 มม. และหยุดเป็นเวลา 0.5 วินาที
และเคลื่อนที่กลับไป 150 มม. และหยุดเป็นเวลา 0.5 วินาที




ตรวจสอบโดยการมอนิเตอร์โปรแกรม
เมื่อ X24 เป็ด ข้อมูลสำหรับตำแหน่งจะถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละเลเบล และ
"bValueSet" จะเปิด
"G_bPosReq" ซึ่งเป็นคำสั่งการดำเนินการของ MC_MoveAbsolute_1
จะเปิดและถูกคงค่าไว้ที่ขอบที่ขอบขาขึ้นของ "bValueSet"




เมื่อ "G_bPosReq" เปิด MC_MoveAbsolute_1
จะเริ่มทำงานและเซอร์โวมอเตอร์จะเริ่มทำงาน




เมื่อการวางตำแหน่งโดย MC_MoveAbsolute_1 เสร็จแล้ว TON_1
 ซึ่งเป็นการอยู่กับที่ จะดำเนินการ
 เมื่อผ่านไป 500 ms MC_MoveAbsolute_2
 จะถูกดำเนินการ และเซอร์โวมอเตอร์จะเริ่มทำงาน



เมื่อการวางตำแหน่งโดย MC_MoveAbsolute_2 เสร็จแล้ว TON_2
ซึ่งเป็นการอยู่กับที่ จะดำเนินการ
เมื่อผ่านไป 500 ms การรักษา "G_bPosReq" จะถูกล้าง
และรีเซ็ตเป็นสถานะเริ่มต้น




เปิดการเริ่มต้นตำแหน่งต่อเนื่อง (X25)
เพื่อเริ่มการดำเนินการของโหมดบัฟเฟอร์ (mc_Buffered)



ตรวจสอบโดยการมอนิเตอร์โปรแกรม
เมื่อ X25 เปิด ข้อมูลสำหรับตำแหน่งจะถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละเลเบล และ
"bValueSet" จะเปิด
"G_bContPosReq" ซึ่งเป็นคำสั่งการดำเนินการของ MC_MoAbsolute_1
จะเปิดและถูกคงค่าไว้ที่ขอบที่ขอบขาขึ้นของ "bValueSet"






เมื่อการดำเนินการของ MC_MoveAbsolute_1 เสร็จแล้ว
 MC_MoveAbsolute_2 ที่ถูกบัพเฟอร์จะถูกดำเนินการ
 เมื่อการดำเนินการของ MC_MoveAbsolute_2 เสร็จแล้ว TON_1
 ซึ่งเป็นการอยู่กับที่ จะดำเนินการ



เมื่อผ่านไป 100 ms การคงค่า "G_bContPosReq" จะถูกเคลียร์
และรีเซ็ตเป็นสถานะเริ่มต้น



เป็นอันเสร็จสิ้นการตรวจสอบการดำเนินการ
ไปที่หน้าถัดไป

ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การรีจิสเตอร์ โลบาร์ข้อมูลโมดูลโมชัน FB
- การสร้างโปรเจ็ค
- วิธีใช้ Motion Control FB
- คำอธิบายโปรแกรมตัวอย่าง
- ตัวอย่างการตรวจสอบการดำเนินการของโปรแกรม

ประเด็นสำคัญ

การรีจิสเตอร์ โลบาร์ข้อมูลโมดูลโมชัน FB	• โลบาร์ข้อมูล FB ต้องถูกลงทะเบียนไปยัง GX Works3 เพื่อใช้ Motion control FB ใน PLC CPU
การสร้างโปรเจ็ค	• กำหนดค่าพารามิเตอร์แกนและการตั้งค่าอื่นๆ เช่นเดียวกับเมื่อตั้งโปรแกรมไปยังโมดูลโมชัน
วิธีใช้ Motion Control FB	• คุณสามารถวาง Motion control FB ลงในตัวแก้ไขโปรแกรมได้โดยการลากและวางจากแท็บโลบาร์ข้อมูลของหน้าต่างการเลือกองค์ประกอบของ GX Works3 • เชื่อมต่อหน้าสัมผัสและเลเวลเข้ากับอินพุต/เอาต์พุตของ FB
คำอธิบายโปรแกรมตัวอย่าง	• คุณได้สร้างโปรแกรมที่คล้ายกับโปรแกรมตัวอย่างในบทที่ 2 และบทที่ 3 โดยใช้ PLC CPU เท่านั้น
ตัวอย่างการตรวจสอบการดำเนินการของโปรแกรม	• คุณได้ตรวจสอบการดำเนินการของโปรแกรมตัวอย่างในวิดีโอแล้ว



บทนี้จะอธิบายวิธีการบันทึกข้อมูลของโมดูลโมชันและแสดงในกราฟ
ในหลักสูตรนี้ โปรแกรมเริ่มต้นการกำหนดตำแหน่งของโปรแกรมตัวอย่างในบทที่ 2 และบทที่ 3 จะถูกบันทึกเป็นตัวอย่าง

(หมายเหตุ) ไม่สามารถบันทึกโปรแกรมในบทที่ 4 ด้วยขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทนี้ได้
ต้องใช้ "CPU Module Logging Configuration Tool"

5.1


การเริ่มต้นเครื่องมือกำหนดค่าการบันทึก

เลือก [Tool] → [Logging Function] → [Logging Setting] จากแถบเครื่องมือของหน้าจอฟังก์ชันการตั้งค่าการควบคุมโมชัน
เครื่องมือการตั้งค่าการบันทึกระบบการเคลื่อนไหวก่อนเริ่มทำงาน




[จุดสำคัญ]


สามารถเริ่มต้นเครื่องมือการตั้งค่าการบันทึกระบบการเคลื่อนไหวกได้จาก [Tool] → [MotionSystem Logging] ใน GX LogViewer



- (1) ในฟิลด์แก้ไขการตั้งค่าการบันทึกของเครื่องมือตั้งค่าการบันทึกระบบการเคลื่อนไหว ให้ตั้งค่าปลายทางการบันทึกของข้อมูลการบันทึก หลังจากนั้น คลิกปุ่ม [Edit]
หน้าจอการตั้งค่าการบันทึกข้อมูลจะปรากฏขึ้น



- (2) เลือก [Logging type] จากการ logging อย่างต่อเนื่อง ทริกเกอร์การ logging และการตรวจจับเหตุการณ์ ในหลักสูตรนี้จะอธิบายรายละเอียดของทริกเกอร์การ logging เลือกทริกเกอร์การ logging แล้วคลิกปุ่ม [Next]



(3) เลเบลของข้อมูลที่จะบันทึกถูกรีจิสเตอร์ใน [Data to be collected]

1) โกลบอลเลเบล

ป้อนชื่อโกลบอลเลเบลในฟิลด์ชื่อข้อมูล
ในฟิลด์ประเภทข้อมูล เลือกประเภทข้อมูลของ
เลเบล

2) โลคัลเลเบล

ป้อนชื่อข้อมูลในรูปแบบ "ชื่อโปรแกรม/ชื่อโลคัลเล
เบล"
ในฟิลด์ประเภทข้อมูล เลือกประเภทข้อมูลของเล
เบล

3) Structured data type

คลิกปุ่ม [Label Input Assistant] และเลือกสมาชิก
ของประเภท Structured data type จากรายการ
เลือกจากรายการแล้วคลิกปุ่ม [Register] เพื่อ
สะท้อนถึงข้อมูลที่จะรวบรวม

ในหลักสูตรนี้ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นตัวอย่าง

ชื่อข้อมูล
G_bPosReq
Positioning/bMoveAbs1Done
Positioning/bDwell1_out
Positioning/bMoveAbs2Done
G_bPosDone
Axis0001.Md.SetPosition
Axis0001.Md.SetVelocity

คลิกปุ่ม [Next] เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว

Motion System Data Logging Setting[No.1]

Edit

Trigger

Logging type > **Data to be collected** > Sampling interval > Trigger > Number of records > Count > Save >

Set the data to collect during logging.

Data points to be collected: 7 /1024Points Items to be displayed: 7 /32

Label Input Assistant

No.	Display	Type	Data Name	Data Type	Size [Word]	Axis Name
0001	☒	VAR	G_bPosReq	Bit	1	
0002	☒	VAR	Positioning/bMoveAbs1Done	Bit	1	
0003	☒	VAR	Positioning/bDwell1_out	Bit	1	
0004	☒	VAR	Positioning/bMoveAbs2Done	Bit	1	
0005	☒	VAR	G_bPosDone	Bit	1	
0006	☒	VAR	Axis0001.Md.SetPosition	Float (double precision)	4	Axis0001
0007	☒	VAR	Axis0001.Md.SetVelocity	Float (double precision)	4	Axis0001
0008	☐	VAR				
0009	☐	VAR				
0010	☐	VAR				
0011	☐	VAR				

<Back

Next>

OK Cancel

Label Input Assistant

Set the data to collect during logging.

Type: Real Drive Axis

Axis Name: Axis0001

Structured Data Type: Monitor Data


Data List

Name	Data Name (Label)
Md Object Data_VelActualValue	* Md Io_VelActualValue
Md Jerk Limit Value	* Md JerkLimit
Md Control Cycle	* Md OperationCycle
Md Operation Setting at Overrun	* Md OverrunOperation
Md Current Position Restoration Status	* Md PosRestoration_Status
Md Execution Profile ID No.	* Md ProfileID
Md Set Acceleration	* Md SetAcceleration
Md Set Position	* Md SetPosition
Md Set Velocity	* Md SetVelocity
Md Slave Emulating	* Md SlaveEmulate_Enable
Md Start Permission at Homing Uncompleted	* Md StartableAtUnhomed
Md Deceleration at Stop	* Md StopMode_Deceleration
Md Stop Signal Signal Detection Method	* Md StopSignal_Detection

Register Close

- (4) ตั้งค่าช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างใน [Sampling Interval]
ในหลักสูตรนี้ ใช้รอบการดำเนินการที่ 1 สำหรับการสุ่มตัวอย่าง

หลังจากเลือกช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างแล้ว คลิกปุ่ม [Next]



(5) ตั้งค่าเงื่อนไขในการเริ่มต้นการบันทึกใน [Trigger]
ในหลักสูตรนี้ การเริ่มต้นบันทึกที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นการ
กำหนดตำแหน่งจะถูกใช้เป็นทริกเกอร์

- 1) เลือก [With trigger]
- 2) เลือก "OR combination" สำหรับประเภทของทริกเกอร์
- 3) เลือกลำดับที่ 1 ของรายการเงื่อนไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไข หน้าต่างย่อยจะปรากฏขึ้น
- 4) เลือก "Data Condition" แล้วเลือก "0001:G_bPosReq" สำหรับชื่อข้อมูล เลือก "UP" สำหรับเงื่อนไข เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [OK]

Motion System Data Logging Setting(No.1)

Edit

Trigger

Logging type > Data to be collected > Sampling interval > **Trigger >** Number of records > Count > Save >

Set the trigger type and the trigger condition. ☐ Without trigger ☒ **With trigger**

Trigger Type: **OR combination** Description: Triggered when any of the set conditions is satisfied.

Condition List

Monitoring Data Points: 1 / 32 Points **Edit** Delete Delete All

No.	Type	Condition
1	Data Condition (OFF-ON)	G_bPosReq
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

<Back **Next>** OK Cancel

OR combination(No.1)

☒ **Data Condition** Triggered when the set condition is satisfied by comparing data with data, or data with constant.

Data Name: 0001:G_bPosReq Condition: UP Data/Constant: Data Name/Constant Value

☐ Fixed Scan Triggered every specified cycle. 1 [ms] (1 to 8640000)

☐ At System Start Triggered at system start.

☐ At Trigger Instruction Execution(W) Triggered when LoggingRef Cd.Trigger is set to TRUE.

☐ Event History Triggered when the event of the corresponding event history occurs.

- Set the event code of the trigger target.

- Multiple event codes can be set by using a '-' (hyphen) or a ',' (comma).

OK Cancel

(6) ตั้งค่าจำนวนจุดสุ่มตัวอย่างใน [Number of records]

ในหลักสูตรนี้ จำนวนบันทึก (ก่อนทริกเกอร์) ถูกตั้งค่าเป็น "500" และจำนวนบันทึก (หลักทริกเกอร์) เป็น "19500" เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [Next]

Motion System Data Logging Setting[No.1]

Edit

Trigger

Logging type > Data to be collected > Sampling interval > Trigger > Number of records > Count > Save >

Set the No. of records output to file when triggered during trigger logging.

No. of records (before trigger): 500 [Record] (0 to 299999)

No. of records (after trigger): 19500 [Record] (1 to 300000)

Total No. of records: 20000 [Record] (1 to 300000)

<Back Next> OK Cancel

(7) จำนวนการนับบันทึกถูกตั้งค่าไว้ใน [Count] ในหลักสูตรนี้ จำนวนการนับจะถูกตั้งค่าเป็น 1 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [Next]

Motion System Data Logging Setting[No.1]

Edit

Trigger

Logging type > Data to be collected > Sampling interval > Trigger > Number of records > Count > Save >

Specify the trigger counts.

Count

☒ Specified Count 1 (1 to 32767)


Execute trigger logging repeatedly for the specified count.
The operation will be 'Overwrite' when the maximum number of saved files is exceeded.

☐ Specified Number of Saved Files


Execute the trigger logging repeatedly according to the maximum number setting of saved files.

<Back Next> OK Cancel


- (8) มีการตั้งค่ารูปแบบไฟล์และจำนวนไฟล์ที่บันทึกไว้ของข้อมูลการบันทึกใน [Save] ในหลักสูตรนี้ ค่าเริ่มต้น (รูปแบบ: JSON จำนวนไฟล์ที่บันทึกไว้: 1) ถูกตั้งค่าเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [Next]




- (9) ตั้งค่าเงื่อนไขในการเริ่มต้นการบันทึกใน [Start condition] ในหลักสูตรนี้ "Start by User Operation" ถูกตั้งค่าเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [Next]







- (10) ชื่อการบันทึกข้อมูลถูกตั้งค่าไว้ใน [Finish]
 ในหลักสูตรนี้ ค่าเริ่มต้น (LOG01) ถูกตั้งค่า
 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [Next]



- (11) กลับไปที่เครื่องมือการตั้งค่าการบันทึกระบบการเคลื่อนไหว
 สามารถบันทึกการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ได้
 คลิกไอคอนบันทึกและบันทึกไปยังปลายทางที่คุณเลือก



ข้อมูลการตั้งค่าของการบันทึกจะถูกเขียน
 คลิกไอคอนการตั้งค่าการบันทึกการเขียน เลือกหน่วยความจำเป้าหมาย แล้วคลิกปุ่ม [Write] button
 หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น
 คลิกปุ่ม [Yes] แล้วดำเนินการต่อ เมื่อเขียนเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [OK] และปิดหน้าจอ



เมื่อตั้งค่า "Start by User Operation" ใน 5.2 (9) คลิกไอคอน [Logging Status and Operation] เพื่อแสดงจอ [Logging Status and Operation] และเพื่อเริ่มการบันทึก

เมื่อเลือกชื่อการตั้งค่าข้อมูลการบันทึกที่จะดำเนินการแล้ว คลิกปุ่ม [Start] LoggingStatus switches เป็น "Waiting for trigger"

เมื่อโปรแกรมถูกดำเนินการในสถานะนี้และเป็นไปตามเงื่อนไขทริกเกอร์ (เมื่อ X24 ถูกเปิดเป็น ON ในตัวอย่างนี้ของหลักสูตรนี้) สถานะจะเปลี่ยนเป็น "Triggered"

เมื่อการบันทึกเสร็จแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "CollectionCompleted" จาก "Saving"

The figure illustrates the process of starting data logging in the Motion System. It consists of two screenshots of software windows and a flowchart showing the sequence of logging status changes.

Left Window: Motion System Logging Setting

This window shows the configuration for logging. The "Current user defined label" is "Sample_PD790@asic2_Cap02(G44)g". The "Acquisition Target" is "Sample_PD790@asic2_Cap02(G44)g". The "Start I/O" is "0000" and the "Type" is "PD790G4". The "Destination Drive of Logging Setting File" is set to "User drive".

Right Window: Motion System Logging Status and Operation

This window displays the logging status and operation. The "Monitor status" section shows "Monitoring" and "Stop" buttons. The "Logging status and operation" section shows a table of logging settings. The "Start" button is highlighted.

Flowchart of Logging Status Transitions:

```




graph TD
    A[Logging Status: Waiting for trigger] --> B[Logging Status: Triggered]
    B --> C[Logging Status: Saving]
    C --> D[Logging Status: CollectionCompleted]
  
```


GX LogViewer ถูกใช้เพื่ออ่านข้อมูลที่บันทึก

เลือก [Tool] → [Logging Function] → [Start GX LogViewer] จากแถบเครื่องมือของหน้าจอฟังก์ชันการตั้งค่าการควบคุมโมชัน

เมื่อเริ่ม GX LogViewer แล้ว เลือก [Online] → [Open Logging File]

เลือก "0000:RD78G(H) (Host)" ในหน้าจอปลายทางการเชื่อมต่อ (หมายเหตุ)




(หมายเหตุ) หากเริ่ม GX LogViewer แล้ว และได้ตั้งค่าการสื่อสารกับโมดูลโมชันแล้ว หน้าจอนี้จะไม่ปรากฏ

เลือกไฟล์บันทึกที่จะอ่าน


ในตัวอย่างของบทนี้ ไดรฟ์ของผู้ใช้ใน "LOGGING" → "LOG1" → "(Logged date and time).json" จะถูกเลือก

เลือกชื่อไฟล์และคลิกปุ่ม [Open File]



ข้อมูลรูปคลื่นที่ถูกบันทึกใน GX LogViewer จะปรากฏ


เมื่อรูปแบบการทำแผนผังเปลี่ยนจาก "Equidistance Plot" เป็น "Time Interval Plot" แล้ว จะสามารถแสดงรูปคลื่นที่บันทึกไว้ทั้งหมดได้



สามารถบันทึกข้อมูลรูปคลื่นที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ csv หรือไฟล์ json ได้
(เมื่อบันทึกในรูปแบบ CSV จะสามารถบันทึกเป็นไฟล์ CSV ได้)


1) เมื่อบันทึกเป็นไฟล์ CSV

เลือก [File] → [Save As] → [Save CSV File] จากแถบเครื่องมือของ GX LogViewer



2) เมื่อบันทึกเป็นไฟล์ json

เลือก [Online] → [Save Logging File to PC] จากแถบเครื่องมือของ GX LogViewer



ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การเริ่มต้นเครื่องมือกำหนดค่าการบันทึก
- การตั้งค่าข้อมูลที่จะบันทึก
- การเขียนการตั้งค่าการบันทึก
- การเริ่มการบันทึก
- การอ่านข้อมูลที่บันทึก
- การบันทึกข้อมูลที่บันทึก

ประเด็นสำคัญ

การเริ่มต้นเครื่องมือกำหนดค่าการบันทึก	• เริ่มเครื่องมือการตั้งค่าการบันทึกที่ระบบการเคลื่อนไหวจากฟังก์ชันการตั้งค่าการควบคุมการเคลื่อนไหว
การตั้งค่าข้อมูลที่จะบันทึก	• ตั้งค่าข้อมูลที่จะบันทึก เงื่อนไขทริกเกอร์ และอื่นๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงในเครื่องมือการตั้งค่าการบันทึกที่ระบบการเคลื่อนไหว
การเขียนการตั้งค่าการบันทึก	• เขียนข้อมูลการตั้งค่าการบันทึกลงในโมดูลโมชันก่อนบันทึก
การเริ่มการบันทึก	• เมื่อเงื่อนไขการเริ่มการบันทึกถูกตั้งค่าเป็น "Start by User Operation" คลิกปุ่มสตาร์ทในหน้าจอ "Logging Status and Operation" เพื่อเริ่มการบันทึก
การอ่านข้อมูลที่บันทึก	• GX LogViewer ถูกใช้เพื่ออ่านข้อมูลที่บันทึก
การบันทึกข้อมูลที่บันทึก	• สามารถบันทึกข้อมูลรูปคลื่นที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ csv หรือไฟล์ json ได้

แบบทดสอบประเมินผล

ขณะนี้คุณจบหลักสูตรพื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์ (การควบคุมตำแหน่ง RD78G(H)) และพร้อมที่จะทำการทดสอบสุดท้ายแล้ว หากคุณยังไม่เข้าใจหัวข้อใดๆ ที่ในหลักสูตรนี้ โปรดทบทวนหัวข้อเหล่านั้นก่อนทำการทดสอบ

คำถามในแบบทดสอบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 4 ข้อ (7 รายการ)

คุณสามารถทำแบบทดสอบประเมินผลได้หลายครั้งตามต้องการ

ผลคะแนน

จำนวนคำตอบที่ถูกต้อง จำนวนคำถาม เปอร์เซ็นต์คำตอบที่ถูกต้อง และผลลัพธ์ที่แสดงว่าผ่าน/ไม่ผ่านจะปรากฏบนหน้าผลคะแนน

[illegible]


เลือกคำอธิบายที่ถูกต้องของฟังก์ชันเลเบล (คุณสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

- ☐ ป้ายกำกับสาธารณะคือเลเบลที่ใช้ร่วมกันซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในโมดูลโมชันและ PLC CPU
- ☐ ฟังก์ชันเลเบลจะถูกรีจิสเตอร์กับโกลบอลเลเบลที่ PLC CPU
- ☐ เมื่อตั้งค่าโกลบอลเลเบลเป็นฟังก์ชันเลเบล เลือกว่าจะอ่านหรือเขียนเลเบล from/to PLC CPU

FB1 จะถูกดำเนินการก่อน จากนั้น FB2 จะถูกดำเนินการ
เมื่อตำแหน่งเป้าหมายและความเร็วเป้าหมายของ FB1 และ FB2 เป็นไปตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ เลือกโหมดบัพเฟอร์ที่จะดำเนินการต่อไป

	ตำแหน่งเป้าหมาย	ความเร็วเป้าหมาย
FB1	100000.0 [μm]	50000.0 [μm/s]
FB2	200000.0 [μm]	25000.0 [μm/s]

Q1



Q1

เลือกคำตอบที่เหมาะสม




Q2

เลือกคำตอบที่เหมาะสม



Q2



- Q1:
- 1 : mcAborting
 - 2 : mcBuffered
 - 3 : mcBlendingNext
 - 4 : mcBlendingPrevious

- Q2:
- 1 : mcBlendingNext และ mcBlendingHigh
 - 2 : mcBlendingPrevious และ mcBlendingHigh
 - 3 : mcBlendingNext และ mcBlendingLow
 - 4 : mcBlendingPrevious และ mcBlendingLow

เลือกประโยคที่ถูกต้องจากรายการต่อไปนี้สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย PLC CPU (คุณสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

- ☐ โหลดข้อมูล FB ต้องถูกรีเซ็ตไปยัง GX Works3 เพื่อใช้ Motion control FB สำหรับโมดูลโมชันใน PLC CPU
- ☐ วาง motion control FB ในตัวแก้ไขโปรแกรมจากแผนผังโปรเจ็คของ GX Works3
- ☐ ไม่มีพารามิเตอร์ที่ต้องตั้งค่าสำหรับโมดูลโมชัน

เลือกคำตอบที่เหมาะสมเพื่อเติมในช่องว่าง

- เริ่มต้น (Q1) เพื่อตั้งค่าข้อมูลที่จะบันทึก
- เขียนข้อมูลที่บันทึกไปที่ (Q2) เพื่อดำเนินการบันทึก
- ไซ (Q3) เพื่ออ่านข้อมูลที่บันทึกและตรวจสอบรูปคลื่น

Q1

เลือกคำตอบที่เหมาะสม



Q2

เลือกคำตอบที่เหมาะสม



Q3

เลือกคำตอบที่เหมาะสม



- Q1: • 1 : CPU module logging configuration tool
• 2 : เครื่องมือการตั้งค่าการบันทึกที่ระบบการเคลื่อนไหว

- Q2: • 1 : โมดูล CPU
• 2 : โมดูลโมชัน
• 3 : เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์

- Q3: • 1 : MR Configurator2
• 2 : GX LogViewer


เลือกคำอธิบายที่ถูกต้องของฟังก์ชันเลเบล (คุณสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

- ☒ บ้ายกำกับสาธารณะคือเลเบลที่ใช้ร่วมกันซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในโมดูลโมชันและ PLC CPU
- ☐ ฟังก์ชันเลเบลจะถูกรีจิสเตอร์กับโกลบอลเลเบลที่ PLC CPU
- ☒ เมื่อตั้งค่าโกลบอลเลเบลเป็นฟังก์ชันเลเบล เลือกว่าจะอ่านหรือเขียนเลเบล from/to PLC CPU

FB1 จะถูกดำเนินการก่อน จากนั้น FB2 จะถูกดำเนินการ
เมื่อตำแหน่งเป้าหมายและความเร็วเป้าหมายของ FB1 และ FB2 เป็นไปตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ เลือกโหมดบัฟเฟอร์ที่จะดำเนินการต่อไป

	ตำแหน่งเป้าหมาย	ความเร็วเป้าหมาย
FB1	100000.0 [μm]	50000.0 [μm/s]
FB2	200000.0 [μm]	25000.0 [μm/s]


Q1



Q1 2: mcBuffered

Q2 3: mcBlendingNext และ mcBlendingLow

Q2



เลือกประโยคที่ถูกต้องจากรายการต่อไปนี้สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย PLC CPU (คุณสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ)

☒ โลบาร์ข้อมูล FB ต้องถูกริจิสเตอร์ไปยัง GX Works3 เพื่อใช้ Motion control FB สำหรับโมดูลโมชันใน PLC CPU

☐ วาง motion control FB ในตัวแก้ไขโปรแกรมจากแผนผังโปรเจ็คของ GX Works3

☐ ไม่มีพารามิเตอร์ที่ต้องตั้งค่าสำหรับโมดูลโมชัน

เลือกคำตอบที่เหมาะสมเพื่อเติมในช่องว่าง

- เริ่มต้น (Q1) เพื่อตั้งค่าข้อมูลที่จะบันทึก
- เขียนข้อมูลที่บันทึกไปที่ (Q2) เพื่อดำเนินการบันทึก
- ไซ้ (Q3) เพื่ออ่านข้อมูลที่บันทึกและตรวจสอบรูปคลื่น

Q1

2: เครื่องมือการตั้งค่าการบันทึกระบบการเคลื่อนไหว



Q2

2: โมดูลโมชัน



Q3

2: GX LogViewer



คุณทำแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว ผลลัพธ์ของคุณมีดังต่อไปนี้
ในการสิ้นสุดแบบทดสอบประเมินผล ให้ไปยังหน้าถัดไป

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	แบบทดสอบประเมินผล 1	✓									
	แบบทดสอบประเมินผล 2	✓	✓								
	แบบทดสอบประเมินผล 3	✓									
	แบบทดสอบประเมินผล 4	✓	✓	✓							

จำนวนคำถามทั้งหมด: 7
คำตอบที่ถูกต้อง: 7
เปอร์เซ็นต์: 100 %

ล้าง

คุณจบหลักสูตรพื้นฐานโมดูลโมชัน MELSEC iQ-R ซีรีส์ (การควบคุมตำแหน่ง RD78G(H)) แล้ว

ขอขอบคุณสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรนี้

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับบทเรียน และข้อมูลที่คุณได้รับจากหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคต

คุณสามารถทบทวนหลักสูตรได้หลายครั้งตามต้องการ

ทบทวน

ปิด