



Engineering Software

GX Works2 Version 1 Operating Manual (Simple Project)

-SW1DNC-GXW2-E



ÐÈ PHÒNG AN TOÀN 🗨

(Luôn luôn đọc các hướng dẫn này Trước khi sử dụng sản phẩm.)

Trước khi sử dụng sản phẩm này, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và các hướng dẫn liên quan được giới thiệu trong hướng dẫn sử dụng và chú ý cẩn thận đến sự an toàn cũng như sử dụng các sản phẩm đúng cách. Các cảnh báo được đưa ra trong hướng dẫn sử dụng này chỉ áp dụng với sản phẩm này. Đối với các đề phòng an toàn của hệ thống bộ điều khiển khả trình, xem Hướng dẫn sử dụng cho mô-đun CPU.

Trong hướng dẫn sử dụng này, các đề phòng an toàn được đưa ra dưới dạng "ACẢNH BÁO" và "ACHÚ Ý".



Lưu ý rằng mức độ 🖄 CHÚ Ý có thể dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng tùy theo các trường hợp cụ thể. Luôn luôn tuân thủ các đề phòng ở cả hai mức độ vì chúng rất quan trọng cho sự an toàn cá nhân

Hãy lưu trữ hướng dẫn sử dụng này để dễ dàng sử dụng khi cần thiết và luôn đưa nó cho người sử dụng cuối cùng.

[Các hướng dẫn thiết kế]

<u>∕</u>Ì CẢNH BÁO

Khi dữ liệu thay đôi, chương trình thay đôi, hay trạng thái điêu khiên được thực hiện từ một máy tính cá nhân tới một bộ điều khiển khả trình đang hoạt động, tạo mạch lưu động bên ngoài bộ điều khiển khả trình để đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành an toàn.

Ngoài ra, đối với các hoạt động trực tuyến được thực hiện từ một máy tính cá nhân tới một CPU bộ điều khiển khả trình, các hành động khắc phục lỗi đối với lỗi giao tiếp đối với lỗi do cáp kết nối nên được xác định trước là do hệ thống thực hiện.

[Các hướng dẫn khởi động/bảo dưỡng]

<u> </u>	
 Các hoạt động trực tuyên được thực hiện từ một máy tính cá nhân tới một CPU bộ điều khiế (Chương trình thay đổi khi một CPU bộ điều khiển khả trình đang trong trạng thái RUN, trạn như các đầu vào/đầu ra ép buộc và thay đổi trạng thái RUN-STOP, và hoạt động điều khiển tr sau khi đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và đã đảm bảo an toàn. Khi thay đổi một chương trình trong khi một CPU bộ điều khiển khả trình đang trong trạng thái chương trình trong một số điều kiện vận hành. Nắm rõ hoàn toàn các đề phòng được miêu tr (Thông thường) GX Works2 Phiên bản 1 trước khi sử dụng. Các chức năng định vị của OPR, JOG, nhích hay định vị dữ liệu cho QD75/LD75 mô-đun khi bộ điều khiển khả trình thiết lập ở trạng thái STOP sau khi đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng v Đặc biệt khi thực hiện chức năng trong hệ thống mạng, đảm bảo an toàn triệt để vì máy có cư kiểm tra bởi người vận hành có thể được kích hoạt. Lỗi vận hành có thể gây ra thương tích 	ên khả trình đang hoạt động g thái vận hành thay đổi ừ xa) phải được thực hiện RUN, nó có thể gây ra lỗi ả trong Hướng dẫn vận hành định vị phải được thực hiện và đã đảm bảo an toàn. ác hoạt động không thể được hay hư hỏng máy.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM



(1) Bộ điều khiển khả trình Mitsubishi ("SẢN PHẨM") sẽ được sử dụng dưới những điều kiện sau;
 i) nơi xảy ra bất kỳ vấn đề, lỗi hay hỏng hóc trong SẢN PHẨM, nếu có, sẽ không dẫn đến bất kỳ tai nạn lớn hay nghiêm trọng nào; và
 ii) nơi chức năng sao lựu và chức năng dự phòng an toàn được hệ thông hóa hay tự động cung cất

ii) nơi chức năng sao lưu và chức năng dự phòng an toàn được hệ thông hóa hay tự động cung cấp bên ngoài SẢN PHẨM trong trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề, lỗi hay hỏng hóc trong SẢN PHẨM.

(2) SẢN PHẨM được thiết kế và sản xuất nhằm mục đích sử dụng trong ngành công nghiệp chung. MITSUBISHI SẼ KHÔNG CÓ BỎN PHẬN HAY CHỊU TRÁCH NHIỆM (BAO GÒM, NHƯNG KHÔNG BỊ RẰNG BUỘC BỞI BẤT Kỳ HAY TẤT CẢ CÁC BỎN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM DỰA TRÊN HỢP ĐÔNG, CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, HÀNH ĐỘNG XÂM PHẠM, TRÁCH NHIỆM VỚI SẢN PHẨM) ĐỐI VỚI BẤT Kỳ THƯƠNG TÍCH HAY TỬ VONG VỚI NGƯỜI DÙNG HAY MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI TÀI SẢN GÂY RA BỞI SẢN PHẨM ĐƯỢC VẬN HÀNH HAY SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG KHÔNG ĐƯỢC CHỦ ĐỊNH HAY ĐƯA RA BỞI CÁC HƯỚNG DÃN, CÁC ĐỀ PHÒNG, HAY CẢNH BÁO NẰM TRONG HƯÕNG DẪN SỬ DỤNG HAY/VÀ HƯỚNG DẪN AN TOÀN MITSUBISHI, BẢN TIN KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN CHO SẢN PHẨM.

("Nghiêm cấm sử dụng")

Các nghiêm cấm sử dụng bao gồm, nhưng không hạn chế, sử dụng sản phẩm trong;

- Các nhà máy điện hạt nhân và bất kỳ nhà máy điện nào vận hành bới các công ty năng lượng, hay/và bất kỳ các trường hợp mà cộng đồng có thể bị ảnh hưởng nếu có vấn đề hay lỗi xảy ra trong SẢN PHẨM.
- Các công ty đường sắt hay nhằm mục đích phục vụ cộng đồng, hay/và bất kỳ các trường hợp nào mà công ty có một hệ thống đảm bảo chất lượng được yêu cầu bởi người mua hay người sử dụng cuối cùng.
- Tàu bay, hàng không vũ trụ, các ứng dụng y tế, thiết bị tàu, thiết bị vận tải như thang máy và thang cuốn, các thiết bị Thiêu đốt và nhiên liệu, các phương tiện, các phương tiện có người lái, thiết bị cho việc giải trí, và các thiết bị an toàn, xử lý vật liệu hay hóa chất phóng xạ và nguy hiểm, khai thác mỏ và khoan, hay/và các ứng dụng khác mà có nhiều nguy cơ gây tổn thương tới cộng đồng hay tài sản.

Mặc dù vậy, các hạn chế của Mitsubishi có thể được tùy biến, được phép sử dụng SẢN PHẨM trong một hay nhiều trường hợp trong Các nghiêm cấm sử dụng, miễn là việc sử dụng SẢN PHẨM được hạn chế chỉ cho các ứng dụng cụ thể được sự cho phép của Mitsubishi và miễn là không có bảo đảm chất lượng hay an toàn nào, các tính năng an toàn hay các tính năng khác vượt quá các thông số kỹ thuật chung của các SẢN PHẨM được yêu cầu. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ đại diện Mitsubishi tại địa phương bạn.

ÐÍNH CHÍNH

Ngày in	Mã số hướng dẫn*1	Đính chính
07/2008	SH(NA)-080780ENG-A	Phiên bản thứ nhất
01/2009	SH(NA)-080780ENG-B	Các mẫu bổ sung Q00UJ, Q00U, Q01U, Q10UDH, Q10UDEH, Q20UDH, Q20UDEH, FX series Bổ sung
		CÁC HƯỚNG DĂN, Mục 2.2.8, Mục 2.2.9, Mục 5.2.2, Mục 5.3.5, Mục 11.3.4 Đính chính CÁC THUẠT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DĂN SỬ DUNG NÀY, Mục
		1.1, Mục 1.3.1, Mục 1.3.2, Mục 2.1, Mục 3.1, Mục 5.2.1, Mục 5.2.3, Mục 5.3.3, Mục 5.4, Mục 5.6, Mục 5.6.2, Mục 7.1.1, Mục 7.1.2, Mục 7.1.5, Mục 7.1.6, Mục 8.2, Mục 8.2.1, Mục 8.3, Mục 8.4, Mục 8.5.1, Mục 9.2, Mục 9.3, Mục 9.4, Mục 9.5, Mục 9.8, Mục 9.8.1, Mục 10.1, Mục 11.1, Mục 11.3.2, Mục 12.2, Phụ lục 1.1, Phụ lục 1.5, Phụ lục 1.6
		<u>Sửa đổi</u> Mục 5.1 → Chương 5, Mục 5.2 → Chương 6, Chương 6 tới 11 → Chương 7 tới 12
07/2009	SH(NA)-080780ENG-C	<u>Các mẫu bổ sung</u> Q00J, Q00, Q01
		Bổ sung Chương 4, Mục 6.4, Mục 6.5, Mục 6.15, Mục 9.5
		Dinh chính CÁC HƯỚNG DĂN, CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.2, Mục 1.3, Mục 2.1.1, Mục 2.2, Mục 2.2.3, Mục 2.2.7, Mục 2.3.1, Mục 3.1, Mục 5.1, Mục 5.2, Mục 5.3, Mục 5.4, Mục 5.5, Mục 5.6.1, Mục 5.7, Mục 6.2.1, Mục 6.2.4, Mục 6.3.4, Mục 7.1, Mục 7.0, Mục 7.10, Mục 7.11
		Mục 7.3, Mục 7.4, Mục 7.5, Mục 7.8, Mục 7.9, Mục 7.10, Mục 7.11, Mục 8.2, Chương 10, Mục 11.1, Mục 12.5, Mục 13.2, Phụ lục 1 Sửa đổi
		Chương 4 tới Chương 12 → Chương 5 tới Chương 13, Mục 5.4 tới Mục 5.12 → Mục 5.6 tới Mục 5.14
		<u>Xóa bỏ</u> Mục 7.1.1, Mục 7.1.2, Mục 7.1.3, Mục 7.1.5
10/2009	SH(NA)-080780ENG-D	<u>Đính chính</u> CÁC HƯỚNG DẪN, CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.3.1, Mục 5.1, Mục 5.2, Mục 5.3, Mục 5.4, Mục 6.4.5, Mục 13.1, Mục 13.2, Phụ lục 1.2
01/2010	SH(NA)-080780ENG-E	Các mẫu bổ sung L02, L26-BT
		ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM
		CÁC HƯỚNG DÃN, CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẤT TRONG HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.2, Mục 1.3, Mục 2.1, Mục 2.2.9, Mục 4.1, Mục 5.2, Mục 6.2.2, Mục 6.3.2, Mục 6.4, Mục 6.10, Mục 6.15, Mục 7.9, Mục 7.11.2, Mục 9.2.1, Mục 9.4, Mục 9.7, Mục 10.2.1, Mục 11.1, Mục 12.4, Chương 13, Phụ lục 1
04/2010	SH(NA)-080780ENG-F	Các mẫu bổ sung Q50UDEH, Q100UDEH, LJ72GF15-T2
		Bổ sung Mục 2.3.3, Mục 2.3.6, Mục 7.2, Mục 7.8.2, Mục 7.8.3, Mục 7.13, Mục 7.14
		Dính chính CÁC HƯỚNG DÃN, CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.2, Mục 1.3, Mục 2.3.1, Mục 5.2, Mục 5.3, Mục 5.4, Mục 5.5.2, Mục 5.7, Mục 6.15, Mục 7.1, Mục 7.3.1, Mục 7.3.2, Mục 7.3.3, Mục 7.3.4, Mục 7.3.5, Mục 7.3.6, Mục 7.3.7, Mục 7.3.8, Mục 7.3.9, Mục 7.9, Mục 8.2.5, Mục 10.2.1, Mục 10.2.2, Mục 10.2.5, Mục 12.5.1, Mục 13.2, Phụ lục 1.1, Phụ lục 1.2, Phụ lục 1.6 Sửa đổi
		Mục 2.3.3 tới Mục 2.3.4 → Mục 2.3.4 tới Mục 2.3.5, Mục 7.2 tới Mục 7.11 → Mục 7.3 tới Mục 7.12

Ngày in	Mã số hướng dẫn*	Đính chính
09/2010	SH(NA)-080780ENG-G	Bổ sung Mục 5.8 Đính chính Mục 1.2, Mục 1.3.1, Mục 1.3.2, Mục 1.3.3, Mục 1.3.4, Mục 2.1, Mục 5.2, Mục 5.3, Mục 5.4, Mục 5.5.2, Mục 5.7, Mục 6.2.1, Mục 6.2.3, Mục 6.2.4, Mục 6.2.6, Mục 6.3.6, Mục 6.4.3, Mục 6.4.5, Mục 6.15, Mục 7.1, Mục 7.9.2, Mục 7.9.3, Mục 7.12.2, Mục 8.1.2, Mục 8.2.3, Mục 9.3, Mục 9.6.2, Mục 10.2.1, Mục 10.2.2, Mục 10.2.5, Mục 11.1, Mục 13.2.5, Mục 13.1.2, Mục 14.2, Phụ Hục 12
01/2011	SH(NA)-080780ENG-H	Phụ lục 1.6 Bổ sung
		CÁC ĐIỀU KHIỀN, Mục 5.5.1, Mục 5.5.2, Mục 6.16 <u>Đính chính</u> CÁC HƯỚNG DĂN, CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.2, Mục 1.3.1, Mục 2.1, Mục 2.2.6, Mục 4.1, Mục 5.1, Mục 5.2, Mục 5.3, Mục 5.4, Mục 5.5.3, Mục 5.6.1, Mục 6.2.7, Mục 6.3.1, Mục 6.3.3, Mục 6.3.5, Mục 6.4.2, Mục 6.10.1, Mục 7.1, Mục 7.3.7, Mục 8.1.2, Mục 10.2.1, Mục 10.2.2, Mục 12.4, Mục 13.1, Mục 13.2, Phụ lục 1 <u>Sửa đổi</u> Mục 5.5.1 tới Mục 5.5.2 → Mục 5.5.3 tới Mục 5.5.4
03/2011	SH(NA)-080780ENG-I	<u>Bổ sung</u> Mục 10.3 <u>Đính chính</u> CÁC HƯỚNG DĂN, Mục 1.3.1, Mục 1.3.3, Mục 5.4, Mục 5.5.2, Mục 5.5.3, Mục 5.7, Mục 5.7.1, Mục 6.2.1, Mục 6.3.6, Mục 6.4.5, Mục 7.13, Mục 10.2.1, Mục 11.1, Mục 13.2, Phụ lục 1, Phụ lục 1.1, Phụ lục 1.6 <u>Sửa đổi</u> Mục 10.3 → Mục 10.4
07/2011	SH(NA)-080780ENG-J	Các mẫu bổ sung L02-P, L26-PBTBổ sungMục 2.2.5, Mục 6.1.2, Mục 8.1.1, Mục 8.2.2, Mục 9.5, Phụ lục 1.2Đính chínhCÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.2, Mục 1.3.1, Mục 1.3.2, Mục 1.3.3, Mục 2.1, Mục 2.2.1, Mục 2.2.6, Mục 2.2.8, Mục 2.3.1, Mục 4.1, Mục 5.2, Mục 5.3, Mục 5.4, Mục 5.7.1, Mục 6.1.1, Mục 6.2.4, Mục 6.2.6, Mục 6.2.7, Mục 6.4.1, Mục 6.4.2, Mục 6.4.3, Mục 6.4.4, Mục 6.6.2, Mục 6.8.2, Mục 7.9.1, Mục 8.1, Mục 9.2.1, Mục 9.2.2, Mục 9.2.3, Mục 9.3, Mục 9.5, Mục 10.2.1, Mục 10.2.2, Mục 10.3.3, Mục 11.1, Mục 12.1, Mục 12.5.1, Mục 13.1, Mục 13.2, Phụ lục 1Sửa đổi Mục 2.2.6 tới Mục 2.2.9 → Mục 2.2.7 tới Mục 8.2.2 tới Mục 8.1.1 tới Mục 8.1.2 → Mục 8.1.2 tới Mục 8.1.3, Mục 8.2.2 tới Mục 8.2.5 → Mục 8.2.3 tới Mục 8.2.6, Mục 9.6 tới Mục 9.7 → Mục 9.7 tới Mục 9.8, Mục 10.2.5 → Mục 10.3.3, Mục 12.3.3 → Mục 12.2.5, Phụ lục 1.2 tới Phụ lục 1.8 → Phụ lục 1.3 tới Phụ lục 1.9
09/2011	SH(NA)-080780ENG-K	Đính chính Mục 1.3.1, Mục 2.2.5, Mục 6.6.2, Mục 6.8.2, Mục 8.2.2

Ngày in	Mã số hướng dẫn ^{*1}	Đính chính
11/2011	SH(NA)-080780ENG-L	Bổ sung
		Mục 6.11.4, Mục 6.16, Mục 7.11.1, Mục 7.11.2, Mục 10.1.4, Mục 12.3.2, Mục 12.3.3, Mục 12.4.1, Mục 12.4.2, Mục 12.4.3
		$ \begin{array}{l} \hline \textbf{Diffunction} \\ \hline \textbf{CAC} \ HU'O'NG \ D\bar{\textbf{A}}\textbf{N}, \ \textbf{Muc} \ 1.2, \ \textbf{Muc} \ 1.3, \ \textbf{Muc} \ 1.3.1, \ \textbf{Muc} \ 1.3.2, \ \textbf{Muc} \ 1.3.3, \ \textbf{Muc} \ 2.1, \ \textbf{Muc} \\ \hline \textbf{2.2.2, } \ \textbf{Muc} \ 2.2.9, \ \textbf{Muc} \ 2.3.2, \ \textbf{Muc} \ 2.3.5, \ \textbf{Muc} \ 5.2, \ \textbf{Muc} \ 5.5.3, \ \textbf{Muc} \ 5.5.4, \ \textbf{Muc} \ 5.6.1, \ \textbf{Muc} \\ \hline \textbf{5.6.3, } \ \textbf{Muc} \ 5.6.4, \ \textbf{Muc} \ 6.2.1, \ \textbf{Muc} \ 6.3, \ \textbf{Muc} \ 6.4.1, \ \textbf{Muc} \ 6.6.2, \ \textbf{Muc} \ 6.8.2, \ \textbf{Muc} \ 6.9.4, \ \textbf{Muc} \\ \hline \textbf{6.11.3, } \ \textbf{Muc} \ 6.14, \ \textbf{Muc} \ 7.3.1, \ \textbf{Muc} \ 7.4.2, \ \textbf{Muc} \ 7.9.1, \ \textbf{Muc} \ 7.10, \ \textbf{Muc} \ 7.11, \ \textbf{Muc} \\ \hline \textbf{7.11.3, } \ \textbf{Muc} \ 7.11.4, \ \textbf{Muc} \ 7.12.2, \ \textbf{Muc} \ 9.2.2, \ \textbf{Muc} \ 9.3, \ \textbf{Muc} \ 9.4, \ \textbf{Muc} \ 9.7.1, \ \textbf{Muc} \ 10.2.1, \ \textbf{Muc} \ 10.3.3, \ \textbf{Muc} \ 12.4.5, \ \textbf{Muc} \ 13.1, \ \textbf{Muc} \ 13.2, \ \textbf{Phu} \ \textbf{Iuc} \ 1.1, \ \textbf{Phu} \ \textbf{Iuc} \ 1.2, \ \textbf{Phu} \ \textbf{Iuc} \ 1.3, \ \textbf{Muc} \ 1.4, \ Muc$
		Mục 7.11.1 tới Mục 7.11.4 → Mục 7.11.3 tới Mục 7.11.6, Mục 10.1.4 → Mục 10.1.5, Mục 12.3 tới Mục 12.5 → Mục 12.2 tới Mục 12.4, Chương 13 → Chương 12 Phụ lục 1.3 → Phụ lục 1.2, Phụ lục 1.7 → Phụ lục 1.3
		Xoa bo Mục 1.3.5, Phụ lục 1.2, Phụ lục 1.4, Phụ lục 1.5, Phụ lục 1.6, Phụ lục 1.8, Phụ lục 1.9, Các nội dung liên quan đến các phương pháp sử dụng các khối năng chức được chuyển đến GX Works2 Phiến bản 1 Hướng đến cử dụng (Dự án đơn giản, Khối chức năng)
		rhien ban i hương dan sử dụng (bự an don gian, khối chức hàng).
01/2012	SH(NA)-080780ENG-M	<u>Các mẫu bổ sung</u> FX3GC <u>Đính chính</u> Mục 1.3.1, Mục 5.5.4, Mục 5.7.1, Mục 5.8, Mục 6.14, Mục 11.1, Mục 13.2
05/ 2012	SH(NA)-080780ENG-N	Các mẫu bổ sung Q02PH, Q06PH, Q12PH, Q12PRH, Q25PH, Q25PRH Bổ sung Mục 2.2.9, Mục 2.2.10, Mục 2.3.3, Mục 5.5.4, Mục 5.5.6, Mục 6.2.8, Mục 6.11.5 Dính chính CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.3.1, Mục 1.3.2, Mục 1.3.3, Mục 2.1, Mục 2.2.3, Mục 2.2.8, Mục 3.1, Mục 5.2, Mục 5.5.3, Mục 5.6.1, Mục 5.6.3, Mục 5.6.4, Mục 5.7.1, Mục 6.2.1, Mục 6.4.1, Mục 6.4.5, Mục 7.9.1, Mục 7.11.1, Mục 7.11.2, Mục 8.2.1, Mục 8.2.5, Mục 10.3.3, Mục 12.3.2, Mục 13.2, Phụ lục 1.1, Phụ lục 1.2, Phụ lục 1.3 Sửa đổi Mục 2.2.9 tới Mục 2.2.10 → Mục 2.2.11 tới Mục 2.2.12 Mục 2.3.3 tới Mục 2.3.6 → Mục 2.3.4 tới Mục 2.3.7 Mục 5.5.4
09/2012	SH(NA)-080780ENG-O	Bổ sung Mục 5.7 Đính chính Mục 1.3.1, Mục 2.2.7, Mục 2.2.10, Mục 2.3.1, Mục 3.1, Mục 6.2.7, Mục 6.12, Mục 10.2.1, Mục 10.2.2, Mục 10.2.4, Mục 10.3.2, Mục 12.3.1, Mục 13.1, Mục 13.2 Sửa đổi Mục 5.7 tới Mục 5.8 → Mục 5.8 tới Mục 5.9

Ngày in	Mã số hướng dẫn ^{*1}	Đính chính
02/2013	SH(NA)-080780ENG-P	Các mẫu bổ sung Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV, Q26UDV, L02S, L06, L26 Bổ sung
		Mục 8.1.2, Mục 12.3.2 Đính chính
		CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG NÀY, Mục 1.3.1, Mục 1.3.2, Mục 2.1, Mục 5.5.5, Mục 5.5.6, Mục 6.2.8, Mục 6.4.5, Mục 6.11, Mục 7.11, Mục 7.11.1, Mục 8.1.1, Mục 9.5.2, Mục 10.1.4, Mục 10.2.4, Mục 12.3.1, Mục 13.2, Phụ lục 1.1, Phụ lục 1.3
		<u>Sửa đổi</u> Mục 12.3.2 → Mục 12.5
05/2013	SH(NA)-080780ENG-Q	<u>Các mẫu bổ sung</u> L02S-P, L06-P, L26-P, FX3S
		Dính chính CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG NÀY, Mục 2.1, Mục 5.5.2, Mục 6.2.1, Mục 10.3.3, Mục 12.5, Mục 13.2
09/2013	SH(NA)-080780ENG-R	<u>Đính chính</u> Mục 5.5.6, Mục 12.4.1, Mục 13.2
12/2013	SH(NA)-080780ENG-S	Đính chính Mục 2.2.2, Mục 2.3.2, Mục 4.1, Mục 5.6.4, Mục 7.12.2, Mục 13.1, Mục 13.2
03/2014	SH(NA)-080780ENG-T	<u>Đính chính</u> Mục 5.5.3, Mục 9.4, Mục 12.1, Mục 12.3.1
06/2014	SH(NA)-080780ENG-U	<u>Đính chính</u> Mục 5.2, Mục 5.5.1, Mục 10.1.5, Mục 10.2.2, Mục 13.1, Mục 13.2
09/2014	SH(NA)-080780ENG-V	<u>Đính chính</u> Mục 6.1.2, Mục 6.2.4, Mục 6.4.5, Mục 12.4.1, Mục 13.2, Phụ lục 1.3
12/2014	SH(NA)-080780ENG-W	Đính chính Mục 10.2.1, Mục 10.2.2

*1 : Mã số hướng dẫn được viết ở góc dưới bên trái ở mặt sau.

Hướng dẫn tiếng Nhật phiên bản SH-080731-AF

Hướng dẫn sử dụng này không trao các quyền sở hữu công nghiệp hay bất kỳ quyền nào khác và cũng không trao bất kỳ bằng sáng chế nào. Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp có thể xảy ra do việc sử dụng nội dung được ghi trong hướng dẫn sử dụng này.

GIỚI THIỆU

Cảm ơn vì đã mua phần mềm tích hợp Mitsubishi FA, dòng sản phẩm MELSOFT. Trước khi sử dụng sản phẩm, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để hoàn toàn thuần thục với các chức năng để sử dụng đúng cách.

NỘI DUNG

ĐỀ PHÒNG AN TOÀN	 A - 1
ÐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM	 A - 2
ÐÍNH CHÍNH	 A - 3
GIỚI THIỆU	 . A - 7
NỘI DUNG	 . A - 7
CÁC HƯỚNG DẪN	 . A - 14
CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY	 . A - 22
CÁC ĐIỀU KHIỂN	 . A - 23

1 TỔNG QUAN

1.1	Dự án	đơn giản là gì?	1 - 2
1.2	Các tín	h năng của dự án đơn giản	1 - 2
1.3	Danh s	ách các chức năng	1 - 4
	1.3.1	Danh sách các chức năng chung của một dự án đơn giản và dự án có cấu trúc	
	1.3.2	Danh sách các chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ ladder	
	1.3.3	Danh sách các chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ SFC	1 - 10
	1.3.4	Danh sách các chức năng để chỉnh sửa trong danh sách khối SFC	1 - 11

2 CẤU HÌNH MÀN HÌNH

2.1	TỔNG (QUAN VỀ CẦU HÌNH MÀN HÌNH	2 - 2
2.2	Bộ biên	tập ladder	2 - 4
	2.2.1	Màn hình chỉnh sửa	.2 - 4
	2.2.2	Thay đổi kích cỡ hiển thị trong màn hình chỉnh sửa	2 - 6
	2.2.3	Thay đổi kích cỡ chữ trong màn hình chỉnh sửa	.2 - 7
	2.2.4	Hiển thị/ẩn các bình luận	.2 - 7
	2.2.5	Hiển thị/ẩn các khu vực để theo dõi các giá trị hiện tại	.2-8
	2.2.6	Thiết lập số hàng và cột để hiển thị các bình luận	.2 - 9
	2.2.7	Thiết lập số tiếp điểm hiển thị trên các chương trình ladder	.2 - 10
	2.2.8	Chuyển đổi hiển thị giữa các tên nhãn và thiết bị	.2 - 13
	2.2.9	Đồng thời hiển thị các tên nhãn và thiết bị	.2 - 14
	2.2.10	Thiết lập hiển thị các tooltips	.2 - 15
	2.2.11	Ån các khối ladder	.2 - 16
	2.2.12	Hiển thị hướng dẫn các bước ladder (STL) dưới định dạng tiếp điểm	.2 - 18
2.3	Bộ biên	tập SFC	2 - 19

2.3.1	Màn hình chỉnh sửa	19
2.3.2	Thay đổi kích thước hiển thị của màn hình chỉnh sửa 2 - 2	25
2.3.3	Thay đổi kích cỡ chữ trong màn hình chỉnh sửa 2 -	26
2.3.4	Hiển thị các chương trình MELSAP-L trên biểu đồ SFC	26
2.3.5	Hiển thị/ẩn bình luận các bước/chuyển đổi SFC	27
2.3.6	Thiết lập số cột cho việc hiển thị biểu đồ SFC2 - 2	27
2.3.7	Thay đổi định dạng hiển thị SFC	28

3 THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4 CÁC TÙY CHỈNH CHO CHƯƠNG TRÌNH

4.1	Các tùy chỉnh cho chương trình của dự án đơn giản	4 - 2

5 THIẾT LẬP CHO CÁC NHÃN

5.1	Các loạ	ii thay đổi thiết lập nhãn	5 - 2
5.2	Thiết lậ	p các nhãn chung	5 - 3
5.3	Thiết lậ	p các nhãn cục bộ cho chương trình	5 - 8
5.4	Thiết lậ	p các nhãn cục bộ cho các khối chức năng	5 - 10
5.5	Các lệr	nh cơ bản cho việc thiết lập các nhãn	5 - 12
	5.5.1	Các lớp	5 - 12
	5.5.2	Các định dạng dữ liệu	5 - 13
	5.5.3	Lựa chọn các định dạng dữ liệu	5 - 14
	5.5.4	Bình luận các nhãn	5 - 17
	5.5.5	Chỉnh sửa các dòng	5 - 17
	5.5.6	Xóa các nhãn không sử dụng	5 - 21
5.6	Thiết lậ	p cấu trúc các nhãn	5 - 23
	5.6.1	Thiết lập cấu trúc	5 - 23
	5.6.2	Định dạng dữ liệu của nhãn dưới dạng cấu trúc	5 - 24
	5.6.3	Phân công các thiết bị cho các nhãn cấu trúc	5 - 24
	5.6.4	Phân công các thiết bị cho các nhãn mảng cấu trúc	5 - 26
5.7	Kiểm tr	a sự trùng lặp các thiết bị được phân công cho các nhãn chung	5 - 29
5.8	Thiết lậ	p phạm vi cho các thiết bị được phân công tự động	5 - 30
	5.8.1	Xem xét các thiết bị được phân công tự động	5 - 31
5.9	Ghi/đọc	c dữ liệu vào/tới Các tệp CVS	5 - 33

6 CHINH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

6.1	Tạo các	chương trình ladder 6 - 2
	6.1.1	Chuyển đổi giữa chế độ ghi đè và chế độ chèn6 - 2
	6.1.2	Chuyển đổi giữa chế độ ghi và chế độ đọc

6.2	Nhập ca	ác lệnh	6 - 7
	6.2.1	Nhập các liên hệ, các cuộn dây, và các lệnh cho ứng dụng	6-7
	6.2.2	Hướng dẫn	6 - 12
	6.2.3	Lựa chọn chức năng kiểm tra cuộn dây trùng lặp	6 - 14
	6.2.4	Nhập các bình luận cho thiết bị	6 - 15
	6.2.5	Nhập số con trỏ và số con trỏ gián đoạn	6 - 16
	6.2.6	Màn hình mở thiết lập nhãn cục bộ cho chương trình được chỉnh sửa	6 - 17
	6.2.7	Tạo ra các đoạn dây cuốn	6 - 17
	6.2.8	Hiên thị/chính sứa các khôi ladder trong định dạng danh sách	6 - 20
6.3	Sử dụn	g các khối chức năng	6 - 22
6.4	Sử dụn	g văn bản có cấu trúc theo dòng	6 - 23
	6.4.1	Tính năng của Văn bản có cấu trúc theo dòng	6 - 23
	6.4.2	Đưa vào hộp văn bản có cấu trúc theo dòng	6 - 24
	6.4.3	Chỉnh sửa chương trình có văn bản cấu trúc theo dòng	6 - 25
	6.4.4	Xóa hộp văn bản có cấu trúc theo dòng	6 - 27
	6.4.5	Cân nhắc về việc sử dụng chức năng văn bản có cấu trúc theo dòng	6 - 28
6.5	Di chuy	ển con trỏ tới vị trí bắt đầu của một khối ladder	6 - 30
6.6	Vẽ các	đường thẳng	6 - 31
	6.6.1	Vẽ các đường thẳng	6 - 31
	6.6.2	Nhập các đường thẳng đứng hay nằm ngang	6 - 32
6.7	Xóa cáo	: tiếp điểm, cuộn dây và các các lệnh ứng dụng	6 - 35
	6.7.1	Xóa các tiếp điểm, cuộn dây và các các lệnh ứng dụng trong đơn vị lệnh	6 - 35
	6.7.2	Xóa các tiếp điểm, cuộn dây và các các lệnh ứng dụng bằng việc thiết lập phạm vi	6 - 36
	6.7.3	Xóa một khối ladder	6 - 37
6.8	Xóa cáo	cđường thẳng	6 - 38
	6.8.1	Xóa các đường thẳng	6 - 38
	6.8.2	Xóa các đường thẳng đứng hay nằm ngang	6 - 39
6.9	Đưa vào	o và Xóa các dòng và cột	6 - 42
	6.9.1	Đưa vào các dòng	6 - 42
	6.9.2	Xóa các dòng	6 - 43
	6.9.3	Đưa vào các cột	6 - 44
	6.9.4	Xóa các cột	6 - 45
6.10	Hướng	dẫn đưa vào và xóa nhiều lệnh NOP cùng lúc	6 - 47
	6.10.1	Hướng dẫn đưa vào nhiều lệnh NOP cùng lúc	6 - 47
	6.10.2	Hướng dẫn xóa nhiều lệnh NOP cùng lúc	6 - 48
6.11	Cắt, sao	o chép và Xóa các chương trình ladder	6 - 49
	6.11.1	Hướng dẫn dán phần cắt hay sao chép theo đơn vị	6 - 49
	6.11.2	Dán phần cắt hay sao chép bằng thiết lập phạm vi	6 - 51
	6.11.3	Dán phần cắt hay sao chép các khối ladder	6 - 52
	6.11.4	Dán các khối ladder liên tiếp	6 - 55
	6.11.5	Sao chép các phần tử và thiết bị cùng lúc	6 - 60
6.12	Hủy lện	h trước đó	6 - 61
	6.12.1	Các lệnh có thể áp dụng	6 - 61
6.13	Khôi ph	ục các chương trình ladder về trạng thái sau chuyển đổi	6 - 62

6.14	Cân nhắc việc chỉnh sửa các chương trình ladder MELSAP-L	6 - 63
6.15	Thay đổi thiết lập các giá trị T/C	6 - 70
6.16	Ghi/đọc danh sách định dạng các chương trình	6 - 72
6.17	Thiết lập yêu cầu liên kết chương trình (FXCPU)	6 - 76

7 CHỈNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

7.1	Danh sa	ách các thành phần SFC	7 - 2
7.2	Sự khá	c biệt giữa MELSAP3 và MELSAP-L	7 - 6
7.3	Tạo Cá	c biểu đồ SFC	7 - 9
	7.3.1	Nhập các bước SFC (□)/(□)/(⊠)	7 - 10
	7.3.2	Nhập các bước bắt đầu khối ($igoarrow$)/($igoarrow$)	7 - 12
	7.3.3	Nhập các chuỗi chuyển đổi (+)	7 - 13
	7.3.4	Nhập lựa chọn phân kỳ (̄ ̄)	7 - 15
	7.3.5	Nhập các phân kỳ cùng lúc (===)	7 - 16
	7.3.6	Nhập lựa chọn hội tụ ()	7 - 17
	7.3.7	Nhập các hội tụ cùng lúc (===)	7 - 19
	7.3.8	Nhập bước chuyển tiếp (===)	7 - 22
	7.3.9	Nhập các bước kết thúc $({f L})$	7 - 23
	7.3.10	Vẽ các đường thẳng (\perp)	7 - 24
	7.3.11	Đưa vào/Xóa các dòng và các cột	7 - 25
7.4	Xóa cáo	biểu đồ SFC	7 - 27
	7.4.1	Xóa các thành phần SFC bằng việc thiết lập phạm vi	7 - 27
	7.4.2	Chỉ xóa các đường thẳng phân kỳ/hội tụ/thẳng đứng	7 - 28
7.5	Thay đổ	ồi các thuộc tính của bước SFC	7 - 29
7.6	Cắt, sa	o chép và dán các biểu đồ SFC	7 - 30
7.7	Sắp xếp	o các số bước/chuyển đổi SFC	7 - 32
7.8	Hiển thị	lại các biểu đồ SFC	7 - 33
7.9	Tạo Cá	c hoạt động cho đầu ra và Các điều kiện chuyển đổi	7 - 34
	7.9.1	Tạo các chương trình có hoạt động đầu ra và điều kiện chuyển đổi (MELSAP3/FXCP	J)7-34
	7.9.2	Tạo các chương trình có hoạt động đầu ra và điều kiện chuyển đổi	
	700	(MELSAP-L (định dạng hướng dân))	7 - 36
	7.9.3	I ao cac chương trình có hoạt dọng dau ra và diêu kiện chuyển doi (MELSAP-L (định dạng bắt đầu các điều kiện))	7 - 39
7.10	Thiết lậ	p thông tin khối	7 - 41
7.11	Hiển thị	danh sách khối SFC	7 - 43
	7.11.1	Tao các khối với danh sách khối SFC	7 - 44
	7.11.2	Sao chép/dán các khối trong danh sách khối SFC	7 - 44
	7.11.3	Hiển thị các bình luận trong danh sách khối SFC	7 - 45
	7.11.4	Hiển thị các thiết bị trong danh sách khối SFC	7 - 46
	7.11.5	Hiển thị biểu đồ SFC từ danh sách khối SFC	7 - 46
	7.11.6	Hiển thị Màn hình thiết lập nhãn cục bộ từ danh sách khối SFC	7 - 46
7.12	Thiết lậ	p các tham số cho các chương trình SFC	7 - 47

7.12.1	Các thiết lập SFC trong tham số PLC	7 - 47
7.12.2	Thiết lập thuộc tính của các chương trình SFC	7 - 48
7.13	Cân nhắc việc tạo các chương trình trong MELSAP-	7 - 50
7.14	Thay đổi Thiết lập các giá trị T/C	7 - 52

8 Tìm kiếm và thay thế

8.1	Tìm kiế	êm và thay thế dữ liệu trong các chương trình ladder	8 - 2
	8.1.1	Tìm kiếm các thiết bị/nhãn với chức năng tìm kiếm đơn giản	.8 - 2
	8.1.2	Di chuyển tới thiết bị/nhãn cụ thể	. 8 - 3
	8.1.3	Nhảy tới số bước cụ thể	. 8 - 5
	8.1.4	Thay đổi các số I/O bắt đầu mô-đun	8 - 6
8.2	Tìm kiế	m và thay thế dữ liệu trong các chương trình SFC	8 - 8
	8.2.1	Nhảy tới số bước/số chuyển đổi SFC cụ thể trên biểu đồ SFC	8 - 8
	8.2.2	Tìm kiếm bước nhảy với số bước trên biểu đồ SFC	. 8 - 9
	8.2.3	Nhảy tới số bước/số khối SFC cụ thể trên biểu đồ SFC	. 8 - 10
	8.2.4	Thay thế số bước SFC trên biểu đồ SFC	. 8 - 11
	8.2.5	Tìm kiếm các khối trong danh sách khối SFC	.8 - 12
	8.2.6	Tìm kiếm các thiết bị trong danh sách khối SFC	. 8 - 13

9 CHỈNH SỬA CÁC BÌNH LUẬN/THÔNG BÁO/LƯU Ý

9.1	Chỉnh	sửa Các bình luận của thiết bị	9 - 2
9.2	Chỉnh	sửa Các thông báo và lưu ý	9 - 2
	9.2.1	Các thông báo và lưu ý	9 - 2
	9.2.2	Nhập các thông báo	
	9.2.3	Chỉnh sửa và xóa các thông báo	9 - 7
	9.2.4	Nhập các lưu ý	9 - 9
	9.2.5	Chỉnh sửa và xóa các lưu ý	9 - 12
9.3	Chỉnh	sửa cùng lúc nhiều thông báo và lưu ý	9 - 13
9.4	Thay đ	tổi các dạng (PLC/thiết bị ngoại vi) của Thông báo/lưu ý	9 - 21
9.5	Hiển th	nị Các dòng thông báo trên Xem dạng cây	9 - 23
	9.5.1	Các dòng thông báo trên Xem dạng cây	9 - 23
	9.5.2	Hiển thị các dòng thông báo trên Xem dạng cây	9 - 24
	9.5.3	Tắt thiết lập của các dòng thông báo trên Xem dạng cây	
	9.5.4	Di chuyển các khối ladder trên Xem dạng cây	
	9.5.5	Xóa các khối ladder trên Xem dạng cây	9 - 27
9.6	Thực h	niện bước nhảy trên Danh sách các dòng thông báo	9 - 28
9.7	Quá trì	ình hợp nhất khi đọc các chương trình từ CPU bộ điều khiển khả trình	9 - 29
	9.7.1	Quá trình hợp nhất	9 - 29
	9.7.2	Thực hiện quá trình hợp nhất	9 - 30
9.8	Chỉnh	sửa Các bình luận SFC	9 - 31

10 CHUYỂN ĐỔI/BIÊN SOẠN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

10.1	Đối với	các dự án không có nhãn	10 - 2
	10.1.1	Chuyển đổi các chương trình được tạo	10 - 2
	10.1.2	Chuyển đổi tất cả các chương trình	10 - 2
	10.1.3	Thực hiện thay đổi chương trình trực tuyến cùng lúc với chuyển đổi ladder	10 - 3
	10.1.4	Chỉ chuyển đổi một khối	10 - 3
	10.1.5	Kiểm tra các chương trình	10 - 4
10.2	Đối với	các dự án có nhãn	10 - 6
	10.2.1	Chuyển đổi/biên soạn các chương trình được tạo	10 - 6
	10.2.2	Biên soạn tất cả các chương trình	10 - 8
	10.2.3	Thực hiện thay đổi chương trình trực tuyến cùng lúc với việc chuyển đổi/biên soạn	10 - 9
	10.2.4	Thay đổi điều kiện vận hành việc biên soạn	10 - 9
10.3	Biên soa	ạn	10 - 12
	10.3.1	Biên soạn dữ liệu đối tượng khi biên soạn tất cả các chương trình	
	10.3.2	Phân công cho các thiết bị	10 - 13
	10.3.3	Xem xét biên soạn	10 - 16
10.4	Kiểm tra	a Các lỗi và Các cảnh báo	10 - 20
	10.4.1	Sửa chữa các lỗi và các cảnh báo	10 - 21

11 GHI/ĐỌC DỮ LIỆU VÀO/TỚI CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

11.1	Ghi/đọc dữ liệu vào/tới CPU bộ điều khiển khả trình	11	i -)	2
------	---	----	-------	---

12 GIÁM SÁT

12.1	Bắt đầu	và dừng giám sát các chương trình	12 - 2
12.2	Thay đổ	i Các điều kiện hiển thị của việc giám sát	12 - 3
	12.2.1	Thay đổi định dạng giá trị hiển thị tức thời (thập phân/thập lục phân) của biến dạng chữ .	12 - 3
	12.2.2	Giám sát bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết	12 - 4
	12.2.3	Chuyển sang định dạng hiển thị FXGP(DOS)/ FXGP(WIN) (FXCPU)	12 - 5
12.3	Giám sá	t Các chương trình ladder	12 - 6
	12.3.1	Giám sát các chương trình ladder	. 12 - 6
	12.3.2	Giám sát các chương trình với cửa sổ tham khảo	12 - 9
	12.3.3	Giám sát đăng ký các khối ladder	. 12 - 11
12.4	Giám sá	t Các chương trình SFC	12 - 13
	12.4.1	Giám sát các biểu đồ SFC	12 - 13
	12.4.2	Giám sát các sự chuyển đổi	12 - 18
	12.4.3	Giám sát các hoạt động cho đầu ra và các điều kiện chuyển đổi	12 - 19
	12.4.4	Giám sát cùng lúc tất cả các khối, giám sát chủ động các bước	12 - 20
	12.4.5	Giám sát danh sách khối SFC	12 - 22
12.5	Thiết lập) điều kiện giám sát/điều kiện dừng giám sát	12 - 23

13 THIẾT LẬP CÁC LỰA CHỌN

13.1	Các hoạt động cơ bản	13 - 2
13.2	Lựa chọn danh sách thiết lập	13 - 3

PHŲ LŲC

Phụ lục 1	anh sách Các thanh công cụ và Các phím tắt App - 2
Phụ lục 1.	Các thanh công cụ chung và các phím tắt App - 2
Phụ lục 1.	Các biểu tượng trên thanh công cụ và các phím tắt cho thiết lập các nhãn App - 4
Phụ lục 1.	Các biểu tượng trên thanh công cụ và các phím tắt cho biên tập chương trìnhApp - 5

MỤC LỤC

CÁC HƯỚNG DÃN

Các hướng dẫn liên quan được phát hành riêng tùy theo mục đích các chức năng của chúng trong GX Works2.

Các hướng dẫn liên quan

Các hướng dẫn liên quan tới sản phẩm này được đưa ra bên dưới. Xem các bảng dưới đây khi mua các hướng dẫn được yêu cầu.

1) Vận hành GX Works2

Tên hướng dẫn	Mã số hướng dẫn (Mã số mẫu)
GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (chung) Giải thích cấu hình hệ thống của GX Works2 và các chức năng chung cho một dự án đơn giản và Dự án có cấu trúc như thiết lập tham số, phương pháp vận hành đối với chức năng trực tuyến. (Bán riêng)	SH-080779ENG (13JU63)
GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (Dự án đơn giản, Khối chức năng) Giải thích các phương pháp như tạo các khối chức năng, dán các khối chức năng vào các chương trình chuỗi, và vận hành thư viện FB trong dự án đơn giản của GX Works2. (Bán riêng)	SH-080984ENG (13JU72)
GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (Dự án có cấu trúc) Giải thích các phương pháp như tạo và giám sát các chương trình trong dự án có cấu trúc của GX Works2. (Bán riêng)	SH-080781ENG (13JU65)
GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (Mô-đun chức năng thông minh) Giải thích các phương pháp sử dụng mô-đun chức năng thông minh như thiết lập tham số, giám sát các chương trình, và xác định trước các giao thức hỗ trợ chức năng trong GX Works2. (Bán riêng)	SH-080921ENG (13JU69)
GX Works2 Hướng dẫn cho người mới bắt đầu(Dự án đơn giản) Giải thích các phương pháp cơ bản như tạo, chỉnh sửa, và giám sát các chương trình trong dự án đơn giản cho người dùng chưa có kinh nghiệm với GX Works2 (Bán riêng)	SH-080787ENG (13JZ22)
GX Works2 Hướng dẫn cho người mới bắt đầu(Dự án có cấu trúc) Giải thích các phương pháp cơ bản như tạo, chỉnh sửa, và giám sát các chương trình trong dự án có cấu trúc cho người dùng chưa có kinh nghiệm với GX Works2. (Bán riêng)	SH-080788ENG (13JZ23)

2) Lập trình cấu trúc

Tên hướng dẫn	Mã số hướng dẫn (Mã số mẫu)
MELSEC-Q/L/F Hướng dẫn lập trình cấu trúc (Cơ bản) Giải thích các phương pháp lập trình, các loại ngôn ngữ lập trình, và các thông tin khác cần thiết để tạo chương trình cấu trúc. (Bán riêng)	SH-080782ENG (13JW06)
MELSEC-Q/L Hướng dẫn lập trình cấu trúc (Các lệnh chung) Giải thích các thông số kỹ thuật và chức năng của các lệnh chung như các chuỗi lệnh, các lệnh cơ bản, và các các lệnh ứng dụng, có thể được sử dụng trong các chương trình cấu trúc. (Bán riêng)	SH-080783ENG (13JW07)
MELSEC-Q/L Hướng dẫn lập trình cấu trúc (Các chức năng ứng dụng) Giải thích các thông số kỹ thuật và các chức năng ứng dụng có thể được sử dụng trong các chương trình cấu trúc. (Bán riêng)	SH-080784ENG (13JW08)
MELSEC-Q/L Hướng dẫn lập trình cấu trúc (Các lệnh đặc biệt) Giải thích các thông số kỹ thuật và chức năng của các lệnh đặc biệt như mô-đun các lệnh chuyên dụng, Lệnh điều khiển PID, và các lệnh chuyên biệt trong chức năng I/O có sẵn, có thể được sử dụng trong các chương trình cấu trúc. (Bán riêng)	SH-080785ENG (13JW09)
FXCPU Hướng dẫn lập trình cấu trúc [Thiết bị & chung] Giải thích các thiết bị và các tham số được cung cấp trong GX Works2 để lập trình cấu trúc. (Bán riêng)	JY997D26001 (09R925)
FXCPU Hướng dẫn lập trình cấu trúc [Các lệnh cơ bản & ứng dụng] Giải thích các chuỗi lệnh được cung cấp trong GX Works2 để lập trình cấu trúc. (Bán riêng)	JY997D34701 (09R926)
FXCPU Hướng dẫn lập trình cấu trúc [Các chức năng ứng dụng] Giải thích các chức năng ứng dụng được cung cấp trong GX Works2 để lập trình cấu trúc. (Bán riêng)	JY997D34801 (09R927)

3) Vận hành iQ Works

Tên hướng dẫn	Mã số hướng dẫn (Mã số mẫu)
Hướng dẫn iQ Works cho người mới Giải thích các phương pháp cơ bản như quản lý hệ thống sử dụng bộ điều hướng MELSOFT và sử dụng các nhãn hệ thống cho người dùng chưa có kinh nghiệm với GX Works2. (Bán riêng)	SH-080902ENG (13JZ44)



Các hướng dẫn sử dụng được bao gồm trong CD-ROM của gói phần mềm dưới định dạng PDF. Các hướng dẫn bản cứng được bán riêng mỗi khi mua hàng. Mua hướng dẫn bằng cách đưa ra mã số hướng dẫn (mã số mẫu) được đưa ra ở bảng trên.

Mục đích của hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn sử dụng này giải thích các cách vận hành để tạo các chương trình chuỗi trong dự án đơn giản sử dụng các chức năng được hỗ trợ bởi GX Works2.

Các hướng dẫn tham khảo được đưa ra trong bảng dưới đây dựa theo mục đích sử dụng của chúng. Để biết thêm các thông tin như nội dung và mã số mỗi hướng dẫn, xem danh sách 'Các hướng dẫn liên quan'.

1) Cài đặt GX Works2 và trình điều khiển USB

Mục đích	Các hướng dẫn cài đặt GX Works2	GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng
		Chung
Tìm hiểu môi trường vận hành và phương pháp cài đặt	Các chi tiết	
Tìm hiểu phương pháp cài đặt trình điều khiển USB		Các chi tiết

2) Vận hành GX Works2

	GX Work dẫn cho r	s2 hướng người mới		G	SX Works2 Phié Hướng dẫn s	èn bản 1 ử dụng	
Mục đích	Dự án đơn giản	Dự án có cầu trúc	Chung	Dự án c	đơn giản Khối chức năng	Dự án có cầu trúc	Mô-đun chức năng thông minh
Tìm hiểu tất cả các chức năng của GX Works2			Ngoại tuyến				
Tìm hiểu các dạng dự án và các ngôn ngữ có sẵn trong GX Works2			lgoại tuyến				
Tìm hiểu các hoạt động cơ bản và các quy trình vận hành khi tạo một dự án đơn giản lần đầu tiên	Các chi tiết						
Tìm hiểu các hoạt động cơ bản và các quy trình vận hành khi tạo một dự án có cấu trúc lần đầu tiên		Các chi tiết					
Tìm hiểu cách vận hành của các chức năng có sẵn không kể loại dự án nào.			Các chĩ tiết				
Tìm hiểu các chức năng và các phương pháp vận hành _để lập trình			Ngoại tuyển	Các chi tiết		Các chỉ tiết	
Tìm hiểu các lệnh và các quy trình vận hành khi tạo các khối chức năng (FB) trong dự án đơn giản.					Các chi tiết		
Tìm hiểu các phương pháp thiết lập dữ liệu cho mô-đun chức năng							Các chi tiết

3) Các lệnh trong mỗi ngôn ngữ lập trình

Đối với các chi tiết trong các hướng dẫn được sử dụng trong mỗi ngôn ngữ lập trình, xem mục 4 và mục 5 trong các trang tiếp theo.

Mục đích		GX V Hướng dẫn	Vorks2 cho người mới	GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng	
		Dự án đơn giản	Dự án có cầu trúc	Dự án đơn giản	Dự án có cầu trúc
	Biểu đồ ladder	Ngoại tuyến		Các chi tiết	
Dự án đơn giản	Sơ đồ chức năng trình tự	Ngoại tuyến		Các chi tiết	
	Văn bản có cấu trúc		Ngoại tuyển		Các chi tiết
Dự án có cấu trúc	Biểu đồ ladder	Ngoại tuyến		Các chí tiết	
	Sơ đồ chức năng trình tự	Ngoại tuyến		Các chi tiết	
	Ladder có cấu trúc /FBD		Ngoại tuyến		Các chi tiết
	Văn bản có cấu trúc		Ngoại tuyến		Các chi tiết

*1 : Chỉ dành cho các dòng SFC MELSAP3 và FX

Hướng dẫn cho mô-đun **MELSEC-**MELSEC-Q/L MELSEC-Q/L Hướng dẫn lập Q/L/F MELSEC-Q/L/QnA Hướng dẫn lập trình cấu trúc Hướng dẫn Hướng dẫn lập trình được sử trình Muc lập trình cấu dụng đích trúc Các lệnh đặc Các chức năng biệt ứng dụng Các lệnh điều Các lênh Lệnh chung Cơ bản SFC khiển PID chung Tìm hiểu các chi tiết của mã lỗi CPU bộ điều khiển Tất cả khả trình, các rơcác lây đặc biệt và ngôn thanh ghi đặc biệt ngữ Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các lệnh chung Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các lệnh cho các mô-đun chức năng thông Sử minh dung Tìm hiểu các dạng Biểu và chi tiết của các đồ lệnh cho các môladder đun mạng Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các lênh cho các chức năng điều khiển PID Tìm hiểu chi tiết của Sử dụng các thông số kỹ sơ đồ thuật, các chức năng chức và các lệnh của SFC năng (MELSAP3) trình tư Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản để tạo một chương ác chi tiế trình cấu trúc Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các lệnh Các chi tiế chung Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các Sử dụng lệnh mô-đun chức Igoại tuyến Ladder năng thông minh có cấu trúc/ Tìm hiểu các dạng FBD và chi tiết của các hay Văn lệnh cho các môloại tuyến bản có đun mạng cấu trúc Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các lệnh cho các chức năng điều khiển PID Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các chức năng ứng dụng

4) Các chi tiết của cá lệnh trong mỗi ngôn ngữ lập trình (đối với QCPU (chế độ Q)/LCPU)

5) Các chi tiết của các lệnh trong mỗi ngôn ngữ lập trình (cho FXCPU)

Mục đích		MELSEC- Q/L/F Hướng dẫn lập trình cấu trúc	FXCPU Hướng dẫn lập trình cấu trúc			FXCPU Hướng dẫn lập trình		
		Cơ bản	Thiết bị & chung	Lệnh cơ bản và ứng dụng	Các chức năng ứng dụng	FX0,FX0S, FX0N,FX1, FXU,FX2C	FX1s,FX1n, FX2n,FX1nc, FX2nc	FX3s, FX3G,FX3U, FX3GC,FX3UC
Sử dụng Biểu đồ ladder	Tìm hiểu các dạng và chi tiết các lệnh cơ bản và ứng dụng, mô tả của các thiết bị và các tham số					Các chi tiết	Các chi tiết	Các chi tiết
Sử dụng sơ đồ chức năng trình tự	Tìm hiểu các chi tiết của các thông số kỹ thuật, các chức năng, và các lệnh của SFC					Các chỉ tiết	Các chi- tiết	Các chi tiết
	Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản để tạo một chương trình cấu trúc	Các chi tiết						
Sử dụng Ladder có cấu trúc/ FBD hoặc Văn bản có cấu trúc	Tìm hiểu the mô tả của các thiết bị, các tham số, và các mã lỗi		Các chi tiết					
	Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các chuỗi lệnh			Các chi tiết				
	Tìm hiểu các dạng và chi tiết của các các lệnh ứng dụng				Các chi tiết			

• Làm thế nào để đọc hướng dẫn sử dụng này



Bảng dưới đây giải thích các biểu tượng mô-đun CPU thể hiện chức năng có sẵn.

	Biểu tượn	ıg	Mô tả		
QCPU (Chế độ Q)	LCPU	FXCPU	ino ta		
Q CPU	L CPU	FX	Các biểu tượng thông thường chỉ ra chức năng tương ứng có sẵn.		
Q CPU	-	-	Các biểu tượng với * (biểu tượng dấu sao) chỉ ra chức năng tương ứng có sẵn với một số hạn chế như các dạng CPU.		
CPU Q CPU	LCPU	FX	Các biểu tượng với dấu x chỉ ra chức năng tương ứng không có sẵn.		

Hướng dẫn sử dụng này cũng sử dụng các cột sau:

Point P

Điều này chỉ ra rằng các lưu ý cần được chú ý hoặc các chức năng có ích liên quan đến thông tin được đưa ra trên cùng một trang.

Các hạn chếℓ

Điều này chỉ ra rằng các hạn chế liên quan đến thông tin được đưa ra trên cùng một trang.

• Các biểu tượng được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này

Dưới đây đưa ra các biểu tượng được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này với các mô tả và ví dụ.

🎏 MELSOFT Series GX Works2 (Unset Project) - [[PRG]Write PO	U_01 (1)Step *]
)	stics Iool Window Help - 5 × 에서 사내 방문, 이번 방문, 이 방문,
) — Q Parameter Setting	×
PLC Name PLC System PLC File PLC RAS Boot File Program	SFC Device I/O Assignment Multiple CPU Setting
Timer Limit Setting	
Low Speed 100 ms (1ms1000ms)	Common Pointer No. P 2048 After (04095)
High Speed 10.0 ms (0.1ms100ms)	
DURI DAUSS Contrato	Points Occupied by Empty Slot (*) 16 Points
PUN Y (Y0Y1EEE)	System Interrupt Setting
PAUSE X (X0-X1FFF)	Interrupt Counter Start No. C (0768)
	Fixed Scan Interval
Latch Data Backup Operation Valid Contact	128 100.0 ms (0.5ms1000ms)
	129 40.0 ms (0.5ms1000ms)
- Remote Reset	130 20.0 ms (0.5ms1000ms)
C Allow	I31 10.0 ms (0.5ms-1000ms) High Speed Interrupt Setting

STT	Biểu tượng	Mô tả	Ví dụ	
Û	[]	Tên menu trên thanh menu	[Project]	
0	Γ	Biểu tượng thanh công cụ	-	
3	(Gạch chân)	Tên màn hình	<u>Màn hình thiết lập tham số Q</u>	
4	<< >>	Thẻ tên trên màn hình	< <plc system="">></plc>	
5		Tên mục trên màn hình	"Timer Limit Setting"	
6		Nút trên màn hình	Nút High Speed Interrupt Setting	
-		Các phím trên bàn phím	Ctrl	

■ CÁC THUẬT NGỮ CHUNG VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY

Dưới đây là các điều khiển chung/các thuật ngữ của các gói phần mềm và CPU các bộ điều khiển khả trình được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này.

Thuật ngữ chung và từ viết tắt	Mô tả
GX Works2	Tên sản phẩm chung đối với SWnDNC- GXW2-E (n: phiên bản)
GX Developer	Tên sản phẩm chung đối với SWnD5C-GPPW-E, SWnD5C-GPPW-EA, SWnD5C-GPPW-EV và SWnD5C-GPPW-EVA (n: phiên bản)
Bộ điều hướng MELSOFT	Tên sản phẩm cho môi trường phát triển tích hợp được bao gồm trong SWnDNC- IQWK (MELSOFT iQ Works) (n: phiên bản)
iQ Works	Từ viết tắt cho MELSOFT iQ Works
Máy tính cá nhân	Thuật ngữ chung cho các máy tính cá nhân vận hành Windows ${ m I\!B}$
Mẫu QCPU cơ bản	Thuật ngữ chung cho Q00J, Q00, và Q01
Mẫu QCPU hiệu suất cao	Thuật ngữ chung cho Q02, Q02H, Q06H, Q12H, và Q25H
Process CPU	Thuật ngữ chung cho Q02PH, Q06PH, Q12PH, và Q25PH
CPU dự phòng	Thuật ngữ chung cho Q12PRH và Q25PRH
Mẫu QCPU chung	Thuật ngữ chung cho Q00UJ, Q00U, Q01U, Q02U, Q03UD, Q03UDE, Q03UDV, Q04UDH, Q04UDEH, Q04UDV, Q06UDH, Q06UDEH, Q06UDV, Q10UDH, Q10UDEH, Q13UDH, Q13UDEH, Q13UDV, Q20UDH, Q20UDEH, Q26UDH, Q26UDEH, Q26UDV, Q50UDEH, và Q100UDEH
Mẫu QCPU chung tốc độ cao	Thuật ngữ chung cho Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV, và Q26UDV
QCPU (Chế độ Q)	Thuật ngữ chung cho Mẫu QCPU cơ bản, Mẫu QCPU hiệu suất cao, Process CPU, CPU dự phòng, và Mẫu QCPU chung
LCPU	Thuật ngữ chung cho L02S, L02S-P, L02, L02-P, L06, L06-P, L26, L26-P, L26-BT, và L26-PBT
FXCPU	Thuật ngữ chung cho FXos, FXo, FXon, FX1, FX1s, FX1n, FX1nc, FXu, FX2c, FX2n, FX2nc, FX3s, FX3g, FX3gc, FX3u, và FX3uc
FXGP(WIN)	Từ viết tắt đối với SW0PC-FXGP/WIN
MELSAP3	Từ viết tắt cho chức năng SFC dưới định dạng hiển thị MELSAP3
MELSAP-L	Thuật ngữ chung cho chức năng SFC trong MELSAP-L (định dạng hướng dẫn) và MELSAP-L (định dạng bắt đầu các điều kiện)
SFC	Thuật ngữ chung cho MELSAP3, MELSAP-L, và SFC dòng FX

CÁC ĐIỀU KHIỂN

	Thuật ngữ	Mô tả
Chươ	rng trình thực thi	Một chương trình thược thi được tạo ra trong một dự án có các nhãn Một chương trình có thể được thực thi trên một CPU bộ điều khiển khả trình
Thiết	bị thực tế	Một thiết bị thực tế được phân công để dãn nhãn sau khi biên soạn một dự án có các nhãn, hay một thiết bị chưa được dán nhãn.
Hướng dẫn chung		Thuật ngữ chung cho các chuỗi lệnh, các lệnh cơ bản, các các lệnh ứng dụng, các hướng dẫn liên kết dữ liệu, cá hướng dẫn dành riêng cho nhiều CPU, và cá hướng dẫn dành riêng cho nhiều CPU tốc độ truyền cao
Hướng dẫn đặc biệt		Thuật ngữ chung cho các hướng dẫn dành riêng cho mô-đun, Các hướng dẫn điều khiển PID, các hướng dẫn cho chức năng giao tiếp socket, các hướng dẫn cho chức năng I/O tích hợp, và các hướng dẫn cho chức năng ghi dữ liệu
Dự ár	n đơn giản	Thuật ngữ chung cho các dự án được tạo ra sử dụng Biểu đồ ladder/Sơ đồ chức năng trình tự/Văn bản có cấu trúc
	Không có các nhãn	Thuật ngữ chung cho các dự án được tạo ra mà không lựa chọn "Use Label" khi tạo các dự án mới
	Có các nhãn	Thuật ngữ chung cho các dự án được tạo ra mà có lựa chọn "Use Label" khi tạo các dự án mới
Dự án có cấu trúc		Thuật ngữ chung cho các dự án được tạo ra sử dụng Biểu đồ ladder/Sơ đồ chức năng trình tự/ Văn bản có cấu trúc /Ladder có cấu trúc/FBD
Dự án không có các nhãn		Thuật ngữ chung cho các dự án đơn giản mà không sử dụng các nhãn
Dự án có các nhãn		Thuật ngữ chung cho các dự án đơn giản mà sử dụng các nhãn và các dự án có cấu trúc
Dự ár	n có bảo mật	Thuật ngữ chung cho các dự án mà đã được thiết lập bảo mật
Định dạng danh sách		Một định dạng đầu với với ngôn ngữ dễ nhớ trong chương trình ladder

Dưới đây là các điều khiển được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này.

CẦN NHỚ



Hướng dẫn sử dụng này mô tả phương pháp lập trình sử dụng Dự án đơn giản và phương pháp vận hành của các chức năng liên quan.

Đối với các tính năng và chức năng của GX Works2, xem hướng dẫn dưới đây.

GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (chung)

1.1	Dự án đơn giản là gì?	1 - 2
1.2	Các tính năng của dự án đơn giản	1 - 2
1.3	Danh sách các chức năng	1 - 4



1.1 Dự án đơn giản là gì?

Dự án đơn giản được sử dụng để tạo ra các chương trình chuỗi sử dụng các hướng dẫn cho CPU bộ điều khiển khả trình Mitsubishi.

Các chương trình trong dự án đơn giản có thể được tạo ra giống như vậy với GX Developer.

1.2 Các tính năng của dự án đơn giản

Mục này giải thích các tính năng của dự án đơn giản.

Kế thừa hiệu năng hoạt động và tăng cường sử dụng các tài nguyên của chương trình

GX Works2 kế thừa hiệu năng hoạt động xuất sắc từ GX Developer.



Vì vậy, GX Works2 có thể chỉnh sửa các chương trình chuỗi được tạo bởi GX Developer, khiến cho việc sử dụng các tài nguyên của chương trình hiệu quả.

Các thành phần chương trình sử dụng các khối chức năng

Các khối chức năng có thể được sử dụng để chuyển đổi và đăng ký các khối ladder được sử dụng liên tục như các thành phần.

Vì vậy, việc đăng ký các khối ladder có thể dễ dàng được sử dụng khi tạo các chương trình chuỗi.

Các khối chức năng chỉ có thể được sử dụng cho một dự án có các nhãn. Đối với các chi tiết về phương pháp sử dụng các khối chức năng, xem hướng dẫn dưới đây.

GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành Manual (Dự án đơn giản, Khối chức năng)

OpeMan(Simple)\OpemaniSimple-E\Workspace\Si1-3 - [[PRG]Write MAIN 8 Step]			
<u>View Online Debug Diagnostics Tool Window H</u> elp			- 8 ×
1 X Ib To M I 🗣 🗣 📭 🖉 👧 🕄 🔜 💭 🖉 🤤 📜	🗄 👫	🛯 🖉 🔛 🖉 📮	
② 甬 ; 註點該點公包 丙 4 案號 # 點點 # 2 *	GAF10 F10	※回志認念 !	2
[FB]Write USERFB (2)Step [PRG]Write MAIN 8 Step [4 Þ 🗸	Selection	φ×
r a _B	> 🔼	All Parts	
r 2) 1 x2 (772	, 💷	Function Block INSEPER	
r 51 19 19 1901 outor:8 9801 outor:8	>	E oblive	
(13)	2		
			,
			!
	/		
hành			
hành		\square	I



Các chương trình ST có thể bị chỉnh sửa/theo dõi trên bộ chỉnh sửa ladder bằng cách sử dụng chức năng văn bản có cấu trúc theo dòng. Chức năng văn bản

có cấu trúc theo dòng chỉ có thể được sử dụng cho một dự án có các nhãn.





TÔNG QUAN

1.3 Danh sách các chức năng

Mục này đưa ra danh sách các chức năng để tạo các chương trình sử dụng biểu đồ ladder và sơ đồ chức năng trình tự.

Đối với tất cả các chức năng của GX Works2, xem hướng dẫn dưới đây.

GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (chung)

Đối với (chung) và (FB) đưa ra trong cột tham khảo, xem các hướng dẫn tương ứng sau đây:

(chung) ... GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (chung)

(FB) GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (Dự án đơn giản, Khối chức năng)

1.3.1 Danh sách các chức năng chung tới Dự án đơn giản và Dự án có cấu trúc

Mục này giải thích các chức năng chung cho một dự án đơn giản và Dự án có cấu trúc.

Danh sách các chức năng chung

Các bảng dưới đây đưa ra các chức năng có sẵn bất kể loại chỉnh sửa hoặc thiết lập mục tiêu.

		Dự án (chức năng chung)	Thao khảo
Đối	tượng		-
	New	Thêm dữ liệu vào dự án.	
	Rename	Sửa tên dữ liệu được chọn.	
	Delete	Xóa dữ liệu được chọn.	7
	Сору	Sao chép dữ liệu được chọn.	(chung)
	Paste	Dán dữ liệu được sao chép.	(onling)
	Set as Default Connection	Xác định dữ liệu trong điểm đến kết nối được lựa chọn làm điểm đến kết nối cho việc sử dụng thường xuyên.	1
	Property	Hiển thị thuộc tính dữ liệu được chọn.	
Thu	r viện		-
	Install	Nhập một thư viện FB vào dự án.	(ED)
	Export FB to Library (Project)	Xuất các FB vào dư án khác	

Chỉnh sửa (chức năng chung)		Thao khảo
Undo	Phục hồi trạng thái xử lý trước đó.	
Redo	Phục hồi xử lý bị xóa với [Undo].	
Cut	Cắt dữ liệu được chọn.	-
Сору	Sao chép dữ liệu được chọn.	
Paste	Dán dữ liệu bị cắt hay sao chép tại vị trí con trỏ.	

Biên dịch (chức năng chung)		
Build	Chuyển đổi/biên dịch một chương trình đang được chỉnh sửa.	Mục 10.1.1 Mục 10.2.1
Online Program Change	Viết các chương trình chuỗi tới CPU bộ điều khiển khả trình sau quá trình chuyển đổi/biên soạn .	(chung)
Rebuild All	Chuyển đổi/biên dịch tất cả các chương trình trong dự án.	Mục 10.1.2 Mục 10.2.2

Hiển thị (chức năng chung)		Tham khảo
Cửa sổ tiếp giáp		-
Navigation	Hiển thị/ẩn cửa sổ điều hướng.	(chung)
Element Selection	Hiển thị/ẩn cửa sổ lựa chọn phần tử. Chọn một thành phần như khối chức năng và chức năng trên cửa sổ để sử dụng nó vào chương trình.	(FB)
Output	Hiển thị/ẩn cửa sổ Output. Kết quả chuyển đổi(biên soan) được hiển thị.	Mục 10.4

I

				z
		Trực tuyến (chức năng chung)	Tham khảo	ΨΨ
Rea	ad from PLC	Đọc dữ liệu from CPU bộ điều khiển khả trình.	Muo 11 1	Í I NH
Wri	te to PLC	Ghi dữ liệu to CPU bộ điều khiển khả trình.		ÂU
Giá	m sát		-	
	Monitor Mode	Chuyển chế độ cửa sổ đang mở sang "Monitor Mode" trong quá trình theo dõi.	Muc 6 1 2	3
	Monitor (Write Mode)	Chuyển chế độ cửa sổ đang mở sang "Monitor (Write Mode)" quá trình theo dõi.	10100.1.2	ΓġΡ
	Start Monitoring (All Windows)	Bắt đầu theo dỗi các chương trình của tất cả cửa sổ đang mở.	(Chung)	
	Stop Monitoring (All Windows)	Kết thúc theo dỗi các chương trình của tất cả cửa sổ đang mở.	(Chung)	
	Start Monitoring	Bắt đầu theo dỗi chương trình của cửa sổ đang mở.	Muo 12 1	F F
	Stop Monitoring	Kết thúc theo dỗi chương trình của cửa sổ đang mở.		
	Change Value Format (Decimal)	Hiển thị giá trị thiết bị dưới dạng thập phân trong theo dõi chương trình.	Muo 12 2 1	4
	Change Value Format (Hexadecimal)	Hiển thị giá trị thiết bị dưới dạng thập lục phân trong theo dõi chương trình.	- WIUC 12.3.1	JY CHÌN HƯƠNG
	Change Instance (Function Block)	Chọn một mẫu của khối chức năng để theo dõi.	(FB)	
	SFC All Block Batch Monitoring	Theo dõi toàn bộ các khối trong chương trình SFC.	Mục 12.4.4	ACA REA
	SFC Auto Scroll	Di chuyển màn hình để hiển thị các bước được kích hoạt tự động khi chúng nằm ngoài phạm vi màn hình khi theo dõi.	Mục 12.4.1	5

Công cụ (Chức năng chung)		Tham khảo
Check Program	Kiểm tra cách chương trình không nhãn của dự án và hiển thị các lỗi.	Mục 10.1.5
Check Device Duplication of Global Label	Kiểm tra xem có phân công trùng lặp các nhãn chung không và hiển thị kết quả.	Mục 5.7
Device/Label Automatic-Assign Setting	Thiết lập để phạm vi thiết bị được tự động phân công tới một nhãn	Mục 5.8
Options	Thiết lập nhiều tùy chọn khác .	Chương 13



5

Danh sách các chức năng cho việc thiết lập các nhãn

Bảng dưới đây đưa ra các chức năng để thiết lập và chỉnh sửa các nhãn.

	C	thỉnh sửa (chức năng cho Thiết lập nhãn)	Thao khảo
De	ete	Xóa dữ liệu được chọn.	-
Sel	ect All	Lựa chọn tất cả các mục.	
Ne	w Declaration (Before)	Thêm một dòng phía trên vị trí con trỏ.	Muc 5 5 5
Ne	w Declaration (After)	Thêm một dòng phía dưới vị trí con trỏ.	10140 0.0.0
Del	ete Row	Xóa một dòng tại vị trí con trỏ.	
Rea	ad from CSV File	Đọc các thiết lập nhãn tự tệp CSV.	Muo 5 0
Wri	te to CSV File	Viết các thiết lập nhãn lên tệp CSV.	NIÚC 5.9
Nh	ăn hệ thống		-
	Reservation to Register System label	Dự phòng nhãn chung được lựa chọn để đăng ký dưới dạng một nhãn hệ thống.	
	Reservation to Release System label	Dự phòng nhãn chung được lựa chọn để xóa đăng ký nhãn hệ thống.	Mục 5.2
	Import System label	Nhập thông tin nhãn hệ thống và áp dụng nó vào các nhãn chung.	
	Reflect to System label database	Sử dụng đăng ký trước/xóa đăng ký trước các nhãn chung vào cơ sở dũ liệu nhãn hệ thống.	
	Confirm Update of System label Database	Sử dụng thông tin nhãn hệ thống được thay đổi ở một dự án khác vào nhãn chung.	
	Execute Verification Synchronous with System label	Giải quyết việc thông tin nhãn hệ thống không chính xác.	-
Sắ	xếp		-
	Class		
	Label Name		
	Data Type		
	Constant	Sáp xếp các nhan theo thứ tự tăng dân/giam dân vớicac mục được chọn.	Mục 5.5.5
	Device		
	Comment		
	Remark		
Un	used label list	Lấy và hiển thị các nhãn không sử dụng. Lấy các nhãn không được sử dụng có thể xóa cùng lúc.	Mục 5.5.6

1

z

1.3.2 Danh sách các chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ ladder

	Chỉnh	sửa(chức năng đề chỉnh sửa trong biêu đồ Ladder)	Tham khảo	U U U
Сс	ontinuous Paste	Tăng số thiết bị của thiết bị trong việc cắt / sao chép khối bậc thang và dán nó liên tiếp.	Mục 6.11.4	Į Į
De	elete	Xóa dữ liệu đã chọn.	-	
Re	store After Ladder Conversion	Quay trở lại các chương trình bậc thang đang được chỉnh sửa về tình trạng chuyển đổi cuối cùng.	Mục 6.13	ÀN
Ins	sert Row	Chèn một hàng tại vị trí con trỏ.		H
Delete Row		Xóa dòng tại vị trí con trỏ.	Mục 6.9	Į Į
Ins	sert Column	Chèn một cột tại vị trí con trỏ.		CÂL
De	elete Column	Xóa cột tại vị trí con tró.		
NC	JP Batch Insert	Chen một NOP ở phía trước của khối làdder ở vị tri con tro.	Mục 6.10	
	DP Batch Delete	Xoa hang loạt các NOP trong chương trình dang được chính sửa.	Mar. 0.0.4	-
EC		Nhập một dong tại vị tri con tro.	MUC 6.6.1	- İŸ
Ch	hange TC Setting	Xoa dong tại vị tri con tro. Thay đổi hàng loạt các giá trị thiết lập bộ đếm/bộ đếm thới gian sử	Mục 6.8.1 Mục 6.15	
0	Á +A 121 2 1 11	dụng trong chương trình		
Ch	ie do chinh sưa Ladder	Chuyển nang chế đã của cổ đạng	-	-
	Read Mode	Chuyện sang chế độ cửa số dang mở về "Chế độ Độc".	Mục 6.1.2	
D:		Chuyen sang che do cửa số dàng mở về "Chế dộ Ghi .		- 1,
DI			-	
		Chèn 📧 ớ vị trí con tró.		λή Ληγ
	Tiếp điểm đóng	Chèn 👬 ở vị trí con trỏ.		AC 1
	Nhánh mở	Chèn ੫ Hở vị trí con trỏ.	Muc 6.2	
	Nhánh đóng	Chèn 👯 ở vị trí con trỏ.	11140 0.2	
	Cuộng	Chèn 🎧ở vị trí con trỏ.		
	Lệnh ứng dụng	Chèn 🔛 ở vị trí con trỏ.		các
	Đường thẳng đứng	Chèn 📙 ở vị trí con trỏ.	M 000	- LÂP
	Đường nằm ngang	Chèn ở vị trí con trỏ.	Mục 6.6.2	HIÊT
	Xóa đường thẳng đứng	Chèn cho ở vi trí con trỏ.	Mue C 0 0	
	Xóa đừng nằm ngang	Chèn 🛱 ở vị trí con trỏ	IVIŲC 6.8.2	
	Biểu tượng tiếp điểm xung		-	- HNIX
	Xung tăng	Chèn ⊣tr ở vị trí con trỏ.		G TF
	Xung giảm	Chèn 👯 ở vị trí con trỏ.		NN SUN SUN
	Nhánh xung tăng	Chèn 🛱 ở vi trí con trỏ.		공유
	Nhánh xung giảm	Chèn 🚟 ở vị trí con trỏ.		7
	Đóng xung tăng	Chèn 🗱 ở vị trí con trỏ.		
	Đóng xung giảm	Chèn 🏭 Chèn trỏ.	Mục 6.2	RÌNH
	Nhanh đóng xung tăng	나바 Chèn 왜 ở vi trí con trỏ.		SŮA NG T
	Nhánh đóng xung giảm	Chèn 🛲 ở vị trí con trỏ.		HNH U DI
	Đảo ngược kết quả hoat đông	Chèn ᡝ ý vị trí con trở.		င်ငံ
	Kết quả hoạt động tăng xung	Chèn $\frac{1}{2}$ ở vị trí con trở.		8
	Kết quả hoạt đông aiảm xung	Chèn 😅 ở vị trí con trở.		
	A der the state of the second se			- ×
				KIÊM
				ΤÌΜ

Các bảng dưới đây đưa ra các chức năng cho việc chỉnh sửa với bộ biên tập ladder.

Chi	ỉnh sửa (chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ ladder)	Thao khảo		
Văn bản có cấu trúc theo dòng				
Insert Inline Structured Text B	ox Chèn một hộp văn bản có cấu trúc theo dòng .	Mục 6.4.2		
Display Template	Chèn một mẫu tương ứng với chỉ dẫn, chức năng, hoặc kiểm soát cú pháp.			
Mark Template (Left)	Thiết lập một đối số của các mẫu trong tình trạng được lựa chọn từ bên trái bằng cách chọn menu mỗi lần.	(Cấu trúc)		
Mark Template (Right)	Thiết lập một đối số của các mẫu trong tình trạng được lựa chọn từ bên phải bằng cách chọn menu mỗi lần.			
Edit FB Instance	Đổi tên một tên ví dụ FB.	(FB)		
Tài liệu		-		
Device Comment	Chỉnh sửa các bình luận của thiết bị.	(chung)		
Statement	Chỉnh sửa các phát biểu .	Muo 0 2		
Note	Chỉnh sửa các lưu ý.	- Mục 9.2		
Statement/Note Batch Edit	Chỉnh sửa hàng các phát biểu /các lưu ý trong chương trình.	Mục 9.3		
Chỉnh sửa dễ dàng		-		
Connect Line to Right-Side Symbol	Kết nối một đường nằm ngang đến lệnh hay các dòng ở bên phải vị trí con trỏ .			
Connect Line to Left-Side Syn	nbol Kết nối một đường nằm ngang đến lệnh hay các dòng ở bên trái vị trí con trở .			
Enter/Delete HLine Rightward	Nhập / xóa một dòng ở bên phải của vị trí con trỏ.	Mục 6.6		
Enter/Delete HLine Leftward	Nhập / xóa một dòng ở bên trái của vị trí con trỏ.			
Enter/Delete VLine Downward	Nhập / xóa một dòng ở bên dưới của vị trí con trỏ.			
Enter/Delete VLine Upward	Nhập / xóa một dòng ở bên trên của vị trí con trỏ.			
Switch Open/Close Contact	Thay đổi giữa tiếp điểm mở và tiếp điểm đóng.	(chung)		
Switch Statement/Note Type	Thay đổi loại của của thông báo/lưu ý.	Mục 9.4		
Instruction Partial Edit	Hiển thị màn hình <u>Enter Symbol</u> mà trong đó đối số đầu tiên ở trong tình trạng được chọn	Mục 6.2		
Edit List for Ladder Block	Hiển thị/chỉnh sửa một khối ladder trong danh sách định dạng.	Mục 6.2.8		
Read from CSV File	Read from CSV FileĐọc một chương trìhn danh sách định dạng từ một tệp tin CSV và hiển thị nó như một chương trình ladder.			
Write to CSV File	Ghi một chương trình ladder và một tệp tin CSV trong định dạng danh sách.			

Tìm kiếm/thay thế (chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ ladder)			
Change Module I/O STT	Thay thê số mô-đun I/O bắt đầu của lệnh địa chỉ của bộ nhớ đệm	Mục 8.1.4	
Switch Statement/Note Type	Thay đổi loại (PLC/thiết bị ngoại vi) của một phát biểu/lưu ý.	Mục 9.4	
Line Statement List	Hiển thị một danh sách các dòng thông báo được sử dụng trong chương trình.	Mục 9.6	
Jump	Di chuyển con trỏ đến vị trí bước xác định.	Mục 8.1.3	
Jump to Next Ladder Block Start	Di chuyển con trỏ từ vị trí hiện tại tới bắt đầu của của khối ladder tiếp theo.	Mục 6.5	
Jump to Previous Ladder Block Start	Di chuyển con trỏ từ vị trí hiện tại tới bắt đầu của của khối ladder trước đó.		
Next Device	Di chuyển con trỏ tới thiết bị tương tự tại vị trí con trỏ.		
Next Contact	Di chuyển con trỏ tới tiếp điểm nơi thiết bị tương tự tại vị trí con trỏ được sử dụng .	Mục 8.1.2	
Next Coil	Di chuyển con trỏ tới cuộn nơi thiết bị tương tự tại vị trí con trỏ được sử dụng.		
Back	Trở lại con trỏ về vị trí trước đó trước khi chức năng [Next Device]/ [Next Contact]/[Next Coil] thực hiện.		

	Xem (c	hức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ ladder)	Thao khảo	
Comment		Hiển thị các bình luận của thiết bị hoặc nhãn các bình luận.		
Statement		Hiển thị các phát biểu .	Mục 2.2.4	
Note		Hiển thị các lưu ý.		
Display Lines of Monitor Value	ed Current	Mở màn hình <u>Option v</u> à hiển thị / ẩn các dòng giám sát giá trị hiện tai.	Mục 2.2.5	
Display Format for Devic	ce Comment	Mở màn hình <u>Option </u> và thiết lập định dạng hiển thị cho chú thích thiết bị	Mục 2.2.6	
liển thị khối Ladder			-	
Hide Ladder Block		Ån khối Ladder ở vị trí con trỏ		
Display Ladder Blo	ock	Hiển thị khối Ladder bị ẩn ở vị trí con trỏ	Mục 2.2.11	
Hide All Ladder Bl	ock	Ån tất cả các khối Ladder		
Display All Ladder	Block	Hiển thị tất cả các khối Ladder bị ẩn		
liển thị thiết bị		•	-	
Device Display		Hiển thị tất cả các thiết bị được gán bởi biên dich		
Batch Device Displ	ay	Thay đổi hàng loạt các nhãn hiển thị trên màn hình, các chương trình biên tập thành thiết bị	Mục 2.2.8	
Cancel All Device I	Display	Hủy bỏ các thiết bị hiển thị trên các trình biên tập chương trình, và hiển thị dữ liệu theo định dạng tại thời điểm nhập dữ liệu		
Display Compile Result		Hiển thị các kết quả biên dịch của các chương trình trên hộp văn bản cấu trúc nội tuyến trong một danh sách định dạng	Mục 6.4.3	
Zoom	Thay đổi độ phóng đại hiển thị của chương trình Ladder.		Mục 2.2.2	
lích thước văn bản				
Bigger		Phóng to kích thước hiển thị văn bản trên màn hình chỉnh sửa		
Smaller		Làm giảm kích thước hiển thị văn bản trên màn hình chỉnh sửa	Mục 2.2.3	
Mở cửa sổ khác		-		
Open Reference W	/indow	Mở cửa sổ tham khảo của trình biên tập Ladder		
Update Reference	Window	Áp dụng chương trình Ladder gần đây nhất vào cửa sổ tài tham khảo	. Mục 12.3.2	
Open Reference S	ource Window	Hiển thị nguồn trình biên tập Ladder của cửa sổ tham khảo.		
Tile FB Horizontall	/	Sắp xếp cạnh nhau các trình biên tập ladder và các trình biên tập chương trình khối chức năng theo chiều ngang	(FB)	
Open Label Setting	J	Mở màn hình Local Label Setting cho chương trình đang được sửa	Mục 6.2.6	
Back to Zoom SFC	Block	Hiển thị sơ đồ SFC của cửa sổ trình biên tập Phóng lớn	-	
Di chuyển con trỏ SFC			-	
Up		Di chuyển con trỏ trên biểu đồ SFC lên trên.		
Down		Di chuyển con trỏ trên biểu đồ SFC xuống dưới.	Mục 2.3.1	
Left		Di chuyển con trỏ trên biểu đồ SFC sang trái.		
Right		Di chuyển con trỏ trên biểu đồ SFC sang phải.	1	
Open Instruction Help		Hiển thị màn hình Instruction Help.	Mục 6.2.2	

Trực tuyến (chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ ladder))				
Giám sát				
	Monitor Condition Setting	Thiết lập một điểu kiện để bắt đầu giam sát.	Mục 12.3.2	
	Monitor Stop Condition Setting	Thiết lập một điểu kiện để bắt đầu giam sát.		
	Entry Ladder Monitor	Đăng kí và giám sát các khối Ladder.	Mục 12.3.3	
	Delete All Entry Ladder	Xóa tất cả các khối Ladder đã đăng kí.		

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ **O**

7

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

1.3.3 Danh sách các chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ SFC

Các bảng dưới đây đưa ra các chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ SFC.

Chỉnh sửa (chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ SFC)			Thao khảo	
Delete		Xóa dữ liệu được chọn.	-	
Arrange SFC		Hiển thị lại biểu đồ SFC.	Mục 7.8	
Inse	ert Row	Chèn một hàng tại vị trí con trỏ.	– Mục 7.3.11	
Dele	ete Row	Xóa hàng tại vị trí con trỏ.		
Inse	ert Column	Chèn một cột tại vị trí con trỏ.		
Dele	ete Column	Xóa cột tại vị trí con trỏ.		
Chỉr	nh sửa đường	I	-	
	Phân đoạn đường thẳng đứng	Chèn 📲 tại vị trí con trỏ.	_	
	Sự phân kỳ lựa chọn	Chèn 🖅 tại vị trí con trỏ.		
	Sự phân kỳ đồng thời	Chèn 🔤 tại vị trí con trỏ.	Muc 7.3.10	
	Hội tụ lựa chọn	Chèn 🖬 tai vi trí con trỏ.	- MQO 1.0.10	
	Hội tụ đồng thời	Chèn 🔤 tại vị trí con trỏ	1	
Dele	ete Line	Xóa dòng tại vị trí con trở.	•	
Cha	inge TC Setting	Thay đổi hàng loạt giá trị thiết lập bộ đếm/bộ đếm thời gian sử dung trong chương trình	Mục 6.15	
Chế	độ chỉnh sửa Ladder		-	
	Read mode	Chuyển chế độ của cửa sổ mở sang "Chế độ đọc".	Mue C 4 O	
	Write mode	Chuyển chế độ của cửa sổ mở sang "Chế độ ghi".	IVIŅC 0.1.2	
Thu	ộc tính bước SFC		-	
	No Attribute	Thiết lập các thuộc tính bược sang Không Thuộc tính.		
	Stored Coil	Thiết lập các thuộc tính bước sang Cuộn Lưu Trữ.	_	
	Stored Operation (without Transition Check)	Thiết lập các thuộc tính bước sang Hoạt động Lưu trữ (SE).	Mục 7.5	
	Stored Operation (with Transition Check)	Thiết lập các thuộc tính bước sang Hoạt động Lưu trữ (ST).		
	Reset	Thiết lập lại các thuộc tính bước.		
Biể	u tượng SFC		-	
	Bước [STEP]	Chèn 🗗 tại vị trí con trỏ.	Mục 7.3.1	
	[B] Khối bước bắt đầu (với kiểm tra END)	Chèn 📅 tại vị trí con trỏ.	Mục 7.3.2	
	[BS] Khối bước bắt đầu (không với kiểm tra END)	Chèn 🔤 tại vị trí con trỏ.		
	Nhảy [JUMP]	Chèn 🛱 tại vị trí con trẻ.	Mục 7.3.8	
	Bước END [END]		Mục 7.3.9	
	Bước lỗi [DUMMY]		Muc 7.3.1	
	Chuyển đổi[TR]	Chèn 🕂 tại vị trí con trò.	Mục 7.3.3	
	Phân kì lựa chon[D]		Muc 7.3.4	
	Phân kì đồng thời[D]		Muc 7 3 5	
		Chèn 🗾 tại vị trí con tró.	Mue 7.0.0	
		Chèn 🕫 tại vị trí con trỏ.		
	Hội tụ đồng thời[==C]	Chèn 👼 tại vị trí con trỏ.	Mục 7.3.7	
	Đường thẳng đứng[]	Chèn 🛱 tại vị trí con trỏ.	-	
Sor	t SFC Step No	Sắp xếp các số bước/chuyển đổi SFC theo thứ tự tăng dần/giảm dần.	Mục 7.7	
Tài	liệu		-	
	SFC Step/Transition Comment	Chuyển sang chế độ chỉnh sửa bình luận bước / chuyển đổi SFC.	Mục 9.8	
	Tìm kiếm/tha	y thế (chức năng để chỉnh sửa trong biểu đồ SFC)	Thao khảo	1
--	---	--	-------------	---
Ju	np	Di chuyển con trỏ vị trí xác định.	Mục 8.2.1	
Fir	nd Jump Step	Di chuyển đến bước nhảy nguồn.	Mục 8.2.2	z
Th	ay đổi SFC Step No	Thay thế Số bước SFC.	Mục 8.2.4	aua
				- BN
	Biên dịch (e	chức năng để chỉnh sửa các biểu đồ SFC)	Tham khảo	ΤŎ
Co	nvert Block	Chuyển đổi một khối duy nhất.	Mục 10.1.4	2
	Xem (chú	rc năng để chỉnh sửa các biểu đồ SFC)	Tham khảo	ÀN
Pro	ogram Display	Hiển thị các chương trình MELSAP-L.	Mục 2.3.4	≥ I
SF	C Step/Transition Comment	Hiển thị các bình luận bước/chuyển đổi SFC.	Mục 2.3.5	Ĩ, T
Zo	om	Thay đổi tỷ lệ hiển thị phóng đại của biểu đồ SFC.	Mục 2.3.2	
Kíc	h thước văn bản		-	
	Bigger	Phóng to kích thước hiển thị văn bản trên màn hình chỉnh sửa.		3
	Smaller	Giảm bớt kích thước hiển thị văn bản trên màn hình chỉnh sửa.	Mục 2.3.3	
SFC Row Setting		Thiết lập số các hàng của biểu đồ SFC.	Mục 2.3.6	d.
Open SFC Blocklist		Hiển thị màn hình danh sách khối SFC.	Mục 7.11	DC L
MELSAP3 Display		Hiển thị SFC trong định dạng MELSAP3.		L L L L L L L L L
MELSAP-L (Instruction Format) Display		Hiển thị SFC trong MELSAP-L (định dạng lệnh).	Muc 2 3 7	THI
MELSAP-L (Start Conditions Format) Display Hiển thị SFC trong MELSAP-L (định dạng các điều k		Hiển thị SFC trong MELSAP-L (định dạng các điều kiện bắt đầu).	- WQC 2.3.7	4
Open Zoom/Start Destination Block		Hiển thị cửa sổ Zoom editor hoặc khối đích đầu.	Mục 7.9	-
Ва	ck to Start SFC Block	Hiển thị khối SFC cửa nguồn bắt đầu.		Į Į Į Į ν μ ν ν
Open Header		Mở màn hình Local Label Setting cho chươgn trình đang được chỉnh sửa.	-	TÙY CHƯƠ
				CAC CHO
	Trực tuyến	(Chức năng để chỉnh sửa các biểu đồ SFC)	Tham khảo	
Giá	ám sát		-	5
	Monitor Condition Setting	Thiết lập một điều kiện để bắt đầu giám sát.	Muc 12 2 2	
	Monitor Stop Condition Setting	Thiết lập một điều kiện để dừng giám sát.	NUUC 12.3.2	ĄC
.4	Monitor Stop Condition Setting Danh sách các chức	Thiết lập một điều kiện để dừng giám sát. năng để chỉnh sửa trong danh sách	khối SFC	THIÊT LÃP CÁC

1.3.4 Danh sách các chức năng để chỉnh sửa trong danh sách khối SFC

Các bảng dưới đây đưa ra các chức năng để chỉnh sửa trong danh sách khối SFC.

Tìm kiếm/thay thế (chức năng để chỉnh sửa trong danh sách khối SFC)					
Jump Di chuyển con trở tới một số khối xác định.					
Block Information Find Device	Tìm kiếm một thiết bị.	Mục 8.2.6			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Xem (chức năng cho chỉnh sửa danh sách khôi SFC)					
SFC Block List Comment Hiển thị các bình luận của danh sách khối SFC.		Mục 7.11.3			
Device Display	Hiển thị các thiết bị.	Mục 7.11.4			
Open SFC Body Mở biều đồ SFC.		Mục 7.11.5			
Open Header Hiển thị trình biên tập thiết lập nhãn.		Mục 7.11.6			

6



CẦN NHỚ



CẤU HÌNH MÀN HÌNH

Chương này giải thích cấu hình màn hình của GX Works2.

2.1	Tổng quan về cấu hình màn hình	2 - 2
2.2	Trình biên tập ladder	2 - 4
2.3	Trình biên tập SFC	2 - 19



1

TỔNG QUAN

2

2.1 TỔNG QUAN VỀ CẦU HÌNH MÀN HÌNH

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích màn hình chính (màn hình cơ bản) của GX Works2 được hiển thị khi khởi động.

Màn hình dưới đây đưa ra cấu hình của màn hình chính nơi cửa sổ làm việc và các cửa sổ đi kèm được hiển thị.

Hiển thị màn hình



Hiển thị nội dung

Tên	Miêu tả	Tham khảo	
Thanh tiêu đề	Hiển thị tên dự án.	-	NAL NAL
Thanh trình đơn	Hiển thị tùy chọn trình đơn để thực hiện mỗi chức năng.	-	6
Thanh công cụ	Hiển thị các phím chức năng để thực hiện mỗi chức năng.	Phụ lục 1	TÔN
Cửa sổ làm việc	Màn hình chính sử dụng cho các hoạt động như lập trình, thiết lập tham số, và theo dõi.	GX Works2 Phiên bản 1	
Cửa sổ đi kèm	Cửa sổ phụ để hộ trợ các chức năng được thực hiện trên cửa sổ làm việc.	Hướng dẫn vận hành (Chung)	z
Điều hướng	Hiển thị các nội dung của dự án dưới định dạng cây.		H MÀ
Lựa chọn phần tử	Hiển thị một danh sách các chức năng (ví dụ như các khối chức năng) được sử dụng cho việc lập trình.	GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành (Dự án đơn giản, khối chức năng)	CÂU HÌNH HÌNH
Đầu ra	Hiển thị việc biên dịch và kiểm tra cá kết quả (ví dụ như các lỗi và các cảnh báo).	Mục 10.4	3
Tham chiếu chéo	Hiển thị các kết quả tham chiếu chéo.		
Danh sách thiết bị	Hiển thị danh sách thiết bị.	GX Works2 Phiên bán 1	CLÂ
	Hiển thị các nhiệm vụ của thiết bị làm mới và liên kết các thiết bị chỉ định với tham số CC-Link.	(Chung)	HỦ TỤC RÌNH
Thiết bị tham khảo	Hiển thị các nhiệm vụ của thiết bị làm mới và đầu vào/đầu ra các thiết bị chỉ định với tham số AnyWireASLINK.	GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành (Mô đun chức năng thông minh)	
Xem từ 1 tới 4	Màn hình được sử dụng để theo dõi và thay đổi các giá trị thiết bị hiện tại.		CHÍN- U'O'NG
Theo dõi mô đun chức năng thông minh từ 1 đến 10	Màn hình được sử dụng để theo dõi các mô đun chức năng thông minh.	GX Works2 Phiên bản 1	ÁC TÙN HO CHI
Tìm kiếm/Thay thế	Màn hình được sử dụng để tìm kiếm và thay thế các chuỗi ký tự trong dự án.	Hướng dẫn vận hành (Chung)	100F
Sửa lỗi	Màn hình được sử dụng để thiết lập sửa lỗi sử dụng chức năng mô phỏng.		
Thanh trạng thái	Hiển thị thông tin về dự án đang được chỉnh sửa.		CÁC

6

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

7

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

2.2 Trình biên tập ladder

Mục này giải thích màn hình hiển thị của Trình biên tập ladder GX Works2 và các hoạt động cơ bản của nó.

2.2.1 MÀN HÌNH CHỈNH SỬA



Dưới đây giải thích màn hình chỉnh sửa được sử dụng để tạo các chương trình ladder.

Hiển thị màn hình

• Cho một dự án không có các nhãn

Chon Project view \Rightarrow "POU" \Rightarrow "Program" \Rightarrow "(program)".

● Cho một dự án có các nhãn

Chon Project view \Rightarrow "POU" \Rightarrow "Program" \Rightarrow "(program)" \Rightarrow "Program".





Đường ray năng lượng bên phải

Hiển thị nội dung

Tên	Mô tả	
Thanh tiêu đề	Hiển thị một dạng dữ liệu, tên dữ liệu, hay/và các thông tin khác của dữ liệu được mở.	
Số bước	Hiển thị số bước bắt đầu của một khối ladder.	
Hộp văn bản có cấu trúc theo dòng	Khu vực cho việc chỉnh sửa Các chương trình ST trên bộ chỉnh sửa ladder trong một dự án có các nhãn.(🖅 Mục 6.4)	
Con trở	Dữ liệu tại vị trí con trỏ được chỉnh sửa.	
Thanh ray nguồn bên trái	- Các thanh ray nguồn của các chương trình ladder.	
Thanh ray nguồn bên phải		
Đường END	Chỉ ra điểm kết thúc của chương trình ladder. Các chương trình không thể được tạo ra dưới đường END.	

Hiển thị thanh tiêu đề

Dưới đây các mục được hiển thị trên thanh tiêu đề.

Mục	Mô tả	
Số khối của điều khiển chính	Hiển thị một số khối khi vị trí con trỏ đang ở trên khối của điều khiển chính.	
Dạng dữ liệu	Hiển thị một dạng dữ liệu của dữ liệu đang được mở.	
Chế độ chỉnh sửa ladder	Hiển thị chế độ chỉnh sửa ladder. (CFF Mục 6.1.2) Để khi các chương trình được theo dõi và để khi các chương trình không được theo dõi , "Monitoring" và "Stop Monitoring" thêm vào tương ứng. Khi "Execute online change by Compile" được lựa chọn trong thiết lập các tùy chọn, "R" là tiền tố cho chế độ chỉnh sửa ladder.	
Tên dữ liệu	Hiển thị tên dữ liệu của dữ liệu đang được mở.	
Tên ví dụ	Hiển thị tên ví dụ khi một chương trình của ví dụ FB được hiển thị trong chương trình.	
Tiêu đề	Hiển thị khi tiêu đề được thiết lập dựa trên tính chất.	
Hiển thị màn hình chỉ đọc	 Hiển thị trong các trường hợp sau. Khi việc ghi được bảo vệ trong thiết lập bảo mật Khi một chương trình là một thiết bị hiển thị (L Mục 2.2.8) Khi chế độ được chuyển sang chế độ đọc hay chế độ theo dõi với chế độ chỉnh sửa ladder 	
Số bước	Hiển thị số bước của chương trình. Hiển thị với dấu ngoặc đơn cho các chương trình với khối chức năng hay trạng thái chưa được biên dịch.	Ē
Tình trạng biên dịch	Hiển thị "*" khi một chương trình hay dự án với các nhãn đã được biên dịch.	2

<Thanh tiêu đề ví dụ của chương trình>

MC:N1 [PRG]Read MAIN Title of program (Read Only) 27 Step
Thanh tiêu đề ví dụ của ví dụ FB được mở trong một chương trình>
[FB]Write U_FB1 (SUB1.U_FB1_1) Title of U_FB1 (2)Step

Số khối điều khiển chính

Khi vị trí con trỏ ở trên khối của điều khiển chính, số khối của điều khiển chính được hiển thị trên thanh tiêu đề. Số khối trong điều khiển chính được hiển thị với kiến trúc dạng khối.

Hình dưới đây đưa ra phạm vi các số khối của điều khiển chính được hiển thị.



6

7

8

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

CHÍNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

> TÌM KIÉM VÀ THAY THÉ

2.2.2 Thay đổi kích cỡ hiển thị trong màn hình chỉnh sửa



Thay đổi kích thước hiển thị của màn hình chỉnh sửa mở.

Hiển thị màn hình

Chọn [View] \Rightarrow [Zoom] (🗳).

Zoom				
Magnification C 150% C 100% C 75%				
C 50% C Specify 5 C Auto 1	4 × %			
Option Reflect Setting on the Same Program Language Window				
ОК	Cancel			

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

	Mục	Mô tả
Độ phóng đại		-
	150%, 100%, 75%, 50%	Thay đổi kích thước hiển thị dựa trên tỉ lệ phóng đại được chọn.
	Specify	Thay đổi kích thước hiển thị dựa trên tỉ lệ phóng đại cụ thể. (50 tới 150%)
	Auto	Điều chỉnh độ rộng của chương trình ladder một cách tự động để hiển thị toàn bộ các nấc từ Thanh ray nguồn bên trái tới Thanh ray nguồn bên phải.
Tùy chọn		-
	Reflect Setting on the Same Program Language Window	Chọn có hiển thị độ phóng đại được thiết lập cho những người biên tập khác sử dụng cùng ngôn ngữ lập trình . Việc hiển thị độ phóng đại thiết lập cho Trình biên tập ladder không được thể hiện cho Trình biên tập phóng đại và việc hiển thị độ phóng đại thiết lập cho Trình biên tập phóng đại không được thể hiện cho Trình biên tập ladder.

Q CPU L CPU

Q CPU L CPU FX

FΧ

1

CAU HINH MÀN **T**ÔNG QUAN

3

4

5

6

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

CÁC TÙY CHÌNH CHO CHƯƠNG

> THIÊT LẬP CÁC NHÃN

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

8

2.2.3 Thay đổi kích cỡ chữ trong màn hình chỉnh sửa

Thay đổi kích thước văn bản được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa.

Quy trình vận hành

• Chọn [View] \Rightarrow [Text Size] \Rightarrow [Bigger]/[Smaller].

Thay đổi được thực hiện với tất cả Trình biên tập ladder đang được mở. Kích thước văn bản được thay đổi từng bước một với mỗi thiết lập trong phạm vi 11 bước.



Point

• Khi tăng kích thước hiển thị văn bản Lỗi chính tả có thể xuất hiện khi tăng kích thước hiển thị văn bản. Khi xuất hiện lỗi, điều chỉnh kích thước hiển thị văn bản.

2.2.4 Hiển thị/ẩn các bình luận

Hiển thị/ẩn các bình luận của thiết bị (nhãn các bình luận), các lưu ý, và các phát biểu.

Οιιν	trình	vân	hành	
Quy		van	Ilaiiii	

• Chon [View] ⇒ [Comment]/[Statement]/[Note].

Point P				L RÌNH
Hiển thị/ẩn các bình l Các bình luận cũng có thị bằng cách dưới đâ Chọn [View] ⇒ [Displa	l uận 5 thể được hiển thị/ẩn bằng y. _I y Format for Device Comn	g cách lựa chọn the (các)m nent].	ục trên màn hình <u>Option</u> được hiển	CHÌNH SỬ
	Comment Display Items	Vote		ÛA 3 TRÌNH
				UNNO HO

2.2.5 Hiển thị/ẩn các khu vực để theo dõi các giá trị hiện tại

	Q CPU L	CPU FX
Hiển thị/ẩn các khu v Bằng cách ẩn các kh màn hình đơn tăng th	ực để theo dõi các giá trị hiện tại của các biến kiểu văn bản. u vực để theo dõi các giá trị hiện tại, số lượng các dòng được hiển t nêm, và vì vậy, một lượng lớn các dòng có thể được kiểm tra.	hị trên một
Hiển thị các khu vực đứt (<u>0</u>) đoạn (các khu vực để theo (<u>1</u>) dõi các giá trị hiện tại).	[моvК10	
`	Hiển thị Án	
Ån các khu vực đứt đoạn (0) (các khu vực để theo dõi các giá trị hiện tại). (Các khu vực đóng kín.)	[моv к10	D0 } К5 —¶то №
Hiển thị màn h	ình	
Chọn [View] ⇒ [Di	splay Lines of Monitored Current Value].	
	Display Lines for Monitoring Current Value Show Always	
Quy trình vận l	nành	

• Thiết lập mục trên màn hình.

Mục	Mô tả
Display Lines of Monitored Current Value	Chọn có hiển thị các khu vực để theo dõi giá trị hiện tại hay không.

2.2.6 Thiết lập số của các dòng và các cột để hiển thị các bình luận

Q CPU L CPU FX

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

Thiết lập số lượng các dòng và các cột để hiển thị một bình luận thiết bị sử dụng thiết lập tùy chọn.

Hiến thị màn hình

Chọn [View] \Rightarrow [Display Format for Device Comment].

Device Comment Display Format						
Row 4	-	Column	8	-	Total Characters:	32

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

hC I
L T T T
_







2.2.7 Thiết lập số tiếp điểm có thể được hiển thị trên các chương trình ladder

Q CPU L CPU FX

Thiết lập số tiếp điểm có thể được hiển thị trên một nấc đơn sử dụng thiết lập tùy chọn. Thiết lập mặc định là 11 tiếp điểm.

Hiển thị màn hình

 $\textbf{Chon [Tool]} \Rightarrow \textbf{[Options]} \Rightarrow \textbf{"Program Editor"} \Rightarrow \textbf{"Ladder"} \Rightarrow \textbf{``Ladder Diagram"}$

Display Format	
Display Connection of Ladder Diagram	11 Contacts

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Мџс	Mô tả
Display Connection of Ladder Diagram	 Chọn số tiếp điểm có thể được hiển thị trên một nấc đơn. 9 tiếp điểm 11 tiếp điểm 13 tiếp điểm 17 tiếp điểm 21 tiếp điểm



Cân nhắc khi thay đổi số tiếp điểm được hiển thị

Khi số tiếp điểm được thay đổi từ tiếp điểm trước đây tạo một chương trình ladder sang một số lượng tiếp điểm ít hơn, chương trình không được hiển thị đúng cách trong các điều kiện dưới đây. Trong trường hợp này, thiết lập số tiếp điểm trở về thiết lập ban đầu.

- Khi một lệnh không thể được đặt vào mạch đầu vào hoặc mạch đầu ra của khối chức năng.
- Khi số lượng các dòng cho một khối ladder đơn vượt quá 24.

Dưới đây là một ví dụ của chương trình trong đó các lệnh không thế được đặt vào mạch đầu vào của khối chức năng khi một chương trình được tạo với 17 tiếp điểm được thay đổi thành 11 tiếp điểm.

< Hiển thị với 17	7 tiếp điểm >
-------------------	---------------

[PRG] MAI	И								
(0)		M1	м2 //	M3 M4	M5	B:input1	FB1	output1:B	(M1
(20)									
(22)									[ENI
						\int	ļ		
Hiển th	nị với 1	1 tiếp	điểm	>		_			
🕯 [PRG] MAI	N								



Chương trình ladder với nhiều hơn 13 tiếp điểm

Việc lựa chọn nhiều hơn 13 tiếp điểm có sẵn từ GX Works2 Phiên bản 1.48A hoặc mới hơn.

Khi đồng thời sử dụng GX Developer hoặc sử dụng GX Works2 Phiên bản 1.43V hoặc cũ hơn, thay đổi thiết lập như sau:

 thiết lập giống như thiết lập SẢN PHẨM đang chạy đồng thời cho " Display Connection of Ladder Diagram" trong thiết lập tùy

chọn.

• với một chương trình với nhiều hơn 13 liên kết, điều chỉnh chương trình có số tiếp điểm nhỏ hơn hoặc bằng 11.



2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÁC TÙY CHÌNH CHO CHƯƠNG TRÌNH

> THIẾT LẬP CÁC NHÃN

> > 6

TRÌNH

CHINH

CHINH BU'A CHU'O'NG TRÌNH SFO

5

3

1

■ Thiết lập số tiếp điểm có thể được hiển thị trên cửa sổ Trình biên tập phóng đại

Thiết lập số tiếp điểm có thể được hiển thị trên một nấc đơn sử dụng thiết lập tùy chọn.

Hiển thị màn hình

 $\textbf{Chon}~[\textbf{Tool}] \Rightarrow [\textbf{Options}] \Rightarrow "\textbf{Program Editor"} \Rightarrow "\textbf{SFC"} \Rightarrow "\textbf{Zoom"}.$

Display Format	
Number of Action/Transition Contacts(P)	Same as Ladder Diagram setting 💌

Quy trình vận hành

• Thiết lập mục trên màn hình.

Мџс	Mô tả
Number of Action/Transition Contact	 Chọn số tiếp điểm có thể được hiển thị trên một nấc đơn. Giống như thiết lập Biểu đồ ladder *1 5 tiếp điểm 9 tiếp điểm 11 tiếp điểm 13 tiếp điểm 17 tiếp điểm 21 tiếp điểm

*1 : Số tiếp điểm được hiển thị được thiết lập dựa trên thiết lập cho biểu đồ ladder.

Q CPU L CPU

FΧ

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

CÁC

LÅP

CHÍNH SƯA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

2-霄

6

Chuyển đổi hiển thị giữa các tên nhãn và các thiết bị 2.2.8



Các thiết bị được phân công bởi bộ biên dịch có thể được kiểm tra bằng việc chuyển đổi chương trình hiển thị từ hiển thị tên nhãn sang hiển thị thiết

bį.

Đối với FXCPU, khi một mật khẩu khối với thiết lập xác nhận cho "Đọc-bảo vệ chương trình thực thi" có tồn tại, không thể thực hiện việc hiển thị thiết bị.

Đối với việc hiến thị các tên nhãn và các thiết bị cùng lúc, xem Mục 2.2.9.



Thay đối hiến thị của tất cả Trình biên tập chương trình để thiết bị hiến thị toàn bộ

Thay đổi hiển thi của tất cả các Trình biên tập chương trình đang mở trên màn hình thiết bi.

Quy trình vận hành

Chon [View] ⇒ [Device Display] ⇒ [Batch Device Display].

Hiến thị của tất cả các Trình biên tập chương trình đang mở (không tính ST) được thay đối trên màn hình thiết bị.

Hủy hiển thị thiết bị trên tất cả Trình biên tập chương trình

Hủy hiển thị thiết bị của tất cả các Trình biên tập chương trình đang mở.

Quy trình vận hành

 Chon [View] ⇒ [Device Display] ⇒ [Cancel All Device Display]. Hiển thị thiết bị trên tất cả Trình biên tập chương trình bị hủy và dữ liệu được hiển thị trong định dạng tại thời gian nhập dữ liệu.

2.2.9 Đồng thời hiển thị các tên nhãn và thiết bị

Q CPU L CPU FX

Thay đổi chế độ xem để hiển thị các nhãn và các thiết bị đồng thời bằng thiết lập tùy chọn.

Quy trình vận hành

1. Chon [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Program Editor" \Rightarrow "Ladder" \Rightarrow "Ladder Diagram"

2. Chon "Display labels and devices".

Các thiết bị gán nhãn được hiển thị.

	<hiển các<br="" thị="">nhãn></hiển>				
		[MOV	G_im1	Lim1	}
Lbadt	<hiển các="" nhãn="" t<="" td="" thị="" và=""><td>niết bị></td><td></td><td></td><td></td></hiển>	niết bị>			
Matat		[MOV	G_im1 D 12287	Lint1 D 12296	}
Point /					

Các thiết bị không được hiển thị

Các thiết bị không được hiển thị trong các trường hợp dưới đây mặc dù đã thiết lập tùy chọn.

- Khi chương trình chưa bao giờ được thực thi
- Khi các nhãn đã được sử dụng cho các thành phần chuỗi
- Khi cấu trúc các nhãn đã được sử dụng

Khi nhãn được sử dụng cho đối số thứ hai trong các lệnh của Bộ đếm thời gian/ Bộ đếm/Bộ đếm thời gian giữ lại, thiết bị của tham số thứ hai không được hiển thị cùng lúc.

Chỉnh sửa và tìm kiếm/thay thế khi các nhãn và các thiết bị được hiển thị đồng thời

Khi các nhãn và các thiết bị được hiển thị đồng thời, chỉ các nhãn mới trở thành đối tượng để chỉnh sửa và tìm kiếm/thay thế .

2.2.10 Thiết lập hiển thị nội dung chú giải

Q CPU L CPU FX

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỰC LẬP TRÌNH

> CHÌNH VƠNG

> > AP CÁC

THIÊT NHÃN

TRÌNH

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

(Out01

6

Nội dung được xác định trong nhãn thiết lập Trình biên tập được hiển thị dưới dạng chú giải bằng cách đặt con trỏ vào tên nhãn trên Trình biên tập chương trình.

Nội dung bao gồm các tên nhãn được hiển thị trên các chú giải có thể được thiết lập bằng hành động dưới

đây.

Quy trình vận hành

1. Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "Ladder/SFC" ⇒ "Tool Hint".

2. Thiết lập các mục dưới đây.

Mục		Mô tả	Ví dụ			
	Giá trị theo dõi	Hiển thị kết quả được theo dõi. Khi các nhãn được sử dụng cho các thành phần chuỗi, hay khi các thành phần không được chỉ định cho chuỗi hay cấu trúc, các giá trị theo dõi không được hiển thị.	(Chỉ hiển thị khi đang theo dõi)			
	Lớp	Hiển thị một nhãn cho lớp.	VAR_GLOBAL			
	Thiết bị	Hiển thị một thiết bị hay một thiết bị được phân công cho nhãn.	X1			
Các mục hiển thị trong gợi ý công cụ	Bình luận thiết bị	Hiển thị một bình luận thiết bị. Các bình luận thiết bị của thiết bị được phân công cho các nhãn không được hiển thị.	Bình luận X1			
	Dạng dữ liệu	Hiển thị một dạng dữ liệu của nhãn.	Bit			
	Giá trị không đổi	Hiển thị một giá trị không đổi của nhãn.	FALSE			
	Bình luận nhãn	Hiển thị các bình luận nhãn.	Bình luận GLOBAL1			
	Ghi nhớ	Hiển thị một ghi nhớ của nhãn. (Chỉ các nhãn chung)	Chú ý GLOBAL1			
Định dang biển thị các	Đường thẳng đơn	Hiển thị gợi ý các công cụ trong một đường th	ẳng đơn.			
mục gợi ý	Nhiều đường thẳng	Hiển thị gợi ý các công cụ trong nhiều đường thẳng.				

<Đường thẳng đơn>

In01 In01;VAR_GLOBAL;X1;Bit;;Comment of In01;Remark of In01

<Nhiều đường thẳng>



Point P

Hiển thị các giá trị không đổi

Các giá trị không đổi của gợi ý công cụ được hiển thị khi "VAR_GLOBAL_CONSTANT" hoặc VAR_CONSTANT được chọn cho nhãn "Class".

2.2.10 Thiết lập hiển thị nội dung chú giải

Lưu ý rằng các giá trị không đổi không được hiển thị cho khối chức năng các nhãn.

2- 15

2.2.11 Ån tất cả các khối ladder

Q CPU L CPU FX

Ấn các khối ladder được chuyển đổi.

Nếu các thông báo được thiết lập cho các khối ladder, chúng tiếp tục được hiển thị trong khi các khối ladder ẩn.

💼 [PRG] MAIN					_	
<initial setting=""></initial>						
X0 ¥4 M10			¢5i	rt preset vi	soue	· /
	DTOP	HO	H0	K0	K1	1
			<set m<="" td=""><td>atch. out pt</td><td>. 1 to 1000</td><td></td></set>	atch. out pt	. 1 to 1000	
	DTOP	HD	H4	K1000	K1	1
			<set min<="" td=""><td>value for</td><td>ring count</td><td>er ></td></set>	value for	ring count	er >
	DTOP	HD	H14	KØ	K1	1
			<set max<="" td=""><td>value for</td><td>ring count</td><td>er ></td></set>	value for	ring count	er >
	DTOP	HD	H16	K2000	К1	1
			<set ini<="" td=""><td>tial set cor</td><td>nplete fia</td><td>g →</td></set>	tial set cor	nplete fia	g →
				-[SET	M10	1
<start counter="" operation="" stop=""></start>						- 11
+ (118) < Ladder block non-dis	ayed_>					
(139)	DFRO	HD	H2	D0	К1	1
<setting counter="" external="" for="" matching<="" output="" td=""><td>sianal></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- 11</td></setting>	sianal>					- 11
 (146) < Ladder block non-dis 	ayed_>					
<start counter="" operation="" stop=""></start>						_1
 (185) < Ladder block non-dis 	ayed_>					

Ån các khối ladder

Ån các khối ladder.

Quy trình vận hành

1. Di chuyển con trỏ tới khối ladder chuẩn bị ẩn.

FRG] MAIN												
(0)			M10				-{DTOP	H0	H0	K0	К1	3
						 	-{DTOP	H0	H4	K1000	К1	1
						 	-[ртор	HO	H14	КО	К1	1
							-[ртор	H0	H16	K2000	К1	1
										-[SET	M10	1
(118)	-ï-	×15	-ji			 					-(Y4	\rightarrow
(139)		×16					-{DFRO	H0	H2	D0	К1	1
(146)		- 17								-[SET	DY0	1
										-[RST	DY0	3
		×17									(Y2	>
(185)		-ii-	X2	-Yi	×10						(Y20	
		×2	×10							Loca		

2. Chọn [View] \Rightarrow [Display Ladder Block] \Rightarrow [Hide Ladder Block]. Khối ladder ẩn.

🗟 [PRG] MAIN											
(0)		¥4	M10			DTOP	H0	H0	KØ	К1	}
						DTOP	HO	H4	K1000	K1	3
						[ВТОР	HO	H14	KØ	K1	1
						DTOP	H0	H16	K2000	K1	1
									-[SET	M10	1
+ (118)	<u> (</u> 18	sdder bloci	<u>k non-disc</u>	laved_>							
(139)		×16				DFRO	H0	H2	D0	К1	3
(146)		×17 11				 			-[SET	DY0	3
									-[RST	DY0	3
		- X17 								-(Y2	>
(185)		⊢Y2 ⊢I ⊢		-14-	×10 //	 				-(Y20	>
									-[SET	Y1	3

Hiển thị các khối ladder ẩn

Hiển thị các khối ladder ẩn.

Quy trình vận hành

1. Di chuyển con trỏ trên đường thẳng màu ghi của một khối ladder ẩn.

🖬 [PRG] MAIN												
(0)-		J4	M10			 [DTOP	H0	H0	KØ	К1	1
						[DTOP	H0	H4	K1000	К1	1
						[DTOP	H0	H14	KØ	К1	1
						[DTOP	H0	H16	K2000	К1	1
										-[SET	M10	1
+ (118)	< La	dder bloc	k non-disa	laved_>								
(139)		×16				[DFRO	H0	H2	D0	К1	1
(146)		×17								-[SET	DY0	1
										[RST	DY0	1
		×17				 					-(\2	>
(185)-		Y2		-YI	×10						-(Y20	>
						 				-[set	Y1	1

 Chọn [View] ⇒ [Display Ladder Block] ⇒ [Display Ladder Block]. Khối ladder ẩn được hiển thi.

🗟 [PRG] MAIN												
(0)		_¥	M10			 	-{DTOP	H0	H0	KØ	К1	3
							-{ртор	HB	H4	K1000	К1	1
						 	-{DTOP	HD	H14	KØ	К1	1
							-{DTOP	HD	H16	K2000	К1	1
										-{SET	M10	1
(118)	-11	×15	_й			 					-(¥4)
(139)	XII	×16				 	-{DFRO	HD	H2	D0	K1	1
(146)—										-[SET	DY0	1
						 				-[RST	DY0	1
		×17				 					(Y2	>
(185)		Y2	 	-YU Ji	×10						-(Y20)
		×2	×10							Loca		

Point P

Hiển thị/ẩn các khối ladder

- Nhiều khối ladder có thể được chọn để hiển thị/ẩn cùng lúc.
- Tất cả các khối ladder được hiển thị/ẩn bằng cách lựa chọn [View] ⇒ [Display Ladder Block] ⇒ [Display All Ladder Block]/ [Hide All Ladder Block].
- Các khối ladder cũng có thể được hiển thị/ẩn bằng cách chuột phải và lựa chọn [Display Ladder Block]/[Hide Ladder Block] từ danh sách chuột phải.
- Một khối ladder ẩn có thể được hiển thị bằng cách kích đúp đường màu ghi của một khối ladder ẩn.



2.2.12 Hiển thị hướng dẫn các bước ladder (STL) dưới định dạng tiếp điểm



Đối với các dự án FXCPU không có các nhãn, để hiển thị các bước lệnh ladder dưới dạng tiếp điểm có thể được chọn bằng thiết lập tùy chọn.

Hiển thị màn hình





☑ Display <u>S</u>TL instruction in contact format. * Only applies to the FXCPU

*1: Khi nhập lệnh cho cuộn dây sau khi nhập hướng dẫn STL, không nhập lệnh cho cuộn dây trong vùng có đường thẳng đứt đoạn.
 (Một chương trình ladder có các tiếp điểm đã được nhập không thể được hiển thị

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

THIÊT LẬP CÁC NHÃN

FRÌNH

6

3

Trình biên tập SFC 2.3

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích màn hình hiển thị của Trình biên tập SFC và các hoạt động cơ bản của nó.

2.3.1 Màn hình chỉnh sửa

Dưới đây giải thích màn hình chỉnh sửa được sử dụng để tạo các biểu đồ SFC. Một định dạng hiển thị có thể được chọn đối với QCPU (chế độ Q)/LCPU.

Chọn MELSAP3 để chỉnh sửa các chương trình có hoạt động đầu ra và điều kiện chuyển đổi trên cửa sổ Trình biên tập phóng

đại.

Chọn MELSAP-L (định dạng hướng dẫn) hoặc MELSAP-L (định dạng các điều kiện bắt đầu) để chỉnh sửa các chương trình có hoạt động đầu ra và điều kiện chuyển đổi trên cửa sổ Trình biên tập SFC.

Đối với Định dạng chuyển đổi hiển thị, xem Mục 2.3.7.

Hiến thị màn hình

Chon Project view \Rightarrow "POU" \Rightarrow "Program" \Rightarrow "(program)" \Rightarrow "(block)" \Rightarrow "Program". <MELSAP3/FXCPU>



Point > Hiển thị cửa sổ Trình biên tập SFC và Cửa sổ Trình biên tập phóng đại Bằng thiết lập dưới đây, cửa sổ Trình biên tập phóng đại có thể được tự động hiển thị bên cạnh nhau khi cửa sổ Trình biên tập SFC được mở. Hiển thị của Trình biên tập SFC và Trình biên tập phóng đại có thể được chọn từ mục Tiling Horizontally hoặc Tiling Vertically. Chọn "Tile SFC và Zoom vertically" tại [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "SFC" ⇒ "SFC 1". Khi khi thiết lập đã có hiệu lực, thiết lập của "Open Zoom with New Window" tại [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "SFC" ⇒ "SFC 1". SFC "⇒ "Zoom" trở nên vô hiệu lực. Di chuyển con trở của cửa sổ Trình biên tập SFC trên cửa sổ Trình biên tập phóng đại Với Cửa sổ Trình biên tập phóng đại đã được kích hoạt, con trở của cửa sổ Trình biên tập SFC có thể được di chuyển. Chọn hướng di chuyển con trở bằng cách lựa chọn [View] ⇒ [Move SFC Cursor] ⇒ [Up] / [Down] / [Left] / [Right] (Shfft) + [Att] + ① / ↓ / ↓).

Khi con trỏ của cửa số Trình biên tập SFC được di chuyển, con trỏ của Cửa số Trình biên tập phóng đại di chuyển tới vị trí tương ứng

■ Hiển thị cửa sổ Trình biên tập SFC và Cửa sổ Trình biên tập phóng đại bên cạnh nhau

Cửa sổ hiển thị các hoạt động của cửa sổ Trình biên tập SFC và cửa sổ Trình biên tập phóng đại có thể được liên kết với nhau.

Quy trình vận hành

Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "SFC" ⇒ "SFC 1" ⇒ "Tile SFC và ZOOM vertically".

Định vị

Khi cửa sổ Trình biên tập SFC được di chuyển, cửa sổ Trình biên tập phóng đại tương ứng với biểu đồ SFC được chọn di chuyển cùng lúc.

Giống như vậy, khi cửa sổ Trình biên tập phóng đại được di chuyển, cửa sổ Trình biên tập SFC tương ứng di chuyển cùng lúc.



Thay đổi kích thước

Di chuyển ranh giới của cửa sổ Trình biên tập SFC và cửa sổ Trình biên tập phóng đại thay đổi kích thước của các cửa sổ.

Khi kích thước của một trong các cửa sổ lớn hơn, kích thước của cửa sổ khác nhỏ đi.



$\hat{}$ Các hạn chế $^{ ho}$

• Hiển thị cửa sổ Trình biên tập SFC và cửa sổ phóng đại

Khi thực hiện hành động dưới đây, cửa sổ Trình biên tập SFC và cửa sổ Trình biên tập phóng đại có thể không được hiển thị trên đỉnh cùng lúc, hoặc hoặc một trong các cửa sổ có thể được di chuyển phía sau cửa sổ khác.

- Chuyển đổi giữa các cửa sổ bằng cách bấm các phím Ctril + Tabl, Ctril + Stritt + Tabl, hoặc Ctril + IEG
- Mở lại dự án sau khi đã đóng các dự án trong khi nhiều cửa sổ Trình biên tập SFC hoặc một cửa sổ Trình biên tập SFC và các Trình biên tập khác được xếp thành nhiều lớp.

Khi Cửa sổ Trình biên tập phóng đại ẩn

- Khi thực hiện hành động dưới đây, cửa sổ Trình biên tập phóng đại có thể bị ẩn.
- Xóa một hoạt động đầu ra/điều kiện chuyển đổi trên cửa sổ Trình biên tập SFC.
- Dán một bước giả trên cửa sổ Trình biên tập SFC.
- Mở lại dự án sau khi đã đóng dự án trong khi con trỏ ở vị trí khác với hoạt động đầu ra/điều kiện chuyển đổi trên cửa sổ Trình biên tập SFC.

• Khi hiệu suất trên cửa sổ Trình biên tập chậm

Khi thực hiện hành động dưới đây, hiệu suất trên cửa sổ Trình biên tập có thể sẽ chậm.

- Thu nhỏ cửa sổ Trình biên tập SFC và đồng thời thu nhỏ cửa sổ Trình biên tập phóng đại.
- Chuyển đổi giữa các cửa sổ bằng cách bấm các phím Cril + Tab hoặc Cril + Shift + Tab hoặc thứ tự chuyển đổi không đúng với tab được hiển thị.

Khi nhiều cửa sổ đang mở

Khi số cửa sổ đang mở vượt quá tối đa trong khi mở một dự án được lưu bởi GX Works2 Phiên bản 1.87R hoặc cũ hơn, thông báo "Number of opening windows are too much. Please close needless window." có thể được hiến thị. 1

Cửa sổ Trình biên tập SFC

Dưới đây giải thích màn hình chỉnh sửa biểu đồ SFC.

MELSAP3/FXCPU





MELSAP-L (định dạng hướng dẫn)





• MELSAP-L (định dạng các điều kiện bắt đầu)

Hiển thị nội dung

Мџс	Mô tả
Số hàng	Hiển thị số hàng trên biểu đồ SFC.
Số cột	Hiển thị số cột trên biểu đồ SFC.
Số bước SFC	Hiển thị Số bước SFC cho mỗi bước.
Số chuyển đổi	Hiển thị số chuyển đổi cho mỗi chuyển đổi.
Số khối bắt đầu vị trí*1	Hiển thị số khối bắt đầu vị trí cho mỗi bước bắt đầu khối.
Số bước thiết lập lại vị trí*1	Hiển thị số bước thiết lập lại vị trí cho bước thiết lập lại.
Số bước nhảy vị trí	Hiển thị số bước nhảy vị trí cho bước nhảy.
Bình luận bước SFC	Hiển thị các bình luận cho mỗi bước SFC.
Bình luận chuyển đổi*1	Hiển thị các bình luận cho mỗi chuyển đổi.
Chương trình	Hiển thị các chương trình MELSAP-L.

*1: Không được hỗ trợ bởi FXCPU.

2.3.2 Thay đổi kích cỡ hiển thị trong màn hình chỉnh sửa

Thay đổi kích thước hiển thị của màn hình chỉnh sửa.

Hiển thị màn hình

Chọn [View] \Rightarrow [Zoom] ($\textcircled{\sc l}$).

Zoom			X
Magnification — C 150% C 100% C 75% C 50% C 50%	54	H	%
Option Reflect Sett	1 ing on	the Sam	Columns ne Program
Language W	/indow	1	Cancel

Hiển thị nội dung

	Мџс	Mô tả
Độ	phóng đại	-
	150%, 100%, 75%, 50%	Thay đổi kích thước hiển thị dựa theo tỉ lệ phóng đại được lựa chọn.
	Specify	Thay đổi kích thước hiển thị dựa theo tỉ lệ phóng đại cụ thể. (50 tới 150%)
	Auto	Thay đổi kích thước hiển thị dựa theo số cột cụ thể. (1 tới 10 cột)
Τù	y chọn	-
	Reflect Setting on the Same Program Language Window	Lựa chọn có phản ảnh hiển thị độ phóng đại được thiết lập cho bộ biên tập đang được mở với các bộ biên tập khác với cùng ngôn ngữ lập trình .

2.3.3 Thay đổi kích cỡ chữ trong màn hình chỉnh sửa

Thay đổi kích thước văn bản được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa.

Quy trình vận hành

• Chọn [View] ⇒ [Text Size] ⇒ [Bigger]/[Smaller].

Thay đổi kích thước văn bản được hiển thị trên các biểu đồ SFC. Đối với hiển thị MELSAP3, kích thước văn bản được thay đổi từng bước một với mỗi thiết lập trong phạm vi 7 bước. Đối với hiển thị MELSAP-L, kích thước văn bản được thay đổi từng bước một với mỗi thiết lập trong phạm vi 3 bước.

< MELSAP3/FXCPU >



2.3.4 Hiển thị các chương trình MELSAP-L trên biểu đồ SFC

Hiển thị các chương trình trên biểu đồ SFC khi chỉnh sửa trong MELSAP-L.

Quy trình vận hành

Chon [View] ⇒ [Program Display] (+

+ Ctrl + F5).

Chọn lại menu để ẩn các chương trình.

các dấu "?" được hiển thị cho các chương trình không thể được hiển thị trong MELSAP-L.



1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

CÁC TÙY CHÌNH CHO CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CÁC NHÃN

TRÌNH

TT.

CHÍNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

7

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

6

4

3

2.3.5 Hiển thị/ẩn các bình luận bước/chuyển đổi SFC

Hiển thị/ẩn các bình luận bước/chuyển đổi SFC trên biểu đồ SFC được tạo.

Quy trình vận hành

Chọn [View] ⇒ [SFC Step/Transition Comment] ([□□]+[F5]).
 Chọn lại menu để ẩn các bình luận bước/chuyển đổi SFC.





2.3.6 Thiết lập số cột cho việc hiển thị biểu đồ SFC

thiết lập số phân kỳ có thể được chỉnh sửa và hiển thị cho các biểu đồ SFC.

Hiển thị màn hình

Chọn [View] \Rightarrow [SFC Row Setting].



Quy trình vận hành

1. Thiết lập mục trên màn hình.

Mục	Mô tả
Col Number	Nhập số cột. (QCPU (Chế độ Q)/LCPU: 1 tới 32, FXCPU: 1 tới 16)
Line Number	Hiển thị số dòng. Giá trị được thay đổi tự động dựa trên số cột cụ thể.

2. Nhấn nút 📧 .

Biểu đồ SFC được hiển thị dựa trên số cột cụ thể.

2.3.7 Thay đổi định dạng hiển thị SFC

Thay đổi định dạng hiển thị SFC.

Đối với dự án đơn giản, một định dạng hiển thị có thể được chọn cho mỗi chương trình. Đối với dự án có cấu trúc, một định dạng hiển thị được chọn cho một dự án. Chức năng này không được hỗ trợ bởi FXCPU.



Hiển thị các chương trình trong MELSAP3

Thiết lập định dạng hiển thị SFC tới MELSAP3.

Operation

• Chọn [View] \Rightarrow [MELSAP3 Display].

[PRG] 000:Block		[PRG] 000:Block Step No.1 Comment for Step 1		×
	3 🦱		data01 —(OUT02 .))
4 1 2 B1 5 1 2 6 7 2 .		(10)	, n	,

Hiển thị các chương trình trong MELSAP-L (định dạng hướng dẫn)

Thiết lập định dạng hiển thị SFC tới MELSAP-L (định dạng hướng dẫn).

Operation

• Chon [View] ⇒ [MELSAP-L (Instruction Format) Display].

🖬 [PF	RG] 000:Block2	E	
	1	2	^
1	0 Otabel1 , oLabel2 , oM20		
2	0—aM20 & bLabel13		
3			
4	₽ ¹	6 MOV Data1 Data2 , oT0 K120 ,	
5	1—aLabel4 aM21	6-aLabel1	
6			
7	3RoLabel3	70	
8			
9	2—рМ23		



CẦN NHỚ



Chương này giải thích thủ tục để tạo các chương trình trong dự án đơn giản.

3.1Tạo các chương trình3 - 2



TÔNG QUAN

2

CấU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

3.1 Tạo các chương trình

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích hướng dẫn chung các bước vận hành từ việc tạo một chương trình trong dự án đơn giản cho tới khi thực hiện chương trình được tạo trên bộ điều khiển khả trình CPU.

Quy trình vận hành

1. Tạo một dự án mới

Quy trình	Thao khảo
Khởi động GX Works2.	GY Works? Phiân hản 1
Tạo một dự án đơn giản mới. Để sử dụng một dự án đơn giản có sẵn, mở dự án đơn giản đó.	Hướng dẫn sử dụng (chung)

ΊĹ

2. Thiết lập các tham số

Quy trình	Thao khảo		
Thiết lập các tham số.	GX Works2 Phiên bản 1		
Kiểm tra các tham số.	Hướng dẫn sử dụng (chung)		

ΊĹ

3. THIẾT LẬP CHO CÁC NHÃN (khi sử dụng các nhãn) *1

Quy trình	Thao khảo
Định nghĩa các nhãn chung.	Churona 5
Định nghĩa các nhãn cục bộ.	Chirding 5

*1 : Đối với FXCPU, một dự án có các nhãn không hỗ trợ sơ đồ chức năng trình tự.

4. Chỉnh sửa và chuyển đổi/biên dịch các chương trình (cho các chương trình ladder)

Ϋ́

Quy trình	Thao khảo
Chỉnh sửa các chương trình ladder.	Chương 6
Chuyển đổi các chương trình. (Đối với các dự án không có nhãn)	
Kiểm tra các chương trình. (Đối với các dự án không có nhãn)	Chương 10
Biên dịch chương trình, hoặc biên dịch tất cả các chương trình. (Đối với các dự án có nhãn)	

(Sang trang tiếp theo)

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

CHÌNH JƠNG

4

5

THIÊT LẬP CÁC NHÃN

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH L ADDED

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

7

6

3

(Từ trang trước)

5. Chỉnh sửa và chuyển đổi/biên dịch các chương trình (cho các chương trình SFC)

Quy trình	Tham khảo	
Chỉnh sửa các biểu đồ SFC. Đối với FXCPU, nhập khối ladder để bắt đầu bước khởi tạo.	Chương 7	
Chỉnh sửa các lệnh chương trình đầu ra và chuyển đổi chúng.	Churopa 7 Churopa 10	
Chỉnh sửa điều kiện chuyển đổi của chương trình và chuyển đổi chúng.		
Thiết lập các thuộc tính của các chương trình SFC và các khối SFC.	Chương 7	
Kiểm tra các chương trình. (Đối với các dự án không có nhãn)	Churcing 10	
Biên dịch chương trình, hay biên dịch tất cả các chương trình. (Đối với các dự án có nhãn)	Chương Tu	

6. Kết nối máy tính cá nhân tới bộ điều khiển khả trình CPU

Thủ tục	Tham khảo
Kết nối một máy tính cá nhân vào CPU bộ điều khiển khả trình.	GX Works2 Phiên bản 1
Thiết lập kết nối cho điểm đến.	Hướng dẫn vận hành (Chung)

 \bigcirc

$\overline{\langle}$

7. Ghi dữ liệu tới bộ điều khiển khả trình CPU

Thủ tục	Tham khảo
Ghi các tham số cho CPU bộ điều khiển khả trình.	Churona 11
Ghi các chương trình chuỗi cho CPU bộ điều khiển khả trình.	Chương T

8. Kiểm tra vận hành

Quy trình	Thao khảo
Theo dõi trạng thái thực thi của các chương trình chuỗi.	Chương 12
$\sum_{i=1}^{n}$	

9. Kết thúc dự án

Quy trình	Thao khảo
Lưu dự án.	GX Works2 Phiên bản 1
Thoát GX Works2.	Hướng dẫn sử dụng (chung)

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

CẦN NHỚ			



Chương này giải thích các tùy chỉnh cho chương trình của dự án đơn giản.

4.1 Các tùy chỉnh cho chương trình của dự án đơn giản 4 - 2



TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

Các tùy chỉnh cho chương trình của dự án đơn giản 4.1

Q CPU L CPU FΧ Mục này giải thích các tùy chỉnh của dự án đơn giản được hiển thị dưới dạng cây trên Project view. Nội dụng hiển thi khác nhau dựa trên các dạng bộ điều khiển khả trình và dạng dự án. Dưới đây là một ví dụ đối với QCPU (chế độ Q). Đối với các phần (chung) và (Thông minh) được đưa ra trong phần tham khảo, xem các hướng dẫn tương ứng sau đây: (chung) ... (chung) GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (chung) (Thông minh) ... (Thông minh) GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn sử dụng (Mô-đun chức năng thông minh) < Dự án đơn giản (không có các nhãn) > 🕀 🛃 Parameter (chung) intelligent Function Module Global Device Comment (Thông minh) (chung) 🗄 🔚 Program Setting 🗄 🚻 Initial Program 🗄 ᢪ MAIN 🚮 MAIN 🗄 📶 Scan Program Định nghĩa dạng chương trình thực thi. [] (chung) 🗄 🚰 MAINI 🗄 휅 MAIN2 🚻 Standby Program 👖 Fixed Scan Program 👖 No Execution Type Định nghĩa POUs. POU Chương trình 🚊 🛅 Program . Viết một chương trình dưới ngôn ngữ lập trình mong muốn. 🖅 *3 MAIN 🗄 🔚 MAIN1 📳 000:Block 🛐 001:Block1 🗄 付 MAIN2 뒢 Program Danh sách các 🔐 Control 21525651 •••••• dòng thông báo 🏼 🕞 *4 🚽 Automatic operation program 🚜 Initial processing A 📸 Count the number of interrupt occurrences. 👪 END 🛅 Local Device Comment 3 (chuna) 👩 Device Memory 👼 Device Initial Value ÷

*1 : Đối với FXCPU, "Mô đun đặc biệt (Mô-đun chức năng thông minh)" được hiển thị.

*2: Đối với FXCPU, không phân loại các chương trình thực thi. Chỉ "Chương trình thực thi" được hiển thi.

🖙 Chương 6, 🖙 Chương 7 *3 :

*4 : Khi "Tree Display" được thiết lập cho một danh sách các dòng thông báo, danh sách các dòng thông báo được hiển thị dưới dạng cây. (🖙 Mục 9.5.1)

*5 : Đối với FXCPU, mục này không được hiển thị.



- *1 : Đối với FXCPU, "Mô đun đặc biệt (Mô-đun chức năng thông minh)" được hiển thị.
- *2: Đối với FXCPU, không phân loại các chương trình thực thi. Only "Chương trình thực thi" được hiển thị.
- *3: Cho FXCPU các dự án đơn giản (có các nhãn), "Chương trình thực thi" có thể được chia thành nhiều chương trình.



- *4 : 🖙 Mục 5.2
- *5 : Chương 6, Chương 7
- *6 : 5.3 Muc 5.3
- *7: Khi "Tree Display" được thiết lập cho một danh sách các dòng thông báo, danh sách các dòng thông báo được hiển thị dưới dạng
- cây. (🖙 Mục 9.5.1)
- *8 : 🖙 Mục 5.4
- *9 : 🖙 Mục 5.6
- *10 : Đối với FXCPU, mục này không được hiển thị.

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH SFC

7

CẦN NHỚ		



THIẾT LẬP CHO NHÃN

Chương này giải thích cách thiết lập các nhãn.

5.1	Loại của Trình biên tập Thiết lập Nhãn	5 - 2
5.2	Thiết lập các nhãn Chung	5 - 3
5.3	Thiết lập các nhãn cục bộ cho các chương trình	5 - 8
5.4	Thiết lập các nhãn cục bộ cho các khối chức năng	5 - 10
5.5	Quy trình chung cho thiết lập nhãn	5 - 12
5.6	Thiết lập các nhãn cấu trúc	5 - 23
5.7	Kiểm tra sự trùng lặp của Thiết bị được gán cho các nhãn chung	5 - 29
5.8	Thiết lập phạm vi cho thiết bị gán tự động	5 - 30
5.9	Ghi/Đọc dữ liệu vào/từ tệp tin CSV	5 - 33



Loại của Trình biên tập Thiết lập Nhãn 5.1

Q CPU L CPU FX

Mục này cho thấy màn hình thiết lập nhãn.

Khi "Use Label" được chọn trên màn hình New Project, các nhãn được tạo ra như dưới đây. Các nhãn được thiết lập trên mỗi màn hình theo loại nhãn.

Với FXCPU, một dự án với nhãn không hỗ trợ Đồ thị chức năng tuần tự.

Màn hình Global Label

Setting

Các nhãn xác định có thể được sử dụng cho tất cả các chương trình chuỗi trong dự án



([=====*1) erved to be released. The system label is already regit to the system label database. Reservation to Register System Label Not Reflected: 0 Total: 0 Import System Label

Man hình Local Label Setting

Các nhãn xác định chỉ có thể được sử dụng cho mỗi chương trình chuỗi

_	10	\sim								-
1	Local Label Setting MAIN [PRG]									
		Class		Label Name	Data Type		Constant	Device	Comment	
	1	VAR	Ŧ	SYOKIKA_ST	FB_SYOKIKA					
	2	VAR_CONSTANT	Ŧ	InitialSettingFlag	Bit		FALSE			
	3	VAR	Ŧ	Tank_A_Temperature	Word[Signed]					
	4	VAR	Ŧ	Tank_B_Temperature	Word[Signed]					
	5	VAR	Ŧ	Switch_A	Bit					
	6	VAR	•	Switch_B	Bit					-1
4	-	ſ		1						Ľ,

Các nhãn xác định chỉ có thể sử dụng cho



1	E Function/FB Label Setting FB_SYOKIKA [FB]										
		Class		Label Name	Data Type		Constant	Comment			
	1	VAR	-	Buffer	Word[Signed]						
	2	VAR_CONSTANT	•	Addition_Data	Word[Signed]		10				
	3	VAR_INPUT	-	Input_Variable_1	Bit						
	4	VAR_INPUT	-	Input_Variable_2	Word[Signed]						
	5	VAR_IN_OUT	•	Operation_Result	Word[Signed]			FB_output			
4	Û	1			1	1					

Màn hình Structure

Setting

Xác định cấu trúc sử dụng trong thiết lập nhãn.

(🚍*4)

1	Stru	cture Setting Struct1					<
		Label Name	Data Type	Constant	Comment	Ŀ	•
	1	STRUCT1_data1	Word[Signed]		Member1	-	
	2	STRUCT1_data2	[Word[Signed]		Member2		
	3	STRUCT1_data3	Bit		Member3		
	4	STRUCT1_data4	Double Word[Signed]		Member4		
	5	STRUCT1_data5	FLOAT (Single Precision)		Member5		
	6						-
4						F	

*3: Muc 5.4 *4: Muc 5.6.1

5.2 Thiết lập các nhãn chung

Q CPU L CPU FX

1

TỒNG QUAN

2

CÁU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

cầu hình màn Hình

Mục này giải thích cách thiết lập các nhãn chung. Các nhãn Chung có thể được sử dụng trong các sản phẩm iQ Works hỗ trợ (GX Works2, MT Developer2, GT Designer3) bằng cách đăng kí chúng như các nhãn hệ thống. Để biết thêm chi tiết về nhãn hệ thống , tham khảo hướng dẫn sau. (□iQ Works Hướng dẫn cho người bắt đầu)



bằng cách sử dụng các nhãn hệ thống. • Cơ sở dữ liêu nhãn hệ thống

Một hệ thống cơ sở dữ liệu nhãn là một cơ sở dữ liệu để quản lý nhãn hệ thống.

Một cơ sở dữ liệu nhãn hệ thống được tạo ra trong không gian làm việc khi không gian làm việc được lưu trong MELSOFT Điều hướng.

Hệ thống nhãn không thể được sử dụng trong không gian làm việc mà không có một cơ sở dữ liệu nhãn hệ thống.

Màn hình hiển thị

Chon Project view \Rightarrow "Global Label" \Rightarrow "(global label)".

1	Globa	al Label Setting	Global1										
		Class	Label Name	Data Type		Constant	Device	Comment	Remark	Relation with System Label	System Label Name	Attribute	A
	1	VAR_GLOBAL -	Transport_Comp	Bit			M100						
	2	VAR_GLOBAL 👻	Emargency_Sto	Bit			M101						
	3	VAR_GLOBAL	Temperature_C	Bit		TRUE							
	4	VAR_GLOBAL 👻	Product_A_Dat	Struct1			Detail Setti	Struct1					
	5	VAR_GLOBAL 👻	sLabel1	Bit			DXO			Disclose	sLabel1	1/0	
	6	VAR_GLOBAL -	grobal_bit1	Bit			J1\X0			Disclose	grobal_bit1	Link	
	7	VAR_GLOBAL -	grobal_bit2	Bit			J1\X1			Disclose	grobal_bit2	Link	
	0	-					1	1					
Ċ	System label is reserved to be registered. System label is reserved to be released. The system label is already registered to the system label database.												
I. F	To execute the Reservation to Register/Release for the system label, reflection to the system label database is required. Please execute Water to System Label Database. * To execute Online Program Change, execute Online Program Change and save.									ect to n Label abase			

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục		Miêu tả	Số ký tự tối đa
Class	Chọn một lớp i . (□Mục 5.5.1)	nhãn từ danh sách hiển thị bằng cách ấn 🗾	-
Label Name	Nhập một tên r	nhãn mong muốn.	 Ladder/ST/SFC: 32 (FB tên ví dụ: 16)
Data Type	Chọn một loại ấn	dữ liệu từ màn hình <u>Data Type Selection</u> bằng cách : 5.5.3) ở được nhập trực tiếp.	128
Constant	Nhập một giá t chọn cho "Cla	rị không đổi khi "VAR_GLOBAL_CONSTANT" được ss" và loại đơn giản được chọn cho "Data Type".	128
Device	Thiết lập một tl được chọn chơ • Một thiết bị s • Khi loại dữ l lập các thiết (□Mục 5.6.3	niết bị xác định để gán cho nhãn khi "VAR_GLOBAL" o "Class". sẽ được gán tự động khi ngăn được để trống. iệu là cấu trúc, nhấn vào khung "Detail Setting" và thiết bị trên màn hình Structure Device Setting.)	50
Comment*1, *2	Nhập một chú Các chú thích trình bằng cácl	thích thiết bị. có thể được hiển thi trên trình biên tập chương n đổi hiện/ẩn các chú thích. (□Mục 2.2.4)	1024
Remark ^{*1, *2}	Nhập thông tin Mục này không	bổ sung cho chú thích nhãn. g được hiển thị trên trình biên tập	1024
	Hiển thị mối qu	ian hệ giữa nhãn chung và nhãn hệ thống.	
	Lớp	Miêu tả	
Relation with System Label*3	Disclose	Các nhãn chung được công bố như là một nhãn hệ thống.	-
	Browse	Các nhãn chung đề cập nhãn hệ thống được công bố bởi một dự án khác.	
	Blank	Không có quan hệ với nhãn hệ thống	
System Label Name ^{*3}	HIển thị tên củ	a nhãn hệ thống mà liên quan đến nhãn chung.	-
Attribute*3	HIển thị thuộc	tính của nhãn hệ thống mà liên quan đến nhãn chung	-

*1: Một dòng mới có thể được chèn vào ngăn bằng cách ấn [Ctri] + Enter].

*2 : Biên dịch là không cần thiết sau khi chỉnh sửa.

*3 : Với FXCPU, các mục chỉ được hỗ trợ bởi FX3G, FX3Gc, FX3U, and FX3Uc.

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHĨN

6

I SU'A VNG TRÌNH

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

> TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

8

Các phím trên màn hình

Reservation to Register System Label (Với FXCPU, Nút này được hỗ trợ chỉ bởi FX3G, FX3GC, FX3U, và FX3UC.)

Bảo lưu nhãn chung được lựa chọn để đăng ký như là một nhãn hệ thống.

Reservation to Release System Label (Với FXCPU, nút này đượ chỗ trợ chỉ bởi FX3G, FX3GC, FX3U, và FX3UC)

Bảo lưu nhãn chung được chọn để xoá đăng ký nhãn hệ thống..

Sau khi xoá đăng ký nhãn hệ thống được xác nhận, nhãn chung trở thành một nhãn chung bình thường.l.

Import System Label (Với FXCPU, Nút này được hỗ trợ chỉ bởi FX3G, FX3GC, FX3U, và FX3UC .)

Nhập nhãn hệ thống vào dự án.

Quy trình vận hành

1. Nhấn phím Import System Label

Màn hình Import System Labels to Project được hiển thị.

Import S	ystem Labels	to Project									
System I	Label List Name	All	• R	tefinement Options	None		▼ * The sele released b	ction of label wh y refining.	nich is out of display	y target is	
🗌 Displ	a <u>v</u> only system l	abels with no device a	ssigned. R	tefinement <u>⊂</u> haraci	ters					Refinen	ient
Find Sub	rject	Whole Display	▼ F	ind Characters						Find N	ext
	Select	System Label Name	Label Name	 Data Type 	Constant	CPU Name	Project Name	Device	Attribute	Comment	^
1		Label10	Label10	BR		O06UDHCPU	Simple-02	M109	Global		
2		Label5	Label5	Bit		Q06UDHCPU	Simple-02	M104	Global		ii -
3		Label6	Label6	Bit		Q06UDHCPU	Simple-02	SM400	Global		
4		Label7	Label7	Bit		Q06UDHCPU	Simple-02	M106	Global		
5		Label8	Label8	Bit		Q06UDHCPU	Simple-02	M107	Global		
6		Label9	Label9	Bit		Q06UDHCPU	Simple-02	M108	Global		
7		Label_mul1	Label_mul1	Word[Signed]		Q06UDHCPU	Simple-02	U3E1\G0	Common		
8		Label_mul2	Label_mul2	Word[Signed]		Q06UDHCPU	Simple-02	U3E1\G1	Common		
9		Label_mul3	Label_mul3	Word[Signed]		Q06UDHCPU	Simple-02	U3E1\G2	Common		
10		Label_mul4	Label_mul4	Word[Signed]		Q06UDHCPU	Simple-02	U3E1\G3	Common		
11		Label_mul5	Label_mul5	Word[Signed]		Q06UDHCPU	Simple-02	U3E1\G4	Common		
12		Navi_Label1	Navi_Label1	Bit		Q06UDHCPU	Simple-02	M120	Global		×
<											>
Relation	ship diagram be	tween system label da	tabase (*1) and pr	oject (*2)							
**	isinp alagram bo		cababo (1) and pr	0,000 (2)					Impor	t Car	cel
*2 0						Import					
- 🗆			P	MELSOFT	ים ר	AGX	A MT	GT GT			
			LE	Navigator	L	Works2	Developer2	L Designer	r3		

- 2. Chọn các hộp chọn "Select" của nhãn hệ thống để nhập vào dự án.
- 3. Nhấn phím Import
- 4. Thông báo sau được hiển thị.

Import	
anipore	ed system label to global label.
V	
 Until the 	te project is saved, the imported system label cannot synchronize with the system label databa:
Please	save the project.
T loabe	

5. Nhấn phím 🔍

(Với XCPU, nút n Áp dụng việc đăng ký giành liệu nhãn hệ thống, và xác n	này chỉ được hỗ trợ bởi FX3G, FX3GC, FX3U, and FX3UC.) riêng / xóa đăng ký giành riêng thông tin nhãn hệ thống vào cơ sở dũ hận đăng ký / hủy đăng ký.
Quy trình vận hành	
1. Nhấn phím Thông báo sau được hiển	n thị.
	MELSOFT Series GX Works2
	The edited system label is reflected to the system label database. When it is reflected, the following is executed. - When the global label is uncompiled, Build operation is executed. - After the reflection, the project is saved. Are you sure you want to continue? [Caution] - Executing Build operation disables Online Program Change. - When you don't execute, execute Build and Save operations separately.

2. Nhấn phím <u>Yes</u>

Việc xây dựng và các chức năng lưu lại được thực hiện tự động.

3. Màn hình Check before registering in system label database được hiển thị.

Check before registeri	ing in system label dat	abase									×
Find Subject	Whole Display	▼ Find	Characters						Fir	rd Next	
Registration Contents	s System Label List Name	System Label Name	Label Name	Data Type	Constant	CPU Name	Project Name	Device	Attribute	Comment	Ĩ
1 Register System Label	Label1	Storage_A	Storage_A	Word[Signed]		Q06UDHCPU	GXW2_Pro2	U3E0\G10000	Common		
<u><</u>										2	9
Relationship diagram beto *1 *2 *The project is saved a with the registration	ween system label database at the same time to the system label database	(*1) and project (*2) R MELSOFT Navigato	tegister	GX	ks2 🔓	MT Developer2	GT GT Designer3		Register	Cancel	

4. Xác nhận thông tin đăng kí, và nhấn phím Register

Sau khi thông tin nhãn hệ thống được áp dụng cho các cơ sở dữ liệu nhãn hệ thống, các biểu tượng hiển thị trên màn hình <u>Global Label Setting</u> được cập nhật để chỉ các số hạng mục không được cập nhật và kết quả cập nhật như hình dưới đây.



1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

T HỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

5

THIÊT LẬP CHO

SỬA NG TRÌNH

CHINH S CHU'O'N

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

M KIÊM VÀ HAY THÊ

7

6

Point *P*

• Thiết lập lớp

Khi một mục khác so với lớp, chẳng hạn như một tên hiệu và kiểu dữ liệu, được đặt trong một cột trống, "VAR_GLOBAL" được tự động thiết lập cho "Class". Thay đổi nó nếu cần thiết.

Các kí tự mà không thể sử dụng trong tên nhãn

Bất kỳ của các tên nhãn sau đây gây ra một lỗi ở biên dịch.

- Tên nhãn mà chứa khoảng trống.
- Tên nhãn mà bắt đầu với môt số.
- Tên nhãn mà là giống như một tên đã được sử dụng cho các thiết bị.

Đối với ký tự mà không thể được sử dụng cho tên nhãn, tham khảo hướng dẫn sau đây.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)

• Xác đinh thiết bi / đia chỉ

Thiết bị bit chữ sỗ xác định (K4M0) hoặc thiết bị từ bit xác định (D0.1) có thể được xác định cho các thiết bị/địa chỉ. Sử dụng đăng ký mở rộng dữ liệu (D) hoặc đăng ký liên kết mở rộng (W)

- Khi gán một thanh ghi dữ liệu (D) hoặc thanh ghi liên kết dữ liệu (W) cho một nhãn chung, thiết lập nó không để chồng lên biên giới giữa các thiết bị dùng nội bộ và thanh ghi dữ liệu mở rộng (D) / thanh ghi mở rộng liên kết (W).
- Xác định các thiết bị hẹn giờ/đếm

Khi "Data Type" là một loại bit, các thiết bị xác định được coi như tiếp điểm (TS, STS, CS).

Khi "Data Type" là một loại bit, các thiết bị xác định được coi như giá trị hiện tại (TN, STN, CN).

Gán các thiết bi tự đông

Thiết bị sẽ được tự đông gán cho nhãn mà không được thiết lập các thiết bị khi biên dịch một chương trình. Phạm vi gán thiết bị có thể được thay đổi trên màn hình Device/Label Automatic-Assign Setting . (Mục 5.8) Các thiết bị được gán có thể được kiểm tra với chức năng tham chiếu chéo.

(GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung))

Nhãn hệ thống

 Khi thực hiện thay đổi chương trình trực tuyến, thực hiện chức năng bằng cách [Compile] ⇒ [Online Program Change] và sau đó lưu dự án.

Reflect to
Overheiden Liebert
System Label
Database
Database

dược nhấp sau khi đăng ký, hủy đăng kí, hoặc nhập nhãn hệ thống,, Thay đổi chương trình Khi nút trực tuyến không thể được thực hiện.

- Các nhãn hệ thống mà có "Attribute" được thiết lập "Common" không được hỗ trợ bởi LCPU.
- Các nhãn hệ thông mà có "Attribute" được thiết lập "Common" hoặc "Link" không được hỗ trợ bởi FXCPU.
- Nhập các nhãn hệ thống với MELSOFT Điều hướng có thể gây ra một lỗi biên dịch khi GX Works2. Kiểm tra vị trí lỗi tương ứng và sửa lỗi theo hướng dẫn của các thông báo lỗi hiển thị trên cửa sổ đầu ra.

5.3 Thiết lập các nhãn cục bộ cho các chương trình

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích cách thiết lập các nhãn cục bộ sử dụng cho mỗi chương trình.

Màn hình hiển thị

Chọn Project view \Rightarrow "POU" \Rightarrow "Program" \Rightarrow "(program)" \Rightarrow "Local Label".

1	Local Label Setting MAIN [PRG]											
Γ			Class		Label Name	Data Type		Constant	Device	Comment		
		1	VAR	-	SYOKIKA_ST	FB_SYOKIKA						
		2	VAR_CONSTANT	•	InitialSettingFlag	Bit		FALSE			1	
		3	VAR	-	Tank_A_Temperature	Word[Signed]						
		4	VAR	•	Tank_B_Temperature	Word[Signed]					7	
		5	VAR	-	Switch_A	Bit					1	
		6	VAR	-	Switch_B	Bit						
	•	-	ſ		1					•		

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả	Số kí tự tối đa
Class	Chọn một lớp nhãn từ danh sách hiển thị bằng cách nhấn d. (□Mục 5.5.1)	-
Label Name	Nhập tên nhãn mong muốn.	 Ladder/ST/SFC: 32 (FB tên ví dụ: 16)
Data Type	Xác định loại thiết bị từ màn hình <u>Data Type Selection</u> bằng cách nhấn	128
Constant	Nhập một giá trị không đổi khi"VAR_CONSTANT" được chọn cho "Class" và loại đơn giản được chọn cho "Data Type".	128
Device	Thiết bị này không thể được thiết lập cho nhãn cục bộ. Khi kiểu dữ liệu thuộc dạng cấu trúc, nhấn phím "Detail Setting" và thiết lập thiết bị <u>trên màn hình thiết lập S</u> tructure Device. (□Mục 5.6.3)	-
Comment*1,*2	Nhập một chú thích. Các chú thích có thể được hiển thi trên trình biên tập chương trình bằng cách đổi hiện/ẩn các chú thích. (□Mục 2.2.4)	1024

*1 : Một dòng mới có thể được chèn vào ngăn bằng cách nhấn Ctri + Enter

*2 : Biên dịch là không cần thiết sau khi chỉnh sửa

Point *P*

THiết lập lớp

Khi một mục khác so với lớp, chẳng hạn như một tên hiệu và kiểu dữ liệu, được đặt trong một cột trống, "VAR" được tự động thiết lập cho "Class". Thay đổi nó nếu cần thiết.

• Các kí tự mà không thể sử dụng trong tên nhãn

Bất kỳ của các tên nhãn sau đây gây ra một lỗi ở biên dịch.

- Tên nhãn mà chứa khoảng trống.
- Tên nhãn mà bắt đầu với một số.
- Tên nhãn mà là giống như một tên đã được sử dụng cho các thiết bị.

Đối với ký tự mà không thể được sử dụng cho tên nhãn, tham khảo hướng dẫn sau đây.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)

Gán nhãn tự động thiết bị

Thiết bị sẽ được tự động gán cho nhãn mà không được thiết lập các thiết bị khi biên dịch một chương trình. Phạm vi gán thiết bị có thể được thay đổi trên màn hình <u>Device/Label Automatic-Assign Setting</u>. (□Mục 5.8) Các thiết bị được gán có thể được kiểm tra với chức năng tham chiếu chéo. (□ GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung))

I CẤU HÌNH MÀN HÌNH 3 THỦ TỤC LẬP TRÌNH 4 CÂU HÌNH MÀN HÌNH 5 THIÊT LẬP CHO NHÃN 6 CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 7 CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH 8 TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

1

TÔNG QUAN

Thiết lập các nhãn cục bộ cho các khối chức năng 5.4

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích cách thiết lập nhãn cục bộ cho mỗi khối chức năng

Tạo một khối chức năng mới trong nâng cao.

Đối với các phương pháp để tạo khối chức năng mới, tham khảo hướng dẫn sau đây.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)

Màn hình hiển thị

Chon Project view \Rightarrow "POU" \Rightarrow "FB_Pool" \Rightarrow "(function block)" \Rightarrow "Local Label".

1	a Function/FB Label Setting FB_SYOKIKA [FB]											
Γ		Class		Label Name	Data Type		Constant	Comment				
	1	VAR	Ŧ	Buffer	Word[Signed]							
	2	VAR_CONSTANT	•	Addition_Data	Word[Signed]		10					
	3	VAR_INPUT	•	Input_Variable_1	Bit							
	4	VAR_INPUT	•	Input_Variable_2	Word[Signed]							
	5	VAR_IN_OUT	•	Operation_Result	Word[Signed]			FB_output				
	<u> </u>	1		1	1	1		1				

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả	Số kí tự tối đa
Class	Chọn một lớp nhãn từ danh sách hiển thị bằng cách nhân ✔. (□Mục 5.5.1)	-
Label Name	Nhập tên nhãn mong muốn.	 Ladder/ST/SFC: 32 (Nhãn đầu ra/đầu vào: 16)
Data Type	Xác định loại nhãn từ màn hình <u>Data Type Selection</u> bằng cách nhấn	128
Constant	Nhập một giá trị không đổi khi "VAR_CONSTANT" được chọn cho "Class" và loại đơn giản được chọn cho "Data Type".	128
Comment*1, *2	Nhập một chú thích. Các chú thích có thể được hiển thi trên trình biên tập chương trình bằng cách đổi hiện/ẩn các chú thích. (□Mục 2.2.4)	1024
*1 : Môt dòn	g mới có thể được chèn vào ngăn bằng cách nhấn 📴 + Enter	

*2 : Biên dịch là không cần thiết sau khi chỉnh sửa.

Point P

Khi thiết lập nhãn được thay đổi sau khi sử dụng các khối chức năng

Khi thiết lập nhãn của khối chức năng được sử dụng cho chương trình bâc thang được thay đổi, biên dịch chương trình hoặc tất cả các chương trình. Sự thay đổi của nhãn đầu vào / đầu ra được áp dụng cho các chương trình bậc thang.

Lưu ý rằng các thay đổi không được áp dụng khi các ví dụ FB không được đăng ký trong thiết lập nhãn chung hoặc thiết lập nhãn cục bộ.

Thiết lập lớp

Khi một mục khác so với lớp, chẳng hạn như một tên hiệu và kiểu dữ liệu, được đặt trong một cột trống, "VAR" được tự động thiết lập cho "Class". Thay đổi nó nếu cần thiết.

• Các kí tự mà không thể sử dụng trong tên nhãn

Bất kỳ của các tên nhãn sau đây gây ra một lỗi ở biên dịch.

- Tên nhãn mà chứa khoảng trống.
- Tên nhãn mà bắt đầu với một số.
- Tên nhãn mà là giống như một tên đã được sử dụng cho các thiết bị.
- Đối với ký tự mà không thể được sử dụng cho tên nhãn, tham khảo hướng dẫn sau đây.
- GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)
- Gán nhãn thiết bị tự động

Thiết bị sẽ được tự động gán cho nhãn mà không được thiết lập các thiết bị khi biên dịch một chương trình. Phạm vi gán thiết bị có thể được thay đổi trên màn hình <u>Device/Label Automatic-Assign Setting</u>. (□Mục 5.8) Các thiết bị được gán có thể được kiểm tra với chức năng tham chiếu chéo

Số lượng tối đa của các nhãn đầu ra/đầu vào

Số lượng tối đa của nhãn đầu vào / đầu ra có thể được sử dụng trong một khối chức năng khác nhau theo ngôn ngữ lập trình.

Khi thiết lập nhãn đầu vào / đầu ra với thiết lập nhãn cục bộ của khối chức năng, thiết lập trong phạm vi số các nhãn đầu vào / đầu ra thể hiện trong bảng dưới đây.

Ngôn ngữ lận trình		Nhãn khối chức năng			
Ngon ngư rạp trinn		Đầu vào	Đầu ra		
Sơ đồ bậc thang	(Bad	1 tới 24 ^{*1} gồm các nhãn đầu ra/đầu vào	1 tới 24 ^{*1} (Bao gồm các nhãn đầu ra/đầu r	vào	
Văn bản cấu trúc		0 tới 253 (Bao gồm các nhãn đầu ra/đầu vào)			

*1 : Các nhãn đầu vào / đầu ra được tính rằng mỗi đầu vào / đầu ra là một nhãn.

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

5

6

CHO

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

7

5.5 Quy trình chung cho thiết lập nhãn

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích các quy trình chung cho mỗi trình biên tập thiết lập nhãn.

5.5.1 Lớp

Một lớp nhãn chỉ các ứng dụng POU và việc sử dụng nhãn. Các lớp có thể lựa chọn khác nhau theo các loại trình biên tập thiết lập nhãn . Bảng dưới đây cho thấy các lớp có thể lựa chọn cho mỗi trình biên tập thiết lập nhãn.

□: Có thể áp dụng, x: Không thể áp dụng

		Trình biê	ên tập để thiế	ết lập nhãn
Lớp	Miêu tả	Nhãn chung	Nhãn cục bộ của một khối chương trình	Nhãn cục bộ của một khối chức năng
VAR_GLOBAL	Chọn lớp này để làm cho một nhãn có thể sử dụng trong các khối chương trình và các khối chức năng phổ biến trong dự án.		×	×
VAR_GLOBAL_ CONSTANT	Chọn lớp này để làm cho một nhãn với một giá trị không đổi có thể sử dụng trong các khối chương trình và các khối chức năng phổ biến trong các dự án.		×	×
VAR	Chọn lớp này để làm cho một nhãn có thể sử dụng trong các khối chương trình hoặc khối chức năng.	×		
VAR_CONSTANT	Chọn lớp này để làm cho một nhãn với một giá trị không đổi có thể sử dụng trong các khối chương trình hoặc khối chức năng.	×		
VAR_RETAIN*1	Chọn lớp này để làm cho một nhãn loại chốt có thể sử dụng trong các khối chương trình hoặc khối chức năng.	×		
VAR_INPUT	Chọn lớp này để làm cho một nhãn có thể sử dụng cho các biến đầu vào trong các khối chức năng. Giá trị của nó không thể thay đổi trong một POU.	×	×	
VAR_OUTPUT	Chọn lớp này để làm cho một nhãn có thể sử dụng cho các biến đầu ra trong các khối chức năng.	×	×	
VAR_IN_OUT	Chọn lớp này để làm cho một nhãn có thể sử dụng cho cả hai biến đầu vào và đầu ra trong các khối chức năng. Giá trị của nó có thể được thay đổi trong một POU.	×	×	

*1: Không hỗ trợ bởi FXCPU.

5.5.2 Các loại dữ liệu

Các kiểu dữ liệu của các nhãn được mô tả trong bảng dưới đây.

Đối với các chi tiết như phạm vi giá trị của từng loại dữ liệu, tham khảo các hướng dẫn sử dụng sau. □MELSEC-Q/L/F Hướng dẫn lập trình có cấu trúc (Cơ bản)

□MELSEC-Q/L Hướng dẫn lập trình (Hướng dẫn chung)

□ Hướng dẫn người sử dụng (Giải thích chức năng, Các chương trình cơ bản) của mô đun CPU sẽ được sử dụng.

Lưu ý rằng các loại dữ liệu khác nhau theo các ngôn ngữ lập trình (Sơ đồ Ladder / Biểu đồ chức năng CÁU HÌNH MÀN HÌNH tuần tự/ Văn bản cấu trúc).

Bảng dưới đây cho thấy các kiểu dữ liệu có thể được sử dụng cho mỗi ngôn ngữ lập trình.

		uộc, x. Không áp dụng được	Jź	
	Ngôn ngữ lập	trình		
Loại dữ liệu	Sơ đồ Ladder/Biểu đồ chức năng tuần tự	Văn bản có cấu trúc		
Bit				
Word (signed)			ÅΡ	
Double word (signed)				
Word (unsigned)/16-bit string	×			
Double word (unsigned)/32-bit string	×			
Single-precision real ^{*1}			4	
Double-precision real ^{*2}				
String ^{*3}			٨ÀN	
Time	×		HN	
Timer	□*5	×		
Counter	□*5	×	UNA NA	
Retentive timer*4	□*5	×		
Pointer	□*5	×		

*1: Với FXCPU, mục này được hỗ trợ chỉ bởi FX2N, FX2NC, FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, và FX3UC.

Hỗ trợ chỉ bởi Mô hình phổ quát QCPU/LCPU . *2 :

*3 : Với FXCPU, mục này được hỗ trợ chỉ bởi FX3U and FX3Uc.

Với FXCPU, mục này được hỗ trợ chỉ bởi FX1N, FX1NC, FX2N, FX2NC, FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, và FX3UC. *4 :

*5 : Với sơ đồ bâc thang, những mục này không thể được sử dụng trong một chương trình văn bản nội tuyến có cấu trúc.



1

TÔNG QUAN

2

3

4

5.5.3 Chọn các loại dữ liệu

Chọn một loại dữ liệu.

Một kiểu dữ liệu có thể được xác định bằng cách trực tiếp nhập các loại trong văn bản hoặc chọn nó trên màn hinh Data Type Selection

Màn hình hiển thị

Nhấn 🗔 trên các khu vực nhập kiểu dữ liệu trên mỗi trình biên tập thiết lập nhãn.



Quy trình vận hành

1. Chọn một loại dữ liệu "Type Class".

Mục	Miêu tả
Simple Types	Xác định này để chọn một kiểu dữ liệu từ loại cơ bản như bit và word.
Structured Data Types	Xác định này để chọn một kiểu dữ liệu từ các cấu trúc xác định. (Chuyển sang màu xám ra cho các thiết lập cấu trúc)
Function Blocks	Xác định này để chọn một kiểu dữ liệu từ các khối chức năng xác định. (Chuyển sang màu xám ra cho các thiết lập cấu trúc)

2. Trên khu vực "Libraries", chọn nguồn tham chiếu như các cấu trúc định nghĩa mà sử dụng như là các kiểu dữ liệu.

Mục	Miêu tả
<all></all>	Duyệt các kiểu dữ liệu và cấu trúc / khối chức năng được xác định trong dự án, và tất cả
<project></project>	Duyệt các kiểu dữ liệu và cấu trúc / khối chức năng được xác định trong dự án. (Không hiển thị khi "Các loại đơn giản" được chọn.)

3. Trên khu vực "Data Type", chọn loại dữ liệu, cấu trúc, hoặc tên khối chức năng.

4. Nhấn phím 🚾 khi thiết lập hoàn tất.

Các thiết lập được hiển thị trên cột "Data Type" trên trình biên tập thiết lập nhãn.

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

4

5

6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

7

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

KIÊM

Point *P*

Phương pháp để hiển màn hình <u>Data Type Selection</u>

Màn hình Data Type Selection có thể được mở bằng các quy trình sau đây khi 🔜 là trạng thái được chọn. • Án phím Enter .

- Ấn phím Space .
- Án phím F2.

Thiết mảng cho kiểu dữ liệu

Xác định các loại dữ liệu như là một mảng.

Để xác định một loại dữ liệu như là một mảng, thiết lập các mục của "Array Element" trên màn hình Data Type Selection.

Quy trình

- 1. Nhấp vào 🔜 trên khung nhập kiểu dữ liệu trên mỗi trình biên tập thiết lập nhãn.
- 2. Chọn "ARRAY" dưới "Array Element".
- 3. Nhập số của thành phần cho "Element".
- 4. Thiết lập loại dữ liệu cho thành phần mảng theo cách tương tự như thiết lập các kiểu dữ liệu bình thường

Data Type Selection	X Data Type	THỦ TỤC LẬP TRÌNH
<all> Type Class</all>	Bit Word[Signed] Double Word[Signed] Word[Unsigned]/Bit String[16-bit] Double Word[Unsigned]/Bit String[32-bit] FLOAT (Single Precision) String(32) Time Time Time Counter Retentive Timer Pointer	CấU HÌNH MÀN HÌNH
Function Blocks Array Element ARRAY	Element 4	сно
	OK Cancel	THIÊT LẬP NHĨN

• Để thay đổi bù trừ

Để thay đổi bù trừ ([Array start value]..[Array end value]) thành giá trị khác 0, chỉnh sửa giá trị bù trừ bằng cách nhập trực tiếp vào khai báo mảng trong văn bản trên mỗi trình biên tập thiết lập nhãn.

	Class		Label Name	Data Type	
1	VAR_GLOBAL	-	Initial Setting_A	Bit[0,2]	
2	VAR_GLOBAL	•	Initial Setting_B	Bit[26]	
3	VAR_GLOBAL	•	Initial Setting_C	String(32)	

Để thay đổi mảng thành mảng 2 hoặc 3 chiều

Chỉnh sửa mảng 2 hoặc 3 chiều bằng cách nhập trực tiếp phần khai báo mảng trong văn bản trong mỗi trình biên tập thiết lập nhãn.

Để biết thêm chi tiết về khai báo mảng, xem hướng dẫn sau.

□MELSEC-Q/L/F Hướng dẫn lập trình cấu trúc (Cơ bản)

	Class	Label Name	Data Type	
1	VAR_GLOBAL 🗸 🗸	Initial Setting_A	Bit[02]	
2	VAR_GLOBAL 🗸 🗸	Initial Setting_B	Bit[26,26]	
3	VAR_GLOBAL 🗸 🗸	Initial Setting_C	Bit[02,02,02]	

Point *P*

• Khi một loại cố định được thiết lập cho lớp

Đối với nhãn có các lớp được thiết lập như là VAR_CONSTANT hoặc VAR_GLOBAL_CONSTANT, mảng không thể được đặt cho các kiểu dữ liệu. Nếu chúng được thiết lập, một lỗi xảy ra tại biên dịch.

- Các giá trị bù trừ
- Giá trị âm có thể được thiết lập cho giá trị bù trừ.
- Sử dụng các mảng trong các chương trình bậc thang

Các nhãn của mảng 2 hoặc 3 chiều và các mảng cấu trúc không thể được sử dụng trong các chương trình bậc thang và các mảng cấu trúc không thể được sử dụng trong các chương trình bậc thang. Ngoài ra, các thiết bị và nhãn không thể được sử dụng cho các chỉ số trong mảng.

Thiết lập độ dài dữ liệu của các kí tự loại dữ liệu chuỗi

Để thay đổi độ dài dữ liệu của các kí tự loại dữ liệu chuỗi, chỉnh sửa trực tiếp độ dài dữ liệu trên mỗi trình biên tập thiết lập nhãn.

Giá trị ban đầu của độ dài dữ liệu của các kí tự loại dữ liệu chuỗi được thiết lập trong tùy chọn thiết lập.

Thay đổi độ dài dữ liệu trên trình biên tập thiết lập nhãn.

Quy trình

• Thay đổi độ dài dữ liệu trên cột "Data Type" trên trình biên tập thiết lập nhãn.



Thay đổi giá trị ban đầu của độ dài dữ liệu

Quy trình

 Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Label Setting Editor" ⇒ "Default Length of String Date Type", và thiết lập độ dài.

Data Type Setting		
Default Length of String Data Type	32 .]

cầu hình màn Hình

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

HÌNH MÀN

CAU HIN-

THIÊT LẬP CHO

HN

6

7

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

5

4

3

5.5.4 Các chú thích nhãn

Nói một chú thích vào một nhãn xác định. Các chú thích nhãn có thể được hiển thị trên trình biên tập bậc thang. Chon [View] ⇒ [Comment] để hiển thi các chú thích nhãn.

Chú thích nhãn không được áp dụng với chú thích thiết bị ngay cả khi một chương trình được biên dịch.

5.5.5 Chỉnh sửa các hàng

Chỉnh sửa các hàng trên trình biên tập thiết lập nhãn.

Thêm các hàng

Thêm một hàng trên trình biên tập thiết lập nhãn.

Khai báo mới (Trước)

Chèn một hàng vào phía trên hàng đã chọn.

Quy trình

Chon [Edit] \Rightarrow [New Declaration (Before)] ($\stackrel{\text{\tiny El}}{=}$).

	Class	Label Name			Class	
1	VAR_GLOBAL	data1 -	 1	1		•
2	VAR_GLOBAL •	data2	2	2	VAR_GLOBAL ·	-
3	VAR_GLOBAL_CONSTANT	data3	3	3	VAR GLOBAL	-

Khai báo mới(Sau)

Chèn một hàng vào phía dưới hàng đã chọn

Quy trình

Chọn [Edit] \Rightarrow [New Declaration (After)] (🛅).

	Class		Label Name			Class		Label Name	
1	VAR_GLOBAL	-	data1	<u> </u>	1	VAR_GLOBAL -	da	tal	0:
2	VAR_GLOBAL	•	data2		2	VAR_GLOBAL	da	ita2	V.
3	VAR_GLOBAL_CONSTANT	Ŧ	data3		3	VAR_GLOBAL -	da	ita2	
	1				1	VAD CLODAL CONCTANT		·	SC
									ΞĈ
-									l≓ ≣
nint 🕅	9								히

Point P

Khai báo mới (Sau)

Khi sử dụng chức năng Khai báo mới (Sau), Thiết lập thêm hàng có thể được xác định liệu có để các ngăn trống hay nhập tên nhãn hoặc loại dữ liệu tự động.

Chon [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Label Setting Editor" \Rightarrow "Editor Setting".

Editor Setting
Earcor Sociaria
Automatic copy and increment when inserting a row
Copy data type/comment items
☑ Copy data type/comment items

- · Khi "Automatic copy and increment when inserting a row" được chọn Sao chép các lớp và tên nhãn, gắn thêm một giá trị sau tên nhãn, và thêm một hàng với các dữ liệu sao chép dưới dòng xác định. Nếu một giá trị đã được nối sau khi tên nhãn, dữ liệu được sao chép với một giá trị tăng lên. Khi các thiết bị được thiết lập cho các nhãn chung, các dữ liệu được sao chép với một số thiết bị tăng lên.
- · Khi "Copy data type/comment items" được chọn Sao chép loại dữ liệu, chú thích, nhận xét, và thêm một hàng với dữ liệu sao chép dưới hàng xác định.

Xóa các hàng

Xóa một hàng trên trình biên tập thiết lập nhãn.

Quy trình

• Chọn [Edit] \Rightarrow [Delete Line] (\mathbb{R}).

	Class	Label Name			Class	Label Nam
1	VAR_GLOBAL -	data1		1	VAR_GLOBAL 🗸	data1
2	VAR_GLOBAL	data2 —	`	2	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	data3
3	VAR_GLOBAL_CONSTANT	data3		3	•	Ì

Hiển thị tất cả các dòng hoặc dòng đầu tiên của chú thích và nhận xét

Với cột "Comment" và "Remark" dữ liệu có thể được nhập trên nhiều dòng. Chức năng 'all lines/first line display' thay đổi hiển thị giữa tất cả các dòng và chỉ dòng đầu tiên bằng nhấn đúp "+" hoặc "-".



Chọn tất cả các dòng

Tất cả các dòng có thể được chọn bằng quy trình sau.

Quy trình

• Chọn [Edit] ⇒ [Select All].

8	Fun	nction/FB Label Setting	g FB_	SYOKIKA [FB]				×
		Class		Label Name	Data Type	Constant		-
	1	VAR	-	Buffer	Word[Signed]			
	2	VAR_CONSTANT	-	Additional_Data	Word[Signed]	 10		
	3	VAR_INPUT	-	Input_Variable1	Bit			
	4	VAR_INPUT	-	Input_Variable2	Word[Signed]			
	5	VAR_OUTPUT	-	Operation_Result	Word[Signed]		FB_Output	
	. 6		-					
•							<u> </u>	۲.

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

HÌNH MÀN

CÂU HINH

THIÊT LẬP CHO

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDFR

NHÃN

6

8

1 KIÊM VÀ

5

4

Sắp xếp các nhãn

Sắp xếp các nhãn theo thứ tự tăng / giảm dần bằng cách chọn một mục nhãn.

Chỉ áp dụng cho các nhãn cục bộ của chương trình và nhãn chung.

Quy trình

 Chọn [Edit] ⇒ [Sort] ⇒ [Class]/[Label Name]/[Data Type]/[Constant]/[Device]/[Comment]/ [Remark].

Thông báo xác nhận sau được hiển thị.

▲ 5 - - - - -	ort target item. Project will be uncompiled after sorting. Unable to back to the initial sorting order after this operation. Unable to cancel sorting until completion of the operation. It may take several minutes to complete if many labels were registered. Unable to execute Undo/Redo after this operation.
A	re you sure you want to continue?
	Yes No

2. Nhấn phím <u>Yes</u>.

Sắp xếp các nhãn theo thứ tự tăng dần. 🔟 được hiển thị trên tên tiêu đề cho thứ tự tăng dần.

Với thứ tự giảm dần, chọn mục tương tự một lần nữa. 🔽 được hiển thị trên tên tiêu đề cho thứ tự giảm dần.

	Class		Label Name	Data Type
1	VAR	*	SYOKIKA_ST	FB_SYOKIKA
2	VAR_CONSTANT	-	InitialSettingFlag	Bit
3	VAR	-	Tank_A_Temperature	Word[Signed]
4	VAR	+	Tank_A_Temperature	Word[Signed]
5	VAR	-	Switch_A	Bit
6	VAR	+	Switch_B	Bit

	Class	(Label Name	Data Type
1	VAR_CONSTANT	-	InitialSettingFlag	Bit
2	VAR	4	Switch_A	Bit
3	VAR	+	Switch_B	Bit
4	VAR	-	SYOKIKA_ST	FB_SYOKIKA
5	VAR	-	Tank_A_Temperature	Word[Signed]
6	VAR	-	Tank_A_Temperature	Word[Signed]
. 7				

Point P

• Sắp xếp các nhãn với trình biên tập thiết lập nhãn

Nhãn cũng có thể được sắp xếp bằng cách nhấp chuột vào một tên tiêu đề của trình biên tập thiết lập nhãn.

8	Loca	al Label Setting MAIN [PRG]				
	(Class	Label Name 👧 🗠	Data Type	Constant	Device	Comment 🖌
	1	VAR_CONSTANT	InitialSettingFlag	Bit	 FALSE		
	2	VAR 🗸	Switch_A	Bit			
	3	VAR 🗸	Switch_B	Bit			

Những cân nhắc để sắp xếp nhãn

Sau đây là những cân nhắc để sắp xếp nhãn.

- Sau khi sắp xếp nhãn, các chương trình liên quan tới các nhãn được sắp xếp ở trong tình trạng chưa biên dịch.
- Sau khi sắp xếp nhãn, [Edit] ⇒ [Undo]/[Redo] không thể được chọn.

Hiển thị chỉ một hàng trống cuối cùng

Hiển thị chỉ có một dòng trống dưới nhãn của dòng cuối cùng trên trình biên tập thiết lập nhãn. Chỉ áp dụng cho các nhãn cục bộ của chương trình và nhãn chung.

Quy trình

 Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Label Setting Editor", and Chọn "Display last blank row". Chỉ có một hàng trống sẽ được hiển thị dưới nhãn của dòng cuối cùng.



Point P

Quy trình chỉnh sửa các hàng

Khi con trổ ở trên hàng trống cuối cùng trên trình biên tập thiết lập nhãn, [Edit] ⇒ [New Declaration (Before)]/[New Declaration (After)]/[Delete Line] không thể chọn. Chọn một hàng khác với hàng cuối cùng cho việc thêm hoặc xóa các hàng.

Thêm hàng dưới hàng cuối cùng mà một nhãn được thiết lập

Khi "Automatic copy and increment when inserting a row" không được thiết lập dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Label Setting Editor", thực hiện chức năng Khai báo mới (Sau) vào hàng cuối cùng mà một nhãn được thiết lập thêm một hàng với lớp. "VAR_GLOBAL" cho nhãn chung, "VAR" cho nhãn cục bộ được thiết lập. Thay đổi nếu cần thiết.

5.5.6 Xóa các nhãn không sử dụng

Trích xuất nhãn không sử dụng từ các bộ nhãn trên trình biên tập thiết lập nhãn và xóa chúng hàng loạt. Nhãn chưa sử dụng được tìm kiếm từ các thông tin tham khảo chéo. Nhãn mục tiêu cho quy trình này là nhãn cục bộ trong chương trình của POU và nhãn chung.

Quy trình vận hành

1. Chọn [Edit] \Rightarrow [Unused label list].

Thông báo sau được hiển thị.

	Find unused label list from Cross reference information and display them.
•	Cross reference information will be changed to the one that is found based on the following condition - 'Device/label' -> (All Devices/labels)' - Uncheck 'Auto-tracking' - Uncheck 'Rast find' - Uncheck 'Rast find' - Uncheck 'Rast find' - Uncheck 'Rind lossed definition' - Uncheck 'Rind lossed definition' - Uncheck 'Rind constant (K,H)' - Uncheck 'Rind constant (K,H)' - Uncheck 'Ringley all leame'

2. Nhấn phím <u>Y</u>es

Nhãn không sử dụng được trích xuất.

3. Màn hình <u>Unused label list</u> được hiển thị.

Chọn nhãn không sử dụng để xóa dưới "Label name".

Nhấn phím <u>Select all</u> để chọn tất cả các nhãn.

.abel name	Class	Data type	Constant	Device	Comment	Remark	Relation with syste	System label n	Attribute
🛛 💹 Global label									
🖃 🖾 Global 1									
- label_1	VAR_GLOBAL	Bit							
- label_2	VAR_GLOBAL	Bit							
— 🗌 label_3	VAR_GLOBAL	Bit							
Iabel_4	VAR_GLOBAL	Bit							
- label_5	VAR_GLOBAL	Bit							
- label_6	VAR_GLOBAL	Bit							
- label_7	VAR_GLOBAL	Bit							
🗹 label_8	VAR_GLOBAL	Bit							
🗌 label_9	VAR_GLOBAL	Bit							
🗌 label_10	VAR_GLOBAL	Bit							
🗉 🗹 Local label									
- 🖓 MAIN									
 Iabel1 	VAR	Bit							
✓ label2	VAR	Bit							
🖌 🗹 label3	VAR	Bit							
✓ label4	VAR	Bit							

4. Nhấn phím Delete label

Thông báo sau được hiển thị.

MELSOFT Series GX Works2								
	Selected unused label will be deleted. Are you sure you want to continue?							
	Caution - It may take several minutes to delete if many windows are open Unable to restore the deleted labels. <u>Y</u> es							

TÔNG QUAN 2 cáu hình màn <u>Hình</u> 3 TỤC LẬP THÙ TI TRÌNH 4 CẤU HÌNH MÀN HÌNH 5 LẬP CHO 6 7 CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SEC 8

1

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

5. Nhấn phím Yes

Các nhãn không sử dụng được lựa chọn sẽ bị xóa. Chương trình này sẽ trở thành tình trạng chưa biên dịch sau khi nhãn không sử dụng bị xóa, tuy nhiên, các quy trình để xóa nhãn chưa sử dụng có thể được tiếp tục trong khi màn hình <u>Unused label list</u> đang được hiển thị.

Point P

Cân nhắc khi xóa nhãn không sử dụng

Sau đây là những cân nhắc khi xóa nhãn không sử dụng.

• Sau khi nhãn không sử dụng bị xóa, các chương trình liên quan đến nhãn không sử dụng đã bị xóa trở thành tình trạng chưa biên dịch.

- Quy trình [Undo]/[Redo] dưới [Edit] không thể được chọn sau khi nhãn không sử dụng bị xóa.
- Nhãn trong thư viện người dùng và chức năng / khối chức năng không được hiển thị trên màn hình Unused label list.
- Khi "Create cross reference information after completion compile" được chọn dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒
 "Compile" ⇒ "Basic Setting", màn hình <u>Unused label list</u> không thể được hiển thị.

Q CPU L CPU

1

TÔNG QUAN

2

Cầu hình màn Hình

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

6

7

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

FΧ

Thiết lập các nhãn cấu trúc 5.6

Mục này giải thích cách thiết lập các nhãn cấu trúc.

Thiết lập các cấu trúc 5.6.1

Thiết lập các thành phần của cấu trúc trên màn hình Structure Setting .

Màn hình hiến thị

```
Chon Project view \Rightarrow "POU" \Rightarrow "Structured Data Types" \Rightarrow "(structure)".
```

Ę	Structure Setting Struct1									
		Label Name	Comment							
	1	STRUCT1_data1	Word[Signed]			Member1				
	2	STRUCT1_data2	Word[Signed]			Member2]			
	3	STRUCT1_data3	Bit			Member3	1			
	4	STRUCT1_data4	Double Word[Signed]			Member4	1			
	5	STRUCT1_data5	FLOAT (Single Precision)			Member5	1			
	6						-			

Quy trình vận hành

Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả	Số kí tự tối đa	CÂL
Label Name	Nhập một tên nhãn mong muốn.	32	5
Data Type	Thiết lập loại dữ liệu từ màn hình <u>Data Type Selection</u> đang hiển thị bằng cách nhẫn (⊡Mục 5.5.3) Nó cũng có thể được nhập trực tiếp.	128	LẬP CHO
Constant	Giá trị không đổi không được hiển thị trên màn hinh Structure Setting screen.	128	THIÊT NHÂN
Comment ^{*1, *2}	Nhập chú thích. chú thích có thể được hiển thị trên trình biên tập chương trình bằng cách chuyển hiển thị / ẩn chú thích. (□Mục 2.2.4)	1024	<u>с</u> т
*1 : Một dòng mới có th *2 : Biên dịch là không Point		CHÌNH SỬA CĂ CHƯƠNG TRÌN I ADDFR	

Point P

• Tao dữ liệu cấu trúc mới

Tạo dữ liệu cấu trúc mới sử dụng Xem dự án.

(
GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung))

Khi đăng ký cấu trúc cho kiểu dữ liệu của nhãn hệ thống

Các yếu tố của cấu trúc đăng ký kiểu dữ liệu của nhãn hệ thống không thể chỉnh sửa. Các yếu tố của cấu trúc có thể được thêm vào và chú thích có thể được chỉnh sửa.

Tuy nhiên, khi thông tin chỉnh sửa được áp dụng cho cơ sở dữ liêu nhãn hê thống, tất cả các tham chiếu của các nhãn hệ thống mà sử dụng cấu trúc đã chỉnh sửa được hủy đăng ký. Đăng ký các bộ nhãn hệ thống bị hủy bỏ một lần nữa.

5.6.2 Xác định loại dữ liệu của nhãn như cấu trúc

Để xác định kiểu dữ liệu của nhãn như là một cấu trúc, thiết lập một cấu trúc trong khung nhập kiểu dữ liệu trên mỗi trình biên tập thiết lập nhãn . Ngoài nhập văn bản trực tiếp, một cấu trúc có thể được lựa chọn trên màn hình <u>Data Type Selection</u> (□Mục 5.5.3).

5.6.3 Gán thiết bị cho nhãn cấu trúc

Các thiết bị của các nhãn chung cấu trúc được thiết lập trên màn hình <u>Structure Device Setting</u>. Nếu một cấu trúc được thiết lập cho kiểu dữ liệu trên màn hình <u>Global Label Setting</u>, "Detail Setting" được hiển thị trên cột "Device". Nhấn vào "Detail Setting" để hiển thị màn hình <u>Structure Device Setting</u>.

Màn hình hiển thị

Nhấn vào "Detail Setting" trên trình biên tập thiết lập nhãn.

mment



Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Label Name	Hiển thị các tên nhãn xác định trong cấu trúc.
Data Type	Hiển thị loại dữ liệu thiết lập cho các tên nhãn.
Device	Thiết lập tên thiết bị sẽ gán.
Automatic Filling	Chọn mục này để thiết lập các thiết bị tự động đến các ngăn trong đó các thiết bị không được thiết lập với cùng kiểu dữ liệu.
Use Bit Designation	Chọn mục này để nhập vào tên thiết bị tự động cho các thiết bị bit sử dụng đặc điểm kỹ thuật bit của thiết bị từ.

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

5

6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

CHÍNH SỬA CÁC CHƯ ƠNG TRÌNH SFC

8

LẬP CHO



Nhập tên thiết bị tự động

Các chức năng điền tự động có thể được sử dụng khi thiết lập hàng loạt các thiết bị cho các dữ liệu trên màn hình Structure Device Setting.

Khi sử dụng các chức năng điền tự động, cho dù sử dụng đặc điểm kỹ thuật bit của thiết bị từ có thế được lựa chọn.

Quy trình

- 1. Nhấn "Detail Setting" trên trình biên tập thiết lập nhãn. Màn hình Structure Device Setting được hiển thị.
- 2. Nhập một tên thiết bị trên cột "Device". Hàng loạt các thiết bị sẽ tự động được thiết lập trong các ngăn sau một bước vào, bỏ qua các ngăn trong đó các thiết bị đã được thiết lập.

Khi sử dụng đặc điểm kĩ thuật bit

Label Name	Data Tune	Device	_		
STR_A	Word[Signed]	D1 -		Nhân "D	1"
STR_B	Word[Signed]			Ninap D	1
STR_C	Bit		. –		
STR_D	Bit				
STR_E	Word[Signed]				
Label Name	Data Type	Device			
SIR_A	Word[Signed]		<u>`</u>		
STR_B	Word[Signed]	D2			
STR_C	Bit	D3.0	L Tự đ	ộng thiết	
STR_D	Bit	D3.1	(lập d	ữ liệu	
STR_E	Word[Signed]	D4		-	

Khi không sử dụng đặc điểm kĩ thuật bit

			Nhập "D1"
Label Name	Data Type	Device	
STR_A	Word[Signed]	D1 -	
STR_B	Word[Signed]		
STR_C	Bit		
STR_D	Bit		
STR_E	Word[Signed]		
	↓	-	

Label Name	Data Type	Device		
STR_A	Word[Signed]	D1]	
STR_B \	Word[Signed]	D2 🔸		
STR_C E	Bit			Tự động thiết lập dữ liệu
STR_D E	Bit			rệ động một lập đã hột
STR_E \	Word[Signed]	D3 🔸		



Khi không sử dụng đặc điểm kĩ thuật bit

Khi đặc điểm kĩ thuật bit không được sử dụng, xóa "Use Bit Designation" trên màn hình Structure Device Setting.

5.6.4 Gán các thiết bị cho các nhãn mảng cấu trúc

Thiết lập thiết bị cho nhãn chung mang cấu trúc trên màn hinh <u>Structure Device</u> <u>Setting</u>.

Khi VAR_GLOBAL is set for "Class" và mảng cấu trúc được thiết lập cho "Data Type" trên màn hinh <u>Global Label Setting</u>, "Detail Setting" được hiển thị trên cột "Device". Nhấn vào "Detail Setting" để hiển thị màn hình <u>Structure Device Setting</u>.

Màn hình hiển thị

Nhấn vào "Detail Setting" trên trình biên tập thiết lập nhãn.

1	🚡 Global Label Setting Global1									
		Class		Label Name	Data Type		Constant	Device	Comment	
	1	VAR_GLOBAL	Ŧ	Transport_Complete	Bit			M100		
	2	VAR_GLOBAL	•	Emergency_Stop_Switch	Bit			M101		
	3	VAR_GLOBAL_CONSTANT	•	Temperature_Control	Bit		TRUE			
	4	VAR_GLOBAL	•	Product_A_Data	Struct1			Detail Setting	Struct1	
	5	VAR_GLOBAL	•	Product_B_Data	Struct1(09)			Detail Setting	Struct1 Array	



Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

M	џс	Miêu tả		
Structure Array		Hiển thị các phần tử của mảng cấu trúc dạng cây. Thiết lập thiết bị của các phần tử được chọn từ cây được hiển thị trên các khu vực bên phải của màn hình.		
Label Name		Hiển thị tên nhãn xác định trong cấu trúc.		
Data Type		HIển thị bộ loại dữ liệu cho tên nhãn.		
Device		Thiết lập tên thiết bị được gán. Tên thiết bị chỉ có thể được nhập vào cho mảng phần tử bắt đầu . Đối với các phần tử mảng tiếp theo, tên thiết bị bù đắp từ các thiết bị số thiết lập cho các phần tử bắt đầu được tự động thiết lập.		
Structure Array	Word Device/Bit Device	Xác định các thiết bị bù đắp giá trị được thiết lập trong các phần tử mảng.		
Offset Value	Use Bit Designation	Chọn mục này để xác định một thiết bị với thiết bị từ bit-xác định.		



- Structure Array Offset Value							
Word Device:	10	Bit <u>D</u> evice:	5				
🔲 Use <u>B</u> it Desig	nation						

Bằng cách thiết lập một giá trị bù trừ, thiết bị mà giá trị bù trừ được thêm vào đều được đặt thành các thiết bị trong các phần tử mảng tiếp theo.

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

> TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

Giá trị bù trừ	10.		
<mảng [0]=""></mảng>			
Label Name	Data Type	Device	
STR_A	Double Word[Signed]	D1 -	Nhập "D1"
STR_B	Double Word[Signed]	D3	Niláp Di
STR_C	Bit	X1	
STR_D	Bit	X2	
STR_E	Double Word[Signed]	D5	
<mảng [1]=""></mảng>	•		
Label Name	Data Type	Device	Các thiết bị bắt
STR_A	Double Word[Signed]	D11 -	
STR_B	STR_B Double Word[Signed]		
STR_C	Bit	×6	dược gan
STR_D	Bit	X7	
STR_E	Double Word[Signed]	D15	

Sử dụng đặc điểm kĩ thuật bit

Thiết bị có thể được thiết lập bằng cách xác định một thiết bị bit của thiết bị từ khi nhập các thiết bị tự động.

Quy trình

- 1. Nhấn vào "Detail Setting" trên trình biên tập thiết lập nhãn. Màn hình <u>Structure Device Setting</u> được hiển thị.
- 2. Thiết lập tên thiết bị thành các dữ liệu thiết bị đầu từ phần tử của mảng. Thiết bị sẽ được thiết lập cho các cùng kiểu dữ liệu trên một màn hình chỉnh sửa và trong các phần tử mảng tiếp theo.

3. Chọn "Use Bit Designation".

Thiết bị từ Bit-xác định được thiết lập cho các thiết bị bit.

Label Name	Data Type	Device
STR_A	Double Word[Signed]	D1
STR_B	Double Word[Signed]	D3
STR_C	Bit	D5.0
STR_D	Bit	D5.1
STR_E	Double Word[Signed]	D6

Point *P*

• Dữ liệu mà tên thiết bị có thể được nhập

Đối với mảng cấu trúc, một tên thiết bị có thể được nhập vào chỉ cho các phần tử bắt đầu của mảng. Đối với các phần tử mảng tiếp theo, tên thiết bị bù đắp từ các bộ số thiết bị cho các phần tử bắt đầu được tự động thiết lập.

Giá trị bù trừ

- Một biểu thức như '1\0' or '0\2' có thể được xác định cho một giá trị tăng của thiết bị như: U0\G0. Tuy nhiên, các giá trị gia tăng không được chỉ định để cả hai bên của\, ví dụ như '1\2'.
- Khi 0 được xác định làm các giá trị gia tăng, số lượng thiết bị tương tự như các dữ liệu thiết lập cho bắt đầu các thiết bị được thiết lập cho tất cả các dữ liệu trong mảng.

5.7 Kiểm tra thiết bị trùng lặp được gán với nhãn chung

Q CPU L CPU FX

1

T<u>ÔNG QUAN</u>

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

5

Phần này mô tả cách kiểm tra thiết bị trùng lặp được gán với nhãn chung. Kết quả kiểm tra được hiển thị trong cửa sổ Output.

Kiểm tra thiết bị trùng tên

Quy trình thực hiện

1. Chon [Tool] \Rightarrow [Check Device Duplication of Global Label].

Các thiết bị có tên trong <u>Global Label Settings</u> sẽ được kiểm tra. Kết quả được hiển thị trong cửa sổ Output.

2. Nháy đúp vào kết quả hiển thị trong cửa sổ Output.

Vị trí lỗi tương ứng trong chương trình sẽ hiển thị. Các thiết bị trùng tên sẽ có màu đỏ. Về kết quả kiểm tra trùng lặp, xem mục 10.4.

C	utput						
l	Check	Device Duplic	ation of Global Label				
	No.	Result	Data Name	Class	Content	Error Code	
I	1	Warning	Global1	Device duplication	Duplication found in devices. (Global1: Row 1: 'Transport_Complete'[M100] and Global1: Row 2: 'Em	Row 1	
ł	irror f	Warning: 1					
ł		i, waning, i					



• Tên thiết bị được kiểm tra

Những tên dưới dạng xâu kí tự trong màn hình <u>Global Label Setting</u> được kiểm tra. Đối tượng là toàn bộ dữ liệu nhãn chung trong dự án. Chú ý: Nếu tên thiết bị ở dạng xâu kí tự không được GX Works2 hỗ trợ thì thiết bị đó sẽ không được kiểm tra.

Vị trí lỗi tương ứng

Khi phát hiện 2 tên thiết bị trùng nhau giữa các nhãn chung trong cùng một tệp nhãn chung, thiết bị có số thứ tự hàng Thấp hơn sẽ được hiển thi.



5.8 Thiết lập phạm vi cho thiết bị được gán tự động

Q CPU	L CPU	FX
-------	-------	----

Phần này hướng dẫn thiết lập phạm vi cho các thiết bị gán tự động với nhãn chung (thiết bị tự động được gán khi chương trình được biên dịch). (□Mục 10.3)

■ QCPU (Q mode)/LCPU

Màn hình hiển thị

$\label{eq:chon} \textbf{[Tool]} \Rightarrow \textbf{[Device/Label Automatic-Assign Setting]}.$

	10	Selection	Start 6144	End	Total Tolines	Device Settin	ig Range
	10	¥	6144	12297			
	10	v	b1441	1.000.00			10007
			0111	12207	6144	0	12287
	10					0	IFFF
atch	10				0		
Latch	16				Ŭ		
Latch	10						
	10	v	4096	8191	4096	0	8191
	16					0	1FFF
atch	10				0		
atch	16						
	10		0040	4005	0040		1005
	10		2048	4095	2048	2048	4095
	10	~	64	2047	1984	0	2047
atch	10		01	2011	0		2017
	10				0		
Latch	10				0		
	10	~	512	1023	512	0	1023
	atch atch .atch .atch atch atch	stch 10 atch 16 .atch 10 16 16 stch 10 10 10	ich io atch io iii io iii io iii io iiii io iiiii io iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	tch 10	tch 10	tch 10	tch 10

Quy trình thực hiện

• Thiết lập các thông số trên màn hình.

Мџс		Mô tả				
Khu vực phân vùng thanh ghi đặc biệt		Chọn chốt (1) hoặc chốt (2). Mục này có thể được thiết lập khi phạm vi của chốt (1) hoặc chốt (2) được thiết lập trong thẻ < <device>> của thông số PLC.</device>				
Thiết bị		Hiển thị các thiết bị được gán tự động.				
Chữ số		Cho biết phạm vi của thiết lập gán thiết bị đang ở hệ thập phân hay thập lục phân.				
Lựa chọn gán		Lựa chọn thiết bị gán tự động. Có thể chọn nhiều thiết bị.				
Phạm vi gán	Start	Nhận vào các điểm thiết hị gán tự động				
End						
Tổng số điểm		Hiển thị tổng số điểm của phạm vi của thiết bị cho VAR và VAR_RETAIN.				
Thiết lập phạm vi thông số PLC thiết bị		Hiển thị phạm vi thiết lập trong thẻ < <device>> của thông số PLC. Khi phạm vi chốt được đặt, hiển thị dãy điểm thiết bị tương ứng với phạm vi chốt. Ví dụ: Khi D: 0 đến 12287, chốt D: 5000 đến 6000 được thiết lập trong thẻ <<device>> của thông số PLC, hiển thị phạm vi của D: 0 đến 12287, phạm vi chốt D: 5000 đến 6000.</device></device>				

FXCPU

Màn hình hiển thị

 $\label{eq:chon} \textbf{[Tool]} \Rightarrow \textbf{[Device/Label Automatic-Assign Setting]}.$

Device/Label Automatic-Assign Set	tting 🛛 🛛 🔀
Word Range C D C R 512 to 999 to Timers	Bit Range G M 3840 to 7679 to Pointer
100ms x to 199 x 10ms x to 199 x 220 x to 245 x Retentive x to x x	2048 * to 4095 * Step Flags * to 4095 * 2048 * to 4095 *
Counters	OK Cancel

Quy trình thực hiện

• Chọn loại thiết bị, và thiết lập địa chỉ đầu cuối được gán tự động.

5.8.1 Lưu ý đối với các thiết bị được gán tự động

Lưu ý khi thay đổi thiết bị gán tự động

Mọi chương trình đều cần được biên dịch khi phạm vi của các thiết bị gán tự động được thay đổi. Việc biên dịch tất cả chương trình sẽ thay đổi việc gán thiết bị với nhãn. Do đó, các giá trị thiết bị được đặt trước khi chương trình thay đổi vẫn tồn tại trên các nhãn gán với thiết bị. Thực hiện các công việc sau như một biện pháp đề phòng.

- Đối với QCPU (Q mode)/LCPU
 Sau khi ghi dữ liệu vào CPU điều khiển bởi chương trình, đặt lại CPU, xóa toàn bộ bộ nhớ thiết bị kể cả chốt, xóa tất cả các đăng ký của tệp, rồi chuyển CPU sang chế độ RUN.
- Đối với FXCPU
 Sau khi ghi chương trình vào CPU, xóa bộ nhớ thiết bị bằng chức năng xóa bộ nhớ PLC, rồi chuyển CPU sang chế độ RUN.

(Hướng dẫn vận hành GX Works2 Phiên bản 1 (Bản chung))

Về các chú ý khi biên dịch tất cả chương trình, xem Muc 10.3.3.

Gán thiết bị với chức năng "Device/Label Automatic-Assign Setting"

Gán thiết bị với chức năng "Device/Label Automatic-Assign Setting" khi chương trình được biên dịch. Chi tiết xem Mục 10.3.

Thiết bị gán có thể được kiểm tra bằng chức năng tham chiếu chéo. (□Hướng dẫn vận hành GX Works2 Phiên bản 1 (Bản chung))

Thiết bị trong giới hạn thiết lập trong <u>Device/Label Automatic-Assign Setting</u> không thể được sử dụng trong chương trình.

• Lưu ý khi nhiều kiểu thiết bị được gán tự động (QCPU (Q mode)/LCPU)

Xem các chú ý khi biên dịch.

(Mục 10.3.3)

Kiểu thiết bị và giới hạn thiết lập

Kiểu của các thiết bị gán tự động khác nhau tùy vào loại CPU. Giới hạn thiết lập phụ thuộc vào số lượng thiết bị thiết lập trong thông số PLC. Để tìm hiểu sâu hơn về thông số PLC, tham khảo tài liệu.

(Hướng dẫn vận hành GX Works2 Phiên bản 1 (Bản chung))

Lưu ý khi hiển thị <u>Device/Label Automatic-Assign Setting</u>

Khi hiển thị Device/Label Automatic-Assign Setting, một thông báo lỗi có thể hiện ra.

Trong trường hợp này, thoát GX Works2, sao chép "vsflex8n.ocx" trong thư mục cài đặt GX Works2 đến "C:\WINDOWS\system32" (với Windows XP), và khởi động lại GX Works2.

 Thiết lập bộ đếm của thiết bị/nhãn gán tự động dành cho FXCPU (bộ đếm 100ms, 10ms, giữ lại)

Khi một chương trình được tạo trong chế độ FXCPU được biên dịch, các thiết bị được đặt giá trị "100ms" trong "Timers" sẽ tự động được gán với nhãn bộ đếm.

Để gán các thiết bị có bộ đếm 10ms hoặc lâu hơn với nhãn bộ đếm, định nghĩa nhãn chung và định rõ số thiết bị. Các thiết bị được đặt "10ms" và "Retentive" trong "Timers" tương ứng được sử dụng trong các khối hàm sau đây của dự án FXCPU trong cấu trúc văn bản hoặc cấu trúc thang.

- TIMER_10_FB_M : Bộ đếm thời gian 10ms
- TIMER_CONT_FB_M : Bộ đếm thời gian giữ lại
5.9 Ghi/Đọc dữ liệu vào/từ tệp CSV

TÔNG QUAN Q CPU L CPU FX Phần này hướng dẫn cách ghi các dữ liệu thiết lập nhãn vào tệp CSV và đọc dữ liệu thiết lập nhãn 2 từ tệp CSV. Ghi dữ liệu thiết lập nhãn CẤU HÌNH MÀN HÌNH Ghi dữ liệu thiết lập nhãn vào tệp CSV. Quy trình thực hiện 3 1. Chon [Edit] \Rightarrow [Write to CSV File] (\blacksquare). Hộp thoại hiện ra. THỦ TỤC LẬP TRÌNH MELSOFT Series GX Works2 Currently displayed label information will be written to CSV file. Are you sure you want to continue? 1 Caution - Structure device setting information will not be written. 4 <u>Y</u>es No CÁU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH 2. Nhấn nút <u>Y</u>es Màn hình Write to CSV File hiện ra. 5 Write to CSV File 2 Save in: 🛅 GX Works2 💽 🦛 🗈 💣 🎫 THIÊT LẬP CHO NHÃN 🖲 Global 1.csv À My Recent Documents C Desktop 6 $\langle \rangle$ My Documents I SỬA CÁC NG TRÌNH T My Computer CHINH My Network -<u>S</u>ave File <u>n</u>ame: -Cancel CSV(tab delimited)(*.csv) Save as type: 7

3. Nhập tên tệp sẽ lưu và nhấn nút save.

Dữ liệu thiết lập nhãn sẽ được lưu tại vị trí được chọn.

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH REC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

1

Đọc dữ liệu thiết lập nhãn

Đọc dữ liệu thiết lập nhãn từ tệp CSV.

Quy trình thực hiện

1. Chọn [Edit] \Rightarrow [Read from CSV File] (^{IIII}).

Màn hình Read from CSV File hiện ra.



2. Chọn tệp cần đọc và nhấn nút ______.

Hộp thoại hiện ra.



3. Nhấn nút \underline{Y}^{es} .

Dữ liệu thiết lập nhãn sẽ được đọc.

Định dạng tệp CSV

Tiêu đề của trình biên tập thiết lập nhãn cần tương ứng với tiêu đề tệp CSV.

- Dữ liệu của cột có tên trùng với tên cột trong trình biên tập thiết lập nhãn sẽ được đọc.
- Dữ liệu của cột không trùng với tên cột trong trình biên tập thiết lập nhãn sẽ không được đọc.
- Thứ tự cột trong tệp CSV không nhất thiết phải trùng với thứ tự cột trong trình biên tập.



Không dùng các kí tự chiếm nhiều hơn 1 byte để đặt tên khi sử dụng tệp CSV tạo bởi bản tiếng Nhật của GX Works2 trong các phiên bản sử dụng ngôn ngữ khác của GX Works2 vì khi đó chương trình sẽ không được biên dịch đúng.



1

TÔNG QUAN

CấU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC THIẾT LẬP

Ghi	chú
-----	-----



Chương này mô tả các chức năng của việc chỉnh sửa các chương trình Ladder.

6.1	Tạo chương trình Ladder	6 - 2
6.2	Chỉ dẫn cơ bản	6 - 7
6.3	Sử dụng khối chức năng	6 - 22
6.4	Sử dụng cấu trúc nội tuyến	6 - 23
6.5	Di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của khối Ladder	6 - 30
6.6	Vẽ các đường	6 - 31
6.7	Xóa các tiếp điểm, cuộn dây và chỉ dẫn ứng dụng	6 - 35
6.8	Xóa đường	6 - 38
6.9	Chèn và xóa hàng và cột	6 - 42
6.10	Chèn nhóm chương trình và xóa các chỉ dẫn NOP	6 - 47
6.11	Cắt, sao chép và dán chương trình Ladder	6 - 49
6.12	Hủy các tiến trình vừa thực hiện	6 - 61
6.13	Phục hồi chương trình Ladder về trạng thái sau khi chuyển đổi	6 - 62
6.14	Lưu ý khi biên tập chương trình Ladder	6 - 63
6.15	Thay đổi giá trị thiết lập T/C	6 - 70
6.16	Đọc/Ghi chương trình dạng danh sách	6 - 72
6.17	Thiết lập thứ tự liên kết trong chương trình (FXCPU)	6 - 76

6- 1

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO CÁC NHĨN

6

7

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

6.1 Tạo các chương trình Ladder

Q CPU L CPU FX

Phần này mô tả cách tạo chương trình Ladder và các chức năng liên quan.

6.1.1 Chuyển đổi giữa chế độ chèn và chế độ đè

Chuyển đổi giữa 'Overwrite mode' và 'Insert mode'. Chọn chế độ phù hợp để tạo chương trình. Quy trình thực hiện được đưa ra trong mục này dựa trên chế độ "Overwrite" (mặc định).

Quy trình thực hiện

• Án phím Insert

Hai chế độ 'Overwrite' và 'Insert' sẽ được chuyển đổi qua lại mỗi khi ấn phím. Màu của con trỏ trên màn hình cũng tùy vào chế độ hiện thời.





Trong 'Overwrite mode', các tiếp điểm, cuộn dây, hoặc các chỉ dẫn ứng dụng mới được đặt tại vị trí con trỏ, đè lên các các thành phần hiện tại.

Ví dụ: Chuyển X20 thành một đường thẳng nằm ngang trong 'Overwrite mode'.



1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO CÁC NHÃN

6

7

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

 Trong chế độ 'Insert mode', các tiếp điểm, cuộn dây, hoặc các chỉ dẫn ứng dụng mới được đặt tại vị trí con trỏ.

Ví dụ: Đặt X15 phía trước X20 trong chế độ 'Insert mode'.



6.1.2 Chuyển đổi giữa chế độ ghi và chế độ đọc

Chuyển đổi giữa chế độ ghi và chế độ đọc hoặc màn hình (chế độ ghi) và chế độ màn hình. Chuyển đổi chế độ để tránh chỉnh sửa chương trình trực tiếp.

• Màn hình/ chế độ ghi (chế độ ghi)

Lựa chọn khi chỉnh sửa các chương trình Ladder.

[PRG]Write	, M	AIN '	12 Step					5	×
(0)	M0		[INC	Data_	A	}	(10)
(3)	M1	B:BIN_DATA OUT_DATA:B	-{ OutData/	X.		>	
(1	8)	×3	[MC	N1	M1000)	}	
(2	:1)	M101		-[INC	D20		}	
(2	:4)				END		}	
									~

• Chế độ đọc/ chế độ màn hình

Lựa chọn khi thực hiện các hoạt động ngoài việc chỉnh sửa các chương trình Ladder.

Điền một thiết bị trực tiếp lên trình sửa đổi của chương trình để hiện màn hình <u>Find</u>, và tìm một thiết bị.

Màu của con trỏ chuyển sang màu xanh tối như hình dưới đây khi ở chế độ đọc/ chế độ màn hình. "Read only" được hiện lên trên tiêu đề của màn hình.



Chuyển đổi giữa chế độ đọc và chế độ ghi

Chuyển đổi giữa 'read mode' và 'write mode' trong trình chỉnh sửa chương trình đang hoạt động.

Các bước thiết lập

- Chọn [Edit] ⇒ [Ladder Edit Mode] ⇒ [Read Mode] (→)/[Write Mode] (). Chế độ được chuyển giữa 'Chế độ đọc' và 'Chế độ ghi'.
- Chuyển đổi giữa chế độ màn hình và màn hình (chế độ ghi)

Chuyển đổi giữa 'chế độ màn hình' và 'màn hình (chế độ ghi)' trên trình chỉnh sửa chương trình đang hoạt động trong quá trình theo dõi. Để biết thêm chi tiết quá trình theo dõi, xem chương 12.

Các bước thiết lập

1. Chọn [Online] \Rightarrow [Monitor] \Rightarrow [Monitor Mode] (()/[Monitor (Write Mode)] (()/.

Khi chuyển sang 'màn hình (chế độ ghi)', thông báo dưới đây sẽ được hiển thị. Bỏ lựa chọn trong ô kiểm tra nếu chức năng hiển thị trong thông báo không được thực hiện khi chuyển đổi chế độ.

Monitor (Write Mode)					
Execute the function below when mode is changed.					
Change the online change setting in Options to 'Execute online change by Compile'.					
(Please check the online change setting in Options if you want to edit another program)					
✓ Verify PL <u>C</u> and editing target program of GX Works2.					

2. Nhấn nút 🔍

Chế độ được chuyển giữa 'Chế độ màn hình' và 'Màn hình (Chế độ ghi)'.

Point P Chuyển đổi giữa chế độ ghi và chế độ đọc hoặc màn hình (chế độ ghi) và chế độ màn hình Khi "Use the Switching Ladder Edit Mode (Read, Write, Monitor, Monitor (Write))" được bỏ ở trong [Tool] ⇒ [Options] TÔNG QUAN ⇒ "Program Editor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Ladder Diagram", chươn trình có thể được chỉnh sửa trực tiếp cùng với hoạt động giống như trong 'chế độ ghi' cho việc chỉnh sửa chương trình ladder và 'màn hình (chế độ ghi)' cho việc theo dõi. Chuyển đổi giữa chế độ ghi và màn hình (chế độ ghi) Chuyển đổi giữa 'chế đô ghi' và 'màn hình (chế đô ghi)' có thể được thực hiện khi một khối ladder ẩn tồn tại trong chương trình-Ngoài ra, khi thực hiện xác minh bằng cách chọn "Verify PLC và editing target program of GX Works2" khi chuyển chế độ sang 'màn hình (chế độ ghi)' khi một khối ladder ẩn tồn tại, chương trình trước khi chỉnh sửa và chương trình CÂU HÌNH MÀN HÌNH trong bộ điều khiển khả trình của CPU sẽ được xác minh. Sự quan trọng của 'chế độ đọc'/'chế độ màn hình Chương trình không thể được chỉnh sửa trực tiếp trong 'chế độ đọc'/chế độ màn hình'. Tuy nhiên, thực hiện các hoạt động sau có thể làm thay đổi chương trình. Khi tên nguồn FB được thay đổi hoặc FB bị xóa

- Khi nhãn đầu ra/ đầu vào của nguồn FB được thay đổi và tuân theo
- · Khi thiết bị hoặc nhãn được thay thế với sự thay thế chức năng bằng việc định rõ dự án
- Khi sự thay đổi thiết lập TC được áp dụng

Sử dụng chức năng bảo mật để kiểm soát việc chỉnh sửa.

(Hướng dẫn sử dụng GX Works2 bản 1 (Bản thường))

• Hiển thị trong 'chế độ đọc'/'chế độ màn hình'

Khi lệnh điều khiển chính được sử dụng trong chương trình ladder, các số lắp được hiển thị như hình dưới đây. Để biết thêm chi tiết về số lắp của điều khiển chính, xem mục 2.2.1.



Một số dạng lông được hiển thị.

Gán phím tắt

Khi muc "Use the Switching Ladder Edit Mode (Read, Write, Monitor, Monitor (Write))" được lựa chọn trong [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Ladder Diagram", chức năng được gán cho phím tắt được thay đổi như bảng dưới đây..

Nếu phím tắt được gán cho các chức năng khác, thiết lập như ở bảng dưới được ưu tiên, và phím tắt được gán được bỏ qua.

Sử dụng chức năng sửa đổi phím để đặt/ thay đổi phím tắt (□Hướng dẫn sử dụng GX Works2 bản 1 (Bản thường))

Phím tắt	Đã xóa	Lựa chọn
F2	-	Chế độ ghi
Shift + F2	-	Chế độ đọc
F3	Bắt đầu theo dõi	Chế độ màn hình
Shift + F3	Bắt đầu xem	Màn hình (chế độ ghi)



2

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

8

Point P

Màn hình (chế độ ghi) cho FXCPU

'Màn hình (chế độ ghi)' không được hỗ trợ bởi FXCPU trong các điều kiện sau đây.

- Khi sử dụng FX0, FX0s, hoặc FX1
- Khi sử dụng chương trình SFC
- Khi chức năng giả lập được thực hiện

Chức năng "Verify PLC và editing target program of GX Works2" không được hỗ trợ khi thay đổi chế độ sang 'màn hình (chế độ ghi)' trong dự án với các nhãn. Xác nhận chương trình được xác nhận với chức năng PLC trước khi thay đổi chế độ sang 'màn hình (chế độ ghi)'.

(Hướng dẫn sử dụng GX Works2 bản 1 (Bản thường))

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

6.2 Nhập các lệnh

Mục này mô tả việc nhập các lệnh sử dụng các menu. Để biết các phương thức nhập lệnh khác, xem các mục Points tại mỗi mục.

6.2.1 Nhập các tiếp điểm, các cuộn dây, và các lệnh cho ứng dụng



Nhập các tiếp điểm, các cuộn dây và các lệnh cho ứng dụng.

Các tiếp điểm, cuộn dây, và các lệnh cho ứng dụng được nhập bằng cách sử dụng màn hình Enter Symbol,

	Мис	Thanh công cu	Phím tắt	3
	Open contact		F5	Д.
	Open contact branch	닉 년 SF5	Shift + F5	
	Closed contact	1	F6	HŮ NH T
	Closed contact branch	나/비 SF6	Shift + F6	
	Coil	ŝ	F7	- 4
	Application instruction	{ } F8	F8	ONG
	Rising pulse ^{*1}	1↑⊦ sF7	Shift + F7	CHU
	Falling pulse ^{*1}	1↓F sF8	Shift + F8	NÍLT
Thành phần	Rising pulse branch ^{*1}	나 19년 - 19년 1월 19년	Alt + F7	
	Falling pulse branch*1	4↓µ ⇒E8	Alt + F8	5
	Rising pulse close*2	13F8 121 1315	Shift + Alt + F5	
	Falling pulse close ^{*2}	*が下 SaF6	Shift + Alt + F6	- - 옷
	Rising pulse close branch*2	나가 SaF7	Shift + Alt + F7	- ÅP O HÄN
	Falling pulse close branch ^{*2}	나라 SaF8	Shift + Alt + F8	_ Stri L∏
	Operation result rising pulse*3	↑ aF5	Alt + F5	- +3
	Operation result falling pulse*3	↓ cars	Alt + Ctrl + F5	6
	Invert operation results*1	caF10	Alt + Ctrl + F10	ЭH

*1 : Không hỗ trợ bởi FXo, FXos, FXoN, FX1, FXU, và FX2C

*2 : Chỉ được hỗ trợ bởi các mẫu QCPU/LCPU đa chức năng.

*3 : Không được hỗ trợ bởi FX0, FX0s, FX0N, FX1, FXU, FX2c, FX1s, FX1N, FX1Nc, FX2N, và FX2Nc.





1. Di chuyển con trỏ tới vị trí nhập thành phần.



2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Ladder Symbol] \Rightarrow [(element)].

Màn hình Enter Symbol được hiển thị.



Bảng dưới đây chỉ ra nội dụng hiển thị trên màn hình.

Tên	Mô tả
Nút tiếp nhận các thành phần liên tiếp	Cho phép các thành phần tiếp nhận liên tiếp bằng cách thay đổi thiết lập sang trang thái tiếp nhận liên tiếp.
	📋 Tiếp nhận liên tiếp BẠT, 墓 Tiếp nhận liên tiếp TẮT
Nút tiếp nhận các bình luận thiết bị liên	Cho phép bình luận thiết bị bắt đầu sau thành phần bằng cách thay đổi thiết lập sang trang thái tiếp nhận liên tiếp. (⊡Mục 6.2.4)
tiếp	🔜 Tiếp nhận liên tiếp BẬT, 🔜 Tiếp nhận liên tiếp TẤT
Lựa chon vùng thành nhần	Cho phép thay đổi thiết lập thành phần.
	Nhấn nút 💌 để hiển thị danh sách thành phần.
Vùng tiếp nhận lệnh thiết bị	Điền lệnh và/hoặc một thiết bị.

3. Nhập lệnh và/hoặc thiết bị.

Enter Symbol			
🗐 🖵 - - 💌 ×10	ОК	Exit	Help

4. Nhấn nút 🔼

Thành phần được nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa.



Point *P*

Hiển thị màn hình Enter Symbol

Màn hình <u>Enter Symbol</u> có thể được hiển thị sử dụng phím .



Đăng ký nhãn chưa xác định khi khởi tạo chương trình

Khi nhãn được nhập trên cửa sổ <u>Enter Symbol</u> chưa được xác định, nhãn có thể được đăng ký trên thiết lập chỉnh sửa nhãn theo thành phần ban đầu.

Để đăng ký một nhãn mới theo thành phần ban đầu, mở "Undefined Label Registration dialog at ladder entry" trong phần [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Program Editor" \Rightarrow "Ladder" \Rightarrow "Ladder Diagram" cần được lựa chọn.

Thủ tục vận hành

1. Điền nhãn chưa đăng ký trên cửa sổ Enter Symbol.

Enter Symbol	I			×
	✓ ModuleReady	ОК	Exit	Help

2. Nhấn nút 🔼

Cửa số Undefined Label Registration được hiển thị.

Undefined Label Registration 🛛 🛛 🗙						
Not defined as Please set the	Not defined as global label nor local label. Please set the information of the new label to be registered.					
Label Name 🗍	ModuleReady					
-Label Setting	Information					
Local Label(N	IAIN)	-				
Cla <u>s</u> s	VAR					
Data Type	Bit					
Co <u>n</u> stant						
Comment						
	OK Cancel					

3. Thiết lập các mục trên cửa sổ.

Мџс		Mô tả
Label Name		HIển thị tên nhãn được nhập trên cửa sổ Ladder Symbol.
Label Setting Information		Lựa chọn tên nhãn chỉnh sửa để đăng ký từ danh sách bằng cách nhấn 💌
	Class	Lựa chọn loại nhãn từ danh sách hiển thị bằng cách nhấn 토.
	Data Type	Lựa chọn loại dữ liệu từ cửa sổ <u>Data Type Selection</u> bằng cách nhấn vào (⊟mục 5.5.3) Dữ liệu ban đầu trực tiếp cũng có khả thi.
	Constant	Hiển thị giá trị không đổi của loại dữ liệu được chọn. Khi "VAR_GLOBAL_CONSTANT" được lựa chọn cho "Class" và "Simple type" được lựa chọn trong"Data Type", giá trị không đổi có thể được thiết lập.
	Comment*1	Nhập bình luận nhãn. Chuyển hiển thị/ thu lại bình luận nhãn sang hiển thị bình luận nhãn trên trình chỉnh sửa chương trình. (□mục 2.2.4)

*1 : Một dòng mới có thể được ghi đè trong ô bằng cách nhấn tổ hợp phím [Ctri] + [Enter]

4. Nhấn nút 🔍 .

Nhãn chưa được xác định được đăng ký trong trình chỉnh sửa thiết lập nhãn.





• Hiển thị cửa sổ Instruction Help khi xảy ra lỗi với thành phần ban đầu Cửa sổ Instruction Help có thể được hiển thị tự động theo các thiết lập sau. (DMục 6.2.2) $Chon [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Program Editor" \Rightarrow "Ladder" \Rightarrow "Ladder Diagram", và chon "Display Instruction Help at the structure of the structur$ symbol error occurrence".

TÌŘ

6

6.2.2 Lệnh hướng dẫn



Mục dưới đây giải thích chức năng hướng dẫn trong hỗ trợ việc nhập các thành phần. Chức năng hướng dẫn chỉ có thể được sử dụng trên trình chỉnh sửa ladder.

Thủ tục vận hành

1. Nhấn nút Help trên cửa sổ <u>Enter</u> <u>Symbol</u>.

Enter Sym	bol		
90	•	OK E	xit Help

Tab <<Instruction Selection>> trên cửa sổ Instruction Help được hiển thị.

2. Lựa chọn loại lệnh từ "Type List".

Lệnh của loại được lựa chọn hiển thị trên "Instruction List". (Để biết thêm chi tiết về tab <<Find Instruction>> xem phần Point.)

3. Lựa chọn lệnh từ "Instruction List".

Thông tin về lệnh được lựa chọn hiển thị trên vùng chi tiết lệnh.



Chi tiết lệnh

4. Nhấn nút Details

Cửa sổ Detail Instruction Help được hiển thị.

5. Thiết lập các mục trong cửa sổ.

Mục	Mô tả
Pulse Form	Lựa chọn mục này để chuyển đổi lệnh thành xung
Input Device	Nhập các thiết bị. Chỉ báo của các biểu tượng: " * " : Tương thích " - " : Không tương thích

etail Instruction Help																																
BINP 🔽 Pulse Form																																
Usable <u>D</u> evice —																																
Input Device	Data Type	x	Y	M S M	L	F	v	s	B S B	D.s D	₩ . S ₩	J N B	J N W	U l	z	R	Z R	И	P	I	BL	T R	J	U	к	н	E	\$	B L \	т	S T	с
s	BCD4	*	*	*	*	*	ŀ	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ŀ	•	ŀ	•	•	•	•	*	*	•	•	•	*	*	*
0	BIN16	*	*	*	*	*	ŀ	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ŀ	•	ŀ	•	•	•	ŀ	•	ŀ	•	·	•	*	*	*
Explanation Converts BCD data (0 to 9999) at device designated by (5) to BIN data, and stores at the device designated by (5).																																
Beturn Browse Manual OK Cancel																																

6. Nhấn 🚾 trên cửa sổ <u>Detail Instruction Help</u>.

Lệnh được nhập tại vị trí con trỏ.

Point P		
Chức năng lệnh hướng dẫn		
Chức năng lệnh hướng dẫn có thẻ < <ins< td=""><td>truction Selection>> và <<find instuction="">>.</find></td><td></td></ins<>	truction Selection>> và < <find instuction="">>.</find>	
The < <instruction selection="">> được hiểr</instruction>	n thị khi không lệnh nào được nhập trên vùng nhập lệnh của thiết bị trên màn	
hình Enter Symbol, và thẻ < <find instruc<="" td=""><td>tion>> được hiến thị khi có lệnh được nhập trong vùng nhập lệnh của thiết</td><td></td></find>	tion>> được hiến thị khi có lệnh được nhập trong vùng nhập lệnh của thiết	
bị. Chức năng thụ bầi lânh		
Neu lệnh được nhập một cách không hoa	an chinn noạc lệnh được nhập không được nó trợ, thể < <find instruction="">></find>	
dược niên thị trên man hình <u>Instruction F</u>	<u>teip</u> kní "Display Instruction Heip at symbol error occurrence" dược lựa chọn	
trong thiết lập tuy chọn.	ướn với các chữ cái được nhận, các lậnh tượng ứng được hiển thị	MÀN
		H
Phương pháp tìm kiếm có thể được chu	yển đổi bằng cách nhấn phím Forward Match hoặc Partial Match.	Ē
		CÂL
Instruction Help		
Instruction Selection Fin	nd Instruction	
Search Instruction	Instruction List	
MOVP K3M0 D100	MOV(P) [2]	٩
Forward Match	Partial Match	L N
		ÌĽ
		Į Į
Active step batch readout	t instructions:	
Executes a batch readout	of the operation statuses (active/inactive) of steps in a specified block.	0
		NO NO
,		Ì⊋
		1 5
Details	OK Cancel	
■ Kiểm tra các lênh	OK Cancel	J HÌNH C
Etails Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi	ок <u>Cancel</u> n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn	CÂU HÌNH CI
 Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. 	ок <u>Cancel</u> n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn	CÂU HÌNH CI
 Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh 	ок <u>Cancel</u> n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn	
 Details Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr 	ок <u>Cancel</u> n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím <u>Browse Manual</u> trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh.	
 Details Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn vài 	ок <u>Cancel</u> n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	CHO CÂU HÌNH CI
 Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn vàng) 	ок Cancel n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. /ận hành (Chung))	LÂP CHO
 Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	ок Cancel n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	IÉT LÂP CHO
Letais Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v	ок Cancel n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. /ận hành (Chung))	THIÉT LÂP CHO
 Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. /ận hành (Chung))	THIÊT LÃP CHO
 Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	ок Cancel n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	
 ▶ Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. > Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	ок Cancel n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	ÁC THIÉT LÀP CHO CÂU HÌNH CÌ
 Details Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. /ận hành (Chung))	A CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CÌ
 ▶ Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. ▶ Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. /ận hành (Chung))	SŮA CÁC THIẾT LẬP CHO CÂU HÌNH CÌ
 Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	INH SỬA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CÌ
 ▶ Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. > Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	CHÌNH SỪA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CÌ
 ▶ Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêu [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. > Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	CHINH SÙA CÁC THIẾT LÀP CHO CÂU HÌNH CI
 ▶ Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. > Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. /ận hành (Chung))	CHÌNH SỬA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CÌ
 ▶ Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. > Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím <i>Browse Manual</i> trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. /ận hành (Chung))	C CHÌNH SửA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CÌ CHI MANG TRÌNH
Details Nột lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. <i>v</i> ận hành (Chung))	V CÁC CHINH SửA CÁC THIỆT LẬP CHO CÂU HÌNH CI TRINH
Details Nột lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trên [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím g cách nhấn phím vận hành (Chung))	SửA CÁC CHÌNH SửA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CI Igi trình
 ▶ Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. > Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v 	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím <i>Browse Manual</i> trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. <i>v</i> ận hành (Chung))	NH SỬA CÁC CHÍNH SỬA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CI PONG TRÌNH CHU CHU CHU CHU HÌNH CI
► Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. • Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manua trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	CHÍNH SỬA CÁC CHÍNH SỬA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CÍ CHƯ CNG TRÌNH CHUCNG TRÌNH CI
► Kiểm tra các lệnh Một lệnh cụ thể có thể được kiểm tra trêi [Open Instruction Help] từ menu rút gọn. • Chi tiết lệnh Chi tiết của lệnh có thể được hiển thị bằr (□ GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn v	n màn hình <u>Instruction Help</u> được hiển thị bằng cách chuột phải và chọn ng cách nhấn phím Browse Manual trên màn hình hướng dẫn chi tiết lệnh. vận hành (Chung))	CHINH SửA CÁC CHINH SửA CÁC THIẾT LÃP CHO CÂU HÌNH CI CHƯƠNG TRÌNH

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

6.2.3 Chức năng kiểm tra các cuộn dây trùng lặp

Q CPU L CPU FX

Kiểm tra các cuộn dây trùng lặp trên cùng chương trình khi nhập một cuộn dây vào một chương trình ladder được chuyển đổi. Chức năng kiểm tra cuộn dây trùng lặp có thể được thiết lập bằng cách thiết lập trong phần tùy chọn.

Hiển thị màn hình

Descriptional Cathing	
operacional security	
Check <u>d</u> uplica	ted coil
📃 Enter label <u>c</u> o	mment and device comment

Thủ tục vận hành

• Lựa chọn "Check duplicated coil".

Khi một cuộn dây được nhập, các cuộn dây trùng lặp được kiểm tra.

□: Có sẵn ×: Không có sẵn -: Không hỗ trợ

		Lệnh												
Thi	DELTA	EGP EGF	FF	МС	OUT	SET	SFT	PLS	PLF					
	Y, M, L, B, F, SM, SB	×	×											
QCPU (Chế độ Q)/ LCPU	D, SD, W, SW, R, ZR	×	×											
	DY		×											
	T, C	×	×	×	×		×	×	×	×				
	V	×		×	×	×	×	×	×	×				
	BL	×	×	×	×	×		×	×	×				
	Υ, Μ	-	-	-				-						
FXCPU	S	-	-	-	×			-	×	×				
	T, C	-	-	-	×		×	-	×	×				

Control Control Alpha thigh high high light thigh thigh thigh diễm, cuộn dây, hoạc lệnh ứng dựn. Liến thị màn hìgh Lya chọn [Too] > [Options] > "Program Editor" > "Ladder/SFC" > "Enter ladder." Thủ tục vận hành 1 Lya chọn "Enter label comment and device comment". Màn hình nhập bình luận thiết bị được hiện thị bảng cách nhận phím () sau khi nhập 1 Lya chọn "Enter label comment and device comment". 2 Min hình nhập bình luận thiết bị được hiện thị bảng cách nhận phím () sau khi nhập 2 Lya chọn "Enter label comment and device comment". 2 Min hình nhập bình luận thiết bị được hiện thị bảng cách nhận phím () sau khi nhập 2 Lya chọn "Enter label comment and device comment". 2 Min hình nhập bình luận thiết bị được hiện thị bảng cách nhận phím () sau khi nhập 2 Lya chọn "Enter label comment and device comment". 2 Min hình nhập bình luận thiết bị được hiện thị bảng cách nhận phím () sau khi nhập 2 Lya chọn "Enter label comment and device comment". 2 Min chi hàn nhập bình luận thiết bị thị thị thị thị thị thị thị thị thi	2.4 Nhập các bình luận cho thiết bị	_ 1
Hiển thị màn hình Lựa chọn [Tool] > [Options] > "Program Editor" > "Ladder/SFC" > "Enter ladder". Inhà tục vận hành • Lựa chọn "Enter label comment and device comment". Màn hình nhập bình luận thiết bị được hiển thị bảng cách nhân phím s sau khi nhập viết Swint (nhập bình luận thiết bị được hiện thị bảng cách nhân phím s sau khi nhập Dối với phương pháp cho việc nhập các bình luận thiết bị, xem thêm tại hướng dẫn sau đậy. Dối với phương pháp cho việc nhập các bình luận thiết bị, xem thêm tại hướng dẫn sau đậy. C Nhập các bình luận thiết bị Nhập các bình luận thiết bị Mư bình luận thiết bị Nhập các bình luận thiết bị, trên màn hình Enter Nhập các bình luận thiết bị Mư bình luận thiết bị chức đan vận hành (Chung)	Q CPU L CPU FX Nhập một bình luận thiết bị tùy theo tiếp điểm, cuộn dây, hoặc lệnh ứng dụng.	ÔNG QUAN
Lipa chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "Ladder/SFC" ⇒ "Enter ladder".	Hiển thị màn hình	2
Church Chur	Lura chon [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Program Editor" \Rightarrow "Ladder/SFC" \Rightarrow "Enter ladder".	
Thứ tực vận hành 9 Lựa chọn "Enter label comment and device comment". Màn hình nhập bình luận thiết bị được hiển thị bằng cách nhân phim I sau khi nhập tiếp điểm, cuộn dây, hoặc lệnh ứng dũng. Đổi với phương pháp cho việc nhập các bình luận thiết bị, xem thêm tại hướng dẫn sau đây. Cá X Works2 phiên bản 1 hướng dẫn vận hành (Chung) Point? 1 Nhập các bình luận thiết bị có thể được nhập dựa trên các tác nhân dầu vào bằng cách nhân I rên màn hình Enter Symbol. (: Mục 6.2.1)	Operational Setting Check <u>duplicated coil</u> Check <u>duplicated coil</u> Enter label <u>comment</u> and device comment	CÂU HÌNH MÀN HÌNH
 Lựa chọn "Enter label comment and device comment". Màn hình nhập bình luận thiết bị được hiển thị bằng cách nhân phim S sau khi nhập tiếp điểm, cuộn dây, hoặc lệnh ứng dụng. Indevine I and /li>	Thủ tục vận hành	3
Man hình nhập bình luận thiết bị được hiến thị bằng cách nhấn phím Image: Sau khi nhập Image: Sau khi nhập <p< td=""><td> Lựa chọn "Enter label comment and device comment". </td><td>٩</td></p<>	 Lựa chọn "Enter label comment and device comment". 	٩
Inter Symbol Import Dial Column Import Dial Col	Màn hình nhập bình luận thiết bị được hiển thị bằng cách nhấn phím or sau khi nhập tiếp điểm, cuộn dây, hoặc lệnh ứng dụng.	THỦ TỤC LẬ TRÌNH
Diaminant	Enter Symbol	4
Improved water and the second seco		ONG
Déli với phương pháp cho việc nhập các bình luận thiết bị, xem thêm tại hướng dẫn sau đây. GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn vận hành (Chung) Point 2 • Nhập các bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị có thể được nhập dựa trên các tác nhân đầu vào bằng cách nhấn 🕑 trên màn hình Enter Wrên Một Symbol. (= Mục 6.2.1) • Nhập các bình luận thiết bị Inter mán hình Enter		H CHU
Dối với phương pháp cho việc nhập các bình luận thiết bị, xem thêm tại hướng dẫn sau đày. GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn vận hành (Chung) Point 9 • Nhập các bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị có thể được nhập dựa trên các tác nhân đầu vào bằng cách nhân 9 trên màn hình Enter Symbol. (□Mục 6.2.1)	Device/Label Device/Label Comment OK D1 I Cancel	CÂU HÌNI TRÌNH
Dối với phương pháp cho việc nhập các bình luận thiết bị, xem thêm tại hướng dẫn sau đây. GX Works2 phiên bản 1 hướng dẫn vận hành (Chung) Point Nhập các bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị có thể được nhập dựa trên các tác nhân đầu vào bằng cách nhân Symbol. (::Mục 6.2.1) HNH Symbol (::Muc 6.2.1)		5
Ox Worksz pinen ban Findorig dan ván hann (chung) Point 2 Nhập các bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị có thể được nhập dựa trên các tác nhân đầu vào bằng cách nhân 🗹 trên màn hình Enter Symbol. (I) Mục 6.2.1)	Đối với phương pháp cho việc nhập các bình luận thiết bị, xem thêm tại hướng dẫn sau đây. □ GX Works2 phiên bản 1 bướng dẫn vận bành (Chung)	오
Point? • Nhập các bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị có thể được nhập dựa trên các tác nhân đầu vào bằng cách nhấn ? Symbol. (I)Mục 6.2.1)		LẬP C HÃN
• Nhập các bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị có thể được nhập dựa trên các tác nhân đầu vào bằng cách nhấn 🔄 trên màn hình Enter Symbol. (□Mục 6.2.1)	Point	THIÊT CÁC N
Symbol. (Muc 6.2.1)	Nhập các bình luận thiết bị Một bình luận thiết bị có thể được nhập dực trận các tác nhập đầu vào bằng cách nhập 🗐 trận màp bình Enter	6
(I Mục 6.2.1)	Symbol.	°5⊥
CHINH SUA CÁC CHINH SUA CÁC BELO UNG TRINH	(□Mục 6.2.1)	Ĵ'A CA S TRÌN
CHINH SUA CÁC CHINH SUA CÁC CHINH SUA CÁC CHINH SUA CÁC CHINH SUA CÁC		INH SU U'O'NG DER
M KEM VÀ CHÌNH SƯÀ CÁC ICHUNNG TRÌNH		FER
CHINH SUA CÁC CHUONG TRÌNH ISFC		
M KIÉM VÀ CHỦNH SỬA LÀY THỂ		CÁC
A KIÉM VÀ A THÉ VÀ IATHÉ SFO		H SỬA NG TF
A K K THÂ V THÂ V THÂ		CHÌNH CHƯC SFC
A K A KIÉM A THÊ		8
A K K THÊ V THÊ		Ā
· •		M KIÊM V. HAY THÊ

6.2.5 Nhập các số con trỏ và các số con trỏ gián đoạn

Q CPU L CPU FX

Nhập một số con trỏ hoặc một số con trỏ gián đoạn.

Các số con trỏ hoặc các số con trỏ gián đoạn được nhập bằng cách sử dụng màn hình Enter Symbol.

Thủ tục vận hành

1. Di chuyển con trở tới vị trí một số con trở hoặc một số con trở gián đoạn được nhập.

Nhập một số con trỏ hoặc một số con trỏ gián đoạn tại vị trí một số bước được hiển thị.



2. Nhấn phím Enter

Màn hình Enter Symbol được hiển thị.

3. Nhập một số con trỏ hoặc một số con trỏ gián đoạn.

Enter Symbol			×
P1	ОК	Exit	Help

4. Nhấn phím 🔍.

Số con trỏ được nhập hoặc số con trỏ gián đoạn được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa.



6.2.6 Mở màn hình thiết lập nhãn cục bộ cho chương trình được chỉnh sửa ¹

Q CPU L CPU FX

TÓNG QUAN

CÁU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO CÁC NHÃN

6

7

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

4

Mở Local Label Setting cho chương trình đang được chỉnh sửa.

Thủ tục vận hành

• Lựa chọn [View] \Rightarrow [Open Other Window] \Rightarrow [Open Label Setting].

DI [PRG] MAIN							
Operation_StopA Oper	ation_Ready Oper 	ationStart1	[SET Initial_S	Setting_Fl	ag }		
Loc	al Label Setting M.	AIN [PRG]					
	Class	Label Name	Data Type		Constant	Device	
Initial_Setting 1	VAR 👻	Operation_StopA	Bit				
	VAR 💌	Operation_Ready	Bit				
3	VAR 🗸	OperationStart1	Bit				
(14) ModuleReady 4	VAR 👻	OperationStart2	Bit				
5	VAR 👻	Initial_Setting_Flag	Bit				
ModuleBeady 6	VAR 🗸	SwitchA	Bit				
	VAR 🗸	ErrorDetection	Bit				
8	VAR 👻	Tank_A_Tempertuer	Double Word[Signed]				
9	VAR 💌	Tank_B_Tempertuer	Double Word[Signed]				
(20) 10	VAR 🔻	ModuleHeady	Bit				
12	-						
13							
15							
16							
17	-						
18	-						
			l .				•

6.2.7 Tạo các đường bao quanh

Q CPU L CPU FX

Các biểu tượng bao quanh được tự động tạo ra nếu có yêu cầu một đường bao quanh khi tạo một khối ladder. Chúng cũng có thể được nhập bằng tay.

Thủ tục vận hành

1. Di chuyển con trỏ tới vị trí một biểu tượng bao quanh gốc (->) được nhập.

Khi nhập một biểu tượng bao quanh gốc (->), di chuyển con trỏ tới cột thứ hai hay cột tiếp theo.

		×20	×30	×40		
(0))				[END]

2. Lựa chọn [Edit] \Rightarrow [Ladder Symbol] \Rightarrow [Horizontal Line] ($_{
m ISI}$).

Màn hình Enter HLine được hiển thị.

Enter HLine(-4 to 7) 🛛 🔀								
<u>i</u> — 🗵	OK	Exit						
🔲 Stop at the d	onnectio	n point						

3. Nhập 'K (+ số mong muốn)'.

Enter HLine(-4 to 7) 🛛 🔀									
🚊 — KO OK Exit									
Stop at the connection point									

4. Nhấn phím 🔤 .

Biểu tượng bao quanh gốc (-) được nhập và đường kẻ được bao quanh.



5. Di chuyển con trỏ tới vị trí biểu tượng bao quanh điểm đến (>-) được nhập.
 Khi nhập biểu tượng bao quanh điểm đến (>-), di chuyển con trỏ tới cột đầu tiên.

	×10	×20	×30	×40			КО		\rightarrow
(0)							[EM	٩D	}

6. Lựa chọn [Edit] \Rightarrow [Ladder Symbol] \Rightarrow [Horizontal Line] ($_{_{F9}}$). Màn hình Enter HLine được hiển thị.

Enter HLine(0 to	o 11)	
<u> </u>	ОК	Exit
Stop at the co	onnectio	n point

7. Nhập 'K (+ số đầu vào trong bước 3)'.

Một biểu tượng bao quanh gốc (->) và biểu tượng bao quanh điểm đến (>-) được sử dụng theo từng cặp cho các biểu tượng bao quanh.

Nhập số tương tự cho các cặp biểu tượng bao quanh.

Enter HLine(O to	o 11)	×
🚊 — КО	OK	Exit
Stop at the co	nnectio	n point

1 8. Nhấn phím 🔍 Biểu tượng bao quanh điểm đến(>) được nhập. 2 TÔNG QUAN _K0 END CẤU HÌNH MÀN HÌNH Biểu tượng bao quanh điểm đến(>-) Point *P* • Thay đổi số tiếp điểm hiển thị trên một chương trình ladder 3 Số tiếp điểm (9, 11, 13, 17, hoặc 21) hiển thị trên một bậc duy nhất có thể được thay đổi. (Mục 2.2.7) • Khi các biểu tượng bao quanh bị xóa THỦ TỤC LẬP TRÌNH Khi một chương trình ladder được chuyển đổi, các lệnh đều được chuyển về phía trước. Kết quả là các biểu tượng bao quanh không cần thiết bị xóa. $\times 20$ X30 $\times 40$ 4 $\times 50$ $\times 60$ ×90 CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH D0 D1 + +Гмоч 0) END (Chuyển đối 5 ×20 ×30 X10 ×40 X50 ×60 ×90 -Гмоч THIẾT LẬP CHO CÁC NHÃN (0) D0 D1 41 41 41 END (9)

6

V CÁC

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

6.2.8 Hiển thị/chỉnh sửa các khối ladder dưới định dạng danh sách

Q CPU L CPU FX

Hiển thị/chỉnh sửa các chương trình ladder dưới định dạng danh sách.

Thủ tục vận hành

1. Di chuyển con trỏ tới khối ladder được hiển thị dưới định dạng danh sách.



2. Lựa chọn [Edit] \Rightarrow [Easy Edit] \Rightarrow [Edit List for Ladder Block]. Màn hình Edit List of Ladder Block được hiển thị.

Edit List of Lad	der Block	×
		-
Step	List	
	Start operation	
(10)		
(11)	AND X2	
(12)	ANI X3	
(13)	AND X4	
(14)	OUT Y20;*Complete operation ready check	
	Shift + Insert: Insert row Delete: Delete row Ctrl + C: Copy Ctrl + X: Cut Ctrl + V: Paste	1

3. Di chuyển con trỏ tới dòng cần chỉnh sửa dưới định dạng danh sách, và nhấn phím □. Màn hình <u>Enter List</u> được hiển thị.

Enter List			X
AND X4	OK	Exit	Help

4. Nhập một lệnh và nhấn phím 🛛 🗠 .

Lệnh được thực hiện cho dữ liệu trên màn hình Edit List of Ladder Block.

Enter List			×
AND M10	ОК	Exit	Help

1

5. Nhấn phím<u></u>∝.

Nội dung chỉnh sửa được thực hiện trên khối ladder.

Plotim màn bình	X3 M10 X3(Comme nt of MA IN) X11 X12 1	* «Complete operation ready check > (Y20 Y20(Comm ent of M AIN) (Y30)	CÁU HÌNH MÀN BUNG QUAN
 Help Hiển thị màn hình Instruction Point P Cân nhắc khi chỉnh sửa các ch 	<u>n Help</u> . (⊡Mục 6.2.2) ương trình dưới đinh dang da	anh sách	THÙ TỤC LẬP TRÌNH
 Dưới đây là những điều cần cân r Số lượng các dòng tối đa có thể Khi số dòng của khối ladder vư màu vàng. Nếu một khối ladder chưa chuy sửa ngay cả khi khối ladder đư END các lệnh không thể được Các khối ladder chứa các khối 	nhắc khi chỉnh sửa các chương ể được sử dụng cho mỗi khối la ợt quá 24 do chỉnh sửa dưới đị rển đổi tồn tại trong một chương ợc chọn đã được chuyển đổi. chỉnh sửa. chức năng có thể được hiển thị	ị trình dưới định dạng danh sách. adder là 24 trong chương trình ladder. inh dạng danh sách, khối ladder được hiển thị g trình ladder, chương trình không thể được chỉnh ị dưới định dạng danh sách, nhưng không thể được	CÁU HÌNH CHƯƠNG A
 chỉnh sửa. Các bình luận thiết bị và các dòi Màn hình <u>Edit List of Ladder Bloc</u> Chiều rộng cột trên màn hình <u>E</u> Số ký tự có thể được nhập Bảng dưới đây đưa ra số ký tự co 	ng thông báo hiển thị dưới dạng <u>k</u> . <u>dit List of Ladder Block</u> không t ó thể được nhập khi chỉnh sửa i Số ký tự	g cây của cửa sổ <u>Navigation</u> không được hiển thị trêr hể bị thay đổi. một chương trình dưới định dạng danh sách.	- Тнієт цар сно сас мнам
Global label Local label Structure member label FB input/output label Defined FB name Statement Note	32 ký tự 16 ký tự 32 ký tự 64 ký tự 32 ký tự		CHÌNH SỪA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

6.3 Sử dụng các khối chức năng



Mục này giải thích làm thế nào để sử dụng các khối chức năng như các thành phần trong các chương trình chuỗi. Để sử dụng các khối chức năng, lựa chọn "Use Label" khi tạo một dự án mới.

Chi tiết về phương pháp sử dụng các khối chức năng, xem thêm tại hướng dẫn sau đây. □GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành (Dự án đơn giản, Khối chức năng)

Sử dụng văn bản cấu trúc nội tuyến 6.4

L CPU O CPU FX 1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO CÁC NHÃN

6

7

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

Mục này giải thích chức năng văn bản cấu trúc nội tuyến.

Tính năng của văn bản cấu trúc nội tuyến 6.4.1

Văn bản cấu trúc nội tuyến là chức năng dùng để chỉnh sửa/theo dõi một chương trình bằng cách tạo một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến hiển thi một chương trình ST, tại khu vực lệnh cho cuộn dây trên bộ biên tập ladder của dự án với các nhãn.

Với chức năng này, một hoạt động giá trị số hoặc một chuỗi xử lý ký tự có thể dễ dàng được tạo ra trong chương trình ladder.

Lya chọn "Enable calling function block and using inline ST" nằm trong [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Compile" ⇒"Basic Setting" để sử dụng chức năng văn bản cấu trúc nội tuyến.

Đối với việc cân nhắc cho việc sử dung chức năng văn bản cấu trúc nôi tuyến, xem muc 6.4.5.



< Sử dụng chương trình ladder >

6.4.2 Chèn hộp văn bản cấu trúc nội tuyến

Chèn một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến trên bộ biên tập ladder.

Thủ tục vận hành

Lựa chọn [Edit] ⇒ [Inline Structured Text] ⇒ [Insert Inline Structured Text Box] (^I
 Một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến được chèn.



Point P

Chèn một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến

Một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến cũng có thể được chèn bằng cách nhập "STB" trên màn hình Enter Symbol.



Số lượng tối đa các hộp văn bản cấu trúc nội tuyến có thể được chèn là 100 mỗi chương trình, và 400 mỗi dự án.

1

TÔNG QUAN

2

CÁU HÌNH MÀN HÌNH

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

ÉT LẬP CHO C NHÃN

ÌNH SỬA CÁC ƯƠNG TRÌNH

SEL

KIÉM VÀ

4

3

6.4.3 Chỉnh sửa chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến

Chỉnh sửa một chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến.

Thủ tục vận hành

 Nhấn đúp phím hộp văn bản cấu trúc nội tuyến, hoặc nhấn phím Enterl. Hộp văn bản cấu trúc nội tuyến chuyển sang trạng thái chỉnh sửa.



2. Chỉnh sửa chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến.

Phương pháp chỉnh sửa của chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến giống như văn bản cấu trúc.

Đối với việc chỉnh sửa các chương trình dưới dạng văn bản cấu trúc, xem thêm tại các hướng dẫn sau đây.

□GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành (Dự án có cấu trúc)
 □MELSEC-Q/L/F Hướng dẫn lập trình có cấu trúc (cơ bản)

3. Nhấn khu vực khác với hộp văn bản cấu trúc nội tuyến, hoặc nhấn phím 🖾 . Việc chỉnh sửa của chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến kết thúc.

Point P

- Chỉnh sửa chương trình văn bản cấu trúc nội tuyếns
 Trạng thái chỉnh sửa có thể được chuyển đổi bằng cách nhấn phím F2.
- Hiển thị các lệnh/các nhãn trong văn bản cấu trúc nội tuyến Khi hiển thị các lệnh/các nhãn trong văn bản cấu trúc nội tuyến, các tùy chọn dưới đây phải được thiết lập. Lựa chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "ST" ⇒ "Instruction/label name prediction".

Chi tiết của hiển thị các lệnh/các nhãn, xem DMục 6.2.1.

● Hiển thị chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến dưới dạng danh sách Chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến được biên dịch có thể được hiển thị dưới dạng danh sách. Lựa chọn một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến để hiển thị, và lựa chọn [View] ⇒ [Display Compile Result].

C	ompile I	Result		
1	Instance N	ame MAIN		
	Step 0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21	Compile Result LD 5M400 CJ P2048 LD 5M401 OUT M8191 JMP P2049 P2048 LD 5M400 MOV D2 D1 LD 5M400 MOV D4 D2 LDI M2 CJ P2050 LD 5M400 MOV D8 D6 P2050 P2049		
	<		>	
		Update	Close	

Kết quả biên dịch không được hiển thị khi đối tượng biên dịch được gán lệnh trong đó dữ liệu gốc và dữ liệu đối tượng giống nhau. Ví dụ dưới dạng văn bản cấu trúc: M0 :=M0;

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO CÁC NHÃN

6

3

6.4.4 Xóa hộp văn bản cấu trúc nội tuyến

Xóa một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến.

Thủ tục vận hành

1. Lựa chọn một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến để xóa.



2. Lựa chọn [Edit] \Rightarrow [Delete], hoặc nhấn phím $\boxed{\text{Dete}}$. Một khối ladder chứa hộp văn bản cấu trúc nội tuyến được xóa.



Point P

• Lựa chọn phạm vi khi xóa một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến

Khi xóa một khối ladder chứa một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến, bao gồm phía bên trái của đường ray năng lượng bên trái. Nếu khu vực này không được lựa chọn, khối ladder không thể bị xóa.



6.4.5 Cân nhắc cho việc sử dụng chức năng văn bản cấu trúc nội tuyến

Dưới đây giải thích việc cân nhắc cho việc sử dụng chức năng văn bản cấu trúc nội tuyến.

1) Cân nhắc cho việc tạo các chương trình ladder

- Một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến có thể được tạo cho mỗi khối ladder.
- Một FB và một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến không thể được sử dụng cùng lúc trong khối ladder.
- Khi việc tạo ra một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến đang chuẩn bị xảy ra tại khu vực tiếp điểm của lệnh, một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến được tạo ra tại khu vực lệnh cho cuộn dây.
- Một chương trình ladder không thể được chỉnh sửa nếu khối ladder bao gồm một chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến chưa chuyển đổi tồn tại trên bộ biên tập ladder. Chỉnh sửa một chương trình sau khi chuyển đổi nó.

• Chức năng các khối sử dụng chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến không thể được sử dụng trong các chương trình khác ngoài biểu đồ Ladder.

2) Cân nhắc cho việc chỉnh sửa in hộp văn bản cấu trúc nội tuyến

- Số ký tự tối đa có thể được nhập là 2048. Tuy nhiên, hai ký tự được sử dụng làm nguồn cấp dữ liệu.
- 23 nhãn cục bộ có thể được sử dụng trong một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến. (Ngoại trừ cho các hằng số)
- Các dạng nhãn dữ liệu dưới đây không thể được sử dụng.
 - Counter
 - Timer
 - Retentive timer
 - Pointer
 - Structure
 - Array
 - Function block
- Bằng cách thiết lập trong phần tùy chọn, tên các thiết bị không viết hoa có thể được sử dụng như các nhãn chỉ cho các thiết bị với tên nằm ngoài phạm vi thiết lập trên thẻ <<Thiết bị>> của các tham số PLC.
- Các lệnh không thể được nhập bằng cửa sổ Element Selection.
- Trạng thái chỉnh sửa không thể được hồi phục về trạng thái trước đó vằng các lệnh như chọn [Edit] ⇒ [Undo].
- Các đặc điểm kỹ thuật của từ thiết bị (@D0) không thể được thực thi.

3) Sao chép hộp văn bản cấu trúc nội tuyến

Khi sao chép một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến, lựa chọn một khối ladder bao gồm phía bên trái của thanh ray năng lượng bên trái. Tiếp điểm của một khối ladder chỉ chứa một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến hoặc chỉ một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến, không thể được sao chép. Một khối ladder chứa hộp văn bản cấu trúc nội tuyến chưa chuyển đổi cũng không thể được sao chép. Sao chép một khối ladder sau khi chuyển đổi chương trình. (□Chương 10)

4) Dán lại sau khi xóa hộp văn bản cấu trúc nội tuyến*1

Khi biên dịch với dữ liệu được dán lại tồn tại trong hộp văn bản cấu trúc nội tuyến bị xóa, kết quả biên dịch sẽ không giống như chương trình trước khi xóa hộp văn bản cấu trúc nội tuyến. Các thiết bị được phân công tự động thay đổi khi một chương trình được biên dịch.

Vì vậy, xác nhận dự án được dán lại có thể gây ra sự không đồng nhất trong việc xác minh.

*1 : Dán lại là việc tạo ra hoặc dán cùng một dữ liệu với hộp văn bản cấu trúc nội tuyến bị xóa.

5) Sử dụng các lệnh tăng hoặc các lệnh giảm trong một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến Văn bản cấu trúc nội tuyến điểu khiển các chương trình sử dụng một lệnh CJ ở biên dịch. Vì vậy, sử dụng các lệnh tăng hoặc các lệnh giảm trong một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến có thể gây ra lỗi khi vận hành.^{*2}

Мџс	Lệnh
Rise instruction	□Lệnh P (giống như lệnh MOVP), PLS, etc.
Fall instruction	PLF, LDF, ANDF, ORF, MEF, FCALLP, EFCALLP, etc.
Special timer	STMR, TTMR

*2 : Chi tiết xem thêm tại hướng dẫn sau đây.
 □MELSEC-Q/L Hướng dẫn lập trình(các lệnh chung)



1

6.5 Di chuyển con trỏ tới nơi bắt đầu khối ladder

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích làm thế nào để di chuyển con trỏ từ vị trí hiện tại tới nơi bắt đầu của khối ladder tiếp theo/trước đó.

Thủ tục vận hành

 Lựa chọn [Find/Replace] ⇒ [Jump to Next Ladder Block Start]/[Jump to Previous Ladder Block Start].

Con trỏ di chuyển tới nơi bắt đầu của khối ladder.

Ví dụ: Khi nhảy tới nơi bắt đầu của khối ladder tiếp theo



|--|

	🖬 [PRG] MAIN												
	(118)		×15	×2								-CY4	> ^
	(139)	×0	×16					(DFRO	HD	H2	00	К1)
	(146)		×17				 				[SET	DY0	1
											-[RST	DY0	1
>			L×17				 					—(Y2	>
	(185)		-ii-		-Y0	×10	 					-(Y20	>
				×10			 				-[SET	Y1	1
			L×2				 				-[RST	Y1	1
	(216)		×16					(DFRO	HD	H2	□0	К1	1
	(243)		×17								-[SET	DY3	1

Point P

• Di chuyển con trỏ

Con trổ cũng có thể bị di chuyển tới nơi bắt đầu của khối ladder tiếp theo/trước đó bằng cách nhấn phím Ctril+Attl + Poom/

Mục	Thanh công cụ	Phím tắt	
nnh sửa dong ường thẳng đúng	F10		MÀN
ường nằm ngnag	sfa		
nập đường nằm gang liên tiếp			
Vẽ các dòng k Thủ tục v <i>1.</i> Di chuyể Một đườn	ẻ dọc và ngang liên tiếp. ận hành : n con trỏ tới vị trí đườ g thẳng được vẽ lấy cạnh [,]	r ng thẳng dọc được vẽ. trái của con trỏ làm điểm mốc.	XU HINH CHƯƠNG
2. Lựa chọ	^{2]} → ↓ → ↓ → ↓ → ↓ → ↓ → ↓ → ↓ → ↓ → ↓ →	(Y20) [END]	THIÊT LẬP CHO
-	trỏ tới hướng vệ đườn	ng thẳng.	
З. Kéo con		(Y20) ► Kéo [END]	CHÌNH SỪA CÁC CHƯƠNG TRÌNH
3. Kéo con 4. Đường t	(2) ×10 (4) hẳng được vẽ sau khi	(Y20) Kéo [END] hoàn thành việc kéo.	CHÍNH SỪA CÁC CHƯƠNG TRÌNH

6.6.2 Nhập đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang

Nhập một đường thẳng đứng hoặc một đường nằm ngang.

Nhập đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang bằng cách ghi số của hàng và cột

Các bước thực hiện

1. Di con trỏ đến vị trí đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang được nhập. Đường thẳng đứng được nhập đặt ở rìa trái của con trỏ như điểm cơ sở.



2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Ladder Symbol] \Rightarrow [Vertical Line] (\downarrow_{sfg}).

Cửa sổ Enter VLine sẽ hiện ra

Để nhập đường nằm ngang, chọn [Edit] \Rightarrow [Ladder Symbol] \Rightarrow [Horizontal Line] (\overline{IPP}). Số đường nằm ngang lớn nhất từ vị trí của con trỏ được biểu thị như ở cửa sổ <u>Enter HLine</u>



3. Mô tả chức năng từng phần .

Tên	Mô tả
Consecutive entry button	Cho phép nhập liên tiếp của đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang bằng cách thay đổi trạng thái
	🔲 Nhập liên tiếp BẠT, 🗐 Nhập liên tiếp TẮT
Number of rows or columns	Đánh số hàng hoặc cột được nhập. Số hàng hoặc số cột thích hợp để (enter) các đường xuống dưới hoặc sang bên phải được biểu thị khi cửa sổ được mở ra. Thay đổi giá trị theo yêu cầu. Đối với hàng ngang, chọn giá trị âm để thêm những đường nằm ngang sang bên trái.
Stop at the connection point	Chọn để tạm dừng dữ liệu đi vào trên một điểm kết nối khi các điểm kết nối như những lệnh và những đường thẳng đứng tồn tại trong khi nhập các đường nằm ngang cho các cột được nhập vào "Number of rows or columns". Đặt trạng thái này khi nhập đường nằm ngang. Chức năng này kết nối vs "Stop at the connection points (Instruction/Vertical Line) when enter or delete horizontal line" dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Ladder Diagram".
4. Nhấn 🛛 🔍

Đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang được nhập sẽ được biểu thị trên màn hình chỉnh sửa



Nhập đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang bằng tổ hợp phím

Các bước tiến hành

1. Di con trỏ đến vị trí đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang được nhập Đường thẳng đứng được nhập đặt ở rìa trái của con trỏ như điểm cơ sở.

Enter VLine		
2	ок	Exit

2. Nhấn tổ hợp phím+ ∏ / IJ / ⊡ / ⊡

Một đường thẳng đứng hoặc một đường nằm ngang được nhập Dù thế nào, Vị trí mà đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang đã thêm vào bị xóa. Ví dụ là khi tổ hợp phím 时 + 💷 được nhấn 3 lần.







6.7 Xóa các tiếp điểm,các cuộn, và những lệnh ứng dụng

Q CPU L CPU FX

1

TÔNG QUAN

2

CHÌNH SỬA MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

5

THIẾT LẬP CHO CÁC NHÃN

6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

8

CÁU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

Phần này giải thích cách xóa các tiếp điểm, cuộn, và những lệnh ứng dụng

6.7.1 Xóa các tiếp điểm, cuộn và những lệnh ứng dụng trong đơn vị lệnh

Xóa một tiếp điểm, cuộn và lệnh ứng dụng trong đơn vị lệnh.

Các bước tiến hành

1. Di con trỏ chuột đến nơi lệnh bị xóa



2. Nhấn

Lệnh sẽ bị xóa Delete



Point P

• Xóa trong 'Insert mode'

Nếu như lệnh bị xóa trong 'Insert mode', những lệnh theo câu lệnh bị xóa bị dịch về phía trước Cùng với đường bao, lệnh bị dịch khi chương trình Ladder được biến đổi.

6.7.2 Xóa các tiếp điểm, cuộn và những lệnh ứng dụng bằng cách thiết lập một pham vi

Xóa các tiếp điểm, cuộn và những lệnh ứng dụng bằng cách thiết lập một phạm vi

Các bước thực hiện

1. Thiết lập một phạm vi bằng cách kéo con trỏ từ điểm bắt đầu xóa



2. Nhấn Delete

Những yếu tổ cần xóa sẽ bị xóa



 \mathbf{P}_{oint}





6.7.3 Xóa một khối Ladder

Xóa một khối Ladder một lần

Các bước thực hiện

 Đặt con trỏ chuột ở nơi bắt đầu xóa và và sau đó kéo xuống hoặc lên để tạo khoảng trống

Chỉ rõ khoảng trống của một khối Ladder tại vị trí mà số bước được biểu thị



2. Nhấn Delete

Khối Ladder được xóa





1

6.8 Xóa đường thẳng

Q CPU L CPU FX

Phần này sẽ hướng dẫn cách xóa đường thẳng

	Thanh công cụ	Tổ hợp phím
Xóa đường thẳng	×	Alt + F9
Xóa đường thằng đứng	× cFI0	013 + [17] ↑ ↓ ↓ ↓
Xóa đướng nằm ngang	落	[E] + [I] [] + [I]
Xóa đường nằm ngang liên tiếp	-	Ctrl + Shift + ←/→

6.8.1 Xóa đường

Xóa đường thẳng đứng và đướng nằm ngang liên tiếp

Các bước thực hiện

1. Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí mà đường thẳng được xóa

Đường thẳng đứng được xóa coi rìa trái của con trỏ chuột làm điểm cơ sở

(2)			 			—[моч	K1	D0	}
				-[10	H8	H400	DO	К1	}
(10)								END	}

2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Delete Line] ().

3. Kéo con trỏ theo hướng xóa đường thẳng. Đường thẳng được chọn được biểu thị màu vàng



4. Đường thẳng bị xóa phía trên sau khi kéo

5. Để hoàn tất chức năng xóa đường, Chọn [Edit] \Rightarrow [Delete Line] () lại lần nữa. Kiểu xóa đường sẽ được vô hiệu hóa.

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO CÁC NHÃN

6

ささ

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

rìm kiêm và rhay thể

6.8.2 Xóa đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang

Xóa một đường thẳng đứng hoặc một đường nằm ngang

Xóa đường thẳng đứng/đường nằm ngang bằng cách ghi số hàng và cột

Các bước thực hiện

 Di con trỏ chuột đến điểm bắt đầu của đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang được xóa



Đường thẳng đứng được xóa coi phía rìa trái của con trỏ là điểm cơ sở

2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Ladder Symbol] \Rightarrow [Delete Vertical Line] (\mathbb{K}_{0}).

Cửa sổ Delete Vline hiện ra

Để nhập số đường nằm ngang, chọn [Edit] \Rightarrow [Ladder Symbol] \Rightarrow [Delete Horizontal Line] (\overleftarrow{a}).



3. Mô tả chức năng từng phần.

Tên	Mô tả
Consecutive entry button	Cho phép xóa liên tiếp đường thẳng đứng bằng cách thay đổi trạng thái
Deletion number of rows or columns	Nhập số hàng và cột được xóa Số hàng hoặc cột thích hợp để xóa đường theo hướng sang phải hoặc xuống dưới được biểu thị khi cửa sổ được mở . Thay đổi giá trị theo yêu cầu
Stop at the connection point	Chọn cái này để dừng xóa trên điểm liên kết khi điểm kết như các lệnh và đường thẳng đứng tồn tại trong khi đang xóa đường nằm ngang cho cột được nhập vào "Deletion number of rows or columns". Đặt chế độ này khi đang xóa đường nằm ngang Cái này sẽ liên kết với "Stop at the connection points (Instruction/Vertical Line) when enter or delete horizontal line" dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Ladder Diagram".

4. Nhấn 🔍

Đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang sẽ được xóa



Xóa đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang với phím tắt

Các bước thực hiện

1. Di con trỏ chuột đến phần bắt đầu của đường thẳng đứng hoặc đường nằm ngang được xóa.

Đường thẳng đứng được xóa lấy rìa trái của con trỏ chuột làm điểm mốc



2. Nhấn tổ hợp phím $\boxed{\texttt{Ctrl}} + \boxed{\texttt{T}}/\boxed{\texttt{I}}/\boxed{\texttt{I}}$

Đường thẳng đứng và đường nằm ngang sẽ bị xóa.

Dù thế nào, một đường thẳng đứng hoặc một đường nằm ngang được thêm vào vị trí của một đường thẳng đứng hoặc một đường nằm ngang không được thêm vào

Ví dụ là khi nhấn tổ hợp phím ctrí + m hai lần.





1

6.9 Chèn và xóa hàng và cột



Phần này sẽ hướng dẫn cách chèn và xóa hàng và cột

Tên	Phím tăt
Chèn hàng	Shift + Insert
Xóa hàng	Shift + Delete
Chèn cột	Ctrll + Insert
Xóa cột	Ctrll + Delete

6.9.1 Chèn hàng

Chèn hàng

Các bước thực hiện

1. Di con trỏ chuột đến vị trí mà hàng được chèn.



2. Để Chèn nhiều hàng, kéo con trỏ bôi đen khoảng tương ứng với số hàng muốn chèn .

Số hàng muốn chèn được bôi đen Để chèn một hàng, không cần thiết phải tạo phạm vi. Trong hình dưới , ba hàng cần được chèn đã được bôi đen



TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC THIẾT LẬP

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO NHÃN

6

7

8

3. Chọn [Edit] \Rightarrow [Insert Row].

Phần được chèn phía trên vị trí con trỏ. Hình bên dưới biểu thị sự chèn vào của 3 hàng vừa được chọn



Xóa hàng 6.9.2

Xóa hàng

Các bước thực hiện

1. Di vị trí con trỏ chuột đến hàng cần được xóa



2. Để xóa nhiều hàng, kéo con trỏ chuột bôi đen tương ứng số hàng muốn xóa Số hàng muốn bôi đen được xóa

Để xóa một hàng, không cần thiết phải bôi đen. Hàng ở vị trí của con trỏ chuột sẽ được xóa.



$\textbf{3. Chon [Edit]} \Rightarrow [\text{Delete Row]}.$

Hàng sẽ được xóa.

(0)	M2 		——(Y70)
		[SET	Y73]

6.9.3 Chèn cột

Chèn cột. Cột được chèn thông qua tất cả các hàng của khối Ladder.

Các bước thực hiện

1. Di con trỏ chuột đến vị trí cột cần được chèn.

Cột được chèn ở vị trí phía trước con trỏ.



2. Để chèn nhiều cột, kéo con trỏ bôi đen số cột muốn chèn.

Số cột muốn chèn vào được bôi đen Trong hình bên dưới, ba cột cần chèn đã được bôi đen.



TÔNG QUAN

2

CÁU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC THIẾT LÃP

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO NHÃN

6

$3. \hspace{0.1 cm} \text{Chon} \hspace{0.1 cm} [\text{Edit}] \hspace{0.1 cm} \Rightarrow [\text{Insert Column}].$

Cột đã được chèn. Hình bên dưới thể hiện việc chèn ba cột vừa được bôi đen.



6.9.4 Xóa cột

Xóa cột. Cột được xóa trong khối Ladder.

Các bước thực hiện

1. Di con trỏ chuột đến vị trí cột muốn xóa.



2. Để xóa nhiều cột, kéo con trỏ chuột bôi đen số cột muốn xóa

Số hàng muốn xóa được bôi đen.

Để xóa một cột, không cần phải bôi đen. Cột ở vị trí của con trỏ sẽ được xóa



$\textbf{3. Chon [Edit]} \Rightarrow \textbf{[Delete Column]}.$

Một thông báo sẽ được hiện ra như thế này



4. Nhấn Yes

Cột sẽ được xóa. Hình bên dưới cho ta thấy màn hình của cột đã được xóa



6.10 Chèn và xóa hàng loạt các lệnh NOP

Phần này sẽ hướng dẫn cách ch	Q CPU L CPU FX èn và xóa hàng loạt các lệnh NOP	TÔNG QUAN
6.10.1 Chèn hàng	loạt các lệnh NOP	2 NAM HINH NÀN INI
Số bước của chương trình c	ó thể được điều chỉnh bằng cách chèn hàng loạt các lệnh NOP.	3
Các bước tiến hản Di con trỏ chuột đến v Lệnh NOP được chèn n (0) (2) (4) 2. Chọn [Edit] ⇒ [NOP Ba Cửa sỗ NOP Batch Inse	<pre>h i trí mà lệnh NOP được chèn vào àm phía trước vị trí con trỏ chuột.</pre>	CÁC INH NHÂN PHÂN PHÂN PHÂN PHÔNG TRÌNH PHÚ TỤC THIẾT CHƯ CNG TRÌNH PHÔNG TRÌN
<i>3.</i> Mô tả từng phần	Mô tả	CHÌNH SỬA CHƯƠNG TR ADDER
Number of Insert NOPs	Chọn số câu lệnh NOP cần được chèn	7
Maximum Number of Insert NOPs	Biểu số câu lệnh NOP tối đa có thể chèn được	
4. Nhấn ok Số câu lệnh đã đặt đượ	c chèn vào chương trình.	CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠN(TRÌNH SFC
Số bước được Thay đổi.	(Y70) (Y71) [END]	TÌM KIÉM VÀ THAY THÊ O

6.10.2 Xóa hàng loạt các lệnh NOP

Xóa hàng loạt các lệnh NOP trong chương trình.

Các bước tiến hành

1. Chọn [Edit] \Rightarrow [NOP Batch Delete].

Một thông báo sẽ được hiện ra như sau

MELSO	OFT Series GX Works2	\mathbf{X}
1	Execute a NOP batch dele	te?
	Yes No	

2. Nhấn Yes

Tất cả các lệnh NOP trong chương trình được xóa.



6.11 Cắt, Sao chép và Dán các chương trình Ladder

Q CPU L CPU FX

1

3

ΓΗỦ TỤC THIẾT ÂP

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO NHÃN

6

4

Phần này sẽ hướng dẫn cách cắt, sao chép và dán các chường trình Ladder			
ltem	Thanh công cụ	Phím tắt	ÀZ
Xóa	*		
Sao chép			
Dán			HIL
	•		

		.0
P	nin	t /~
	UIII	ι/

Xóa/ Sao chép/ Dán nhiều chuỗi khác nhau Khi sao chép một thành phần thanh thang từ một chuỗi các dự án FX/A đang có, và dán nó vào chuỗi các dự án Q/L, thành phần thanh thang được dán như hướng đẫn Ngoại vi/chú ý.

6.11.1 Dán các phần đã được cắt hoặc sao chép trong đơn vị lệnh

Dán một phần đã được cắt hoặc sao chép trong đơn vị lệnh .

Lưu ý

Cắt và dán trong đơn vị lệnh phải phù hợp với sự tiếp điểm, cuộn, lệnh ứng dụng, chú thích thiết bị, chú ý. Cắt và dán không phù hợp với câu lệnh dòng, câu lệnh P và I, và lệnh END

Các bước thực hiện

1. Di con trỏ chuột đến vị trí mà câu lệnh bị cắt hoặc sao chép.



2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Cut] (\searrow) or [Copy] (\bowtie).

Khi [Cut] 🖌)được chọn, câu lệnh ở vị trí con trỏ chuột sẽ được xóa.

3. Di con trỏ chuột đến vị trí mà câu lệnh bị cắt hoặc sao chép cần được dán



4. Chọn [Edit] \Rightarrow [Paste] (

Thành phần sẽ được dán vào.



TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

LĂP LĂP

> CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

> > 5

THIÊT LẬP CHO NHÃN

6

6.11.2 Dán những thành phần bị cắt hoặc bị sao chép bằng cách thiết lập một phạm vi

Dán những thành phần bị cắt hoặc bị sao chép bằng cách tạo vùng.

Các bước thực hiện

- 1. Thiết lập phạm vi bằng cách kéo con trỏ từ vị trí ban đâu cần cắt hoặc sao chép

$2. \ \ \mathsf{Chon} \ [\mathsf{Edit}] \Rightarrow [\mathsf{Cut}] \ (\ \ \, \underrightarrow{} \) \ \mathsf{or} \ [\mathsf{Copy}] \ (\ \ \, \underrightarrow{} \).$

Khi [Cut] (🚵) được chọn, Những thành phần trong vùng vừa chọn sẽ được xóa.

3. Di con trỏ chuột đến vị trí những thành phần bị cắt hoặc sao chép cần được dán vào



4. Chọn [Edit] \Rightarrow [Paste] (

Những thành phần đó sẽ được dán vào



6.11.3 Dán những khối Ladder bị cắt hoặc bị sao chép

Dán một khối Ladder bị cắt hoặc bị sao chép.

Các bước thực hiện

1. Di con trỏ chuột đến vị trí chỉ số bước của khối Ladder cần được cắt hoặc dán



Để chọn nhiều khối Ladder, chỉ rõ phạm vi bằng cách kéo con trỏ chuột xuống phía dưới từ điểm bắt đầu cắt hoặc sao chép



 $2. \hspace{0.1in} \text{Chon} \hspace{0.1in} [\text{Edit}] \hspace{0.1in} \Rightarrow \hspace{0.1in} [\text{Cut}] \hspace{0.1in} (\hspace{0.1in} \fbox{} \hspace{0.1in} \bigstar \hspace{0.1in}) \hspace{0.1in} \text{or} \hspace{0.1in} [\text{Copy}] \hspace{0.1in} (\hspace{0.1in} \underline{\mathbb{Im}}).$

Khi [Cut] (X) được chọn, khối Ladder trong vùng đó sẽ được xóa.

3. Di con trỏ chuột đến vị trí khối Ladder bị cắt hoặc bị sao chép cần được dán. Vị trí nơi mà số bước được biểu thị có thể là vị trí dán



4. Chọn [Edit]→[Paste] (🖺).

Khối ladder được dán.





1



Nếu các thành phần đưa ra dưới đây được lựa chọn bằng cách thiết lập phạm vi, đường thẳng đứng phía tay phải không thể được sao chép hay dán.



Đường thẳng đứng phía tay phải không được dán.

Trong trường hợp như vậy, thiết lập phạm vi như đưa ra dưới đây để sao chép hay dán các thành phần.



4

CÁU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHĨN

6

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

Dán các khối ladder liên tiếp 6.11.4

Tăng một số thiết bị của thiết bị trong khối ladder được cắt/sao chép, và dán liên tiếp.



Dưới đây giải thích làm thế nào để dán trong một đơn vị của khối ladder liên tiếp.

Thủ tục vận hành

1. Cắt/sao chép một khối ladder được dán liên tiếp. Chi tiết về phương pháp cắt/sao chép, xem mục 6.11.3.



2. Di chuyển con trỏ tới vi trí được dán.



3. Chọn [Edit] \Rightarrow [Continuous Paste]. Màn hình Continuous Paste được hiển thị.

Copy Source Device		Increment V	alue Batch Setting
Copy Source Device			
		After Increment	Increment Value
A1	>>	X2	1
X2	>>	X3	1
T1	>>	T2	1
D1	>>	D2	1
Х3	>>	X4	1
T2	>>	T3	1
M10	>>	M11	1

Mục	Miêu tả
Number of Paste Operations	Nhập số các các khối ladder được dán liên tiếp.
Copy Source Device	Hiển thị các thiết bị trong khối ladder được cắt/sao chép.
After Increment	Số thiết bị của thiết bị được liệt kê trong "Copy Source Device" tăng dần từ giá trị được nhập tới "Increment Value" được hiển thị. Hiển thị "?" khi một thiết bị sau khi tăng dần nằm ngoài phạm vi thiết bị, hay hay nằm trong phạm vi tự động phân công thiết bị.
Increment Value	Nhập một giá trị của sự tăng số thiết bị. 1 hay lớn hơn: tăng số thiết bị. 0: không thay đổi số thiết bị. -1 hay nhỏ hơn: giảm số thiết bị.

4. Thiết lập các mục trên màn hình.

5. Nhấn phím Execute

Khối ladder được dán dưới vị trí con trỏ.

Dưới đây là một ví dụ khi "Number of Paste Operations" được thiết lập là 2.



Phím trên màn hình

Increment Value Batch Setting

Khi nhiều thiết bị được cắt/sao chép, hiển thị màn hình để thiết lập số tăng dần của tất cả các thiết bị được hiển thị trên "Copy Source Device" cùng lúc. Nhập số tăng dần, và nhấn phím

In	crement Value Batch Setting	X
Γ	0 OK	Cancel



Cân nhắc đối với dán liên tiếp

Dưới đây giải thích việc cân nhắc đối với dán liên tiếp.

Khi số ký tự thiết bị thay đổi từ số tiếp điểm của khối ladder được sao chép bằng cách tăng dần, nó không thể được dán liên tiếp.

Trong trường hợp này, hủy dán liên tiếp, sửa số ký tự thiết bị sau khi dán, và thi hành lại lệnh "Continuous Paste".

Ví dụ: Khi sao chép một khối ladder với BL100\S8, và thiết lập "Number of Paste Operations" là 3.



Số ký tự thiết bị được thay đổi từ 8 tới 9, và số tiếp điểm được thay đổi từ 1 tới 2 bằng cách tăng dần từ BL100\S8 tới BL100\S10. Vì vậy, việc dán liên tiếp bị hủy. Nếu bị hủy, thực thi việc dán liên tiếp như quy trình dưới đây.



 Việc dán liên tiếp bị hủy, và thông báo dưới đây được hiển thị. Chọn và dán tới BL100\S9.



TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HINH

3

THỦ TỤC THIẾT

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHĨN

6

たさ

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

7

2. Sao chép một khối ladder với BL100\S9, và thực thi việc dán liên tiếp. Thiết lập "Increment Value" của BL100\S9 tới 0.



3. Sửa BL100\S9 tới BL100\S10 với một khối ladder sau khi dán.



4. Sao chép một khối ladder với BL100\S10, và thi hành lại lệnh "Continuous Paste".



Sao chép các thành phần và các thiết bị liên tiếp 6.11.5

Khi dán các thành phần được sao chép vào chương trình, dán các bình luận thiết bị của các thành phần cùng lúc.

Thủ tục vận hành

- 1. Chon [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Program Editor" \Rightarrow "Ladder" \Rightarrow "Comment".
- 2. Chọn "Copy device comment in copying ladder".



<Các bình luận thiết bị của chương trình nguồn sao chép> <Các bình luận thiết bị của chương trình đích đến sao chép>



Hủy hoạt động trước đó 6.12

L CPU FΧ

1

TÔNG QUAN

5

NHÃN

6

Q

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

KIÊM ⁄

8

Mục này giải thích làm thế nào để hủy hoạt động trước đó để khôi phục trạng thái ban đầu.

Mục	Thanh công cụ	Phím tắt		2
o		Ctrl + Z		
 Thủ tục vận hành Chọn [Edit] ⇒ [Undo] (
Hoạt đợ chuyển	ộng này chỉ khả dụng 30 lần đổi ladder.	n khi chương trình nằm trong trạng thái chỉnh sửa	trước khi	тнύ тис тнієт С
6.12.1	kna nang sư dụng	j vạn nann		· 4
Bảng dưới ở	đây đưa ra khả năng ứng di	ụng vận hành của chức năng Undo.		RÌNH
	Khả năng ứng c	dụng vận hành của chức năng Undo	Tham khảo	E F S S F
Tạo và xóa cá	Tạo và xóa các tiếp điểm, các cuộn dây, và áp dụng các lệnh Mục 6.2			Π Π Ω Ω Ω

Kha năng ứng dụng vận hành của chức năng Undo	Tham khao
Tạo và xóa các tiếp điểm, các cuộn dây, và áp dụng các lệnh	Mục 6.2 Mục 6.7
Chèn và xóa các dòng	Muc 6.9
Chèn và xóa các cột	INIQC 0.9
Chỉnh sửa và xóa các dòng kẻ	Mục 6.6 Mục 6.8
Nhập và xóa các dòng kẻ thẳng đứng	Mục 6.6.2
Nhập và xóa các dòng kẻ nằm ngang	Mục 6.8.2
Cắt và dán bằng thiết lập phạm vi	Mục 6.11

Point P

• Hủy lệnh trước đó

- Khi môt chương trình được chỉnh sửa sau khi chọn [Edit] ⇒ [Restore After Ladder Conversion] Trạng thái xử lý ngay sau khi chọn chức năng [Restore After Ladder Conversion] có thể được khôi phục.
- Khi một hộp văn bản cấu trúc nôi tiếp bị xóa, lệnh đảo ngược chỉ có thể được thực hiện một lần. Khi chương trình ladder được chỉnh sửa sau lệnh xóa, trạng thái xử lý ngay sau lệnh xóa có thể được khôi phục.
- Lệnh đảo ngược không thể được thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây.
- Một chương trình ladder không chuyển đổi bị bỏ và không tồn tại.
- Một hộp văn bản cấu trúc nôi tiếp được chèn.
- Một chương trình trong một hộp văn bản cấu trúc nôi tiếp được chỉnh sửa. (Chỉ khi chương trình văn bản cấu trúc nội tuyến được chỉnh sửa lần đầu tiên sau khi bất kỳ chỉnh sửa nào được thực hiện trên chương trình, hay sau khi chuyển đổi chương trình.)
- Một lỗi xảy ra khi chỉnh sửa một chương trình. Khi chương trình ladder được chỉnh sửa sau khi lỗi xảy ra, trạng thái xử lý ngay sau lỗi xảy ra có thể được khôi phục.
- Một chương trình được sao chép.

6.13 Khôi phục các chương trình Ladder tới trạng thái sau chuyển đổi

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích làm thế nào để khôi phục chương trình ladder đang được chỉnh sửa tới trạng thái ngay sau khi chuyển đổi ladder.

Thủ tục vận hành

 Chọn [Edit] ⇒ [Restore After Ladder Conversion]. Thông báo xác nhận được hiển thị.



2. Nhấn phím Yes

Chương trình ladder được khôi phục về trạng thái trước khi chỉnh sửa chương trình.



Trạng thái sau chuyên đổi ladder

• Các chương trình chuyển đổi ladder không thể được khôi phục về trạng thái trước chuyển đổi.

Cân nhắc cho việc chỉnh sửa các chương trình ladder 6.14

Q CPU L CPU FΧ

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC THIẾT LẬP

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

СНО

THIÊT LẬP C NHÃN

6

7

L SU'A HƯƠNG SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

Dưới đây giải thích viêc cân nhắc cho việc chỉnh sửa các chương trình ladder.

1) Đối với chương trình với một khối ladder bao gồm hai hay nhiều dòng kẻ, nếu một lệnh không thể đưa vào vừa 1 dòng kẻ, tạo các biểu tượng bao quanh và tạo lệnh trong dòng tiếp theo như đưa ra dưới đây. Đối với việc tạo các biểu tượng bao quanh, xem mục dưới đây. □ Muc 6.2.7 "Creating wrapping lines" Ví du:

Để nhập lệnh dưới đây:

ECALL "abcdefghijklmnopgrstuvw" P1000 ZR111111 ZR222222 ZR333333 ZR444444 ZR555555

Một lệnh không thể đưa vừa vào một dòng không thể được nhập trong một dòng (1). Nếu cố thử, thông báo lỗi được hiển thị.



Bao quanh dòng kẻ(1) bằng cách tạo các biểu tượng bao quanh.



2) Nếu việc bao quanh xảy ra do chèn một tiếp điểm trong cột đầu tiên, một tiếp điểm không thể được chèn.

Trong trường hợp này, di chuyển thành phần sang dòng tiếp theo và chèn tiếp điểm trong cột đầu tiên sau khi kết nối tiếp điểm với các biểu tượng bao quanh.

Ví dụ) Để nhập "LD X11" vào cột đầu tiên.



Tiếp điểm không thể được chèn trong cột đầu tiên của dòng kẻ①. Nếu cố thử, thông báo lỗi được hiển thị.



 Khi có hai hay nhiều dòng kẻ bao quanh, một lệnh khiến nhiều bao quanh không thể được tạo.

Trong trường hợp này, chèn một dòng mới bên dưới các dòng có sẵn và nhập lệnh vào dòng đó. Sau đó, điều chỉnh các số biểu tượng bao quanh.

Ví dụ) Để nhập lệnh dưới đây:

ECALL "abcdefg" P1000 ZR1000000 ZR1000001 ZR1000002 ZR1000003 ZR1000004 Một lệnh không thể đưa vừa vào một dòng không thể được tạo trong dòng kẻ Nếu cố thử, thông báo lỗi được hiển thị.



Trong trường hợp này, chèn một dòng mới và nhập lệnh.



Tạo biểu tượng bao quanh nguồn (->) trong dòng kẻ(2), và tạo biểu tượng bao quanh điểm đến (>) trong dòng kẻ(3).



2 | TÓNG QUAN

HÌNH MÀN

CÂU

TỤC THIẾT

4

CÁU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÉT LẬP CHO NHÃN

6

3

4) Nếu một chương trình ladder được chỉnh sửa (như chèn và xóa các cột) trong bước giữa của dòng kẻ bao quanh, dòng kẻ có thể không được bao quanh đúng cách, khiến không thể chuyển đổi được. Nếu điều này xảy ra, thực hiện các chỉnh sửa để số biểu tượng bao quanh nguồn (_>) và số biểu tượng bao quanh điểm đến (⊳-) giống nhau.



Ví dụ) Một cột được chèn phía trước [X0F]

Biểu tượng bao quanh nguồn (->) K4 và biểu tượng bao quanh điểm đến (>) K4 được tự động tạo.

Điều này gây ra sự không trùng khớp giữa biểu tượng bao quanh nguồn (->) K1 và biểu tượng bao quanh điểm đến (>-) K1.



Trong trường hợp này, cần sửa chữa chương trình để biểu tượng bao quanh điểm đến (>-) K1 tương ứng vớibiểu tượng bao quanh nguồn ($_{->}$) K1.

Di chuyển dòng kẻ (1) dưới dòng kẻ (2).

Chèn một dòng mới vào③, và tạo biểu tượng bao quanh nguồn (->) với K5 và biểu tượng bao quanh điểm đến (>-) với K3.



1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC THIẾT LẬP

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHĨN

6

7

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SEC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

Thay đổi biểu tượng bao quanh của dòng kẻ@tới K5.

Với các chỉnh sửa ở trên, sự tương ứng giữa các biểu tượng bao quanh nguồn (->) và các biểu tượng bao quanh điểm đến (>-) được đảm bảo.



5) Một tiếp điểm hay một cột không thể được chèn trong giữa một câu lệnh. Nếu cố thử, thông báo lỗi được hiển thị.

Ví du


6) Khi khối ladder được hiển thị dưới màu vàng, điều đó thể hiện là khối ladder không thể được hiển thị đúng cách hay có một lỗi tồn tại trong chương trình. Trong trường hợp này, thực hiện việc kiểm tra chương trình hay biên dịch để kiểm tra lỗi, và sửa chương trình.





6.15 Thay đổi các giá trị thiết lập T/C

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích làm thế nào để hiển thị các giá trị thiết lập của bộ đếm thời gian/bộ đếm được sử dụng trong chương trình ladder/SFC (Phóng đại), và thay đổi chúng cùng lúc.

Màn hình hiển thị

Chọn [Edit] \Rightarrow [Change TC Setting].

		Change TC	Setting Value			
		Program Nar	ne MAIN	_		
	\bigcap	Position	Device/Label	Setting Value before Change	Setting Value after Change	
		(1)	T1	K30	K10	1
Danh sách	J	(15)	ТЗ	K33	K60	
		(26)	C1	K60		
dong ho/bộ đem		(583)	C2	K30		
	Ĺ	(624)	T2	K120		
		*1. For dupl *2. If setting	cated coils, first setting values g values in FB program are char	are subjected to change. Iged, values in FB instance will be a	also changed.	
			🔲 Write cha	nged program to PLC	Execute Close	

Thủ tục vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

	Mục	Miêu tả				
Prog	ram Name	Chọn tên một chương trình mà các giá trị thiết lập được thay đổi bằng cách nhấn 🗾 .				
List of timer/counter		Hiển thị một danh sách của bộ đếm thời gian/bộ đếm của chương trình được chọn cho "Program Name".				
	Location	Hiển thị các số bước của bộ đếm thời gian/bộ đếm được sử dụng trong chương trình.				
	Device/Label	Hiển thị các thiết bị/nhãn của bộ đếm thời gian/bộ đếm.				
	Setting Value before Change	Hiển thị các giá trị thiết lập của bộ đếm thời gian/bộ đếm đang được thiết lập.				
	Setting Value after Change	Nhập các giá trị thiết lập của bộ đếm thời gian/bộ đếm được thay đổi.				
Write changed program to PLC ^{*1,*2}		Chọn mục này để ghi thay đổi cho CPU bộ điều khiển khả trình.				

*1 : Mục này không thể được chọn sau khi biên dịch tất cả các chương trình. Chi tiết, xem phần Point trong mục này. Đối với việc cân nhắc khi biên dịch tất cả các chương trình, xem mục 10.3.3.

*2 : Đối với FXCPU, mục này chỉ có thể được thiết lập cho các chương trình Ladder của dự án không có các nhãn.

2. Nhấn phím Execute

Thông báo đưa ra bên phải được hiển thị.

3. Nhấn phím <u>Yes</u>.

Các giá trị thiết lập được thay đổi.



Point P Thay đổi các giá trị thiết lập Các hằng số có thể được thay đổi theo các thiết bị, và các thiết bị có thể được thay đổi theo các hằng số. TÔNG QUAN Đối với bộ đếm tốc độ cao của FXCPU, thay đổi từ các hằng số theo các thiết bị và từ các thiết bị theo các hằng số không thể được thực hiện trực tuyến. Ví dụ: K10 tới D0 Khi một thiết bị ZR được thiết lập hay được thay đổi, giá trị thiết lập thay đổi không thể được viết cho 2 CPU bộ điều khiển khả trình. Ví dụ) ZR100 tới D100 không thể được thiết lập. CẤU HÌNH MÀN HÌNH Đối với các mẫu QCPU đơn giản Khi ngày của máy tính cá nhân là 29 tháng 2, các giá trị thiết lập TC có thể không bị thay đổi. Đối với việc kiểm tra khi các giá trị TC không thể được thay đổi, xem GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành (Chung). Với các mẫu QCPU/LCPU chung 3 • Dù là để chuyển dữ liệu của bộ nhớ đệm của chương trình vào bộ nhớ chương trình sau khi thiết lập các giá trị TC. có thể được chọn bằng cách thiết lập tùy chọn. Chọn "Transfer program cache memory to program memory" dưới $[Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Online Change".$ TỤC THIẾT Các chức năng dưới đây không thể được thực thi khi đang chuyển bộ nhớ chương trình sau khi giá trị thiết lập TC thay đổi. . ÚĦŪ Thay đổi chương trình trực tuyến (chương trình ladder, Chương trình SFC (Phóng đai), Chương trình ST, khối chức năng)*1 4 Giá trị thiết lập TC thay đổi (Khi "Write changed program to PLC" được chọn)^{*1} Viết cho chức năng PLC(Khi bộ nhớ chương trình/bộ nhớ thiết bị là bộ nhớ đối tượng)^{*1} Chuyển cùng lúc bô nhớ chương trình CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH Thiết lập dưới dạng kết nối chính Thay đổi chức năng PLC Type Kiểm tra tham số *1: Đối với Các mẫu QCPU chung với số sê ri có năm chữ số đầu lớn hơn hoặc bằng 12012, lệnh chuyển cùng lúc bộ nhớ chương trình có thể bi hoãn. 5 (GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vân hành (Chung)) ● Tự động lưu dự án sau khi ghi chương trình với các giá trị thiết lập TC được thay đổi cho CPU bộ điều khiển khả trình THIẾT LẬP CHO NHĨN Các dự án có thể được lưu tự động sau khi thay đổi chương trình trực tuyến bằng cách thiết lập tùy chọn. Chọn "Save project after changes in TC setting values are written to PLC" nằm dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Project" ⇒ "Automatic Save". Hộp "Write changed program to PLC" Khi hộp "Write changed program to PLC" không được chọn sau khi biên dịch tất cả các chương trình, chọn [Online] ⇒[Write to PLC] và ghi các chương trình tới CPU bộ điều khiển khả trình để chọn hộp trên. 6

ົ

I KIÊM VÀ AY THÊ

6.16 Ghi/đọc danh sách định dạng các chương trình

Q CPU L CPU FX

Dưới đây giải thích làm thế nào để ghi/đọc một chương trình tới/từ tập CVS dưới định dạng danh sách. Chức năng này được hỗ trợ bởi chương trình ladder trong dự án đơn giản (không có các nhãn).

Ghi các chương trình dưới định dạng danh sách

Ghi một chương trình vào một tập CVS dưới định dạng danh sách.

Thủ tục vận hành

1. Chon [Edit] \Rightarrow [Write to CVS file].

Thông báo xác nhận cho việc ghi dữ liệu được hiển thị.



2. Nhấn phím Yes

Màn hình Write to CVS file được hiển thị.



3. Nhập tên tập của dữ liệu cần lưu.

4. Nhấn phím Save

Chương trình được lưu trong tập CVS dưới định dạng danh sách.

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC THIẾT LÀP

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÉT LẬP CHO NHÃN

6

7

Ű

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠN TRÌNH SFC

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

Đọc chương trình dưới định dạng danh sách

Đọc một chương trình được lưu dưới định dạng danh sách từ một tập CVS, và hiển thị trong chương trình ladder.

Thủ tục vận hành

1. Chọn [Edit] \Rightarrow [Read from CVS file].

Màn hình Read from CVS file được hiển thị.



- 2. Chọn tập để đọc.
- 3. Nhấn phím ______

Thông báo xác nhận đọc dữ liệu được hiển thị.

MELSOFT	T Series GX Works2	×
1	Read from the specified file. Are you sure you want to continue? - Set Extension Setting as required.(Default / Changed)	
	Caution - Current setting contents for program editor will be discarded. - It may take several minutes to read if many windows are open. - Please check program after reading.	
	(Extension Setting) Yes No	

4. Nhấn phím <u>Yes</u>

Chương trình được đọc từ một tập CVS, và được hiển thị trong chương trình ladder.

[PRG]	MAIN 110 Step	
Auto Ope		
0	14 [CA	.u. po }
[Title]Oper	art	
	<operation< td=""><td>n Preparation Confirm ></td></operation<>	n Preparation Confirm >
12		(Y20)
47		(Y30)
		(Y50)
	tial Process A)	
60	ноо 	к1 }

Thiết lập mở rộng

Thiết lập dạng chuyển đổi nếu một lệnh bị lỗi xảy ra khi đọc một chương trình được lưu dưới định dạng danh sách.

Màn hình hiển thị

Chọn phím Extension Setting... trên thông báo xác nhận cho việc đọc dữ liệu.

Instruction List Extension Setting	×
Conversion Method for Incorrect Instruction	
Explanation Select conversion method when incorrect instruction is found in instruction list. Do not convert: Will not be converted and discarded. Convert to line statement: Will be converted to line statement. Convert to abnormal instruction code: Will be converted to abnormal	

Thủ tục vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Conversion Method for Incorrect Instruction	Chọn dạng chuyển đổi khi một lệnh bị lỗi xảy ra.

2. Nhấn phím or

Trở về thông báo xác nhận cho việc đọc dữ liệu.

Phím trên màn hình

<u>D</u>efault

Thiết lập các mục thiết lập mở rộng về thiết lập ban đầu.

Định dạng tập CVS

Tập CVS được lưu được hiển thị như đưa ra dưới đây khi nó được mở với Excel.

			< Bộ	biên tập l	Ladde	er >			NAN
	👪 [PRG]Write MAIN 1	10 Step							0
	Auto Operation								Į į
							[CALL	P0 }	2
		×2 ×3 ×4 −					<operation pre<="" td=""><td>paration Confirm > (Y20)</td><td>NH MÀN</td></operation>	paration Confirm > (Y20)	NH MÀN
			< T	ập CVS >	>				
	A	В	C	D	E	F		G	TEC
Tên dự án	► (Untitled Project)	<u> </u>							
Thong tin PC —	PLC Information:	QCPU (Q mode) Q03UD)	NO(D)	DI I		NL I		3
	Step No.	Line Statement	Instruction	VU(Device)	Blank	PI Statement /	INOTE		
	5 0		ID	XAA					
	6 10]	CALL	PO					
	7, 12	[Title]Operation Start							
Danh sách	8 25	i i	LD	X1					
các lênh	9 28	6	AND	X2					ÌŽI
	10 27	7	ANI	Х3					5.
	11 28	}	AND	X4					
	12 29	9	OUT	Y20					
	13						Operation Pr	eparation Confirm J	4
									l ſ
Các chi tiết tá	ập CVS								
Dưới đây giải	thích các chi ti	ết định dang tập (CVS.						之
									L H
 Định dạng t 	tệp là Unicode	(bao gồm UTF-16	5, Little E	=ndian,	va B	OM).			HUN
 Dấu phân c 	ách của các m	uc là khoảng tab	(\t).						ΞQ

- Định dạng tệp là Unicode (bao gồm UTF-16, Little Endian, và BOM).
- Dấu phân cách của các mục là khoảng tab (\t).
- Mỗi mục ở trong một cặp ngoặc kép (").
- Nếu mục chứa ngoặc kép ("), ngoặc kép trong mục được biểu thị bằng 2 dấu ngoặc kép
- Một nguồn cấp dữ liệu được thiết lập tại cuối dòng kẻ. Mã cấp dữ liệu là CR + LF.

Point P

Khả năng tương thích với GX Converter

Dưới đây là việc cân nhắc đối với việc sử dụng GX Converter.

- Khi sử dụng tập CVS được tạo bằng GX Converter trong GX Works2, sửa định dạng như đưa ra ở trên. Nếu chương trình tồn tại trong 3 dòng đầu tiên, chèn 3 dòng trống. Nếu không các chương trình đó được bỏ qua.
- Khi sử dụng tập CVS được ghi bằng GX Works2 trong GX Converter, xóa 3 dòng đầu tiên và lưu dưới định dạng ANSI.

ÛĤŨ

THIÉT LẬP CHO NHĨN

6

CAC

5

1

6.17 Thiết lập thứ tự liên kết chương trình (FXCPU)



Đối với FXCPU Các dự án đơn giản (với các nhãn), việc thực thi các chương trình có thể được chia thành nhiều chương trình trong mỗi đơn vị xử lý. Các chương trình này được liên kết thành một chương trình khi ghi chúng vào một CPU bộ điều khiển khả trình.

Mục này giải thích làm thế nào để thiết lập thứ tự liên kết chương trình.

Đối với việc tạo một chương trình mới, xem hướng dẫn dưới đây.

GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)



Màn hình hiển thị

Chọn Project view \Rightarrow "Program Setting" \Rightarrow "Execution Program" \Rightarrow "MAIN". Chuột phải và chọn [Program Linkage Order Setting] từ menu các phím tắt.

Prog	am Linkage Ore	ler Setting				
Orde	r Program Name	Title	FEND	SRET /IRET	1	
1	MAIN1					Movellin
2	MAIN2		*			Move <u>op</u>
3	SUB1			*		Move Down
4	SUB2			*		
5						
6						Specify Move Destination
7						<u> </u>
8						
9						Find <u>F</u> END
10			<u> </u>	<u> </u>	•	
- S A - P c T - P c - P	et the program links single execution pr ressing the Find FEI orgrams including th prresponding to the nis does not include lease check that pro ontaining a FEND ins LC write replaces EI	age order. ogram linked in the specified order will b ND button will search for FEND, SRET, J see instructions will be indicated by an instruction used. uncompiled instructions. ograms with subroutines or interrupt ro struction. ND instructions with NOP instructions be	e written RET instru *(asterisk utines are stween pr	to the pri uctions.) after the ograms.	ogra	mmable controller CPU. program
			[0	к	Cancel

Thủ tục vận hành

• Chọn một dòng và nhấn phím <u>Move Up</u> / <u>Move Down</u> để thay đổi yêu cầu.

Phím trên màn hình

Specify Move Destination...

Hiển thị màn hình <u>Specify Move Destination</u>. Lựa chọn điểm đến cho chương trình được di chuyển.

Specify Move	e Destinati	ion		
Moving Source	<u>F</u> irst	1 : MAIN1	•	Move
Range	End	2 : MAIN2	-	Cancel
Move <u>D</u> estir	nation	4 : SUB2	•	

Operation

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Moving Source Range	Chọn chương trình đầu tiên và cuối cùng của phạm vi di chuyển nguồn .
`Move	Chọn một chương trình tại đích đến khi di chuyển, hay "Move to End".

2. Nhấn phím Move

Các chương trình được chọn "Moving Source Range" được di chuyển tới các dòng ở trên chương trình được chọn "Move Destination".

Khi "Move to End" được lựa chọn cho "Move Destination", các chương trình được di chuyển tới các dòng phía dưới dòng cuối.

Find <u>F</u>END

Lệnh tìm kiếm FEND, SRET, và IRET trong mỗi chương trình.

Khi các lệnh trên xuất hiện trong chương trình, biểu tượng "*" được hiển thị trong cột "FEND" hay "SRET/IRET" trên màn hình Linkage Order Setting của chương trình.

Point P

• Số chương trình có thể được tạo

Số chương trình tối đa có thể được tạo là 64.

Các chương trình con và chương trình gián đoạn

Khi tạo một chương trình con hay chương trình gián đoạn riêng lẻ, thiết lập thứ tự liên kết chương trình để thực hiện các chương trình trên sau lệnh FEND.

- Điều kiện của chương trình sau khi thay đổi thứ tự liên kết Sauk hi yêu cầu liên kết chương trình được thay đổi trên màn hình Linkage Order Setting của chương trình, tất cả các chương trình đều nằm trong trạng thái chưa biên dịch.
- Thiết lập bảo mật

Quyền truy cập không thể được thiết lập cho thiết lập yêu cầu liên kết chương trình.

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

TỤC THIẾT

- ŬHŬ

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHĨN

6

HNIHC

8

3

CẦN NHỚ



CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC THIẾT

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHÃN

6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

> 5 F F F F F F F

> > 8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

Chương này giải thích các chức năng của bộ biên tập chương trình cho việc chỉnh sửa các chương trình SFC.

7.1	Danh sách các thành phần SFC	7 - 2
7.2	Sự khác biệt giữa MELSAP3 và MELSAP-L	7 - 6
7.3	Tạo Các biểu đồ SFC	7 - 9
7.4	Xóa Các biểu đồ SFC	7 - 27
7.5	Thay đổi thuộc tính các bước SFC	7 - 29
7.6	Cắt, sao chép và dán Các biểu đồ SFC	7 - 30
7.7	Sắp xếp các số bước/chuyển đổi SFC	7 - 32
7.8	Hiển thị lại Các biểu đồ SFC	7 - 33
7.9	Tạo các lệnh đầu ra và điều kiện chuyển đổi	7 - 34
7.10	Thiết lập thông tin khối	7 - 41
7.11	Hiển thị danh sách khối SFC	7 - 43
7.12	Thiết lập các tham số cho các chương trình SFC	7 - 47
7.13	Cân nhắc việc tạo các chương trình trong MELSAP-L	7 - 50
7.14	Thay đổi thiết lập các giá trị T/C	7 - 52

7.1 Danh sách các phần tử SFC

Q CPU LCPU FX

Bảng dưới đây đưa ra danh sách các phần tử được sử dụng trong các chương trình SFC.

QCPU(Qmode)/LCPU

Thể loại	Tên	Biểu t MELSAP3	tượng MELSAP-L	Chú ý	
	Bước khởi đầu			٥Ļ	
	Bước đầu Lỗi			0	Bất kỳ một trong các
	Bước đầu lưu trữ cuộn dây	Bước SFC 0	SC 0	0	bước sau trong một khôi duy nhất, số bước ban đầu ở phía trên bên trái
	Lưu trữ hoạt động - mà không kiểm tra quá trình chuyển đổi		SE 0	OE	(cột đầu tiên) được cố định 0.
	Lưu trữ hoạt động - có kiểm tra quá trình chuyển đổi		ST 0	0	đến của số bước
	Thiết lập lại bước khởi đầu		R O Sn	sh	
	Bước khởi đầu			i 📮	
	Bước đầu Lỗi	Bước khởi đầu khác với Bước SFC 0	⊠ _i	i 🏳	Cho đến tổng cộng 31
	Bước đầu lưu trữ cuộn dây		SC i	isc	bước trong một khối duy nhất
	Lưu trữ hoạt động - mà không kiểm tra quá trình chuyển đổi		SE i	i	(1 tới 511) n: Thiết lập lại đích đến của số bước
Bước SFC	Lưu trữ hoạt động - có kiểm tra quá trình chuyển đổi		ST i	i ST R	
	Thiết lập lại bước khởi đầu		₽ Fi Sn	Sn	
	Βước		□,	ıЏ	
	Bước đầu Lỗi		⊠ _i	iØ	Bao gồm các bước
	Bước đầu lưu trữ cuộn dây		sd	isc	ban đầu, lên tới 512 bước trong một khối
	Lưu trữ hoạt động - mà không kiểm tra quá trình chuyển đổi		SE	iSE	duy nhất (128 bước cho mô hình CPU cơ bản)
	Lưu trữ hoạt động - có kiểm tra quá trình chuyển đổi	Các bước khởi đầu khác	st,	iSTR	i:Số bước (1 đến 511) n: Thiết lập lại đích của số bước.
	Thiết lập lại bước		RiSn	sh 📋	m:Bắt đầu số bước khởi đầu.
	Chặn bước khởi đầu (với kiểm duyệt END)		⊟i Bm	Bm	
	Chặn bước khởi đầu (không có kiểm duyệt END)		⊟ _{i Bm}	i Bm	
	Bước kết thúc		⊥		Nhiều bước có thể được áp dụng trong một khối duy nhất

Muc	Tôn	Biểu tượng		Các chi nhới	
Mục	Ten	MELSAP3	MELSAP-L	Cac gni nhơ	
	Chuỗi chuyển đổi	+ a	a ₊		NAU
					le of
	phân ký chọn lựa		a + b + n +		TÔN
					2
	hội tụ chọn lựa	a b			
					H MÀN
	hội tụ-phân kỳ đồng thời				HIN CÂU
					3
	phân kỳ đồng				
	thời				ÅΡ
	hội tụ đồng thời				
				a, b: Số điều kiện cho sự chuyển	4
ransition				— tiếp	
	nhân kừ song song				RÌNH
	đồng thời		a		NG T
					SÂU F CHƯC
					5
	Hội tụ đồng thời – sự phân kỳ chon lựa	-a -b			
	p				우
					ÅP C
	Độ phân kì lựa chọn -	-a -b	a b		HÊT I HÃN
					FZ 6
	Hội tụ đồng thời				CÁC
	– hội tụ chọn lựa				SŮ ^v A NG TF
				a: Số điều kiện	HŮNH HƯƠI ADDE
	Bước nhảy			chuyên đối j: Số bước chuyển	001
				den dich	7
					CÁC RÌNH
					SỦA NG TI
					HÍNH HƯƠI FC
					ວົວັທັ

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

Muo	Tân	Bi	Cáo chi nhới	
INIÚC	Ten	MELSAP3	MELSAP-L	
	Kết thúc bước chuyển đổi			
	Hội tụ - bước nhảy	a c⊥j +a c⊥j →j c•jj		
	Hội tụ đồng thời – phân kỳ chọn lựa – bước nhảy	ta ta j ta j ta j	a b j j j o j f t j t t j t t j t t j t t j t t j t t j t t j t t j t t j t t j t t j t t j t t t j t t t j t	
Quá trình chuyển đỏi	Hội tụ đồng thời chọn lựa – bước nhảy			Số điều kiện j:Số bước chuyển đến đích
	Phân kỳ chọn lựa – bước nhảy	j + a + b → j+1 → j+2 - ↓ j+1 ↓ j+2 + ↓ j+1 ↓ j+2	a b + j+2 j+1 j+2 j+2 j+2 i j+	
	Hội tụ chọn lựa – bước nhảy	t a b t j t j j j j t j j t j j t j j t j j t j j t j j t j j j t j j j t j j j t j j j t j j j t j j j t j j j t j j j t j j j t j j j t j		

FXCPU

FXCF	טי			
Mục	Tên	Biểu tượng	Các ghi nhớ	4
Ladder	Khối Ladder		Tối đã 11 khối trong 1 danh sách	
Sten	Bước khởi đầu	i	Một bước trong mỗi khối I: số bước (0 đến 9)	
Otep	Bước	i /?i	Tối đa 512 bước trong mỗi khối i:Số bước (10 đến 999)	
	Chuỗi chuyển đổi			NĂM HN
	Phân kỳ lựa chọn			CÂU HÌN HÌNH
		Cạnh xung trái Trung tâm Cạnh xung phải		
	Hội tụ lựa chọn	Canh xung trái Trung tâm Cạnh xung phải		Tục lập
Quá trình chuyển đổi	Phân kỳ đồng thời	Cạnh xung trái Trung tâm Canh xung phải		
	Hội tụ đồng thời	Canh xung trái		CÂU HÌNH
	Chuyển đổi JUMP		i:Số bước	Р Н
	Thiết lập lại JUMP	i ↑]Tự thiết lập lại	- J. So broc chuyen den dich	HIÊT LẬP C

7.2 Điểm khác nhau giữa MELSAP3 và MELSAP-L



Mục này giải thích điểm khác nhau giữa MELSAP3 và MELSAP-L. A

định dạng hiển thị có thể được chọn cho QCPU (chế độ Q) / LCPU. Để biết thêm chi tiết, đọc mục 2.3.7.

MELSAP3

MELSAP3 là một dạng mô tả mà cung cấp những cấu hình dễ hiểu và điều khiển toàn bộ chương trình bằng cách mô tả trình tự hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng sơ đồ SFC và tạo ra các đầu ra thao tác và điều kiện chuyển đổi bằng cách sử dụng các chương trình ladder.



TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

6

7

8

KIÊM VÀ THAY

ĨĨ

Tạo ra các chương trình trong cửa sổ chỉnh sửa và cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn khi hiển thị các chương

trình trong MELSAP3. Sơ đồ SFC chỉnh sửa trên cửa số chỉnh sửa SFC và tạo ra đầu ra hoạt động / chương trình tình trạng chuyển tiếp vào cửa số chỉnh sửa phóng lớn.



MELSAP-L

MELSAP-L là một dạng mô tả mà hỗ trợ phát triển hiệu quả của chương trình tuần tự và thiết lập thành phần chương trình.

Mỗi lệnh điều khiển máy có thể được thiết lập như một thành phần bởi mô tả quy trình hoạt đông và điều khiển máy riêng biệt, như trong mô tả một máy hoat động tuần tư trong MELSAP-L

và điều khiển với khóa liên động máy trong chương trình tuần tự.

Hơn nữa, bởi vì điều kiện đầu ra ví dụ như các khóa liên động không thể được ghi trong các bước MELSAP-L, một hành động khắc phục có thể được thực hiện ngay lập tức cho một vấn đề mà trong đó bước đầu ra không thể được phát hiện mặc dù đã được kích hoạt.



Tạo các chương trình chỉ sử dụng cửa sổ chỉnh sửa SFC khi hiển thị các chương trình SFC trong MELSAP-L. Cả hai hoạt động chỉnh sửa biểu đồ SFC và tạo ra các đầu ra hoạt động / các chương trình điều kiện chuyển đổi được thực hiện trên cửa sổ chỉnh sửa SFC.

• MELSAP-L (Định dạng hướng dẫn)

Một định dạng để mô tả hướng dẫn điều khiển và điều kiện chuyển đổi ở bước trên sơ đồ SFC. Chương trình điều khiển và điều kiện chuyển tiếp có thể được kiểm tra trên các sơ đồ SFC.

MELSAP-L (Định dạng các điều kiện bắt đầu)

Một định dạng để mô tả điều kiện bắt đầu và điều kiện chuyển đổi ở bước trên sơ đồ SFC. Kết quả hoạt động (OUT) và điều kiện chuyển tiếp (LD, LDI) có thể dễ dàng vào chỉ sử dụng các thiết bị / nhãn, và chúng có thể được kiểm tra trên các sơ đồ SFC.

MELSAP-L (Định dạnh hướng dẫn)

	(Dinh	dona	các điôu	kiôn	hăt	đôu)
IVILLOAF-L		uariy	cac uleu	NICII	υαι	uau)
	· ·			•		

■ [PRG] 000:Block5		
1 100000000000_	2	
2 3 0-aM0	1_aLabel1	
4 s3 5 3-aLabel1 , oLabel2 5 3-aLabel1	2 B2 2-aLabel4	
6 7 5•oLabel3	3 <mark>8C</mark> oM10, oLobel4	
	1	



TÔNG QUAN

2

MÀN

7.3 Tạo sơ đồ SFC

Phần này giải thích cách tạo các sơ đồ SFC.

Cho FXCPU, một khối Ladder để kích hoạt các bước ban đầu của chương trình SFC cần phải được tạo ra một cách riêng biệt từ các sơ đồ SFC.

□GX Works2 Phiên bản 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

Các yếu tố SFC được nhập bằng cách sử dụng màn hình nhập biểu tượng SFC.

Các yếu tố SFC cũng có thể được nhập bằng cách sử dụng thanh công cụ và phím tắt. Bảng dưới đây cho thấy các biểu tượng thanh công cụ và phím tắt tương ứng.

	Мџс	Công cụ	Phím tắt	HN H
	Βước	F5	E2	INH HUH
	Khối bước khởi đầu (với kiểm tra END)	F6	FG	
	Khối bước khởi đầu(Không kiểm tra END)	SF6	Shift + F6	3
	Nhảy	L→ F8	FB	
	Bước END	븕	F7	LÀP
Ki hiau OFO	Bước lỗi	8	Shift + F5	 D_⊥ L_⊥
KI NIỆU SPC	Chuyển đổi	+	E5	TRIN
	Lựa chọn phân kì	7	F6	
	Phân kì đồng thời	F6 F7	F7	
	Lựa chọn hội tụ	F8	F8	RÌNH RÌNH
	Hội tụ đồng thời	Ę	F9	드 문의
	Đường thẳng đứng	1	Shift + F9	Ω Π Ω Π
	Không thuộc tính	SF9	Ctr] + 1	2Q
Thuộc	Cuộn lưu trữ		Ctri + [2]	5
tính	Hoạt động lưu trữ (Không kiểm tra chuyển đổi)	(2) [S]]	Ctrl + 3	
SFC	Hoạt động lưu trữ (Với kiểm tra chuyển đổi)	(ST)	Ctrl + 4	CHO
	Cài lại	c4	Ctrl + 5	L LÀP
	Phân đoạn đường thẳng đứng	<u>د</u> 5	At + F5	THIÊT
Dây	Lựa chọn phân kì	355	At + F7	
chuyên biên tập	Phân kì đồng thời	aF7 3F8	At + F8	— O
	Lựa chọn hội tụ	 aF9	At + F9	
	Hội tụ đồng thời	aF10	At + 190	A CÁ
Dây chuyền xớ	ba	× cF9	Ctri + F9	UNSÚ NG NG
Biên tập	Bước SFC/Ghi chú chuyển đổi	Ŧø		
Sắp xếp bưó	rc SFC số	1		7
Ciám cát	Giám sát hàng loạt tất cả các khổi SFC	Q		'I
Gidili Sal	Tự động cuộn SFC	∦ Q,		CÁC
Xem	Phóng lớn	e,		SỦA NG TP

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

SF CH^T

8

7.3.1 Nhập các bước SFC $(\Box)/(\Box)/(\Box)$

Q CPU L CPU FX

Nhập một bước SFC

Quy trình hoạt động

- 1. Di chuyển con trỏ đến vị trí mà bước SFC được nhập.
- $2. \ \ \text{Chon} \ [\text{Chinh sửa}] \Rightarrow [\text{Kí hiệu SFC}] \Rightarrow [\text{Bước}]/[\text{Bước lỗi}].$

Màn hình <u>Enter SFC Symbol</u> hoặc màn hình <u>Enter SFC Symbol/Enter Program</u> được hiện lên do cài đặt định dạng hiển thị.

<MELSAP3/FXCPU>

		Số bư	rớc SFC
Enter S	FC Symbol		
Symbol	STEP	• 1	Step Attribute [] OK
Block	1	Comment	Cancel

<MELSAP-L (Định dạng hướng dẫn)>

	Số bi	rớc SFC 	
Enter SF	C Symbol/Enter Pr	gram	X
<u>S</u> ymbol Block Program	STEP	Step <u>A</u> ttribute []	□ Instruction List - o: -()- s: SET r: RST h: -(H)-
	Online Change (\underline{W})	<u>O</u> K Cancel	Help

<MELSAP-L (Định dạng các điều kiện bắt đầu)>

Số bước SFC
Enter SFC Symbol/Enter Program
Symbol STEP 🔽 1 👻 Step <u>A</u> ttribute []
Block 0 Comment
Program Device/Label to turn ON in activating step.
Above Device/Label Combination
Label Candidacy Display Target Data Local Label (Block)
Execute online change after converting.
Conversion Cancel

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

5

6

7

8

3. Thiết lập các mục trên màn hình.

Мџс	Miêu tả
Kí hiệu	Chọn "STEP" hoặc "DUMMY". Bước lỗi được thay đổi để bước SFC hiển thị tự động khi các chương trình đầu ra hoạt động được tạo ra.
Số bước SFC	Nhập một số bước SFC.
Thuộc tính bước	Chọn các thuộc tính bước SFC. Thiết lập này có thể được thiết lập khi "STEP" được chọn cho "Kí hiệu"
Cài lại*1	Nhập một số bước đến cài lại khi bước thiết lập lại "R" được chọn cho "Bước thuộc tính "
Chú thích	Nhập các chú thích bước SFC. Lên đến 32 ký tự có thể được nhập vào. việc tạo chú thích có thể được hiển thị bằng cách chọn [Xem]⇒ [Bước SFC / chú thích chuyển đổi].Comment].
Chương trình *2	Nhập các chương trình. Để nhập các chương trình MELSAP-L, đọc các mục sau. (⊟Mục 7.9.2, Mục 7.9.3)

*1: Không được hỗ trợ bởi FXCPU.

*2 : Áp dụng đối với MELSAP-L (định dạng hướng dẫn) và MELSAP-L (định dạng các điều kiện bắt đầu).

Các thành phần bước SFC nhập vào được hiển thị.

<Chế độ ghi đè>



7.3.2 Nhập các bước khối khởi đầu $(\Box)/(\Box)$



Nhập một bước khối khởi đầu.

Quy trình hoạt động

1. Di chuyển con trỏ tới vị trí nơi mà một bước khối khởi đầu được nhập.

2. Chọn [Chỉnh sửa] ⇒ [Kí hiệu SFC] ⇒ [Bước khối khởi đầu (với kiểm tra END)]/[Bước khối khởi đầu(Không với kiểm tra END)].

Màn hình <u>Enter SFC Symbol</u> hoặc màn hình <u>Enter SFC Symbol/Enter Program</u> được hiển thị do cài đặt định dạng hiển thị.

<MELSAP3/FXCPU>

Số bụ	rớc SFC
Enter SFC Symbol	X
Symbol BLOCK 💌 1	Step Attribute [] 🔽 OK
Block 0 Comment	Cancel

3. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Kí hiệu	Chọn "BLOCK" hoặc "BLOCK-S".
Số bước SFC	Nhập một số bước SFC.
Thuộc tính bước	(Thiết lập này không cần thiết.)
Khối	Nhập một số khối điểm đến khởi đầu.
Chú thích	Nhập chú thích các bước SFC. Có thể lên tới 32 kí tự được nhập.

4. Án nút <u>∽</u>K.

Thành phần bước khối khởi đầu nhập vào sẽ được hiển thị.

<Chế độ ghi đè>



Nhập bước khối khởi đầu 1



<Chế độ chèn>







Một đường thẳng đứng được chèn tự động đến phân kỳ khác

7.3.3

Program

 $\underline{D} evice/Label that will be transition condition for next step.$

Label Candidacy Display Target Data Local Label (Block)

AND Condition

Above Device/Label Combination

ON

ON ON

ON

Conversion

• •

-

Ŧ

Cancel

-

3.3 Nhập chuyển đổi nối tiếp (+)	
Q CPU L CPU Nhập một chuyển đổi nối tiếp.	FX
Quy trình hoạt động	
1.~ Di chuyển con trỏ tới vị trí nơi mà một chuyển đổi nối tiếp được nhập.	
2. Chọn [Chỉnh sửa] ⇒ [Kí hiệu SFC] ⇒ [Chuyển đổi]. Màn hình <u>Enter SFC Symbol</u> hoặc màn hình <u>Enter SFC Symbol/Enter Program</u> được hiển th do cài đặt định dạng hiển thị.	į
Số chuyển đỗi	
Enter SFC Symbol Image: Symbol Image: Symbol Image: Symbol Image: Step Attribute Image: Step Attriter Image: Step Attribute Image: Ste	
Enter SFC Symbol/Enter Program Symbol TR I Step Attribute Block O Comment Program Instruction List a: - - b: - /l- p: - P - f: - F - Online Change (W) OK Cancel	
<melsap-l (định="" các="" dạng="" khởi="" kiện="" điều="" đầu)=""> Số chuyển đổi</melsap-l>	
Enter SFC Symbol/Enter Program Symbol TR I Step Attribute Block O Comment	

	CÂU HÌNH MÀN HÌNH	
	3	
	THU TỤC LẬP TRÌNH	
	4	
	CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH	
	5	
	THIÊT LẬP CHO NHÃN	
	6	
	CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER	
	7	
	CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC	
	8	
	TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ	
7-13		

1

TÔNG QUAN

2

3. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Kí hiệu	Chọn "TR".
Số chuyển đổi	Nhập một số chuyển đổi.
Thuộc tính bước	(Thiết lập này không cần thiết.)
Khối	(Thiết lập này không cần thiết.)
Chú thích*1	Nhập các chú thích chuyển đổi. Lên đến 32 kí tự có thể được nhập.
Chương trình ^{*2}	Nhập các chương trình. Để nhập các chương trình MELSAP-L, xem các mục sau. (⊟mục 7.9)

*1: Không được hỗ trợ bởi FXCPU.

*2 : Áp dụng đối với MELSAP-L (Định dạng hướng dẫn) và MELSAP-L (Định dạng các điều kiện khởi đầu).

4. Án nút <u>K</u>.

Thành phần chuyển đổi nối tiếp nhập vào được hiển thị.

<Chế độ ghi đè>







Q CPU L CPU FX

Nhập một phân kì đồng thời.

Quy trình hoạt động

1 Di chuyển con trỏ tới vị trí nơi mà một phân kì đồng thời được nhập.

2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Kí hiệu SFC] \Rightarrow [Phân kì đồng thời].

Màn hình <u>Enter SFC Symbol</u> hoặc màn hình <u>Enter SFC Symbol/Enter Program</u> được hiển thị nhờ vào cài đặt định dạng hiển thị.

<MELSAP3/FXCPU>

	Số các	phân kì
Enter S	FC Symbol	
Symbol	== D • 1	Step Attribute [] VK
Block	Comment	Cancel

3. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Kí hiệu	Chọn "==D".
Số các phân kì	Nhập một số của các cột của dòng phân kì.
Thuộc tính bước	(Thiết lập này không cần thiết.)
Khối	(Thiết lập này không cần thiết.)
Chú thích	(Thiết lập này không cần thiết.)

4. Ấn nút [□].

Thành phần phân kì đồng thời được nhập vào hiện ra <Chế độ ghi đè>



Nhập một phân kì đồng thời



<Chế độ chèn>









<Chế độ chèn>





?3

?3

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ <Chế độ chèn>





trái mà không thay đổi vị trí con trỏ.

Chèn các phân kỳ / hội tụ

Chèn các phân kỳ / hội tụ có thể gây ra các sơ đồ SFC trở thành một chương trình không thể được chuyển đổi vì sự kết hợp của các phân kỳ và hội tụ. Chỉnh sửa biểu đồ SFC về bình thường và chuyển đổi chương trình. Sơ đồ SFC sau không thể được chuyển đổi vì sự kết hợp của phần kì đồng thời và 6 lưa chọn hội.



6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

7

EE

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

7.3.8 Nhập các chuyển đổi nhảy (L)

Q CPU L CPU FX

Nhập một chuyển đổi nhảy.

Quy trình hoạt động

1. Di chuyển con trỏ tới vị trí nơi mà một chuyển đổi nhảy được nhập.

2. Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Kí hiệu SFC] \Rightarrow [Nhảy].

Màn hình <u>Enter SFC Symbol</u> hoặc màn hình <u>Enter SFC Symbol/Enter Program</u> được hiện ra do cài đặt định dạng hiển thị.

<MELSAP3/FXCPU>

	Số bướ	ờc điểm nháy đến 	
Enter S	FC Symbol		
Symbol	JUMP	Step Attribute	ОК
Block	0 Comment		Cancel

$3. \ \ {\rm Thi\acute{e}t} \ {\rm lập} \ {\rm các} \ {\rm mục} \ {\rm trên} \ {\rm màn} \ {\rm hình}.$

ltem	Description
Kí hiệu	Chọn "JUMP".
Số bước điểm nhảy đến	Nhập một số bước điểm nhảy đến.
Thuộc tính bước	(Thiết lập này không cần thiết.)
Khối	(Thiết lập này không cần thiết.)
Chú thích	(Thiết lập này không cần thiết.)

4. Ấn nút [□].

Một thành phần chuyển đổi nhảy nhập vào được hiện ra.



7.3.9 Nhập các bước kết thúc (±)

Q CPU L CPU FΧ 1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

6

TRINH

7

8

Nhập một bước kết thúc.

Với FXCPU, vì RET hoặc END được viết tự động tại các lối vào chương trình (Chuyển đổi), thiết lập này là không cần thiết.

Quy trình hoạt động

1. Di chuyển con trỏ tới vị trí nơi mà một bước kết thúc được nhập.

2. Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Kí hiệu SFC] \Rightarrow [Bước END].

Màn hình Enter SFC Symbol hoặc màn hình Enter SFC Symbol/Enter Program được hiện ra do cài đặt định dạng hiển thị. <MELSAP3>

		Số b	ước SFC
Enter S	FC Symbo	ol	
Symbol	END	•	Step Attribute [] 🔽 OK
Block	0	Comment	Cancel

3. Thiết lập các mục trên màn hình.

Thiết lập các mục trên màn hình.		
ltem	Description	CHL
Kí hiệu	Chọn "END".	
Số bước SFC	(Thiết lập này không cần thiết.)	
Thuộc tính bước	(Thiết lập này không cần thiết.)	
Khối	(Thiết lập này không cần thiết.)	сно
Chú thích	(Thiết lập này không cần thiết.)	LÀP
Ấn nút 🛄		THIÊT NHÂN

4. Ấn nút [⊥].

Một thành phần bước kết thúc nhập vào được hiện ra.



7.3.10 Vẽ các dây chuyền

Q CPU L CPU FX

Vẽ một đường phân kỳ và một đường hội tụ bằng cách kéo chuột.

Quy trình hoạt động

- Chọn [Chỉnh sửa] ⇒ [Dây chuyển chỉnh sửa] ⇒ [Thành phần đường thẳng đứng]/[Phân kỳ lựa chọn]/ [Phân kì đồng thời]/[Hội tụ lựa chọn]/[Hội tụ đồng thời].
- 2. Kéo chuột từ vị trí bắt đầu để nhập dây chuyền tới vị trí cuối. Khi menu dây chuyển chỉnh sửa được chọn, trạng thái này được duy trì cho đến khi menu tương tự được chọn một lần nữa.



Ngay cả khi dòng bị ghi tràn tới bước SFC / các chuyển đổi được tạo, bước SFC / các chuyển đổi và các chương trình tự trong các đầu ra hoạt động / điều kiện chuyển đổi sẽ không bị xóa.

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO NHĨN

6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

8

TÌM KIÉM VÀ THAY THÉ

FΧ

7.3.11 Chèn / xóa các hàng và cột Q CPU L CPU Chèn / xóa một hàng và một cột. Quy trình hoạt động 1. Di chuyển con trỏ tới vị trí nơi mà một hàng hoặc cột bị chèn/xóa. 2. Thực hiện từng hoạt động như hình dưới đây. <Chèn một dòng>]?0 0? 🔲 ?0 ?0 [Chỉnh sửa] ⇒ [Chèn dòng] ?1 ?1 ?1 <Chèn một cột> □?0]]?0 [Chỉnh sửa] ⇒ [Chèn cột] ?2 ?0 ?2 ?0 ?2 ?1 ?1 ?2 - ?3 ?1 ?3 - ?1

<Xóa một dòng>



<Xóa môt côt>


1

7.4 Xóa các sơ đồ SFC



7-27

7

8

7.4.2 Chỉ xóa các dòng phân kì/hội tụ/thẳng đứng

Xóa một dòng phân kì/hội tụ/thẳng đứng.

Quy trình hoạt động

- 1. Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Xóa dòng].
- 2. Xác định phạm vi được xóa bằng cách kéo con trỏ.

Sau khi kéo, các dòng trong phạm vi chỉ định sẽ bị xóa.

Khi menu Xóa Dòng được chọn, trạng thái được duy trì cho đến khi menu tương tự được chọn một lần nữa.



Thay đổi các thuộc tính bước SFC 7.5 TÔNG QUAN Q CPU L CPI Mục này giải thích cách thay đổi thuộc tính bước SFC. 2 Quy trình hoạt động cáu hình màn Hình 1. Di chuyển con trỏ tới bước SFC mà có thuộc tính cần thay đổi. 2. Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Thuộc tính bước SFC] \Rightarrow [Không thuộc tính]/[Cuộn lưu trữ]/[Quá trình lưu trữ (Không kiểm tra chuyển tiếp)]/[Quá trình lưu trữ (Với kiểm tra chuyển tiếp)]/ [Cài lại]. 3 ?0 ?0 [Chỉnh sửa] ⇒ THU TỤC LẬP TRÌNH ?0 ?0 [Thuộc tính bước SFC] [Cuôn lưu trữ] ?1 ?1 4 ?1 - ?1 CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH Point P • Hoạt động đầu ra của chương trình chuỗi sau khi thuộc tính bước SFC bị thay đổi 5 Ngay cả khi các thuộc tính bước SFC được thay đổi, Hoạt động đầu ra chương trình chuỗi đã tạo ra vẫn giữ nguyên không thay đổi. THIẾT LẬP CHO NHÃN

6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH I ADDFR

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

7.6 Cắt, sao chép, và dán sơ đồ SFC

Q CPU L CPU

FX

Mục này giải thích cách để cắt,sao chép, và dán sơ đồ SFC.

Quy trình hoạt động

1. Xác định phạm vi được cắt hoặc sao chép.



- 2. Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Cắt]/[Sao chép], và cất hoặc sao chép sơ đồ SFC trong phạm vi được xác định.
- 3. Di chuyển con trỏ đến vị trí sơ đồ đã cắt / sao chép được dán.



4. Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Dán].

Màn hình Paste Data được hiển thị.



5. Thiết lập các mục trên màn hình.

Мџс	Miêu tả	
Hành động / chuyển tiếp	Hãy chọn điều này để dán cắt / sao chép dữ liệu bao gồm cả các chương trình chuỗi đầu ra hoạt động /điều kiện chuyển tiếp.	
Bước và các chú thích TR	Hãy chọn điều này để dán cắt / sao chép dữ liệu bao gồm cả bước SFC / các chú thích chuyển tiếp.	

6. Án nút 📇 .

Sơ đồ SFC đã căt/sao chép được dán.

Lưu ý rằng các lỗi chuyển đổi xảy ra khi dòng phân kì hoặc hội tụ không chính xác sau khi dán dữ liệu. Chỉnh sửa sơ đồ SFC và chuyển đổi chương trình một lần nữa.



Point P

● Vị trí dán

Nếu vị trí bắt đầu của sơ đồ SFC cắt / sao chép là một bước SFC, nó không thể được dán ở vị trí của chuyển tiếp, và nếu vị trí bắt đầu là một chuyển tiếp, nó có thể không được dán ở vị trí của bước SFC. Thay đổi vị trí một hàng lên hoặc xuống, và dán dữ liệu một lần nữa.

• Các chương trình điều kiện hoạt động đầu ra/chuyển tiếp để được dán

Dán các chương trình điều kiện hoạt động đầu ra/chuyển tiếp trong khoảng 2k bước.

Để biết chi tiết về số lượng tối đa các bước trình tự có thể được tạo ra, hãy tham khảo hướng dẫn sau đây. □ Hướng dẫn lập trình MELSEC-Q/L/QnA (SFC) THIẾT LẬP CHO NHĨN

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

CÁU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

7.7 Sắp xếp các số bước SFC/chuyển tiếp



Phần này giải thích cách sắp xếp các số bước SFC/chuyển tiếp trong một sơ đồ SFC tạo ra.

Màn hình hiển thị

Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Sắp xếp bước SFC số.].

Sort SFC Step No.	
Sorting Order Ascending Descending Change START Block Number Change	Set START Block Number Step No. Before Change After Change
OK Cancel	

Quy trình hoạt động

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Thứ tự sắp xếp	Chọn có hoặc không sắp xếp số bước SFC/ Chuyển tiếp tăng dần hoặc giảm dần.
Thay đổi Số khối Bắt đầu Chọn mục này để thay đổ số khối bắt đầu.	
Thiết lập Số khối bắt đầu	Khi "Change" được chọn, thiết lập số khối điểm đến khởi đầu của khối bước bắt đầu mà sẽ được thay đổi khi sắp xếp số bước SFC/Chuyển tiếp.

2. Ấn nút 🛄 .

Sự sắp xếp của số bước SFC / chuyển tiếp được thực hiện theo các thiết lập.

Ρ	oin	t P
-	· · · ·	

- Sự khác biệt của kết quả sắp xếp theo thứ tự sắp xếp
 - Những con số sau đây cho thấy kết quả sắp xếp tăng dần và thứ tự giảm dần.



- Quá trình "Undo" có thể được thực hiện chỉ một lần ngay sau khi thực hiện sắp xếp.
- Bước đầu tiên luôn luôn là '0' cho tăng dần hoặc giảm dần theo thứ tự.

●Thiết bị SFC ở hoạt động sắp xếp

Các thiết bị SFC sử dụng cho đầu ra hoạt động / điều kiện chuyển tiếp (như BLM \ S và BLM \ TRN) không được sắp xếp. Thay đổi chúng bằng cách sử dụng chức năng thiết bị thay thế.

Q CPU L CPU FX

1

TÔNG QUAN

2

cầu hình màn Hình

3

THỦ TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO NHĨN

6

CHÍNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

7.8 Tái hiển thị các sơ đồ SFC

Mục này giải thích làm thế nào để xóa các đường thẳng đứng / phân kỳ / hội tụ không sử dụng trong các sơ đồ SFC đã chuyển đổi<u>.</u>

Nếu sơ đồ SFC chưa được chuyển đổi tái hiển thị, sơ đồ SFC chưa được chuyển đổi bị loại bỏ trạng thái chuyển đổi mới nhất được khôi phục.

Quy trình hoạt động

- Chọn [Chỉnh sửa] \Rightarrow [Sắp xếp SFC].
 - < Xóa một phần hàng >







< Xóa một phần cột>



7.9 Tạo ra các đầu ra hoạt động và các điều kiện chuyển tiếp

Q CPU L CPU FX

Phần này giải thích làm thế nào để tạo ra các chương trình đầu ra hoạt động và điều kiện chuyển tiếp. Tạo ra chương trình đầu ra hoạt động và điều kiện chuyển tiếp trong cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn khi chỉnh sửa trong MELSAP3 / FX CPU.

Tạo ra các chương trình đầu ra hoạt động và điều kiện chuyển tiếp trên màn hình Enter SFC Symbol / Enter Program khi chỉnh sửa trong MELSAP-L.

7.9.1 Tạo ra các chương trình đầu ra hoạt động và điều kiện chuyển tiếp (MELSAP3/FXCPU)

Tạo ra các chương trình đầu ra hoạt động và hoạt động chuyển tiếp trong MELSAP3/FXCPU

Quy trình hoạt động

1. Di chuyển con trỏ tới bước/chuyển tiếp SFC nời mà chương trình được tạo.

2. Di chuyển con trỏ tới cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn.

Các hoạt động chỉnh sửa trong cửa sổ chỉnhsửa phóng lớn cũng giống như trong chỉnh sửa Ladder. (
Chương 6)



Point P	1
 Hiển thị cửa sổ chỉnh sửa SFC và cửa số chỉnh sửa phóng lớn Bởi các thiết lập sau đây, các cửa sổ của chỉnh sửa SFC và các chỉnh sửa có thể được sắp xếp cạnh nhau tự động khi cửa sổ chỉnh sửa SFC được mở ra. Màn hình hiển thị của các chỉnh sửa SFC và các chỉnh sửa phóng lớn có thể được chọn từ "sắp xếp ngang "hoặc" sắp xếp theo chiều dọc". Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "SFC" ⇒ "SFC 1" ⇒ "Tile SFC and Zoom vertically". Khi thiết lập là hợp lệ, thiết lập của "Open Zoom with New Window" dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "SFC" ⇒ "Zoom" bị mất hiệu lực. 	TÔNG QUAN
Di chuyên con trỏ chuột tới cửa sô chỉnh sửa SFC trong cửa sô chỉnh sửa phóng lớn	
Với cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn đã kích hoạt, con trỏ của cửa sổ chỉnh sửa SFC có thể được di chuyển. Chọn hướng để di chuyển con trỏ bằng Chọn [View] ⇒ [Di chuyển con trò SFC] ⇒ [Lên] / [Xuống] / [Trái] / [Phải] (□ + □ + □/□//□/□). Khi con trỏ của cửa sổ chỉnh sửa SFC được di chuyển, con trỏ của cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn di chuyển đến vị trí tượng ứng.	2 2
● Mở cửa số chỉnh sửa phóng lớn	È
Khi "Tile SFC and Zoom vertically" không được chọn dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Editor" ⇒ "SFC" ⇒ "SFC 1", Cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn có thể được mở bằng cách chọn [View] ⇒ [Open Zoom/Start Destination Block]. Để phóng lớn, giữ phím □ và nhấn đúp vào bước /chuyển tiếp SFC tương ứng của sơ đồ SFC, hoặc ấn các phím □ và □. Để trở về sở đồ SFC từ cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn, ấn □ và □.	CÂU HÌNH HÌNH
● Hướng dẫn đó có thể được sử dụng trong cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn	
Để biết chi tiết các hướng dẫn có sẵn cho đầu ra hoạt động / điều kiện chuyển tiếp, tham khảo hướng dẫn sau đây. □ Hướng dẫn lập trình MELSEC-Q/L/QnA (SFC) Câu láph và con trẻ không thể được nhận vào. Đấi với điều kiện chuyển tiếp, chi cứng không thể phận được.	3
cautem va con do kiong die dugo map vas boi voi deu ken chuyen dep, gin cha cang kiong die imep dugo.	
Chỉ một cuộn lỗi (^[TRAN]) cho cuộn hướng dẫn được nhập.	ЧÅР
Để nhập cuộn lỗi, Chọn [Edit] ⇒ [Ladder Symbol] ⇒ [Coil], và ấn nút └─── ˈ nhập một cuộn lỗi tự động.	U U
● Khi con trỏ được đặt ở khối bước khởi đầu Nếu [View] ⇒ [Open Zoom/Start Destination Block] được chọn khi con trỏ được đặt ở khối bước khởi đầu, sơ đồ SFC của khối điểm đến bắt đầu được hiển thị.	THU TU TRINH
● Sử dụng các khối chức năng trong cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn	
Chỉ có các khối chức năng được tạo ra trong Sơ đồ Ladder có thể được sử dụng cho đầu ra hoạt động. Các khối chức năng không thể được dung cho điều kiện chuyển tiếp.	4
● Cắt / sao chép / dán / dán liên tiếp dữ liệu	
Dữ liệu có thể được cắt, sao chép, dán, và dán liên tiếp giữa chương trình ladder và chương trình trong cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn. Tuy nhiên, dữ liệu chứa các chỉ dẫn, câu lệnh, và con trỏ mà không thể được sử dụng trong cửa sổ chỉnh sửa phóng lớn không thể được dán. Một chương trình ladder chứa TRAN chỉ có thể được dán vào điều kiện chuyển tiếp.	NH VG TRÌN
● Chỉnh sửa các thành phần SFC trong MELSAP3	ΞŪ
Bằng thiết lập sau, màn hì <u>nh Enter SFC Symbol đư</u> ợc hiển thị khi một chú thích chọn hoặc một số bước khi chỉnh sửa một thành phần SFC trong MELSAP3.	CÂU
Chon "I as a comment or sten No. Selected" durói IT.coll → IOntions] → "Program Editor" → "SEC" → "SEC 2"	
	5

- 9 NHÂN

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

7.9.2 Tạo ra các chương trình đầu ra hoạt động và điều kiện chuyển tiếp (MELSAP-L (định dạng hướng dẫn))

Tạo ra các chương trình đầu ra hoạt động/điều kiện chuyển tiếp trong MELSAP-L (định

dạng hướng dẫn). Để chi tiết hơn MELSAP-L (định dạng hướng dẫn), đọc hướng dẫn sau □ Hướng dẫn lập trình MELSEC-Q/L (MELSAP-L)

Màn hình hiển thị

 $\label{eq:chon_states} Chon \ [Edit] \Rightarrow [SFC \ Symbol] \Rightarrow [Step]/[Dummy]/[Transition].$

Enter SI	FC Symbol/Enter Program	X
<u>S</u> ymbol	STEP 🔽 1 Step Attribute [] 💌	Instruction List
Block	0 <u>C</u> omment	s:SET r:RST
Program		h : -(H)-
oY10	~	
	>	
	Online Change (W) QK Cancel	Help

Quy trình hoạt động

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Program	Nhập một chương trình hoạt động đầu ra hoặc điều kiện chuyển tiếp.

2. Ấn nút ____K

Nút trên màn hình

Online Change (<u>W</u>)

Thực hiện các chương trình thay đổi trực tuyến trên các chương trình đã thay đổi.

Hiển thị màn hình Instruction Help. (
Mục 6.2.2)

Point P

● Thay đổi các chương trình trực tuyến sau khi biên dịch tất cả Các chương trình thay đổi trực tuyến không thể được thực hiện sau khi biên dịch tất cả các chương trình. Chuyển đổi các bộ điều khiển khả trình CPU về STOP, và thực hiện [Online] ⇒ [Write to PLC]. Đối với cân nhắc cho việc biên soạn tất cả các chương trình, xem Mục 10.3.3.

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHÃN

6

CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

7

NH SƯA ƯƠNG TRÌNH

8

TÌM KIÉM VÀ THAY THÉ

□□□: Chỉ môt thiết bi

Các chương trình đầu ra hoạt động trong MELSAP-L (định dạng hướng dẫn)

Các hướng dẫn đầu ra hoạt động

Các hướng dẫn đầu ra hoạt động được miêu tả trong các định dạng sau.Cả chữ hoa và chữ thường có thể được sử dụng.

: Chỉ một giá trị MELSAP-L ví dụ mô tả Hướng dẫn Ðinh Ví dụ chương trình Ladder dang Đầu ra cuộn **0 oY70 -(Y70 Cài đặt đầu ra S sM100 -[SET M100 Cài lại đầu ra r 🗌 🗌 🗌 rM200 {rst M200 K100 (то Bô đếm oT0 K100 o 🗆 🗆 K** hẹn giờ oC0 K200 K200 (CO K100 Hẹn giờ tốc độ cao h 🗆 🗆 K** hT0 K100 н -(то Hướng dẫn khác so MOV K100 D0 [моv K100 D0 Giống với danh sách với ở trên đinh dang

Phân định ranh giới bằng "," để viết nhiều đầu ra hoạt động song song trong cùng một bước.

MELSAP-L ví dụ mô tả	Ví dụ chương trình Ladder	
oY10, sM100, MOV K100 D0	(Y10) [SET M100] [MOV K100 D0]	

Hướng dẫn mà không thể được sử dụng trong các chương trình đầu ra hoạt động

Các hướng dẫn sau đây mà không thể được nhập vào các chươgn trình đầu ra hoạt động trong MELSAP-L.

- NOP
- MPS, MRD, MPP
- Các hướng dẫn liên hệ
- Hướng dẫn hoạt động so sánh (như =, <, >)

Cân nhắc khi viết các chương trình đầu ra hoạt động

• Viết hướng dẫn mà không đòi hỏi một điều kiện thực hiện (chẳng hạn như DI, EI) tại cuối cùng của mỗi chương trình đầu ra hoạt động.

Ví dụ: oY70, MOV D0 D100, DI

• Lên đến 24 hướng dẫn có thể được ghi vào một chương trình đầu ra hoạt động đơn lẻ.

Các chương trình điều kiện chuyển tiếp trong MELSAP-L (định dạng hướng dẫn)

• Các hướng dẫn điều kiện chuyển tiếp

Các hướng dẫn định dạng chuyển tiếp được miêu tả trong các định dạng sau. Cả chữ hoa và chữ thường đều được sử dụng.

□□□: Chỉ một thiết bị

Hướng dẫn	Định dang	MELSAP-L Ví dụ miêu tả	Ví dụ chương trình Ladder
Liên lạc mở	a 🗆 🗆	aX0	
Liên lạc đóng	b	bX10	×10
Tăng xung	p	pM100	м100 — ↑ —
Giảm xung	f	fM200	M200 —₩—
Hướng dẫn liên lạc tương đương	Giống như trong danh sách đinh dang	< D0 D100	[< D0 D100]
OR		aX0 aM0	
AND &		aX0 & aM0	

Hướng dẫn OR và AND

Khi hướng dẫn OR và AND được kết hợp, Các hướng dẫn AND được ưu tiên. Sử dụng "()" để đưa ra ưu tiên cao hơn.

MELSAP-L ví dụ miêu tả	Ví dụ chương trình Ladder
aX0 aM0 & aX1	
(aX0 aM0) & aX1	
aX0 & aX1 aM0 & aM1	
aX0 & (aX1 aM0) & aM1	

• Các hướng dẫn mà không thể được dùng trong các chương trình điều kiện chuyển tiếp

Sau đây là các hướng dẫn mà không thể được nhập vào chương trình điều kiện chuyển tiếp trong MELSAP-L.

Hướng dẫn khác với các hướng dẫn liên lạc và hướng dẫn điều hành so sánh

Tạo ra các chương trình đầu ra hoạt động và điều kiên 7.9.3 chuyển tiếp (MELSAP-L (định dạng điều kiện khởi đầu)

Tao ra các chương trình đầu ra hoat đông và điều kiên chuyển tiếp trong MELSAP-L (định dạng các điều kiện khởi đầu).

Màn hình hiển thị

Chọn [Edit] \Rightarrow [SFC Symbol] \Rightarrow [Step]/[Dummy]/[Transition].

	Enter SFC Symbol/Enter Program	×
Đặc điểm Kĩ thuật thiết bị/nhãn	Symbol STEP 1 Step Attribute [] ▼ Block 0 Comment	x y y y y rting. ncel

Quy trình hoạt động

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục		Miêu tả
Chương trình		Nhập các mục cho các chương trình đầu ra hoạt động và điều kiện chuyển tiếp.
Đặc điểm kĩ thuật thiết bị/nhãn		 Hoat đông đầu ra Nhập các thiết bị/nhãn. Điều kiện chuyển tiếp Thiết lập các thiết bị/nhãn và ON/OFF.
	Trên kết hợp thiết bị/nhãn	Chọn AND hoặc OR cho mỗi điều kiện.
	Nhãn ứng cử viên Hiển thị dữ liệu mục tiêu	Chọn các dữ liệu tương ứng của các tùy chọn nhãn hiển thị cho đặc điểm kĩ thuật của thiết bị/nhãn.
Thực hiện thay đổi trực tuyến sau khi chuyển đổi.*1		Chọn điều này để thực hiện các thay đổi chương trình trực tuyến trên các chương trình đã thay đổi.

*1: Mục này không thể được chọn Chọn sau khi biên dịch tất cả các chương trình. Để biết chi tiết, tham khảo Point trong phần này.

Đối với cân nhắc khi biên dịch tất cả các chương trình, tham khảo Phần 10.3.3.

2. Ấn nút <u>Conversion</u>

Chương trình được chuyển đổi và áp dụng cho các sơ đồ

SFC.

Point /

• Hộp kiểm tra "Execute online change after converting"

Khi hộp kiểm tra của "Execute online change after converting" bị vô hiệu hóa sau khi biên dịch tất cả các chương trình , Chọn [Online] ⇒ [Write to PLC] và viết chương trình cho CPU điểu khiển khả trình để xác nhậ nhộp kiểm tra

1

TÔNG QUAN

2

Cầu hình màn Hình

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

Các chương trình đầu ra hoạt động trong MELSAP-L (Định dạng các điều kiện khởi đầu)

MELSAP-L ví dụ miêu tả	Ví dụ chương trình Ladder
Program Device/Label to turn ON in activating step. Y10 Above Device/Label Combigation Label Candidacy Display Target Data Local Label (Block) Execute online change after converting.	(Y10)
Program Device/Label to turn ON in activating step. Y10 Y11 Y11 Y12 Y13 Above Device/Label Combigation Label Candidacy Display Target Data Local Label (Block) Execute online change after converting.	(Y10) (Y11) (Y11) (Y12) (Y13)

Sau đây là những thiết lập ví dụ của chương trình đầu ra hoạt động.

Các chương trình điều kiện chuyển tiếp trong MELSAP-L (Định dạng các điều kiện khởi đầu)

Sau đây là các thiết lập ví dụ của chương trình điều kiện chuyển tiếp.

MELSAP-L ví dụ miêu tả	Ví dụ chương trình Ladder
Program Device/Label that will be transition condition for next step. Tran001 ON Tran002 OFF Above Device/Label Combination AND Condition Label Candidacy Display Target Data Local Label (Block) Execute online change after converting.	Tran001 Tran002 Tran003 Tran004
Program Device/Label that will be transition condition for next step. Tran001 ON Tran002 OFF Tran003 ON Tran004 OFF Above Device/Label Combination OR Condition Label Candidacy Display Target Data Local Label (Block) Execute online change after converting,	Tran001 Tran002 Tran003 Tran004 Tran004

1 7.10 Thiết lập khối thông tin TÔNG QUAN Q CPU L CPU FX Mục này giải thích cách thiết lập khối thông tin. Khối thông tin được thiết lập trên màn hình Property của khối 2 SFC. Chon khối SFC sẽ được thiết lập trong xem dư án nâng cao. CÂU HÌNH MÀN HÌNH Màn hình hiển thị Chon [Project] \Rightarrow [Object] \Rightarrow [Property] \Rightarrow <<Details>>. < QCPU (Chế độ Q)/LCPU> < FXCPU > 3 Property Property Details Comment Details Comment THU TỤC LẬP TRÌNH Data Name Block Data Name Block <u>T</u>itle SFC Block Title SFC Block Title Title <u>B</u>lock No. 0 -Block Information Block No. Block START/END Bit 4 Step Transition Bit Block Type SFC Block Block PAUSE/RESTART Bit Program Туре CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH Pause <u>M</u>ode Bit Number of Active Steps Register SFC Language Continuous Transition Bit Last Change 12/7/2009 1:56:53 PM Type Program Language SEC MELSAP3 ОК Cancel Last Change 10/5/2011 1:49:51 PM 5 Cancel OK THIẾT LẬP CHO NHĨN Quy trình hoạt động Thiết lập các mục liên quan đến các khối thông tin trên màn hình. Miêu tả Muc 6 <<Details>> -CHÌNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH LADDER

	Tựa đề		Nhập tự đề của khối SFC. (Số kí tự có thể áp dụng vào là 32.)
		Khối Số.	Xác định số khối SFC. (0 tới 319. Chú ý 0 tới 127 cho Q02UCPU, và 0 tới 24 cho FXCPU.)
		Thông tin khối	Nhập thiết bị / nhãn cho các mục cần thiết như các thiết bị thông tin khối. (Số lượng ký tự được áp dụng là 32.)
< <c< td=""><td>comment>></td><td>Nhập một chú thích của SFC block. (Kí tự tối đa là 5120.) một dòng mới có thể được chèn bằng cách ấn các phím [टिग] + [Enter]</td></c<>		comment>>	Nhập một chú thích của SFC block. (Kí tự tối đa là 5120.) một dòng mới có thể được chèn bằng cách ấn các phím [टिग] + [Enter]

7

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THẾ

NH SỬA ƯƠNG TRÌNH



• Tựa đề của khối SFC (các dự án không có nhãn)

Các bộ tựa đẻ khối được lưu giữ như một chú thích thiết bị của thiết bị BLm. Tự đê khối có thể được tạo ra/thay đổi bằng cách nhập "BLm" cho tên thiết bị trong chỉnh sửa chú thích thiết bị. Khi thiết lập các tựa đề khối cho chương trignh, tạo ra chú thích bằng chương trình. Cho việc tạo ra và chính sửa các chú thích của thiết bị, tới hướng dẫn sau.

GX Works2 Phiển bản 1 Hướng dẫn Vận hành (Chung)

• Tựa đề của khối SFC (các dự án có nhãn) Khi tựa đề khối được thiết lập, thư xác nhận hỏi liệu có sao chép các tựa đề khối đến chú thích thiết bị của thiết bị BLM được hiển thị. Chú thích thiết bị tạo ra cho thiết bị thiết lập như BLm trên bộ biên tập chú thích thiết bị không áp dụng cho các tựa đề khối.

Khối thông tin

Để biết chi tiết các chức năng và hoạt động của từng hạng mục, hãy tham khảo hướng dẫn sau đây.
 □Hướng dẫn lập trình MELSEC-Q/L/QnA (SFC)

• Khi các thông tin khối được thay đổi trong các dự án với các nhãn, các chương trình trở nên tình trạng không được biên soạn.

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

TRINH TRINH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO NHÃN

6

7.11 Hiển thi danh sách khối SFC

Phần này giải thích làm thế nào để hiển thị danh sách các thông tin về khối chương trình SFC bao gồm các sơ đồ SFC đang được chỉnh sửa. Mở màn hình của sơ đồ SFC nâng cao.

Các hoạt động sau đây có thể được thực hiện trong danh sách khối SFC.

- Tạo ra các khối mới
- Sao chép, dán trong đơn vị của khối^{*1}
- Thiết lập, Sửa thông tin khối
- Hiển thị sơ đồ SFC của khối quy định
- Giám sát danh sách khối SFC *1
 - *1: Không hỗ trợ bởi FXCPU.

Màn hình hiển thi

Chọn [View] \Rightarrow [Open SFC Blocklist].

< QCPU (Chế độ Q)/LCPU>

I (🛛 [PRG]Read MAIN 51 Step								×		
No.	Data Name	Title	Conversion Status	Block Start	Step Transition	Block PAUSE/RESTART	Pause Mode	Number of Active Steps	Continuous Transition Bit	Comment	
0	Block	First Process	-	MO	M1	M2	M3		M4	Block0 Comment	
1	Block1	Second Process	•	M10	M11	M12	M13		M14	Block1 Comment	
2	Block2	Third Process	-	M20	M21	M22	M23		M24	Block2 Comment	
3	Block10	In Process:Do not use								Block10 Comment	-
•											•

< FXCPU >

I (1	🗊 [PRG]Read MAIN (1)Step *						
No.	Data Name	Title	Conversion Status	Block Type	Comment	▲	
0	Block	First Process	×	SFC Block			
1	Block1	Second Process	×	SFC Block			
2	Block2	Third Process	×	SFC Block		-	
•							

Nội dung hiển thị

Mục	Miêu tả	Ŧ
No.	Hiển thị bộ "Block No." trên màn hình <u>Property</u> của khối SFC.	TRÌI
Data Name	Hiển thị tên khối.	
Title	Hiển thị bộ "Title" trên màn hình <u>Property</u> của khối SFC.	
Conversion Status	Hiển thị trạng thái chuyển đổi của khối. *: Chưa chuyển đổi -: Đã chuyển đổi	- 1001
Block Type ^{*1}	Hiển thị hoặc là "SFC Block" hoặc "Ladder Block".	
Block Start*2	Hiển thị bộ "Block START/END Bit" trên màn hình Property của khối SFC.	RÌN
Step Transition*2	Hiển thị bô "Step Transition Bit" trên màn hình Property của khối SFC.	NG 1
Block PAUSE/RESTART*2	Hiển thị bô "Block PAUSE/RESTART Bit" trên màn hình Property của khối SFC.	U L N L N L N L N L N N L N N N N N N N
Pause Mode ^{*2}	Hiển thị bô "Pause Mode Bit" trên màn hình Property của khối SFC.	55%
Number of Active Steps*2	Hiển thị bô "Number of Active Steps Register" trên màn hình Property của khối SFC.	_ 8
Continuous Transition Bit*2	Hiển thị bô "Continuous Transition Bit" trên màn hình Property của khối SFC.	
Comment	Hiển thị bô "Comment" trên màn hình Property của khối SFC.	<
 *1 : Không hỗ trợ bởi QCPU *2 : Không hỗ trợ bởi FXCF 	J (Chế độ Q)/LCPU. PU.	TÌM KIÊM V THÂ Y THÊ

Q CPU L CPU

FΧ

7.11.1 Tạo các khối với danh sách khối SFC

Tạo một khối ở vị trí con trỏ với danh sách khối SFC.

Quy trình hoạt động

Nhấn đúp vào vị trí nơi mà khối được tạo ra.
 Một khối được tạo ra, và sơ đồ SFC được hiển thị.
 Tên dữ liệu của khối mới là "Block*". Các số thấp nhất mà không được sử dụng được gán cho "*".

Point *P*

Cân nhắc để đọc một dự án có chứa một chương trình SFC Khi đọc một chương trình SFC của dự án đơn giản (không có nhãn) bằng cách sử dụng Read từ PLC hoặc các chức năng Read IC Memory Card, các bộ tên khối dữ liệu có thể được thay thế bằng một tên dữ liệu mặc định.

7.11.2 Sao chép/dán các khối trên danh sách khối SFC



Sao chép một khối trên danh sách SFC, và dán nó.

Quy trình hoạt động

- 1. Di chuyển con trỏ chuột tới khối mà sẽ được sao chép.
- 2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Copy].
- 3. Di chuyển con trỏ chuột tới khối mà sẽ được dán.
- *4.* Chọn [Edit] \Rightarrow [Paste].

Màn hình Object to Paste được hiển thị.



5 Chon một mụ	ục của dán, và ấn i	nút	Execute					1
Màn bình Dat	a Dooto được biển t	hi	Everance					
Man ninn <u>Data</u>	<u>a Paste</u> dược niên t	ni.						_
	Data Paste			Note				NAN
	Data Type: Progra	am						0
	Copy Source Data N	lame						TÔ
	Block						Γ	2
	Data Name After Pa	ste						2
				Cancel				
			ot I 🖂					٨ÀN
). Nhập tên vào	Data Name After	[·] Paste", và ấ	in nút 📛	•				HN
Khối đã được	dán.							Ĩ ⊐Ţ
							Ĺ	ЧЧ ЧЧ ЧЧ ЧЧ
Point P								3
sao chén các khối trí	ên xem dang câv							
Một khối được sao chép t	từ một xem dạng cây có thể đi	ược dán và danh sá	ch khối.					ÅР
i ren xem dạng cây, nhiêu Lưu ý rằng các khối vượt	u khôi có thể được chọn và sao c t quá hàng cuối cùng sẽ bị xóa	chep cung một lúc. a khi dán.						ן ר ע
	-							Ц Ц Ц Ц
								臣띥
13 Uiẩn	thi chú thích	trôn dan	nh cách	khối QE	r		L F	
	ani ena unen	i u c ii ual	in saul					/
	_							4
								4 ₹
					Q CF		FX	4 HNĮNT
liển thị các chú th	∖ích thiết bi/nhãn trê	èn danh sách	khối		Q CF		FX	4 HINH NIG TRÌNH
Hiển thị các chú th SFC.	ních thiết bị/nhãn trê	èn danh sách	khối		QCF		FX	ÂU HÌNH HƯƠNG TRÌNH
ੀiển thị các chú th ჽFC.	∖ích thiết bị∕nhãn trê	èn danh sách	khối		Q CF	PU L CPU (FX	CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH A
liển thị các chú th ኔFC. Quy trình ho	ních thiết bị/nhãn trê ạt động	èn danh sách	khối		QCF		FX	CHUONG TRINH A
Hển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chon ∐viowl -	ních thiết bị/nhãn trê ạt động → ISEC Block List	èn danh sách	khối		QCF	PU L CPU (FX	4 CHUONG TRÌNH 4
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho Chọn [View] =	ních thiết bị/nhãn trê ạt động ⇒ [SFC Block List	èn danh sách Comment] .	khối		QCF	PU LCPU (F	CHUONG TRINH 4
liển thị các chú th SFC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step	ních thiết bị/nhãn trê ạt động ⇒ [SFC Block List	èn danh sách Comment].	khối	de Number of Activ	Q CF		FX FX	AP CHO CAU HÌNH A
liển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Tite First Process	ních thiết bị/nhãn trê ạt động ⇒ [SFC Block List ^{Status} Block Start Step Tra M0 Device Comment M1 Device 0	èn danh sách Comment].	khối	de Number of Active ment	Q CR e Steps Continuou _Steps_1 M4 M3 Devic		FX FX	ÉT LÀP CHO CÂU HÌNH A
liển thị các chú th FC. Quy trình hou Chọn [View] = MAIN 51 Step First Process	ních thiết bị/nhãn trê ạt động ⇒ [SFC Block List ^{Status} Block Start Step Tra M0 Device Comment M1 Device (M10 Device Comment M1 Device (M10 Device Comment M1 Device (èn danh sách Comment].	khối	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi	I CPU L CPU	F F 2 1 0 comment 1 0 comment	THIÉT LẬP CHO CÂU HÌNH HÀN CHƯƠNG TRÌNH Þ
liển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step First Process	ních thiết bị/nhãn trê ạt động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment, M1 Device Comment, M11 M10 Device Comment, M11 Device Comment, M11 Device Comment, M11 M20 M21	èn danh sách Comment]. M2 Comment M2 Device Comm M12 Comment M12 Device Comm M12 Comment M12 Device Comm M12	khối ESTART Pause Mo M3 Nathon M3 Device Cor M13 ment M13 Device Cor M23	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active mment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi Steps_3 M24	S Transition Bit Cc Block1 Comment e Comment Block2 Block2	FX FX Comment Comment	THIET LẬP CHO CHƯƠNG TRÌNH NHÂN CHƯƠNG TRÌNH
liển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Second Process	ních thiết bị/nhãn trê ạt động ⇒ [SFC Block List ^{Status} Block Stat Step Tra M0 Device Comment M1 Device C M10 M1 M10 Device Comment M1 Device C M10 M20 M21 M20 M21	èn danh sách Comment]. risition Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comm M12 E Comment M12 Device Comm M12 E Comment M12 Device Comm	khối ESTART Pause Mo M3 nent M3 Device Co M13 ment M13 Device Ci IM23	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active mment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi Steps_3 M24	S Transition Bit Cc S Transition Bit Cc Block1 Comment Block1 Block2 Block2 Block2	FX FX Comment Comment	9 NHÂN CHO CÂU HÌNH A
liển thị các chú th SFC. Quy trình ho Chọn [View] = IMAIN 51 Step e Tite Conversion S First Process Second Process Third Process Third Process	ních thiết bị/nhãn trê p ạt động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device M10 M11 M10 Device Comment M1 Device M20 M20 M21 h trên danh sách SFC ề được hiển thị trên danh sác	èn danh sách Comment]. Isition Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comm M12 Comment M12 Device Com M2 comment M12 Device Com M2 comment M12 comment	khối START Pause Mo M3 nent M3 Device Co M13 ment M13 Device Co M28 thao tác sau đây	de Number of Active Number_of_Active, mment Number_of_Active, mment Number_of_Active,	Q CF steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi Steps_3 M24	S Transition Bit Cc Block1 Comment Block1 E Comment Block2	F F Comment Comment Comment	INH 9 THIÊT LẬP CHO 64 U HÌNH THIẾT LẬP CHO 64 U HÌNH TRÌNH 7
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho Chọn [View] = Chọn [View] = MAIN 51 Step le Title Conversion 5 Second Process . Third Process . Third Process . Hiền thị các chú thíci Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" đưới (T	ních thiết bị/nhãn trê at động ⇒ [SFC Block List Status Block Start Step Tra M0 Device Comment M1 Device D M10 M11 M10 Device Comment M11 Device M20 M21 h trên danh sách SFC ề được hiển thị trên danh sác Fool] ⇒ [Options] ⇒ "Program	èn danh sách Comment]. ansition Block PAUSE/RB M2 Comment M2 Device Comm M12 Comment M12 br>Comment M12 Com	khối ESTART Pause Mo M3 Natrit M3 Device Cor M3 ment M13 Device Cor M23 thao tác sau đây "Comment".	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active mment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU LCPU (s Transition Bit Cc Block1 comment Block1 e Comment Block2	FX FX Comment 1 Comment	3 TRÌNH 0 THIẾT LẬP CHO 0 CHUƠNG TRÌNH P
liển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Trite Conversion S First Process Second Process Second Process Thiền thị các chú thícl Các chú thích cũng có thư Chọn "Block List" dưới [T	ních thiết bị/nhãn trê at động ⇒ [SFC Block List Status Block Stat Step Tra M0 Device Comment M1 Device C M10 M1 M10 Device Comment M1 Device C M10 M2 M20 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác [ool] ⇒ [Options] ⇒ "Program	Èn danh sách Comment]. Insition Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comm M12 E Comment M12 Device Comm M12 E Comment M12 Device Comm M2 E Comment M2 br>E Comment	khối ESTART Pause Mo M3 nent M3 Device Co M13 ment M13 Device C M23 thao tác sau đây "Comment".	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active mment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps 1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	2U L CPU (s Transition Bit Cc Block1 E Comment Block1 Block2	FX	H SÙA DNG TRÌNH 9 THIẾT LẬP CHO 9 CẢU HÌNH JER 0 HÃN 9 NHÃN 6 CHƯƠNG TRÌNH 7
liển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Title Conversion S First Process Second Process Title Conversion S First Process Second Process Title Conversion S First Process	ních thiết bị/nhãn trê at động ⇒ [SFC Block List M0 Pevice Comment M1 Device Comment M1 Device M10 Device Comment M1 Device M20 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác rool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List	èn danh sách Comment]. ansition Block PAUSE/RE M2 Commerl M2 Device Comm M12 Commerl M12 Device Comm M22 Commerl M12 Device Comm M22 Commerl M12 Device Comm M2 Commerl M2 Commerl M2	khối	de Number of Active Number_of_Active Number_of_Active omment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU LCPU (s Transition Bit Cc Block1 : Comment Block2 : Comment	F F Comment Comment Comment	HINH SửA HƯƠNG TRÌNH O THIẾT LẬP CHO CÂU HÌNH ADDER OHÂN CHƯƠNG TRÌNH P
ển thị các chú th -C. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Title Conversion S Second Process 	ních thiết bị/nhãn trê p ạt động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device Comment Display Item É được hiển thị trên danh sác [Comment Display Item Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. mation Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comment M12 Comment M12 br>Comment M12 C	khối ESTART Pause Mo M3 went M3 Device Co M13 ment M13 Device Co M23 thao tác sau đây "Comment".	de Number of Active Number_of_Active Number_of_Active mment Number_of_Active	Q CF e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi Steps_3 M24	PU L CPU (s Transition Bit Cc Block1 comment Block1 e Comment Block2	F F Comment Comment Comment Comment	CHÍNH SửA CHƯƠNG TRÌNH 9 THIẾT LẬP CHO 6ÂU HÌNH LADDER 69 CHUƠNG TRÌNH 4
iển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Second Process Second Process Hiển thị các chú thícl Các chú thích cũng có thư Chọn "Block List" dưới [T	ních thiết bị/nhãn trê at động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device C M10 M1 M10 Device Comment M1 Device C M10 Device Comment M1 Device C M10 Device Comment M1 Device C M20 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác Fool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. Insition Block PAUSE/RE M2 Comment M12 Device Comm M12 Comment M12 Device Com M22 Comment M12 Device Com M22 Com Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com Com M2 Com Com Com Com Com Com Com Com	khối	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU L CPU (s Transition Bit Cc Block1 comment Block1 Comment Block2	F	CHÌNH SỪA CHƯƠNG TRÌNH 9 THIẾT LẬP CHO 6 CHƯƠNG TRÌNH 4 LADDER 9 NHÃN 6 CHƯƠNG TRÌNH 4
iển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Trite Conversion S Second Process Thiến thị các chú thícl Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" đưới (T Point $\hat{\mathcal{N}}$	ních thiết bị/nhãn trê nat động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device 0 M10 Device Comment M1 Device 0 M10 Device Comment M1 Device 0 M20 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác rool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. ansition Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comm M12 Pomment M12 Device Comm M2 Pomment M12 Device Comm M2 Post SFC bởi các Editor" ⇒ "SFC" ⇒ m5	khối	de Number of Active Number_of_Active Number_of_Active mment Number_of_Active	Q CF	PU LCPU (ss Transition Bit Cc Forment Block1 se Comment Block2	F F Comment Comment Comment Comment	CHINH SửA CHƯƠNG TRÌNH 9 THIẾT LẬP CHO 5 CẦU HÌNH LADDER 9 NHÂN 5 CHƯƠNG TRÌNH 7
liển thị các chú th FC. Quy trình ho Chọn [View] = MAIN 51 Step Second Process Ithiến thị các chú thíc Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" đưới (T Point P	hích thiết bị/nhãn trê hát động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device Comment Display Item É được hiển thị trên danh sác Fool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Item E Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. ansiton Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comm M12 Comment M12 Device Com M12 Comment M12 Device Com M22 Comment M12 Device Com M12 Comment M12 Comment M12 Com M12 Comment M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com M12 Com Com M12 Com Com M12 Com Com Com Com Com Com Com Com	khối	de Number of Active Number_of_Active Number_of_Active mment Number_of_Active	Continuor Steps Continuor Steps_1 M4 M3 Devic _Steps_2 M14 M14 Devi _Steps_3 M24	PU L CPU (is Transition Bit Cc Block1 Comment Block2 Block2	F	INH 2 CHÍNH SửA CHƯƠNG TRÌNH 9 NHĨĂN 60 CHUƠNG TRÌNH 7 L TADDER 9 NHĨĂN 60 CHƯƠNG TRÌNH 7
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = • Chọn [View] = • The Conversion \$ • First Process • • • • • Second Process • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	hích thiết bị/nhãn trê h ật động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device C M10 M1 M0 Device Comment M1 Device C M10 M2 M20 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác Fool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List Step/Transition	èn danh sách Comment].	khối	de Number of Active Number_of_Active nment Number_of_Active nment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps 1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU L CPU (is Transition Bit Cr Block2 Comment Block2 Comment Block2 Block2 Comment Block2 Block2 Block2 Comment Block2 Commen	F	TRINH 2 CHINH SU'A TRINH 2 CHU'ONG TRINH 9 NHÊT LÀP CHO 2 CHU'ONG TRÌNH 7 2 LADDER 9 NHÂN 2 CHU'ONG TRÌNH 7
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = d MAIN 51 Step • First Process • Second Process • Hiển thị các chú thícl Các chú thích cũng có thứ Chọn "Block List" dưới [T Point $\hat{\mathcal{N}}$	ních thiết bị/nhãn tré at động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device Comment Display Item Comment Display Item Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. anition Block PAUSE/RE M2 Commert M2 Device Comm M12 Commert M12 Device Com M22 Commert M12 Device Com M22 Commert M12 Device Com M22 Commert M12 Device Com M22 Commert M12 Device Com M2 Commert M2 Commert M2 Com Com Com Com Com Com Com Com	khối	de Number of Active Number_of_Active Number_of_Active omment Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU LCPU (F F Comment Comment	H SÙA DNG TRÌNH A CHÙNH SÙA CHƯƠNG TRÌNH 9 NHẦN 6 CHƯƠNG TRÌNH 4 LADDER 6 NHÂN 6
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình họ Chọn [View] = ad MAIN 51 Step Trite Conversion 5 First Process Second Process Thiến thị các chú thích Các chủ thích cũng có th Chọn "Block List" đưới (T Point)	hích thiết bị/nhãn trê p ạt động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device C M1 M0 Device Comment M1 Device C M2 M2 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác Fool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. ansition Block PAUSE/RE M2 Comment M12 bevice Comm M12 Comment M12 Device Comm M22 Comment M12 Device Comm M2 Comment M12 Device Comm M2 Comment M12 Device Comm M2 Comment M12 Device Comm M2 Comment M2 Comment	khối	de Number of Active Number_of_Active Number_of_Active mment Number_of_Active	Continuor Steps Continuor Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi Steps_3 M24	PU LCPU (is Transition Bit Cc Block1 comment Block1 comment Block2	F	HINH SỬA HƯƠNG TRÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH 9 THIẾT LẬP CHO 5 CHƯƠNG TRÌNH 4 EC 00 14 LADDER 9 NHÃN 5 CHƯƠNG TRÌNH 4
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = d MAIN 51 Step me Title Conversion 5 Second Process Second Process Hiển thị các chú thích Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" đưới (T Point P	hích thiết bị/nhãn trê h ật động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device C M10 M1 M10 Device Comment M11 Device C M20 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác [ool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten ☐ Block List ☐ Step/Transition	èn danh sách Comment]. ansition Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comm M12 Comment M12 Device Com M22 Comment M12 Device Com M22 Com Com M22 Com Com M22 Com Com M22 Com Com Com Com Com Com Com Com	khối	de Number of Active mment Number_of_Active mment Number_of_Active mment .	e Steps Continuo Steps M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi Steps_3 M24	PU L CPU (F.	CHÍNH SỪA CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH 9 THIẾT LẬP CHO SEC 00 LADDER 10 1 CHƯƠNG TRÌNH 4
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = • d MAIN 51 Step me Fist Process • Second Process • Second Process • I Hiển thị các chú thíc Các chủ thích cũng có th Chọn "Block List" dưới [T Point ?	ních thiết bị/nhãn tré at động ⇒ [SFC Block List M0 Evice Comment M1 Device Comment Display Item Comment Display Item Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. Insition Block PAUSE/RE M2 Comment M12 Device Com M12 Comment M12 Device Com M22 Comment M12 Device Com M22 Com Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com M2 Com Com M2 Com Com Com Com Com Com Com Com	khối	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active Mumber_of_Active	Q CF	PU LCPU (F F Comment Comment Comment	CHINH SÚA CHUONG TRÌNH L CHUONG TRÌNH L LADDER 9 LADDER 9 NHÂN 6 CHUONG TRÌNH 1 LADDER
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = d MAIN 51 Step refirst Process Second Process • Hiển thị các chú thíc Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" dưới (T Point P	hích thiết bị/nhãn trê hát động ⇒ [SFC Block List M0 Device Comment M1 Device Comment M1 Device M10 Device Comment M1 Device Comment M1 Device M20 M21 h trên danh sách SFC ể được hiển thị trên danh sác Fool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. ansition Block PAUSE/RE M2 Comment M12 Pevice Comm M12 Comment M12 Device Comm M22 Comment M12 Device Comm M22 Comment SFC bởi các E ditor" ⇒ "SFC" ⇒ ms	khối	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active mment	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU LCPU (F	CHINH SÙA CHUONG TRÌNH 2 CHƯƠNG TRÌNH 9 THIẾT LẬP CHO SEC 20 CHƯƠNG TRÌNH 4 CHƯƠNG TRÌNH 4 CHÚ CHƯƠNG TRÌNH 4 CHÚ CHƯƠNG TRÌNH 4 CHÚ CHUƠNG TRÌNH 4 CHÚ
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình họ Chọn [View] = d MAIN 51 Step Trile Conversion 5 First Process - Second Process - Hiển thị các chú thícl Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" đười (T Point)	hích thiết bị/nhãn trê p ạt động ⇒ [SFC Block List NU Device Comment M1 Device Comment Display Item Comment Display Item Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. Instion Block PAUSE/RE M2 Comment M12 verice Comment M2 Comment M12 Device Comment M2 Comment M12 Device Comment M2 Comment M12 Device Comment M2 Comment M12 verice Comment M2 Commen	khối	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active mment Number_of_Active	Q CF	PU LCPU (F	CHINH SU'A CHUONG TRINH CHONG TRINH O THIÊT LẬP CHO CHƯƠNG TRÌNH P SEC 000 TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH D NHÂN CHO CHƯƠNG TRÌNH P
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = d MAIN 51 Step re Title Conversion \$ Second Process • • • • Hiển thị các chú thícl Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" đười [T Point ?	hích thiết bị/nhãn tré Pat động ⇒ [SFC Block List Status Block Stat Step Tra M0 Device Comment M11 Device C M10 Device Comment M11 Device C M20 M21 h trên danh sách SFC ré được hiền thị trên danh sác [Comment Display Iten ☐ Block List ☐ Step/Transition	èn danh sách Comment].	khối	de Number of Active Number_of_Active nment Number_of_Active nment . Number_of_Active	e Steps Continuo. Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 M14 Devi Steps_3 M24	PU L CPU (F.	E CHINH SU'A CHINH SU'A CHINH SU'A CHUONG TRÌNH O NHÂN CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TR
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = d MAIN 51 Step • First Process • Second Process • Hiển thị các chú thícl Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" dưới [T Point ?	hích thiết bị/nhãn tré At động ⇒ [SFC Block List Status Block Stat Step Tra M0 Device Comment M1 Device 0 M10 Device Comment M1 Device M20 M21 h trên danh sách SFC lẻ được hiển thị trên danh sác Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. Institon Block PAUSE/RE M2 Comment M2 Device Comm M2 Comment M12 Device Com M22 Comment M12 Device Com M22 Comment SFC bởi các Editor" ⇒ "SFC" ⇒ ms	khối	de Number of Active ment Active smment Number_of_Active Number_of_Active	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU LCPU	F	CIÉM.VÀ & CHÌNH SÙA CHƯƠNG TRÌNH & CHƯƠNG TRÌNH O THIẾT LẬP CHO CHƯƠNG TRÌNH O THIẾT LẬP CHO SEC CO LADDER O NHÂN G
Hiển thị các chú th SFC. Quy trình ho • Chọn [View] = ad MAIN 51 Step ane First Process • Hiển thị các chú thícl Các chú thích cũng có th Chọn "Block List" đưới [T Point ?	hích thiết bị/nhãn tré at động ⇒ [SFC Block List <u>Status Block Statt Step Tra</u> M10 Device Comment M1 Device 1 M10 Device Comment M11 Device M20 M21 h trên danh sách SFC dễ được hiển thị trên danh sác rool] ⇒ [Options] ⇒ "Program Comment Display Iten Block List Step/Transition	èn danh sách Comment]. ansition Block PAUSE/RE M2 Comment M12 Comment M12 Pevice Comm M22 Comment M12 Device Com M22 Comment M12 Device Com M22 Comment M12 Pevice Com M22 Com Com Com Com Com Com Com Com	khối	de Number of Active Number_of_Active mment Number_of_Active mment	e Steps Continuou Steps_1 M4 M3 Devic Steps_2 M14 Steps_3 M24	PU LCPU (F	IM KIÉM VÀ CHÌNH SỮA CHÌNH SỮA CHÚNH SỮA CHU CHUÔNG TRÌNH CHUNG TRÌNH CHUÔNG TRÌNH CHUẨNG TRÌNH CHUẨN CHUNNG TRÌNH CHUNG TRÌNH CHUNNG TRÌNK CHUNNG TRÌNH CHUNNG TRÌNH CHUNNG TRÌNK CHUNG TRÌNK CHUNG TRÌ

7.11.5 Hiển thị thiết bị trên danh sách SFC



Thiết bị hiển thị gán cho nhãn vào danh sách khối SFC. Chức năng này có sẵn sau khi biên soạn các chương trình SFC.

Quy trình hoạt động

• Chọn [View] \Rightarrow [Device Display].

	E [PRG]Read MAIN 51 Step										
No.	Data Name	Title	Conversion Status	Block Start	Step Transition	Block PAUSE/RESTART	Pause Mode	Number of Active Steps	Continuous Transition Bit	Comment	
0	Block	First Process	•	MO	M1	M2	М3		M4	Block0 Comment	E
1	Block1	Second Process		M10	M11	M12	M13		M14	Block1 Comment	
2	Block2	Third Process		M20	M21	M22	M23		M24	Block2 Comment	
3	Block10	In Process:Do not use	•							Block10 Comment	-
•											-

```
Point?
```

• Khi chương trình SFC trở thành trạng thái không được biên soạn

Khi chương trình SFC trở thành tình trạng không được biên soạn, màn hình hiển thị bị vô hiệu hóa.

Các chú thích được hiển thị

Khi [SFC Block List Comment] được Chọn, các chú thích được hiển thị chuyển trạng thái từ chú thích nhãn sang chú thích thiết bị.

7.11.5 Hiển thị sơ đồ SFC trên danh sách SFC



Hiển thị sơ đồ SFC của khối tại vị trí con trỏ trên danh sách khối SFC.

Quy trình hoạt động

- 1. Di chuyển con trỏ tới khối sẽ được hiển thị.
- 2. Chọn [View] \Rightarrow [Open SFC Body], hoặc nhấn đúp vào khối được hiển thị.

7.11.6 Hiển thị màn hình Local Setting Label từ danh sách khối SFC

Q CPU L CPU FX

Hiển thị màn hình Local Setting Label của khối tại vị trí con trỏ trên danh sách khối SFC.

Quy trình hoạt động

- 1. Di chuyển con trỏ tới khối được hiển thị.
- 2. Chọn [View] \Rightarrow [Open Header].

7.12 Thiết lập các thông số cho các chương trình SFC

1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

CÁU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

Mục này giải thích cách để thiết lập các thông số cho các chương trình SFC trong các thiết lập thông số để vận hành CPU điểu khiển khả trình.

7.12.1 Thiết lập SFC trong thông số PFC

Thiết lập thông số cho chương trình SFC trong thông số PLC.

Màn hình hiển thị

-

Chon Project view \Rightarrow "Parameter" \Rightarrow "PLC Parameter" \Rightarrow <<SFC>>.

Parameter Setti	ng					
LC Name PLC Sys	tem PLC File PLC RAS	Boot File Program SFC	Device I/O Assign	nment Multiple C	PU Setting	
- SFC Program Sta	rt Mode					
C Decume 6	t.					
 Resume a 	uaru					
Start Conditions						
Autostart	Block 0					
C Do not Au	tostart Block 0					
Output Mode Wh	en the Block is Stopped					
Turn OFF						
C Keep ON						

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Chế độ chương trình bắt đàu SFC	Chọn để bắt đầu hoặc tiếp tục khởi động chương trình SFC.
Các điều kiện bắt đầu	Chọn có hoặc không tự động bắt đầu khối 0 ở khởi động ban đầu của chương trình S
Chế độ đầu ra khí khối bị dừng	Chọn để dừng chương trình bằng cách chuyển OFF cuộn dây đầu ra mà được bật ON bởi lệnh OUT, hoặc để ngăn chặn các chương trình trong khi chúng đang vẫn ON, khi các hoạt động dừng được yêu cầu cho mỗi khối.



7.12.2 Thiết lập thuộc tính của các chương trình SFC

Thiết lập thuộc tính của các chương trình SFC.

Chọn chương trình SFC cần thiết lập trong chuyên sâu trên xem dự án.

Màn hình hiển thị

Chọn [Project] \Rightarrow [Object] \Rightarrow [Property]. Sau đây là một màn hình hiệu suất cao mô hình QCPU.

Pro	operty		×
D	etails Com	ment	
	Data Name	MAIN1	
	Title	SFC Program Title	
	-SFC Progra	am Type Setting	-
	Norma	I SFC type C Control SFC type	
	-Periodic E×	xecution Block	
	Top of Blo	ick Number	
	Interval		
	Act at Bloc	ck Multi-Activated	
	Stop Block	з	
	Act at Step	p Multi-Activated	
	Waiting Blo	ocks	
	Stop Block	s	
	Explanatio	on	
	Last Change	e 3/17/2011 3:30:37 PM	
		OK Cance	1

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

	Mục	Miêu tả
<<[Details>>	-
	Title	Nhập một tự đề cho chương trình SFC. (Số ký tự được áp dụng là 32.)
	SFC Program Type Setting ^{*1}	Chọn "Normal SFC type" hoặc "Control SFC type".
	Periodic Execution Block ^{*1}	Tất cả các khối sử dụng bộ số khối trở thành các khối thực hiện tuần hoàn. Để xử lý tất cả các khối trong mỗi lần quét, để trống vùng này. Khoảng thời gian thực hiện được nhập vào trong phạm vi của 1-65.535 ms tron đơn vị của 1ms
	Act at Block Multi- Activated ^{*2}	Khi các khối trong phạm vi chỉ định hoạt động, và các hoạt động bắt đầu được yêu cầu từ một khối khác, một lỗi xảy ra và hoạt động của CPU bộ điều khiển khả trình dừng lại. Chế độ hoạt động tại hoạt đồng bộ cho các khối ra khỏi phạm vi chỉ định trở thành "chế độ chờ". Để thiết lập các chế độ hoạt động về "chế độ chờ" cho tất cả các khối, để vùng bắt đầu và kết thúc trống.
	Act at Step Multi- Activated ^{*1}	Khi kích hoạt đồng bộ của bước SFC xảy ra, các bước SFC trong phạm vi chỉ định cho "Waiting Blocks" được đặt trong trạng thái chờ cho đến khi bước SFC tương ứng trở nên không hoạt động. Khi kích hoạt đồng bộ của bước SFC xảy ra, các bước SFC trong phạm vi chỉ định cho "Stop Blocks" trở thành lỗi và hoạt động của CPU bộ điều khiển khả trình dừng lại. Khi kích hoạt đồng bộ của bước SFC xảy ra, các bước SFC ra khỏi phạm vi chỉ định bị buộc quá cảnh
<<0	Comment>>	-
	Comment	Nhập các chú thích cho chương trình SFC. (Số kí tự tối đa là 5120.) Một dòng mới có thể được chèn vào bằng cách ấn các phím □ + □ .
Exp	lanation	Khi con trỏ được đặt trên một mục cài đặt, một lời giải thích của mục được hiển thị.
*4 .	الألم في مع المناطق الم	u hải mê bình OCDU an hản CDU loại ứng dụng tổng quất cho DUC họ Quiệt CDU

*1: Không được hỗ trợ bởi mô hình QCPU cơ bản, CPU loại ứng dụng tống quát cho PLC họ Q, và LCPU.

*2 : hông được hỗ trợ bởi mô cơ bản QCPU, Q00U, Q00UJ, Q01U, Q02U, L02S / L02S-P, và L02 / L02-P.



• Phạm vi áp dụng cho tập dữ liệu

Các tập dữ liệu trong thuộc tính của chương trình SFC thường được áp dụng cho tất cả các khối trong các chương trình SFC. Dữ liệu cụ thể không thể được thiết lập cho mỗi khối.

• Chương trình kiểm soát loại SFC

Một sơ đồ SFC có thể được tạo ra cho khối 0 chỉ trong chương trình kiểm soát loại SFC.

Nếu một bước khối bắt đầu được nhập vào khối 0, lỗi xảy ra và CPU bộ điều khiển khả trình dừng khi chương trình được thực hiện.



1

7.13 Cân nhắc cho việc tạo ra chương trình trong MELSAP-L



Sau đây là giải thích cho việc cân nhắc cho việc tạo ra chương trình trong MELSAP-L.

- 1) Cho dự án đơn giản, hai định dạng MELSAP-L hoặc MELSAP3 có thể được lựa chọn cho từng dự án. Lưu ý rằng tuy nhiên, MILSAP và MILSAP-L có thể không được quy định cho từng khối của chương trình SFC. Đối với dự án có cấu trúc, chọn một định dạng cho mỗi dự án.
- 2) Lệnh liên lạc và lệnh liên lạc tương đương không thể được nhập vào các chương trình hoạt động đầu ra.
- 3) Mỗi chương trình đầu ra hoạt động / điều kiện chuyển tiép được hiển thị trong 32 ký tự trong một sơ đồ SFC. Nếu chương trình vượt quá 32 ký tự, nó sẽ được hiển thị lên đến 28 ký tự và "..." được hiển thị sau khi một dấu cách.
- 4) Chú ý không thể được tạo ra.
- 5) Chú thích thiết bị không được hiển thị trên sơ đồ SFC. Chú thích thiết bị được chỉnh sửa và hiển thị trên trình biên tập chú thích thiết bị.
- 6) Chương trình SFC với định dạng hiển thị khác nhau có thể được xác nhận khi một dự án được xác nhận.

7) Khi một chương trình được tạo ra trong MILSAP được hiển thị trong MILSAP-L, đầu ra hoạt động / điều kiện chuyển tiếp sau đây được hiển thị trong dấu"?".

- Đầu ra hoạt động/Điều kiện chuyển tiếp mà chứa một lệnh NOP
- Đầu ra hoạt động mà chứa một lệnh liên lạc hoặc lệnh liên lạc tương đương

 Đầu ra hoạt động mà chứa một chú ý Khi dấu "?" được hiển thị, thay đổi định dạng đến MELSAP3 và kiểm tra các chương trình bậc thang. Chương trình tạo ra trong MELSAP3 không thể được sửa đổi hoặc theo dõi trong MELSAP-L, tuy nhiên, một CPU xử lý chúng như thường.

Để chỉnh sửa và theo dõi các chương trình trong MILSAP-L sau khi được kiểm tra trong MILSAP, xóa các chương trình hiển thị trong dấu "?" trên màn hình <u>Enter SFC Symbol/Enter Program</u> và nhập lại chúng trong MELSAP-L.



MELSAP3





1

TÔNG QUAN

2

3

4

5

6

8

TÌM KIÊM VÀ THAY THÊ

- 8) Khi một chương trình tạo ra trong MELSAP-L (Định dạng lệnh) được hiển thị trong MELSAP-L(Định dạng các điều kiện bắt đầu), các hoạt động đầu ra/điều kiện chuyển tiếp sau được hiển thi trong dấu "?".
 - Đầu ra hoạt động mà bao gồm các lệnh khác ngoài OUT
 - Điều kiện chuyển tiếp bao gồm các lệnh khác ngoài LD, AND, OR, LDI, ANI, ORI. Khi dấu "?" được hiển thị, chuyển định dạng thành MELSAP-L (Định dạng lệnh), và kiểm tra chương trình bậc thang.

các chương trình tạo ra trong MELSAP-L (Đinh dạng lệnh) không thể được sửa đổi hoặc theo dõi trong MELSAP-L (Định dạng các điều kiện bắt đầu), tuy nhiên, một CPU xử lý chúng như thường. Để chỉnh sửa và theo dõi các chương trình trong MELSAP-L (Định dạng các điều kiện bắt đầu) Sau khi chúng được kiểm tra trong MELSAP-L (Định dạng lệnh), Xóa các chương trình hiển thị trong dấu "?" trên màn hình Enter SFC Symbol/ Enter Program và nhập lại chúng trong MELSAP-L (Định dạng các điều kiện bắt đầu).



7.14 Thay đổi các giá trị thiết lập T/C

Q CPU	L CPU	FX
Q 01 0		

Để hiển thị các giá trị thiết lập bộ hẹn giờ và bộ đếm được sử dụng trong các chương trình SFC và thay đổi chúng hàng loạt, tham khảo các phần sau.

□Mục 6.15 "Thay đổi các giá trị thiết lập T/C"



TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ

Chương này giải thích hoạt động cơ bản của chức năng tìm kiếm, thay thế và thay thế hàng loạt.

8.1	Tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong các chương trình Ladder	8 - 2
8.2	Tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong các chương trình SFC	; 8 - 8



8.1 TÌm kiếm và thay thế dữ liệu trong các chương trình LADDER

Q CPU L CPU FX

Phần này giải thích làm thế nào để tìm kiếm và thay thế các thiết bị, lệnh, và số bước cụ thể. Đối với các hoạt động của các thiết bị tìm kiếm / thay thế, lệnh tìm kiếm / thay thế, và chức năng thay đổi mở / đóng liên lạc, tham khảo hướng dẫn sau đây. GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

8.1.1 Tìm kiếm thiết bị / nhãn với chức năng tìm kiếm đơn giản

Tìm kiếm một thiết bị / nhãn cụ thể.

Quy trình vận hành

1. Ấn nút **Space** trên trình biên tập chương trình.

Màn hình <u>Find</u> hiện ra.



2. Nhập một thiết bị / nhãn để được tìm kiếm.

Мџс	Miêu tả
Khu vực các thành phần lựa chọn	Xác định một thành phần. Nhất 🔽 để hiển thị danh sách các thành phần
Khu vực nhập thiết bị chỉ dẫn	Nhập một chỉ dẫn, một thiết bị, hoặc một nhãn. Tùy chọn tìm kiếm của thiết bị chữ số xác định/thiết bị nhiều từ có thể được xác định khi tìm kiếm các thiết bị. Đuôi "/K" (thiết bị chữ số xác định) hoặc "/D" (thiết bị nhiều từ) với một từ tìm kiếm

3. Án nút Find

Con trỏ được chuyển đến các thiết bị hoặc nhãn cụ thể.

1

TÔNG QUAN

2

cầu hình màn Hình

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIÊT LẬP CHO NHÃN

6

I SỬA CÁC NG TRÌNH

CHINH S CHU'ON LADDEF

7

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

8.1.2 Di chuyển để thiết bị / nhãn xác định

Di chuyển từ thiết bị / nhãn, liên lạc, hoặc cuộn dây tại vị trí con trỏ đến vị trí tiếp theo, nơi các quy định thiết bị / nhãn, liên lạc, hoặc cuộn dây được sử dụng với hoạt động phím tắt đơn giản Con trỏ cũng có thể được trả lại vị trí trước đó trước khi thực hiện chức năng [Next Device]/[Next Contact]/[NextCoil].

Chức năng này có thể được sử dụng để tìm kiếm các thành phần trong quá trình theo dõi để tìm ra Nguyên nhân của một vấn đề chẳng hạn như khi một cuộn dây không chuyển ON / OFF, và trả lại con

trỏ đến vị trí trước đó để tìm kiếm các thành phần tương ứng tiếp theo

Di chuyển đến thiết bị tiếp theo

Di chuyển từ thiết bị/nhãn ở vị trí con trỏ tới vị trí tiếp theo nơi thiết bị/nhãn xác định được sử dụng.

Quy trình vận hành

1. Đặt con trỏ tới thiết bị/nhãn mà cần tìm.

 Chọn [Find/Replace] ⇒ [Next Device]. ([□□] + □□] + □□) Con trỏ di chuyển tới thiết bị/nhãn tìm được.



Di chuyển tới liên lạc tiếp theo

Di chuyển từ thiết bị/nhãn ở vị trí con trỏ tới vị trí tiếp theo nơi thiết bị/nhãn xác định được sử dụng như một liên lạc.

Quy trình vận hành

1. Đặt con trỏ tới thiết bị/nhãn mà cần tìm.

2. Chọn [Find/Replace] \Rightarrow [Next Contact]. ($\boxed{\text{Lefl}} + \boxed{\text{Att}} + \boxed{\text{D}}$)

Con trỏ di chuyển tới liên lạc tìm được.

PRGJWrite MAIN 19 Step		
	—(МЗ	}
	——(M4	>
7 [2 01]	—(м1	>
	D0	}
	—(M1)

Di chuyển tới cuộn tiếp theo

Di chuyển từ thiết bị/nhãn ở vị trí con trỏ tới vị trí tiếp theo nơi thiết bị/nhãn xác định được sử dụng như một cuộn.

Quy trình vận hành

- 1. Đặt con trỏ tới thiết bị/nhãn mà cần tìm.
- 2. Chọn [Find/Replace] \Rightarrow [Next Coil].($\boxed{\text{Ltrl}} + \boxed{\text{Att}} + \boxed{\text{E}}$)

Con trỏ di chuyển tới cuộn tìm được.



Quay trở về vị trí cũ

Trả lại con trỏ tới vị trí trước đó trước khi chức năng [Next Device] / [Next Contact] / [Next Coil] thực hiện. Số lần tối đa con trỏ có thể được trả lại là 30.

Quy trình vận hành



Các con trở trở lại với một vị trí trước đó trước khi tìm kiếm.

Point *P*

Chọn một thiết bị/nhãn để di chuyển

Khi hai hoặc nhiều hơn thiết bị/nhãn được sử dụng cho lệnh tại con trỏ, màn hình để chọn thiết bị/nhãn sẽ di chuyển hiện lên. Chọn thiết bị/nhãn từ danh sách.

Sau đây là màn hình khi một thiết bị được chọn.



• Khi con trở không trở lại vị trí cũ bởi chức năng [Back]

Khi một trong những hoạt động sau đây được thực hiện, con trỏ không trở về vị trí cũ, ngay cả khi [Find/ Replace] ⇒ [Back] được chọn sau bước nhảy.

- Khi số bước được thay đổi sau khi chương trình được sửa đổi.
- Khi các thiết bị bị thay đổi / xóa.
- Hoạt động của chức năng [Next Device]/[Next Contact]/[Next Coil] trên màn hình khác ngoài trình biên tập bậc thang và SFC(phóng lớn)

Khi chức năng [Next Device]/[Next Contact]/[Next Coil] được thực hiện trên bất kì màn hình sau đây, các thiết bị không được tìm kiếm trong màn hình nhưng nó được tìm kiếm trong các trình biên tập bậc thang và SFC (phóng lớn) chỉ trong dự án.

- Cửa sổ tài liệu tham khảo
- Vào màn hình theo dõi Ladder

8.1.3 Nhảy đến một số bước xác định

Nhảy đến số bước xác định.

Màn hình hiển thị

Chon [Find/Replace] \Rightarrow [Jump].



Quy trình vận hành

1. Nhập số bước điểm nhảy đến.

Mục	Miêu tả
	Nhập một số bước chương trình cho điểm nhảy đến.
Step No.	Ấn 🗾 để chọn từ danh sách mười số bước đã nhập trước
	00

2. Ấn nút 🔼 .

Con trỏ sẽ nhảy đến số bước xác định.

Point *P*

Chức năng nhảy

Trên trình biên tập chương trình, nhấn một phím số trên bàn phím cho phép để hiển thị màn hình Jump.

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

8.1.4 Thay đổi số I/O khởi động mô đun

Thay đổi số I/O khởi động mô đun được sử dụng cho các đối số của lệnh FROM(P), TO(P), DFRO(P), và DTO(P) khi một số I/O khởi động mô đun được thay đổi bởi thay đổi tình trạng gắn mô đun. Với FXCPU, các lệnh FROM(P), TO(P), DFROM(P), và DTO(P) là các lệnh mục tiêu.

Màn hình hiển thị

Chon [Find/Replace] \Rightarrow [Change Module I/O No.].

Change Module Start I/O No.	X
Old Module I/O No. Range (HEX)	Eind Next
40 - 4F	Change
New Module Start Address(HEX)	Change <u>A</u> ll
	Close
Find Direction	
© Down from current step	
C Specify step range	
0 - 1 -	

Với FXCPU, "Old Module I/O No. Range (HEX)" được chỉ định như "Old Module I/O No. Range (0 - 7)", và "New Module Start Address (HEX)" được chỉ định như "New Module Start Address (0 - 7)".

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

	Mục		Miêu tả	
		Start	Nhập một số I/O khởi động mô đun trong khoảng để được thay đổi.	
Old Module I/0	D No.	Start	Ấn 토 để chọn từ danh sách 10 số I/O mô đun đã nhập trước đó .	
Range (HEX)		End	Nhập một số I/O kết thúc mô đun trong khoảng để được thay đổi.	
			Ấn 🔽 để chọn từ danh sách 10 số I/O mô đun đã nhập trước đó.	
New Module Start Address (HEX)		ss (HEX)	Nhập một số I/O mô đun được thay thế mà tương ứng với số I/O mô đun nhập cho "Start".	
			Ấn 💌 để chọn từ danh sách 10 số I/O mô đun đã nhập trước đó.	
Tìm hướng Down from Head Down from current step		m Head	Chọn mục này để thực hiện một tìm kiếm trong hướng đi xuống từ khởi đầu chương trình không phụ thuộc vào vị trí bước hiện tại.	
		m current step	Chọn mục này để thực hiện một tìm kiếm trong hướng đi xuống từ vị trí bước hiện tại.	
	Specify step range		Chọn mục này để thực hiện một tìm kiếm trong phạm vi được thiết lập bởi những số bước nhập vào.	

2. Án nút Find Next

Con trỏ di chuyển tới số I/O mô đun cũ tìm thấy.

3. Án nút <u>Change</u> hoặc <u>Change All</u> thay đổi số I/O.

Số I/O mô đun cũ được thay thể bởi số I/O mới, và tìm kiếm cho số I/O mô đun cũ tiếp tục.

Nếu nút Change All được ấn, tất cả số I/O mô đun cũ được thay thế hàng loạt bởi số I/O mô đun mới.

4. Ấn nút Close để kết thúc chức năng thay thế hàng loạt.

■ Cân nhắc để thay thế số I/O khởi động mô đun (QCPU (chế độ Q)/LCPU)

Sau đây giải thích sự cân nhắc để thay thế các số I/O khởi động mô đun .

Đặc điểm kỹ thuật của số I/O mô-đun

Khi xác định một số I/O mô đun, xác định một số I/O thực tế.

Ví dụ



Thay thế số I/O khởi động mô đun của các thiết bị mô-đun chức năng thông minh Sử dụng chức năng thay thế thiết bị để thay thế số I/O khởi động mô đun của thiết bị mô đun chực năng thông minh. (
GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung))



1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

THIẾT LẬP CHO NHÃN

ADDEL

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

6

Tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong chương trình SFC 8.2

Mục này giải thích làm thế nào để nhảy đến một số bước SFC nhất dịnh hoặc một số khối sử dụng sơ đồ SFC hoặc danh sách khối SFC của chương trình SFC.

Đối với các hoạt động của các thiết bị tìm kiếm / thay thế, lệnh tìm kiếm/thay thế, và các chức năng thay đổi liên lạc đóng/mở, đến hướng dẫn sau.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vân hành (Chung)

Nhảy đến số bước SFC/số chuyển tiếp nhất đinh trên sơ đồ SFC 8.2.1



Nhảy đến số bước SFC/số chuyển tiếp trong một khối xác định khi con trỏ được đặt trên sơ đồ SFC .

Màn hình hiển thị

Chon [Find/Replace] \Rightarrow [Jump].

Jump				×
<u>D</u> ata Name	Block	•	Block No.	0
Step/Trans	ition 5. ion No.	ОК		ancel

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

	Мџс	Miêu tả
Data Name		Chọn tên dữ liệu khối (tựa đề).
Block No. Hiển thị số khối tương ứng với"Data Name".		Hiển thị số khối tương ứng với"Data Name".
Step/Tr	ansition	Thiết lập điểm nhảy đến của số bước SFC/số chuyển tiếp.
	Step No.	Chọn mục này để nhảy đến một số bước SFC xác định .
	Transition No.	Chọn mục này để nhảy đến một số chuyển tiếp xác định.

2. Án nút 🔤

Con trỏ nhảy đến số bước SFC/số chuyển tiếp của khối xác định.

8.2.2 Tìm kiếm để nhảy với số bước trên sơ đồ SFC.

Q CPU L CPU FX

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

5

6

CHÌNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LADDER

7

THIẾT LẬP CHO NHÃN

Tìm kiếm một bước nhảy của nguồn nhảy với xác định số bước của điểm nhảy đến khi con trỏ được đặt trên sơ đồ SFC.



2. Án nút Find

Con trỏ di chuyển đến bước nhảy của nguồn nhảy.

Point P

Nhảy

Chọn [Find/Replace] ⇒ [Find Jump Step] để di chuyển con tỏ tới một bước nhảy của nguồn nhảy khi con trỏ được đặt trên một bước.

trước đó.

8.2.3 Nhảy đến một số bước SFC/số khối xác định trên sơ đồ SFC

Q CPU L CPU FX

Nhảy đến số bước SFC/số khối khi con trỏ được đặt trên sơ đồ SFC .

Quy trình vận hành

1. Nhấn phím số khi con trỏ được đặt trên sơ đồ SFC.

	Step No./Block No	. Jump		
Khu vực nhập ———	4		•	ок
	💿 Step No.	🔿 <u>B</u> lock No.		Cancel

2. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Entry field	Hiển thị số được nhập vào sơ đồ SFC. Nhập một số bước SFC hoặc số khối của điểm nhảy đến.
Step No.	Hãy mục điều này để chuyển đến các số bước SFC xác định.
Block No.	Hãy mục điều này để chuyển đến các số khối nhất định.

3. Ấn nút 🔤 .

Khi "Step No." được chọn, con trỏ di chuyển tới số bước SFC xác định trong khối mà đang được chỉnh sửa.

Khi "Block No." được chọn, sơ đồ SFC của só khối xác định được hiển thị.
Thay thế số bước SFC trên sơ đồ SFC 8.2.4

Q CPU L CPU FΧ 1

TÔNG QUAN

2

CÂU HÌNH MÀN HÌNH

3

THU TỤC LẬP TRÌNH

4

5

6

CHINH SU'A CÁC CHƯƠNG TRÌNH

7

CHÍNH SỬA CÁC CHƯƠNG TRÌNH SFC

8

Thay thế một số bước điểm nhảy đến hoặc cài lại số bước điểm đến trong mỗi khối.

Màn hình hiển thị

Chon [Find/Replace] \Rightarrow [Change SFC Step No.].

ange SFC Step No.	×
ita Name 🛛 🖉 Block No. 🖉	Find Next
Jump Destination Step	Replace
Old Step No. 5 V Old Step No. V	Replace All
New Step No. 3 Vew Step No.	Close

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

	Mục	Miêu tả	
Data Nar	me	Chọn tên dữ liệu khối.	—
Block No).	Hiển thị số khối ứng với "Data Name".	_
Jump De	estination Step	Nhập các số bước SFC cũ và mới khí thay thế sô bước SFC điểm nhảy đến.	
	Old Step No.	Nhập một số bước SFC cũ.	
	Ấn 💶 để chọn số bước điểm nhảy đến sử dụng trong khối.	Ľ	
	New Step No.	Nhập một số bước SFC cũ.	
Reset Destination Step*1		Nhập các số bước SFC cũ và mới khi thay thế số bước SFC cài lại điểm đến .	
	Old Step No.	Nhập một số bước SFC cũ. Ấn 🚽 để chọn từ danh sách của số bước cài lại điểm sử dụng trong khối.	_
	New Step No.	Nhập một số bước SFC mới.	

*1 : Không hỗ trợ bởi FXCPU.

Find Next 2. Ấn nút

Con trỏ di chuyển đến số bước SFC tìm được.

hoặc Replace All Replace 3. Án nút

> Replace Khi nút được chọn, số bước cũ ở vị trí con trỏ dược thay thế bởi số bước mới. Khi con trỏ không ở vị trí số bước cũ, nó di chuyển đến số bước tiếp theo tìm đươn.

Replace All được chọn, tất cả số bước cũ trong một khối nhất định được thay thế với số Khi nút bước mới.

Point P

• Tình trạng chuyển đổi / biên dịch sau khi thay thế số bước Sau khi thay thế số bước, chương trình trở nên không thể chuyển đổi /không thể biên dịch. Chuyển hoặc biên dịch chương trình

8.2.5 Tìm kiếm các khối trên danh sách khối SFC



Tìm kiếm một khối hoặc tựa đề của khối trên danh sách khối SFC.

Màn hình hiển thị

Chọn [Find/Replace] \Rightarrow [Jump].

Jump	
C <u>B</u> lock No.	 Data Name Block
	OK Cancel

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục	Miêu tả
Block No.	Chọn mục này để nhảy đến một số khối xác định. Khi "Data Name" được chọn, số khối ứng với "Data Name" được hiển thị.
Data Name	Chọn mục này để nhảy đến tên dữ liệu xác định (tựa). Khi "Block No." được chọn, tên dữ liệu ứng với "Block No." được hiển thị.

2. Án nút 🔼

Con trỏ di chuyển tới khối xác định.

8.2.6 Tìm kiếm các thiết bị trên danh sách khối SFC

1

TÔNG QUAN

2

CẤU HÌnH MÀN HÌNH

THU TỤC LẬP TRÌNH

> CÂU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH

> > Пијет Lập сно **С**

6

SỬA CÁC NG TRÌNH

Tìm kiếm các thiết bị trên danh sách khối SFC.

Màn hình hiển thị

Chon [Find/Replace] \Rightarrow [Block Information Find Device].

Block Information Find Device		×
Find Device		Eind Next
M1	•	Close
Find Direction	Find Range	
🖲 <u>H</u> ead	Oisplayed Data	Only
C Down	C Include Assigne	ed Data
СЦр		

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục		Miêu tả
Find Device		Nhập một thiết bị/nhãn để tìm kiếm.
		Ấn dễ Chọn từ danh sách mười thiết bị đã nhập trước đó
Find Direction	Down from Head	Chọn mục này để tìm kiếm các thiết bị trong hướng xuống từ sự bắt đầu của chương trình phụ thuộc vào vị trí con trỏ hiện tại.
	Down	Chọn mục này để tìm kiếm các thiết bị trong hướng xuống từ vị trí con Trỏ.
	Up	Chọn mục này để tìm kiếm các thiết bị trong hướng lên từ vị trí con trỏ.
Find Pange	Displayed Data Only	Chọn mục này để tìm kiếm các thiết bị chỉ trong dữ liệu đã được hiển thị.
r ind range	Include Assigned Data	Chọn này để tìm kiếm các thiết bị bao gồm cả những thiết bị được phân giao cho nhãn.

2. Án nút Find Next

Con trỏ di chuyển tới thiết bị tìm được.

8

$\cap \square$		പറു
UП	IIN	
••••		

SOFT MEI CHÌNH SỬA CÁC CHÚ THÍCH/ 9

9.1	Chỉnh sửa các chú thích thiết bị	9 - 2
9.2	Chỉnh sửa các hướng dẫn và chú ý	9 - 2
9.3	Chỉnh sửa hàng loạt các hướng dẫn và chú ý	9 - 13
9.4	Thay đổi loại của (PLC/ngoại vi) của hướng dẫn/ Chú ý	9 - 21
9.5	Hiển thị dòng các hướng dẫn trên Xem dạng cây	9 - 23
9.6	Nhảy từ danh sách dòng hướng dẫn	9 - 28
9.7	Quá trình hợp nhất khi đọc các chương trình từ CPU Bộ điều khiển khả trình	9 - 29
9.8	Chỉnh sửa các chú thích SFC	9 - 31

10 11 VIÉT/ĐỘC ĐỮ LIỆU TỚI/TỬ CPU BỘ ĐIỀU KHIÊN KHÀ TRÌNH 12 GIÁM SÁT 13 CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẬP A PHU LUC CHÌ SÔ

9

9.1 Chỉnh sửa các chú thích thiết bị

Đối với các phương pháp để chỉnh sửa các chú thích thiết bị và các chức năng liên quan, tham khảo hướng dẫn sau đây.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

9.2 Chỉnh sửa hướng dẫn và chú ý

Mục này giải thích cách để chỉnh sửa hướng dẫn và chú ý, và các chức năng liên quan.

9.2.1 Hướng dẫn và chú ý

Màn hình hiển thị

Sau đây giải thích tổng quan của các hướng dẫn và chú ý, và sự cân nhắc để chỉnh sửa.

	PRGJWrite MAIN 109 Step		1
Dòng hướng dẫn 🔶 🕨	Auto Operation		1
		P0]	I
Hướng dẫn>	[Title]Operation Start		1
hiển thị trên	Operation Prepare X1 X2 X3 X4	ation Confirm > ←	— Chú ý
cây		(Y20)	I
		_(Y30)	I
		(100)	I
		(Y50)	I
~	[Initial Process]		I
Hướng dẫn P	P0 SM400 (60)	к1	l
			I
	(77)	-{FEND }	I
	[Count the number of interrupt occurrences]		I
Hướng dân l		K2 —(C254)	l
			I
	(107)	-{iret }	l
	(108)		l
			1

9 - 2 9.2.1 Các hướng dẫn và chú ý

Q CPU L CPU FX

Q CPU L CPU FX

Hướng dẫn là gì?

Một hướng dẫn là một chú thích được nối thêm vào một khối bậc thang. Hướng dẫn nối thêm làm các luồng hoạt động dễ hiểu. Hướng dẫn bao gồm các dòng hướng dẫn, các hướng dẫn P và hướng dẫn I. Một dòng hướng dẫn có thể được hiển thi trên xem dạng cây của cửa sổ Điều hướng.

(Để biết chi tiết hơn về dòng hướng dẫn hiển thị trên một xem dạng cây [Mục 9.5]

- : Môt chú thích nối thêm vào một khối bậc thang như một tổng thể. Dòng hướng dẫn
- Hướng dẫn P : Chú thích nối thêm vào một số con trỏ.
- Hướng dẫn l : Chú thích nối vào một số con trỏ gián đoạn.

Chú ý là gì?

Một chú ý là một chú thích được nối thêm vào một cuộn dây và Lệnh ứng dụng. Chú ý nối thêm làm chi tiết của các cuộn dây và lệnh ứng dụng dễ hiểu.

Số kí tự có thể được nhập

Bảng dưới đây cho thấy số lượng ký tư có thể được nhập cho một hướng dẫn hoặc chú ý.

Tên	Số kí tự	12
Dòng hướng dẫn	64 kí tự	i T
Hướng dẫn P	64 kí tu	
Hướng dẫn l		ÁΤ
Chú ý	32 kí tự	N S

Các loại của hướng dẫn và chú ý

'PLC' và 'Ngoại vi' là các loại của hướn dẫn và chú ý.			LƯA C T LẬP	
	Tên	Mô hình áp dụng	Chức năng	CÁC
PLC	Dòng hướng dẫn Hướng dẫn P Hướng dẫn I Note	QCPU (Chế độ Q)/ LCPU	 Các hướng dẫn và chú ý có thể được lưu trữ trong CPU bộ điều khiển khả trình Hướng dẫn PLC được tính theo các số bước sau. 2 + Só các kí tự 2 bước (Phần thập phân được làm tròn lên) 	A
Ngoại vi	Dòng hướng dẫn Hướng dẫn P Hướng dẫn I Note	QCPU (Chế độ Q)/ LCPU/ FXCPU	 Các hướng dẫn và chú ý không thể được lưu trữ trong CPU bộ điều khiển khả trình. (Chỉ thông tin vị trí có thể được lưu.) Các hướng dẫn và chú ý phải được lưu trên một thiết bị ngoại vi. Một dòng hướng dẫn hoặc chú ý được tính như một bước. Kí hiệu * là tiền tố cho các văn bản nhập tự động. 	NHd
		•		

Point /

Các loại hướng dẫn/chú ý cho FXCPU

Chỉ chức năng hướng dẫn/chú ý ngoại vi có sẵn cho FXCPU.

Các thiết lập liên quan đến loại 'PLC / Peripheral' được mô tả trong mục này không thể được sử dụng. Cân nhắc khi chỉnh sửa hướng dẫn/chú ý ngoại vi trên FXCPU

- Dữ liệu vị trí không thể được lưu trữ trên FXCPU.
- Các bước không được tính như dự án FXCPU mà không có nhãn.

9

10

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DỊCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

VIÉT/ĐỘC ĐỬ LIỆU TỚ//TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIẾN KHÀ TRÌNH

ß

13

-U'A CHON

SÓ

Ē

9.2.2 Nhập các hướng dẫn

Nhập dòng các hướng dẫn, các hướng dẫn P, và các hướng dẫn I.

Nhập các hướng dẫn

Nhập một dòng hướng dẫn.

Mục	Thanh công cụ
Statement	

Quy trình vận hành

1. Chon [Edit] \Rightarrow [Documentation] \Rightarrow [Statement] (\mathbb{R}).

Chế đô nhập hướng dẫn được thành lập.

2. Di chuyển Con trỏ đến cuối bên trái của khối bậc thang nơi một hướng dẫn dòng được nhập.



3. Án phím Enter. Màn hình Enter Line Statement được hiển thi.



 Chọn loại chú ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral".

Hướng dẫn PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU.

- 5. Nhập một dòng hướng dẫn.
- Chọn "Display in Navigation Window" để hiển thị một dòng hướng dẫn trên một xem dạng cây của cửa số điều hướng.

Enter Line Stat	ement	×
• In <u>P</u> LC	Initial Process	ОК
C In Perip <u>h</u> eral	Display in Navigation Window	Exit

- "[Title]" là tiền tố cho dòng hướng dẫn.
 - Chức năng này không được hỗ trợ bởi các dự án FXCPU không cùng với nhãn.
- **7.** Án nút 🔼 .

Dòng hướng dẫn nhập vào được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho dòng hướng dẫn. Khi hiển thị một dòng hướng dẫn trên một xem dạng cây của cửa sổ điều hướng, "[Title]" là tiền tố cho dòng hướng dẫn.



8. Để vô hiệu hóa chế độ nhập dòng hướng dẫn, chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Statement] (ு) một lần nữa.

Chế độ nhập dòng hướng dẫn bị vô hiệu hóa.

Point	CHÌNH SỬA THÍCH/HƯ C JĂN/CHỦ Ý
 Các kí tự không thể sử dụng trên dòng hướng dẫn ";" không thể là tiền tố của dòng hướng dẫn. Nhập dòng các hướng dẫn trên màn hình Enter Symbol. Di chuyển Con trỏ đến tận cùng bên trái của khối bậc thang nơi một dòng hướng dẫn được nhập và bấm phím □ . Màn hình Enter Symbol hiện ra. Nhập một chú ý như dưới đây. Nhập một dòng hướng dẫn sau khi nhập ';' cho DI C 	CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯ ÔNG TRÌNH CHƯ ÔNG TRÌNH
 ', ', '*' cho Ngoại vi. Với FXCPU, nhập một dòng hướng dẫn sau khi nhập ';' cho ngoại vi. Khi hiển thi một dòng hướng dẫn trên xem dự án, nhập [Title] sau';' hoặc ',*'. Hiển thi các hướng dẫn trên màn hình chỉnh sửa 	ИЕТРОСС РОГИЕЦ ТОИТО СРОВО БЛЕЙ КНАЙ ГRINH
 Hiển thi/ẩn các dòng hướng dẫn có thể được chuyển bằng cách chọn [View] ⇒ [Statement]. (□Mục 2.2.4) Nhập hướng dẫn P và hướng dẫn I 	12 ^{N SÝL}
	1.2
 Nhập một hướng dẫn P và hướng dẫn I. Quy trình vận hành 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Statement] (Các Lựa chọn Thiết Lập Giải
Nhập một hướng dẫn P và hướng dẫn I. Quy trình vận hành 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Statement] (Image: Statement] (Image:	ULUC A CHON GIÁI
 Nhập một hướng dẫn P và hướng dẫn I. Quy trình vận hành 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Statement] (Imperiode and the second secon	- BHULUC BHULUC BAIL
 Nhập một hướng dẫn P và hướng dẫn I. Quy trình vận hành 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Statement] (só PHULUC V CHON

9

Η

6. Án nút 📧 .

Hướng dẫn P hoặc I đã nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa.Các hướng dẫn P hoặc I được bao quanh bởi dấu ngoắc [].



7. Để vô hiệu hóa chế độ nhập hướng dẫn P/hướng dẫn I, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Statement] (ு) một lần nữa.

Chế độ nhập hướng dẫn bị vô hiệu hóa.



Hiển thị các hướng dẫn trên màn hình chỉnh sửa

cho Ngoại vi.

Hiển thị ẩn các hướng dẫn có thể được chuyển bằng cách chọn [View] ⇒ [Statement]. (□Mục 2.2.4)

Chỉnh sửa và xóa các hướng dẫn.

Chỉnh sửa các hướng dẫn

Chỉnh sửa một hướng dẫn.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Statement] (\blacksquare). Chế độ nhập hướng dẫn được thành lập.
- 2. DI chuyển Con trỏ tới hướng dẫn cần chỉnh sửa.



Enter Line Statement

Enter Line Statement

Auto

C In Peripheral Display in Navigation Window

Auto Operation

C In Peripheral Display in Navigation Window

• In <u>P</u>LC

• In <u>P</u>LC

3. Án phím Enter .

Với dòng các hướng dẫn, mà hình <u>Enter Line</u> <u>Statement</u> được hiển thị. Với các hướng dẫn P hoặc I, màn hình <u>Enter</u> <u>P/I Statement</u> được hiển thị.

- 4. Thay đổi loại và/hoặc chỉnh sửa hướng dẫn.
- 5. Án nút 🔼 .

Hướng dẫn đã chỉnh sửa được hiển thị trên màn hình chính sửa.

6. Để vô hiệu hóa chế độ nhập hướng dẫn, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒[Statement] (♣) một lần nữa.

Chế độ nhập hướng dẫn bị vô hiệu hóa.

9

10

CHUYĚN ĐỞI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

VIÊT ĐỘC ĐỬ LIỆU TỚVTỬ CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

X

OK

Exit

OK

Exit

12

GIÁM SÁT

13

CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẬP

A

PHU LUC

CHÌ SÔ

Point /

Chỉnh sửa các hướng dẫn trên màn hình Enter Symbol

Di chuyển Con trỏ tới hướng dẫn cần chỉnh sửa và ấn phím 🗆 .

Màn hình Enter Symbol được hiển thị. Chỉnh sửa các hướng dẫn như dưới đây.



● Hiển thị các hướng dẫn trên màn hình chỉnh sửa Hiển thị ẩn các hướng dẫn có thể được chuyển bằng cách chọn [View] ⇒ [Statement]. (□Mục2.2.4)

Xóa các hướng dẫn

Xóa một dòng hướng dẫn, hướng dẫn P, hướng dẫn I.

Quy trình vận hành

1. Di chuyển con trỏ Con trỏ tới hướng dẫn cần xóa.



2. Án phím Delete

Hướng dẫn bị xóa.



• Hiển thị các hướng dẫn trên màn hình chỉnh sửa

Hiển thị ẩn các hướng dẫn có thể được chuyển bằng cách chọn [View] ⇒ [Statement]. (☞ Mục2.2.4)

Note Itanh Note Imanh Quy trình vận hành Imanh 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () > . Chế độ nhập chủ ý được thản lập. Imanh 2. Di chuyển con trở tới cuộn hoặc lệnh ứng dụng nới mà chú ý được nối. Imanh 1. (manh (manh 3. Bấm phim (manh Màn hình Enter Note được hiển thị (manh 4. Chọn loại chủ ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral". Chủ ý PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU. Imanh 5. Nhập một chủ ý. (manh 6. Án nút (manh (manh	Nhập một chú ý trong	chương trình.	H SỬA C I/HƯỚN NHÌ Ý
Note Image: Section of the section	Mục	Thanh công cu	CHÌNH THÍCH DĂN/C
Quy trình vận hành 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () 2. Di chuyển con trở tới cuộn hoặc lệnh ứng dụng nới mà chủ ý được nối. (1)	Note		10
 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] ()). Chế độ nhập chủ ý được thành lập. 2. Di chuyển con trò tới cuộn hoặc lệnh ứng dụng nới mà chủ ý được nối. () () () () () () () () () () () () () (Quy trình vận	hành	/BIÊN ÌNH
 Chick do hindp chid y duyo main hep. Di chuyển con trò tới cuộn hoặc lệnh ứng dụng nới mà chú ý được nối. () () () () () () () () () () () () () (1. Chọn [Edit] \Rightarrow [D	ocumentation] ⇒ [Note] (😪).	ÉN ĐỔI CÁC NG TR
 2. Di chuyển con trõ tới cuộn hoặc lệnh ứng dụng nói mà chú ý được nối. () () () () () () () () () () () () () (y du ộc thành lập.	CHUYE DICH O CHUYO
 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2. Di chuyển con tr	ở tới cuộn hoặc lệnh ứng dụng nới mà chú ý được nối.	11
 3. Bắm phím Enter Màn hình Enter Note được hiển thị 4. Chọn loại chú ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral". Chú ý PLC không được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, '* được tự động là tiền tố cho chú ý. 5. Nhập một chú ý. 6. Án nút 7. Đề vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () () () () () () () () () () () () ()		[CALL P0 }	ới/T ử KHÀ
 3. Bám phím rener Màn hình Enter Note được hiển thị 4. Chọn loại chú ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral". Chú ý PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU. 5. Nhập một chú ý. 6. Án nút K. Chú ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, "" được tự động là tiền tố cho chú ý. 7. Để vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () () () () () () () () () () () () ()	(3)		đữ liệu t ều khiển
 3. Bắm phím Enter Note được hiển thị 4. Chọn loại chú ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral". Chú ý PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU. 5. Nhập một chú ý. 6. Án nút 6. Án nút 7. Đề vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () nét làn nữa. Chế độ nhập chú ý bị vô hiệu hóa. 			VIÉT/ĐỘC CPU BỘ ĐI TRÌNH
Màn hình <u>Enter Note</u> được hiển thị I 4. Chọn loại chú ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral". Inter Note Chủ ý PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU. Inter Note 5. Nhập một chú ý. Inter Note 6. Án nút Inter Note Chủ ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Inter Note Khi "In Peripheral" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho chú ý. Inter Note 7. Đề vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] (Inter Note) Inter Note một lần nữa. Chế độ nhập chú ý bị vô hiệu hóa. Inter Note)	3. Bấm phím Enter		
 4. Chọn loại chú ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral". Chú ý PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU. 5. Nhập một chú ý. 6. Án nút M. Chú ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, ** được tự động là tiền tố cho chú ý. 7. Để vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () () () () () () () () () () () () ()	Màn hình <u>Enter N</u>	Enter Note	12
 4. Chọn loại chủ ý; "In PLC" hoặc "In Peripheral". Chú ý PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU. 5. Nhập một chú ý. 6. Án nút Chú ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho chú ý. 7. Để vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () () () () () () () () () () () () ()	1	O In Peripheral	ÁΤ
 Chú ý PLC không được hỗ trợ bởi FXCPU. 5. Nhập một chú ý. 6. Án nút Chú ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho chú ý. 7. Để vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] () () () () () () () () () () () () ()	 Chọn loại chủ ý; Peripheral". 	"In PLC" hoặc "In	GIÁM S
 5. Nhập một chú ý. 6. Án nút K. Chú ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, ^{t*} được tự động là tiền tố cho chú ý. 	Chú ý PLC không	gđược hỗ trợ bởi FXCPU.	13
 6. Án nút K. Chú ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho chú ý. (0) (1) (1) (2) (3) (4) 	5. Nhập một chú ý.	Enter Note	C
 Chú ý vừa nhập được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa. Khi "In Peripheral" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho chú ý. 		In PLC Operation Preparetion Confirmed Exit	LÀP C∕ HỌN
Khi "In Peripheral" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho chú ý. ()	Chú ý vừa nhập ở	được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa.	THIÊT LỰA CI
(1) + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	Khi "In Peripheral	" được chọn, '*' được tự động là tiền tố cho chú ý.	A
(3) + (1)	(0)	[CALL P0]	
$ \begin{array}{c c} & 3 & & & & & & & & & & & & & & & & & $	×1	COperation Preparation Confirmed > X2 X3 X4 X5 X6	LỤC
(10) + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	(3)		ŅНЧ
 7. Để vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] ((10)		
một lần nữa. Chế độ nhập chú ý bị vô hiệu hóa.	7. Để vô hiệu hóa c	:hế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] ($$$ $$$)	
Che dọ nhập chu y bị vô hiệu hoa.	một lần nữa.		
	Chế độ nhập chủ	y bị vô niệu hoa.	-lì SÔ

9



9

CHUYÊN ĐÓI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

PHU LỤC

CHÌ SÔ

9.2.5 Chỉnh sửa và xóa các chú ý

Chỉnh sửa và xóa các chú ý.

Chỉnh sửa các chú ý

Chỉnh sửa các chú ý.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn [Edit] ⇒ [Documentation] ⇒ [Note] (\boxtimes). Chế độ nhập chú ý được thành lập.
- 2. Di chuyển con trỏ tới chú ý cần chỉnh sửa.

	(0) ////////////////////////////////////	VIÉTBOC DU LIEU TÓUTÙ CPU BÓ ĐIÊU KHIÊN KHĂ TRÌNH TRÌNH
3.	Án phím Enter . Màn hình Enter Note được hiển thị. Enter Note In Peripheral OK Exit Exit	12 12
4.	Thay đổi loại và/hoặc chỉnh sửa chú ý. Enter Note	13
5.	Án nút OK Án nút OK Chú ý được chỉnh sửa được hiển thị trên màn hình chỉnh sửa.	LậP CÁC Họn
6.	Để vô hiệu hóa chế độ nhập chú ý, Chọn [Edit] \Rightarrow [Documentation] \Rightarrow [Note] (🛛 🗟)	THIÊT LỰA C
	một lân nữa. Chế độ nhập nót bị vô hiệu hóa.	A

Xóa các chú ý

Xóa các chú ý.

Quy trình vận hành

1. Di chuyển con trỏ tới chú ý cần xóa.



Point P

● Chú ý có thể được sửa đổi/xóa trên màn hình Enter Symbol Di chuyển con trỏ tới cuộn hoặc lệnh ứng dụng mà có chú ý bị xóa hoặc sửa đổi và Ấn phím □. Màn hình Enter Symbol được hiển thị. Chỉnh sửa hoặc xóa các chứ ý như dưới đây.

Không được xóa '; (*)' khi sửa đổi một chú ý. Xóa '; (*)' khi sửa đổi một chú ý. Xóa '; (*)' khi xóa một chú ý. • Khi đổi từ 'PLC' thành 'Ngoại vi', nhập ** sau ';'. • Khi đổi từ 'Ngoại vi' thành 'PLC', xóa **' tiền tố cho ';'.	Y70	
---	-----	--

• Hiển thị các chú ý trên màn hình chỉnh sửa

Hiển thị/ẩn chú ý có thể được chuyển bằng cách[View] ⇒ [Note]. (→ Mục 2.2.4)

9

Э.Н.

9.3 Chỉnh sửa các hướng dẫn và chú ý hàng loạt

Q CPU L CPU FX Mục này giải thích cách để chỉnh sửa các hướng dẫn và chú ý hàng loạt.	CHÍNH SỬÀ (THÍCH/HƯ Ở DĂN/CHỦ Y
Hạn chế ℓ	10 ₂≌
Chỉnh sửa hàng loạt các hướng dẫn và chú ý hàng loạt không thể được thực hiện khi các khối chức năng và văn bản cấu trúc nội tuyến được sử dụng trong chương trình.	ÊN ĐÓI/BIÊ CÁC CHƯỜI
Ấn phím	CHUYI DICH C TRINH
Chọn [Edit] \Rightarrow [Documentation] \Rightarrow [Statement/Note Batch Edit] ($\ 124$].	11
Attement/Note Batch Edit Xit Une Statement, I State	VIÉTIĐẠC ĐỨ LIỆU TỚITỬ CPU BỘ ĐIÊU KHIÊN KHẢ TRÌNH
7 (132) Nore * : In PLC Statement/Note Batch Edit Image: Statement/Note Batch Edit Man hinh chỉnh sửa hàng loạt cho các hướng dẫn I Image: Statement/Note Batch Edit Image: Statement/Note Batch Edit Nore *: In RCS Image: Statement # Statemen	CIÁM SẤT
Statement/Alote Batch Edit None * : In PLCs Statement/Alote Batch Edit Ine Statement/Intervention Ine Statement Ine Sta	THIET LAP CÁC LUA CHON
None *: In PLC Statement/Note *: In Peripheral Statement/Note Edit Type Move @ In BLC Move Add Row Deplay Deplay Deplay Deplay Deplay Deplay Edit Type Deplay Deplay Deplay None End Type Duttom OK	А

h

CHÌ SÔ

Nội dung hiển thị

	Мџс	Miêu tả
	Line Statement	Hiển thị màn hình chỉnh sửa hàng loạt cho dòng hướng dẫn.
Tab	P Statement	Hiển thị màn hình chỉnh sửa hàng loạt cho các hướng dẫn P.
Tab	I Statement	Hiển thị màn hình chỉnh sửa hàng loạt cho Các hướng dẫn I.
	Note	Hiển thị màn hình chỉnh sửa hàng loạt cho các chú ý.
Cton	Line Statement	Hiển thị các số bước khởi đầu của tất cả các khối bậc thang trong chương trình .
Step	Note	Hiển thị các số bước của tất cả các cuộn và lệnh ứng dụng trong chương trình.
Deinter	P Statement	Hiển thị tất cả số con trỏ trong chương trình.
Fointer	I Statement	Hiển thị tất cả số con trỏ gián đoạn trong chương trình.

Màn hình.

<u>C</u>hange type

Thay đổi loại giữa 'PLC' và 'Ngoại vi'.

Insert Row

Chèn một dòng vào trên dòng hướng dẫn được chọn.

<u>A</u>dd Row

Chèn một dòng vào dưới dòng hướng dẫn được chọn.

Delete Row

Xóa một dòng hướng dẫn.

"Edit": Di chuyển các hướng dẫn/chú ý dưới một dòng nơi con trỏ được đặt tới một hàng hoặc trên khối thang.

"Find": Thực hiện tìm kiếm trong các hướng đi lên từ những hướng dẫn hoặc chú ý được chọn.

Bottom / Bottom

"Edit": Di chuyển hướng dẫn/chúy ý ở trên một hàng nơi con trỏ được đặt tới một hàng hoặc khối thang dưới.

"Find": Thực hiện một tìm kiếm trong các hướng đi xuống từ hướng dẫn hoặc chú ý được chọn.

Jump

Di chuyển con trỏ tới hướng dẫn hoặc chú ý được chọn trên màn hình chỉnh sửa.



Cân nhắc khi chỉnh sửa hướng dẫn/chú ý trong FXCPU.

Các chức năng hướng dẫn/chú ý PLC không có sẵn cho FXCPU. Như vậy các thiết lập liên quan đến loại "PLC / ngoại vi" được miêu tả trong mục này không thể được sử dụng. Để biết chi tiết về các loại 'PLC / ngoại vi', xẹm Mục 9.2.1.

Chỉnh sửa hướng dẫn hoặc chú ý

Chỉnh sửa một hướng dẫn hoặc chú ý.

Quy trình vận hành

- Chọn một hướng dẫn hoặc chú ý để chỉnh sửa.
- tch Edit 10 Line Statement P Statement I Statement Note chưyền đồi/Biền Dịch các Chương trình ٠ ◀ Chọn * None * : In PLC Statement/Note * : In Peripheral Statement/Note Edit Type In <u>PLC</u> © In Perip<u>h</u>eral <u>C</u>hange Type Move 11 Insert Row € Li<u>n</u>e ∐op Display Display in Navigat Add Row Bottom Lad Delete Row Eind IÉT/ĐỘC DỮ LIỆU TỚI/TỪ PÙ BỘ ĐIỀU KHIÊN KHẨ RÌNH • Top Bottom Can Statement3 45 State

Statement5

2. Chỉnh sửa hướng dẫn hoặc chú ý.

Thay đổi loại cửa hướng dẫn hoặc chú ý

Thay đổi loại 'PLC' hoặc 'Peripheral' của một hướng dẫn hoặc chú ý.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn phạm vi mà trong đó loại bị thay đổi.
- 2. Chọn loại hướng dẫn/chú ý; "In PLC" hoắc "In Peripheral".
- 3. Ấn nút Change type

Loại đã bị thay đổi. Kí hiệu * được gắn vào một hướng dẫn hoặc chú ý thiết lập như 'Peripheral'.



e Batch Edit

nt | P Statement | I Statement | Note |

ht/Note

Τορ

Botton

* : In Peripheral Statement/Note

Insert Row

Add Row

Delete Row

Type In <u>P</u>LC

C In Periphera

OK

Display in Navigation Window

⊆hange Type

Cancel

Top Bottom

line Stat

None * : In PLC Sta

Edit

Jump

≥₽₽	
12	2
GIÁM SÁT	
13	3
THIÊT LẬP CÁC LỰA CHỌN	
Α	
PHŲ LỤC	
I	

Chọn

9

Hiển thị dòng hướng dẫn xem dạng cây

Hiển thị dòng hướng dẫn tren xem dạng cây của cửa sổ điều hướn. Chức năng này không hỗ trợ bởi các dự án FXCPU không có nhãn.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn một dòng hướng dẫn để hiển thị trên xem dạng cây.
- 2. Chon "Display in Navigation Window".

"[Title]" là tiền tố tới các dòng hướng dẫn.

	*	Step	Line Statement	
1		(0)	Statement1	
2	*	(15)	Statement2	
3		(32)	Statement3	
4		(45)	Statement4	
5		(62)	Statement5	— Cho
6		(70)		0
7		(73)	▼	
CL	dder	Bot	tom Delete Row Eind	
			Tgp Bottom	
jur	np		Tgp Bottom	

Chèn các hàng trong dòng hướng dẫn

Chèn một hàng trong dòng hướng dẫn.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn một dòng hướng dẫn mà một hàng sẽ được chèn .
- 2. Chọn loại hướng dẫn; "In PLC" hoặc "In Peripheral".



Add Row Chèn một hàng trống trên vị trí con trỏ. Chèn một dòng trống dưới vị trí con trỏ.

4. Chọn dòng đã chèn và nhập hướng dẫn.

	2	*	(15)	Statement2
[3		(32)	State
[4			Statement3

Xóa các dòng của dòng hướng dẫn

Xóa một dòng của dòng hướng dẫn.

Quy trình vận hành

- Chọn dòng hướng dẫn sẽ xóa.
- nt/Note Batch Edit 10 Line Statement | P Statement | I Statement | Note | CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ٠ tatement1 ◄ Chọn ent2 ent4 * : In Peripheral St nt/Note Edit ○ In Peripheral Change Type 11 € Lin Top Display Display in Navigation Window Add Roy Bottom Delete Row VIÉT/ĐỘC ĐỮ LIỆU TỚI/TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH Eind ▼ Top Bottom Cancel OK 32)||Statement3 Statement
- 2. Án nút Delete Row

Dòng hướng dẫn được chọn bị xóa.

Di chuyển các hướng dẫn hoặc chú ý

Di chuyển một hướng dẫn hoặc chú ý.

Quy trình vận hành

- Chọn một hướng dẫn hoặc chú ý để di chuyển.
- 2. Để di chuyển một dòng hướng dẫn, Chọn loại; "Line" hoặc "Ladder".

"Line" : Di chuyển dòng hướng dẫn được chọn trong đơn vị của hàng. "Ladder" : Di chuyển dòng hướng dẫn trong đơn vị của khối bậc thang.

3. Ấn nút Iop hoặc Bottom

N	' Step		Line Statement
1	(0)	Statement1
2 *	' (15)	Statement2
3	(32)	Statement3
4	(45)	Statement4
5	(62)	Statement5
6	(70)	
7	(73)	▼

: Di chuyển hướng dẫn/chú ý dưới một hàng nơi con trỏ được đặt tới một hàng hoặc khối bậc thang ở trên

<u>B</u>ottom

Тор

: Di chuyển hướng dẫn/chú ý ở trên một hàng nơi con trỏ được đặt tới một hàng hoặc khối thang ở dưới

CHÌ SỐ

9

12

BIÁM SÁT

13

THIẾT LẬP CÁC LỰA CHỌN

A

Các vi dụ chỉnh sửa Di chuyển 60 bước lên trên trong đơn vị của hàng

	Statement/Note Batch Edit	🖷 [PRG] MAIN
	Line Statement P Statement I Statement Note	Control 21525651 X44
	Step Line Statement	
	2 (13) Operation Preparation	-The line stops when opera
Chọn	4 ► (60) Auto Operation 5Warning alarm for 5 secs. at Auto Operation Star-UP-	
	6 (114) Initial Process A 7 (131) Cout Interruptions	-Warning alarm for 5 secs. a
	None * : In PLC Statement/Note * : In Peripheral Statement/Note	
	Edit Type	
Chọn ———	Line Iop <u>Insert Row Add Row Display Display </u>	
	C Ladder Bottom Delete Row Eind	Initial Process A
		Cout Interruptions
	<u></u> umpO	(131)
	Statement/Note Batch Edit	👼 [PRG] MAIN
	Line Statement P Statement I Statement Note	Control 21525651
	* Step Line Statement 1 (0) Control 21525651	Operation Preparation
٢	2 (13) Operation Preparation 3 (Auto Operation	Auto Operation (12) M1
►{	Comparison of the set of the	–Warning alarm for 5 secs. a
L	7 (131)	Initial Process A
	None * : In PLC Statement/Note * : In Peripheral Statement/Note	
	Edit Move © Line Inpert Row Insert Row Director Director	
	C Ladder Bottom Delete Row Display in Navigation W	Cout Interruptions
	<u></u> umpO	

Một dòng hướng dẫn trên hướng dẫn được chọn bị xóa, và dưới dòng hướng dẫn được chọn di chuyển lên trên.

Di chuyển 60 bước lên trên trong đơn vị khối bậc thang

	Statement/Note Batch Edit	👼 [PRG] MAIN
	Line Statement P Statement I Statement Note	Control 121525651
Chọn ————	* Step Line Statement 1 (0) Control 21525651	Operation Preparetion The line stops when operatic (14) Warning alarm for 5 secs, at Y70
	None * : In PLC Statement/Note	
Chọn	Edit Move Insert Row Line Iop Add Row Image: Sector S	Initial Process A (114) SM400 (114) H
	O	
	Statement/Note Batch Edit	📑 [PRG] MAIN
	Line Statement P Statement I Statement Note	Control 121525651
	* Step Line Statement 1 (0) Control 21525651 2 (10) Auto Operation 3 Warning alarm for 5 secs. at Auto Operation Star-UP- 4 (60) Initial Process A 5 (114) Cout Interruptions 6 (131) 7	Auto Operation -Warning alarm for 5 secs, at (14) Initial Process A
	None * : In PLC Statement/Note * : In Peripheral Statement/Note	(58)
	Edit Move Insert Row Line Iop Add Row Ladder Bottom Delete Row Eind Ind	Count Interruptions (87)
	0	(105)

-Đơn vị của dòng hướng dẫn của khối bậc thang trên dòng hướng dẫn được chọn bị xóa, và hướng dẫn được chọn dưới vị trí con trỏ di chuyển một khối bậc thang lên trên. 9

10

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

VIÉT/ĐỘC ĐỬ LIỆU TỚVTỬ CPU BỘ ĐIÊU KHIỂN KHẢ TRÌNH

12

GIÁM SÁT

13

THIÊT LẬP CÁC LỰA CHỌN

Α

PHU LỤC

I

CHÌ SÔ

Tìm kiếm các hướng dẫn và chú ý

Tìm kiếm một hướng dẫn và chú ý.

Quy trình vận hành

 Nhập hướng dẫn và chú ý cần tìm vào khung "Find".
 Ân nút Top hoặc Bottom.

trên từ vị trí được chọn

Bottom : Bắt đầu tìm kiếm xuống dưới từ vị trí được chọn

 Con trỏ di chuyển đến hướng dẫn và chú ý tìm được.



Nhảy đến một hướng dẫn và chú ý xác định

*

Nhảy đến một hướng dẫn và chú ý xác định.

Quy trình vận hành

1. Chọn một hướng dẫn hoặc chú ý để làm điểm nhảy đến.



2. Ấn nút Jump

Con trỏ nhảy đến hướng dẫn hoặc chú ý được chọn trên màn hình chỉnh sửa.



9.4 Thay đổi loại (PLC/Ngoại vi) của Hướng dẫn/Chú ý



9

V CHÚ NG

10

CHUYĚN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

OC ĐỮ LIỆU TỚI/TỪ) ĐIÊU KHIÊN KHÀ

VIÉT CPU TRÌN

12

<u>GIÁM SÁT</u>

PHU LUC

I

SÓ

Ē

Mục này giải thích cách để thay đổi loại của hướng dẫn/chú ý của chương trình đã chuyển đổi thành PLC hoặc Ngoại vi.

Màn hình hiển thị

Chon [Find/Replace] \Rightarrow [Switch Statement/Note Type].



Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

	Mục	Miêu tả		
Object		Chọn mục này chọn mục tiêu mà có loại sẽ bị thay đổi . Nhiều đối tượng có thể được chọn .	13	
Туре	Change in PLC	Chọn mục này để thay đổi 'Ngoại vi' thành 'PLC'.	-	
	Change in Peripheral	Chọn mục này để thay đổi 'PLC' thành 'Ngoại vi'.	- ↓ ¢C	
Find Direction	Down from Head	Chọn mục này để thực hiện tìm kiếm theo hướng đi xuống từ bắt đầu của chương trình không phụ thuộc vào vị trí con trỏ hiện tại.	LẬP C/	
	Down from Cursor	Chọn mục này để thực hiện một tìm kiếm theo hướng đi xuống từ vị trí con trỏ.	ΗIÊT ΥΑΟ	
	Specified Range	Chọn mục này để tìm kiếm trong phạm vi thiết lập bởi các số bước nhập vào.		
	•		- A	

Các nút trên màn hình

Find Next

Tìm kiếm hướng dẫn/chú ý tiếp theo mà có loại cần thay đổi trong chường trình đang được chỉnh sửa.

Change

Thay đổi loại hướng dẫn/chú ý tìm kiếm bằng cách ấn vào Find Next hoặc ấn vào change , và tìm kiếm hướng dẫn/chú ý tiếp theo mà có loại cần thay đổi trong chường trình đang được chỉnh sửa.

Change All

Thay đổi loại hướng dẫn/chú ý mục tiêu trong tất cả các chương trình đồng loạt.

Point *P*

- Chuyển đổi chức năng loại hướng dẫn/chú ý Loại hướng dẫn/chú ý ở vị trí con trỏ cũng có thể đượthc ay đổi bằng cách ấn các phím □ + □. Khi loại của hướng dẫn/chú ý bị thay đổi, chương trình trở thành trong tình trạng không được chuyển đổi/không được biên dịch. Biên dịch chương trình.
- Khi các hướng dẫn/chú ý không được nhập vào đúng vị trí Khi các hướng dẫn/chú ý không được nhập vào đúng vị trí thậm chí sau khi quá trình hợp nhất được thực hiện, sửa lại vị trí của chú sử dụng chức năng chỉnh sửa hướng dẫn/chú ý hàng loạt. (□Mục 9.3)

9 Hiển thị dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây 9.5 DHO Q CPU L CPU FΧ Phần này giải thích một dòng hướng dẫn hiển thị trên xem dạng cây của cửa sổ Điều hướng. Chức năng này không được hỗ trợ bởi các dự án FXCPU không cùng với nhãn. 10 CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH Dòng các hướng dẫn trên xem dang cây 9.5.1 Dòng các hướng dẫn có thể được hiển thi trên xem dang cây của cửa sổ Điều hướng. Hiển thị dòng hướng dẫn trên xem dạng cây cung cấp dòng chảy chương trình chung dễ hiểu. 11 Vì chương trình nới mà dòng hướng dẫn được thiệt lập có thể được hiển thị với dòng hướng dẫn trên xem dạng cây, tìm kiếm nhanh của các khối bậc thang cũng khả thi. J LIÊU TỚI/TÙ[®] J KHIÊN KHÀ VIÉT/ĐỘC ĐỬ L CPU BỘ ĐIÊU K TRÌNH 13. Po 😰 | 🌆 🗄 🚯 Global Label Program Setting POU 5 12 🛅 Program 🙆 MAIN [PRG]Write MAIN 145 Step 🙀 Automatic ope program ng A Count the number of interrup GIÁM SÁT í 71 (Y7 END Local Labe (Y72 Structured Data Types Local Device Com Device Memory Device Initial Value Y73 13 Project 991 ſ - SET Y75 THIẾT LẬP CÁC LỰA CHỌN User Library (111 Y73 -f RS1 Connection Destinatio (113

Point P

Phạm vi chương trình có thể được hiển thị với dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây

Nhấn đúp vào một dòng hướng dẫn trên xem dạng cây để nhảy tới một khối bậc thang nới dòng hướng dẫn tương ứng được thiết lập. Các chương trình trước dòng hướng dẫn tiếp theo trên xem dạng cây được hiển thị bởi chức năng nhảy.

Nếu không có dòng các hướng tiếp theo trên xem dạng cây, các chương trình trước lệnh END được hiển thị. Nhấn đúp "Program" dưới xem dự án ⇒ "POU" ⇒ "Program" ⇒ "(program)" ⇒ "(block)" ⇒ "Program" của cửa sổ điều Hướng để hiển thị toàn bộ chương trình:

Sao chép/dán dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây

Khi sao chép /dán dòng các hướng dẫn trên xem dạng cấy, các khối bậc thang từ một dòng hướng dẫn trên xem dạng cây trên một bậc thang tới chương trình trước dòng hướng dẫn tiếp theo trên xem dạng cây được sao chép hoặc dán.

A

PHU LUC

I

CHÌ SÔ

Hiển thị dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây 9.5.2

Hiển thị dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây của cửa sổ Điều hướng.

Quy trình vận hành

- 1. Chon [Edit] \Rightarrow [Documentation] \Rightarrow [Statement] (-72). Chế độ nhập hướng dẫn được thiết lập.
- 2. Di chuyển con trỏ tới một dòng hướng dẫn sẽ được hiển thị trên xem dạng cây.

(71) 14 4 4 -<u>(</u>Y71 ┥┟ Y71 (Y72)то

3. Án nút Enter

Màn hình Enter Line Statement được hiển thị.

Enter Line Statement		
In <u>P</u> LC	Initial processing A	ОК
C In Perip <u>h</u> eral	Display in Navigation Window	Exit

[Title]Initial processing A C In Peripheral 🔽 Display in Navigation Window

Enter Line Statement

- 4. Chọn "Display in Navigation Window", hoặc nhập "[Title]" trước dòng hướng dẫn.
- 5. Án phím
- 6. Chon [Compile] \Rightarrow [Build].

Dòng hướng dẫn được hiển thi trên xem dang cây. Khi nhiều dòng hướng dẫn trên một xem dạng cây tồn tại trong một khối bậc thang, chỉ dòng hướng dẫn trên cùng được hiển thị trên xem dạng cây.



OK

Exit

Point *P*

• Hiển thị dòng các hướng dẫn của POUs trên xem dạng cây

Chỉ dòng các hướng dẫn của chương trình được hiển thị trên xem dạng cây.

Thậm chí nếu nhập "[Title]" trước dòng hướng dẫn của khối chức năng, dòng các hướng dẫn đó không thể được hiển thị trên xem dạng cây.

Số dòng các hướng dẫn lớn nhất trên xem dạng cây

Số dòng cá chướng dẫn lớn nhất trên xem dạng cây trong một chương trình đơn là 100.

Số dòng cá chướng dẫn lớn nhất trên xem dạng cây trong một dự án đơn là 800.

Khi nhiều dòng các hướng dẫn trên một xem dạng cây tồn tại trong một khối bậc thang, chỉ dòng các hướng dẫn trên cùng được hiển thị số còn lại không, tuy nhiên, tất cả các dòng các hướng dẫn được tính như số dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây.

- Hiển thị khoảng trống của dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây
 - Khoảng trốn tồn tại trước và sau dòng hướng dẫn trên bậc thang không được hiển thị trên xem dạng cây.
 - Khoảng trốn tồn tại trước và sau dòng hướng dẫn được xóa bởi thay đổi tên dữ liệu của dòng hướng dẫn trên xem dạng cây.

9 9.5.3 Vô hiệu hóa thiết lập của dòng các hướng dẫn trên xem dang cây A CHÚ ỞNG Thay đổi thiết lập của dòng hướng dẫn trên xem dạng cậy thành ẩn. Quy trình vận hành

- 1. Chon [Edit] \Rightarrow [Documentation] \Rightarrow [Statement] (). Chế độ nhập hướng dẫn được thiết lập.
- 2. Di chuyển con trỏ tới dòng hướng dẫn trên xem dạng cây.

	Program ⊇ ∰ MAIN	CHUYÊ DICH C, TRÌNH
	Program [™] Control 1525551 [™] Automatic operation program [™] Initial processing A [™] Count the number of interrupt [™] END Local Label	VIÉT/BOC DŮ LIEU TÓUTŮ CPU BÔ ĐIEU KHIÊN KHÂ TRÌNH
З.	Án nút Enter Line Statement	12
	Màn hình <u>Enter Line Statement</u> được hiển thị.	
4.	Xóa "Display in Navigation Window", hoặc xóa Enter Line Statement "[Title]" trước dòng hướng dẫn. Initial processing A	GIÁM SÁT
5.	Ân phím Οκ	13
6.	Chọn [Compile] ⇒ [Build].	ĄC
	Dòng hướng dẫn bị xóa khỏi xem dạng cây. Nếu như không có dòng hướng dẫn nào trên xem dạng cây trong một chương trình, lệnh END bị xóa khỏi cây.	THIÉT LẬP C, LỰ A CHỌN
		A
	u cân nhặc đã vòa dòng các hướng dân trần vom dạng cây	1 1

ê xóa dòng các hướng dân trên xem dạng cây

Khi xóa dòng các hướng dẫn trên xem dạng cây trên của sổ Điều hướng, khối bậc thang từm ột dòng hướng dẫn trên xem dạng cây trên một bậc thang tới các chương trình trước dòng hướng dẫn tiếp theo trên xem dạng cây cũng bị xóa.(🖅 Mục 9.5.5)



9.5.4 Di chuyển khối bậc thang trên xem dạng cây

Di chuyển các khối bậc thang trên xem dạng cây của cửa sổ Điều hướng từ một dòng hướng dẫn trên xem dạng cây tới các chương trình trước dòng hướng dẫn tiếp theo trên xem dạng cây.

Quy trình vận hành

1. Chọn một dòng hướng dẫn trên xem dạng cây trên cửa sổ Điều hướng.

2. Kéo và thả dòng hướng dẫn tới vị trí mong muốn trên chương trình.

Các khối bậc thang từ dòng hướng dẫn được chọn trên xem dạng cây tới trước dòng hướng dẫn tiếp theo trên xem dạng cây bị di chuyển.





Point *P*

Sao chép các chương trình khác

Khi sao chép các khối bậc thang trong phạm vi từ dòng hướng dẫn trên xem dạng cây tới chương trình trước dòng hướng dẫn tiếp theo trên xem dạng cây tới các chương trình khác.kéo và thả dòng hướng dẫn trên xem dạng cây của các chương trình khác.Các khối bậc thang bị sao chéo được dán trước lệnh END.

Xóa các khối bậc thang trên xem dạng cây 9.5.5

Xóa các khối bậc thang trên xem dạng cây của cửa số Điều hướng từ một dòng hướng dẫn trên xem dạng cây tới các chương trình trước dòng hướng dẫn hiển thị dạng cây tiếp theo.

Quy trình vận hành

1. Chon một dòng hướng dẫn trên xem dang cây trên cửa sổ Điều hướng.

Xóa

Y71 (51)

¥72 —∦1

(63)

unt (65) 84

cal Labe

tured Data Typ

e

Project

User Library

2. Chon [Project] \Rightarrow [Object] \Rightarrow [Delete].

Các khối bậc thang dòng hướng dẫn được chọn trên xem dạng cây tới các chương trình trước dòng hướng dẫn tiếp theo trên xem dạng cây bị xóa.





(772

Y75 -Í SET

-[RST Y73 9

CHÌNH SỬÀ CHÚ THÍCH/HƯỜNG DĂN/CHU Ý

9.6 Nhảy từ danh sách dòng hướng dẫn

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích chức năng mà hiển thị dòng các hướng dẫn sử dụng trong chương trình bậc thang và tìm kiếm một dòng hướng dẫn nhất.

Dòng hướng dẫn tương ứng trong chương trình được hiển thị bằng cách nhảy từ danh sách.

Màn hình hiển thị

Chon [Find/Replace] \Rightarrow [Line Statement List] (4).

	Line Sta	tement List[MAIN]	
	Find	Conveyor	Jpward Search Downward Search
í	Step (0)	Line Statement Initialize	^
	(15) (27) (42)	Process Timer1 Conveyer1 Shift	
Danh sách dóng hướng dẫn	(62) (79)	Conveyer1 Stop, Hollow out Conveyer2 Shift	
	(91) (113)	Conveyor2 Stop, Roll Initialize2	
(R	efresh The list shows the latest information.	Close

Quy trình vận hành

1. Thiết lập mục trên màn hình.

Mục		Miêu tả		
Find		Nhập một chuỗi kí tự của dòng hướng dẫn cần tìm.		
		Nhập 토 để chọn từ danh sách các chuỗi kí tự đã tìm trước đó.		
Line statement list		Hiển thị một danh sách dòng các hướng dẫn đã sử dụng trong chương trình .		
	Step	Hiển thị số bước mà tới đó dòng hướng dẫn được thiết lập.		
	Line Statement	Hiển thị dòng các hướng dẫn đã sử dụng trong chương trình.		

2. Nhận đúp phím chọn hàng trong danh sách các hướng dẫn.

Các vị trí nhảy ra khỏi danh sách dòng hướng dẫn tới dòng hướng dẫn tương ứng trên các trình biên tập chương trình.

Các nút trên màn hình

Upward Search Downward Search

Tìm kiếm dòng các hướng dẫn mà có chứa kí tự nhập trong khung "Find" theo hướng đi lên/ Đi xuống từ con trỏ.

Refresh

Cập nhật danh sách dòng các hướng dẫn.

Quá trình hợp nhất khi đọc các chương trình từ CPU bộ điều khiển khả trình 9.7

Mục này giải thích quá trình hợp nhất khi đọc chương trình PLC chứa các các hướng dẫn/chú ý Ngoại vi tạo ra trong dự án không có nhãn từ CPU bộ điều khiển khả trình. Với FXCPU, quá trình hợp nhất được thực hiện tự động khi đọc dữ liệu từ CPU bộ điều khiển khả trình Như vậy thiết lập này không cần thiết.

Quá trình hợp nhất 9.7.1



Bảng sau chỉ ra trạng thái quá trình khác nhau với sự thực hiện của quá trình hợp nhất khi đọc các chương trình từ CPU bộ điều khiển khả trình.

Với FXCPU, quá trình hợp nhất được thực hiện tự động, và dữ liệu kí tự của vi trí bước nới dữ liệu có có thể được hiến thi, được đọc.

Thiết lập	Loại CPU	Loại	Trạng thái quá trình	
Không thực hiện quá trình hợp nhất		Hướng dẫn Ngoại vi	Dữ liệu kí tự không được hợp nhất.	
		Chú ý Ngoại vi		
Thực hiện quá trình hợp nhất		Hướng dẫn Ngoại vi	Dữ liêu kí tự được hơp phất	
		Chú ý Ngoại vi		

9

10

PHU LUC

9.7.2 Thực hiện quá trình hợp nhất



Thực hiện quá trình hợp nhất khi đọc các chương trình PLC từ CPU bộ điều khiển khả trình.

Quy trình vận hành

1. Mở chương trình PLC (dự án) đã lưu trên máy tính cá nhân.

Mở chương trình PLC (dự án) cái mà dữ liệu giống với chương trình PLC (dự án) sẽ được đọc từ CPU bộ điều khiển khả trình. Đối với các phương pháp để mở một dự án, xem hướng dẫn sau.

🗆 GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

2. Chọn [Online] \Rightarrow [Read from PLC] (

Màn hình <u>Online Data Operation</u> được hiển thị. Để biết them chi tiết về chức năng Read from PLC, xem mục sau. (Improved Improve

3. Chọn "Merge Peripheral Statement/Note" dưới "Option" trên màn hình <u>Program Detail</u> <u>Setting</u>, và thực hiện chức năng Read from PLC .

Program Detail Setting				k	
Selected Program(Program F	ile) Range		Allocate Memory for 'Online Change'		
MAIN	Whole Range	-			
SUB1	Whole Range	-			
SUB2	Whole Range	-			
	_ Option —				
	Decify	Same	Step Count for Online Change to All Files		
Allocate Memory <u>f</u> or Online (hange Reading	JB Deading Left Canacity at the Same Time			
		2010			
	Merge F	eriph	eral Statement/Note		
			OK Cancel		

4. Đồng ý nếu các hướng dẫn và/hoặc chú ý của chương trình PLC đọc được nhập đúng vị trí.





thích thiết bị vào/từ CPU bộ điều khiển khả trình.

GHI NHỨ


Chương này giải thích cách để chuyển đổi/biên dịch các chương trình tạo ra. Các chương trình được chuyển đổi/biên dịch thành các chương trình PLC mà có thể thực hiện trên CPU bộ điều khiển khả trình.

10.1	Với các dự án không có Nhãn	10 - 2
10.2	Với các dự án có nhãn	10 - 6
10.3	Sự biên dịch	10 - 12
10.4	Kiểm tra các lỗi và cảnh báo	10 - 20



9

SỬA CHÚ HƯỚNG

10.1 Với các dự án không có Nhãn

Mục này giải thích cách để chuyển đổi một khối bậc thang đã tạo ra trong dự án không có nhãn. Việc chuyển đổi bậc thang xác nhận nội dung đã được chỉnh sửa của khối bậc thang.

10.1.1 Chuyển đổi các chương trình đã tạo ra



Chuyển đổi một chương trình đã tạo ra.

Quy trình vận hành

• Chọn [Compile] \Rightarrow [Build] (\blacksquare).

Khối bậc thang chưa chuyển đổi đã được chuyển đổi. Với chương trình SFC, tất cả các khối chưa chuyển đổi được chuyển đổi. Để biết chi tiết về việc chuyển đổi một khối trong chỉnh sửa, xem Mục 10.1.4.



10.1.2 Chuyển đổi tất cả các chương trình

Q CPU L CPU FX

Chuyển đổi tất cả các chương trình chưa chuyển đổi trong dự án.

Quy trình vận hành

10.1.3 Thực hiện thay đổi chương trình trực tuyến đồng thời với chuyển đổi bậc thang

Q CPU L CPU FX

Q CPU L CPU

FΧ

Đối với các hoạt động để thực hiện các Thay đổi chương trình trực tuyến đồng thời với chuyển đổi bậc thang xem hướng dẫn sau.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

10.1.4 Chuyển đổi chỉ một khối

Khi chỉnh sửa chương trình SFC, chuyển đổi chỉ một khối.

Quy trình vận hành

Chọn [Compile] ⇒ [Convert Block].
 Chỉ một khối được chuyển đổi.

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỜNG DĂN/CHU Y CHUYÊN ĐÔI/BIÊN Dịch các chương Trình 11 VIÉT/ĐỘC ĐỬ LIỆU TỚ/TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH 12 GIÁM SÁT 13 THIÊT LẬP CÁC LỰA CHỌN A PHU LUC I CHÌ SÔ

9

10.1.5 Kiểm tra các chương trình

Q CPU L CPU FX

Kiểm tra các lỗi, như cuộn đôi và nhiều thiết bị, trong các chương trình tạo ra. Kết quả kiểm tra được hiển thị trên cửa sổ Output.

Màn hình hiển thị

Chon [Tool] \Rightarrow [Check Program].

Check Program (MAIN)	X
Check Contents Check Contents Check Consistency(pair) Check Check Consistency(pair) Check Check Target Target the Whole Program Target the Current Program FFC Check Data C Target Al Blocks C Current Block.	Execute Close

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Mục		Miêu tả	
Cheo	ck	Chọn mục(các mục) để kiểm tra chương trình.	
	Instruction Check	Kiểm tra xem các lệnh có thể được sử dụng cho các loại CPU của dự án đang được chỉnh sửa.	
	Ladder Check	Kiểm tra xem các chương trình bậc thang được tạo ra đúng cách.	
	Consistency (pair) Check	Kiểm tra tính thống nhất chương trình đối với trường hợp như không có con trỏ tại điểm nhảy đến hoặc không có lệnh RET trong chương trình	
Duplicated Coil Check		Kiểm tra các cuộn dây đôi.	
	Device Check	Kiểm tra xem các thiết bị đang được sử dụng là trong phạm vi quy định trong tham số.	
Cheo	ck Target	-	
	Target the Whole Program*1	Chọn mục này để kiểm tra tất cả các chương trình trong dự án.	
	Target the Current Program	Chọn mục này để kiểm tra các chương trình đang hiển thị.	
SFC Check Data		-	
	Target All Blocks	Chọn mục này để kiểm tra danh sách khối SFC mà chứa các khối SFC đang được hiển thị.	
	Current Block	Chọn mục này để kiểm tra các khối SFC đang được hiển thị.	

*1 : Không hỗ trợ bởiFXCPU.

2. Án phím Execute

Chương trình được kiểm tra và kết quả được hiển thị ở cửa số Output.

Bằng cách nhấn đúp vào kết quả, vị trí lỗi tương ứng trong chương trình được hiển thị. Với việc kiểm tra các lỗi, xem Mục 10.4.

C	Output 🛛 🛛					
Į	Check Program					
	No. Result	Data Name	Class	Content	Error Code	
	1 Error	MAIN	Check Program	A double-coil error has occurred.(Step No.2)	C9300	
	2 Error	MAIN	Check Program	A double-coil error has occurred.(Step No.4)	C9300	
	<					
ľ	Error: 2					



● Khi không kiểm tra lỗi đôi cho lệnh SET Bằng cách thiết lập các tùy chọn sau đây, lệnh SET sẽ không được phát hiện như là cuộn đôi. Chọn "Do not target the SET instruction for duplicated coil check" dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Check Program".



9

10.2 Với các dự án có Nhãn

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích làm thế nào để chuyển đổi/biên dịch các chương trình tạo ra chưa được chuyển đổi trong dự án có nhãn.

10.2.1 Chuyển đổi/biên dịch các chương trình tạo ra

Chuyển đổi/biên dịch một chương trình tạo ra.

Vì quá trình này chỉ biên dịch các chương trình chưa biên dịch, thời gian biên dịch có thể được giảm.



Point P

Chuyển đổi và biên dịch

Sau đây giải thích sự khác nhau giữa chuyển đổi và biên dịch.

Chuyển đổi: Xác nhận nội dung đã được chỉnh sửa của các chương trình

SFC/bậc thang.

Biên dịch: Phân giao các thiết bị cho nhãn và tạo ra một mã số để thực hiện các chương trình trên một CPU bộ điều khiển khả trình.

Quy trình vận hành

1. Chọn [Compile] \Rightarrow [Build] (\blacksquare).

Màn hình Confirm Build Method được hiển thị.



2. Chọn "Execute compile after conversion", và Ấn phím 🔀 .

Các chương trình được biên dịch đồng thời với chuyển đổi, và kết quả được hiển thị trên cửa số Output.

Bằng cách nhấn đúp vào kết quả (Chỉ các lỗi/cảnh báo), vị trí lỗi tương ứng trong chương trình được hiển thị.

Để kiểm tra lỗi/cảnh báo, xem Mục 10.4.

Với chương trình SFC, tất cả các khối chưa chuyển đổi được chuyển đổi/biên dịch.



Point P

Chức năng xây dựng

Chỉ các chương trình đang được chỉnh sửa được chuyển đổi khi "Convert the Chọned program" được Chọn trên Màn hình <u>Confirm Build Method</u>.

Các thao tác chuyển đổi cũng giống như trong những dự án mà không có nhãn. (□Mục 10.1.1) Khi hay hay nhiều hơn thay đổi cần trong một chương trình, và nếu "Execute compile after conversion" được Chọn mỗi khi chương trình thay đổi, thời gian xử lý được yêu cầu cho mỗi biên dịch. Để giảm bớt thời gian biên dịch, Chọn "Convert the Chọned program" đầu tiên, và Chọn "Execute compile after conversion" sau tất cả thay đổi được thực hiện trong chương trình.

Biên dịch các chương trình khi thêm/thay đổi nhãn Đối với cân nhắc cho biên dịch chương trình khi thêm / thay đổi nhãn, tham khảo Mục 10.3.3.

Lưu dự án tự động sau khi biên dịch các chương trình

Một dự án có thể được lưu tự động sau khi biên dịch chương trình bằng cách thiết lập các tùy chọn. Chọn "Save project after compiling" dưới [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Project" \Rightarrow "Automatic Save". 9

CHÌNH SỬÀ CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Ý

10

11

r liệu tới/từ I khiển khả

VIÉT/ĐỘC ĐỮ L CPU BỘ ĐIÊU K TRÌNH

12

GIÁM SÁT

13

THIÊT LẬP CÁC LỰA CHỌN

A

PHU LUC

CHÌ SÓ

10.2.2 Biên dịch tất cả các chương trình

Chuyển đổi/biên dịch hàng loạt tất cả các chương trình trong dự án.

Quy trình vận hành

1. Chọn [Compile] \Rightarrow [Rebuild All] (

Thông báo sau được hiển thị.

Xóa hộp chọn nếu kiểm tra cuộn dây đôi, kiểm tra chương trình bậc thang, và kiểm tra sự nhất quán (cặp) Không được thực hiện sau khi biên dịch.



2. Ấn phím sau khi đọc và hiểu những cân nhắc mô tả trên thông báo.

Tất cả các chương trình được chuyển đổi/biên dịch và kết quả được hiển thị trên cửa sổ Output. Bằng cách nhấn đúp vào kết quả (Chỉ các lỗi/cảnh báo), vị trí lỗi tương ứng trong chương trình được hiển thị.

Để kiểm tra lỗi/cảnh báo, xem Mục 10.4.

MELSOFT Series GX Works2OpeMan	(Simple)\OpemaniSimple-E\Workspace\Si10-6 - [[PRG]Write MAIN (18)Step *]					
Broject Edit End/Replace Compile Yew	Bolect Edit BridReplace Comple Yew Online Debug Desprositios Icol Window Beb 🛛 🖉 🗙					
🗅 🖻 💾 💌 🔹 , 🔏 🛛	している 「「「「「「「「「」」」の「「「「」」「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」					
🔁 🖬 🚍 🗱 🖷 🐨 😰 🔥	, お話な話ららし 生物学家 常常品語 (1997年) 1993年 (1993年) 1993年 (1993年)	B & B = B = B B = B B = B				
Navigation 0 >	K PRG] Write MAIN (18)Step * X Stocal Label Setting MAIN (PRG)	4 Þ 🛥				
Project	PB2 Output_enable	×				
🕈 (25.0%) 🗞 😰 I 🐴 -	[MOV Set_value	Storage_register				
* 🚱 Parameter	DA Count BEADY					
A Intelligent Function Module	TO Head_No KD Storage	e_register K1				
e 👩 Gobal Label						
+ 📻 Program Setting	PCD Draw writer	dealers value				
🖯 🚔 Program						
🖻 📻 MAIN		from 1				
Local Label		[END]				
FB_Pool						
Structured Data Types						
Cardon Memory	×					
Project						
The second se						
S oser curary						
Connection Destination						
:		×				
Dutput		8 ×				
Rebuild All						
No. Result Data Name C	Class Content					
1 Error MARK L	Local label check A label name has not been set.					
a oron preserve prese	never period a series of the series and a					
		4				
¢		8				
Ense 2, Warning: 0, Check/Warning: 0						
	English Simple Q02/Q02H Host Station	(0/185kep) NLF				

Point P

Phân giao các thiết bị cho nhãn khi biên dịch tất cả các chương trình

Để phân giao các thiết bị cho nhãn khi biên dịch tất cả các chương trình, tham khảo Mục 10.3.
Khi không kiểm tra cuộn đôi cho lệnh SET
Bằng cách thiết lập các tùy chọn sau đây, Lệnh SET sẽ không được phát hiện như là cuộn đôi.
Chọn "Do not target the SET instruction for duplicated coil check" dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Compile" ⇒ "Basic Setting".

Lưu dự án tự động sau khi biên dịch các chương trình

Một dự án có thể được lưu tự động sau khi biên dịch chương trình bằng cách thiết lập các tùy chọn. Chọn "Save project after compiling" under [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Project" \Rightarrow "Automatic Save".

10.2.3 Thực hiện thay đổi chương trình trực tuyến đồng thời với chuyển đổi/bir fnijvh

Đối với các thao tác để thực hiện thay đổi chương trình trực tuyến đồng thời với chuyển đổi / biên dịch, tham khảo hướng dẫn sau. □GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

10.2.4 Thay đổi điều kiện hoạt động của trình biên dịch

Thay đổi điều kiện hoạt động của trình biên dịch.

Thay đổi số lỗi và cảnh bảo mà sẽ dừng trình biên dịch

Số lỗi và cảnh báo mà sẽ dừng trình biên dịch có thể được thay đổi. Nếu số lỗi và cảnh bảo mà xảy ra trong quá trình biên dịch đạt đến một giá trị nhất định, biên dịch sẽ bị hủy bỏ.

Màn hình hiển thị

Chọn [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Compile" \Rightarrow "Output Result".

Stop Build Error 25 * Warning 100 *

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Мџс	Miêu tả
Error	Thiết lập số lỗi sẽ dừng trình biên dịch (1 tới 9999).
Warning	Thiết lập số cảnh báo sẽ dừng trình biên dịch (1 tới 9999).

9

rà chù

Orbiên Chường

Ån tin nhắn cảnh báo

Tin nhắn được hiển thị trên cửa sổ Output khi biên dịch chương trình có thể được ẩn. Những cảnh báo đã đăng ký không được hiển thị trên cửa sổ Output .

Màn hình hiển thị

 $\textbf{Chon [Tool]} \Rightarrow \textbf{[Options]} \Rightarrow \textbf{"Compile"} \Rightarrow \textbf{"Output Result"}.$

Disable Warning and Notification Message					
Disable Warning <u>⊂</u> odes		Add			
		Delata			
		<u>Delece</u>			

Quy trình vận hành

• Để đăng kí các cảnh báo, nhập mã cảnh bảo và Ấn phím

Các cảnh báo được đăng kí không được hiển thị trên cửa sổ Output.



Để hủy đăng ký, Chọn mã cảnh báo và ấn phím _____elete___. Các cảnh báo chưa đăng kí được hiển thị trên cửa sổ Output .



Point P

Các mã cảnh báo

Mã số cảnh báo và nội dung của chúng có thể được kiểm tra trên cửa sổ Output khi biên dịch các chương trình. (🖅 Mục 10.4)

Số các cảnh báo tối đa để hết hiệu lực Số cảnh báo tối đa để hết hiệu lực là 100.

Sử dụng VAR_OUTPUT cho một đối số của khối chức năng

Sử dụng VAR_OUTPUT cho một đối số của khối chức năng trong một chương trình ST.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ [Compile] ⇒ "ST" ⇒ "Compile Condition 1".
- Chọn "Allow VAR_OUTPUT at FB call (ST)".
 Nếu hộp chọn được xóa, lỗi xảy ra khi biên dịch chương trình.



10.3 Biên dịch



Bằng thao tác biên dịch, các nhãn được phân giao cho các thiết bị, và các chương trình tạo ra trong dự án với nhãn được chuyển đổi để thực hiên các chương trình trên CPU bộ điều khiển khả trình.

• Kiểm tra tình trạng biên dịch

Tình trạng biên dịch có thể được kiểm tra trên xem dự án. Các mục được hiển thị bằng màu đỏ như ở dưới nếu dữ liệu đang ở tình trạng không được biên dịch.

Dự liệu chưa được biên dịch có thể được hiển thị trên xem Dự án bằng cách ấn chuột phải vào tập tin global label/POU/program, và Chọn [Open Uncompiled Data] từ menu tắt. Tình trạng dữ liệu chưa biên dịch được hiển thị trên xem Dự án.



10.3.1 Dữ liệu mục tiêu biên dịch khi biên dịch tất cả các chương trình

Khi biên dịch tất cả các chương trình, dữ liệu mục tiêu biên dịch được xác định theo tình trạng đăng kí/sử dụng các kiểu dữ liệu.

Bản sau đưa ra các dữ liệu mục tiêu biên dịch.

□: Đã biên dịch, x: Chưa biên dịch Mục tiêu biên dịch khi Tình trạng đăng kí/sử dụng của loại dữ liệu Loại dữ liệu mục tiêu biên dịch mục tiêu biên dịch biên dịch tất cả các chương trình Global label data Đăng ký với bất kỳ các chương trình sau. Chương trình ban đầu · Chương trình quét Program (program file) · Chương trình chờ Chương trình khoảng cố định · Loại không thực hiên Khai báo trong trình biên tập thiết lập nhãn. Function block Không khai báo trong trình biên tập thiết lập nhãn. × Khai báo trong trình biên tập thiết lập nhãn. Structure Không khai báo trong trình biên tập thiết lập nhãn. ×

10.3.2 Phân giao các thiết bị

Phân giao các thiết bị cho các nhãn thiết lập với chức năng "Device/Label Automatic-Assign Setting"

trong quá trình biên dịch. Để biết chi tiết của phân giao thiết bị khi trong văn bản cấu trúc hoặc ST được sử dụng, và các xem xết biết Tham khảo mục sau

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Cấu trúc dự án)

Phân giao các thiết bị được xác định trên trình biên tập thiết lập nhãn cho các nhãn

Sau đay giải thích việc phân giao thiết bị cho nhãn xác định trên trình biên tập thiết lập nhãn. Đối với nhãn chung, chỉ những nhãn có "Device" bỏ trống trên trình biên tập thiết lập nhãn có thể được phân giao.

Khi cả nhãn chung và nhãn cục bộ được phân giao, nhãn chung được phân giao cho thiết bị đầu tiên

, và sau đó nhãn cục bộ được phân giao cho thiết bị.

Phân giao chỉ một loại thiết bị tự động

Phân giao các thiết bị từ vị trí trên xuống trên trình biên tập thiết lập nhãn.

Thiết bị sẽ được phân giao trong thứ tự giảm dần trên màn hình (phân giao từ số lớn hơn của số thiết bi) của pham vi thiết bi thiết lập với chức năng"Device/Label Automatic-Assign Setting". Với con trỏ (P), các thiết bị được phân giao theo chiều tăng dần (phân giao từ số bé hơn của số thiết bi)

Ví du: < Device automatic-assign setting>

Thiết lập phạm vi thiết bị sau.

• Thiết bị D: 8000 tới 8191

<Thiết lập nhãn>

	Class		Label Name	Data Type	
1	VAR	Ŧ	Label_A	Word[Signed]	
2	VAR	•	Label_B	Word[Signed]	
3	VAR	٠	Label_C	FLOAT (Double Precision)	
4	VAR	•	Label_D	FLOAT (Double Precision)	

<Các thiết bị sẽ phân giao cho nhãn>

Thứ tự	Tên nhãn	Loại dữ liệu	Ví dụ của thiết bị sẽ phân	giao
1	Label_A	Word (signed)	D8191	
2	Label_B	Word (signed)	D8190	Chiều đi
3	Label_C	Double-precision real	D8186	Xuong
4	Label_D	Double-precision real	D8182	V

9

10

FRÌNH

11

' LIÊU TỚI/TÙ' KHIÊN KHÀ

VIÉT/ĐỌC ĐỮ LI CPỤ BỘ ĐIỀU KÌ TRÌNH

12

GIÁM SÁT

13

THIÊT LẬP CÁC

LU'A CHON

Δ

PHU LUC

I

SÓ Ē

Ξġ

Phân giao nhiều loại thiết bị tự động (QCPU (Chế độ Q)/LCPU)

Phân giao thiết bị theo thứ tự trên xuống trên trình biên tập thiết lập nhãn.

Thiết bị được phân giao theo thứ tự giảm dần (Phân giao từ số cao hơn của một số thiết bị) của phạm vi thiết bị thiết lập với chức năng "Device/Label Automatic-Assign Setting".

Khi số của các thiết bị nhở hơn số các thiết bị cần cho một nhãn, thiết bị sẽ được phân giao theo chiều giảm dần của phạm vi thiết bị của thiết bị tiếp theo.

Khi nhãn sau đây yêu cầu các thiết bị mà nằm trong phạm vi thiết bị trên, các thiết bị trước không được phân giao được phân giao

. Ví dụ 1: < Device automatic-assign setting>

Thiết lập phạm vi thiết bị sau.

- Thiết bị D: 8000 tới 8002
- Thiết bị ZR: 0 tới 1023

<Thiết lập nhãn>

	Class	Label Name	Data Type
1	VAR 🗸	Label_A	Word[Signed]
2	VAR 🗸	Label_B	Word[Signed]
3	VAR 💌	Label_C	FLOAT (Double Precision)
4	VAR 🗸	Label_D	FLOAT (Double Precision)

<Các thiết bị sẽ phân giao cho nhãn>

Thứ tự	Tên nhãn	Loại dữ liệu	Ví dụ của các thiết bị sẽ	phân giao
1	Label_A	Word (signed)	D8002	
2	Label_B	Word (signed)	D8001	Chiều đi
3	Label_C	Double-precision real	ZR1020 ^{*1}	Adding
4	Label_D	Double-precision real	ZR1016	•

*1 : Vì double-precision real cần bốn thiết bị, một thiết bị của D8000 là không đủ. Vì vậy, thiết bị tiếp theo ZR được phân giao.

Ví dụ 2: < Device automatic-assign setting>

Thiết lập phạm vi thiết bị sau.

- Thiết bị D : 8000 tới 8002
- Thiết bị ZR : 0 tới 1023

<Thiết lập nhãn>

	Class		Label Name	Data Type
1	VAR	•	Label_A	Word[Signed]
2	VAR	•	Label_B	FLOAT (Double Precision)
3	VAR	•	Label_C	Word[Signed]
4	VAR	Ŧ	Label_D	FLOAT (Double Precision)

<Các thiết bị sẽ phân giao cho nhãn>

Thứ tự	Tên nhãn	Loại dữ liệu	Ví dụ các thiết bị sẽ phâ	n giao
1	Label_A	Word (signed)	D8002	
2	Label_B	Double-precision real	ZR1020 ^{*1}	Chiều đi xuống
3	Label_C	Word (signed)	D8001 ^{*2}	Adding
4	Label_D	Double-precision real	ZR1016 ^{*3}	*

*1 : Double-precision real cần bốn thiết bị, hai thiết bị của D8000 tới D8001 là không đủ. Vì vậy, thiết bị tiếp theo ZR được phân giao.

*2 : Vì word (signed) cần một thiết bị, D8001 có thể được phân giao. Vì vậy, Trở lại với thiết bị trước (Thiết bị D), và thiết bị được phân giao cho nhãn.

*3 : Vì double-precision real cần bốn thiết bị, một thiết bị của D8000 là không đủ. Vì vậy,thiết bị tiếp theo ZR được phân giao.

Phân giao cho biến tạm thời (tự động phân giao thiết bị khác với nhãn)

Để biết chi tiết của phân giao thiết bị cho biến tạm thời, và cân nhắc khi trong cấu trúc văn bản hoặc ST được sử dụng, hãy tham khảo những điều sau đây. □GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Cấu trúc dự án)

Kiểm tra việc sử dụng các thiết bị tự động được phân giao

Việc sử dụng các thiết bị trong phạm vi thiết lập trên màn hình <u>Device/Label Automatic-Assign Setting</u> có thể được kiểm tra khi biên dịch các chương trình.

Sauk hi các chương trinh được biên dịch, việc sử dụng các điểm thiết bị và phạm vi phân giao thiết bị được hiển thị trên cửa sổ Output.

Output				×
Rebuild All				
No. Result	Data Name	Class	Content	Error Code
1 Information			Word device (VAR range) 75 points used (Range D11061 - D11135)	F1301
2 Information	-	-	Bit device (VAR range) 25 points used (Range M8167 - M8191)	F1305
3 Information	-	-	Pointer (VAR range) 1 points used (Range P150 - P150)	F1309
4 Information	-	-	Timer (VAR range) 1 points used (Range T511 - T511)	F1311
5 Information	-	-	Counter (VAR range) 1 points used (Range C511 - C511)	F1323
<				>
Error: 0, Warning: 0				

Point P

• Hiển thị việc sử dụng của phạm vi phân giao thiết bị

Thiết bị được phân giao từ số lượng nhỏ nhất đến số lượng lớn nhất được hiển thị cho việc sử dụng phạm vi phân giao thiết bị.

Khi [Build] được thực hiện nhiều lần sau khi thay đổi / xóa nhãn, các thiết bị mà không sử dụng được bao gồm trong các điểm sử dụng.

Thực hiện [Rebuild All] để hiển thị sử dụng chính xác phạm vi phân giao thiết bị.

9

CHÌNH SỬÀ CHÚ THICH/HỮ ÔNG DĂN/CHÍ V

YÊN ĐÔI/BIÊN CÁC 2'NG TRÌNH

10

11

VIÉT/ĐỘC ĐỬ LIỆU TỚ/TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

12

GIÁM SÁT

13

THIẾT LẬP CÁC LỰA CHỌN

A

PHU LUC

CHÌ SÔ

10.3.3 Xem xét các biên dịch

• Khi nhiều loại thiết bị được phân giao tự động(QCPU (Chế độ Q)/LCPU) Vì thiết bị được phân

giao một lần không thể được sử dụng, nếu một chương trình hay nhãn được thay đổi và thực hiện "Build" liên tục, số lượng thiết bị đã qua sử dụng được tăng lên và số lượng thiết bị có thể phân giao được giảm. Thực hiện "Rebuild All".

Khi D, W, R, ZR được chọn như thiết bị phân giao tự động đồng thời, các thiết bị được phân giao từ D, W. Nếu số của D, W không đủ, thiết bị được phân giao từ R, ZR.

Lưu ý rằng thời gian quá trình vận hành của D, W, và R khác với ZR, thời gian kiểm soát có thể thay đổi tùy thuộc vào nội dung chương trình.

Để biết chi tiết hơn về thời gian quá trình vận hành, tham khảo hướng dẫn sau.

□MELSEC-Q/L Hướng dẫn lập trình cấu trúc (Hướng dẫn chung)

Chức năng "Device/Label Automatic-Assign Setting"

Thiết bị trong phạm vi các thiết lập cùng trên chức năng "Device/Label Automatic-Assign Setting" (các thiết bị phân giao tự động) không thẻ được sử dụng trong chương trình.

Nếu thiết bị phân giao tự động được sử dụng trong chương trình, một lỗi biên dịch

sẽ xảy ra. (để biết chi tiết chức năng "Device/Label Automatic-Assign Setting"

Khi mảng các nhãn được sử dụng

Khi các thiết bị/được sử dụng cho các chỉ số trong mảng các nhãn, kết quả biên dịch được tạo ra với các thiết bị dưới đây.

Lưu ý rẳng các giá trị thiết bị có thể được ghi đè khi các thiết bị sau được sử dụng trong chương trình sử dụng.

- Sản phầm cơ bản QCPU, Sản phẩm hiệu năng cao QCPU: Z0, Z1
- CPU loại ứng dụng tổng quát cho PLC họ Q, LCPU: Z16 tới 19
- FXCPU: Z0, V0

Các dự án sủ dụng các thiết bị/nhãn cho các chỉ sổ trong cấu trúc mảng các nhãn

Số lượng truy cập của các phần tử mảng khác nhau giữa GX Works2 Version 1.98C hoặc cũ hơn và GX Works2 Version 1.492N hoặc mới hơn dựa vào loại bộ điều khiển khả trình và sự sửa đổi chỉ số.

Xem lại các chương trình, nơi hơn 65.536 phần tử mảng được truy cập vì các hoạt động chương trình có thể được thay đổi nếu dự án tạo ra trong GX Works2 Version 1.98C hoặc cũ hơn được biên dịch.

Kiểm tra nhãn sử dụng cho các đối số của lệnh

Các phương pháp kiểm tra nhãn khác nhau tùy theo ngôn ngữ lập trình.

- Với sơ đồ Ladder và Biểu đồ chức năng liên tục (Phóng lớn), kiểm tra xem thiết bị này được áp dụng được với các lệnh.
- Với văn bản cấu trúc, kiểm tra xem các kiểu dữ liệu được áp dụng cho các lệnh.

Hủy quá trình biên dịch

Việc biên dịch được hủy bỏ trong một đơn vị tập tin chương trình. Vì vậy, ngay cả khi nút

Cancel được ấn trong quá trình biên dịch, biên dịch sẽ không bị hủy bỏ cho đến khi biên dịch một tập tin chương trình được hoàn thành.

Lưu ý rằng một tập tin chương trình quy mô lớn với nhiều khối chức năng đòi hỏi một thời gian lâu hơn để hủy bỏ biên dịch.



• FXCPU

Hoạt dọng

- 1. Chuyển CPU bộ điều khiển khả trình về STOP.
- **2.** Chọn [Online] \Rightarrow [Write to PLC], và ghi các chương trình vào CPU bộ điều khiển khả trình
- Chọn [Online] ⇒ [PLC Memory Operation] ⇒ [Clear PLC Memory] để xóa bộ nhớ thiết bị.

CHÌ SÔ

Chức năng RUN từ xa khi ghi dữ liệu vào CPU bộ điều khiển lập trình sau khi tất cả các chương trình biên dịch có thể được vô hiệu hóa bằng cách thiết lập các tùy chọn sau đây. Chọn "Turn PLC to STOP at time of PLC write after executing Rebuild All and do not execute remote RUN" dưới $[Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "PLC Read/Write".$

Biên dịch các chương trình khi them/thay đổi nhãn

Khi các chương trình được biên dịch sau khi them/thay đổi nhãn, các thiết bị được phân giao cho các nhãn được them/thay đổi. Việc phân giao các thiết bị của nhãn mà không them hay thay đổi không thay đổi.

Vì các giá trị thiết bị trước có thể được vẫn nằm trong số các thiết bị phân giao lại cho nhãn, xóa các giá trị thiết bị trước đó bởi các quy trình sau khi thêm / thay đổi nhãn.

Operation

- Chỉ thêm/thay đổi nhãn. (Không chỉnh sửa các chương trình.)
- **2.** Chọn [Compile] \Rightarrow [Build], và biên dịch các chương trình.
- 3. Đăng kí các nhãn vừa thêm/chỉnh sửa vào cửa sổ Watch và xóa các giá trị hiện tại về 0.
- 4. Chỉnh sửa các chương trình và Chọn [Compile] \Rightarrow [Online Program Change].

Thay đổi các nhãn chung và các khối chức năng

Nếu các nhãn chung và/hoặc các khối chức năng được thay đổi, nhiều chương trình trở thành đối tượng biên dịch. Ghi tất cả các chương trình của đối tượng biên dịch vào CPU bộ điều khiển khả trình để áp dụng các thay đổi.

Ví dụ: Biên dịch các chương trình sau khi thay đổi khối chức năng 1 trong cấu hình chương trình sau đây. Khối chức năng 1 được biên dịch và chương trình MAIN và SUB1 được thay đổi.



Các đối số đầu vào của khối chức năng

Dữ liệu không thể được ghi vào các đối số đầu vào (VAR_INPUT) của khối chức năng. Nếu dữ liệu được ghi vào đối số đầu vào, lỗi biên dịch xảy ra.

• Các số bước của chương trình nhãn

Mỗi số bước của chương trình nhãn được kèm theo trong ngoặc. Các số bước có thể tăng/giảm khi chương trình được biên dịch.

Số bước thực sự được ghi vào một CPU bộ điều khiển khả trình được số bước hiển thị trên hiển thị thiết bị. Khi ghi các chương trình vào CPU bộ điều khiển khả trình, kiểm tra số bước bằng cách hiển thị các thiết bị sau khi biên dịch.

<Hiển thị nhãn>



Số bước của chương trình nhãn

<Hiển thị thiết bị>



Số bước của chương trình PLC



9

10.4 Kiểm tra các lỗi và cảnh báo

Q CPU L CPU FX

Khi chương trình kiểm tra hoặc trình biên dịch đang thực hiện, các thiết lập của chương trình mục tiêu và nhãn được kiểm tra và kết quả được hiển thị trên cửa sổ Output. Sau đây giải thích các phương pháp kiểm tra các lỗi hiển thị trên cửa sổ Output.

Màn hình hiển thị

Loại chức năn g →	Output Rebuild All				
	Result	Data Name	Class	Content	Error Code
	Error	MAIN1	Program compile	'switch' has not been defined.	C9500
Dann sach Loi/Cann bao>	Error	SUB1	Program compile	Wrong Label device type	C9501
	<u> </u>				>
Trạng thái — — — •	Error: 2, Warning	: 0, CheckWar	ning: 0		

Nội dung hiển thị

	Mục	Nội dung
Func	tion type	Hiển thị tên của các chức năng thực hiện.
Error	/warning list	-
	Result	Hiển thị kết quả kiểm tra. Hiển thị "Error" hoặc "Warning". Hiển thị "Check Warning" cho kiểm tra lõi đôi /Kiểm tra chương trình bậc thang/ Cảnh báo kiểm tra nhất quán.
	Data Name	Hiển thị tên dữ liệu với lỗi và cảnh báo.
	Class	Hiển thị các loại kiểm tra như kiểm tra biên dịch và chương trình.
	Content	Hiển thị mô tả về lỗi và cảnh báo.
	Error Code	Hiển thị mã số lỗi.
Statu	S	Hiển thị tổng số lỗi và cảnh báo.

Kiểm tra và sửa các lỗi/cảnh báo.

Quy trình vận hành

 Nhấn đúp phím error/warning message displayed trên cửa sổ <u>Output window</u>. Vị trí lỗi tương ứng được hiển thị.



 $2.\;$ Kiểm tra vị trí lỗi tương ứng và sửa lỗi như hướng dẫn bởi thông báo lỗi/cảnh báo.



GHI NHỨ



GHI/ĐỌC DỮ LIỆU VÀO/TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

Chương này giải thích cách ghi/đọc các chương trình PLC vào/từ CPU bộ điều khiển khả trình hoặc thẻ nhớ.

Với tổng quan của hoạt động ghi/đọc dữ liệu, tham khảo hướng dẫn sau. □GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

11.1 Ghi/Đọc dữ liệu vào/từ CPU bộ điều khiển khả trình

11 - 2

9

11.1 VIÉT/ĐỌC DỮ LIỆU TỚI/TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHẢ TRÌNH

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích cách để ghi dữ liệu dự án đơn giản vào CPU bộ điều khiển khả trình hoặc thẻ nhớ, và cách đọc dữ liệu từ CPU bộ điều khiển khả trình hoặc thẻ nhớ tới dự án. Với các dự án FXCPU với các nhãn, dữ liệu dự án tạo ra có thể được đọc từ FX3U/FX3UC phiên bản 3.00 hoặc mới hơn.

Màn hình hiển thị

Chon [Online] \Rightarrow [Write to PLC] (\blacksquare)/[Read from PLC] (\blacksquare).

<Ghi vào màn hình PLC cho dự án không có nhãn>

	Online Data Operation					
	Connection Channel List					
	Serial Port PLC Module Connection(USB)				System Image.	
	Read • Write	C ⊻erify C	Delete			
Thiết lập thẻ 🛛 🕨	PLC Module Intelligent Function Module Exe	cution Target Data(No	/ Yes)			
Mô đun mục tiêu	Title		/			
	Edit Data Parameter+Program	Select <u>All</u> Cancel All S	selections			
	Module Name/Data Name	Title Target Deta	ail Last Change	Target Memory	Size	^
	- 📴 (Unset Project)					
	PLC Data		10	Program Memory/D		
	- Martin (Program Pile)		2010/09/05 16:09:00		2152 Putor	
			2010/08/05 16:08:09		2152 Bytes	_
Dann sach'	SU 51 B2	V	2010/08/05 16:08:09		2152 Bytes	=
tên tin	- Di Parameter					
tộp tín	PLC/Network/Remote Password/Switch Setting		2010/08/05 16:05:57			
	- Global Device Comment					
	COMMENT	Deta	il 2010/08/05 16:05:57			
	Device Memory	Deta	ail			~
	Necessary Setting(No Setting / Already Set)	Set if it is needed(No Setting) / Already Set)			
	Writing Size 6,456Bytes		Free Volume 226,856	Use Volume 18,904Bytes	Refres <u>h</u>	
Dung lượng bộ nhớ	Related Eunctions <<			Execu	te Clo	se
	"Л 🛄 🖬	î 援	2	U		
	Remote Set Clock PLC User Data Write Operation	e Title Format PLC Memory	Clear PLC Memory Arra M	inge PLC emory		

<Ghi vào màn hình PLC cho dự án có nhãn>

Với QCPU (Chế độ Q)/LCPU/FXCPU (FX3U/FX3UC phiên bản 3.00 hoặc mới hơn), thông tin biểu tượng được hiển thị trên danh sách tệp tin.

	Oni	line Data Operation								
		Connection Channel List								
	Γ	Serial Port PLC Module Connect	ion(USB)						System Image.	
Thiất lận thả		С. Ве	ead ⊙ <u>W</u>rite	C⊻er	ify	CD	elete			
Mô đun mục tiêu		PLC Module	nt Function Module	xecution Target I	Data(N	lo /	Yes)			-
wo dan mặc tiêu	1	Title								
		🔢 Edit Data	Parameter+Program	Select <u>A</u> l	Canc	el All Sele	ections		Option Display Size	
	\cap	Module Name	/Data Name	Title	Target	Detail	Last Change	Target Memory	Size	^
		Unset Project) Symbolic Information						Program Memory/D		
		Symbolic Informatio	1		✓]			لت	
		PLC Data			_	Lance Constant		Program Memory/D		Ξ
Danh sách tệp tin 🛛 🍑		Program(Program H	e)		~	Detail	2010/09/05 16:09:00		Uncompiled	
		201640			~		2010/08/05 16:08:09		Uncompiled	
		SUB2			~		2010/08/05 16:08:09		Uncompiled	
		- D Parameter							c	
		PLC/Network/Rer	note Password/Switch Settin	g			2010/08/05 16:05:57			
		🖃 🕒 Global Device Comm	ent							~
				-	_			1		
		Necessary Setting(No	Setting / Already Set)	Set if it is need	ied(No S	Setting (Already Set)			
Dung	$ \frown $	Writing Size					Free Volume	Lice Volume		
	l	OBytes				_	226,856	18,904Bytes	Refresh	
luçing	\sim	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_		/		_
bộ nhở	R	elated Eunctions <<						Exe	cute Clo	se
	Γ	بال		†	Ð			U		
		Remote Set Clock Operation	PLC User Data W	rite Title	Format Pl Memory	LC CH	ear PLC Memory Arr	ange PLC 1emory		

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

Th	hiết lập các mục trên màr	n hình.	CHÚ NG Ú	
	Mục	Miêu tả	SŮA ÚÝŲ Ú Ý	
С	onnection Channel List	Hiển thị thông tin trên điểm đến thiết lập kết nối.	NCH N	
Se	etting target module tab	Chuyển mô đun mục tiêu thiết lập. Nếu dữ liệu ghi/đọc mục tiêu tồn tại, màu của bản tên được hiển thị là màu xanh nước biển.	5≓≊ 1()
	PLC Module	Thiết lập để ghi dữ liệu vào CPU bộ điều khiển khả trình.	нÊN	
	Intelligent Function Module*1	Thiết lập để ghi các dữ liệu của các mô-đun chức năng thông minh vào bộ nhớ bộ đệm / ROM flash của mô đun chức năng thông minh. □GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)	YÊN ĐÔI/B I CÁC 'O'NG TRÌN	
Ti	tle ^{*1}	Hiển thị tiêu đề của bộ nhớ mục tiêu bằng cách ấn <u>R</u> efresh		
0	otion*2	-	1	ŀ
	Display Size	Chọn mục này để hiển thị "Kích cỡ" trong danh sách tập tin và dung lượng bộ nhớ.	J TỚI/TÙ ^r ển Khà	
Fi	le list	-	ữ Liệi U Khii	
	Target	Chọn dữ liệu để ghi/đọc.		
	Target Memory	Chọn bộ nhớ từ danh sách () bằng cách nhấn các ngăn dưới "Target Memory". Để biết them chi tiết về ứng dụng của thẻ nhứo, tham khảo hướng dẫn sau . QCPU Hướng dẫn người dùng (Thiết kế phần cứng, bảo trì và kiểm tra) MELSEC-L CPU module Hướng dẫn người dùng (Thiết kế phần cứng, bảo trì và kiểm tra)		2
M	emory capacity*3	-	SÁT	
	Writing Size	Hiển thị tổng kích thước của dữ liệu được ghi được lựa chọn trong "Target".	IÁM :	
	Free Volume	Hiển thị khối lượng không gian trống của bộ nhớ mục tiêu.	Ū	
	Use Volume	Hiến thị không gian đã xử dụng của bộ nhớ mục tiêu .	13	2

*1: Không hỗ trơ bởi FXCPU.

*2 : Hiển thị chỉ khi ghi dữ liệu vào bộ điều khiển khả trình PLC sử dụng một dự án với nhãn.

*3 : Với FXCPU, kích thước chương trình và kích thước dữ liệu thông tin kí hiệu được hiển thị khi thực hiển chức năng Write to PLC. Kích thước thông tin kí hiệu được hiển thi trên màn hình cho các dự án với nhãn của chỉ FX 3U/FX3UC phiên bản 3.00 hoặc mới hơn.

Khi một chương trình (tập tin chương trìhn), chú thích thiết bị, hoặc bộ nhớ thiết bị được chọn, chọn phạm vi bằngpetal / Detail .

Khi đọc dữ liệu từ CPU bộ điều khiển khả trình, và bộ nhớ thiết bị được chọn,

các cài đặt chi tiết được yêu cầu.

Để biết them chi tiết, tham khảo hướng dẫn sau.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)

2. Ấn nút Execute

Khi chức năng Write to PLC được thực hiện, dữ liệu xác định được ghi vào bộ nhớ mục tiêu Khi chức nằng Read from PLC được thực hiện, dữ liệu xác định được đọc từ bộ nhớ mục tiêu 9

13

THIÊT LẬP CÁC LỰA CHỌN

A

Các phím trên màn hình

System Image...

Hiển thị hình minh họa của danh sách kênh kết nối.

Parameter + Program

Chọn các thông số và tất cả các chương trình hiển thị trên danh sách.

Select <u>A</u>ll

Chọn tất cả các dữ liệu hiển trị trên danh sách.

Cancel All Selections

Hủy bỏ tình trạng lựa chọn của tất cả các dữ liệu hiển thị trên danh sách.

Related Eunctions>>
 Related Eunctions<<

Chuyển hiển thị/ẩn của nút chức năng liên quan . Để biết chi tiết về các chức năng liên quan, tham khảo hướng dẫn sau. GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)

- Acquire Symbolic Information Project Name (Chỉ đọc từ PLC, Chỉ xóa dữ liệu PLC) Hiển thị tên dự án của các thông tin biểu tượng trên cột Title/Project Name. Nó không được hiển thị cho các dự án không có nhãn và FXCPU.
- <u>R</u>efresh

Cập nhật danh sách tập tin trên màn hình Online Data Operation.

Với QCPU (chế độ Q)/LCPU, cập nhật kích thước ghi, dung lượng bộ nhớ trống, dung lượng đã sử dụng. Khi nhiều máy tính cá nhân được kết nối với CPU bộ điều khiển khả trình, cập nhật các bộ nhớ mục tiêu trước khi đọc dữ liệu từ CPU bộ điều khiển khả trình.

Thông tin biểu tượng

Các thông tin biểu tượng là dữ liệu lưu trữ các cấu hình chương trình như các cấu trúc và nhãn. Để khôi phục lại những dữ liệu này bao gồm các thông tin biểu tượng khi đọc một chương trình từ CPU bộ điều khiển khả trình, ghi / đọc những thông tin biểu tượng vào / từ CPU bộ điều khiển khả trình.

Dữ liệu như cấu trúc và nhãn bao gồm các thông tin biểu tượng không thể được phục hồi nếu chỉ các chương trình PLC được đọc.

Bảng dưới đây cho thấy các dữ liệu chương trình bao gồm các thông tin biểu tượng.

Мџс		Dữ liệu bao gồm	UYÊN H NH CÁC
	N	nãn chung	REAL
	Р	JU	11
Currence lie information		Chương trình	— i i
Symbolic information		Nhãn chung	ŚI/TÙ KHÀ
		Khối chức năng	LIÊU TO
		Cấu trúc	ÐIÊÚ K
Point /		•	VIÉT/ĐO CPU BỘ TRÌNH

• Trạng thái biên dịch khi thông tin biểu tượng được đọc

- Khi các thông tin biểu tượng và các thông số được đọc đồng thời, và các dữ liệu trong các thông tin biểu tượng khớp với các thông số và các chương trình (tập tin chương trình) trên CPU bộ điều khiển khả trình, các dữ liệu đọc được trong tình trạng được biên soạn.
- Khi chỉ có các thông tin biểu tượng được đọc, dữ liệu đọc trong trạng thái chưa được biên dịch.
- Khi thông tin biểu tượng của GX Developer hoặc GX IEC Developer được đọc, dữ liệu đọc trong trạng thái chưa được biên dịch. Biên dịch lại chương trình sau khi thực hiện chức năng Read from PLC.

• Cân nhắc cho việc đọc thông tin biểu tượng

Đối với những cân nhắc cho các chương trình đọc nhãn (thông tin biểu tượng) của các ứng dụng hiện có sử dụng GX Works2 hoặc các chương trình đọc nhãn (thông tin biểu tượng) của GX Works2 sử dụng các ứng dụng hiên có, Tham khảo hướng dẫn sau.

(GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung))

Với FXCPU

• Thông tin biểu tượng có thể được đọc / ghi vào một CPU bộ điều khiển khả trình trong dự án của FX_{3U}/FX_{3UC} chỉ phiên bản 3.00 hoặc mới hơn.

 Khi một băng bộ nhớ mà tớiđóthông tin biểu tượng đã được ghi được sử dụng trên một FXCPU khác so với FX3U/ FX3UC phiên bản 3.00 hoặc mới hơn, băng bộ nhớ có thể được sử dụng, tuy nhiên, những thông tin biểu tượng không thể được đọc từ bang bộ nhớ.

Khi các thông tin biểu tượng được ghi vào một băng bộ nhớ trên một FXCPU khác so với FX3U/FX3Uc phiên bản 3.00 hoặc mới hơn, thông tin biểu tượng có thể bị hỏng.

• Lưu dự án tự động sau khi ghi dữ liệu vào CPU bộ điều khiển khả trình

Một dự án có thể được lưu tự động sau khi ghi dữ liệu vào CPU bộ điều khiển khả trình bằng cách thiết lập các tùy chọn. Chọn "Save project after writing to PLC" dưới [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Project" \Rightarrow "Automatic Save".

11-5

9

10

12

GIÁM SÁT

13

THIÊT LẬP CÁC LỰA CHỌN

Α

PHU LUC

CHÌ SÔ

lên 'ông

GHI NHỚ



Chương này giải thích làm thế nào để theo dõi tình trạng thực hiện chương trình của CPU bộ điều khiển khả trình sử dụng trình biên tập chương trình. Để biết tổng quan về Giám sát, tham khảo hướng dẫn sau. □GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

12.1	Khởi động và dừng giám sát các chương trình	12 - 2
12.2	Thay đổi điều kiện hiển thị của GIÁM SÁT	12 - 3
12.3	GIÁM SÁT các chương trình Ladder	12 - 6
12.4	GIÁM SÁT các chương trình SFC	12 - 13
12.5	Thiết lập điều kiện giám sát/điều kiện dừng giám sát	12 - 23

9

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Y

10

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

VIÉT/ĐỌC ĐỮ LIỆU TỚI/TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIÊN KHÀ TRÌNH

12

GIÁM SÁT

13

CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẬP

A

PHU LUC

CHÌ SÔ

12.1 Bắt đầu và dừng giám sát các chương trình



Mục này giải thích cách giám sát một chương trình. Mở bộ biên tập chương trình sẽ giám sát trong mục nâng cao.



Bắt đầu giám sát chương trình.

Quy trình vận hành

• Chọn [Online] \Rightarrow [Monitor] \Rightarrow [Start Monitoring] (

Và trình giám sát bắt đầu

Dừng giám sát các chương trình

Dừng giám sát chương trình.

Quy trình vận hành

Point P

- GIÁM SÁT khi "Use the Switching Ladder Edit Mode (Read, Write, Monitor, Monitor (Write))" được chọn trong các tùy chọn thiết lập
 - Trong khi giám sát các chương trình, các chương trình bậc thang không thể được chỉnh sửa vì chế độ chỉnh sửa bậc thang trở thành 'chế độ giám sát'.
 - Chuyển sang 'giám sát (chế độ ghi)' để chỉnh sửa các chương trình bậc thang. (Mục 6.1.2)
 - Sau khi dừng giám sát, giám sát có thể được khởi động lại bằng cách nhấn các phím tắt (□/□+□) của 'chế độ giám sát' hoặc 'giám sát (chế độ ghi)'.

• Thay đổi các giá trị hiện tại

Trong quá trình giám sát, các thiết bị bit có thể bị ép ON/OFF và giá trị thiết bị hiện tại, bộ nhớ đệm và các nhãn có thể được thay đổi

Để ép các thiết bị bit ON/OFF và thay đổi giá trị hiện tại, tham khảo hướng dẫn sau.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành(Chung)

Hiển thị trạng thái ON/OFF

Trong quá trình, trạng thái ON/OFF của thiết bị bit được hiển thị như dưới đây.

ON:		-/	-	┣	-[Ⅰ − ^{*1}
OFF :	$\dashv \vdash$	- /F	-()-	-[]_ *1

*1 : Các lệnh so sánh sau đây mà tương đương với tiếp điểm và lệnh mà tương đương với cuộn được hỗ trợ.. Lệnh so sánh tương đương với tiếp điểm:: các lệnh so sánh dữ liệu 16-bit BIN, các lệnh so sánh dữ liệu 32-bit BIN,lệnh so sánh dữ liệu điểm di động 64-bit điểm di động 32-bit, lệnh so sánh dữ liệu điểm di động 64-bit Lệnh tương đương với cuộn: SET, RST, PLS, PLF, SFT, SFTP, MC, FF, DELTA, DELTAP

Giám sát bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết

Để giám sát trạng thái ON/OFF của bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết (ví dụ: U0\G0.1), Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Monitor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Operational Setting" và chọn "Monitor buffer memory and link memory".

• Giám sát trong dòng FX

Định dạng hiển thị GX Works2 có thể được đổi thành định dạng hiển thị FXGP(DOS)/FXGP(WIN) trong dòng FX. Để biết chi tiết về đổi định dạng hiển thị, tham khảo Mục 12.2.3.

12.2 Thay đổi điều kiện hiển thị của giám sát

—ГМОУ

KO

K1000

D12286

800

D12288

800

K1



—Гмоч

KΟ

K1000

D12286

H0320

D12286

H0320

K1

CHÌ SÔ

9

12.2.2 Giám sát bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết

Chọn liệu có giám sát bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết tại Giám sát.

Thời gian quét CPU bộ điều khiển khả trìnhcan có thể được giảm bằng cách không giám sát bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết.

Với FXCPU, chức năng này chỉ được hỗ trợ bởi FX3U and FX3UC .

Quy trình vận hành

Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Monitor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Operational Setting", và chọn hoặc xóa "Monitor buffer memory and link memory".

Operational Setting	
$-\overline{\square}$ Monitor buffer memory and link memory $$ * Only applies to the QCPU, LCPU, F	X3U(C)

12.2.3 Chuyển sang định dạng hiển thị FXGP(DOS)/ FXGP(WIN) (FXCPU)

Chuyển định dạng hiển thị GX Works2 sang định dạng hiển thị FXGP(DOS)/FXGP(WIN) bằng thiết lập các tùy chọn.

Là một trong hai màn hình được chọn, nó không ảnh hưởng đến các hoạt động FXCPU thực tế.

Quy trình vận hành

 Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Monitor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Operational Setting" ⇒ "FXGP format Ladder monitor".

> Operational Setting ________ Monitor buffer memory and link memory * Only applies to the QCPU, LCPU, FX3U(C) EXGP format Ladder monitor * Only applies to the FXCPU

So sánh màn hình hiển thị



< Màn hình hiển thị cho các lệnh PLS >

• Định dạng GX Works2



• Định dạng FXGP(DOS), FXGP(WIN)



<Màn hình hiển thị cho lệnh PLF i>

• Định dạng GX Works2



· Định dạng FXGP(DOS), FXGP(WIN)



GIÁM SÁT 13 CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẬP A PHU LUC

SÓ

CHÌ

9

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Y

10

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯ ƠNG TRÌNH

11

VIÉT/ĐỘC ĐỮ LIỆU TỚ/TÙ CPÙ BỘ ĐIỀU KHIÊN KHÀ TRÌNH

12

12.3 Giám sát các chương trình LADDER

Mục này giải thích cách để giám sát các chương trình Ladder. Mở trình biên tập chương trình cần giám sát trong mục nâng cao

12.3.1 Giám sát các chương trình Ladder

Q CPU L CPU FX

Bắt đầu giám sát một chương trình Ladder.

Quy trình vận hành

Chọn [Online] ⇒ [Monitor] ⇒ [Start GIÁM SÁT] (
 [™]).
 Giám sát bắt đầu.



Hiển thị trạng thái ON/OFF Trong quố trình giốm gốt tran		
i rong qua trình giam sat, trạng	thai ON/OFF của thiết bị bit được niên thị như sau.	
	ON: -■	
	off: ⊣ ⊢ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
*1: Các lệnh so sánh sau đây m Lệnh so sánh tương đương v liệu điểm di động 32-bit, lệnh s Lệnh tương đương với cuộn:	tương đương với tiếp điểm và lệnh mà tương đương với cuộn được hỗ trợ. i tiếp điểm:: các lệnh so sánh dữ liệu 16-bit BIN, các lệnh so sánh dữ liệu 32-bit BIN,lệnh so sánh dũ o sánh dữ liệu điểm di động 64-bit ET, RST, PLS, PLF, SFT, SFTP, MC, FF, DELTA, DELTAP	þ
Giá trị giám sát thiết bị từ		,
Khi giá trị hiện tại là một giá tr sau đây. Các con số được bỏ	lớn, "" được nôi thêm vào các giá trị như hình dưới đây đê bó qua những c rua có thể được kiểm tra bằng bất kỳ các boạt động sau đây	on sô
 Đặt con trỏ chuột vào giá tri 	nàn hình, và hiển thi chú giải công cụ.	
• Chon [View] \Rightarrow [Zoom].		
 Chọn [View] ⇒ [Text Size] = 	[Smaller]. (Giữ phím 🗆 và lăn phím cuộn giữa chuột về đằng sau)	
	[DINC D0]	
● Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s	[DINC D0] 21159263 g các lệnh kiểm soát chính et / reset của kiểm soát chính không được hiển thị trên thanh ray năng lượng t	rái của
Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s chương trình Ladder trong quả Nó được hiển thị trên thanh tiế Tình trạng – Set/reset của kiểm soát chính	[DINC D0] 21153263 g các lệnh kiểm soát chính trì reset của kiểm soát chính không được hiển thị trên thanh ray năng lượng t trình giám sát u đề của thẻ. () () () () () () () () () () () () () (rái của
Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s chương trình Ladder trong quả Nó được hiển thị trên thanh tiế Tình trạng Set/reset của kiểm soát chính	(DINC D0) 21159263 g các lệnh kiểm soát chính tet / reset của kiểm soát chính không được hiển thị trên thanh ray năng lượng tư trình giám sát u đề của thẻ. () () () () () () () () () () () () () (rái của
 Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s chương trình Ladder trong quả Nó được hiển thị trên thanh tiế Tình trạng – Set/reset của kiểm soát chính Hạn chế Giá trị giám sát của các thiế Khi giám sát các thiết bị gián t hiển thị. 	(DINC D0 21153263) g các lệnh kiểm soát chính không được hiển thị trên thanh ray năng lượng t trình giám sát u đề của thẻ. () () () () () () () () () () () () () (rái của ôi được
 Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s chương trình Ladder trong quá Nó được hiển thị trên thanh tiế Tình trạng Set/reset của kiểm soát chính Hạn chế Giá trị giám sát của các thiế Khi giám sát các thiết bị gián t hiển thị. 	EINC DO 21159263 g các lệnh kiểm soát chính th / reset của kiểm soát chính không được hiển thị trên thanh ray năng lượng tư trình giám sát u đề của thẻ. Image: A string the string of the string th	rái của ôi được
 Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s chương trình Ladder trong quả Nó được hiển thị trên thanh tiế Tình trạng Set/reset của kiểm soát chính Hạn chế Giá trị giám sát của các thiế Khi giám sát các thiết bị gián t hiển thị. 	[DINC D0 21153263]] gác lệnh kiểm soát chính không được hiển thị trên thanh ray năng lượng t trình giám sát u đề của thể.] [] [] [] []] []]] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] [] []] []] [[] [rái của ôi được
 Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s chương trình Ladder trong quá Nó được hiển thị trên thanh tiế Tình trạng – Set/reset của kiểm soát chính Hạn chế Giá trị giám sát của các thiế Khi giám sát các thiết bị gián t hiển thị. 	[DINC D0 21159283]] [] [] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] [] [] []] [] [] [] []] []] []] [] []] []	rái của Ôi được ệu quả
 Màn hình hiển thị tại sử dụn Trong GX Works2, tình trạng s chương trình Ladder trong quá Nó được hiển thị trên thanh tiế Tình trạng – Set/reset của kiểm soát chính Hạn chế Giá trị giám sát của các thiế Khi giám sát các thiết bị gián t hiển thị. 	[DINC D0 21159263 Dix 21159263 Sp các lệnh kiểm soát chính không được hiển thị trên thanh ray năng lượng trự trình giám sát u dè của thẻ. Ore of the sector of	rái của ôi được ệu quả

¢HÌ SÓ

Hiển thị tình trạng ON/OFF của các thiết bị của tiếp điểm và cuộn

Hiển thị tình trạng ON/OFF của các thiết bị của tiếp điểm /cuộn đang được giám sát bới thiết lập tùy chọn.

Quy trình vận hành

• Chọn [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Monitor" ⇒ "Ladder" ⇒ "Operational Setting" ⇒ "Display monitored value by device/label name of contact/coil instruction".

• Các lệnh tiếp điểm/cuộn có sẵn

Bảng dưới đây cho thấy sự sẵn có hiển thị của tình trạng ON/OFF của các lệnh tiếp điểm/cuộn.

□: có sẵn, ×: không có sẵn

Lệnh tiếp điểm/cuộn	Thanh công cu	Có sẵn hiển thị của tình trạng ON/OFF
Tiếp điểm mở	니 F 5	
Nhánh tiếp điểm mở	Ч Р sF5	
Tiếp điểm đóng	1/1 F6	
Nhánh tiếp điểm đóng	나/귀 sF6	
Cuộn (ngoại trừ bộ đếm thời gian/bộ đếm)		
Cuộn (bộ đếm thời gian/Bộ đếm)		×
Lệnh ứng dụng	-{ } F8	×
Xung tăng	H↑F sF7	
Xung giảm	H↓F sF8	
Nhánh xung tăng	ų∱μ aF7	
Nhánh xung giảm	4↓P aF8	
Đóng xung tăng	t計 saF5	
Đóng xung giảm	材于 53F6	
Nhánh đóng xung tăng	나와 saF7	
Nhánh đóng xung giảm	나라 53F8	
Xung tang kết quả hoạt động	∱ aF5	
Xung giảm kết quả hoạt động	↓ caF5	
Kết quả hoạt động nghịch	caF10	×
Hiển thị MC (chế độ đọc)	-	
Hiển thị bit trong lệnh hoạt động so sánh	-	×
Hiển thị tiếp điểm trong lệnh STL	-	×

Point P

• Hiển thị tình trạng ON/OFF

Trong quá trình giám sát, tình trạng ON/OFF được hiển thị như dưới đây.


Giám sát các chương trình với cửa sổ tham chiếu 12.3.2

Q CPU L CPU FΧ

9

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Ý

10

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

A

PHU LUC

CHÌ SỐ

Phần khác nhau của cùng một chương trình có thể được theo dõi đồng thời bởi giám sát các chương trình với các cửa sổ tham chiếu.

Các cửa sổ tham chiếu được hiển thị như là một cửa sổ của trình biên tập bậc thang đang hoạt động. Lưu ý rằng các cửa số tham chiếu có thế được hiến thị chỉ khi các trình biên tập bậc thang là khôngsử dụng bất kỳ chương trình văn bản nội tuyến có cấu trúc, và các chương trình không thể được chỉnh sửa trên các cửa sổ tham chiếu

Mở cửa sổ tham chiếu từ trình biên tập bậc thang

Màn hình hiển thi





Hạn chế V

Những cân nhắc về các chức năng tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm có thể được sử dụng trong các điều kiện sau đây.

- Khi "(Current Window)" được chọn cho "Find In" trên màn hình Find/Replace.
- Khi màn hình cho các chức năng tìm kiếm đơn giản được kích hoạt từ các cửa sổ tham chiếu.

Cập nhật cửa sổ tham chiếu

Quy trình vận hành

• Chọn [View] \Rightarrow [Open Other Window] \Rightarrow [Update Reference Window].

Các chương trình trên các cửa sổ tham chiếu được cập nhật với các thông tin sửa đổi trên cửa sổ nguồn tham chiếu.

Mở cửa sổ nguồn tham chiếu

Quy trình vận hành

Chọn [View] ⇒ [Open Other Window] ⇒ [Open Reference Source Window].
 Cửa sổ nguồn tham chiếu được hiển thị.

12.3.3 Giám sát các khối bậc thang đã đăng ký

Q CPU L CPU FX

9

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Y

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DỊCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

VIÊT/ĐỘC ĐỮ LIỆU TỚ//TỬ CPU BỘ ĐIỀU KHIỂN KHĂ TRÌNH

12

GIÁM SÁT

13

CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẶP

А

PHU LUC

SÔ

CHÌ

10

Chức năng Entry Ladder Monitor cho phép theo dõi hàng loạt các khối bậc thang của nhiều chương trình. Đăng ký và giám sát khối bậc thang của chương trình bậc thang trên màn hình Entry Ladder Monitor.

Lưu ý chỉ các chương trình bậc thang của dự án không có nhãn có thể đăng kí được.

Đăng kí và giám sát các khối bậc thang

Đăng kí các khối bậc thang và giám sát chúng.

Màn hình hiển thị

$\textbf{Chon [Online]} \Rightarrow \textbf{[Monitor]} \Rightarrow \textbf{[Entry Ladder Monitor]}.$



Nội dung hiển thị

Mục	Miêu tả
Registered ladder block information	Hiển thị thông tin của của khối bậc thang đã đăng kí trong định dạng sau. • 'program name' ('start step number' - 'end step number')
Registered ladder block	Hiển thị khối bậc thang đã đăng kí. Các khối bậc thang đã đăng kí không thẻ được chỉnh sửa.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn một khối bậc thang trong chương trình bậc thang.
- 2. Chọn [Edit] \Rightarrow [Copy].
- $\begin{array}{l} \textbf{3. Chọn [Edit]} \Rightarrow \textbf{[Paste] trên màn hình <u>Entry Ladder Monitor</u>.}\\ \textbf{Khối bậc thang đã sao chép được chèn.} \end{array}$
- 4. Chọn [Online] ⇒ [Monitor] ⇒ [Start Monitoring] (\blacksquare). Quá trình giám sát khối bậc thang bắt đầu.

Point *P*

- Kích thước áp dụng cho đăng ký khối bậc thang
- Kích thước áp dụng lớn nhất cho sự đăng kí khối bậc thang là 6k bước. • Chức năng có thể được thực hiện trên màn hình <u>Entry Ladder Monitor</u>
- Các chức năng sau có thể được thực hiện trên màn hình Entry Ladder Monitor.
- Tìm kiếm các thiết bị, lệnh, và chuỗi kí tự
- Hiển thị chú thích, hướng dẫn, và chú ý
- Thay đổi các giá trị hiện tại
- Kéo và thả các khối bậc thang /tiếp điểm/cuộn vào cửa sổ Watch
- Kéo và thả các khối bậc thang /tiếp điểm/cuộn vào trình biên tập bậc thang

Xóa các khối bậc thang đã đăng kí

Xóa các khối bậc thang đã đăng kí.

Xóa một khối bậc thang xác định

Vận hành

 Chọn một khối bậc thang để xóa, và chọn [Edit] ⇒ [Delete]. Khối bậc thang xác định được xóa.

Xóa tất cả các khối bậc thang

Vận hành

 Chọn [Online] ⇒ [Monitor] ⇒ [Delete All Entry Ladder]. Tất cả các khối bậc thang đã đăng kí được xóa. •

Giám sát các chương trình SFC 12.4

Mục này giải thích cách giám sát các chương trình SFC và danh sách khối SFC của chương trình SFC. Mở trình biên tập chương trình cần giám sát trong mục nâng cao. Quá trình giám sát của cửa sổ trình biên tập Phóng lớn giống với quá trình giám sát của các Chương trình bậc thang.(Mục 12.3)

Giám sát các sơ đồ SFC 12.4.1



9

CHÌNH SỬA CHÚ THICH/HƯỞNG DĂN/CHU Ý

10

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

11

VIÉT/ĐỌC ĐỮ LIỆU TỚI/TỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIÊN KHÀ TRÌNH

12

GIÁM SÁT

13

CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẬP

A

PHU LUC

I

SÔ Ē <MELSAP-L (định dạng lệnh)>

	[PRC	5]Monitor Executing 00 🔀			4 🕨 👻
1	0[oLabel1 , oLabel2 , oM20 Comment for Initial step	(mm) (mm)		[S 6] Data1 = 0 Data2 = 0 T0 = 120
2	0-	-aM20 & <mark>bLabel3</mark>			[S 5] C0 = 0
3			_		
4	1 B2	Comment for Step 1			
5	1—	-aLabel4 aM21 Comment for Transition 1			
6					
7	3 54	oLabel3			
8			=		
9	2—	-pM23			
10	5	OC0 K100			
11				~	
<			>	-	



[PRG]Monitor Executing 00	×		4 ▷ •
1 1 0 M0 M1 T0 K120			[S 0] T0 = 43
2	aj		
3 0- M0 & TO			
4 1RLabel1 S3 Label2 [Comment for Step 1]			
5 3-MI	د	~	

Nội dung hiển thị

Мџс	Miêu tả
(Xanh nước biển)	Bước hoạt động
(Trắng)	Bước không hoạt động
(Vàng)*1	Một bước xác định như một bước giữ và đang giữ.

1: Không được hỗ trợ bở FXCPU.

• Giám sát sơ đồ SFC trong MELSAP-L

Các thiết bị bit/nhãn có thể được theo dõi trên sơ đồ SFC. Bảng dưới đây cho thấy các ví dụ hiển thị khi các thiết bị bit/nhãn của đầu ra hoạt động được thực hiện.

	Lệnh	Ví dụ hiển thị của giám sát
<m></m>	ELSAP-L (định dạng lệnh)>	-
	Cuộn đầu ra, thiết lập đầu ra	oY70 sM100
	Cài lại đầu ra (khi thiết bị bit cài lại đang OFF)	rM200
	Khi bộ đếm thời gian, bộ đếm, hoặc bộ đếm thời gian tốc độ cao đang ON	oT0K100, oC0K200, hT0K100
	Khi bộ thời gian, bộ đếm, hoặc bộ đếm thời gian tốc độ cao đang thời gian lên / đếm lên	оТ0 K100 <mark>, оС0 K200)</mark> hT0 K100
	Thiết bị bit trong lệnh ứng dụng đang ON (trừ các thiết bị bit chữ số xác định)	
<m></m>	ELSAP-L (định dạng điều kiện bắt đầu)>	-
	Cuộng đầu ra	MD
	Khi bộ đếm thời gian/bộ đếm đang thực hiện	ТО K100, СО K100
	Khi lần bộ đếm thời gian lên / bộ đếm đếm lên	T0 K100 , <u>C0 K100</u>

Bảng dưới đây cho thấy các ví dụ hiển thị khi các thiết bị bit/nhãn của điều kiện chuyển tiếp được thực hiên

	Lệnh	Ví dụ hiển thị của giáp sát						
<m< td=""><td>ELSAP-L (định dạng lệnh)></td><td>-</td></m<>	ELSAP-L (định dạng lệnh)>	-						
	Tiếp điểm mở	a×0						
	Tiếp điểm đsong	b×10						
	Xung tăng	pM100						
	Xung giảm	(M200						
	Lệnh hoạt động so sánh ^{*1}							
<m< td=""><td>ELSAP-L (định dạng điều kiện bắt đầu)></td><td>-</td></m<>	ELSAP-L (định dạng điều kiện bắt đầu)>	-						
	Tiếp điểm mở							
	Tiếp điểm đóng	b M1						

*1 : Tình trạng ON/OFF của chuỗi các lệnh hoạt động so sánh không được hiển thị.

• Giám sát thiết bị từ MELSAP-L

Thiết bị từ/nhãn có thể được theo dõi ở phía bên phải của cửa sổ phân chia của một sơ đồ SFC. Cửa sổ phân chia sẽ được hiển thị khi bắt đầu quá trình giám sát. Các loại dữ liệu cửa thiết bị từ được hiển thị như sau.

Loại dữ liệu	Hiển thị	Ví dụ hiển thị của giám sát
Số nguyên 16-bit	Hiển thị thiết bị xác định như như nó có.	D100 = 10
Số nguyên 32-bit	Hiển thị với (D) thêm	D100(D) = 64
Độ chính xác thực-đơn	Hiển thị với (E) thêm	D100(E) = 0.123
Độ chính xác thực-đôi	Hiển thị với (ED) thêm	D100(ED) = 1.234e-012



9

12 IS W S K I S K

A

PHU LUC

h

CHÌ SỐ

Hiển thị khối đích đầu

Hiển thị khối đích đầu khi có một bước khối bắt đầu trên sơ đồ SFC đang được theo dõi.

Quy trình vận hành

 Di chuyển con trỏ chuột tới bước khối bắt đầu, và chọn [View] ⇒ [Open Zoom/Start Destination Block].

Khối mục tiêu bắt đầu được hiển thị.

Point *P*

● Một phương pháp khác để hiển thị khối mục tiêu bắt đầu Một khối mục tiêu bắt đầu cũng có thể được hiển thị bằng nhấn đúp vào bước khối bắt đầu trong khi giữ phím □.

Giám sát tự động cuộn

Cuộn màn hình để hiển thị các bước hoạt động tự động khi chúng được ra khỏi màn hình trong khi giám sát.

Quy trình vận hành

- 1. Chọn [Online] \Rightarrow [Monitor] \Rightarrow [SFC Auto Scroll] ($_{ii}$).
- 2.~ Chọn [Online] \Rightarrow [Monitor] \Rightarrow [Start Monitoring] (~ 🔣).

Trong khi chức năng giám sát tự động cuộn được kích hoạt, các bước hoạt động được cuộn trên màn hình tự động khi chúng được ra khỏi màn hình.

Point *P*

Phương pháp bắt đầu cho chức năng giám sát tự động cuộn

Chức năng giám sát tự động cuộn có thể được bắt đầu bằng chọn [Online] \Rightarrow [Monitor] \Rightarrow [SFC Auto Scroll] (²) trong quá trình giám sát.

- Khi chức năng giám sát tự động cuộn bị vô hiệu hóa Khi [Start Monitoring (All Windows)] được chọn khi chức năng giám sát tự động cuộn được kích hoạt, thiết lập của chức năng giám sát tự động cuộn bị vộ hiệu hóa và quá trình giám sát bình thường bắt đầu.
- Khi nhiều bước đang hoạt động trong chuỗi

Đối với nhiều bước hoạt động trong chuỗi gây ra bởi các bước hoạt động lưu trữ, các bước hoạt động gần bước ban đầu được hiển thị khi chức năng giám sát tự động cuộn được kích hoạt.

Hoạt động khi thiết lập tùy chọn

và chức năng giám sát tự động cuộn được thực thi, thông báo sau được hiển thị. Nếu nhấp vào nút ves sơ đồ SFC và cửa sổ trình biên tập phóng lớn được đồng bộ hóa, và các chương trình đầu ra hoạt động/ điều kiện chuyển tiếp mà tương ứng với các bước đi hoạt động được giám sát tự động. Nếu dược ấn, chỉ các sơ đồ SFC được giám sát

Lưu ý rằng chương trình không thể được chỉnh sửa trên cửa sổ biên tập phóng lớn mà được hiển thị khi chức năng giám sát cuộn tự động được kích hoạt.Lưu ý rằng chương trình không thể được chỉnh sửa trên cửa sổ biên .tập phóng lớn mà được hiển thị khi chức năng giám sát cuộn tự động được kích hoạt



● Hiển thị một khối điểm bắt đầu và bắt đầu giám sát trong quá trình giám sát tự động cuộn. Với QCPU (Chế độ Q)/LCPU, khi bước hoạt động được di chuyển tới khối vị trí bắt đầu trong quá trìhn giám sát tự động cuộn, trình biên tập SFC của khói vị trí bắt đầu có thể được mở và giám sát tự động bang cách chọn "Monitor block start with new window" dưới [Tool] ⇒ [Options] ⇒ "Monitor" ⇒ "SFC" ⇒ "SFC Auto Scroll Setting". 9

NGH.

12.4.2 Giám sát các chuyển tiếp



Giám sát các bước SFC mà không chuyển giao sau khi qua thời gian quy định sử dụng chức năng theo dõi chuyển tiếp.

- Quy trình vận hành
- 1. Chon [Tool] \Rightarrow [Options] \Rightarrow "Monitor" \Rightarrow "SFC", and set the items of "Transition Watch Monitor".

Để biết thêm chi tiết về thiết lập các mục, tham khảo Mục 13.2.



2. Chọn [Online] \Rightarrow [Monitor] \Rightarrow [Start Monitoring] (

Khi chức năng giám sát chuyển tiếp được kích hoạt, thông điệp cảnh báo sau đây được hiển thị khi một bước SFC mà không chuyển giao sau khi qua thời gian quy định được phát hiện. Lưu ý rằng việc hiển thị thông báo cảnh báo có thể bị trì hoãn vì thời gian quy định tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính cá nhân.

🔣).

MELSOFT	Series GX Works2	×
There is a s	step not switched over for the past 10 seconds. 6/19/2008 5:39:18 PM Detection Program/Program File Name MAIN Block 0: Block Step No. 1	
	Jump Close	

- Bước SFC tương ứng trên sơ đồ SFC được hiển thị bằng cách nhấn vào
- Khi "Stop Transition Watch Monitor when Detected" được chọn trong thiết lập "Transition Watch Monitor", chức năng giám sát chuyển tiếp bị ngăn lại bởi phát hiện một bước lỗi, nhưng việc giám sát bình thường vẫn tiếp tục hoạt động.

12.4.3 Giám sát đầu ra hoạt động và điều kiện chuyển tiếp

Q CPU L CPU FX

Giám sát đầu ra hoạt động/điều kiện chuyển tiếp của bước/chuyển tiếp SFC trên cửa sổ biên tập phóng lón.

Quy trình vận hành

- Chọn [View] ⇒ [Open Zoom/Start Destination Block]. Cửa sổ biên tập phóng lớn được hiển thị.
- Chọn [Online] ⇒ [Monitor] ⇒ [Start Monitoring] (Quá trình giám sát bắt đầu. Để biết thêm chỉ tiết về giám sát, tham khảo Mục 12.3.

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỜNG DĂN/CHU Y 10 UYEN I/BIÊN DICH C CHƯƠNG CHU 11 VIÉT/ĐỌC ĐỮ LIỆU TỚ/TỪ CPU BỘ ĐIỆU KHIÊN KHẢ TRÌNH 12 GIÁM SÁT 13 CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẬP A PHU LUC CHÌ SÔ

9

12.4.4 Giát sát tất cả các khối, giám sát các bước hoạt động



Giám sát trạng thái hoạt động/không hoạt động của tất cả các khối và trạng thái các bước hoạt động/ không hoạt động của khối xác định trong danh sách hiển thị trong quá trình thực hiện của chương trình SFC.



Giám sát trạng thái hoạt động/không hoạt động của tất cả các khối trong danh sách hiển thị.

Quy trình vận hành

 Chọn [Online] ⇒ [Monitor] ⇒ [SFC All Block Batch Monitoring] (Màn hình SFC All Block Batch Monitoring được hiển thị.

SFC All Block Batch Monitoring																				
Block No. 0 Start: Monitoring Data Name Block Stop Monitoring Title Active Step Monitor																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	
180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	
260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	
280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	
300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	
	: Activ	e Bloc	:k	-	: Non	-Activ	e Bloci	k		: Unci	reated	l Block								

Nội dung hiển thị

Mục	Miêu tả
Block No.	Hiển thị số khối ở vị trí con trỏ.
Data Name	Hiển thị tên dữ liệu của khối.
Title	Hiển thị tựa đề của khối.

Các phím trên màn hình

Active Step Monitor

Giám sát tình trạng bước SFC hoạt động/không hoạt động của khối xác định.

□ ■ Giám sát tình trạng bước SFC hoạt động/không hoạt động của khối xác định

Giám sát tình trạng bước SFC hoạt động/không hoạt động của khối xác định

Giám sát tình trạng bước SFC hoạt động/không hoạt động trọng danh sách hiển thị

Quy trình vận hành

• Đặt con trỏ vào khối sẽ giám sát trên màn hình SFC All Block Batch

Monitoring, và nhấn nút .

Active Step Monitor

Màn hình Active Step Monitor được hiển thị.

Nếu các chương trình được giám sát với CPU bộ điều khiển khả trình mà không bao giờ được thiết lập RUN sau khi nó cài lại, tất cả các bước SFC được hiển thị như là các bước vô tác. Nếu các chương trình được giám sát với CPU bộ điều khiển khả trình thiết lập về STOP, trạng thái trong thiết lập STOP được hiển thị như kết quả giám sát.

ACU	ve St	ep M	onito	or(0:	Bloc	:k:)								Sta	rt Mor	aitoria	a 1		
Stop no.													200		ingger in i	9			
Comment												Sto	p <u>M</u> or	nitorin	9				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299
300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359
360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399
400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419
420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479
480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511								

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH 11 VIÊT/ĐỌC ĐỮ LIỆU TỚI/TỬ CPU BỘ ĐIỀU KHIÊN KHÀ TRÌNH 12 GIÁM SÁT 13 CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẶP A PHU LUC CHÌ SÔ

9

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Y

12.4.5 Giám sát danh sách khối SFC



Giám sát một danh sách khối SFC.

Quy trình vận hành

1. Chọn [View] \Rightarrow [Open SFC Blocklist].

Danh sách khối SFC được hiển thị.

2. Chọn [Online] \Rightarrow [Monitor] \Rightarrow [Start Monitoring] (

Các cột của khối hoạt động được hiển thị trong màu xanh.

Khi thông tin khối được thiết lập, tình trạng ON/OFF của thông tin khối thiết bị/nhãn có thể được kiểm tra trên danh sách khối SFC.

Khi thông tin khối không được thiết lập, chương trình không được giám sát.

Bằng cách nhất đúp vào cột khối trong quá trình giám sát, sơ đồ SFC của khối xác định được hiển thị.



12.5 Thiết lập điều kiện giám sát/điều kiện dừng giám sát

×1 Q CPU	L CPU	

*1 : Không hỗ trợ bởi loại cơ bản QCPU, Q00UJCPU, Q00UCPU, và Q01UCPU.

Thiết lập một điều kiện giám sát hoạt điều kiện dừng giám sát . Bắt đầu/Dừng giám sát khi điều kiện nhất định được thỏa mãn.

Màn hình hiển thị

Chọn [Online] ⇒ [Monitor] ⇒ [Monitor Condition Setting]/[Monitor Stop Condition Setting].
 Thiết lập điều kiện giám sát

< Ladder, SFC	; (Phóng lớn) :	>	
Monitor Condition			
V Device	Device/Label	Condition	
Word Device	D0	= 0	DEC 💌
C Bit Device		= -P-	~
T Step No.	0	= Always _	-
SFC diagram is not targe	t when SFC program.		
	Register	Cancel(<u>5</u>)	Close

<sơ< th=""><th>đồ</th><th>SFC</th><th>></th></sơ<>	đồ	SFC	>
---	----	-----	---

Device	Device/Label		0	Condition		
Word Device	D1	=		0	DEC	-
C Bit Device		=	I	-p- 🔻		
Block No.	0					
Step	0	Zoom Step N	lo.	0	=	Always 💌
C Transition	0		lo.	0		Always 💌
SFC diagram is not tar	get of monitor cond	lition setting.				

Thiết lập điều kiện dừng giám sát

< Ladder, SFC (Phóng lớn >

onitor Stop Condit	ion	
V Device	Device/Label Condition	
Word Device	D0 = 0 DEC V 16bit Integ	er 💌
C Bit Device	= -P- 💌	
The condition cannot s	atisfied in case of setting devices that is not used in the program inside th	ne PLC.
Step No.	0 = Always V	
	Register Cancel(S) C	lose

< Sor đồ SFC >

Monitor Stop Condition

V Device
Device(Label
Condition

V Word Device
D1
=
0
DEC
Isbit Integer
The condition cannot satisfied in case of setting devices that is not used in the program inside the PLC.

Zoom Step No. 0

Coom Step No. 0

Register Cancel(S)

= Always 💌

Always 💌

Close

0

0

Step

C Transition

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH
VIÉT/BOC DỮ LIỆU TỚITỪ CPU BỘ ĐIỀU KHIÊN KHẢ TRÌNH – TRÌNH
12 ві <u>я</u> в жи
CÁC LỰA CHỌN THIẾT LẬP
А
chỉ só 🗕

9

CHÍNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỜNG DĂN/CHU Y

10

Quy trình vận hành

1. Thiết lập các mục trên màn hình.

	Mục	Miêu tả
De	evice	Chọn mục này để thiết lập thiết bị/nhãn cho điều kiên.
		Chọn mục này để thiết lập một thiết bị từ. Nhập một thiết bị/nhãn vào "Device/Label".
	Word Device	Nhập một giá trị vào "Condition", và chọn số thập phân hoặc thập lục phân bằng cách nhấn Khi thiết lập một điều kiện dừng giám sát, chọn số nguyên 16-bit, số nguyên 32-bit, hoặc số thực tế bằng cách nhấn
	Bit Device	Chọn mục này để thiết lập một thiết bị bit. Nhập một thiết bị/nhãn vào "Device/Label", và chọn ↑ (Rise) hoặc ↓ (Fall) cho "Condition" bằng cách nhấn 🔽
St	ep No.*1	Chọn mục này để thiết lập một số bước cho điều kiện. Nhập một số bước và chọn ↑ (Rise), ↓ (Fall), ON, OFF, hoặc Always bằng cách nhấn ✓. Khi "Always" được chọn, điều kiện là không thoả mãn nếu số bước xác định được bỏ qua.
Bl	ock No.*2	Chọn mục này để thiết lập một số khối cho điều kiện. Nhập số khối.
	Step	Chọn mục này để thiết lập số bước cho số điều kiện chuyển tiếp của sơ đồ SFC. Nhập một số bước hoặc số điều kiện chuyển tiếp, và nhập một số bước của SFC (Phóng lớn).
	Transition	Chọn ↑ (Rise), ↓ (Fall), ON, OFF, hoặc Always bằng cách nhấn 🗾. Khi "Always" được chọn, điều kiện là không thoả mãn nếu số bước xác định được bỏ qua.
*1	: Chỉ với các chương	trình bậc thang và các chương trình SFC (Phóng lớn)

*2 : Chỉ với các chương trình SFC

2. Nhấn nút Register

Điều kiện giám sát/điều kiện dừng giáp sát được đăgn kí. Khi điều kiện giám sát được đăng kí, quá trình giám sát dừng. Quá trình giám sát bắt đầu/dừng lại khi một điều kiện xác định được thỏa mãn.

Nhất nút <u>Cancel(S)</u> trước khi đóng màn hình <u>Monitor Condition Setting</u> hoặc màn hình <u>Monitor</u> <u>Stop</u> <u>Condition Setting</u>.

Các nút trên màn hình

Cancel(<u>5</u>)

Hủy bỏ các điều kiện đăng ký.

Point *P*

• Thiết lập điều kiện giám sát/thiết lập điều kiện dừng giám sát

- Giá trị giám sát không được cập nhật bằng cách đăng ký một điều kiện giám sát. Chúng được cập nhật khi các điều kiện đăng ký được thỏa mãn.
- Thiết bị nội tuyến có cấu trúc văn bản không thể thiết lập một điều kiện giám sát hoặc điều kiện dừng giám sát.
- Một điều kiện giám sát hoặc điều kiện dừng giám sát không thể được thiết lập nếu các định dạng hiển thị của SFC là MELSAP-L. Thay đổi định dạng hiển thị thành MELSAP3. (□Mục 2.3.7)
- Khi thiết bị được chọn, hoặc cả hai "Step No." được lựa chọn, giám sát có thể không được dừng lại ở thỏa mãn đầu tiên của điều kiện này sau khi các điều kiện dừng giám sát được thiết lập

• Đối với mô hình QCPU hiệu suất cao, CPU quy trình và CPU dự phòng

- Một điều kiện dừng giám sát hoặc điều kiện dừng giám sát không thể được thiết lập khi một trong các tuyến đường giao tiếp sau đây được sử dụng giữa một CPU bộ điều khiển khả trình và một mục tiêu kết nối.
 - CC-Link IE Field Network
 - Ethernet
 - CC-Link
 - C24
- Khi một hoạt động trực tuyến như một chương trình SFC được thực hiện trên cùng một mạng trong khi đăng ký các điều kiện giám sát, quá trình hủy bỏ các điều kiện giám sát có thể cần thời gian lâu hơn.



9

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Y

10

CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

GHI NHỚ



Chương này giải thích các chức năng tùy chọn thiết lập cho định dạng màn hình hiển thị hoặc hoạt động chi tiết của từng chức năng.

13.1	Các hoạt động cơ bản	13 - 2
13.2	Danh sách tùy chọn thiết lập	13 - 3



13.1 Các hoạt động cơ bản

Q CPU L CPU FX

Mục này giải thích cách thiết lập các tùy chọn.

Màn hình hiển thị

Chọn [Tool] \Rightarrow [Options].

Options - (Untitled Project)		\mathbf{X}
Project Common Setting Automatic Save Change History	Language Setting Automatically change language according to system Other Project Dedicated Instruction Setting Use Dedicated Instruction for GX Developer, GX IEC Developer	_
Program Editor Device Comment Editor Device Memory Editor Check Program Parameter	Connection Destination Save Setting	_
 Monitor PLC Read/Write Online Change Save Destination of Device Comment Intelligent Function Module IQ Works Interaction Sampling Trace 	Explanation	
Back to System Default Back to User Def	ault Set as User Default OK Cancel	

Quy trình vận hành

• Thiết lập các mục trên màn hình.

Khi con trỏ được đặt trên một mục thiết lập, một lời giải thích của các mục được hiển thị trên khu vực "Explanation".

Để biết thêm chi tiết về thiết lập các mục 🗊 Mục 13.2

Các phím trên màn hình

Back to System Default

Phục hồi các thiết lập ban đầu.

Back to User Default

Phục hồi các thiết lập mặc định của người dùng.

Set as User Default

Lưu trữ các thiết lập hiện tại như là mặc định người dùng và áp dụng chúng vào một dự án mới.

Danh sách tùy chọn thiết lập 13.2

				CPU L CPU FX				
Bảng dưới đây cho thấy các mục thiết lập tùy chọn.								
Đối với cá	c thiết lập mặc định ci	ủa từng mục, tham khả	o hướng dẫn sau đây.					
GX Worl	ks2 Version 1 Hướng	ı dẫn vận hành (Chun	ig)					
Với "(Chu	ng)", "(FB)", "(Cấu ti	rúc)" chỉ ra trong cột	tham chiếu, tham khảo các hư	ýớng dẫn sử				
dụng tươ	ng ứng sau đây.							
(Chung)	GX Works2 Version	1 Hướng dẫn vận hành (Chu	ng).					
(FB)	(FB) GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Dự án đơn giản, Khối chức							
năng)								
(Cấu trúc)	GX Works2 Version	1 Hướng dẫn vận hành (Dự	án cấu trúc)					
	Cây mục	Mục	Giải thích	Tài liệu tham				

Cây mục		Mục	Giải thích	Tài liệu tham	11	
Dự án			□GX Works2 Version 1 Hu	rớng dẫn vận hành (Common).	• ⁄	
			Program/Program File Name	Thiết lập một mục tiêu tham khảo / phản chiếu của chú thích thiết bị của mỗi tập tin chượng trình / chượng trình Thiết lập một		Ў LIÊU TỪ C ÊN KHÀ TRÌ
		Spec	Specify the Reference/	mục tiêu tham khảo / phản chiếu theo phạm vi thiết bị cục bộ của tham số PLC khi được đặt thành "cài đặt thông số PLC".		VIÉT/ĐỘC DÍ BỘ ĐIỀÙ KHI
			Reflection	Trong phạm vi thiết bị cục bộ: chú thích thiết bị cục bộ Bên ngoài phạm vi thiết bị cục bộ: chú thích thiết bị chung		12
			Reference/reflect the other, when device	Các hành động của từng thiết bị sẽ như sau: (1) Các chú thích chung/cục bộ sẽ được đề cập. (2) Nếu chú thích không tồn tại, hành động sẽ là:	_	GIÁM SÁT
Trình biên tập chương trình	Tất cả các bị trình biên tập	ả các biên tập ^{bị}	comment is not set.	 Quy định cho Chung: tham khảo chú thích cục bộ. Quy định cho Cục bộ: tham khảo chú thích 	(Chung)	13
				chung.	_	r LặP CÁC Chọn
			Apply to all programs	chiếu/phản chiếu cho chú thích thiết bị cho tất cả các tập tin chương trình/chương trình.		
			Global	Global Thiết lập tất cả mục tiêu tham chiếu/phản chiếu thành 'global' cho chú thích thiết bị của chương trình tên tập tin chương trình đã chọn.	_	
			Local	Thiết lập tất cả mục tiêu tham chiếu/phản chiế thành 'local' cho chú thích thiết bị của chương trình tên tập tin chương trình đã chọn	l I	PHŲ LỤC
			PLC Parameter Setting	Thiết lập tất cả mục tiêu tham chiếu/phản chiế cho chú thích thiết bị của thiết bị mục tiêu của chương trình/tên tập tin chương trình đã chọn thành "PLC parameter setting". Thiết bị mục tiêu: Thiết bị có thể được xác định trong pham vị thiết bị cục bộ trong thiết lập thiết bị tham số PLC	u I	so
						CHÌ

10 CHUYÊN ĐÔI/BIÊN DỊCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHƯ Ý

9

2

Cây mục		Mục	Giải thích	Tham khảo				
			Check duplicated coil	Chọn liệu có kiểm tra cuộn đôi khi nhập lệnh. Bậc thang chưa chuyển đổi không phải là đối tượng để kiểm tra cho cuộn dây đôi.	Mục 6.2.3			
Trình biôn	Ladder/SFC	Nhập Ladder				Enter label comment and device comment	Chọn liệu có nhập chú thích nhãn hoặc chú thích thiết bị liên tục sau khi nhập các lệnh.	Mục 6.2.4
			Do not display note in Enter Symbol screen when edit coil instructions	Chọn liệu có hiển thị chú ý trên màn hình <u>Enter Symbol</u> khi chỉnh sửa các lệnh cuộn. -	-			
			Check special relay/ special register compatible with A-PLC	Khi Thiết lập tương thích A-PLC của thông số PLC đã không được kích hoạt tại thời điểm nhập vào lệnh, kiểm tra xem có hiển thị một thông báo xác nhận có đầu vào rơ le đặc biệt / thanh ghi đặc biệt tương thích với A-PLC. MELSAP-L là một ngoại lệ.	-			
			Display available instruction tool hints in entering instruction	Chọn liệu có tự động hiển thị gợi ý công cụ có sẵn trong bước nhập lệnh				
tập thiết bị			Display available instructions in entering instruction	Chọn liệu có tự động hiển thị lệnh có sẵn trong trong bước nhập lệnh.	Mục 6.2.1			
			Display available labels in entering instruction	Chọn liệu có tự động hiển thị nhãn được xác định có sẵn trong bước nhập lệnh.				
			Monitored Value					
			Class					
			Device	Chọn hiên thị mục trong công cụ gợi ý khi con trỏ chuột được đặt trên tên nhãn.				
			Device Comment	* Tùy chọn cho các dự án đơn giản (có				
			Data Type	nhãn) hoặc chương trình nhãn của dự án có cấu trúc				
	Ladder/SFC	Tool Hint	Constant Value	* Đối với khối chức năng, thiết bị này được	Mục 2.2.10			
			Label Comment	loại ra khỏi mục tiêu hiển thị mục trong công				
			Remark					
			Tool Hint Display Format	Chọn số dòng hiến thị trong công cụ gọi ý * Sẽ được gói gọn trong 64 ký tự single- byte hoặc 32 ký tự double-byte.				

	Cây mục		Мџс	Giải thích	Tham khảo	9
			Device Comment	Chọn xem liệu có hiển thị các chú thích nhãn hoặc các chú thích thiết bị tại trình biên tập bậc thang.		À CHÚ Ở NG Ý
			Note	Chọn xem liệu có hiến thị chú thích lưu ý ở trình biên tập bậc thang.	Mục 2.2.4	NH SỬ CH/HƯ I/CHU Ŋ
			Statement	Chọn xem liệu có hiển thị chú thích hướng dẫn tại trình biên tập bậc thang		
		Bình luận	Device Comment Display Format	Thiết lập hiển thị các hàng và các cột cho chú thích nhãn hoặc chú thích thiết bị.	Mục 2.2.6	
			Copy device comment in copying ladder	Chọn xem liệu có sao chép chú thích thiết bị trong sao chép bậc thang. * Dán sẽ được thực hiện bằng thiết lập chú thích tham số / phản chiếu. * Dán sẽ không được thực thi giữa PLC khác nhau. * Sao chéo và dán sẽ không được thực thi với chú thích được bảo vệ.	Mục 6.11.5	- TH CHUYÊN ĐÔI/BIÊ DICH CÁC CHƯƠNG TRÌNH
			Display Connection of Ladder Diagram	Thiết lập số tiếp điểm. ([Program Editor] ⇒ [SFC] ⇒ [Zoom])	Mục 2.2.7	ų tới/Từ IễN KHẢ
Trình biên tập	Ladder	adder So đồ Ladder	Use the Switching Ladder Edit Mode (Read, Write, Monitor, Monitor (Write))	Chọn xem liệu có thay đổi Chể độ Ladder Edit Mode (Đọc, Ghi, Giám sát và giám sát (Ghi)). Sẽ hoạt động giống như chế độ chỉnh sửa bậc thang của GX Developer. * Không thể thiết lập khi thiết lập an ninh được kích hoạt.	Mục 6.1.2	
			Display labels and devices	Chọn xem có hiển thị nhãn và các thiết bị gán cho nhãn. (Loại trừ khối chức năng.) * Thiết bị sẽ được loại trừ khỏi mục tiêu Tìm/Thay thế. * Tùy chọn cho các dự án đơn giản (có nhãn) hoặc chương trình nhãn của dự án có cấu trúc.	Mục 2.2.9	GIÁM SÁT
			Display STL instruction in contact format * Chỉ FXCPU	Chọn xem liệu có hiển thị lệnh STL trong định dạng tiếp điểm. Nó có hiệu lực chỉ với các dự án đơn giản (Không sử dụng nhãn). Khối bậc thang định dạng tiếp điểm hiển thị cho lệnh STL được bao bọc.	Mục 2.2.12	13
			Display Instruction Help at symbol error occurrence	Chọn xem liệu có hiển thị tự động lệnh Help khi lỗi kí tự xảy ra.	Mục 6.2.2	IÊT LÀ A CHỌ
			Open Undefined Label Registration dialog at ladder entry	Chọn xem liệu có mở hộp thoại Undefined Label Registration khi nhãn được sử dụng ở lối vào bậc thang không xác định.	Mục 6.2.1	E3 A
			Set initial value to '1' for Enter HLine/Delete HLine dialog.	Chọn xem liệu có thiết lập giá trị ban đầu thành '1' khi hộp thoại Enter HLine/Delete HLine dialog được mở.	Mục 6.6.2	энџ цџС
			points (Instruction/Vertical Line) when enter or delete horizontal line.	Chọn xem liệu có chỉnh sửa dòng bởi điểm kết nối (Lệnh/Dòng thẳng đứng) khi Enter HLine/Delete HLine được thực hiện.		

CHÌ SỐ

	Cây mục			Mục	Giải thích	Tham khảo
			Мо	nitored Value		
			Cla	ISS		
				vice		
				dress	Chon hiển thi muc trong công cu gơi ý khi	
			Data Type		con trỏ chuột được đặt trên tên nhãn / thiết	
			Co	nstant Value	bị.	
			Comment			
			Re	mark		
	ST ^{*1}		То	ol Hint Display Format	Chọn hiển thị các dòng trong công cụ gợi ý	(Cấu trúc)
			Au	to Indention	Chọn xem liệu có sử dụng thục lề tự động khi bắt đầu một dòng mới sau khi nhập ST kiểm soát cú pháp như IF hoặc CHO, và khi hiển thị mẫu của văn bản cấu trúc nội tuyến.	
			Ins pre	truction/label name	Chọn xem liệu có hiển thị tên nhãn niêm yết bắt đầu với ký tự đầu vào khi một ký tự là đầu vào.	
			Tal	bulator Length	Thiết lập độ dài bộ lập bảng. Nó không có sẵn với văn bản cấu trúc nội tuyến.	
	SFC	Bình luận	Block List		HIển thị chú thích thiết bị trên danh sách khối SFC.	Mục 7.11
			Step/Transition		Hiển thị chú thích bước/chuyển tiếp trên bộ biên tập SFC	Mục 2.3.5
Trình biên tập chương trình		SFC 1	SF	C Edit Area	Thiết lập diện tích chỉnh sửa SFC khi tạo SFC. Vui lòng thay đổi bởi "SFC Row Setting" sau khi tạo một SFC.	Mục 2.3.6
			Tile ver	e SFC and Zoom tically	Chọn liệu có sắp xếp cạnh nhau các cửa sổ phóng lớn ở vị trí con trỏ trên SFC khi tạo sơ đồ SFC. Kiểm tra tùy chọn này thay đổi [Open Zoom with New Window] thành chưa kiểm tra.	
				Arrange	Chọn loại cửa sắp xếp cho cửa sổ SFC và ZOOM	
				SFC Display Window Ratio	Chọn tỉ lệ hiển thị cửa sổ cho SFC khi Sắp cếp dọc được chọn.	
	SEC		MELSAP-L label/device Display Format		Thiết lập dòng hiển thị cho chương trình MELSAP-L.	Mục 7.9
			Jump to start destination block		Thiết lập xem liệu có nhảy tới khối mục tiêu bất đâu khi con trỏ được di chuyển tới khối bước bắt đầu.	
		SFC 2 Le	Leave comment or step Chọn liệu có dị chuyển chú thích hoặc bước Số. được chọn trong cửa sổ Ente SFC khi thay đổi kí tự SFC trong No. selected MELSAP3. Khối và kí tự phải được để được chọn trong cửa sổ Enter SFC symbol khi nhập mới kí tự SFC.		Chọn liệu có dị chuyển chú thích hoặc bước Số. được chọn trong cửa sổ Enter SFC khi thay đổi kí tự SFC trong MELSAP3. Khối và kí tự phải được để được chọn trong cửa sổ Enter SFC symbol khi nhập mới kí tự SFC.	
		Zoom C	Op Wii	en Zoom with New ndow	Chọn xem liệu có mở cửa sổ mới cho mỗi Phóng lớn hoặc để thay đổi hiển thị trong cửa sổ cố định khi mở Phóng lớn. Kiểm tra tùy chọn này thay đổi tùy chọn "Tile SFC and Zoom vertically" thành chưa kiểm tra.	
			Nu Tra	mber of Action/ ansition Contacts	Thiết lập số tiếp điểm.	Mục 2.2.7
Trình biên tập	bình luận thiế	t bị		X Works2 Version 1 Hu	ớng dẫn vận hành (Chung)	
Trình biên tập	bộ nhớ thiết b	İ				

	Cây mục	Mục	Giải thích	Tham khảo	3
		Automatic copy and increment when inserting a row	Chọn xem liệu có sao chép văn bản ở hàng trên sau khi lũy tiến nó khi chèn một hàng.	Mục 5.5.5	À CHÚ Ở NG
		Copy data type/comment items	Chọn nếu kiểu dữ liệu, chú thích, và nhận xét sẽ là đối tượng cho bản sao		ÌNH SỬ ICH/HƯ N/CHU
Trình biên tá	ập thiết lập nhãn	Default Length of String Data Type	Thiết lập độ dài chuỗi mặc định cho loại dữ liệu chuỗi.	Mục 5.5.3	· 5품점 10
		Display last blank row	Chọn xem liệu có hiển thị hàng trống cuối cùng. Thiết lập này có hiệu lực trong nhãn chung và nhãn cục bộ, ngoại trừ các nhãn cục bộ của khối chức năng, chức năng và kiểu dữ liệu có cấu trúc.	Mục 5.5.5	ÉN ĐÔI/BIÊN CÁC CHƯƠNG
Kiểm tra chi	ương trình	Do not target the SET instruction for duplicated coil check	Chọn xem liệu có thiết lập các lệnh SET là mục tiêu để kiểm tra cuộn dây nhân đôi.	Mục 10.1.5	
Tham số		GX Works2 Version 1 Hu	yớng dẫn vận bành (Chung)	l	
	Chung		ong dan vận năm (Ondrig)		NI/T.Ů
	Ladder/SFC	Set automatic registration destination	Nhãn khối bậc thang (bậc thang) chứa trong con trỏ, nhãn của hành động / bước chuyển tiếp (SFC), hoặc thiết bị sẽ được đăng ký thành cửa sổ theo dõi ở nơi đăng ký tự động trong khi theo dõi cửa sổ theo dõi	(Chung)	VIÉT/BOC DŮ LIỆU TỔ CPÙ BỘ ĐIỀU KHIÊN M TRÌNH
			(Chú ý 1: Sự di chuyển của con trỏ sẽ chậm hơn dưới thiết lập này. 2: Chọn phiên bản FB cho khối chức năng.)		12
Giám cát		Display Format of Monitoring Value	Chọn định dạng hiển thị của các giá trị được giám sát trong hệ thập phân hoặc thập lục phân.	Mục 12.2.1	M SÁT
Giain sat		Monitor buffer memory and link memory * Only applies to the QCPU, LCPU, FX3U(C)	Chọn xem liệu có theo dõi bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết trong quá trình giám sát Bậc thang. Thời gian quét của PLC sẽ được kéo dài tùy thuộc vào các thiết lập.	Mục 12.2.2	⁹⁹
	Ladder	FXGP format Ladder monitor * Only applies to the FXCPU	Hướng dẫn PLS/PLF được hiển thị trong định dạng GP(DOS) và FXGP(WIN). Nếu nó không được kiểm tra, nó sẽ được hiển thị trong dạng GX Developer	Mục 12.2.3	ÈT LÀP CÁC CHỌN
		Display monitored value by device/label name of contact/coil instruction.	Trong giám sát bậc thang, chọn xem liệu có làm nổi bật lệnh tiếp điểm / cuộn dây dựa trên các giá trị theo dõi hiển thị bằng tên thiết bị / nhãn	Mục 12.3.1	
		Display Lines for Monitoring Current Value	Chọn xem liệu có hiển thị các hàng của giá trị giám sát hiện tại trong giám	Mục 12.2.3	

L

CHÌ SÔ

	Cây mục	Мџс	Giải thích	Tham khảo
		Display Format of Monitoring Value	Chọn liệu có hiển thị giá trị giám sát ở thập phân hay thập lục phân	
		Monitor buffer memory and link memory * QCPU, LCPU, FX3U(C) only	Chọn xem liệu có giám sát bộ nhớ đệm và bộ nhhows liên kết trong quá trình giám sát. Thời gian quét của PLC sẽ được kéo dài phụ thuộc vào thiết lập.	
		Character String Monitor Setting	Thiết lập số kí tự có thể hiển thị cho dữ liệu chuỗi kí tự.	
Giám sát	ST*1	Verify with PLC setting before starting monitoring	 Khi "Always Verify with PLC" được chọn Xác nhận với PLC trước khi bắt đầu theo dõi. Tuy nhiên, không xác nhận nếu bộ giả lập đang chạy, chọn POU của chương trình chưa biên dịch, hoặc không thay đồi POU (trạng thái xác minh cuối được giữ trong khi trình biên tập đang mở). Khi "Not Always Verify with PLC" được chọn Bắt đầu giám sát mà không xác nhận PLC. Khi "Confirm whether to Verify with PLC" được chọn Hiển thị một hộp thoại xác nhận liệu có xác minh với PLC trước khi bắt đầu theo dõi. Tuy nhiên, hộp thoại xác nhận sẽ không được hiển thị và không xác minh nếu bộ giả lập đang chạy, chọn POU của chương trình chưa biên dịch, hoặc POU không thay đổi (trạng thái xác minh cuối được giữ trong khi trình biên tập đang mở). 	(Cấu trúc)
		Watch Step Not Transferring within Watching Time	Chọn liệu có hiên thị một hộp thoại cảnh báo khi phát hiện một bước mà không chuyển giao ngay cả khi thời gian quy định đã trôi qua trong khi giám sát. Nó được loại trừ khỏi mục tiêu của chức năng [Thiết lập như người dùng mặc định].	
		Program/ Program File Name	Chọn chương trình / tập tin chương trình mục tiêu giám sát. Nó được loại trừ khỏi các mục tiêu của chức năng [Thiết lập như người dùng mặc định] .	Mục 12.4.2
	SFC*1	Target All Blocks	Xác định theo dõi khối mục tiêu. Nó được loại trừ khỏi các mục tiêu của chức năng [Thiết lập như người dùng mặc định] .	
		Specify the Block	Xác định theo dõi khối mục tiêu. Nó được loại trừ khỏi các mục tiêu của chức năng [Thiết lập như người dùng mặc định] .	
		Stop Transition Watch Monitor when Detected	Chọn liệu có để phát hiện bước khác mà không chuyển giao trong khi hiển thị hộp thoại cảnh báo.	
		Monitor block start with new window	Chọn liệu có để mở một cửa sổ SFC tương ứng để giám sát khi bước hoạt động chuyển giáo tới một bước khối khởi đầu	Mục 12.4.1
Đọc/Ghi PLC				
Thay đổi trực	tuyến	GX Works2 Version 1 Hư	ớng dẫn vận hành (Chung)	
Thông tin biể	u tượng			
		Į		

Cây mục		Mục	Giải thích	Tham khảo	0	
			Enable calling function block and using inline ST	 Kích hoạt tính năng gọi khối _ từ bậc thang tới ST hoặc ngược lại, từ bậc thang tới cấu trúc Ladder / FBD hoặc ngược lại, sử dụng nội tuyến ST trong bậc thang, làm giảm các bước khi sử dụng khối chức năng. * Nhãn đầu vào cho VAR_IN_OUT vẫn bằng với nhãn đầu ra. 	(Cấu trúc)	CHÌNH SửA CHÚ THICH/HƯỜNG DĂN/CHU Y
			Do not execute duplicated coil check, ladder check and consistency (pair) check after Build or Online Program Change	Kiểm tra khi kiểm tra chương trình không cần thiết sau khi Xây dựng Thay đổi chương trình trực tuyến. Nó có thể làm giảm thời gian biên dịch tùy thuộc vào các thiết lập	-	I ĐÔI/BIÊN C G TRÌNH 0
	Thiết lập cơ b	oản	Do not target the SET instruction for duplicated coil check	Chọn xem liệu có thiết lập các lệnh SET là mục tiêu để kiểm tra cuộn dây đôi.	Mục 10.2.2	CHUYÊN DICH CĂ CHƯƠN
			Use the same label name in global label and local label	Chọn xem liệu có sử dụng tên nhãn tương tự ở nhãn chung và nhãn cục bộ. Khi cùng một nhãn được chọn, nhãn cục bộ sẽ được ưu tiên.	-	11 IKHY
			Create cross reference information after completion compile.	Tạo thông tin tham khảo chéo sau khi hoàn thành biên dịch cho phép để giảm thời gian tìm để tham khảo chéo. Thông tin tham khảo chéo có thể được tìm thấy ngay cả các dự án chưa biên dịch. Điều kiện tim xác định sẽ được coi như điều kiện lọc. Thiết lập này sẽ bị hủy khi chế độ tìm trong thiết lập điều kiện tham khảo chéo thiết lập thành 'Tìm nhanh'.	(Chung)	VIÉTIBOC DU UEU T CPU BO BIEU KHIEN TRINH
	, Kết quả đầu ra		Stop Build	Thiết lập số lượng lỗi và cảnh báo để ngăn chặn các biên dịch.		SÁT
3iên dịch			Disable Warning and Notification Message	Đăng ký mã số cảnh báo để làm mất hiệu lực. Mã cảnh báo đăng ký sẽ không được hiển thị trong cửa sổ đầu ra	Mục 10.4.1	C L GIÁM
			Display the Use Status Notification of Automatic-Assign Device in Output Result	Tình trạng sử dụng các thiết bị tự động-gán được hiển thị trong cửa sổ đầu ra	-	Lập các Họn C
			Use lower-case device names as labels ^{*2}	Chọn xem liệu có sử dụng tên thiết bị nhập với chữ thường như các nhãn. Chỉ có tên thiết bị bên ngoài phạm vi thiết bị có giá trị cho văn bản cấu trúc nội tuyến.	(Cấu trúc)	
			Function Output Setting	Chọn xem liệu có kết nối trực tiếp đầu ra trức năng mục tiêu vào đầu vào khác .		
	ST*1	Compile Condition 1	Allow VAR_OUTPUT at FB call (ST)	Chọn xem liệu có cho phép VAR_OUTPUT ởt gọi ra FB. Chọn: Có thể chỉ định VAR_OUTPUT là đối số FB. (Ví dụ FBInst (FBVarOUT: = Variable);) Bỏ chọn: Biên dịch lỗi C8015 trả về nếu VAR OUTPUT được quy định như đối	Mục 10.2.4	BHŃ TŃC
		Compile Condition 2	(D)INT_TO_BOOL_E, (D)WORD_TO_BOOL_E, TIME_TO_BOOL_E	số FB.		Q
			NOT_E LIMITAION_E, MAXIMUM_E, MINIMUM_E	Kiểm tra hộp để tạo ra mã chứa đầu ra (SET). Khi không được kiểm tra, đầu ra từ lệnh sẽ được đối xử như một cuộn (OUT).	(Cấu trúc)	CHÌS
			EQ_E, NE_E, GT_E, GE_E, LT_E, LE_E AND_E, OR_E, XOR_E			

Cây mục	Mục	Giải thích	Tham khảo
Intelligent Function Module ^{*1}	GX Works2 Version 1 Hu	ớng dẫn vận hành (Mô đun chức năng thông r	ninh)
iQ Works Interaction	GX Works2 Version 1 Hu	ớng dẫn vận hành (Chung)	
System Label Setting*3	Use MELSOFT Navigator Option Information	Chọn tùy chọn này cho phép sử dụng các thiết lập tùy chọn của điều hướng MELSOFT . Các thiết lập tùy chọn chỉ định trong điều hướng MELSOFT tại thời điểm mở dự án này đang được sử dung.	Mục 5.2
	System Label Name Setting	Thiết lập làm thế nào để đặt tên nhãn hệ thống. Khi nhãn hệ thống được nhập vào, tên nhãn hệ thống được xác định dựa vào thiết lập này tại thời điểm lưu dự án.	
Sampling Trace	GX Works2 Version 1 Hu	ớng dẫn vận hành (Chung)	

*1:

*2 : *3 :

Không hỗ trợ bởiFXCPU. Không hỗ trợ bởiSimple project. Với FXCPU, mục này được hỗ trợ chỉ bởi FX3s, FX3g, FX3gc, FX3u, and FX3uc.



PHU LUC 1	Danh sách	các thanh công	cu và phím	tắt Apr) - 2
	Danniouon	ouo manni oong	oğ va primi		· -



PHỤ LỤC 1 Danh sách các thanh công cụ và phím tắt

Q CPU L CPU FX

Mục này hiển thị danh sách các thanh công cụ và các phím tắt có thể được sử dụng trong các dự án đơn giản. Để biết chi tiết các chức năng mà không được mô tả trong phần này, hãy tham khảo hướng dẫn sau đây.

GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)

For "(Chung)", "(FB)", "(Cấu trúc)", chỉ ra trong cột tham khảo, tham kháo các hướng dẫn sau đây theo thứ tự:

(Chung) ... GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Chung)
 (FB) ... GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Dự án đơn giản. khối chức năng)
 (Structured) ... GX Works2 Version 1 Hướng dẫn vận hành (Dự án cấu trúc)

PHỤ LỤC 1.1 Thanh công cụ và phím tắt chung

Sau đây giải thích các thanh công cụ có sẵn không phụ thuộc vào mục tiêu chỉnh sửa và các phím tắt tương ứng.

Biểu tượng thanh công cụ "Program Common"

Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo
*	Ctrl + X	Cut	Cắt dữ liệu được chọn.	
	Ctrl + C	Сору	Sao chép dữ liệu được chọn.	Mục 6.11
	Ctrl + V	Paste	Dán các dữ liệu bị cắt/sao chép vào vị trí con trỏ.	
	Ctrl + Z	Undo	Hủy quy trình trước đo.	Mục 6.12
A	Ctrl + Y	Redo	Thực hiện quy trình bị hủy bởi [Undo].	-
	-	Write to PLC	Ghi dữ liệu vào CPU bộ điều khiển khả trình	Muo 11 1
20	-	Read from PLC	Đọc dữ liệu từ CPU bộ điều khiển khả trình.	
	-	Start Monitoring (All Windows)	Bắt đầu giám sát tất cả cửa sổ đang mở.	(Chung)
	-	Stop Monitoring (All Windows)	Ngừng giám sát tất cả cửa sổ đang mở.	(Churly)
P	F3	Start Monitoring	Bắt đầu giám sát tất cả cửa sổ đang vận hành.	Mục 12.1
	Alt + F3	Stop Monitoring	Ngừng giám sát tất cả cửa sổ đang vận hành.	
I	F4	Build	Chuyển đổi/biển dịch chương trình đang chỉnh sửa	Mục 10.2.1
	Shift + F4	Online Program Change	Chuyển đổi/biên dịch một chương trình chuỗi và fhi nào vào CPU bộ điều khiển khả trình.	(Chung)
B	Shift + Alt + F4	Rebuild All	Biên dịch/chuyển đổi tất cả chương trình trong dự án.	Mục 10.2.2

Bảng sau cho thấy các biểu tượng trên thanh công cụ "Program Chung" và phím tắt tương ứng.

Các biểu tượng "Docking Window/Switch Project Data"

Bảng sau cho thấy các biểu tượng "Docking Window/Switch Project Data".					
Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	INH SŮ
-	-	Select data type	Chọn một kiểu dữ liệu và tên dữ liệu để		오토집
-	-	Select data name	hiển thị	(Chung)	10
9	-	Display	Hiển thị màn hình chỉnh sửa cửa kiể udữ liệu và tên dữ liệu.		N L
	-	Navigation	Hiển thị/ẩn cửa sổ Điều hướng.	(Chung)	ĴÔl/B TRÌN
	-	Element Selection	Hiển thị/Ấn cửa sổ Element Selection .	(FB)	ČĂC CĂC ĴNG
	-	Output	Hiển thị/Ấn cửa sổ Output.	Mục 10.4	CHC

Các phím tắt khác

Các phím tắt khác						
Bảng dưới đây cho thấy phím tắt khác sẵn sàng không phụ thuộc vào mục tiêu chỉnh sửa.						
Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	/IÉT/ĐỘC Đ CPU BỘ ĐIÊ IRÌNH	
	[हर]	Rename	Thay đổi tên cửa dữ liệu hoặc thư viện	(Chung)		
-	لنفض	Rename (Library)	được chọn trên cửa sổ Điều hướng	(Cấu trúc)		
-	Delete	Delete	Xóa các dữ liệu được chọn.			
-	Ctri + Shift + C	Сору	Sao chép các dữ liệu trong dự án.	(Chung)		
-	Ctri + Shift + V	Paste	Dán dữ liệu sao chép vào một thư mục.		ŝÁT	



CHÌ SỐ

9

11

12

PHỤ LỤC 1.2 Biểu tượng thanh công cụ và các phím tắt cho thiết lập nhãn

Sau đây giải thích các biểu tượng thanh công cụ và các phím tắt tương ứng cho thiết lập nhãn.

Các biểu tượng"Label"

Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	
	- + -	New Declaration (Before)	Thên một hàng trên vị trí con trỏ.		
— —	-	New Declaration (After)	Thêm một hàng dưới vị trí con trỏ.	Mục 5.5.5	
X	- + -	Delete Row	Xóa một hàng ở vị trí con trỏ.		
A	-	Read from CSV File	Đọc các thiết lập nhãn từ tệp tin CSV .	Muo F O	
A =2	-	Write to CSV File	Ghi các thiết lập nhãn vào tệp tin CSV .	WUUC 0.9	
3	-	Confirm Update of System Label Database	Áp dụng hệ thống thông tin nhãn thay đổi trong một dự án khác tới nhãn chung.		
1	-	Import System Label	Nhập hệ thống thông tin nhãn và áp dụng chúng cho nhãn chung.	Muc 5 2	
r ⁱ	-	Reservation to Register System Label	Bảo lưu nhãn chung được lựa chọn đăng ký như là một nhãn hệ thống.	- IVIUC 5.2	
₫	-	Reservation to Release System Label	Bảo lưu nhãn chung chọn để xoá đăng ký nhãn hệ thống.		

Bảng sau đây cho thấy biểu tượng "Label" và các phím tắt tương ứng.

Các phím tắt khác

Bản sau đấy cho thấy các phím tắt khác cho thiết lập nhãn.

Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo
-	- + -	Select All	Chọn tất cả các hàng.	
-	□ + □/ □ + Num □*1	-	Hiển thị tất cả các dòng của chú thích và nhận xét của dòng được chọn	Mục 5.5.5
-	□ + □/ □ + Num □*1	-	Hiển thị chỉ dòng đầu tiên của chú thích và nhận xét của dòng được chọn.	

*1 : 'Num' chỉ ra phím trong bàn phím số.

Biểu tượng thanh công cụ và các phím tắt cho trình PHỤ LỤC 1.3 biên tập chương trình

Sau đây giải thích các biểu tượng thanh công cụ và các phím tắt tương ứng cho trình biên tập chương trình.

Các biểu tượng và phím tắt "Ladder"

icon	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	
⊣ ⊢ F5		Open Contact	Chèn một tiếp điểm mở ở vị trí con trỏ		
Ч Р sF5	- + -	Open Branch	Chèn một nhánh tiếp điểm mở tại vị trí con trỏ.	. Mục 6.2	
1/1 F6		Close Contact	Chèn một tiếp điểm đóng ở vị trí con trỏ.		
リー SF6	- + -	Close Branch	Chèn một nhánh tiếp điểm đóng ở vị trí con trỏ.		
÷;;		Coil	Chèn một cuộn ở vị trí con trỏ.		
-{ } F8		Application Instruction	Chèn một lệnh ứng dụng ở vị trí con trỏ		
ES		Horizontal Line	Chèn một đường ngang tại vị trí con trỏ.	- Mục 6.6.2	
l sF9	- + -	Vertical Line	Chèn một đường thẳng đứng tại vị trí con trỏ.		
ČF9	- + -	Delete Horizontal Line	Xóa một đường ngang tại vị trí con trỏ	Mục 6.8.2	
K CFI0	- + -	Delete Vertical Line	Xóa một đường thẳng đứng tại vị trí con trỏ.		
HTF SF7	- + -	Rising Pulse	Chèn một xung tang tại vị trí con trỏ.	Mục 6.2	
HUH SF8	- + -	Falling Pulse	Chèn một xung giảm tại vị trí con trỏ.		
Ч↑₽ аF7	- + -	Rising Pulse Branch	Chèn một nhánh xung tăng tại vị trí con trỏ.		
Ц↓µ aF8	- + -	Falling Pulse Branch	Chèn một nhánh xung giảm tại vị trí con trỏ.		
北 SaF5	-+-+-	Rising Pulse Close	Chèn một đóng xung tăng tại vị trí con trỏ.		
₩F saF6	-+-+-	Falling Pulse Close	Chèn một đóng xung giảm tại vị trí con trỏ.		
나가 SaF7	-++	Rising Pulse Close Branch	Chèn một nhánh đóng xung tăng tại vị trí con trỏ		
以わ SaFô	- + - + -	Falling Pulse Close Branch	Chèn một nhánh đóng xung giảm tại vị trí con trỏ		
↑ aF5	- + -	Operation Result Rising Pulse	Chèn một xung tăng kết quả vận hành ở vị trí con trỏ.		
↓ caF5	-++	Operation Result Falling Pulse	Chèn một xung giảm kết quả vận hành ở vị trí con trỏ.		
caF10	-++	Invert Operation Results	Chèn một đảo ngược kết quả hoạt động tại vị trí con trỏ.		
F10		Edit Line	Nhập một dòng ở vị trị con trỏ.	Mục 6.6	
TX: aF9	- + -	Delete Line	Xóa một dòng ở vị trí con trỏ.	Mục 6.8	
IST	- + -	Insert Inline Structured Text Box	Nhập một hộp văn bản cấu trúc nội tuyến.	Mục 6.4.2	
丠	-	Device Comment	Chỉnh sửa các chú thích thiết bị.	(Chuna)	

9

CHÌNH SỬA CHÚ THÍCH/HƯỚNG DĂN/CHU Y

10

Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	
	-	Statement	Chỉnh sửa hướng dẫn.		
2	-	Note	Chỉnh sửa hướng dẫn.	- Mục 9.2	
-72	-	Statement/Note Batch Edit	Chỉnh sửa hàng loạt hướn dẫn/chú ý.	Mục 9.3	
e ©≣	- + -	Line Statement List	Hiển thị danh sách các dòng hướng dẫn sử dụng trong chương trình.	Mục 9.6	
B	□ + □ + □	Display Template	Chèn một mẫu tương ứng với lệnh / chức năng / kiểm soát cú pháp.	(Cấu trúc)	
R	- + -	Mark Template (Left)	Thiết lập một đối số của các mẫu trong tình trạng lựa chọn từ bên trái bằng cách chọn menu mỗi lần.		
R	- + -	Mark Template (Right)	Thiết lập một đối số của các mẫu trong trạng thái được chọn từ bên phải bằng cách chọn menu mỗi lần.		
	- + -	Read Mode	Chuyển chế độ của cửa sổ mở sang "Chế độ đọc".	- Mục 6.1.2	
		Write Mode	Chuyển chế độ của cửa sổ mở sang "Chế độ ghi".		
A		Monitor Mode	Chuyển chế độ của cửa sổ mở sang "Chế độ giám sát" trong quá trình giám sát.	Mục 12.2	
8	- + -	Monitor (Write Mode)	Chuyển chế độ của cửa sổ mở sang "Giám sát (Chế độ ghi)" trong quá trình giám sát.		
P	-+-+-	Device Display	Hiển thị thiết bị gán bởi biên dịch.	Mục 2.2.8	
Q	-	Zoom	Thay đổi tỷ lệ hiển thị phóng đại của các chương trình bậc thang.	Mục 2.2.2	
-	- + - + -	Continuous Paste	Tăng số thiết bị cắt / sao chép khối bậc thang và dán nó liên tiếp.	Mục 6.11.4	
-	- + -	Chèn Row	Chèn một hàgn ở vị trí con trỏ		
-	- + -	Delete Row	Xóa một hàng ở vị trí con trỏ	- Mục 6.9	
-	- + -	Chèn Column	Chèn một cột ở vị trí con trỏ		
-	- + -	Delete Column	Xóa một cột ở vị trí con trỏ		
-	- + - + -	Connect Line to Right-Side Symbol	Kết nối một đường ngang tới các yếu tố ở bên phải của vị trí con trỏ		
-	- + - + -	Connect Line to Left-Side Symbol	Kết nối một đường ngang tới các yếu tố ở bên trái của vị trí con trỏ	Mục 6.6	
-	- + -	Enter/Delete HLine Rightward	Nhập/xóa một dòng ở vị trí bên phải con trỏ		
-	- + -	Enter/Delete HLine Leftward	Nhập/xóa một dòng ở vị trí bên tráo con trỏ.		
-	- + -	Enter/Delete VLine Downward	Nhập/xóa một dòng ở vị trí bên dưới con trỏ.		
-	- + -	Enter/Delete VLine Upward	Nhập/xóa một dòng ở vị trí bên trên con trỏ.		
-	- + -	Switch Open/Close Contact	Chuyển một tiếp điểm mở sang đóng và ngược lại.	(Chung)	
-	- + -	Switch Statement/Note Type	Thay đổi loại của hướng dẫn/chú ý.	Mục 9.4	

iểu tượng trên nanh công cụ	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo
-	□ + □ +	Instruction Partial Edit	Mở màn hình <u>Enter Symbol</u> trong đó đối số đầu tiên là trong tình trạng được chọn.	Mục 6.2
-	- + -/-	-	Chọn một thiết bị/nhãn trên màn hình <u>Enter Symbol</u> . Chuyển thiết bị /nhãn sang được chọn dử dụng nút □/□ .	
-	□ + □/□	-	Tăng/giảm một thiết bị/nhãn trên màn hình <u>Enter Symbol</u> .	
-	- + -	-	Hiển thị các tùy chọn của thiết bị/nhãn trên màn hình Enter Symbol	
-	□ + □/□/□/ □	-	Di chuyển con trở trên màn hình chỉnh sửa trong khi màn hình Enter Symbolis được hiển thị.	
-	- + -	Jump	Hiển thị một dòng xác định.	Mục 8.1.3
-	□ + □ +	Jump to Next Ladder Block Start	Di chuyển con trỏ từ vị trí con trỏ hiện tại tói bắt đầu của khối bậc thang tiếp.	Muc 6 5
-	- + - + -	Jump to Previous Ladder Block Start	Di chuyển con trỏ từ vị trí con trỏ hiện tại tói bắt đầu của khối bậc thang trước.	Mục 0.5
-	- + - + -	Next Device	Di chuyển con trỏ đến các thiết bị tương tự ở vị trí con trỏ.	
-	-+-+-	Next Contact	Di chuyển con trỏ đến tiếp điểm, nơi các thiết bị tương tự ở vị trí con trỏ được sử dụng.	Mục 8.1.2
-	- + - + -	Next Coil	Di chuyển con trỏ đến các cuộn dây mà thiết bị tương tự ở vị trí con trỏ được sử dụng.	
-	- + - + -	Back	Trả lại con trỏ về vị trí trước đó trước khi chức năng [Next Device] / [Next Contact] / [Next Coil] thực hiện.	
-	- + -	Comment	Hiển thị các chú thích thiết bị.	Mục 2.2.4
-	- + -	Statement	Hiển thị các hướng dẫn.	
-	- + -	Note	Hiển thị các chú ý.	
-	□ + □/ □ + Num □*1	Non-Display Ladder Block	Ån các khối bậc thang.	
-	□ + □/ □ + Num □*1	Display Ladder Block	Hiển thị một khối bậc thang ẩn.	Mục 2.2.11
-	 + Lăn bánh răng con chuột lên trên 	Bigger	Thay đổi kích thước hiển thị của văn bản lớn hơn trên màn hình chỉnh sửa.	Muc 2.2.3
-	 + Lăn bánh răng con chuột xuống dưới 	Smaller	Thay đổi kích thước hiển thị của văn bản nhỏ hơn trên màn hình chỉnh sửa.	
-	· + · +	Tile FB Horizontally	Sắp xếp các trình biên tập bậc thang và các trình biên tập chương trình khối chức năng theo chiều ngang	(FB)
-	- + -	Back to Zoom SFC Block	Mở sơ đồ SFC tương ứng với chương trình đó vào cửa sổ biên tập Phóng lớn	Mục 7.9
-	□ + □ + □/□/□/□	Moves up/ down/ left/ right	Di chuyển con trỏ về phía lên / xuống / trái / phải của sơ đồ SFC.	-
-	- + -	Open Instruction Help	Hiển thị màn hình Instruction Help.	Mục 6.2.2
-		-	Hiển thị màn hình <u>Find</u> .	Mục 8.1.1
-		-	Hiển thị các lệnh giúp đỡ của GX Works2 hay Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thư viện FB.	(Chung) (FB)
-	-+-+-	-	Nhập một toán tử gán (: =) khi chỉnh sửa các chương trình văn bản nội tuyến có cấu trúc.	(Cấu trúc)
		1		

*1 : 'Num' chỉ ra phím trong bàn phím số.

■ Các biểu tượng thanh công cụ và phím tắt "SFC"

Bảng sau cho thấy biểu tượng thanh công cụ và các phím tắt tương ứng cho bộ biên tập SFC.

Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	
F5		[STEP] New Step	Chèn 🕫 ở vị trí con trỏ	Mục 7.3.1	
E6		[B] Block Start Step (with END check)	Chèn 📅 ở vị trí con trỏ	- Mục 7.3.2	
III sF6	- + -	[BS] Block Start Step (without END check)	Chèn 🛲 ở vị trí con trỏ		
러		[JUMP] Jump	Chèn 🛱 ở vị trí con trỏ	Mục 7.3.8	
ᆀ누		[END] END Step	Chèn 📅 ở vị trí con trỏ	Mục 7.3.9	
8 8 8	- + -	[DUMMY] Dummy Step	Chèn 🚟 ở vị trí con trỏ	Mục 7.3.1	
년 1 1		[TR] Transition	Chèn 🕫 ở vị trí con trỏ	Mục 7.3.3	
F6		[D] Selection Divergence	Chèn một phân kỳ lựa chọn.	Mục 7.3.4	
F7		[==D] Simultaneous Divergence	Chèn một phân kỳ đồng thời.	Mục 7.3.5	
- F8		[C] Selection Convergence	Chèn một hội tụ lựa chọn.		
TIP F9		[==C] Simultaneous Convergence	Chèn một hội tụ đồng thời.	Mục 7.3.6	
l sF9	- + -	[] Vertical Line	Chèn a vertical line.	Mục 7.3.10	
[]] c1	- + -	No Attribute	Thiết lập thuộc tính bước thành No Attribute.		
(SC) 62	- + -	Stored Coil	Thiết lập thuộc tính bước thành Stored Coil.		
	- + -	Stored Operation (without Transition Check)	Thiết lập thuộc tính bước thành Stored Operation (SE).	Mục 7.5	
STI ¢4	- + -	Stored Operation (with Transition Check)	Thiết lập thuộc tính bước thành Stored Operation (ST).		
R	- + -	Reset	Cài lại thuộc tính bước.		
aF5	- + -	Vertical Line (Draw Line)	Chèn 📲 ở vị trí con trỏ		
aF7	- + -	Selection Divergence (Draw Line)	Chèn 🖅 ở vị trí con trỏ		
aF8	- + -	Simultaneous Divergence (Draw Line)	Chèn 🛲 ở vị trí con trỏ	Mục 7.3.10	
aF9	- + -	Selection Convergence (Draw Line)	Chèn 🖬 ở vị trí con trỏ		
aF10	- + -	Simultaneous Convergence (Draw Line)	Chèn 🚟 ở vị trí con trỏ		
CF9	- + -	Delete Line	Xóa một dòng ở vị trí con trỏ	Mục 7.4	
₽₽	-	SFC Step/ Transition Comment	Chỉnh sửa chú thích bước/chuyển tiếp SFC.	Mục 9.8	
1→	-	Sort SFC Step No.	Sắp xếp các số bước khối SFC.	Mục 7.7	
Q	-	SFC All Block Batch Monitoring	Theo dõi hàng loạt tất cả các khối trong chương trình SFC	Mục 12.4.4	
∦ Q.	-	SFC Auto Scroll	Cuộn màn hình để hiển thị các bước hoạt động tự động khi chúng được ra khỏi màn hình trong khi theo dõi.	Mục 12.4.1	
	- + -	Read Mode	Chuyển sang chế độ cửa sổ đang mở thành "chế độ đọc".	Muc 6 1 2	
		Write Mode	Chuyển sang chế độ cửa sổ đang mở thành "chế độ ghi".	MQC 0.1.2	
u tượng ên thanh òng cu	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--	--------------	------------
		Monitor Mode	Chuyển sang chế độ cửa sổ đang mở thành "Chế độ giám sát " trong giám sát	Muo 12 2	,
2	- + -	Monitor (Write Mode)	Chuyển sang chế độ cửa sổ đang mở thành "Giám sát (chế độ ghi)" trong quá trình giám sát		
Q	-	Zoom	Thay đổi tỷ lệ hiển thị phóng đại của sơ đồ SFC.	Mục 2.3.2	
-	+ Lăn bánh răng con chuột lên trên	Bigger	Phóng to kích thước hiển thị văn bản trên màn hình chỉnh sửa.		, in lê Ni
-	 + Lăn bánh răng con chuột xuống dưới 	Smaller	Giảm kích thước hiển thị văn bản trên màn hình chỉnh sửa.	Mục 2.3.3	u NÊN D
-	- + -	Insert Row	Chèn một hàng vào vị trí con trỏ.		
-	- + -	Delete Row	Xóa một hàng ở vị trí con trỏ	Muc 7 2 11	
-	- + -	Insert Column	Chèn một cột ở vị trí con trỏ.	101467.5.11	2
-	- + -	Delete Column	Xóa một cột ở vị trí con trỏ.		Ĺ,ŲE
-	- + -	Jump	Di chuyển con trỏ tới số bước SFC/ Số chuyển tiếp trong khối xác định.	Mục 8.2.1	A DĨŸ LÊL
-	- + -	Find Jump Step	Di chuyển con trỏ đến các bước của nguồn nhảy.	Mục 8.2.2	Vilê TIN
-	Phím số	-	Di chuyển con trỏ tới số bước SFC/ Số chuyển tiếp.	Mục 8.2.3	
-	-+-+-	Convert Block	Chuyển đổi một khối duy nhất.	Mục 10.1.4	
-	- + -	SFC Step/ Transition Comment	Hiển thị chú thích bước SFC/chuyển tiếp.	Mục 2.3.5	
-	□ + □/ □ + Nhấn đúp	Open Zoom/Start Destination Block	Hiển thị cửa sổ trình biên tập phóng lớn hoặc khối điểm đến đầu.		
-		-	HIển thị khối điểm đến đầu.	Mục 7.9	Ē
-	- + -	Back to Start SFC Block	Hiển thị khối nguồn đầu.		
-	- + - + -	Program Display	Hiển thị các chương trình trên sơ đồ SFC khi chỉnh sửa trong MELSAP-L.	Mục 2.3.4	
Các I	ohím tắt danh	sách khối SFC	· · · · · ·	·	

Các phím tắt danh sách khối SFC

Bảng sau cho thấy các phím tắt cho danh sách khối SFC.

Biểu tượng trên thanh côn	Phím tắt g cụ	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo	
-	- + -	Jump	Nhảy đến một số khối/tên dữ liệu xác định	Mục 8.2.1	
-	Phím số	-	Nhảy đến một số khối xác định.		ΓŃΟ
-	- + -	SFC Block List Comment	Hiển thị chú thích của danh sách khối SFC	Mục 7.11	ĻНЧ

۸

CHÌ SĈ

Biểu tượng	Phím tắt	Menu tương ứng	Miêu tả	Tham khảo
-		-	Di chuyển con trỏ theo hướng mũi tên.	
-		-	Cuộn lên màn hình.	
-		-	Cuộn xuống màn hình.	
-	- + -	-	Cuộn màn hình sang trái	
-	- + -	-	Cuộn màn hình sang phải	
-		-	Di chuyển con trỏ đến vị trí tận cùng bên trái của nó trong hàng.	
-		-	Di chuyển con trỏ đến vị trí tận cùng bên phải của nó trong hàng	
-	- + -	-	Di chuyển con trỏ đến đầu của chương trình.	-
-	- + -	-	Di chuyển con trỏ đến cuối của chương trình.	
-	□ + □/□/□/□	-	Thiết lập môt phạm vi.	
-	-+-+-	-	Chọn phạm vi từ vị trí hiện tại đến đầu của chương trình.	
-	- + - + -	-	Chọn phạm vi từ vị trí hiện tại xuống đến cuối chương trình.	
-		-	Xóa mục tiêu lựa chọn.	

Bản sau cho thấy các phím tắt khác cho trình biên tập chương trình.



[A]

Hành động/Chuyển tiếp	7-24, 7-31, 7-32, 7-34
Bước hoạt động	
Giám sát bước hoạt động	
Lệnh ứng dụng	
Phần tử mảng	5-15, 5-27
các mảng	
Giám sát tự động cuộn	12-17
Gán-tự động	5-29, 5-30

[B]

Xóa hàng loạt NOPs	6-48
Chỉnh sửa hướng dẫn chú ý hàng loạt	9-13
Chèn hàng loạt NOPs	6-47
thiết bị bit của thiết bị từ	
Thông tin khối	7-41
Thiết bị tìm thông tin khối	8-13
bước khối khởi đầu	7-12, 7-35, 12-16
Tựa đề khối	
Bộ nhớ đệm	13-7
Xây dựng tất cả	
· •	

[C]

Thay đổi bước SFC No	
Thay đổi I/O No	
Thay đỏi loại	
Thay đổi Loại (PLC/Ngoại vi)	9-21
Kiểm tra chương trình	10-4
Kiểm tra lỗi	10-20
Kiểm tra cảnh báo	10-20
Kiểm tra tình trạng biên dịch	10-12
Lớp	5-4, 5-8, 5-10
Nhánh gần	6-7
Tiếp điểm gần	
Cuộn	
Cột	2-9
Chú thích	5-4, 5-8, 5-10, 5-23
Chú thích mà được nối	
Biên dịch	10-6, 13-9
Điều kiện biên dịhc	13-9
Nút nhập liên tiếp	6-8
Xem xét để thay thế	8-7
Kiểm tra tính nhất quán(cặp)	
Tiếp điểm	6-7
Dán liên tục	6-55
Điều khiển loại SFC	7-48
Điều khiển chương trình loại SFC	7-49
Chuyển đổi	10-2
Chuyển đổi các khối bậc thang	10-2, 10-6
Sao chép	6-49
Tập tinCSV	5-33
Giá trị hiện tại	12-3, 13-7
Con tro	

Cắt	6-49
Cắt, Sao chép, và dán sơ đồ SFC	7-30

[D]

Loại dữ liệu 5-4, 5-8, 5-10, 5-14, 5-15, 5-23, 5-24, 5-26
Màn hình lựa chọn loại dữ liệu 5-14, 5-15
Xóa cột 6-42
Xóa đường nằm ngang 6-38
Xóa đường 5-18, 6-38
Xóa hàng 6-42
Xóa đường thẳng đứng 6-38
Xóa các cột 6-45
Xóa các chú ý 9-12
Xóa các sơ đồ SFC 7-27, 7-33
Xóa các hướng dẫn 9-8, 9-17
Xóa các dường thăng đứng6-39
Thiết bị 5-4, 5-8, 5-26
Kiểm tra thiết bi 10-4
Chú thích thiết bị 2-7, 2-9, 9-2, 13-4
Chú thích thiết bị 2-7, 2-9, 9-2, 13-4 Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn 2-7
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5Điều kiện hiển thị của giám sát12-3
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5Điều kiện hiển thị của giám sát12-3Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang2-10
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5Điều kiện hiển thị của giám sát12-3Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang2-10Định dạng hiển thị12-3, 13-7
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5Điều kiện hiển thị của giám sát12-3Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang2-10Định dạng hiển thị12-3, 13-7Cửa sổ trạm nối2-3
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5Điều kiện hiển thị của giám sát12-3Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang2-10Định dạng hiển thị12-3, 13-7Cửa sổ trạm nối2-3Vẽ các đường thẳng đứng và đường năm ngang liên tiếp
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5Điều kiện hiển thị của giám sát12-3Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang2-10Định dạng hiển thị12-3, 13-7Cửa sổ trạm nối2-3Vẽ các đường thẳng đứng và đường năm ngang liên tiếp6-31
Chú thích thiết bị2-7, 2-9, 9-2, 13-4Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn2-7Định dạng hiển thị chú thích thiết bị13-5Điều kiện hiển thị của giám sát12-3Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang2-10Định dạng hiển thị12-3, 13-7Cửa sổ trạm nối2-3Vẽ các đường thẳng đứng và đường năm ngang liên tiếpCuộn lỗi7-35
Chú thích thiết bị 2-7, 2-9, 9-2, 13-4 Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn 2-7 Định dạng hiển thị chú thích thiết bị 13-5 Điều kiện hiển thị của giám sát 12-3 Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang 2-10 Định dạng hiển thị 12-3, 13-7 Cửa sổ trạm nối 2-3 Vẽ các đường thẳng đứng và đường năm ngang liên tiếp 6-31 Cuộn lỗi 7-35 Bước lỗi 7-10
Chú thích thiết bị 2-7, 2-9, 9-2, 13-4 Chú thích thiết bị (chứ thích nhãn)/hướng dẫn 2-7 Định dạng hiển thị chú thích thiết bị 13-5 Điều kiện hiển thị của giám sát 12-3 Hiển thị kết nốt cửa sơ đồ bậc thang 2-10 Định dạng hiển thị 12-3, 13-7 Cửa sổ trạm nối 2-3 Vẽ các đường thẳng đứng và đường năm ngang liên tiếp 6-31 Cuộn lỗi 7-35 Bước lỗi 7-10 Cuộn đôi 6-14, 13-4

[E]

Chỉnh sửa đường	6-31
Màn hình chỉnh sửa	2-4, 6-2
Thành phần	6-7
Phu vực chọn thành phần	6-8
Cửa sổ chọn thành phần	2-3
Đườgn END	
Bước kết thúc	7-23
Màn hình Nhập kí tự	6-7
Nhập các chú thích thiết bị	6-15
Nhập hướng dẫnl	
Nhập chú ý	9-9, 9-10
Nhập hướng dẫn P và hướng dẫn I	9-5, 9-6
Nhập các hướng dẫn	9-4, 9-5
Nhập các đường thẳng đứng	6-32
Nhập giám sát bậc thang	.12-11, 12-18

[F]

Xung giảm	6-7
Nhanh đóng xung giảm	6-7 6-7
FB	4-3

Tìm bước nhảy	8-9
Khối chức năng	7-35
FXGP(DOS)	
FXGP(WIN)	

[G]

Nhãn chung	5-3
GX Developer	A-22
GX Works2	A-22

[H]

Ån tin nhắn cảnh báo	.10-10
Mẫu hiệu suất cao QCPU	A-22
Đường nằm ngang	6-31

[I]

Hướng dẫn I	
Bước không hoạt động	12-14
Gia tăng	13-7
Văn bản cấu trục nội tuyến	6-23
Hộp văn bản cấu trúc nội tuyến	6-24
Chèn Cột	6-42
Chế độ chèn	6-2, 6-35, 6-50, 6-54
Chèn hàng	6-42
Chèn	6-68
Chèn các cột	
Chèn các đường trong dòng hướng dẫr	ı 9-16
Kiểm tra lệnh	10-4
Khu vực nhập lệnh thiết bị	6-8
Số con trỏ gián đoạn 6-1	6, 9-3, 9-5, 9-6, 9-14
Đảo ngược kết quả hoạt động	6-7

[J]

Nhảy	8-12, 9-20
Số bước điểm nhảy đến	2-24, 7-22
Nhảy đến khối bậc thang bắt đầu trước đó	6-30
Chuyển tiếp JUMP	
Nhảy đến các chú ý	9-20
Nhảy đến các hướng dẫn và chú ý xác định	9-20

[L]

Nhãn	5-2
Tên nhãn	5-4, 5-8, 5-10, 5-23
Kiểm tra bậc thang	
Trình biên tập bậc thang	2-4
Thanh ray năng lượng trái	2-4
Dòng hướng dẫn	9-3, 9-4
Danh sách dòng hướng dẫn	
Bộ nhớ liên kết	13-7
Danh sách chức năng	1-4
Nhãn cục bộ	5-8, 5-10

[M]

F	
Khung chính 2-2	9
Kiểm soát chính 2-5, 6-5	
Thanh Menu2-3	ت
Sửa đổi các chú ý 9-11, 9-12, 9-15	Y ONC
Sửa đổi các hướng dẫn 9-7, 9-8	Ú S H Ú H Ú H Ú H Ú H Ú H Ú H Ú H Ú H Ú H Ú
Sửa đổi các chú ý và hướng dẫn 9-15	HICI
Giám sát (Chế độ ghi) 6-4	
Chế độ giám sát 6-4	10
Giá trị đã giám sát 13-7	z
Giám sát bộ nhớ đệm và bộ nhớ liên kết 12-4	I/BIÊ ÌNH
Giám sát bộ nhớ đệm 12-4	0 D Ô
Giám sát các chương trình 12-2	O'ÊN O'N
Glám sát các chương trình SFC12-13, 12-19, 12-22	L S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Giám sát tình trạng hoạt động bước SFC12-21	
Thiết lập điều kiện dừng giám sát 12-23	11
Giám sát phóng lớn 12-19	ΨŲ
Di chuyển các chú ý9-17	eu tới Iên ki
Di chuyển các hướng dẫn và chú ý9-17	ĐỮ LIỆ ÊÙ KH
	H 900
[N]	VIÊT CPU TRÌN

9

10

11

12

GIÁM SÁT

13

THIÊT LẬP CÁC LỰA CHỌN

Ą

PHU LUC

I

CHÌ SÔ

[N]

Cửa sổ điều hướng	2-3
Số dạng lông	2-5, 6-5
Khai báo mới (Sau)	5-17
Khai báo mới (Trước)	5-17
Cuộn kế	8-4
Tiếp điểm kế	8-3
Thiết bị kế	8-3
Loại SFC thường	
Chú ý	2-7, 9-2, 9-3
Số các thiết điểm	2-10, 13-5
Số các tiếp điểm được hiển thị	2-10

[0]

Giá trị bù	
Giữ	
Nhánh mở	
Tiếp điểm mở	
Xung giảm kết quả hoạt động	
Xung tang kết quả hoạt động	
Các tùy chọn	
Cửa sổ đầu ra	2-3, 10-7, 10-8, 10-10, 10-20
Chế độ ghi đè	

[P]

Màn hình hướng dẫn P/I	
Tham số cho các chương trình SFC	7-47
Dán	
Màn hình dữ liệu dán	
Quá trình thực hiện hợp nhất	
Ngoại vi	9-3, 9-4, 9-9, 9-15, 9-29
Máy tính cá nhân	A-22
PLC	

Số con trỏ	.6-16, 9-5, 9-6, 9-14
Cấu hình chương trình	
Xem dự án	

[Q]

QCPU (Chế độ Q)	A	4-22

[R]

Đọc từ màn hình tập tin CSV6-73
Đọc từ PLC 9-29, 9-30, 11-2
Chế độ đọc6-4
Đọc dữ liệu từ CPU bộ điều khiển khả trình11-2
Đọc thông tin biểu tượngCPU bộ điều khiển khả trình 11-5
Xây dựng lại tất cả10-8
Cửa sổ tham chiếu12-9
Khối bậc thang đăng kí lại 12-16
Hướng dẫn sử dụng liên quan A-16
Chú ý5-4
Thay thế
Đặt lại bước đích đến8-11
Đặt lại số bước đích đến2-24
Đặt lại bước7-11
Phục hồi6-62
Trở lại vị trí trước đó 8-4
Thanh ray nguồn phải2-4
Xung tăng6-7
Nhánh xung tăng6-7
Xung tăng đóng6-7
Nhánh xung tang đóng 6-7
Hàng 2-9

[S]

Tìm kiếm	8-2
Tìm kiếm một hướng dẫn và chú ý	9-20
Tìm kiếm các chú ý	9-20
Hôi tu lưa chon	7-17
Phân kì lựa chọn	7-15
Chuyển đổi hàng loạt	7-13
Thiết lập thuộc tính của chương trình SFC	7-48
Giám sát hàng loạt tất cả các khối SFC	12-20
Khối SFC	7-41
Danh sách khối SFC	
Bình luận SFC	9-31
Trình biên tập SFC	2-19
Thiết lập hàng SFC	2-27
Bước SFC	7-2, 7-10
SFC thuộc tính bước	.7-11, 7-29
Bình luận bước SFc2-24, 7-11,	7-12, 9-31
Số bước SFC	2-24
Bình luận bước/chuyển đổi SFC	2-27
Chỉnh sửa đơn giản của các thiết bị / nhãn	6-9
Dự án đơn giản	A-23

Tìm kiếm đơn giản8-2
Hội tụ đồng thời7-19
Phân kì đồng thời7-16
Sắp xếp bước SFC No7-32
Đặc điểm kỹ thuật của các mô-đun I / O số8-7
Đầu số khối điểm đến 2-24, 7-12
Số bắt đầu I/O8-6
Bắt đầu giám sát các chương trình12-2
Hướng dẫn9-2
Thanh trạng thái2-3
Số bước
Số bước của điểm nhảy đến 8-11
Dừng giám sát các chương trình 12-2
Dừng biên dịch 10-9
Cấu trúc 5-23
Mảng cấu trúc 5-26
Mản hình thiết lập thiết bị cấu trúc5-24, 5-25, 5-26, 5-27
Thiết lập cấu trúc 5-23
Các loại dữ liệu cấu trúc5-23
Dự án cấu trúcA-23

[T]

Thiết lập các giá trị T/C	6-70, 7-52
Kích cỡ văn bản	2-7
Thanh tự đề	
Thanh công cụ	
Chuyển tiếp	
Chú thích chuyển tiếp	
Số chuyển tiếp	
Mảng 2 hoặc 3 chiều	5-16
Các loại	

[U]

Đăng ký Nhãn Không xác định	6-10
Hủy bỏ	6-61
Sử dụng bit chỉ định	5-28
Sử dụng bit xác định	5-25

[V]

Dunàna thẳng đứng	6.01	6 22
Durong mang durig	0-31,	0-32

[W]

Tin nhắn cảnh báo10-10, 1 Thiết bị từ	3-9 2-3
Cửa sổ hoạt động	2-3
Ký hiệu điểm đến bao bọc6	6-18
Dòng bao bọc 6-17, 6-63, 6-64, 6-65, 6	66-66
ký hiệu nguồn bao boc6	ö-17
Chế độ ghi	6-4
Ghi vào tệp CSV 6	6-72
Ghi vào PLC 1	1-2
Ghi dữ liệu vào CPU bộ điều khiển khả trình1	1-2

[Z]



Ethernet là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Xerox.

Tất cả tên công ty và tên sản phẩm được sử dụng trong hướng dẫn này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của công ty tương ứng.

Microsoft, Windows là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các nước khác.

GX Works2 Version 1 Operating Manual (Simple Project)

MODEL GXW2-VER1-O-SP-E

MODEL

CODE

13JU64

SH(NA)-080780ENG-W(1412)KWIX

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN NAGOYA WORKS : 1-14 , YADA-MINAMI 5-CHOME , HIGASHI-KU, NAGOYA , JAPAN

When exported from Japan, this manual does not require application to the Ministry of Economy, Trade and Industry for service transaction permission.