STEROWNIK BEZPIECZEŃSTWA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla osób niemających doświadczenia w obsłudze sterownika bezpieczeństwa, ale posiadających podstawową wiedzę na temat funkcji bezpieczeństwa. Kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do następnej strony. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które korzystają ze sterownika bezpieczeństwa serii MELSEC-WS po raz pierwszy lub dopiero zaczynają korzystanie z niego.

Szkolenie zawiera podstawowe informacje na temat sterownika bezpieczeństwa serii MELSEC-WS, sposobu konfiguracji systemu za pomocą narzędzia Setting and Monitoring Tool oraz metody kontroli błędów.

Uczestnictwo w tym kursie wymaga ukończenia następujących kursów lub wiedzy na równoważnym poziomie.

• AUTOMATYZACJA ZAKŁADU – PIERWSZE KROKI (BEZPIECZEŃSTWO MASZYN)

Wstęp Struktura szkolenia

Program szkolenia przedstawiono poniżej. Zalecamy rozpoczęcie szkolenia od rozdziału 1.

Rozdział 1 - Sterownik bezpieczeństwa

Rozdział zawiera ogólne informacje na temat sterownika bezpieczeństwa.

Rozdział 2 - Tworzenie systemów

Rozdział zawiera opis konfiguracji systemu tworzonego podczas szkolenia.

Rozdział 3 - Kontrola podłączenia sterownika bezpieczeństwa i komputera

Rozdział opisuje metodę konfiguracji i kontroli połączenia między sterownikiem bezpieczeństwa i komputerem.

Rozdział 4 - Tworzenie nowego projektu

Rozdział dostarcza informacji na temat tworzenia projektów dotyczących sterownika bezpieczeństwa.

Rozdział 5 - Pobieranie projektu

Rozdział opisuje procedurę pobierania projektu do sterownika bezpieczeństwa i kontroli projektów.

Rozdział 6 - Podłączanie/odłączanie sterownika bezpieczeństwa

Rozdział dostarcza informacji na temat podłączania i odłączania sterownika bezpieczeństwa.

Rozdział 7 - Kontrola działania systemu

Rozdział zawiera informacje na temat kontroli działania sterownika bezpieczeństwa.

Test końcowy

Łącznie 6 części (6 pytań). Ocena wymagana do zaliczenia: 60% lub więcej.

Wstęp Jak korzystać ze szkoleń online

Przejdź do następnej strony	>	Przejdź do następnej strony.
Wróć do poprzedniej strony	<	Wróć do poprzedniej strony.
Przejdź do żądanej strony	тос	Wyświetli się "Spis treści", umożliwiający przejście do żądanej strony.
Zakończ naukę	X	Zakończ naukę.

Środki bezpieczeństwa

W przypadku korzystania z opisywanych produktów w czasie trwania szkolenia, zapoznaj się ze środkami bezpieczeństwa znajdującymi się w instrukcji używanego produktu.

Środki ostrożności dotyczące szkolenia

Ekrany oprogramowania mogą różnić się od tych zawartych w niniejszym szkoleniu.
 Szkolenie dotyczy następujących wersji oprogramowania:

- Setting and Monitoring Tool dla sterownika bezpieczeństwa, wersja 1.3.0.245

Rozdział zawiera ogólne informacje na temat sterownika bezpieczeństwa.

- 1.1 Sterownik bezpieczeństwa
- 1.2 Cechy sterownika bezpieczeństwa
- 1.3 Podstawowa konfiguracja sterownika bezpieczeństwa
- 1.4 Sterownik bezpieczeństwa można z łatwością dołączyć do istniejących sterowników programowalnych MELSEC (CC-Link/Ethernet)
- 1.5 Podsumowanie rozdziału

Sterownik bezpieczeństwa steruje systemem bezpieczeństwa zgodnym z międzynarodowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa. Po podłączeniu do urządzenia zabezpieczającego, np. wyłącznika awaryjnego lub kurtyny świetlnej, sterownik programowalny zaczyna sterować systemem bezpieczeństwa, wyłączając wyjście bezpieczeństwa zgodnie z programem opracowanym przez użytkownika w celu zatrzymania dopływu zasilania do urządzenia stwarzającego niebezpieczeństwo, np. robota. Sterowanie pracą robotów, przenośników itp. odbywa się w tradycyjny sposób, za pomocą standardowych sterowników programowalnych.



bezpieczeństwa

Cechy sterownika bezpieczeństwa

Sterownik bezpieczeństwa to rozszerzalny sterownik kompaktowy przeznaczony do kontroli bezpieczeństwa małych i średnich urządzeń i systemów.

Do sterownika można podłączyć do 12 modułów we/wy i 2 moduły interfejsu sieciowego.

Moduł we/wy bezpieczeństwa można rozszerzyć do 144 punktów (wejście: 96 punktów, wyjście: 48 punktów). Specjalne narzędzie "Setting and Monitoring Tool" pozwala korzystać z bloków funkcji dla czujników bezpieczeństwa i połączeń wyłączników oraz specjalnych bloków funkcji bezpieczeństwa ułatwiających tworzenie systemu bezpieczeństwa. Narzędzie "Setting and Monitoring Tool" można pobrać ze strony internetowej Mitsubishi Electric FA.

Sterownik bezpieczeństwa jest zgodny z normami bezpieczeństwa ISO 13849-1 PLe i IEC 61508 SIL3.

Dedykowane narzędzie "Setting and Monitoring Tool"



CC-Link

Podstawowa konfiguracja sterownika bezpieczeństwa



Podstawowa konfiguracja sterownika bezpieczeństwa

1.3

Kompaktowy sterownik bezpieczeństwa z możliwością rozszerzenia

- Można dodać maksymalnie 12 modułów wejść bezpieczeństwa i modułów we/wy, 4 moduły wyjść przekaźnikowych bezpieczeństwa i 2 moduły sieciowe.
- Liczbę punktów we/wy można zwiększyć do 144 (wejście pojedyncze).
 Wejście bezpieczeństwa: 96 punktów (wejście pojedyncze) + wyjście bezpieczeństwa: 48 punktów (wyjście pojedyncze)

24V 0V A1 A2												
	241 0V X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	241 0V X1 X2 A1 A2	240 0V X1 X2 A1 A2	2 3 3 0V X1 X2 A1 A2	24/ 0/ X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4
	11 I2 I3 H	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 M	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14
(A1_A2) ▲12342*	X1 X2 A1 A2	11 12 13 14	X1 X2 A1 A2	X1 X2 A1 A2	(X1 X2 A1 A2) I1 I2 I3 H	(X1 X2 A1 A2) 11 12 13 H	11 12 13 14	X1 X2 X3 X4	(X1 X2 X3 X4) 11 12 13 14	X1 X2 X3 X4	11 IZ ID H4	X1 X2 X3 X4
-2 -5	MS	MS 	MS 	MS T	MS 	MS	MS T	MS T	MS 	MS -	MS T	MES
CPU1	XTIO	XTDI	XTIO	XTIO	XTIO	XTIO	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI
1-EFI-2	5 10 17 18		5 6 7 8		6 6 7 8	5 6 7 6			8 8 7 8			
1-EFI-2	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18
ABAB		X5 X6 X7 X8		Q1 Q2 Q3 Q4		Q1 Q2 Q3 Q4	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8

Po podłączeniu sterownika bezpieczeństwa do sieci CC-Link istniejący sterownik programowalny MELSEC-Q/L może wykonywać funkcje dotyczące kontroli ezpieczeństwa.

Ponadto w takiej konfiguracji istniejący sterownik programowalny MELSEC-Q/L pozwala monitorować status działania i błędów sterownika bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość rozszerzenia opcji **wizualizacji funkcji bezpieczeństwa**, co poprawia skuteczność wykrywania przyczyn wyłączenia awaryjnego i podjęcia działań dotyczących miejsca wystąpienia usterki.



Informacje zdobyte w tym rozdziale:

1.5

- Sterownik bezpieczeństwa
- Cechy sterownika bezpieczeństwa
- Podstawowa konfiguracja sterownika bezpieczeństwa
- Sterownik bezpieczeństwa można z łatwością dołączyć do istniejących sterowników programowalnych MELSEC (CC-Link/Ethernet)

Rozdział zawiera opis konfiguracji systemu tworzonego podczas szkolenia.

- 2.1 Schemat systemu
- 2.2 Połączenia elektryczne
- 2.3 Podsumowanie rozdziału

W tej części opisany jest ogólny układ systemu bezpieczeństwa omawianego w niniejszym szkoleniu.

Fragment linii montażowej karoserii

2.1



Ustaw następujące warunki, aby bezpiecznie zatrzymać linię produkcyjną.

- Kurtyna świetlna jest zablokowana.
- Drzwi otwierają się.
- Naciśnięto przełącznik zatrzymania awaryjnego.

W tej części znajduje się schemat połączeń urządzenia.





Rysunek. Podłączanie urządzenia

Informacje zdobyte w tym rozdziale:

- Schemat systemu
- Połączenia elektryczne

Rozdział opisuje metodę konfiguracji i kontroli połączenia między sterownikiem bezpieczeństwa i komputerem.

- 3.1 Łączenie sterownika bezpieczeństwa i komputera
- 3.2 Obsługa narzędzia Setting and Monitoring Tool
- 3.3 Podsumowanie rozdziału

Łączenie sterownika bezpieczeństwa i komputera

Połącz sterownik bezpieczeństwa z komputerem w jeden z dwóch poniższych sposobów.

Połączenie RS232C



Sterownik bezpieczeństwa

Połączenie Ethernet



Sterownik bezpieczeństwa

- (1) Uruchom narzędzie Setting and Monitoring tool dla sterownika bezpieczeństwa.
 - * Poniższe informacje dotyczą połączenia RS232C.

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New pr	oject] <ursaved></ursaved>	
Broject Device Extras	onnect 🖳 Transfer 🚛 Upload 💻 -	
	10-11 No.12	
Firstaction	A second s	
	Load a croiect file	
	Connect to physical device	
8 2 3	Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically.	
a Me	Create new project	
	Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station.	
	Create new Flexi Link project	
cp 🔆	Create a project with Flexi Link stations. Up to 4 stations can be	
ChChCa	Naciśnij "E	dit com. Interface settings
2	Edit.com.interface.settings	
12	Configure the communication between PC and MELSEC-WS	

(2) Skonfiguruj profil połączenia.

W tej części opisana jest konfiguracja profilu połączenia między sterownikiem bezpieczeństwa a komputerem.



(3) Sprawdź profil połączenia.

Connection settings		
🗞 Add COM connection profile 🖏 Add TCP/IP connection profile 🕠 Add USB connection profile 🖋	Check all connection profiles	Network settings
Standard Serial Port: COM1 COM auto detection Baud rate: Auto scan		
Active connection Active connection Image: Standard Standard Standard	To configure the connection, p	Alease proceed as follows:
Setal - COM au detection Pot: COM 1 Baud rate: Auto acon	Symbol	Znaczenie
Connection prote not saved in the project.	H	Zapisz profil w bieżącym projekcie
	0	Aktywuj profil
		Edytuj profil
	Ť	Usuń profil
		Sprawdź połączenie
	Symbole funkc settings	cji edycji profili połączeń w oknie Connection

(4) Edytuj profil połączenia.

Naciśnij ikonę "Modify Profile".

P Connection settings		
Add COM connection profile 🔖 Add TCP/IP connection profile 🔖 Add USB connection profile 💉	Deck all connection profiles 🖗 Network settings	
Standard Serial Port: CDM1	= 0	
	Naciśnij ikonę "Modify F	Change connection profile
Active connection Sendard Sendard Sendard - Indeterminate connection state Sendard - COM auto detection Post CoM I Bool date: Advision Connection profile not saved in the project.	To configure the connection, please proceed as follows: Choose connection type Check connection to controller. Activate connection profile Activate connection profile Edit connection profile Edit connection profile	Serial port COM auto detection Fixed baud rate 115200 COM auto scan
	ОК	OK Cancel

(5) Przeprowadź test komunikacji.

Connection settings	_ 0 *	
Add COM connection profile on Add TCP/IP co	onnection profile 🍋 Add USB connection profile 🖌 Check all connection profiles 🏓 Network settings	
COM auto detection Baud	frate: Autoscan 🛛 O N 🖬 🧹	
	Naciśnij ikonę	"communication test".
	Connection settings	
	Yo Add COM connection profile Vo Add TCP/IP connection profile Vo Add USB connection profile V C Default Serial Port: COM1	heck all connection profiles provide the settings
	COM auto detection Baud rate: Auto scan	■
Active connection		
A Standard		
Serial port - Indeterminate connection state		
Serial - CDM auto detection Port: CDM1 Baud rate: Auto scan		
Connection profile not saved in the project.		
	Active connection	To configure the connection, please proceed as follows:
	Serial port - Indeterminate connection state	Choose connection type Yo Vo Vo
	Serial - COM auto detection	Check connection to controller.
	Port: COM1 Baud rate: Auto scan	Press this button to save the connection
	Connection profile not saved in the project.	profile in the project file.
	Tutai wyświetlany iest status kontroli.	
	-	OK Carrel
	Scanning baud rates	

(6) Sprawdź wyniki testu komunikacji (powodzenie).

Test komunikacji zakończony powodzeniem	5	Serial COM auto detection
Connection settings		
Add COM connection profile 🖏 Add TCP/IP co	onnection profile 🏮 Add USB connection profile 🛛 🌱 Che	heck all connection profiles 🔐 Network settings
Port: Serial Port: Baud ra	ate: COM4	a Q N 11 V
Active connection Default Serial port - connected Serial - COM auto detection Port - COM auto detection	To con	configure the connection, please proceed as follows: Choose Connection, please proceed as follows: Choose Connection to controller.
Connection profile not saved in the project.	3	Default
		Serial port - connected
L		Port: COM4 Baud rate: Auto scan
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Connection profile not saved in the project.

(7) Sprawdź wyniki testu komunikacji (niepowodzenie).



Informacje zdobyte w tym rozdziale:

- Łączenie sterownika bezpieczeństwa i komputera
- Obsługa narzędzia Setting and Monitoring Tool (konfiguracja profilu połączenia)

Rozdział 4 Tworzenie nowego projektu

Rozdział dostarcza informacji na temat tworzenia projektów dotyczących sterownika bezpieczeństwa. Utwórzmy projekt z konfiguracją systemu opisaną w Rozdziale 2.

- 4.1 Tworzenie nowego projektu
- 4.2 Konfiguracja sprzętu
- 4.3 Wstawianie elementów i parametrów konfiguracji
- 4.4 Edytowanie nazw etykiet
- 4.5 Tworzenie logiki
- 4.6 Symulacja projektu
- 4.7 Tworzenie raportu projektu
- 4.8 Podsumowanie rozdziału

Wybierz "Create new project".



Wybierz moduły (CPU1, GETH i XTIO) wykorzystywane w danej konfiguracji sprzętu. (Naciśnięcie ikony modułu powoduje wyświetlenie go po prawej stronie).



* Podczas rzeczywistego użytkowania skonfiguruj ustawienia zgodnie z wersją używanego urządzenia.

Skonfiguruj elementy sterownika bezpieczeństwa zgodnie ze schematem połączeń urządzenia. → Wybierz kartę "Elements".



→ Wybierz [Input types] – [ESPE] i wstaw [MiniTwin, Safety light curtain] dla zacisków I1 i I2.



Konfiguracja parametrów kurtyny świetlnej

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>		
Project Device Extras		
🔆 🔆 🤣 🔛 🖉 Com settings 👫 Connect 👫 Disconnect 🖓 Transfer 🚛 Upload 🔳 🚥		
Handware configuration (P Logic editor, 10) GFTH network module [11] Report	Bata Becorder CPU1 module	
Paraeta	Croi module	
B • Input types		
Control devices		
Rev. V 2.3X Rev. V 2.3X	Element settings	
interlocks	Licht Schings	
Al A2	MiniTwin: "MiniTwin"	
	I 12: MiniTwin curtain	
Safety light curtain, type 4 E O Lat. 42 Lat. 42 Lat. 43 Lat. 43 Lat. 43 Lat. 43 Lat. 43 Lat. 44 Lat. 45 Lat.	Settings Summary	
C2000 Safety light curtain, type 2		
M4000 Multibeam safety light barrier, type 4 Naciśnij dwukrotnie		
MiniTwin curtain".	Tag name	
© 11HE \$3000	Nr. of devices 1	
Sterry laser scanner, type 3 CPU1 GETH XTID		
Sarety laser scanner, type 3		
Safety laser scanner, type 3 670 1-691-21 Poer 2 10 10 10		
Safety camera system, type 3	Safety element	
MniTwin curtain 1-E/1-2		
Solide Strate Strate Curtain, Type 4 A B A B Q1 Q2 Q3 Q4	V Discrepancy time	
SuNX_SF28 Safety Light Curtain, Type 2		
Sunx_SD3-A Safety Laser Scanner, Type 3	Value 3000 🜩 ms	
IDEC_SE48 Safety Light Curtain, Type 4 Parking area		
Modules 😁 Elements 🕖 Into 💊 Partial applications	A C	
Operator 119 Ottable 2		
	OK Car	ncel

Naciśnij dwukrotnie element kurtyny świetlnej, aby skonfigurować parametry.

Wybierz [Input types] – [Control devices] i wstaw [E-Stop, ES21, Single channel] dla zacisku I3.



Konfiguracja parametrów wyłącznika awaryjnego

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] cunsaved> Project Device Extras 🔆 • 🌮 🔛 🖉 Com settings 🏥 Connect 🛄 Disconnect 📳 Transfer 😓 Upload 🔳 • Hardware configuration 😰 Logic editor 🔯 GETH network module [13] 🛐 Report 😥 Diagnostics 🙀 Data Recorder CPU1 module Configu Input types 13 H Control devices Rev. V 2.xx Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx **@** E-Step, ES21
 Single channel
 Single channel
 Dual channel
 3 24V 0V A1 A2 X Element settings 63 X1 X2 A1 A2 -___ E-Stop, ES21: "E-Stop, ES21" 민군 1 2 4 🗏 🚆 Safety s _ 13: Single channel 0 ■
 ■
 ■
 ■
 Interlocks Potential free contacts and restart Naciśnij dwukrotnie "E-Stop". Settings Summary B ESPE Tag name B C Non contact switches . GETH Γ MS III Two hand controls Nr. of devices 1 * 🗉 🖍 Safety mat & bumpers PORT2 Sensor muting 5 6 7 8 B 🎲 User mode switches Safety element Q1 Q2 Q3 œ ۵ Output types Û 🗟 📒 EFI elements ON-OFF filter Ш ■ <u>999</u> Flexi Line (reaction time extended by filter time minimum, $\ge 8 \text{ ms}$) $\hfill OFF-ON filter (reaction time extended by filter time minimum, <math display="inline">\gtrsim 8~ms$) 🛐 Modules 🛥 Elements 🚺 Info 🗞 Partial applications Ш Operator 🔢 Offline 🛕 Set Element is connected to test output T OK Cancel

Naciśnij dwukrotnie element wyłącznika awaryjnego, aby skonfigurować parametry.

Wybierz [Input types] – [Potential free contacts and restart] i wstaw [Reset, Single channel] dla zacisku I4.





Naciśnij dwukrotnie element przełącznika resetu, aby skonfigurować parametry.
Wybierz [Input types] – [Non contact switches] i wstaw [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent] dla zacisków I5 i I6.



Naciśnij dwukrotnie element bezstykowego wyłącznika drzwi bezpieczeństwa, aby skonfigurować parametry.



4.3.9

Połącz element ze sterownikiem bezpieczeństwa jak w przypadku prawdziwego urządzenia. → Wybierz [Input types] – [Safety switches] i wstaw [**Safety switches, Dual channel**] dla **zacisków I7 i I8**.



Konfiguracja parametrów wyłącznika drzwi bezpieczeństwa



Naciśnij dwukrotnie element wyłącznika drzwi bezpieczeństwa, aby skonfigurować parametry.

Połącz element ze sterownikiem bezpieczeństwa jak w przypadku prawdziwego urządzenia. → Wybierz [Output types] – [Electrical symbols] i wstaw [Motor contactor, Single channel] dla zacisku Q1.





Naciśnij dwukrotnie element silnika, aby skonfigurować parametry.

4.3.13 Wstawianie elementu kontrolki

Połącz element ze sterownikiem bezpieczeństwa jak w przypadku prawdziwego urządzenia. → Wybierz [Output types] – [Electrical symbols] i wstaw [Lamp, Single channel] dla zacisków Q2, Q3 i Q4.



(2) Wprowadź nazwę etykiety. We wszystkich przypadkach typ elementu jest taki sam, Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] <ursaved</p> ale możesz przypisać każdemu z nich inne nazwy. Device Extras Project 🌞 - 🤣 🔛 🥒 Com settings 🎹 Connect 🖽 Disco nect 📲 Transfer 🚛 Upload 📕 • on 🐲 Logic editor 🙀 GETH network module [13] 🛐 Report 🔒 Diagn tics 🙀 Data Reco Tag name B. Hard are configu LED green Nazwa etykiety diody LED podłączonej do zacisku Q2 Input types Tag name LED red Nazwa etykiety diody LED podłączonej do zacisku Q3 Þ Output types Rev. V 2.xx Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx 0 Nazwa etykiety diody LED podłączonej do zacisku Q4 Tag name LED RESET Electrical symbols 8 8 9 24/ 0V A1 A2 ψ 63 X1 X2 A1 A2 **,** 45 暇 - 44 v so Valve Dual chi v so Dual chi singlec v so Dual chi singlec v so Dual chi 0 x Element sttings PORT 1 Lamp Q2: Sing "Lamp" 8 PWR B Moto LINKACT 1 8 Settings Summary GETH Graphics * 🍃 MS III 8 Electrical Sy 0 Tag name EFIe ents • PORT2 回 <u>特特特</u> Flexi Line Nr. of devices 1 15 15 17 1 **1 1 1 1 1** * B A 1 01 02 03 0 0 0 0 Safety element ۵ œ Parl (1) Naciśnij dwukrotnie "LED" Enabling Test pulses of this output. Attention: Disabling the test pulses may lead to a reduction of the safety values of all outputs of this module. For the precise values see the user's manual (hardware). T 🛐 Modules 🕳 Elements 🚺 Info 🎭 Partial app Operator 🔡 Offline 🛕 Setting and N OK Cancel

Naciśnij dwukrotnie element kontrolki, aby skonfigurować parametry.

Edytowanie nazw etykiet

Edytuj nazwy etykiet według potrzeb.



Programowanie za pomocą funkcji Logic editor.

4.5.1 Programowanie (wstawianie wejść)

(1) Włącz widok funkcji Logic editor. \rightarrow (2) Naciśnij kartę "Inputs". \rightarrow (3) Zarejestruj wejścia.

Safety Controller Setting and Monitoring Too	al 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>	
Project Device Extras		
🛛 🌞 - 🐉 🔛 🖉 Com settings 👫 Con	nnect 🏬 Disconnect 🖳 Transfer 🚛 Upload 💻 🛛	
(1) Naciśnii Logic editor" 💦 🐼 Logic edit	tor 🙀 GETH network module [13] 📲 Report 🧕 Diagnostics 👫 Data Recorder	CPU1 module
(1) Nacionij "Eogle cultor :	💶 🖗 📲 🖓 🚔 🔤 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉	Configuration is valid
E CPU1	(3) Przecjagnii i upuść pr	-
E [] GETH[13]	(3) Tizeciągnij Tupusc.	
E.Stop. ES21 XT0(1)13		
Reset XTI0[1].14	A statistical s	
RE13/RE23/RE27 XTI0[1].1516		
Safety switch XTIO[1].1718	Image: Base XTIO[1].14 Image: Base XTIO[1].14<	
E 🧐 CPU marker	[P]	
	Safety switch XTIO(1).17	
	RE13/RE23/RE27.XTIO	
	AliniTwin,XTIO(1).112	
(2) Naciśnij kartę "Inputs".		
	1	
Inputs S Funct S Outp 10 Diag 10	FB p III + III	•
	Operator 🏥 Offline 🙆 Setting and Monitorin	g Tool configuration is not verified





4.5.3

Użyty blok funkcji	Opis	Dostęp
Blok funkcji resetu	Blok umożliwiający reset	[Start/Edge] - [Reset]
Blok funkcji routingu 1:N	Blok funkcji routingu 1: N kieruje sygnał wejściowy z wcześniejszego bloku funkcji do jednego z maksymalnie ośmiu sygnałów wyjściowych.	[Logic] - [Routing 1:N]
Blok funkcji NOT	Wartość wyjściowa jest przeciwieństwem wartości wejściowej.	[Logic] - [NOT]

Programowanie (wstawianie wyjść)

(1) Wybierz kartę "Outputs". \rightarrow (2) Zarejestruj wyjścia.



Programowanie (zmiana liczby pól wejść bloków funkcji)

→ Zwiększ liczbę pól wejść bloku funkcji resetu.



→ Zwiększ liczbę pól wyjść bloku funkcji routingu.





Symulacja projektu



Rysunek. Widok symulacji

Tworzenie raportu projektu

Procedura tworzenia raportu

4.7

- (1) Naciśnij przycisk raportu, aby wyświetlić widok raportu.
- (2) Korzystając z listy po lewej stronie, zaznacz lub odznacz pola wyboru, aby określić, które elementy mają być uwzględnione w raporcie.
- (3) Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk odświeżania raportu. Gotowy raport zostanie wyświetlony w oknie po prawej stronie.

■ Zapisywanie i drukowanie raportu

Raport może zostać wydrukowany lub zapisany w formacie PDF.

- Aby zapisać plik w formacie PDF, naciśnij przycisk zapisu.
- Aby wydrukować raport, naciśnij przycisk drukowania.
 Wygenerowany zostanie podgląd raportu w formacie PDF, umożliwiający druk.



Widok raportu (fragment)

Informacje zdobyte w tym rozdziale:

- Tworzenie nowego projektu
- Konfiguracja sprzętu
- Wstawianie elementów i parametrów konfiguracji
- Edytowanie nazw etykiet
- Tworzenie logiki
- Symulacja projektu
- Tworzenie raportu projektu

Rozdział opisuje procedurę pobierania projektu do sterownika bezpieczeństwa i kontroli projektów.

- 5.1 Łączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa
- 5.2 Pobieranie projektu
- 5.3 Weryfikacja projektu
- 5.4 Porównanie projektu między sterownikiem bezpieczeństwa a narzędziem
- 5.5 Podsumowanie rozdziału

Łączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>	
Project Device Extras	
🗰 - 🌮 🔛 🧷 Com settings 🔢 Connect 🛄 Disconnect 📲 Transfer 🚛 Upload 🔳 -	
Hardware configuration 🕸 Login tor 🛤 GETH network module Report CPU1 mc	
Modules	
B CPU modules Naciśnij "Connect".	
Rev. V 2.xx	Safety Controller Sang and Monitoring Tool 1.7.0 - (New project) < unsaved>
Connecting to CPU1 module	Broject Device Extras
24V ov Connecting to Mitsubishi GETH	🌞 - 🧞 🔡 🧷 Com settings 🖽 Connect 🔢 Disconnect 📓 Transfer 🛃 Upload 🔚 -
CPU0 CPU: A1 A2 Connecting to Mitsubishi XTID	Hardware configuration D Logic editor CPU1 module [13]
	Modules a Configuration area
42	Conly modules with errors
Network Modules	Module 0 FWV2.01 FWV1.06 FWV2.10 Rev. V2.xx Rev. V1.xx Rev. V2.xx
A1 A2	Device: C 🖉 💏
A 202021	Type code: C (G) pm ov
Messages	Merrory plug
Opened port COM4 Sexual as have a sexual as the s	Femmare , Al Contract Al A2
GETH GCC1	Version:
Revision V 1xx V 1xx	Version: (A1 A2) (X1 X2 A1 A2)
CPU1 OOM# Scanning baud rates	Version/Step: 1 al Additional Points 8 8 8 8
I/O modules Est O Checking connection state of "CPU1 module"	status:
Connection of "CPU1 module" is System Online	Module 13
1-EFI-21	Device (UNIXAT2
	Type code: V CPU1 GATH XTIO
	Selial number: 0 Via
Revision V I w - V I w - A B A B O 0102 03 04	Verson. 1-07-21 PORT2
	Version:
v Out	Version/Step: 1 +.EF1-2
Parking area	
Relays	Module has external error Module input status invalid
Modure 🛥 Elemen 🚯 Info 🗞 Parties	Woduk output status invalid
Operator	Module 1 ·
(m)	E Nedder - Classer () Into the Partier
	Valid configuration / Executing Operator 🗱 System Online 🛩 Device configuration is verified
	<

Pobieranie projektu

Safety Control	ller Setting and M	onitorina Ta	ol 1.7.0 - [New prot	ectl <unsaved></unsaved>					
E Project Devi	ce Extras								
* · 🌮 💾	Com setting	s 💵 🏥 Con	nect I Disconnec	Transfer	Upload				
Hardware o	configuration a	Logic edit	tor B GETH netv	vork le [13]	Report CPU1 md	Nule 📝			
Modules		0 Co	1e1						
Only modules with the second secon	ith errors	3	Naciśnij	"Transfer". [J	V			
Module 0		n 🍳	Rev. V 2.xx	Rev. V 1.xx Rev. V	Change user grou	ıp		×	
	Device: Type code: Serial number: Memory plug date code:		24V 0V A1 A2	9 9 X1 X2		Device type Type key Serial pumber	MELSEC-WS CPU1	(2) Wprowadź basło	-
	Firmware version: Hardware version: Version/Step:	\ ₽	<u>∧1_∧2</u> ★ 12042*	PORT 1 12	User level	Serial number	Password	Domyślnie: "MELSECWS	
Module 13	Operational status:	¢	• <mark>•</mark>	PWR C LINKACT 1	Administrator	•			
1,""C"	Device: Type code: Serial number: Firmware version: Hardware version: Version/Step: Operational	C V O V 1 1 C	CPU1 EPI2 1-EP1-2 A B A B 1-EF1-2	LINGUACT 2 GETTH XTI MS PORT 2 01 02 15 16 01 02	(3) Naciśnij "L	og On".	Progress	ne CPU module "CPU1 module" is cu rified. Do you really want to downloa nfiguration?	rrently d the
Module has extern Module input status Module output stat	status: nal error is invalid tus invalid		0000	00		on Log	of		
Module 1	m 🚺 Info 隆 P	* artiar**							
Valid configuration	n / Executing			Operator 🔛 System	n Online 🖌 Device configuratio	on is verified			
•						•	(4) Naciś	śnij "Yes".	
							Yes		No

5.2

Pobieranie projektu



* W przypadku nieprzeprowadzenia weryfikacji po następnym włączeniu zasilania moduł jednostki centralnej będzie mieć status STOP.

Aby móc uruchomić moduł jednostki centralnej po następnym włączeniu zasilania, przeprowadź weryfikację.



Brak dopasowania



- Po pobraniu zweryfikowanego projektu status ukończenia weryfikacji zostaje zachowany. Ponowna weryfikacja projektu nie jest wymagana.
- W przypadku pobrania niezweryfikowanego projektu weryfikacja jest niezbędna.

Dopasowanie lub po weryfikacji

CPU1 module

PORT 1

LINKACT 1

GETH

PORT 2

ö

PWR MS

FWV1.06 FWV2.10 Rev.V1.xx Rev.V2.xx

2 2 A1 A2

н с ы н

001 X2 A1 A2

15 16 17 18

8

01 02 03

Informacje zdobyte w tym rozdziale:

- Łączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa
- Pobieranie projektu
- Weryfikacja projektu
- Porównanie projektu między sterownikiem bezpieczeństwa a narzędziem

Rozdział 6 Podłączanie/odłączanie sterownika bezpieczeństwa

Rozdział dostarcza informacji na temat podłączania i odłączania sterownika bezpieczeństwa.

- 6.1 Łączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa
- 6.2 Rozłączanie
- 6.3 Ponowne łączenie
- 6.4 Podsumowanie rozdziału

Łączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa

Połącz sterownik bezpieczeństwa z komputerem za pomocą kabla RS-232 i włącz zasilanie sterownika bezpieczeństwa. Następnie uruchom narzędzie Setting and Monitoring Tool i wybierz opcję "Connect to physical device".

(1) Wybierz Connect to physical device.



6.1

Łączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa

(2) Wczytaj konfigurację.



6.1

6.2

🗿 Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>					
Project Device Extras					
🛿 🎇 - 🤣 🔛 🧷 Comsettings 🏬 Connect 🏪 Disconnect 🗒 🔐 Transfer 😓 Upload 📰 -					
🖀 Hardware configuration 🤹 Logic editor 📴 TH network module [13] 🛐 Report 😒 Diagnostics					
Notales Interation and					
Only modules with errors Naciśnij "Disconnect".					
Module 0 Progress Progress					
Device: CPU1 Type code: VSD-CPU1 Serial number: 094 0055 Memory plug 094 0055					
Module 13 GETM LINKIACT2					
Type code: WS0-GETH CPU1 GETH XTIO Serial number: 1149 0018 CPU1 GETH MISSING Messages					
Version: V 1.06 0 1-001 2 PORT 2 01 02 0 <					
Module has external error Module input status invalid Module output status invalid					
Module 1					
Modules 🙀 Elements 🕐 Info 🎨 Partial applications					
Valid configuration / Executing Operator 🔛 System Online 🐱 Device configuration is verified					

Aby zmienić konfigurację, włącz tryb offline, klikając przycisk Disconnect.

Ponowne łączenie



* Opcję "Connect" można wybrać, jeśli narzędzie nie jest połączone ze sterownikiem.

6.3

Informacje zdobyte w tym rozdziale:

- Łączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa
- Rozłączanie
- Ponowne łączenie

Rozdział zawiera informacje na temat kontroli działania sterownika bezpieczeństwa.

- 7.1 Kontrola działania systemu
- 7.2 Opis programu
- 7.3 Obsługa wejściowych urządzeń zabezpieczających
- 7.4 Zmiana stanu systemu
- 7.5 Opis programu
- 7.6 Diagnostyka błędów
- 7.7 Podsumowanie rozdziału

Kontrola działania systemu



7.2 Opis programu

Jeśli żadne wejściowe urządzenie zabezpieczające nie zostało aktywowane i po włączeniu zasilania sterownika bezpieczeństwa następuje usterka, status poszczególnych elementów zostaje ustawiony w następujący sposób.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WYŁĄCZONA
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WŁĄCZONA
Silnik	Zatrzymany
Kontrolka resetu	WŁĄCZONA: miga



Aktywacja wejściowych urządzeń zabezpieczających

Aktywacja wyłącznika awaryjnego

- Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje emisję sygnału błędu.
 → Naciśnij wyłącznik awaryjny.
- Po rozwiązaniu problemu będącego przyczyną naciśnięcia wyłącznika awaryjnego naciśnięcie kontrolki lub przełącznika resetu wyłącza sygnał błędu.
 → Zresetuj wyłącznik awaryjny.

Zastosowanie: Zatrzymanie pracy źródła niebezpieczeństwa po naciśnięciu wyłącznika awaryjnego w sytuacji zagrożenia

Aktywacja bezstykowego wyłącznika bezpieczeństwa

- Rozłączenie elementów bezstykowego wyłącznika bezpieczeństwa powoduje emisję sygnału błędu.
- Po przybliżeniu do siebie elementów bezstykowego wyłącznika bezpieczeństwa naciśnięcie kontrolki lub przełącznika resetu wyłącza sygnał błędu.

Zastosowanie: Zatrzymanie pracy źródła niebezpieczeństwa w przypadku otwarcia drzwi zamontowanych w ogrodzeniu bezpieczeństwa









7.3
Aktywacja wyłącznika bezpieczeństwa

- Odciągnięcie wyłącznika bezpieczeństwa powoduje emisję sygnału błędu.
 → Wyciągnij urządzenie wykonawczego z wyłącznika bezpieczeństwa drzwi.
- Po ponownym wsunięciu wyłącznika bezpieczeństwa naciśnięcie kontrolki lub przełącznika resetu wyłącza sygnał błędu.

 \rightarrow Przywróć urządzenie wykonawcze do poprzedniego położenia.

Zastosowanie: Zatrzymanie pracy źródła niebezpieczeństwa w przypadku otwarcia drzwi zamontowanych w ogrodzeniu bezpieczeństwa

Aktywacja kurtyny świetlnej

- Zakłócenie wiązki światła kurtyny świetlnej za pomocą obiektu powoduje emisję sygnału błędu.
 - \rightarrow Zakłóć wiązkę światła kurtyny świetlnej.
- Po usunięciu obiektu zakłócającego wiązkę światła kurtyny świetlnej naciśnięcie kontrolki lub przełącznika resetu wyłącza sygnał błędu.
 → Usuń obiekt zakłócający wiązkę światła kurtyny świetlnej.

Zastosowanie: Zatrzymanie pracy źródła niebezpieczeństwa w przypadku przejścia operatora przez otwór







Zmiana stanu systemu



7.5 Opis programu

7.5.1

Natychmiast po włączeniu zasilania (bez aktywacji jakiegokolwiek urządzenia)

Jeśli żadne wejściowe urządzenie zabezpieczające nie zostało aktywowane i po włączeniu zasilania sterownika bezpieczeństwa następuje usterka, status poszczególnych elementów zostaje ustawiony w następujący sposób.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WYŁĄCZONA
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WŁĄCZONA
Silnik	Zatrzymany
Kontrolka resetu	WŁĄCZONA: miga



7.5.2 Stan resetu (w trakcie pracy: silnik pracuje)

Jeśli żadne wejściowe urządzenie zabezpieczające nie zostało aktywowane i nie wystąpiła zawiązana z nim usterka, aktywowanie przełącznika resetu powoduje zmianę statusów elementów opisaną poniżej.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WYŁĄCZONA → WŁ <mark>ĄCZONA</mark>
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WŁĄCZONA → WYŁĄCZONA
Silnik	Zatrzymany → Pracuje
Kontrolka resetu	Miga → Wyłączona



7.5.3 Po aktywacji wejściowego urządzenia zabezpieczającego

Po aktywacji wyłącznika awaryjnego

Aktywacja wyłącznika awaryjnego w trakcie pracy powoduje zmianę statusów elementów opisaną poniżej.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WŁĄCZONA → WYŁĄCZONA
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WYŁĄCZONA → WŁ <mark>ĄCZONA</mark>
Silnik	Pracuje → Zatrzymany
Kontrolka resetu	WYŁĄCZONA



Po aktywacji wyłącznika bezpieczeństwa

Odciągnięcie urządzenia wykonawczego od wyłącznika bezpieczeństwa w trakcie pracy powoduje zmianę statusów elementów opisaną poniżej.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WŁĄCZONA → WYŁĄCZONA
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WYŁĄCZONA → WŁ <mark>ĄCZONA</mark>
Silnik	Pracuje \rightarrow Zatrzymany
Kontrolka resetu	WYŁĄCZONA



Po aktywacji wejściowego urządzenia zabezpieczającego

Po aktywacji bezstykowego wyłącznika bezpieczeństwa

Rozłączenie części bezstykowego wyłącznika bezpieczeństwa w trakcie pracy powoduje zmianę statusów elementów opisaną poniżej.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WŁĄCZONA → WYŁĄCZONA
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WYŁĄCZONA → WŁ <mark>ĄCZONA</mark>
Silnik	Pracuje → Zatrzymany
Kontrolka resetu	WYŁĄCZONA



7.5.3 Po aktywacji wejściowego urządzenia zabezpieczającego

Po aktywacji kurtyny świetlnej

Zakłócenie wiązki światła kurtyny świetlnej w trakcie pracy powoduje zmianę statusów elementów opisaną poniżej.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WŁĄCZONA → WYŁĄCZONA
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WYŁĄCZONA → WŁ <mark>ĄCZONA</mark>
Silnik	Pracuje → Zatrzymany
Kontrolka resetu	WYŁĄCZONA



Po skasowaniu operacji aktywacji wejściowego urządzenia zabezpieczającego

Jeśli wejściowe urządzenie zabezpieczające zostało aktywowane, a następnie operacja została skasowana, statusy elementów zmieniają się w sposób opisany poniżej.

Kontrolka pracy (= zielona kontrolka)	WYŁĄCZONA
Kontrolka zatrzymania (= czerwona kontrolka)	WŁĄCZONA
Silnik	Zatrzymany
Kontrolka resetu	WYŁĄCZONA → <mark>Miga</mark>

7.5.4



Narzędzie Setting and Monitoring Tool umożliwia sprawdzenie wyników diagnostyki i monitorowania działania sterownika bezpieczeństwa.



7.7 Podsumowanie

Informacje zdobyte w tym rozdziale:

- Kontrola działania systemu
- Opis programu
- Aktywacja wejściowych urządzeń zabezpieczających
- Zmiana stanu systemu
- Opis programu
- Diagnostyka błędów

Test	Test końcowy
------	--------------

Po zakończeniu wszystkich etapów kursu **STEROWNIK BEZPIECZEŃSTWA – INFORMACJE PODSTAWOWE**, możesz teraz przystąpić do testu końcowego. W razie niejasności w zakresie któregokolwiek z tematów, wykorzystaj tę możliwość do ponownego zapoznania się z tymi zagadnieniami.

Test końcowy składa się z 6 pytań (6 elementów).

Możesz zdawać test końcowy dowolną ilość razy.

Punktacja końcowa

Liczba prawidłowych odpowiedzi, liczba pytań, procent prawidłowych odpowiedzi i wynik zaliczony/niezaliczony pojawią się na stronie wyniku.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Spróbuj ponownie	Test 1	1	×	×	1									Wszystkie pytania: 20
	Test 2	1	1	1	1									Prawidiowe odpowiedzi: 22
	Test 3	1												Procent prawidlowych odpowiedzi: 79 %
	Test 4	1	1						_					
	Test 5	1	1							Do z	alic	zeni	a tes	stu wymagana
Spróbuj ponownie	Test 6	1	×	×	×					jest	ocer	na n	ninin	num 60%.
	Test 7	1	1	1	1									
	Test 8	1	1	1	1	1								
	Test 9	1												
Spróbuj ponownie	Test 10	×												

Test	Test końcowy 1	
W przypadk modułów we	u sterownika bezpieczeństwa (MELSEC-WS) do modułu jednostki centralnej można podłączyć "maksymalnie 10" e/wy bezpieczeństwa.	
		•
Q1		
• •		
×		

•
•

Те	st	Test końcowy 3
	Narzędzie S	Setting and Monitoring Tool dla sterownika bezpieczeństwa korzysta z języka programowania "FBD".
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Q1	
	• •	
	• ×	

Test	Test końcowy 4	
Funk sprze	cja tworzenia raportów narzędzia Setting and Monitoring Tool dla sterowników bezpieczeństwa pozwala zapisywać konfiguracje ptu wyjściowego i historię błędów w postaci plików PDF.	•
Q1		
	0	
	×	

Test	Test końcowy 5
Domyślne "MELSEC	hasło dla poziomu użytkownika "Administrator", wymagane do pobierania projektów do sterownika bezpieczeństwa, to WS".
Q1	
• •	
×	

Test	Test końcowy 6	
Nie ma moż sieci oraz m	żliwości połączenia sterownika bezpieczeństwa ze sterownikiem programowalnym serii MELSEC-Q za pośrednictwem nonitorowania statusu pracy sterownika programowalnego.	
		•
Q1		
• •		
×		

Test	Test końcowy 1
W przypadł modułów w	u sterownika bezpieczeństwa (MELSEC-WS) do modułu jednostki centralnej można podłączyć "maksymalnie 10" e/wy bezpieczeństwa.
Q1	
• •	
O ×	

Test	Test końcowy 2
Setting and	Monitoring Tool, narzędzie do programowania sterownika bezpieczeństwa, jest dostępne za darmo.
Q1	
• •	
×	

Test	Test końcowy 3
Narzędzie S	ietting and Monitoring Tool dla sterownika bezpieczeństwa korzysta z języka programowania "FBD".
	▼ ▼
Q1	
• •	
×	

Test	Test końcowy 4	
Funkcja two sprzętu wyj	orzenia raportów narzędzia Setting and Monitoring Tool dla sterowników bezpieczeństwa pozwala zapisywać konfiguracje jściowego i historię błędów w postaci plików PDF.	•
Q1		
• •		
×		

Test	Test końcowy 5
Domyślne "MELSEC	hasło dla poziomu użytkownika "Administrator", wymagane do pobierania projektów do sterownika bezpieczeństwa, to WS".
Q1	•
• •	
×	

Test	Test końcowy 6	
Nie ma moż sieci oraz m	iliwości połączenia sterownika bezpieczeństwa ze sterownikiem programowalnym serii MELSEC-Q za pośrednictwem ionitorowania statusu pracy sterownika programowalnego.	
		,
01		
Q.		
0		
o ×		

Test końcowy został zakończony. Twoje wyniki są przedstawione poniżej. Aby zakończyć test końcowy, przejdź do następnej strony.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<u> </u>
Test kor	ńcowy 1 🛛 🧹										Wszystkie pytania: 🖸
Test kor	ńcowy 2 🗸 🗸										Prowidłowo odpowiodzi: 6
Test kor	hcowy 3 🛛 🗸	·									
Test kor	ńcowy 4 🛛 🗸	·									Procent prawidłowych
Test kor	ńcowy 5 🛛 🖌	·									odpowiedzi: 100 %
Test kor	icowy 6 🛛 🧹										
											Wyczyść
											,0=,00

.

Ukończyłeś/aś szkolenie STEROWNIK BEZPIECZEŃSTWA – INFORMACJE PODSTAWOWE.

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

Mamy nadzieję, że szkolenie spełniło Twoje oczekiwania i że uzyskałeś/aś informacje przydatne podczas konfigurowania systemów.

Szkolenie możesz powtarzać dowolną liczbę razy.

Sprawdź

Zamknij