หลักสูตรพื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบ ความปลอดภัย

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานชุดควบคุม ระบบความปลอดภัย ซึ่งมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน เรื่องความปลอดภัย คลิกปุ่ม "ถัดไป" ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าถัด ไป

บทนำ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานชุดควบคุมระบบความปลอดภัยซีรีส์ MELSEC-WS เป็นครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน หลักสูตรนี้จะ อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยซีรีส์ MELSEC-WS, วิธีกำหนดค่าให้กับระบบโดยใช้ Setting and Monitoring Tool สำหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย และวิธีตรวจสอบข้อผิดพลาด

ก่อนเรียนหลักสูตรนี้ คุณควรต้องผ่านหลักสูตรต่อไปนี้หรือมีความรู้ที่เทียบเท่า

การทำงานกับระบบอัตโนมัติในโรงงานครั้งแรกของคุณ (ความปลอดภัยของเครื่องจักร)

<mark>บทนำ โครงสร้างหลักสูตร</mark>

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นดังต่อไปนี้ เราแนะนำให้คุณเริ่มจากบทที่ 1

บทที่ 1 - ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทนี้จะให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทที่ 2 - โครงสร้างของระบบ

บทนี้จะอธิบายโครงสร้างของระบบตัวอย่างที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

บทที่ 3 - การตรวจสอบการเชื่อมต่อของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

บทนี้จะสอนวิธีตั้งค่า เพื่อเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมถึงวิธีตรวจสอบ

บทที่ 4 - การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่

บทนี้จะสอนวิธีสร้างโปรเจ็กต์สำหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทที่ 5 - การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ใหม่

บทนี้จะสอนวิธีดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ไปยังชุดควบคุมระบบความปลอดภัย และตรวจสอบความถูกต้องของโปรเจ็กต์

บทที่ 6 - การเชื่อมต่อ/การตัดการเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทนี้จะสอนวิธีเชื่อมต่อและถอดชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

บทที่ 7 - การตรวจสอบการทำงานของระบบ

บทนี้จะสอนวิธีตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

การทดสอบสุดท้าย

รวม 6 หัวข้อ (คำถาม 6 ข้อ) เกณฑ์การผ่านหลักสูตร: 60% ขึ้นไป

บทนำ วิธีการใช้งานเครื่องมือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นี้

ไปหน้าถัดไป	>	ไปหน้าถัดไป
กลับไปหน้าก่อนนี้	<	กลับไปหน้าก่อนหน้านี้
ย้ายไปหน้าที่ต้องการ	тос	"ตารางสารบัญ" จะปรากฎขึ้น สามารถเลือกไปยังหน้าที่ต้องการได้
ออกจากระบบการเรียน	x	ออกจากระบบการเรียน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

้ถ้าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงในหลักสูตร โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในคู่มือของผลิตภัณฑ์ยอ่างละเอียด

ข้อควรระวังของหลักสูตรนี้

 หน้าจอของซอฟต์แวร์ที่แสดงในหลักสูตรนี้ อาจแตกต่างจากหน้าจอซอฟต์แวร์ที่คุณใช้จริง หลักสูตรนี้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันดังต่อไปนี้:

- Setting and Monitoring Tool สำหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเวอร์ชัน 1.3.0.245

บทนี้จะให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

- 1.1 ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย
- 1.2 คุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย
- 1.3 โครงสร้างพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย
- 1.4 สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ MELSEC ได้อย่างง่ายดาย (CC-Link/Ethernet)
- 1.5 สรุปเนื้อหาของบทนี้

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเป็นชุดควบคุมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เมื่อเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น สวิตช์หยุดการทำงานฉุกเฉินหรือม่านแสง ชุดควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้นี้ ให้การควบคุมเพื่อความปลอดภัย โดยโปรแกรมที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจะสั่งตัดเอาต์พุตนิรภัยเป็น OFF เพื่อหยุดการจ่ายไฟให้กับจุดที่เกิดอันตราย เช่น หุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์และ สายพาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะดำเนินการด้วยชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ชนิดมาตรฐาน ด้วยวิธีใช้งานแบบดั้งเดิม



ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

คุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนี้เป็นชุดควบคุมขนาดกะทัดรัดที่รองรับการต่อขยาย เหมาะสำหรับการควบคุมด้านความปลอดภัยในอุปกรณ์และ ระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

สามารถเชื่อมต่อโมดูล I/O ได้สูงสุด 12 โมดูล และโมดูลอินเตอร์เฟสเครือข่ายสูงสุด 2 โมดูล

I/O ของระบบความปลอดภัยสามารถขยายเพิ่มได้ถึง 144 จุด (อินพุต: 96 จุด, เอาต์พุต: 48 จุด)

้เครื่องมือเฉพาะ "Setting and Monitoring Tool" ที่ให้มา ประกอบด้วยบล็อกฟังก์ชันสำหรับเซ็นเซอร์นิรภัยและการเชื่อมต่อสวิตช์ นอกจากนี้ ยังมีบล็อกฟังก์ชันสำหรับงานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างระบบความปลอดภัย

สามารถดาวน์โหลด "Setting and Monitoring Tool" ได้จากเว็บไซต์ Mitsubishi Electric FA

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนี้ ได้มาตรฐานความปลอดภัย ISO 13849-1 PLe และ IEC 61508 SIL3

■ เครื่องมือเฉพาะ "Setting and Monitoring Tool"



1.2

โครงสร้างพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย



โครงสร้างพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยขนาดกะทัดรัดพร้อมความคล่องตัวในการต่อขยาย

- สามารถเพิ่มโมดูลอินพุตและ I/O ข้อมูลความปลอดภัยได้สูงสุด 12 โมดูล, โมดูลเอาต์พุตรีเลย์ความปลอดภัยสูงสุด 4 โมดูล และโมดูลเครือ ข่ายสูงสุด 2 โมดูล
- จำนวนของจุดรับส่ง I/O สามารถเพิ่มได้สูงสุด 144 จุด (อินพุตเดี่ยว)
 อินพุตจากอุปกรณ์ความปลอดภัย: 96 จุด (อินพุตเดี่ยว) + เอาต์พุตข้อมูลความปลอดภัย: 48 จุด (เอาต์พุตเดี่ยว)

2#V 0V A1 A2												
	249 0V X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	249 GV X1 X2 A1 A2	240 0V X1 X2 A1 A2	2 3 3 0V X1 X2 A1 A2	240 OV X1 X2 A1 A2	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4	X1 X2 X3 X4
	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 M	11 12 13 14	11 12 13 14	11 12 13 14
	(X1 X2 A1 A2) 11 I2 I3 H	(X1 X2 X3 X4) II Q D H	(X1 X2 A1 A2) 11 12 13 H	(X1 X2 A1 A2)	(X1 X2 A1 A2) 11 12 13 H	(X1 X2 A1 A2) 11 12 13 H	(X1 X2 X3 X4) 11 I2 I3 I4	(X1 X2 X3 X4) 11 12 13 14	(<u>X1 X2 X3 X4</u>) 11 I2 I3 H	X1 X2 X3 X4	(X1 X2 X3 X4) 11 I2 ID IA	(X1 X2 X3 X4) I1 12 13 14
	MS	MS I	MS	MS I	MS 	MS	MS	MS I	MS I	MS I	MS I	MS U
CPU1	XTIO	XTDI	XTIO	XTIO	XTIO	XTIO	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI	XTDI
1-EF1-2	15 16 17 18 01 02 03 04	8 8 7 8	15 16 17 18	5 6 7 8 01 02 03 04	15 16 17 18	5 6 7 8 01 02 03 04	15 16 17 18 x5 x8 x7 x8	8 8 7 8	15 16 17 18 X5 X8 X7 X8	8 8 7 8	15 16 17 18 X5 X6 X7 X8	5 8 17 8 x5 x8 x7 x8
	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18	15 16 17 18
1-EFI-2			$\bullet \bullet \bullet \bullet$	$\bullet \bullet \bullet \bullet$								$\bullet \bullet \bullet \bullet$
ABAB	Q1 Q2 Q3 Q4	X5 X6 X7 X8	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8	X5 X6 X7 X8

เมื่อเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัยกับ CC-Link ชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ MELSEC-Q/L ที่ใช้งานอยู่เดิมก็จะสามารถดำเนินงาน ควบคุมด้านความปลอดภัยได้

้นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ MELSEC-Q/L ที่ใช้งานอยู่เดิม ติดตามสถานะการทำงานและสถานะความผิดพลาด ของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยได้อีกด้วย

้ผู้ใช้จ<mark>ะเห็นภาพของระบบความปลอดภัย</mark>ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุปัจจัยในการหยุดทำงานฉุกเฉิน และตรวจสอบหา ตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาด

<ฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ร่วมกับอินเตอร์เฟสเครือข่ายได้>

		(WS0-GCC1)	Ethernet (WS0-GETH)
ชุดควบคุมแบบตั้ง โปรแอรมได้/	การติดตาม ข้อมูล	0	0
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	การแจ้งเตือน ข้อมูล	0	0
Setting and Monitoring tool	การเชื่อมต่อ ผ่านเครือข่าย	-	0



ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย
- คุณลักษณะของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย
- โครงสร้างพื้นฐานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัย
- สามารถเพิ่มชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไปยังชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ MELSEC ได้อย่างง่ายดาย (CC-Link/Ethernet)

บทนี้จะอธิบายโครงสร้างของระบบตัวอย่างที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

- 2.1 รูปภาพของระบบ
- 2.2 การเดินสายไฟ
- 2.3 สรุปเนื้อหาของบทนี้

รูปภาพของระบบ

หัวข้อนี้จะอธิบายภาพรวมของระบบความปลอดภัยที่ใช้ในหลักสูตรนี้

ส่วนหนึ่งของไลน์การประกอบตัวถังรถยนต์



ทำการกำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับหยุดไลน์การผลิตอย่างปลอดภัย

- ม่านแสงถูกปิดกั้น
- ประตูเปิดออก
- มีการกดปุ่มสวิตช์ฉุกเฉิน

การเดินสายไฟ

ส่วนนี้จะแสดงแผนผังการเดินสายไฟของอุปกรณ์



รูปภาพ การเดินสายไฟของอุปกรณ์

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- รูปภาพของระบบ
- การเดินสายไฟ

บทนี้จะสอนวิธีตั้งค่า เพื่อเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมถึงวิธีตรวจสอบ

- 3.1 การเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- 3.2 วิธีการตั้งค่าและการใช้เครื่องมือ monitor
- 3.3 สรุปเนื้อหาของบทนี้

การเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

การเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัยภัยเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้:

■ การเชื่อมต่อด้วยสาย RS232C



ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

■ การเชื่อมต่อด้วย Ethernet



ชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

(1) เปิด Setting and Monitoring tool สำหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย

* วิธีต่อไปนี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อด้วยสาย RS232C

3.2

Perior Perior	
 Consettings Deconnect Deconnect First action Connect to physical device Connect to physical device Connect to physical device Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Connect to a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. 	
First action View Open. existing, project file Load a project file View Connect to phraical device Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. View Create new project Create new project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. View Create new Flexi Link, project	
First action Provide a project file Load a project file Description Connect to physical device Connect to station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Flexi Link project	
First action Open stating project file Load a project file Connect to abasical device Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Flexi Link project	
First action Deen existing, project file Load a project file Load a project file Dial Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automationly. Dial Create, new project Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Flexi Link project Create new Flexi Link project	
First action Open existing project file Load a project file Deal Station Open existing Connect to physical device Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new Project II Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station.	
Oten exerting project file Load a project file Image: Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station.	
Load a project file Load a project file Connect to physical device Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new Project Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Plexi Link project Create new Plexi Link project	
Connect to attain. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new project Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Plexi Link project	
Connect to obmical device Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new project Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Flexi Link project Create new Flexi Link project	
Connect to a station. If no project has been loaded, one will be created automatically. Create new project Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Plexi Link project	
automatically: Create new Project Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station. Create new Flexi Link project	
Create a project with a MELSEC-WS or Flexi Line station.	
Create new Erexi Link project Create new Flexi Link project	
Create a project with a MELBED/WS of Flex Line station.	
Create new Flexi Link project	
Create new Flexi Link project	
Create a project with Flexi Link stations. Up to 4 stations can be	
0.00 contigued.	ne
Hair Edit com. Interface settin	iyə
Concerning and the second seco	
Compare are communication between PC and microactores	
•	

(2) ตั้งค่าโปรไฟล์การเชื่อมต่อ

3.2

้หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์การเชื่อมต่อของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล



(3) ตรวจสอบโปรไฟล์การเชื่อมต่อ

3.2

Connection settings		
🖗 Add COM connection profile 🔖 Add TCP/IP connection profile 🔖 Add USB connection profile 🖌	Check all connection profiles	Vetwork settings
Port: COM1 Rev COM auto detection Baud rate: Auto scan		
Active connection Standard Serial port - Indeterminate connection state	To configure the connection, pl Choose connection type Check connection to co	lease proceed as follows:
Serial - COM auto detection Port: COM 1 Baudinate: Auto scan	สัญลักษณ์	ความหมาย
Controction provide that started in the project.	8	บันทึกโปรไฟล์ให้กับโปรเจ็กต์ปัจจุบัน
	•	เปิดใช้งานโปรไฟล์
	N	แก้ไขโปรไฟล์
	Ť	ลบโปรไฟล์
		ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
	สัญลักษณ์ในกา Connection set	รจัดการโปรไฟล์การเชื่อมต่อในกล่องโต้ตอบ ttings

(4) แก้ไขโปรไฟล์การเชื่อมต่อ

เลือกไอคอน "Modify Profile"

P Connection settings		
😽 Add COM connection profile 🚯 Add TCP/IP connection profile 🏮 Add USB connection profile 💉 Che	ck all connection profiles 🖗 Network settings	
Standard Serial Port: COM1	= o <mark>.</mark>	
	เลือกไอคอน "Modify P	Change connection profile
		Standard
Active connection Sandard Serial port - Indeterminate connection state Serial - COM auto direction Part - COM auto direction Part - COM auto direction Bad rate: Auto scan Connection profile not saved in the project.	To configure the connection, please proceed as follow: Choose connection type Check connection to controller. Activate connection profile Press the buttors to save the connection profile in the project file. Edit connection profile	Serial port COM auto detection Fixed baud rate 115200 Image: Comparison of the second
	ОК	OK Cancel

(5) การทดสอบการสื่อสาร

3.2

P Connection settings		
Standard Science Compared in the Standard Science Compared Standard Serial Science Port: Result	inection profile 🧤 Add USB connection profile 🌾 Check all connection profiles 🕪 Network settings ate: COMI ate: Com	
Active connection Standard Secial COSM acto detection Pacific Acta carn Pacific Acta carn Pacific Acta carn		mmunication test"
Connection profile not saved in the project.	Active connection Portaut Port Default Port - Indeterminate connection state Serial - COM auto detection Port - Auto scan Baud rate: ALso scan Connection profile not saved in the project. สถานะการตรวจสอบจะปรากฏขึ้น Scanning baud rates	To configure the connection, please proceed as follows: Choose connection type No No Check connection to controller. V No Activate connection profile V No Press this buttors to save the connection profile V V Edit connection profile V V

(6) ตรวจสอบผลการทดสอบการสื่อสาร (สำเร็จ)



(7) ตรวจสอบผลการทดสอบการสื่อสาร (ล้มเหลว)



ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การเชื่อมต่อชุดควบคุมระบบความปลอดภัยเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- วิธีการตั้งค่าและการใช้เครื่องมือ monitor (เพื่อกำหนดโปรไฟล์การเชื่อมต่อ)

บทที่ 4 การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่

บทนี้จะสอนวิธีสร้างโปรเจ็กต์สำหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัย ลองมาสร้างโปรเจ็กต์โดยการตั้งค่าระบบที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 2 กันเถอะ

- 4.1 การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
- 4.2 การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
- 4.3 การวางองค์ประกอบและการตั้งค่าพารามิเตอร์
- 4.4 การแก้ไขชื่อ Tag
- 4.5 การสร้าง Logic
- 4.6 การจำลองโปรเจ็กต์
- 4.7 การสร้างรายงานโปรเจ็กต์
- 4.8 สรุปเนื้อหาของบทนี้

เลือก "Create new project"



4.2

เลือกโมดูล (CPU1, GETH และ XTIO) ที่ใช้ในการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ (คลิกที่ไอคอนของโมดูลจะเป็นการวางโมดูลต่อทางด้านขวา)



* ในการใช้งานจริง จะต้องกำหนดการตั้งค่าให้ตรงตามรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้

กำหนดองค์ประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยตามแผนผังการเดินสายของอุปกรณ์ → เปิดใช้งานแท็บ "Elements"



4.3.1



→ เลือก [Input types] - [ESPE] แล้ววาง [MiniTwin, Safety light curtain] ไปที่ขั้ว I1 และ I2

4.3.2

การตั้งค่าพารามิเตอร์ของม่านแสง

ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบของม่านแสงเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 17.0 - [New project] <unsaved></unsaved>	
Project Device Extras	
🔆 🔸 🤣 🔛 🖉 Com settings 🖽 Connect 📳 Disconnect 🖳 Transfer 🚛 Upload 💻 -	
🖀 Hardware configuration 😰 Logic editor 🙀 GETH network module [13] 🛐 Report 🧕 Diagnostics 🦓 Data	Recorder CPU1 module
Bements 0 Configuration area	
B • Input types	
Control devices	<u>↓</u>
R a Safety switches	Element settings
Interlocks	Hisi Bala (Texter) (Balle (Texter)
Potential free contacts and restart	1/2: MiniTwin curtain
	Settings Summary
C2000 Call Internation type 4	Commoly Commoly
• 1mil M4000 M400 M400 M400 M400 M400 M400 M400 M40 M4	
Maniferration Contraction Contraction	Tag name
S000 S1000 Sidek lace scanner time 3	Nr. of devices 1
State Issues to a 3 CPU1 GETH XTID	
Green Scanner, type 3 Green Mg	
Steey vaser scamer, type 3 International Internat	Stety element
MiniTwin IS 16 17 16	
SUNX_SF4B/SF4C SUNX_SF4B/SF4C A B A B	
SINK S28	Uiscrepancy time
Sarey Light Curtain, Type 2 SUNX, S03-A	Mahar 2000 1 mm
Sarety Laser Scanner, Type 3 IDEC_5E48 Parking area	Value out ms
Safety Light Curtain, Type 4 T	
🛐 Modules 🛥 Elements 🚺 Info 🗞 Parial applications	
Operator 🎦 Offline 🧥 Se	
	OK Cancel



เลือก [Input types] - [Control devices] แล้ววาง [**E-Stop, ES21, Single channel**] ไปที่**ขั้ว I3**

การตั้งพารามิเตอร์ของสวิตซ์หยุดทำงานฉุกเฉิน

ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบของสวิตช์หยุดทำงานฉุกเฉินเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์





เลือก [Input types] - [Potential free contacts and restart] แล้ววาง [**Reset, Single channe**l] ไปที่**ขั้ว |4**

4.3.6

การตั้งพารามิเตอร์ของสวิตช์ Reset

ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบของสวิตช์ Reset เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7	7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>			
Project Device Extras				
🔆 🍀 • 🤣 🔛 🖉 Com settings 🏨 Connec	ct 🏥 Disconnect 🖓 Transfer	🚛 Upload 📕 -		
Hardware configuration 🚯 Logic editor	GETH network module [13]	🛐 Report 🧕 Diagnostics	Data Recorder CPU1 module	
Bements	Configuration area			
Input types	A 141 🔍		<u>_</u>	
Control devices	Rev. V 2 xx	Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx	~	
Safety switches				
Interlocks	G 24V 0V			×
Potential free contacts and restart	t 🚳 🕺		Element settings	
Single channel NO Single channel NO Single channel NC Single channel NC Dual channel NC Single channel Single channel NC Single channel NC			Set" Reset: "Reset" Id. Single channel Settings Summary Tag name Nr. of devices 1 Safety element ON-OFF filter (reaction time extended by filter time minimum, 2.8 ms.) OFF-ON filter (reaction time extended by filter time minimum, 2.8 ms.)	
R had Non contact switches			Persent is connected to test or test	
Testable Type 2 / Type 4 Modules # Elements 1 Info % Partial application	Parlong area			
		Operator 🔛 Offi	Ine A Setting	OK Cancel
เลือก [Input types] - [Non contact switches] แล้ววาง [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent] ไปที่ขั้ว I5 และ I6



การตั้งพารามิเตอร์ของ Safety Door สวิตช์ชนิดไร้หน้าสัมผัส

้ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบของ Safety Door สวิตช์ชนิดไร้หน้าสัมผัสเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์



์ ตั้งค่าองค์ประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยให้เหมือนกับอุปกรณ์จริง → เลือก [Input types] - [Safety switches] แล้ววาง [<mark>Safety switches, Dual channel</mark>] ไปที่**ขั้ว I7 และ I8**



การตั้งพารามิเตอร์ของ Safety Door สวิตช์

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [Net Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0]	ew project] <unsaved></unsaved>				
Project Device Extras					
🔆 🌞 - 🌮 🔛 🧷 Com settings 🄢 Connect 🛄	Disconnect 🛛 🖓 Transfer 🏭 Upload				
Hardware configuration 12 Logic editor	iETH network module [13] 🛛 📳 Report	🕺 🧕 Diagnostics 🖇	Data Recorder CPU1 module		
Elements 4	Configuration area				
Input types Control devices	Rev. V 2.xx Rev. V 1.x	x Rev. V 2.xx			
Safety switches	(G) 244 OV A1 A2				
satety swen To use channel Interlocks Interlocks Potential free contacts and restart		1 12 13 14	Safety switch: "Safety switch"		
ESPE SPE Non contact switches		PORT 1 12 15 14 PWR MS		AS Settings Test outputs Summary	
Testable Type 2 / Type 4 Two hand controls Safety mat & bumpers		771 8 772 8 XTIO	Tag name I Nr. of devices 1		
Sensor muting Sensor muting	1-67-2 A B A B		☑ Safety element	a	
🗷 🧧 EFI elements	1-EFI-2	01 02 7 4	ON-OFF filter (reaction time extended by filter time minimum, ≥ 8 ms)		
জি মুখ্যমুদ্ধ FlexiLine খদ		ดับเบิลคลิกที่ "	IT OFF-ON fitter ime extended by fitter time minimum. ≥ 8 ms) Safety สวิตญ์" connected to test output		
🛐 Modules 😹 Elements 🔕 Info 👒 Partial applications	r akurg dés	Operator Define	Value 3000 ms		
			ОК	Cancel	

ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบของ Safety Door สวิตช์เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์

4.3.11 การวางองค์ประกอบของมอเตอร์

ตั้งค่าองค์ประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยให้เหมือนกับอุปกรณ์จริง

→ เลือก [Output types] - [Electrical symbols] แล้ววาง [Motor contactor, Single channel] ไปที่ขั้ว Q1



ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบของมอเตอร์เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [Net Controller Setting Tool 1.7.0 - [Net Controller Setti	w project] <unsaved></unsaved>		
Project Device Extras			
🔆 🌞 - 🐉 🔛 🧷 Com settings 🔢 Connect 🛄	Disconnect 📲 Transfer	Upload 📕 -	(1) ป้อนชื่อ Tag
Hardware configuration 🕸 Logic editor 🙀 G	ETH network module [13]	🖹 Report 🧕 Diagnostics 🙀	CPU1 module
Elements 4	Configuration area		
Input types		13 1	Tag name motor
Output types	Rev. V 2.xx	Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx	
Electrical symbols			
→ → Motor contactor → → Dual channel	ê.		Element atting
Valve Single channel	4R		Lement soungs
Valve Val Dual channel	0	11 12 13 14	Q1: Sing channel
J PNP output ▼ 9 Single channel		PORT1	
v 2 2 2 PNP output Ual channel	MS	PWR MS	Settings Summary
Vertex Single channel	💿 👷	LINKIACT 1	
V Single channel		LINKIACT 2	Tag name motor
Graphics	CPU1	GETH XTIO	Nr. of devices 1
Electrical Symbols	EFQ		
EFI elements	1-EFI-2	PORT 2 01 02 03 04	Safety element
● 算导算 Flexi Line +++		15 16 17 18	
	1-EFI-2 A B A B	01 02 03 04	Attention: Disabling the test pulses may lead to a reduction of the safety values of all
			outputs of this module. For the precise values see the user's manual (hardware).
	Parking area	(1) ดับเบิลคลิกที่ "N	lotor"
D Maddas B Danath O Ida & Datal and attact		(1)	
Into Vortes (22 Comments V Into Vo Partial applications		Operator	
		opener II county	OK Cancel

4.3.13 การวางองค์ประกอบของหลอดไฟ

ตั้งค่าองค์ประกอบของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยให้เหมือนกับอุปกรณ์จริง

→ เลือก [Output types] - [Electrical symbols] แล้ววาง [Lamp, Single channel] ไปที่ขั้ว Q2, Q3 และ Q4



ดับเบิลคลิกที่องค์ประกอบของหลอดไฟเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์

Safety Controller Setting and Monitoring Tool 1.7.0 - [N Project Device Datas * • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ew project] <unsaved> Disconnect</unsaved>	r 🚛 Upload 📕				(2) ป้อน องค์ประก ชื่อองค์ป	ชื่อ Tag กอบเหล่านี้เป็นชนิดเดียวกัน แต่คุณสามารถตั้ง ่ระกอบแต่ละตัวให้ต่างกันได้	
Hardware configuration Decide editor	Configuration area	Report g	Diagnostics	Recorder	Tag name Tag name	LED green LED red	ชื่อแท็กของหลอดไฟ ชื่อแท็กของหลอดไฟ	LED ที่Q2 LED ที่Q3
Image: Sign of channel		PORTA	X1 X2 A1 A2 11 I2 I3 H 13 X2 A1 A3 11 I2 I3 H 13 X2 A1 A3 11 I2 I3 H	(Tag name	LED RESET	ชื่อแท็กของหลอดไฟ	LED ที Q4
View Prospect Dual channel Dual channel Single channel Singl	GPUL 01 1.07:02 (A & b) (A 1.07:12 (A & b) (A	PWR LINKUACT1 GETH MS PRIT2	x110 x110 01 02 03 04 15 16 17 18 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04		Settings Sum	amp channel nary g name of devices	D prem	
Modules 😹 Benents 🜒 Info 🎭 Partial applications	Testing area (1)	<mark>ดับเบิลคล</mark> ิ	จักที่ "LE operator ≌om	D"	Safety elem Enabling Te Attention: C outputs of t For the pres	ent et pulses of this isabling the test p is module. ise values see th	output. Julies may lead to a reduction of the safety values of all	
							ОК Са	ncel

การแก้ไขชื่อ Tag

แก้ไขชื่อ Tag ตามที่จำเป็น



สามารถตั้งโปรแกรมได้ที่ Logic editor

4.5.1 การตั้งโปรแกรม (การวาง Input)

(1) เปลี่ยนเป็นมุมมอง Logic editor → (2) คลิกที่ Tag "Inputs" → (3) Save Input







4.5.3

บล็อกฟังก์ชันที่ใช้	ภาพรวม	ลำดับการทำงาน
Reset FB	Function Block สำหรับ Reset	[Start/Edge] - [Reset]
Routing 1:N FB	The Routing 1: N Fucntion Block ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณ Input จากFunction Block ก่อนหน้าออกไป ยังสัญญาณ Outputได้สูงสุด 8 สัญญาณ	[Logic] - [Routing 1:N]
	ทำหน้าที่กลับค่าInputแล้วส่งออกทางOutput	[Logic] - [NOT]

การตั้งโปรแกรม (การวางเอาต์พุต)

(1) เปิดใช้งาน Tag "Outputs" → (2) Save Output



การตั้งโปรแกรม (การเปลี่ยนจำนวน Input Fields ของFunction Blocks)

→ เพิ่มจำนวน Input Fields ของ Reset function block



→ เพิ่มจำนวน Output Fields ของ Routing function block







การจำลองโปรเจ็กต์

4.6



รูปภาพ มุมมองการจำลอง

4.7 การสร้างรายงานโปรเจ็กต์

ขั้นตอนการสร้างรายงาน

- (1) คลิกที่ปุ่ม Report เพื่อเปิดมุมมองรายงาน
- (2) ที่รายการตัวเลือกทางด้านซ้าย คุณสามารถทำเครื่องหมายหรือนำ เครื่องหมายออกจากช่องต่างๆ เพื่อเลือกองค์ประกอบที่จะให้ปรากฏ ในรายงาน
- (3) หลังจากเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก Refresh report โปรแกรมจะจัดทำรายงานและแสดงไว้ในหน้าต่างทางด้านขวา

วิธีบันทึกหรือพิมพ์รายงาน

คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกรายงานในรูปแบบ PDF ได้

- หากต้องการบันทึกเป็น PDF ให้คลิกที่ปุ่ม Save
- หากต้องพิมพ์รายงาน ให้คลิกที่ปุ่ม Print
 โปรแกรมจะสร้าง PDF ตัวอย่างให้คุณได้ตรวจสอบก่อนสั่งพิมพ์



มุมมองรายงาน (ส่วนหนึ่ง)

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
- การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
- การวางองค์ประกอบและการตั้งค่าพารามิเตอร์
- การแก้ไขชื่อแท็ก
- การสร้างโลจิก
- การจำลองโปรเจ็กต์
- การสร้างรายงานโปรเจ็กต์

บทนี้จะสอนวิธีดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ไปยัง safety controller และตรวจสอบความถูกต้องของโปรเจ็กต์

- 5.1 การเชื่อมต่อกับ safety controller
- 5.2 การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์
- 5.3 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรเจ็กต์
- 5.4 การเปรียบเทียบโปรเจ็กต์ระหว่าง Safety Controller and Tool
- 5.5 สรุปเนื้อหาของบทนี้

การเชื่อมต่อกับ Safety Controller

Safety Controller Setting and Monitoring Tool :	1.7.0 - [New project] <unsaved></unsaved>		
Project Device Extras			
🔆 - 🐉 🔛 🤌 Com settings 🔢 Connec	t 🛄 Disconnect 🖳 Transfer 🚛 Upload 🔚 🕶		
Hardware configuration	GETH network module		
Modules			
© CPU modules			
Man Connect	Progress		
	Rev. V 2.xx R Connecting to MELSEC Communication DTM	Safety Controller Same and Monitoring Tool 1.7.0 - [New protect] cursaweds	- C - X -
	Connecting to CPU1 module	Brolett Davice Strat	
	200 connecting to Mitsubishi GETH	Solar Service Lands	
CPU0 CPU1 DO	A1 A2 Connecting to Mitsubishi XTIO		
Revision V 1xx V 1xo		Hardware configuration Cogic editor CETH network module [13] Report	CPU1 module
EFI - 2		Modules Contrautors area Contrautors	
and and			
Network Modules		Module 0 Rev. V 2.xx Rev. V 1.xx Rev. V 2.xx	
	A1 A2	Device: C (D)	
	× 1000	Serial number; 1 and A1 45	
	MS Messages	Memory plug , 🖏	
	Copened port CON4	Firmware (A)	
GETH GCC1	Scaming baud rates	Version:	
Revision V 1xx V 1xx	Distalizing connection to "CPUII module"	Version: 4 🥹 IAN A2 I IX1 X2 A1 A2	
	COM4: Scanning baud rates	Version/Step: 1 = Attanta Ports I = 4	
I/O modules	ESI Checking connection state of "CPU1 module"	status: c MS PMR MI	
	G Connection of "CPU1 module" is System Online		
	1-EFI-2	Module 13	
	ABAB	Device: 0 UNKAGT2	
		Serial number: 0 EFG MS	
XTIO XTDI	1-EFI-2	Fernare un Partie	
Revision V 1xx - V 1xx -	A B A B Q1 Q2 Q3 Q4	Berdware A BIA BIA BIA COLOR OF	
• h 8 8 🗃		United Text 15 16 17 18	
▼ Out 4 -		Operational 1. EFI.2	
Parking a	xea	Module has external error	
🖻 Relays 💌		Module input status invalid Module submit status invalid	
🔢 Modur - 🛥 Elem 🗥 🚯 Info 🗞 Parti			
	Operator 🔢 Offline 🛕 Setting and Monitoring Tool configuration is r	ot Module 1	
<		Modules 🖶 Elearri 🚺 Info 🎭 Partiarri	
5		Valid configuration / Executing Operator	avice configuration is verified
		K[

การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์

Safety Control	ller Setting and I	Monitorir	a Tool 1	.7.0 - [New pro	ect] <unsaved></unsaved>			□ ×					
E Project Devi	ce Extras		,										
* · 🌮 💾	Com settin	gs Uti	Connect	Disconnec	t 🖳 Transfer 🖳	Upload							
Hardware o	configuration a	Or Logic	editor	GETH net	vork m [13]	Report C	PU1 mo	ule 📝					
Modules		0	Configura	feel or unor			OT INC	are m					
C Only modules wi	ith errors		3-3	(1) คลิก	"Transfer"								
Module 0		Â	0	Rev. V 2.xx	Rev. V 1.xx Rev.	Change us	ser group	þ				×	
	Device: Type code: Serial number: Memory plug date code: Firmware version: Hardware version:		 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 9 9<	24V 0V A1 A2				Device type Type key Serial number	MI CF 14	ELSEC-WS PU1 05 0030	(2) ใส่รหัส ค่าเริ่มต้น: '	ผ่าน "MELSECWS"	
Module 13	Version/Step: Operational status:	c			PWR PWR LINKACT 1	Adminis	el strator	•		assword	\mathcal{V}		
and a second	Device: Type code: Serial number: Firmware version: Hardware version: Version/Step: Operational status:	C V 0 1 1 C		CPU1 EFIL EFI2 1-EF1-2 A B A B 1-EF1-2 A B A B	GETH MS PORT2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	xn 22 16 17 22 22	ân "Log (On"	of	?	The CPU moduli verified. Do you configuration?	e "CPU1 module" is o really want to downk	urrently bad the
Module has extern Nodule input statu Module output statu Module 1	nal error is invalid tus invalid	+ Partians											
Valid configuratio	n / Executing				Operator	tem Online 🖌 Device	configuration	is verified					
4					i I sherorow III share					(4) คลี	n "Yes"		
										Yes			No

การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์



* หากไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย โมดูล CPU จะยังอยู่ในสถานะหยุด เมื่อเปิดเครื่องครั้งต่อไป หากต้องการรันโมดูล CPU ในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่อง คุณจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน



ไม่ผ่านการตรวจสอบ



■ ผ่านการตรวจสอบ

Hardware cont	fouration a to	nic editor	GETH netw	ork module [13	1 1 Report	CPIII modu
hto		a Contin	ration area		, interest	crormodu
Configuration	information	1	FWV2.01	FWV 1.06	FWV2.10	
User group	Administrator	See	Nev. V 2.XX	PARY, V 1.00	PREV. V 2.34	
Application name	CPU1 module	٩	367 07			
Checksum in the project	0xD175F705	83	1.4		0020	
Checksum in the device	0xD175F705	6		i – i	X1 X2 A1 A2	
Configuration date	2016/12/07 14:38:00	0	(A1_A2) • #73.854	PORT1	11 12 13 H	
Bystem is onli	ne via "COM4" ration is valid		Millione MS	PWR		
Application is in the second secon	running			LINKACT 1		
 Setting and Me configuration in 	onitoring Tool the device is		CPU1	GETH	хтю	
equal with the Monitoring Too	Setting and configuration		094 1 170	ŏ	1111	
 Setting and Me configuration is 	onitoring Tool s verified			PORT2	01 02 03 04	
 Device configu 	ration is verified		1-EF1-2		01 02 03 04	

- หากดาวน์โหลดโปรเจ็กต์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะมีการเก็บสถานะผ่านการตรวจสอบเอาไว้ คุณไม่จำเป็นต้อง ตรวจสอบโปรเจ็กต์อีกรอบ
- หากโปรเจ็กต์ที่ดาวน์โหลดยังไม่ผ่านการตรวจสอบ จะต้องดำเนินการตรวจสอบ

5.4

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การเชื่อมต่อกับ Safety Controller
- การดาวน์โหลดโปรเจ็กต์
- การตรวจสอบความถูกต้องของโปรเจ็กต์
- การเปรียบเทียบโปรเจ็กต์ระหว่าง Safety Controller and Tool

บทนี้จะสอนวิธีเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อ Safety Controller

- 6.1 การเชื่อมต่อกับ Safety Controller
- 6.2 การตัดการเชื่อมต่อ
- 6.3 การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- 6.4 สรุปเนื้อหาของบทนี้

1 การเชื่อมต่อกับ Safety Controller

เชื่อมต่อ Safety Controller กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยสาย RS-232 แล้วเปิดเครื่อง Safety Controller จากนั้น เปิด Setting and Monitoring Tool แล้วเลือก "Connect to physical device" ตามภาพต่อไปนี้

(1) เลือก Connect to physical device



6.1



(2) อัปโหลดการตั้งค่า



6.1

6.2



หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เรียกใช้โหมดออฟไลน์โดยคลิก Disconnect

การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง



* สามารถเลือก "Connect" ได้ เมื่อเครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับ controller

6.3

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การเชื่อมต่อกับ Safety Controller
- การตัดการเชื่อมต่อ
- การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

บทนี้จะสอนวิธีตรวจสอบการทำงานของSafety Controller

- 7.1 การตรวจสอบการทำงานของระบบ
- 7.2 คำอธิบายของโปรแกรม
- 7.3 การใช้งาน Safety Input Devices
- 7.4 การเปลี่ยนสถานะการทำงานของระบบ
- 7.5 คำอธิบายของโปรแกรม
- 7.6 การวินิจฉัยข้อผิดพลาด
- 7.7 สรุปเนื้อหาของบทนี้

การตรวจสอบการทำงานของระบบ



7.1

หาก Safety Input Devicesไม่ทำงาน และระบบทำงานผิดปกติทันทีหลังจากเปิดSafety Controller องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ดับ
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ติด
มอเตอร์	หยุดทำงาน
หลอดไฟรีเซ็ต	ติดและกะพริบ



7.3 การใช้งาน Safety Input Devices

การทำงานของสวิตช์ emergency

- กดสวิตช์ emergency ค้างไว้เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
 → กดสวิตช์ emergency
- หลังจากหมุนสวิตช์ emergency ให้กลับมาที่ตำแหน่งเดิม ให้กดปุ่มหรือหลอดไฟรีเซ็ต เพื่อลบสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
 - → หมุนสวิตช์ emergency กลับมาที่ตำแหน่งเดิม

การใช้งาน: ใช้สำหรับหยุดการทำงานของอุปกรณ์ที่ก่อเหตุอันตราย โดยการกดสวิตช์ emergency

การทำงานของสวิตช์นิรภัยแบบไร้หน้าสัมผัส

- แยกชิ้นส่วนของสวิตช์นิรภัยแบบไร้หน้าสัมผัสออกจากกันเพื่อทำให้เกิดสัญญาณแจ้งเหตุ ขัดข้อง
- หลังจากนำสวิตช์นิรภัยแบบไร้หน้าสัมผัสเข้ามาใกล้กัน ให้กดปุ่มหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อ ลบสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง

การใช้งาน: ใช้สำหรับหยุดการทำงานของอุปกรณ์ที่ก่อเหตุอันตราย เมื่อมีการเปิด ประตูที่ติดตั้งไว้บนรั้วนิรภัย








7.3 การใช้งาน Safety Input Devices

■ การทำงานของสวิตช์นิรภัย

- ดึงสวิตช์นิรภัยออกมาเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
 → ดึงตัวสั่งงานออกจากสวิตช์ประตูนิรภัย
- หลังจากใส่สวิตช์นิรภัยกลับเข้าที่เดิม ให้กดปุ่มหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อลบสัญญาณแจ้ง เหตุขัดข้อง
 - → น้ำตัวสั่งงานที่ดึงออกมา ใส่กลับที่เดิม

การใช้งาน: ใช้สำหรับหยุดการทำงานของอุปกรณ์ที่ก่อเหตุอันตราย เมื่อมีการเปิด ประตูที่ติดตั้งไว้บนรั้วนิรภัย

การทำงานของม่านแสง

- วางสิ่งของขวางลำแสงของม่านแสงเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
 - → บังลำแสงของม่านแสง
- หลังจากนำสิ่งของที่บังลำแสงของม่านแสงออกไปแล้ว ให้กดปุ่มหรือหลอดไฟรีเซ็ตเพื่อ ลบสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
 - → นำสิ่งของที่บังลำแสงของม่านแสงออกไป

การใช้งาน: ใช้สำหรับหยุดการทำงานของอุปกรณ์ที่ก่อเหตุอันตราย เมื่อผู้ปฏิบัติงาน เข้าไปภายในบริเวณผ่านช่องทางเปิด







การเปลี่ยนสถานะการทำงานของระบบ



คำอธิบายของโปรแกรม

7.5.1 ทันทีหลังจากเปิดเครื่อง (อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่ทำงาน)

หากอุปกรณ์ Input ข้อมูลความปลอดภัยไม่ทำงาน และระบบทำงานผิดปกติทันทีหลังจากเปิดชุด Safety Controller องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ดับ
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ติด
มอเตอร์	หยุดทำงาน
หลอดไฟรีเซ็ต	ติดและกะพริบ

	ไฟสีเขียว
	เพลแพง
1 Input and In	ฟปุ่ม Reset

7.5

7.5.2 สถานะ Reset (ระหว่างการทำงาน: มอเตอร์หมุน)

หากอุปกรณ์ Input ข้อมูลความปลอดภัยไม่ทำงาน และระบบทำงานผิดปกติ องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้เมื่อมีการกดสวิตช์ Reset

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ดับ → ติด
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ติด → ดับ
มอเตอร์	หยุด → <mark>หมุน</mark>
หลอดไฟรีเซ็ต	ติดและกะพริบ → <mark>ดับ</mark>



หลังจากสวิตช์ emergency

หากมีการกดสวิตช์ emergency ระหว่างการปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ติด → ดับ
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ดับ → ติด
มอเตอร์	หมุน → <mark>หยุด</mark>
หลอดไฟรีเซ็ต	ดับ



หลังจากสวิตช์นิรภัยทำงาน

หากมีการดึงตัวสั่งงานของสวิตช์นิรภัยระหว่างการปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ติด → ดับ
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ดับ → ติด
มอเตอร์	หมุน → <mark>หยุด</mark>
หลอดไฟรีเซ็ต	ดับ



หลังจากสวิตช์นิรภัยไร้หน้าสัมผัสทำงาน

หากชิ้นส่วนของสวิตช์นิรภัยไร้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันระหว่างการปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ติด → ดับ
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ดับ → ติด
มอเตอร์	หมุน → <mark>หยุด</mark>
หลอดไฟรีเซ็ต	ดับ



หลังจากม่านแสงทำงาน

หากลำแสงของม่านแสงถูกบังระหว่างการปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ติด → ดับ
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ดับ → ติด
มอเตอร์	หมุน → <mark>หยุด</mark>
หลอดไฟรีเซ็ต	ดับ



7.5.4 หลังจากล้างสัญญาณของอุปกรณ์ Input ข้อมูลความปลอดภัย

ถ้าอุปกรณ์ Input ข้อมูลความปลอดภัยทำงาน และจากนั้นมีการล้างสัญญาณออกไปแล้ว องค์ประกอบต่างๆ จะเข้าสู่สถานะต่อไปนี้

หลอดไฟแจ้งสถานะทำงาน (= หลอดไฟสีเขียว)	ดับ
หลอดไฟแจ้งสถานะหยุด (= หลอดไฟสีแดง)	ติด
มอเตอร์	หยุดทำงาน
หลอดไฟรีเซ็ต	ดับ → ติดและกะพริบ



การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด

้คุณสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์และการทำงานของชุดควบคุมระบบความปลอดภัยได้ที่ Setting and Monitoring Tool



7.7 สรุป

ในบทนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

- การตรวจสอบการทำงานของระบบ
- คำอธิบายของโปรแกรม
- การใช้งานอุปกรณ์ Input ข้อมูลความปลอดภัย
- การเปลี่ยนสถานะการทำงานของระบบ
- คำอธิบายของโปรแกรม
- การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

ตอนนี้ คุณได้ผ่านการเรียนครบทุกบทในหลักสูตร <mark>พื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบความปลอดภัย</mark> เรียบร้อยแล้ว และคุณพร้อมแล้วที่จะเข้ารับการ ทดสอบท้ายหลักสูตร หากมีหัวข้อใดที่ยังไม่เข้าใจ ควรใช้โอกาสนี้กลับไปเรียนหัวข้อนั้นๆ เป็นการทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ในแบบทดสอบท้ายหลักสูตรนี้ มีคำถามทั้งสิ้น 6 คำถาม (6 หัวข้อ)

คุณสามารถรับการทดสอบกี่ครั้งก็ได้ เท่าที่ต้องการ

ผลคะแนน

็จะแสดงผลจำนวนคำถามทั้งหมด จำนวนข้อที่ตอบคำถามถูกต้อง และคำนวณผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบว่าผ่าน/ไม่ผ่านจะแสดงให้เห็นในหน้าผลคะแนน

				-		-	_	-				-		
		1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12	
ເວຍາໃນແມ່	แบบทคสอบ 1	1	×	1	X									จำนวนคำอานภักหมด: 28
	แบบทคสอบ 2	×	1	×	1									คำคอบที่อุกค้อง: 23
	แบบทคสอบ 3	1												
	ແນນກາຍສອນ 4	1	1											ulašiduć: 82 %
	แบบทดสอบ 5	Image: A start and a start	Image: A start of the start											
ລອງໃນເປ	แบบทคสอบ 6	1	X	X	X									a dia u Ruada
	แบบทคสอบ 7	1	1	1	×				୮ ମ	เนตะ	างตอ	บคา	ถาม	ถูกต่องเก่นกว่า
	แบบทคสอบ 8	1	1	1	1	1			6	0%	ຈັ້ນຈະ	ะผ่าน	เการ	ทดสอบ
and rec	แบบทคสอบ 9	X												
	แบบพดสอบ 10	1												

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 1	
ในชุดควบคุม	ระบบความปลอดภัย (MELSEC-WS) โมดูล CPU สามารถรองรับการเชื่อมต่อโมดูล I/O ข้อมูลความปลอดภัยได้ "สูงสุด 10 จุด"	
		~
Q1		
• •		
×		

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 2
د د. م	
เครื่องมือที่ชื่อ	ี่ว่า Setting and Monitoring Tool ซึ่งมีไว้สำหรับตั้งโปรแกรมชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถดาวน์ใหลดได้ฟรี
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Q1	
0	
×	

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 3
ภาษาที่ใช้ตั้ง	โปรแกรมให้ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใน Setting and Monitoring Tool มีชื่อว่าภาษา "FBD"
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Q1	
0	
×	

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 4	
21 5 21		
ฟังก์ชั่นการล ประวัติข้อผิด	้เร้างรายงานของ Setting and Monitoring Tool สำหรับชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถแสดงข้อมูลโครงสร้างฮาร์ดแวร์และ พลาดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้	
		v
Q1		
• •		
×		

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 5	
ในการดาวน์ "MELSECW	โหลดโปรเจ็กต์ลงในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ในระดับ "ผู้ดูแลระบบ" รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ในระดับนี้คือ /S"	•
		•
Q1		
• •		
×		

ทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 6	
---------------------------	--

ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยไม่สามารถเชื่อมต่อกับชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ MELSEC-Q ผ่านเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถติดตาม สถานะการทำงานของตั้งชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้อีกด้วย	
Q1	
×	

Y	ดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 1	
	ในชุดควบคุม	เระบบความปลอดภัย (MELSEC-WS) โมดูล CPU สามารถรองรับการเชื่อมต่อโมดูล I/O ข้อมูลความปลอดภัยได้ "สูงสุด 10 จุด"	•
			•
	01		
	QI		
	• •		
	o ×		

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 2
เครื่องมือที่ชื่อ	เว่า Setting and Monitoring Tool ซึ่งมีไว้สำหรับตั้งโปรแกรมชุดควบคุมระบบความปลอดภัยนั้น สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
Q1	
0 0	
×	

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 3
ภาษาที่ใช้ตั้ง	โปรแกรมให้ชุดควบคุมระบบความปลอดภัยใน Setting and Monitoring Tool มีชื่อว่าภาษา "FBD"
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Q1	
00	
×	

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 4
۲۱. ۶ ۷	
พงกชนการล ประวัติข้อผิดเ	รางรายงานของ Setting and Monitoring Tool สาหรบชุดควบคุมระบบความบลอดภยนน สามารถแลดงขอมูล เครงสรางฮารดแวรและ ผลาดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Q1	
o o	
×	

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 5	
ในการดาวน์ "MELSECW	โหลดโปรเจ็กต์ลงในชุดควบคุมระบบความปลอดภัย ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ในระดับ "ผู้ดูแลระบบ" รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ในระดับนี้คือ /S"	•
		~
Q1		
0 0		
×		

ทดสอบ	แบบทดสอบประเมินผล 6
ชุดควบคุมระ สถานะการท้	ะบบความปลอดภัยไม่สามารถเชื่อมต่อกับชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ MELSEC-Q ผ่านเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถติดตาม างานของตั้งชุดควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้อีกด้วย
Q1	
• •	
• ×	

.

คุณทำแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว ผลลัพธ์ ในการสิ้นสุดแบบทดสอบประเมินผล ให้ไปยังหน้าเ	ของคุถ ถัดไป	เมีดังต่อ	อไปนี้								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
แบบทดสอบประเมินผล 1	 Image: A second s										จำนวนค้าถามทั้งหมด: 🖸
แบบทดสอบประเมินผล 2	 Image: A second s										คำตอบที่ถกต้อง: 6
แบบทดสอบประเมินผล 3	 Image: A second s										
แบบทดสอบประเมินผล 4	<										เปอร์เซ็นต์: 100 %
แบบทดสอบประเมินผล 5	<										
แบบทดสอบประเมินผล 6	<										

คุณผ่านหลักสูตรพื้นฐานเรื่องชุดควบคุมระบบความปลอดภัยแล้ว

ขอขอบคุณที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้

เราหวังว่าคุณจะสนุกกับบทเรียนนี้ และได้ใช้ความรู้จากบทเรียนให้เป็นประโยชน์ในอนาคต

คุณสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนนี้ได้ตลอดเวลา

ทบทวน	
ปิด	