

VARIADOR DE FRECUENCIA

FR-A800

MANUAL DE INSTALACIÓN

FR-A820-00046(0.4K) hasta 04750(90K)

FR-A840-00023(0.4K) hasta 06830(280K)

FR-A842-07700(315K) hasta 12120(500K)

FR-A846-00023(0.4K) hasta 00470(18.5K)

Gracias por haberse decidido por un variador de frecuencia de Mitsubishi Electric.
Estas instrucciones (para la primera puesta en funcionamiento) y el CD-ROM adjunto le informan acerca del manejo y de las medidas de precaución para el empleo de este producto.
Para operar el producto es necesario disponer de conocimientos completos acerca de los equipos, de las medidas de seguridad y de las instrucciones correspondientes.
Por favor entregue estas instrucciones y el CD-ROM al usuario final.

CONTENIDOS

1	INSTALACIÓN	1
2	DIMENSIONES	3
3	CONEXIÓN	5
4	PROTECCIÓN DEL SISTEMA EN CASO DE FALLO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA ..	28
5	MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO	29
6	FUNCIONAMIENTO.....	31
7	DIAGNÓSTICO DE ERRORES	50
8	DATOS TÉCNICOS	53
A	ANEXO	56



Comprobación de versión

N.º de art.: 280271

16 01 2015

Versión D

Fecha de creación	Número de artículo	Revisión
11/2013 pdp-rw	280271-A	Primera edición
05/2014 akl/pdp-rw	280271-B	Añadido: FR-A840-03250(110K) hasta 06830(280K) Modificaciones: Lista de parámetros, valores de ajuste, funciones de protección
07/2014 pdp-rw	280271-C	Modificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Denominación de modelo: Placa de características, placa de potencia • Lista de parámetros, funciones de protección
09/2014 akl/pdp-rw	280271-D	Añadidos: <ul style="list-style-type: none"> • FR-A842-07700(315K) hasta 12120 (500K) (modelo con rectificador separado) • FR-A846-00023(0.4K) hasta 00470(18.5K) (modelo conforme a grado de protección IP55)

 **Para la máxima seguridad**

- Los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric no han sido diseñados ni construidos para ser empleados con otros equipos o sistemas que podrían representar un riesgo para la vida de las personas.
- Si usted desea emplear este producto dentro de una aplicación o sistema como p.ej. el transporte de personas, aplicaciones médicas, en aplicaciones aeroespaciales, en sistemas relacionados con la energía atómica o dentro de submarinos, póngase en contacto por favor con Mitsubishi Electric.
- Aunque este producto ha sido fabricado bajo los más estrictos controles de calidad, queremos insistir con gran énfasis en la necesidad de tomar medidas adicionales de seguridad en los casos en los que un fallo del producto pudiera dar lugar a accidentes graves.
- Cuando reciba el variador de frecuencia, asegúrese de que el manual de instalación presente es válido para el modelo de variador de frecuencia entregado. Compare para ello los datos de la placa de características con los datos de la descripción del manual de instalación.

Sección sobre las indicaciones de seguridad

Hay que leer completamente las presentes instrucciones antes de la instalación, de la primera puesta en marcha y de la realización de cualquier trabajo de mantenimiento del variador de frecuencia. Opere el variador de frecuencia sólo si usted dispone de los conocimientos correspondientes relativos al equipamiento y a las prescripciones de seguridad y de manipulación.

- El variador de frecuencia tiene que ser instalado, puesto en funcionamiento, mantenido e inspeccionado exclusivamente por profesionales debidamente formados que hayan sido instruidos en materia de seguridad. Los cursos correspondientes son ofrecidos en las delegaciones locales de Mitsubishi Electric. Para más información acerca de las fechas y los lugares exactos, póngase en contacto con nuestra delegación más próxima.
- La persona con formación en materia de seguridad tiene que tener acceso a todos los manuales de los dispositivos de seguridad (p.ej. barrera fotoeléctrica) que están conectados al sistema de supervisión técnico de seguridad, y tiene que haberlos leído y estar familiarizada con su contenido.

En este manual de instalación, las medidas de seguridad están subdivididas en dos clases: PELIGRO y ATENCIÓN.



Significa que existe un peligro para la vida y la salud del usuario en caso de que no se tomen las medidas de precaución correspondientes.



Indica la posibilidad de que se produzcan daños en el equipo o en otros bienes materiales y de que se presenten estados peligrosos en caso de que no se tomen las medidas de seguridad correspondientes.

En dependencia de las condiciones reinantes, la no observación de indicaciones de advertencia **ATENCIÓN** puede tener consecuencias graves. Para prevenir daños personales es estrictamente necesario observar la totalidad de las medidas de seguridad.

Protección contra descargas eléctricas

PELIGRO

- Desmonte la cubierta frontal sólo con el variador de frecuencia y el suministro de tensión desconectados. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.
- La cubierta frontal tiene que estar montada durante el funcionamiento del variador de frecuencia. Los bornes de potencia y los contactos abiertos llevan una alta tensión que puede resultar letal. Si se tocan tales partes existe peligro de descarga eléctrica.
- Aún cuando esté desconectada la tensión, la cubierta frontal debe desmontarse sólo para el cableado o para la inspección. Existe peligro de descarga eléctrica si se tocan los cables que llevan tensión.
- Antes de comenzar con el cableado/mantenimiento hay que desconectar la tensión de la red y esperar por lo menos 10 minutos. Este tiempo es necesario para que los condensadores puedan descargarse hasta alcanzar un valor de tensión no peligroso después de desconectar la tensión de red.
- El variador de frecuencia tiene que estar puesto a tierra. La puesta a tierra tiene que satisfacer las prescripciones de seguridad y directivas locales (JIS, NEC sección 250, IEC 536 clase 1 y otros estándares). Conforme al estándar EN, los variadores de frecuencia de la clase de 400 V sólo pueden conectarse con punto neutro con puesta a tierra.
- El cableado y la inspección tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por un electricista profesional reconocido que esté familiarizado con los estándares de seguridad de la tecnología de automatización.
- Para el cableado el variador de frecuencia tiene que estar montado de forma fija. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.
- Si debido a los estándares de instalación seguidos su instalación requiere el empleo de un dispositivo de protección contra corriente de defecto (RCD: residual current device), hay que elegirlo conforme a DIN VDE 0100-530 tal como se indica a continuación:
Variadores de frecuencia monofásicos opcionalmente tipo A ó tipo B
Variadores de frecuencia trifásicos sólo tipo B (sensible a corriente universal)
(En *página 57* encontrará más información acerca del empleo de un dispositivo de protección contra corriente de defecto.)
- Las entradas a través del panel de control hay que realizarlas siempre sólo con las manos secas. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.
- Evite que los cables puedan estar sometidos a una tracción fuerte, a dobleces excesivos o que sean aplastados. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.
- Desmonte los ventiladores de refrigeración sólo con el suministro de tensión desconectado.
- No toque las tarjetas ni los cables con las manos mojadas. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.
- Sólo modelo estándar y modelo conforme al grado de protección IP55: Al realizar la medición de la capacitancia del circuito de potencia, tenga en cuenta que después de la desconexión hay tensión DC en el motor sólo durante 1 segundo después de la desconexión del variador. Al tocar los bornes directamente después de la desconexión del variador existe riesgo de descarga eléctrica.
- Un motor PM es un motor síncrono con imanes de alto rendimiento integrados en el rotor. Por ello, durante tanto tiempo como el motor gira puede haber una alta tensión en los bornes del motor y haber con ello una alta tensión aún después de haber desconectado ya el variador. Comience con el cableado o con el mantenimiento sólo después de que el motor se encuentre parado. Con aplicaciones de ventiladores con las que el motor puede ser girado por efecto de una carga, es necesario conectar un guardamotor de baja tensión en la salida del variador. Sólo puede comenzarse con los trabajos de cableado o de mantenimiento cuando el guardamotor está abierto. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.

Protección contra incendios

ATENCIÓN

- Monte el variador de frecuencia sólo sobre materiales resistentes al fuego, como metal y hormigón. Para evitar cualquier contacto del elemento refrigerador (disipador) del lado posterior del variador de frecuencia, la superficie de montaje no debe presentar ningún tipo de perforaciones o agujeros. En caso de un montaje sobre materiales no resistentes al fuego existe peligro de incendio.
- Siempre que el variador de frecuencia presente daños, hay que cortar el suministro de tensión. Un flujo de corriente continuadamente elevado puede producir un incendio.
- Al emplear una resistencia de frenado, instale en el lado de entrada del variador de frecuencia un circuito de protección que desconecte el suministro de tensión cuando se presente una señal de alarma. Si no se observa este punto, es posible que se produzcan daños en el transistor de frenado, dando lugar a altas temperaturas en el mismo, con lo que existe entonces riesgo de incendio.
- No conecte ninguna resistencia directamente a los bornes de corriente continua P/+ y N/- . Ello puede provocar un incendio y dañar el variador de frecuencia. La temperatura superficial de las resistencias de frenado puede alcanzar valores puntuales muy por encima de los 100 °C. Prevea una protección adecuada contra el contacto y distancias con respecto a otros equipos o partes de la instalación.
- Con los variadores de frecuencia FR-A842 (modelo con rectificador separado) y FR-A846 (modelo conforme a grado de protección IP55) no es posible emplear ninguna resistencia de frenado.
- Asegúrese de que todos los trabajos diarios y periódicos de comprobación y de mantenimiento se realizan en conformidad con las informaciones del manual de instrucciones. Si el producto se emplea sin realizar comprobaciones regulares existe riesgo de destrucción, de daños o de incendio.

Protección contra daños materiales

⚠ATENCIÓN

- La tensión en cada uno de los bornes no debe exceder los valores indicados en el manual de instrucciones. En caso contrario pueden producirse desperfectos.
- Asegúrese de que todos los cables están conectados a los bornes correctos. En caso contrario pueden producirse desperfectos.
- Asegúrese de que la polaridad es la correcta en todas las conexiones. En caso contrario pueden producirse desperfectos.
- No toque el variador de frecuencia ni cuando esté conectado ni poco después de desconectar la fuente de alimentación. La superficie puede estar muy caliente y existe peligro de quemaduras.

Otras medidas

Observe los puntos que se detallan a continuación con objeto de prevenir posibles fallos, desperfectos, descargas eléctricas, etc:

Transporte e instalación

⚠ATENCIÓN

- Las personas que empleen objetos afilados como cuchillos y tijeras para abrir paquetes tienen que llevar los guantes de protección correspondientes para prevenir lesiones producidas por bordes afilados.
- Emplee para el transporte los dispositivos de elevación correctos con objeto de prevenir daños.
- No coloque objetos pesados sobre el variador de frecuencia.
- No apile los variadores de frecuencia embalados a una altura mayor de la permitida.
- No sostenga jamás el variador de frecuencia por la cubierta frontal o por los elementos de mando. El variador de frecuencia puede resultar dañado.
- Tenga cuidado para que el variador no caiga al suelo durante la instalación. En caso contrario pueden producirse lesiones o desperfectos.
- Asegúrese de que el lugar de montaje está en condiciones de soportar el peso del variador de frecuencia. Indicaciones al respecto podrá encontrarlas en el manual de instrucciones.
- No monte el producto sobre ninguna superficie caliente.
- Instale el variador de frecuencia sólo en la posición de montaje permitida.
- El variador tiene que ser fijado de forma segura con tornillos sobre una superficie con la suficiente capacidad de carga para que no pueda caerse al suelo.
- No se permite la operación cuando falten piezas o haya piezas defectuosas; ello puede dar lugar a fallos en la instalación.
- Tome las medidas oportunas para que no accedan al interior del variador de frecuencia ningún objeto conductor (p.ej. tornillos) o sustancias inflamables como aceite.
- Evite fuertes choques u otras cargas mecánicas en el variador de frecuencia, ya que se trata de un equipo de precisión.
- La operación del variador de frecuencia es posible sólo cuando:

Condiciones de funcionamiento	FR-A820/A840/A842	FR-A846 (modelo conforme al grado de protección IP55)
Temperatura ambiente	-10 °C a +50 °C (sin formación de hielo dentro del equipo) (capacidades de sobrecarga LD, ND (ajuste de fábrica), HD) -10 °C hasta +40 °C (sin formación de hielo dentro del equipo) (capacidad de sobrecarga SLD)	-10 °C hasta +40 °C (sin formación de hielo dentro del equipo)
Humedad permitida del aire	Con barniz de protección de circuitos impresos: Máx. 95% humedad relativa (sin condensación) Sin barniz de protección de circuitos impresos: Máx. 90% humedad relativa (sin condensación)	Máx. 95% humedad relativa (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C hasta +65 °C *1	
Condiciones ambientales	Sólo para interiores (emplazamiento en lugares libres de gases agresivos, niebla de aceite, polvo y suciedad)	
Altitud de emplazamiento	Máx. 1.000 m sobre el nivel del mar Por encima de ese nivel, la potencia de salida se reduce un 3 % por cada 500 m (hasta 2500 m (91 %))	
Resistencia a las vibraciones	Máx. 5,9 m/s ² *2 de 10 a 55 Hz (en dirección X, Y y Z)	

*1 Permitido sólo durante un tiempo breve (p.ej. durante el transporte).

*2 Máx. 2,9 m/s² para los modelos de variador a partir de FR-A840-04320(160K)

- Si penetran sustancias del grupo de los halógenos (fluor, cloro, bromo, yodo, etc.) en un producto de Mitsubishi Electric, ello dará lugar a daños en el mismo. Los halógenos están contenidos frecuentemente en productos para la esterilización o para la desinfección de embalajes de madera. Hay que embalar los productos de manera que no pueda penetrar en el producto ningún componente de los productos desinfectantes con contenido en halógenos. Alternativamente hay que emplear otros métodos para la esterilización o para la desinfección de embalajes (como p.ej. tratamiento térmico). Es estrictamente necesario que la esterilización o la desinfección de embalajes de madera tenga lugar antes de la introducción de los productos en los mismos.
- No emplee jamás el variador junto con componentes o materiales que contengan componentes ignífugos halógenos, incluyendo bromo. En caso contrario pueden producirse desperfectos.

Cableado

⚠ATENCIÓN

- No conecte a las salidas ninguna unidad que no haya sido aprobada para ello por Mitsubishi Electric (como p.ej. condensadores para la mejora del cos phi). Tales componentes en la salida del variador de frecuencia pueden sobrecalentarse o provocar un incendio.
- La dirección de giro del motor se corresponde con los comandos de dirección de giro (STF, STR) sólo cuando se respeta la secuencia de fases (U, V, W).
- En los bornes de salida de un motor PM existe una anta tensión durante tanto tiempo como el motor está girando, aún cuando el variador esté ya desconectado. Comience con el cableado o con el mantenimiento sólo después de que el motor se encuentre parado. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.
- Un motor PM no debe conectarse jamás directamente a la tensión de red.
El motor PM se quema cuando es conectado a la tensión de red con los bornes de entrada (U, V, W). Conecte el motor PM únicamente a los bornes de salida (U, V, W) del variador de frecuencia.


Diagnóstico y ajuste

ATENCIÓN

- Ajuste los parámetros antes de la puesta en funcionamiento. Un parametraje erróneo puede tener como consecuencia reacciones impredecibles del accionamiento

Manejo

PELIGRO

- Si está activado el reinicio automático, en caso de una alarma evite permanecer en las proximidades inmediatas de las máquinas. El accionamiento puede ponerse en marcha súbitamente de nuevo.
- La tecla  desconecta la salida del variador de frecuencia sólo cuando está activada la función correspondiente. Instale un interruptor separado de PARADA DE EMERGENCIA (desconexión de la fuente de alimentación, freno mecánico etc.).
- Asegúrese de que la señal de marcha está desconectada cuando se resetea el variador de frecuencia después de una alarma. En caso contrario el motor puede ponerse en marcha inesperadamente.
- No emplee un motor PM en aplicaciones en las que el motor es accionado por la carga y en las que marcha con una velocidad mayor a la velocidad máxima permitida del motor.
- Si durante la regulación del par de giro (regulación vectorial sin sensores) se activa la preexcitación (señales LX y X13), el motor puede ponerse en marcha con menos revoluciones aunque no se aplique ninguna señal de marcha (STF ó STR). Igualmente, el motor puede ponerse en marcha con menos revoluciones cuando se entra la orden de marcha con un valor límite de velocidad de 0. Antes de emplear la preexcitación, compruebe si pueden producirse problemas de seguridad al arrancar el motor.
- Existe la posibilidad de poner en marcha y parar un variador de frecuencia a través de comunicación serie o de sistemas de bus de campo. En función de la configuración de parámetros seleccionada en cada caso para los datos de comunicación, existe el riesgo de que en caso de un fallo en el sistema de comunicación o en la línea de datos ya no sea posible detener la marcha del accionamiento por medio de los mismos. En tal caso es estrictamente necesario el empleo de hardware adicional de seguridad (p.ej. un señal de interrupción de la salida del variador mediante señal de control, un guardamotor externo o similares) con objeto de poder detener el accionamiento. Hay que informar al personal de manejo y de mantenimiento por medio de indicaciones claras e inequívocas in situ acerca de este peligro.
- La carga conectada tiene que ser un motor asíncrono trifásico o un motor PM. El variador de frecuencia puede resultar dañado si se conectan otras cargas.
- No lleve a cabo ningún cambio en el hardware o en el firmware de los equipos.
- No desinstale ningún componente cuya desinstalación no esté descrita en estas instrucciones. En caso contrario puede resultar dañado el variador de frecuencia.

ATENCIÓN

- El guardamotor electrónico interno del variador de frecuencia no garantiza una protección contra el sobrecalentamiento del motor. Por ello, prevea tanto una protección externa del motor como un elemento PTC.
- No emplee los contactores magnéticos instalados aguas arriba para poner en marcha/parar el variador de frecuencia, ya que ello acorta la vida de los equipos.
- Con objeto de evitar perturbaciones electromagnéticas, emplee un filtro antiparasitario y siga las reglas generalmente reconocidas para una instalación correcta de variadores de frecuencia en lo relativo a la compatibilidad electromagnética.
- Tome medidas relativas a las interferencias con la red. Estas pueden poner en peligro sistemas de compensación o sobrecargar generadores.
- Cuando se opera un motor asíncrono de 400 V con un variador, el motor tiene que tener una resistencia de aislamiento suficiente. En caso contrario hay que limitar la velocidad de aumento de la tensión de salida del variador de frecuencia (dU/dT). Debido a la modulación de duración de pulsos del variador de frecuencia, en función de las constantes de línea se producen tensiones momentáneas en los bornes de la conexión del motor que pueden destruir el aislamiento del motor.
- Emplee un motor que haya sido aprobado para el funcionamiento con variador. (La bobina del motor sufre una carga mayor cuando funciona con un variador que cuando funciona con la red.)
- Después de ejecutar una función para borrar parámetros, antes de una nueva puesta en marcha hay que ajustar de nuevo los parámetros requeridos para el funcionamiento, ya que entonces se restaura el ajuste de fábrica de todos los parámetros.
- El variador de frecuencia puede generar con facilidad una alta velocidad. Antes de ajustar altas velocidades, compruebe si los motores y las máquinas conectados son apropiados para un alto número de revoluciones.
- La función de frenado DC del variador de frecuencia no es apropiada para soportar una carga de forma continuada. Para esta finalidad hay que servirse de un freno electromagnético de parada en el motor.
- Antes de poner en funcionamiento un variador que ha estado almacenado durante mucho tiempo, hay que llevar siempre a cabo una inspección y diversas comprobaciones.
- Con objeto de evitar daños producidos por cargas estáticas, toque un objeto de metal antes de tocar el variador de frecuencia.
- A un variador de frecuencia puede conectarse únicamente un solo motor PM.
- La operación del motor PM puede tener lugar sólo con la regulación vectorial sin sensores PM. Para la operación con esta regulación sólo puede emplearse un motor PM como motor síncrono, motor asíncrono o motor asíncrono sincronizado.
- No conecte ningún motor PM con la regulación para el motor asíncrono ajustada (ajuste de fábrica). No conecte ningún motor asíncrono con la regulación vectorial sin sensores PM ajustada. Ello da lugar a una disfunción.
- EN un sistema con motor PM, primero hay que ajustar el variador antes de conectar el contactor del motor del lado de salida.

PARADA DE EMERGENCIA

ATENCIÓN

- Tome medidas apropiadas para la protección del motor y de la máquina de trabajo en caso de que falle el variador de frecuencia (p.ej. por medio de un freno de parada).
- Si se dispara el fusible del lado primario del variador de frecuencia, controle si el cableado está dañado (cortocircuito) y si hay un fallo interno de conmutación o similares. Determine la causa, elimine el error y vuelva a conectar el fusible.
- Si se han activado funciones de protección (es decir, el variador de frecuencia se ha desconectado con un aviso de error), siga las indicaciones del manual de instrucciones del variador de frecuencia para la eliminación del fallo. Después puede reiniciarse el variador de frecuencia y proseguir con el trabajo.

Mantenimiento, inspección y recambio de piezas

⚠ATENCIÓN

- En el circuito de control del variador de frecuencia no debe realizarse ningún ensayo de aislamiento (resistencia de aislamiento) con un equipo comprobador del aislamiento, ya que ello puede dar lugar a disfunciones.

Eliminación del variador de frecuencia

⚠ATENCIÓN

- Trate al variador de frecuencia como un desecho industrial.

Observación general

Muchos de los diagramas y de las figuras de estas instrucciones muestran al variador de frecuencia sin cubiertas y abierto en parte. No opere jamás el variador de frecuencia estando abierto. Monte siempre las cubiertas y siga siempre las indicaciones de las instrucciones de funcionamiento al manejar el variador de frecuencia. En el manual de instrucciones del motor PM encontrará más información acerca del mismo.

Sólo para el modelo conforme al grado de protección IP55: Requisitos para la protección contra el agua y contra los cuerpos extraños

⚠ATENCIÓN

- El variador de frecuencia satisface los requisitos para la protección contra chorros de agua según IPX5^{*1} y contra deposiciones de polvo nocivo en interiores según IP5X^{*2} sólo cuando la unidad de mando (FR-DU08-01), la tapa frontal, la cubierta de bornes y los prensaestopas están atornilladas como es debido.
- El resto de los componentes incluidos con el material suministrado con el variador de frecuencia, como el manual de instrucciones o CD, no están protegidos contra los chorros de agua según IPX5 ni contra deposiciones de polvo según IP5X.
- Pese a la protección contra chorros de agua según IPX5 y contra las deposiciones de polvo nocivo en interiores según IP5X, el variador de frecuencia no es apropiado para el empleo en o bajo el agua. Este grado de protección no garantiza la impermeabilidad, por lo que el variador de frecuencia no debe ser sumergido en el agua ni ser limpiado bajo agua que fluye en grandes cantidades.
- No vierta sobre el variador de frecuencia ni permita que entren en contacto con el mismo ninguno de los siguientes líquidos: Agua que contenga jabón, limpiadores o aditivos de baño, agua de mar, agua de piscinas, agua caliente, agua en ebullición, etc.
- El variador de frecuencia es apropiado sólo para la operación en interiores^{*3} y no en exteriores. Evite lugares de emplazamiento en los que el variador de frecuencia esté expuesto a la incidencia solar directa, a la lluvia, al granizo, a la nieve o a las heladas.
- Si no está montada la unidad de mando (FR-DU08-01), si no están apretados los tornillos de la unidad de mando, o si la unidad de mando está dañada o deformada, entonces ya no está dada la protección contra chorros de agua según IPX5 ni contra la deposición de polvo nocivos en interiores según IP5X. Póngase en contacto con su distribuidor en cuanto note alguna irregularidad en la unidad de mando.
- Si no están apretados los tornillos de la tapa frontal o de la cubierta del bloque de bornes o si hay algún cuerpo extraño (pelos, arena, partículas, fibras, etc.) entre la junta, o si está dañada o deformada la junta, la tapa frontal o la cubierta del bloque de bornes, ya no está dada la protección contra chorros de agua según IPX5 ni contra la deposición de polvo nocivo en interiores según IP5X. Solicite a su distribuidor la realización de un control o de una reparación en cuanto note alguna irregularidad en la junta, en la tapa frontal o en la cubierta del bloque de bornes.
- Los prensaestopas son componentes importantes para la protección contra los chorros de agua y contra el polvo. Asegúrese de que las dimensiones y la forma de los prensaestopas se corresponden con las normas. Tenga en cuenta que los prensaestopas estándar con forma de peine no cumplen con los requisitos del grado de protección IP55.
- Si un prensaestopas está dañado o deformado, no está dada la protección contra chorros de agua según IPX5 ni contra la deposición de polvo nocivo en interiores según IP5X. Solicite al fabricante del prensaestopas la realización de un control o de una reparación.
- Para garantizar siempre la protección contra los chorros de agua y contra la deposición de polvo nocivo en interiores, se recomienda la realización de controlar regulares del variador de frecuencia, aún cuando no haya ningún problema reconocible.


^{*1} IPX5 se refiere a la protección de las funciones del variador de frecuencia cuando éste está expuesto a un chorro de agua procedente de una tobera con un diámetro interior de 6,3 mm a una distancia de aprox. 3 desde todas las direcciones con una cantidad de agua de aprox. 12,5 litros durante un mínimo de 3 minutos (por agua se entiende aquí agua corriente a temperatura ambiente (entre 5 y 35 °C)).

^{*2} IP5X se refiere a la protección de las funciones del variador de frecuencia y al mantenimiento de a seguridad cuando éste está expuesto durante 8 horas al polvo producido por un dispositivo mezclador con partículas de polvo de 75 µm o menores, y cuando el variador de frecuencia es retirado después de nuevo.


^{*3} Por interiores se entiende un entorno no afectado por las condiciones climáticas y atmosféricas reinantes en el exterior del recinto.

1 INSTALACIÓN


1.1 Denominación de modelo



Placa de potencia



Placa de características



^{*1} Datos técnicos dependientes del tipo como se indica a continuación:

Tipo	Salida de señal	Ajuste de fábrica			
		Filtro antiparasitario interno	Lógica de control	Frecuencia nominal	Pr. 19 "Tensión máxima de salida"
FM (Modelo con borne FM)	Borne FM: Salida de trenes de pulsos Borne AM: Salida analógica de tensión (0 hasta ±10 V DC)	OFF	Negative Logic (Lógica negativa)	60 Hz	9999 (Igual a la tensión de entrada)
CA (Modelo con borne CA)	Borne CA: Salida analógica de corriente (0 hasta 20 mA DC) Borne AM: Salida analógica de tensión (0 hasta ±10 V DC)	ON	Positive Logic (Lógica positiva)	50 Hz	8888 (95 % de la tensión de entrada)

^{*2} Sólo modelo estándar y modelo con rectificador separado


Indicaciones

- En la placa de características se indica la corriente nominal del aparato, referida a la capacidad de sobrecarga SLD (Super Light Duty). La capacidad de sobrecarga en SLD es del 110 % de la corriente nominal I_N durante 60 s, ó bien del 120 % durante 3 s (hasta una temperatura ambiente máx. de 40 °C).
- En esta descripción de la instalación encontrará junto a la denominación del modelo, p.ej. FR-A840-00023-2-60, una indicación adicional entre paréntesis de la potencia del motor en [kW]. Ese dato sirve para una mejor comprensión y para la selección del motor apropiado. Para detalles acerca de estos datos técnicos, tales como potencia, corriente y capacidad de sobrecarga, consulte el *capítulo 8*.
- Esta descripción de la instalación se emplean las denominaciones generales siguientes para los diferentes modelos de variador de frecuencia:
 - FR-A8□0: Modelo estándar
 - FR-A8□2: Modelo con rectificador separado
 - FR-A8□6: Modelo conforme al grado de protección IP55
- Para una selección exacta del variador de frecuencia es conveniente disponer de conocimientos acerca de la aplicación y especialmente de la curva de carga.




1.2 Montaje

- Monte el variador de frecuencia exclusivamente en posición vertical sobre una superficie firme y fíjelo con tornillos.



El modelo de variador de frecuencia a partir de FR-A840-04320(160K) y el modelo FR-A842 (con rectificador separado) tienen seis perforaciones de montaje.

- Preste atención para que la distancia entre dos variadores de frecuencia sea lo suficientemente grande y compruebe que la refrigeración es suficiente.
- Evite en el lugar de emplazamiento la incidencia solar directa, altas temperaturas y una alta humedad del aire.
- No monte el variador de frecuencia bajo ninguna circunstancia en las proximidades inmediatas de materiales fácilmente inflamables.
- Si se montan varios variadores de frecuencia juntos, para que haya una refrigeración suficiente hay que guardar una distancia mínima entre ellos.



- *1 Con los variadores de frecuencia hasta FR-A820-00250(3.7K), hasta FR-A840-00126(3.7K) y hasta FR-A846-00126(3.7K) hay que mantener una distancia mínima de 1 cm.
- *2 Si los variadores de frecuencia hasta FR-A820-01250(22K) y hasta FR-A840-00620(22K) se emplean con una temperatura ambiente de 40 °C como máximo (30 °C como máximo con variador SLD), el montaje puede realizarse sin observar ninguna distancia mínima.
- *3 Con los variadores de frecuencia a partir de FR-A840-04320(160K) y con todos los modelos FR-A842 tiene que haber un espacio libre de 30 cm en la parte frontal para el recambio del ventilador de refrigeración. En el manual de instrucciones podrá encontrar informaciones para el recambio de los ventiladores de refrigeración.


1.3 Condiciones ambientales

Antes de proceder a la instalación hay que comprobar que se dan las siguientes condiciones ambientales:


Temperatura ambiente *6	-10 °C a +50 °C (sin formación de hielo dentro del equipo) (Capacidades de sobrecarga LD, ND (ajuste de fábrica), HD)	
	-10 °C a +40 °C (sin formación de hielo dentro del equipo) (Capacidad de sobrecarga SLD)	
	Modelo conforme al grado de protección IP55: -10°C hasta +40°C (sin formación de hielo dentro del equipo)	
Humedad permitida del aire	Con barniz de protección de circuitos impresos conforme al grado de protección IP55: Máx. 95 % humedad relativa (sin condensación) Sin barniz de protección de circuitos impresos: máx. 90 % humedad relativa (sin condensación)	
Temperatura de almacenamiento	-20 °C hasta +65 °C *4	
Condiciones ambientales	Sólo para interiores (emplazamiento en lugares libres de gases agresivos, niebla de aceite, polvo y suciedad)	
Altitud de emplazamiento	Máx. 2.500 m sobre el nivel del mar *5	
Resistencia a las vibraciones	Máx. 5,9m/s ² *7 de 10 a 55 Hz (en dirección X, Y y Z)	

- *4 El rango de temperatura indicado se permite es toda su extensión sólo durante un espacio reducido de tiempo (p.ej. durante el transporte).
- *5 Con una altitud de emplazamiento por encima de 1.000 m hasta 2.500 m, la potencia de salida se reduce un 3 % por cada 500 m.
- *6 La temperatura ambiente es la temperatura presente en la posición de medición dentro del armario de control. La temperatura fuera del armario de control es la temperatura exterior.
- *7 Máx. 2,9 m/s² para los modelos de variador a partir de FR-A840-04320(160K)

2 DIMENSIONES



	Tipo de variador de frecuencia	W	W1	H	H1	D	C	
Clase 200 V	FR-A820-00046(0.4K)	110	95	260	245	110	6	
	FR-A820-00077(0.75K)					125		
	FR-A820-00105(1.5K)	150	125			140		190
	FR-A820-00167(2.2K)							
	FR-A820-00250(3.7K)							
	FR-A820-00340(5.5K)	220	195			300		285
	FR-A820-00490(7.5K)							
	FR-A820-00630(11K)							
	FR-A820-00770(15K)	250	230	400	380	190	10	
	FR-A820-00930(18.5K)							
	FR-A820-01250(22K)							
	FR-A820-01540(30K)	325	270	550	530	195	12	
	FR-A820-01870(37K)							
	FR-A820-02330(45K)							
	FR-A820-03160(55K)	465	410	700	675	250	12	
FR-A820-03800(75K)								
FR-A820-04750(90K)								
Clase 400 V	FR-A840-00023(0.4K)	150	125	260	245	140	6	
	FR-A840-00038(0.75K)							
	FR-A840-00052(1.5K)							
	FR-A840-00083(2.2K)					170		
	FR-A840-00126(3.7K)							
	FR-A840-00170(5.5K)							
	FR-A840-00250(7.5K)	220	195	300	285	190	10	
	FR-A840-00310(11K)							
	FR-A840-00380(15K)							
	FR-A840-00470(18.5K)	250	230	400	380	195	12	
	FR-A840-00620(22K)							
	FR-A840-00770(30K)							
	FR-A840-00930(37K)	435	380	550	525	250	12	
	FR-A840-01160(45K)							
	FR-A840-01800(55K)							
	FR-A840-02160(75K)	465	400	620	595	300	12	
	FR-A840-02600(90K)							
	FR-A840-03250(110K)							
	FR-A840-03610(132K)	498	200	1010	985	380	12	
	FR-A840-04320(160K)							
FR-A840-04810(185K)								
FR-A840-05470(220K)	680	300	1010	984	380	12		
FR-A840-06100(250K)								
FR-A840-06830(280K)								



	Tipo de variador de frecuencia	W	W1	H	H1	D	C
Clase 400 V	FR-A842-07700(315K)	540	200	1330	1300	440	12
	FR-A842-08660(355K)						
	FR-A842-09620(400K)						
	FR-A842-10940(450K)						
	FR-A842-12120(500K)	680	240	1580	1550		
	FR-A846-00023(0.4K) hasta 00170(5.5K)					238	201
	FR-A846-00250(7.5K) hasta 00470(18.5K)	650	632,5	285	10		


Consulte el correspondiente manual de instrucciones para las dimensiones del rectificador (FR-CC2).

3 CONEXIÓN

3.1 Cableado

3.1.1 FR-A820/A840

● Tipo FM



Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *12.




- *1 Con los modelos de variador a partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K), o cuando se emplee un motor con una potencia a partir de 75 kW, conecte siempre una reactancia de circuito intermedio (FR-HEL). Ésta está disponible como opción. (Seleccione la reactancia de circuito intermedio en conformidad con la potencia del motor (ver *página 53*)). Si ha de conectarse una reactancia de circuito intermedio a los modelos de variado hasta FR-A820-03160(55K) o hasta FR-A840-01800(55K) y hay un puente entre los bornes P1 y P/+, retire éste antes de proceder a la conexión de la reactancia de circuito intermedio.
- *2 Para la alimentación separada del circuito de control, retire los puentes y conecte la tensión de red a los bornes R1/L11, S1/L21.
- *3 No se permite conectar ninguna tensión de red a esos bornes. La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 178 hasta Pr. 189). (Ver *página 33*)
- *4 El borne JOG puede emplearse como entrada de pulsos. La selección se lleva a cabo mediante Pr. 291.
- *5 El rango de entrada puede ajustarse mediante parámetros. El ajuste enmarcado viene pre-ajustado de fábrica (Pr. 73, Pr. 267). Ponga el interruptor de selección de entrada de corriente/tensión a "OFF" para seleccionar la entrada de tensión (0–5 V/0–10 V), y a "ON" para seleccionar la entrada de corriente (0/4–20 mA). Los bornes 2 y 10 se emplean como entrada PTC (Pr. 561). (Ver el manual de instrucciones del FR-A800.)
- *6 Si la señal de valor consigna de frecuencia cambia frecuentemente, se recomienda el potenciómetro 2 W, 1 k Ω .
- *7 Para la conexión de una resistencia de frenado, hay que retirar el puente entre los bornes PR y PX (FR-A820-00046(0.4K) hasta 00490(7.5K), FR-A840-00023(0.4K) hasta 00250(7.5K)).
- *8 Los variadores FR-A820-00046(0.4K) hasta 01250(22K) y FR-A840-00023(0.4K) hasta 00620(22K) están equipados con el borne PR. Evite el sobrecalentamiento y el quemado de la resistencia de frenado por medio de una termoprotección. (Observe el manual de instrucciones del FR-A800.)
- *9 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 195, Pr. 196). (Ver *página 33*.)
- *10 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 190 hasta Pr. 194). (Ver *página 33*.)
- *11 En el borne F/C (FM) es posible la salida de señales de pulso mediante asignación con el Pr. 291 (salida de colector abierto).
- *12 No se precisa resistencia de ajuste cuando la calibración del rango de escala tiene lugar a través de la unidad de mando.

ATENCIÓN

- Para evitar que se produzcan interferencias, tienda las líneas de señales alejadas 10 cm como mínimo de los cables de potencia. Además, los cables de potencia de las salidas de circuito de potencia tienen que estar separadas entre sí.
 - Preste atención para que no penetren objetos extraños conductores al interior del variador de frecuencia al realizar los trabajos de conexión. Cuerpos conductores extraños tales como p.ej. restos de cables o virutas metálicas producidas al perforar agujeros de montaje pueden dar lugar a disfunciones, alarmas y averías.
 - Observe que el selector de entrada de tensión/de corriente esté en la posición correcta para la entrada de corriente/tensión. Un mal ajuste puede dar lugar a disfunciones.
-

● Tipo CA



Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *10.



- *1 Con los modelos de variador a partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K), o cuando se emplee un motor con una potencia a partir de 75 kW, conecte siempre una reactancia de circuito intermedio (FR-HEL). Ésta está disponible como opción. (Seleccione la reactancia de circuito intermedio en conformidad con la potencia del motor (ver *página 53*)). Si ha de conectarse una reactancia de circuito intermedio a los modelos de variador hasta FR-A820-03160(55K) o hasta FR-A840-01800(55K) y hay un puente entre los bornes P1 y P/+, retire éste antes de proceder a la conexión de la reactancia de circuito intermedio.
- *2 Para la alimentación separada del circuito de control, retire los puentes y conecte la tensión de red a los bornes R1/L11, S1/L21.
- *3 No se permite conectar ninguna tensión de red a esos bornes. La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 178 hasta Pr. 189). (Ver *página 33*.)
- *4 El borne JOG puede emplearse como entrada de pulsos. La selección se lleva a cabo mediante Pr. 291.
- *5 El rango de entrada puede ajustarse mediante parámetros. El ajuste enmarcado viene pre-ajustado de fábrica (Pr. 73, Pr. 267). Ponga el interruptor de selección de entrada de corriente/tensión a "OFF" para seleccionar la entrada de tensión (0–5 V/0–10 V), y a "ON" para seleccionar la entrada de corriente (0/4–20 mA). Los bornes 2 y 10 se emplean como entrada PTC (Pr. 561). (Ver el manual de instrucciones del FR-A800).
- *6 Si la señal de valor consigna de frecuencia cambia frecuentemente, se recomienda el potenciómetro 2 W, 1 k Ω .
- *7 Para la conexión de una resistencia de frenado, hay que retirar el puente entre los bornes PR y PX (FR-A820-00046(0.4K) hasta 00490(7.5K), FR-A840-00023(0.4K) hasta 00250(7.5K)).
- *8 Los variadores FR-A820-00046(0.4K) hasta 01250(22K) y FR-A840-00023(0.4K) hasta 00620(22K) están equipados con el borne PR. Evite el sobrecalentamiento y el quemado de la resistencia de frenado por medio de una termoprotección. (Observe el manual de instrucciones del FR-A800.)
- *9 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 195, Pr. 196). (Ver *página 33*.)
- *10 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 190 hasta Pr. 194). (Ver *página 33*.)

ATENCIÓN


- Para evitar que se produzcan interferencias, tienda las líneas de señales alejadas 10 cm como mínimo de los cables de potencia. Además, los cables de potencia de las salidas de circuito de potencia tienen que estar separadas entre sí.
 - Preste atención para que no penetren objetos extraños conductores al interior del variador de frecuencia al realizar los trabajos de conexión. Cuerpos conductores extraños tales como p.ej. restos de cables o virutas metálicas producidas al perforar agujeros de montaje pueden dar lugar a disfunciones, alarmas y averías.
 - Observe que el selector de entrada de tensión/de corriente esté en la posición correcta para la entrada de corriente/tensión. Un mal ajuste puede dar lugar a disfunciones.
-
-

3.1.2 FR-A842

● Tipo FM

Negative Logic (Lógica negativa)

- ⊙ Bornes de potencia
- Bornes de señales



Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *11.

Indicación

Los variadores de frecuencia FR-A842 tienen que operarse con un rectificador separado (FR-CC2). Consulte el correspondiente manual de instrucciones para más información acerca del cableado del rectificador FR-CC2.




- *1 Los bornes R1/L11 y S1/L21 están unidos respectivamente con los bornes P/+ y N/- por medio de puentes. Para la alimentación separada del circuito de control, retire los puentes y conecte la tensión de red a los bornes R1/L11, S1/L21.
- *2 No se permite conectar ninguna tensión de red a esos bornes. La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 178 hasta Pr. 189). (Ver *página 33*.)
- *3 El borne JOG puede emplearse como entrada de pulsos. La selección se lleva a cabo mediante Pr. 291.
- *4 En el ajuste de fábrica, la excitación de la señal X10 (borne MRS) tiene lugar por medio de un contacto de trabajo. Para la excitación por medio de un contacto de reposo, ponga a "0" el Pr. 599 (selección de función X10).
- *5 El rango de entrada puede ajustarse mediante parámetros. El ajuste enmarcado viene pre-ajustado de fábrica (Pr. 73, Pr. 267). Ponga el interruptor de selección de entrada de corriente/tensión a "OFF" para seleccionar la entrada de tensión (0–5 V/0–10 V), y a "ON" para seleccionar la entrada de corriente (0/4–20 mA). Los bornes 2 y 10 se emplean como entrada PTC (Pr. 561). (Ver el manual de instrucciones del FR-A800).
- *6 Si la señal de valor consigna de frecuencia cambia frecuentemente, se recomienda el potenciómetro 2 W, 1k Ω .
- *7 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 195, Pr. 196). (Ver *página 33*.)
- *8 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 190 hasta Pr. 194). (Ver *página 33*.)
- *9 En el ajuste de fábrica el borne no tiene asignada ninguna función. La asignación de función se lleva a cabo mediante Pr. 192.
- *10 En el borne F/C (FM) es posible la salida de señales de pulso mediante asignación con el Pr. 291 (salida de colector abierto).
- *11 No se precisa resistencia de ajuste cuando la calibración del rango de escala tiene lugar a través de la unidad de mando.

ATENCIÓN

- Para evitar que se produzcan interferencias, tienda las líneas de señales alejadas 10 cm como mínimo de los cables de potencia. Además, los cables de potencia de las salidas de circuito de potencia tienen que estar separadas entre sí.
 - Preste atención para que no penetren objetos extraños conductores al interior del variador de frecuencia al realizar los trabajos de conexión. Cuerpos conductores extraños tales como p.ej. restos de cables o virutas metálicas producidas al perforar agujeros de montaje pueden dar lugar a disfunciones, alarmas y averías.
 - Observe que el selector de entrada de tensión/de corriente esté en la posición correcta para la entrada de corriente/tensión. Un mal ajuste puede dar lugar a disfunciones.
-

● Tipo CA



Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *9.

Indicación

Los variadores de frecuencia FR-A842 tienen que operarse con un rectificador separado (FR-CC2). Consulte el correspondiente manual de instrucciones para más información acerca del cableado del rectificador FR-CC2.




- *1 Los bornes R1/L11 y S1/L21 están unidos respectivamente con los bornes P/+ y N/- por medio de puentes. Para la alimentación separada del circuito de control, retire los puentes y conecte la tensión de red a los bornes R1/L11, S1/L21.
- *2 No se permite conectar ninguna tensión de red a esos bornes. La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 178 hasta Pr. 189). (Ver *página 33*.)
- *3 El borne JOG puede emplearse como entrada de pulsos. La selección se lleva a cabo mediante Pr. 291.
- *4 En el ajuste de fábrica, la excitación de la señal X10 (borne MRS) tiene lugar por medio de un contacto de trabajo. Para la excitación por medio de un contacto de reposo, ponga a "0" el Pr. 599 (selección de función X10).
- *5 El rango de entrada puede ajustarse mediante parámetros. El ajuste enmarcado viene pre-ajustado de fábrica (Pr. 73, Pr. 267). Ponga el interruptor de selección de entrada de corriente/tensión a "OFF" para seleccionar la entrada de tensión (0–5 V/0–10 V), y a "ON" para seleccionar la entrada de corriente (0/4–20 mA). Los bornes 2 y 10 se emplean como entrada PTC (Pr. 561) (ver el manual de instrucciones del FR-A800).
- *6 Si la señal de valor consigna de frecuencia cambia frecuentemente, se recomienda el potenciómetro 2 W, 1kΩ.
- *7 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 195, Pr. 196). (Ver *página 33*.)
- *8 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 190 hasta Pr. 194). (Ver *página 33*.)
- *9 En el ajuste de fábrica el borne no tiene asignada ninguna función. La asignación de función se lleva a cabo mediante Pr. 192.

ATENCIÓN

- Para evitar que se produzcan interferencias, tienda las líneas de señales alejadas 10 cm como mínimo de los cables de potencia. Además, los cables de potencia de las salidas de circuito de potencia tienen que estar separadas entre sí.
 - Preste atención para que no penetren objetos extraños conductores al interior del variador de frecuencia al realizar los trabajos de conexión. Cuerpos conductores extraños tales como p.ej. restos de cables o virutas metálicas producidas al perforar agujeros de montaje pueden dar lugar a disfunciones, alarmas y averías.
 - Observe que el selector de entrada de tensión/de corriente esté en la posición correcta para la entrada de corriente/tensión. Un mal ajuste puede dar lugar a disfunciones.
-

3.1.3 FR-A846

● Tipo FM



Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *8.




- *1 No se permite conectar ninguna tensión de red a esos bornes. La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 178 hasta Pr. 189). (Ver página 33.)
- *2 El borne JOG puede emplearse como entrada de pulsos. La selección se lleva a cabo mediante Pr. 291.
- *3 El rango de entrada puede ajustarse mediante parámetros. El ajuste enmarcado viene pre-ajustado de fábrica (Pr. 73, Pr. 267). Ponga el interruptor de selección de entrada de corriente/tensión a "OFF" para seleccionar la entrada de tensión (0–5 V/0–10 V), y a "ON" para seleccionar la entrada de corriente (0/4–20 mA). Los bornes 2 y 10 se emplean como entrada PTC (Pr. 561) (ver el manual de instrucciones del FR-A800.)
- *4 Si la señal de valor consigna de frecuencia cambia frecuentemente, se recomienda el potenciómetro 2 W, 1k Ω .
- *5 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 195, Pr. 196). (Ver página 33.)
- *6 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 190 hasta Pr. 194). (Ver página 33.)
- *7 En el borne F/C (FM) es posible la salida de señales de pulso mediante asignación con el Pr. 291 (salida de colector abierto).
- *8 No se precisa resistencia de ajuste cuando la calibración del rango de escala tiene lugar a través de la unidad de mando.

ATENCIÓN

- Para evitar que se produzcan interferencias, tienda las líneas de señales alejadas 10 cm como mínimo de los cables de potencia. Además, los cables de potencia de las salidas de circuito de potencia tienen que estar separadas entre sí.
 - Preste atención para que no penetren objetos extraños conductores al interior del variador de frecuencia al realizar los trabajos de conexión. Cuerpos conductores extraños tales como p.ej. restos de cables o virutas metálicas producidas al perforar agujeros de montaje pueden dar lugar a disfunciones, alarmas y averías.
 - Observe que el selector de entrada de tensión/de corriente esté en la posición correcta para la entrada de corriente/tensión. Un mal ajuste puede dar lugar a disfunciones.
-

● Tipo CA



Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *6.



- *1 No se permite conectar ninguna tensión de red a esos bornes. La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 178 hasta Pr. 189). (Ver página 33.)
- *2 El borne JOG puede emplearse como entrada de pulsos. La selección se lleva a cabo mediante Pr. 291.
- *3 El rango de entrada puede ajustarse mediante parámetros. El ajuste enmarcado viene pre-ajustado de fábrica (Pr. 73, Pr. 267). Ponga el interruptor de selección de entrada de corriente/tensión a "OFF" para seleccionar la entrada de tensión (0–5 V/0–10 V), y a "ON" para seleccionar la entrada de corriente (0/4–20 mA). Los bornes 2 y 10 se emplean como entrada PTC (Pr. 561) (ver el manual de instrucciones del FR-A800.)
- *4 Si la señal de valor consigna de frecuencia cambia frecuentemente, se recomienda el potenciómetro 2 W, 1 kΩ.
- *5 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 195, Pr. 196). (Ver página 33.)
- *6 La función de los bornes depende de la asignación dentro de los parámetros (Pr. 190 hasta Pr. 194). (Ver página 33.)

ATENCIÓN

- Para evitar que se produzcan interferencias, tienda las líneas de señales alejadas 10 cm como mínimo de los cables de potencia. Además, los cables de potencia de las salidas de circuito de potencia tienen que estar separadas entre sí.
 - Preste atención para que no penetren objetos extraños conductores al interior del variador de frecuencia al realizar los trabajos de conexión. Cuerpos conductores extraños tales como p.ej. restos de cables o virutas metálicas producidas al perforar agujeros de montaje pueden dar lugar a disfunciones, alarmas y averías.
 - Observe que el selector de entrada de tensión/de corriente esté en la posición correcta para la entrada de corriente/tensión. Un mal ajuste puede dar lugar a disfunciones.
-

3.2 Conexiones de potencia


3.2.1 Asignación de los bornes y cableado

<p>FR-A820-00046(0.4K), 00077(0.75K)</p>	<p>FR-A820-00105(1.5K) hasta 00250(3.7K) FR-A840-00023(0.4K) hasta 00126(3.7K)</p>	<p>FR-A820-00340(5.5K), 00490(7.5K) FR-A840-00170(5.5K), 00250(7.5K)</p>
<p>FR-A820-00630(11K) FR-A840-00310(11K), 00380(15K)</p>	<p>FR-A820-00770(15K) hasta 01250(22K) FR-A840-00470(18.5K), 00620(22K)</p>	<p>FR-A820-01540(30K) *2 FR-A840-00770(30K)</p>
<p>FR-A820-01870(37K), 02330(45K) *1</p>	<p>FR-A820-03160(55K) *1</p>	<p>FR-A840-00930(37K) hasta 01800(55K) *1</p>
<p>FR-A840-02160(75K), 02600(90K) *1</p>	<p>FR-A820-03800(75K), 04750(90K) *1 FR-A840-03250(110K) hasta 04810(185K) *1</p>	<p>FR-A840-05470(220K) hasta 06830(280K) *1</p>
<p>FR-A842-07700(315K) hasta 12120(500K) *3</p>	<p>FR-A846-00023(0.4K) hasta 00170(5.5K)</p>	<p>FR-A846-00250(7.5K) hasta 00470(18.5K)</p>

Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *3.



*1 La siguiente figura muestra las posiciones de los bornes R1/L11, S1/L21 y del LED CHARGE.




*2 En el variador FR-A820-01540(30K) los bornes P3 y PR no tienen tornillos. ¡No conecte nada a estos bornes!

*3 Consulte el correspondiente manual de instrucciones para más información acerca de la asignación de los bornes y del cableado del rectificador FR-CC2.

ATENCIÓN

- La conexión de red tiene que llevarse a cabo mediante los bornes R/L1, S/L2, T/L3. (No es necesario respetar la secuencia de fases de la tensión de la red.) Si se conecta la tensión de red a los bornes U, V, W, el variador de frecuencia quedará dañado seriamente.
- El cable del motor se conecta a los bornes U, V, W. Con la señal STF, el motor gira en la dirección de las agujas del reloj (mirando al extremo del eje de accionamiento). (Es necesario respetar la secuencia de fases.)
- El LED CHARGE se ilumina en cuanto el circuito de potencia dispone de tensión.
- En los variadores de frecuencia a partir de FR-A840-05470(220K), la conexión a las barras colectoras se lleva a cabo por medio de un tornillo con contratuerca. Fije la contratuerca al lado derecho de la barra colectora. Si desea conectar dos líneas a una barra colectora, fije una línea al lado derecho y otra al lado izquierdo de la barra colectora (ver figura). Emplee los tornillos y tuercas adjuntos.



- Consulte el correspondiente manual de instrucciones para información acerca de la conexión del rectificador FR-CC2 a la barra colectora.

3.3 Fundamentos del cableado

3.3.1 Dimensionado de cables

Elija las líneas de manera que la caída de tensión sea de 2 % como máximo.

Si la distancia entre el motor y el variador de frecuencia es grande, debido a la caída de tensión de la línea del motor puede producirse una pérdida de velocidad del motor. La caída de tensión se manifiesta especialmente con bajas frecuencias.

Las tablas siguientes contienen un ejemplo de dimensionado para una longitud de cable de 20 m:

Clase de 200 V, FR-A820

(tensión de conexión de 220 V con una capacidad de sobrecarga de 150 % durante 1 minuto)

Tipo de variador de frecuencia	Bornes roscados ^{*4}	Par de apriete [Nm]	Terminales de cable	
			R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W
FR-A820-00046(0.4K) hasta 00167(2.2K)	M4	1,5	2-4	2-4
FR-A820-00250(3.7K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4
FR-A820-00340(5.5K)	M5 (M4)	2,5	5,5-5	5,5-5
FR-A820-00490(7.5K)	M5 (M4)	2,5	14-5	8-5
FR-A820-00630(11K)	M5	2,5	14-5	14-5
FR-A820-00770(15K)	M6	4,4	22-6	22-6
FR-A820-00930(18.5K)	M8 (M6)	7,8	38-8	38-8
FR-A820-01250(22K)	M8 (M6)	7,8	38-8	38-8
FR-A820-01540(30K)	M8 (M6)	7,8	60-8	60-8
FR-A820-01870(37K)	M10 (M8)	14,7	80-10	80-10
FR-A820-02330(45K)	M10 (M8)	14,7	100-10	100-10
FR-A820-03160(55K)	M12 (M8)	24,5	100-12	100-12
FR-A820-03800(75K)	M12 (M8)	24,5	150-12	150-12
FR-A820-04750(90K)	M12 (M8)	24,5	150-12	150-12

Tipo de variador de frecuencia	Sección de cable								
	HIV, etc. [mm ²] ^{*1}				AWG/MCM ^{*2}		PVC, etc. [mm ²] ^{*3}		
	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	P/+, P1	Cable de puesta a tierra	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	Cable de puesta a tierra
FR-A820-00046(0.4K) hasta 00167(2.2K)	2	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
FR-A820-00250(3.7K)	3,5	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
FR-A820-00340(5.5K)	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	6	6	6
FR-A820-00490(7.5K)	14	8	14	5,5	6	8	16	10	16
FR-A820-00630(11K)	14	14	14	8	6	6	16	16	16
FR-A820-00770(15K)	22	22	22	14	4	4	25	25	16
FR-A820-00930(18.5K)	38	38	38	14	2	2	35	35	25
FR-A820-01250(22K)	38	38	38	22	2	2	35	35	25
FR-A820-01540(30K)	60	60	60	22	1/0	1/0	50	50	25
FR-A820-01870(37K)	80	80	80	22	3/0	3/0	70	70	35
FR-A820-02330(45K)	100	100	100	38	4/0	4/0	95	95	50
FR-A820-03160(55K)	100	100	100	38	4/0	4/0	95	95	50
FR-A820-03800(75K)	125	125	125	38	250	250	—	—	—
FR-A820-04750(90K)	150	150	150	38	300	300	—	—	—

^{*1} Para los modelos hasta FR-A820-03160(55K) se ha partido de cables HIV (600 V, clase 2, cables con aislamiento de vinilo) para una temperatura de funcionamiento máxima de 75 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 50 °C y una longitud de cable de 20 m.

Para los modelos a partir de FR-A820-03800(75K) se ha partido de cables LMFC (cable flexible y resistente al calor con aislamiento de polietileno reticulado) para una temperatura de funcionamiento máxima de 90 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 50 °C como máximo con un tendido en canal de cables.

^{*2} Para todos los modelos se ha partido de cables de THHW para una temperatura máxima de funcionamiento de 75 °C. Se ha supuesto una temperatura ambiente de máx. 40 °C, y una longitud de cable de máx. 20 m. (La selección indicada se emplea sobre todo en los EE.UU.)

^{*3} Para modelos hasta FR-A820-00770(15K) se ha tomado como base material de cable PVC para una temperatura máxima de funcionamiento de 70 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C y una longitud de cable de 20 m. Para modelos a partir de FR-A820-00930(18.5K) se ha tomado como base material de cable XLPE para una temperatura máxima de funcionamiento de 90 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C con un tendido en canal de cables. (La selección indicada se emplea sobre todo en Europa.)

^{*4} La indicación del borne roscado vale para los bornes R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, PR, PX, P/+, N/–, P1, P3, así como para el borne de puesta a tierra. Los tamaños de tornillo indicados entre paréntesis valen para los modelos FR-A820-00340(5.5K) y FR-A820-00490(7.5K) para los bornes PR y PX. Para los modelos a partir de FR-A820-00930(18.5K), el tamaño de tornillo indicado entre paréntesis vale para la conexión del cable de puesta a tierra.



Clase de 400 V, FR-A840/A846

(tensión de conexión de 440 V con una capacidad de sobrecarga de 150 % durante 1 minuto)

Tipo de variador de frecuencia	Bornes roscados *4	Par de apriete [Nm]	Terminales de cable	
			R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W
FR-A840-00023(0.4K) hasta 00126(3.7K)	M4	1,5	2-4	2-4
FR-A840-00170(5.5K)	M4	1,5	2-4	2-4
FR-A840-00250(7.5K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4
FR-A840-00310(11K)	M5	2,5	5,5-5	5,5-5
FR-A840-00380(15K)	M5	2,5	8-5	8-5
FR-A840-00470(18.5K)	M6	4,4	14-6	8-6
FR-A840-00620(22K)	M6	4,4	14-6	14-6
FR-A840-00770(30K)	M6	4,4	22-6	22-6
FR-A840-00930(37K)	M8	7,8	22-8	22-8
FR-A840-01160(45K)	M8	7,8	38-8	38-8
FR-A840-01800(55K)	M8	7,8	60-8	60-8
FR-A840-02160(75K)	M10	14,7	60-10	60-10
FR-A840-02600(90K)	M10	14,7	60-10	60-10
FR-A840-03250(110K)	M10 (M12)	14,7	80-10	80-10
FR-A840-03610(132K)	M10 (M12)	14,7	100-10	100-10
FR-A840-04320(160K)	M12 (M10)	24,5	150-12	150-12
FR-A840-04810(185K)	M12 (M10)	24,5	150-12	150-12
FR-A840-05470(220K)	M12 (M10)	46	100-12	100-12
FR-A840-06100(250K)	M12 (M10)	46	100-12	100-12
FR-A840-06830(280K)	M12 (M10)	46	150-12	150-12
FR-A846-00023(0.4K) hasta 00126(5.5K)	M4	1,5	2-4	2-4
FR-A846-00170(5.5K)	M4	1,5	2-4	2-4
FR-A846-00250(7.5K)	M6	4,4	5,5-6	5,5-6
FR-A846-00310(11K)	M6	4,4	5,5-6	5,5-6
FR-A846-00380(15K)	M6	4,4	8-6	8-6
FR-A846-00470(18.5K)	M6	4,4	14-6	8-6

Tipo de variador de frecuencia	Sección de cable								
	HIV, etc. [mm ²] *1				AWG/MCM *2		PVC, etc. [mm ²] *3		
	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	P/+, P1	Cable de puesta a tierra	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	Cable de puesta a tierra
FR-A840-00023(0.4K) hasta 00126(3.7K)	2	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
FR-A840-00170(5.5K)	2	2	3,5	3,5	12	14	2,5	2,5	4
FR-A840-00250(7.5K)	3,5	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
FR-A840-00310(11K)	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	6	6	10
FR-A840-00380(15K)	8	8	8	5,5	8	8	10	10	10
FR-A840-00470(18.5K)	14	8	14	8	6	8	16	10	16
FR-A840-00620(22K)	14	14	22	14	6	6	16	16	16
FR-A840-00770(30K)	22	22	22	14	4	4	25	25	16
FR-A840-00930(37K)	22	22	22	14	4	4	25	25	16
FR-A840-01160(45K)	38	38	38	22	1	2	50	50	25
FR-A840-01800(55K)	60	60	60	22	1/0	1/0	50	50	25
FR-A840-02160(75K)	60	60	60	22	1/0	1/0	50	50	25
FR-A840-02600(90K)	60	60	80	22	3/0	3/0	50	50	25
FR-A840-03250(110K)	80	80	80	22	3/0	3/0	70	70	35
FR-A840-03610(132K)	100	100	100	38	4/0	4/0	95	95	50
FR-A840-04320(160K)	125	150	150	38	250	250	120	120	70
FR-A840-04810(185K)	150	150	150	38	300	300	150	150	95
FR-A840-05470(220K)	2×100	2×100	2×100	60	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
FR-A840-06100(250K)	2×100	2×100	2×125	60	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
FR-A840-06830(280K)	2×125	2×125	2×125	60	2×250	2×250	2×120	2×120	120
FR-A846-00023(0.4K) hasta 00126(5.5K)	2	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
FR-A846-00170(5.5K)	2	2	3,5	3,5	12	14	2,5	2,5	4
FR-A846-00250(7.5K)	3,5	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
FR-A846-00310(11K)	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	6	6	10
FR-A846-00380(15K)	8	8	8	5,5	8	8	10	10	10
FR-A846-00470(18.5K)	14	8	14	8	6	8	16	10	16

Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *4.

- ^{*1} Para los modelos hasta FR-A840-01800(55K) y para todos los modelos del FR-A846 (según grado de protección IP55) se ha partido de cables HIV (600 V, clase 2, cables con aislamiento de vinilo) para una temperatura de funcionamiento máxima de 75 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 50 °C y una longitud de cable de 20 m.
Para los modelos a partir de FR-A840-02160(75K) se ha partido de cables LMFC (cable flexible y resistente al calor con aislamiento de polietileno reticulado) para una temperatura de funcionamiento máxima de 90 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 50 °C como máximo con un tendido en canal de cables.
- ^{*2} Para los modelos hasta FR-A840-01160(45K) y para todos los modelos del FR-A846 (según grado de protección IP55) se ha partido de cables THHW para una temperatura de funcionamiento máxima de 75 °C. Se ha supuesto una temperatura ambiente de máx. 40 °C, y una longitud de cable de máx. 20 m.
Para modelos a partir de FR-A840-01800(55K) se ha tomado como base material de cable THHN para una temperatura máxima de funcionamiento de 90 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C con un tendido en canal de cables.
(La selección indicada se emplea sobre todo en los EE.UU.)
- ^{*3} Para los modelos hasta FR-A840-01160(45K) y para todos los modelos del FR-A846 (según grado de protección IP55) se ha partido de cables PVC para una temperatura de funcionamiento máxima de 70 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C y una longitud de cable de 20 m.
Para modelos a partir de FR-A820-00930(18.5K) y partir de FR-A840-01800(55K) se ha tomado como base material de cable XLPE para una temperatura máxima de funcionamiento de 90 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C con un tendido en canal de cables.
(La selección indicada se emplea sobre todo en Europa.)
- ^{*4} La indicación del borne roscado vale para todos los modelos del FR-A840 para los bornes R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, PR, PX, P/+, N/-, P1, P3, así como para el borne de puesta a tierra.
La indicación del borne roscado vale para todos los modelos del FR-A840 (conforme al grado de protección IP55) para los bornes R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+, N/-, P1, así como para el borne de puesta a tierra.
En los modelos FR-A840-03250(110K) ó FR-A840-03610(132K), el tamaño de tornillo indicado entre paréntesis vale para el borne P/+ para la conexión de una unidad opcional.
Para los modelos a partir de FR-A840-04320(160K), el tamaño de tornillo indicado entre paréntesis vale para la conexión del cable de puesta a tierra.

Clase de 400 V, FR-A842

(tensión de conexión de 440 V con una capacidad de sobrecarga de 150 % durante 1 minuto)

Consulte el correspondiente manual de instrucciones para el dimensionado de los cables para el rectificador (FR-CC2).

Tipo de variador de frecuencia FR-A842-□	Bornes roscados ^{*4}	Par de apriete [Nm]	Terminales de cable	Sección de cable					
				HIV, etc. [mm ²] ^{*1}			AWG/MCM ^{*2}	PVC, etc. [mm ²] ^{*3}	
				U, V, W	U, V, W	P/+, N/-	Cable de puesta a tierra	U, V, W	U, V, W
07700(315K)	M12 (M10)	46	150-12	2×150	2×150	100	2×300	2×150	150
08660(355K)	M12 (M10)	46	C2-200	2×200	2×200	100	2×350	2×185	2×95
09620(400K)	M12 (M10)	46	C2-200	2×200	2×200	100	2×400	2×185	2×95
10940(450K)	M12 (M10)	46	C2-250	2×250	2×250	100	2×500	2×240	2×120
12120(500K)	M12 (M10)	46	C2-250	2×250	3×200	2×100	2×500	2×240	2×120

- ^{*1} Se ha partido de cables LMFC (cable flexible y resistente al calor con aislamiento de polietileno reticulado) para una temperatura de funcionamiento máxima de 90 °C. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C como máximo con un tendido en canal de cables.
- ^{*2} Para una temperatura de funcionamiento máxima de 90 °C, se da por supuesto que se emplean cables de THHN. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C con un tendido en canal de cables. (La selección indicada se emplea sobre todo en los EE.UU.)
- ^{*3} Para una temperatura de funcionamiento máxima de 90 °C, se da por supuesto que se emplean cables de XLPE. Se ha partido de una temperatura ambiente de 40 °C con un tendido en canal de cables. (La selección indicada se emplea sobre todo en Europa.)
- ^{*4} La indicación del borne roscado vale para los bornes R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+, N/- y para el borne de puesta a tierra. El tamaño de tornillo indicado entre paréntesis vale para la conexión del cable de puesta a tierra.

La caída de tensión puede calcularse por medio de la siguiente fórmula:

$$\text{Caída de tensión [V]} = \frac{\sqrt{3} \times \text{Resistencia de línea [m}\Omega\text{/m]} \times \text{Distancia de línea [m]} \times \text{Corriente [A]}}{1000}$$

Emplee una sección de cable mayor cuando la longitud sea grande o cuando la caída de tensión resulte problemática en el rango bajo de frecuencia.

ATENCIÓN

- Apriete los tornillos de los bornes con los pares de apriete especificados.
Un tornillo flojo puede provocar cortocircuitos o un mal funcionamiento.
Si se aprieta demasiado, puede dañarse tanto el tornillo como la unidad, produciéndose así cortocircuitos o disfunciones.
- Para la conexión del suministro de tensión y del motor hay que emplear terminales de cable aislados.



3.3.2 Longitud permitida de la línea del motor

♦ **Motor asíncrono**

Conecte uno o más motores asíncronos con la longitud de cable máxima permitida que se indica en la tabla que viene a continuación.

(La longitud de cable debe ser de 100 como máximo con la regulación vectorial.)

Ajuste del Pr. 72 (Frecuencia de conmutación)	FR-A820-00046(0.4K), FR-A840-00023(0.4K) FR-A846-00023(0.4K)	FR-A820-00077(0.75K), FR-A840-00038(0.75K) FR-A846-00038(0.75K)	A partir de FR-A820-00105(1.5K), A partir de FR-A840-00052(1.5K), FR-A842-07700(315K) hasta 12120(500K) A partir de FR-A846-00052(1.5K)
≤ 2 (2 kHz)	300 m	500 m	500 m
≥ 3 (3 kHz)	200 m	300 m	500 m

Debido a la modulación de duración de pulsos del variador de frecuencia, en función de las constantes de línea se producen tensiones momentáneas en los bornes de la conexión del motor que pueden destruir el aislamiento del motor. Al conectar un motor de 400 V, tome las medidas siguientes:

- Emplee un motor con una resistencia de aislamiento suficiente y limite la frecuencia de conmutación mediante el Pr. 72 "Función PWM" en función de la longitud del cable de longitud del cable del motor.

	Longitud de cable		
	≤ 50 m	50 m–100 m	≥ 100 m
Ajuste del Pr. 72	≤ 15 (14,5 kHz)	≤ 9 (9 kHz)	≤ 4 (4 kHz)
	Modelo conforme al grado de protección IP55: ≤ 6 (6 kHz)		

- Instale un filtro de salida du/dt (FR-ASF-H, FR-BMF-H) en la salida de los modelos de variador hasta FR-A840-01800(55K), y un filtro de salida senoidal (MT-BSL, MT-BSC) en la salida de los modelos de variador partir de FR-A840-02160(75K).
- Con motores conectados con una potencia de hasta 280 kW, instale un filtro de salida senoidal (MT-BSL, MT-BSC) en la salida de todos los modelos de variador FR-A842.

♦ **Motor PM**

Al conectar un motor PM, la longitud máxima permitida del cable de motor es de 100 m.

A un variador sólo puede conectarse un motor PM. No se permite operar varios motores PM con un variador.

Si hay conectado un motor de 400 V con una longitud de cable de más de 50 m y el variador marcha con regulación vectorial sin sensores PM, en el 72 "Función PWM" puede ajustarse sólo un valor máximo de "9" (6 kHz).

ATENCIÓN


- Con longitudes de cable mayores, debido a las corrientes de carga pueden producirse disparos de la protección contra sobrecorriente del variador, disfunciones de la limitación rápida de corriente o incluso un fallo del variador. En caso de una reacción en falso de la limitación de corriente rápida, es posible desactivarla. (Para información acerca del Pr. 156 "Selección de la limitación de corriente", consulte el manual de instrucciones.)
- En el manual de instrucciones podrá encontrar información acerca del Pr. 72 "Función PWM".
- Los filtros de salida du/dt FR-ASF-H y FR-BMF-H pueden emplearse con la regulación V/f y con la regulación vectorial de flujo magnético de propósito general, y los filtros de salida senoidal MT-BSL y MT-BSC con la regulación V/f. Estos filtros no deben emplearse con otras regulaciones. (Consulte el manual de instrucciones de las opciones para más información al respecto.)
- Tenga en cuenta el manual de instrucciones del FR-A800 para conectar un motor de 400 V al variador.
- La frecuencia de conmutación está limitada durante la regulación vectorial sin sensores PM. (Consulte el manual de instrucciones del FR-A800 para más información al respecto.)

3.3.3 Conexión de la alimentación separada de tensión del circuito de control (Bornes R1/L11, S1/L21)

- Bornes de tornillo: M4
- Sección de línea: 0,75 mm² hasta 2 mm²
- Par de apriete: 1,5 Nm

3.4 Bornes de conexión del circuito de control

3.4.1 Asignación de bornes




*1 Con el tipo FM, este borne tiene la función de la salida FM, y con el tipo CA la función de la salida CA.

3.4.2 Conexión del circuito de control


• Conexión a los bornes

Aísle el extremo de un cable para la conexión al circuito de control y monte una virola en el extremo desaislado. Los cables de un solo conductor pueden conectarse directamente a los bornes después de retirar el aislamiento. El cable preparado con la virola o el cable de un solo conductor desaislado puede insertarse entonces en uno de los bornes.

- Retire el aislamiento del cable en la longitud indicada en la figura. Si el extremo desaislado del cable es demasiado largo, pueden producirse cortocircuitos con los cables vecinos; y si el extremo desaislado es demasiado corto, el cable puede desprenderse de la virola. Trence el extremo del cable antes de la conexión para que no pueda soltarse. No se permite estañar el extremo del cable.



- Insertión y engarzado de las de cable
Introduzca el extremo del cable en la virola de manera que el cable sobresalga aprox. entre 0 y 0,5 mm del extremo del manguito. Compruebe la virola de cable después del engarzado. No emplee virolas que no estén perfectamente engarzadas o que presenten daños en la superficie.



• Virolas de cable recomendadas (estado febrero de 2012)

Sección de cable (mm ²)	Virolas			Fabricante	Herramienta de engarzado recomendada
	con collarín de plástico	sin collarín de plástico	Cables con homologación UL ^{*2}		
0,3	AI 0,5-10WH	—	—	Phoenix Contact Co., Ltd.	CRIMPFOX 6
0,5	AI 0,5-10WH	—	AI 0,5-10WH-GB		
0,75	AI 0,75-10GY	A 0,75-10	AI 0,75-10GY-GB		
1	AI 1-10RD	A 1-10	AI 1-10RD/1000GB		
1,25, 1,5	AI 1,5-10BK	A 1,5-10	AI 1,5-10BK/1000GB ^{*3}		
0,75 (para dos cables)	AI-TWIN 2×0,75-10GY	—	—		


^{*2} Virolas con manguito de plástico para cables con aislamiento más grueso que se corresponden con los requerimientos de MTW (MTW – Machine Tool Wiring).

^{*3} Vale para los bornes A1, B1, C1, A2, B2, C2.


Sección de cable (mm ²)	Número de producto de las virolas de cable	Número de producto del aislamiento	Fabricante	Herramienta de engarzado recomendada
0,3 hasta 0,75	BT 0.75-11	VC 0.75	NICHIFU Co.,Ltd.	NH 69



(3) Inserte el cable en un borne.




Si emplea un cable trenzado sin virola o un cable de un solo conductor, mantenga abierto el bloqueo con un destornillador plano (para tornillos de cabeza ranurada) e introduzca el cable en la conexión de borne.



• Soltar la conexión

Abra el bloqueo con un destornillador plano (para tornillos de cabeza ranurada) y saque el cable de la conexión de borne.



ATENCIÓN


- Si emplea un cable trenzado sin virola, trence cuidadosamente el cable para evitar cortacircuitos con los bornes adyacentes.
- El bloque de bornes puede resultar dañado si se saca el cable violentamente sin desbloquear antes el borne.
- Para accionar el bloqueo, emplee un destornillador plano (para tornillos de cabeza ranurada) (filo de 0,4 mm × 2,5 mm). Si se emplea un destornillador más pequeño puede resultar dañado el bloque de bornes.
Destornillador recomendado (estado febrero de 2012)

Denominación	Modelo	Fabricante
Destornillador	SZF 0- 0,4 x 2,5	Phoenix Contact Co., Ltd.

- Coloque el destornillador siempre verticalmente sobre el bloqueo. Si se resbalara el destornillador, ello puede dar lugar a lesiones o a daños en el variador de frecuencia.

3.4.3 Indicaciones de cableado

- La sección de línea recomendada para la conexión del circuito de control es de 0,75 mm².
- La longitud máxima de línea es de 30 m (200 m con el borne FM).
- Para evitar errores de contacto durante la conexión, emplee varios contactos paralelos de señal débil o contactos dobles.
- Para la supresión de interferencias, emplee líneas blindadas o trenzadas para la conexión de los bornes de la unidad de control. No tienda estas líneas junto con los cables de potencia (inclusive la conexión de relé de 200 V). Los aislamientos de los cables conectados al circuito de control tienen que unirse al punto de referencia común del bloque de bornes del circuito de control. Si se conecta una unidad de alimentación externa al borne PC, hay que unir el blindaje del cable de la unidad de alimentación con el polo negativo de la unidad de alimentación externa. No una el blindaje directamente con la carcasa de la unidad de alimentación con puesta a tierra o similares.
- No aplique tensión de red a los bornes de entrada (p.ej. STF) del circuito de control.
- Preste atención para que en las salidas de alarma (A1, B1, C1, A2, B2, C2) haya una tensión siempre por medio de una bobina de relé, lámpara etc.




3.4.4 Selección de la lógica de control (negativa/positiva)

Ajuste la lógica de control de las entradas en correspondencia con la lógica de conmutación de las señales de control.

La lógica puede cambiarse cambiando la posición de un jumper en la placa del circuito de control. Inserte el jumper en la posición con la lógica de control deseada (SINK/SOURCE).

- El tipo FM está ajustado de fábrica a lógica negativa (SINK).
- El tipo CA está ajustado de fábrica a lógica positiva (SOURCE).

(Independientemente de la posición del jumper, las señales de salida pueden emplearse en lógica positiva o en lógica negativa.)



3.4.5 Alimentación del circuito de control a través de una unidad de alimentación externa de 24 V

En los bornes +24 y SD puede conectarse una unidad de alimentación externa de 24 V. La alimentación externa de 24 V permite mantener la operación de conmutación de los bornes E/S, de las indicaciones de la unidad de mando, de las funciones de control y de la comunicación durante el funcionamiento de comunicación en caso de que esté desconectada la alimentación de tensión del circuito de potencia.

Durante el funcionamiento a través de la unidad de alimentación externa de 24 V, en la unidad de mando parpadea el aviso "EV".

♦ Datos de entrada para la alimentación externa de 24 V

Característica	Datos nominales
Tensión de entrada	23 hasta 25,5 V DC
Corriente de entrada	≤ 1,4 A



3.5 Función de seguridad "Desconexión de par segura" (STO)

3.5.1 Descripción del funcionamiento

A continuación se describen los bornes relacionados con la función de seguridad.

Borne	Descripción de la función de los bornes			
S1 *1	Entrada "Desconexión de par segura" (STO)	Canal 1	Entre S1 y SIC	Sin conexión: Desconexión de par Conexión: Sin desconexión de par
S2 *1		Canal 2	Entre S2 y SIC	
SIC *1	Potencial de referencia para los bornes S1 y S2			
SO	Salida de señal en caso de alarma o de error La señal se emite cuando no hay ningún error del circuito interno de seguridad *2.	OFF: Error del circuito interno de seguridad *2 ON: Ningún error del circuito interno de seguridad *2		
SOC	Potencial de referencia para la salida de señal de colector abierto SO			

*1 En el estado de entrega, los bornes S1 y S2 están unidos mediante jumpers con el borne PC, al igual que lo está el borne SIC con el borne SD. Si desea emplear la función "Desconexión de par segura", retire todos los jumpers y conecte el módulo de relé de seguridad como se muestra en la siguiente figura.


*2 En caso de un error del circuito interno de seguridad, en la unidad de mando se indica uno de los errores que se aducen en la página siguiente.

ATENCIÓN

A través del borne SO puede entregarse una señal de error para evitar el reinicio del variador. Esta señal no puede emplearse para la excitación de entradas de seguridad para "Desconexión de par segura" (STO) en otros dispositivos y equipos.

3.5.2 Cableado

Para evitar un reinicio después del disparo de una función de protección, conecte el pulsador de RESET para el módulo de relé de seguridad o el control de seguridad programable a los bornes SO y SOC en correspondencia con la figura. Con esta conexión el pulsador de reset-sirve para la entrada de una señal de respuesta para el módulo de relé de seguridad o para el control de seguridad programable.



3.5.3 Descripción de la función de seguridad

Fuente de alimentación	Señal de entrada		Circuito de seguridad interno ^{*1}	Señal de salida	Estado de funcionamiento del variador
	S1-SIC	S2-SIC		SO ^{*3}	
OFF	—	—	—	OFF	Salida desconectada (estado seguro)
ON	Unido	Unido	Sin errores	ON	Funcionamiento permitido
			Error	OFF	Salida desconectada (estado seguro)
	Separado	Separado	Ningún error ^{*2}	ON	Salida desconectada (estado seguro)
			Error	OFF	Salida desconectada (estado seguro)
	Unido	Separado	N/A ^{*4}	OFF	Salida desconectada (estado seguro)
	Separado	Unido	N/A ^{*4}	OFF	Salida desconectada (estado seguro)

^{*1} En caso de un error del circuito interno de seguridad, en la unidad de mando se indica uno de los errores que se aducen a continuación.

^{*2} Si las entradas S1 y S2 se encuentran en estado separado y no hay presente ningún fallo del circuito interno de seguridad, en la unidad de mando aparece el aviso SA.

^{*3} ON: El transistor de colector abierto está activado.
OFF: El transistor de colector abierto está bloqueado

^{*4} "N/A" (= not available, no disponible) caracteriza un estado con el que no se trata de un fallo del circuito interno de seguridad.

3.5.4 Error del circuito interno de seguridad

En caso de un error del circuito interno de seguridad se desconecta el borne SO.

Los errores siguientes pueden tener como causa un fallo del circuito interno de seguridad (borne SO = OFF):

Significado	Visualización de la unidad de mando	Significado	Visualización de la unidad de mando
Error en combinación con la conexión de una unidad opcional (externa)	E.OPT	Error de generador de pulsos (no hay señal)	E.ECT
Fallo de la unidad opcional interna instalada (slot de extensión) para la comunicación	E.OP1	Desviación de posición demasiado grande	E.OD
Error de memoria	E.PE	Se ha producido un error durante la secuencia de frenado.	E.MB1 hasta E.MB7
Se ha excedido el número de intentos de reinicio	E.RET	Error de fase en el generador de pulsos	E.EP
Error de memoria	E.PE2	Error de CPU	E.CPU
Cortocircuito en la conexión con la unidad de mando, cortocircuito de la tensión de salida de la segunda interface serie	E.CTE		E.5
Cortocircuito de la tensión de salida de 24 V DC	E.P24		E.6
Error en el circuito de seguridad	E.SAF	E.7	
Revoluciones excesivas	E.OS	Error en el circuito interno	E.13
Desviación excesiva de revoluciones	E.OSD		

En el manual "Safety stop function instruction manual (BCN-A23228-001)" encontrará más información acerca de la función "Desconexión de par segura" (STO).

(El archivo PDF de este manual se encuentra en el CD-ROM suministrado.)

4 PROTECCIÓN DEL SISTEMA EN CASO DE FALLO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA

Si el variador de frecuencia registra un error por medio de la función de protección, se produce una señal de alarma (ALM). Pero existe la posibilidad de que falle la detección de errores del variador de frecuencia o el circuito externo para la evaluación de la señal de alarma. Aunque los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric satisfacen los máximos estándares de calidad, conviene evaluar las señales de estado del variador de frecuencia con objeto de evitar daños en caso que falle el variador de frecuencia.

Al mismo tiempo hay que diseñar la configuración del sistema de tal manera que la seguridad del mismo quede garantizada en caso de fallo del variador de frecuencia por medio de medidas de seguridad exteriores al variador de frecuencia e independientes del mismo.

Señales de estado del variador de frecuencia


Mediante la combinación de las señales de estado proporcionadas por el variador de frecuencia, es posible realizar bloqueos con otras partes de la instalación y detectar avisos de error del variador de frecuencia.

Método de bloqueo	Descripción	Señales de estado empleadas	Referencia
Función de protección del variador de frecuencia	Consulta del estado de la señal de salida de alarma Detección de errores mediante lógica negativa	Salida de alarma (ALM)	Ver el capítulo "Parámetros" de las instrucciones del variador de frecuencia
Disposición para el funcionamiento del variador de frecuencia	Comprobación de la señal de disposición para el funcionamiento	Disposición para el funcionamiento (RY)	
Estado de funcionamiento del variador de frecuencia	Comprobación de las señales de marcha y de la señal RUN del motor	Señal de marcha (STF, STR) Marcha del motor (RUN)	
	Comprobación de las señales de marcha y de la corriente de salida	Señal de marcha (STF, STR) Supervisión de la corriente de salida (Y12)	

Supervisión externa de la marcha del motor y de la corriente del motor

Incluso el empleo de las señales de estado del variador de frecuencia para el bloqueo con otras partes de la instalación no representa una garantía para una seguridad absoluta. También el variador de frecuencia puede presentar disfunciones y no entregar correctamente las señales. Si, por ejemplo, la señal de salida de alarma, la señal de marcha y la señal RUN son evaluadas por un controlador externo, es posible que se presenten situaciones en las que la señal de alarma, debido a un error de CPU del variador de frecuencia, no se entrega correctamente o en las que la señal RUN permanece conectada aunque se ha disparado una función de protección del variador y se ha producido una alarma.

- Supervisión de la señal de marcha y del estado actual de funcionamiento
En caso de aplicaciones sensibles, hay que prever dispositivos de supervisión para la velocidad y para la corriente del motor. De este modo es posible comprobar si el motor gira efectivamente después de la entrega de una señal de alarma al variador de frecuencia. Sin embargo, hay que observar que, también con la señal de marcha desconectada, durante la fase de desaceleración puede fluir corriente del motor hasta que éste se detiene. Por ello, para la operación lógica de la señal de marcha y de la corriente registrada del motor y del procesamiento subsiguiente hasta un aviso de error, hay que tener en consideración el tiempo de desaceleración ajustado en el variador de frecuencia. Con la supervisión de corriente, hay que registrar la corriente en todas las tres fases.
- Supervisión de la velocidad de consigna y de la velocidad real
Una supervisión de velocidad ofrece la posibilidad de comparar la velocidad de consigna ajustada en el variador de frecuencia con la velocidad real, y de reaccionar así en caso de divergencias.




5 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

Los variadores de frecuencia de la serie FR-A800 son muy fiables. Sin embargo, la duración de los mismos puede verse reducida debido a un cableado de salida o manejo defectuosos. En el peor de los casos, ello puede dar lugar a la destrucción del variador de frecuencia.

Antes de la puesta en marcha hay que comprobar los puntos siguientes:

- Para la conexión de la tensión de red y para la conexión del motor hay que emplear terminales de cable aislados.
- En los bornes de salida U, V, W no debe aplicarse ninguna tensión de red. En caso contrario resultará dañado el variador de frecuencia.
- Preste atención para que no penetren objetos extraños conductores al interior del variador de frecuencia al realizar los trabajos de conexión.
Cuerpos conductores extraños tales como p.ej. restos de cables o virutas metálicas producidas al perforar agujeros de montaje pueden dar lugar a disfunciones, alarmas y averías.
- Elija las longitudes de las líneas de manera que la caída de tensión sea de 2 % como máximo.
Si la distancia entre el motor y el variador de frecuencia es grande, debido a la caída de tensión de la línea del motor puede producirse una pérdida de velocidad del motor. La caída de tensión se manifiesta especialmente con bajas frecuencias. (Para las secciones de cable recomendadas, consulte la *página 19*.)
- No debe excederse la longitud máxima de cable.
Especialmente con longitudes de línea mayores es posible que resulte afectada la función de la limitación de corriente de respuesta rápida. Además, es posible que resulten dañados los equipos conectados a los bornes de salida debido a la corriente de carga producida por las capacidades parasitarias. (Ver *página 22*.)
- Compatibilidad electromagnética
Debido al funcionamiento del variador de frecuencia es posible que se presenten interferencias tanto del lado de entrada como de salida que pueden transmitirse entonces por cable (alimentación de red) o sin cable a equipos vecinos (p. ej. radios AM) o líneas de datos o de señales. Para reducir las interferencias del lado de la red hay que activar el filtro antiparasitario interno del equipo. (Inserte el jumper correspondiente en el circuito de potencia en la posición ON – ver el manual de instrucciones)
- No conecte a los bornes de salida del variador ningún elemento o grupo que no haya sido aprobado para ello por Mitsubishi Electric (como p.ej. condensadores para la mejora del cos phi). Ello podría dar lugar a la desconexión del variador de frecuencia, a su destrucción o a desperfectos en los elementos o grupos constructivos conectados.
- Antes de comenzar con el cableado o con otros trabajos en el variador de frecuencia hay que desconectar la tensión de la red y esperar por lo menos 10 minutos. Este tiempo es necesario para que los condensadores puedan descargarse hasta alcanzar un valor de tensión no peligroso después de desconectar la tensión de red.
- Si en la unidad de mando aparece el aviso "EV", entonces hay que desconectar la unidad de alimentación de 24 V para la alimentación externa de tensión del circuito de control antes de comenzar con el cableado.
- El variador de frecuencia puede resultar dañado por cortocircuitos o contactos a tierra existentes del lado de salida.
 - Compruebe el cableado por si hubiera cortocircuitos o contactos a tierra. El variador de frecuencia puede resultar dañado debido a la conexión repetida del variador con cortocircuitos o contactos a tierra existentes o con un motor con aislamiento en mal estado.
 - Antes de aplicar la tensión, compruebe la resistencia de puesta a tierra y la resistencia entre las fases del lado secundario del variador de frecuencia.
Hay que comprobar la resistencia de aislamiento del motor especialmente en el caso de motores viejos o de motores que se operan en atmósferas agresivas.
- No emplee los contactores magnéticos (MC) para poner en marcha / parar el variador de frecuencia.
Las corrientes de conexión que tienen lugar al conectar reducen considerablemente la vida del convertidor de corriente (aprox. 1.000.000 ciclos de conmutación). Por ello, ponga en marcha y pare el variador siempre por medio de las señales de marcha STF o STR.
- Sólo modelo estándar: En los bornes P/+ y PR es posible conectar sólo una resistencia de frenado externa.
No conecte a estos bornes ningún freno electromecánico de parada.
- No conecte ninguna tensión a los bornes E/S que exceda la máxima tensión permitida para los circuitos de E/S.
Tensiones mayores o tensiones con polaridad opuesta pueden dañar los circuitos de entrada y de salida. Compruebe especialmente la conexión del potenciómetro por si hubiera una conexión defectuosa de los bornes 10E y 5.
- Los contactores magnéticos MC1 y MC2 para el cambio del motor a funcionamiento directo de red tienen que estar equipados de un bloqueo eléctrico o mecánico para el bloqueo mutuo. El bloqueo sirve para evitar corrientes de descarga que se producen durante la conmutación debido a arcos voltaicos y que sin él accederían a la salida del variador de frecuencia.
(Con motores especiales para regulación vectorial (SF-V5RU, SFTHY) y con motores PM no es posible el funcionamiento directo de red.)






- Cuando no se desea un reinicio automático del variador de frecuencia después de un corte del suministro eléctrico, hay que interrumpir la alimentación de tensión y las señales de marcha del variador de frecuencia. En caso contrario es posible que el variador de frecuencia se ponga en marcha súbitamente después de restaurar la tensión de alimentación.
- Para la regulación vectorial se necesita un motor con generador de pulsos (encoder). Una el encoder sin juego con el eje del motor. Para la regulación vectorial sin sensores y para la regulación vectorial sin sensores PM no se requiere ningún encoder.
- Indicaciones para el empleo de un contactor magnético (MC) en la entrada del variador de frecuencia
 Conecte el variador de frecuencia a la fuente de alimentación a través de un contactor magnético. El contactor magnético tiene las siguientes tareas (ver también el manual de instrucciones del FR-A800):
 - En caso de un error o de una disfunción del accionamiento, es posible separar el variador de frecuencia de la red eléctrica (p.ej. PARO DE EMERGENCIA). Si por ejemplo (no vale para el FR-A842) la resistencia de frenado es demasiado pequeña o si falla el transistor de frenado, el contactor magnético puede evitar un sobrecalentamiento o una inflamación de la resistencia de frenado.
 - Por medio del contactor magnético es posible evitar un reinicio indeseado después de un corte del suministro eléctrico.
 - El contactor magnético permite la realización segura de trabajos de mantenimiento o de inspección, ya que es posible separar el variador de frecuencia de la red eléctrica.
- Si el contactor magnético ha de emplearse para la desconexión de la tensión de red con una PARO DE EMERGENCIA, emplee un contactor conforme al estándar JEM1038, categoría de empleo AC-3 con una corriente nominal a la altura de la corriente de entrada del variador de frecuencia.
- Indicaciones para el empleo de un contactor magnético en la salida del variador de frecuencia
 Sólo se permite la conexión de un contactor en la salida si tanto el variador de frecuencia como el motor están parados. La conexión del contactor durante el funcionamiento puede dar lugar al disparo de la función de protección contra sobrecarga o similares. Si el contactor se emplea para conmutar el motor a funcionamiento de red, la conmutación puede tener lugar sólo cuando tanto el variador de frecuencia como el motor están parados.
 Un motor PM es un motor síncrono con imanes de alto rendimiento integrados en el rotor. Por ello, durante tanto tiempo como el motor gira puede haber una alta tensión en los bornes del motor y haber con ello una alta tensión aún después de haber desconectado ya el variador. Comience con el cableado o con el mantenimiento sólo después de que el motor se encuentre parado. Con aplicaciones de ventiladores con las que el motor puede ser girado por efecto de una carga, es necesario conectar un guardamotor de baja tensión en la salida del variador. Sólo puede comenzarse con los trabajos de cableado o de mantenimiento cuando el guardamotor está abierto. En caso de no observar este punto existe riesgo de descarga eléctrica.
- Medidas en caso de perturbaciones electromagnéticas causadas por el variador de frecuencia
 Si se presentan fluctuaciones de velocidad, debido a que perturbaciones electromagnéticas se superponen sobre la señal de valor consigna con el ajuste analógico del valor consigna, tome las siguientes medidas:
 - No tienda jamás el cable de potencia y el de señales paralelos el uno al otro, y no los sujete juntos.
 - Tienda el cable de señales y el de potencia a una distancia suficiente el uno del otro.
 - Emplee sólo cables de señales blindados.
 - Emplee un cable de señales con un núcleo de ferrita (ejemplo: ZCAT3035-1330 TDK).
- Indicaciones para el funcionamiento con cargas alternantes cíclicas
 Una puesta en marcha y un paro frecuentes del accionamiento o un funcionamiento cíclico con cargas cambiantes, debido a los cambios de temperatura en el interior de los módulos de transistor, puede dar lugar a una reducción de la vida útil de estos módulos. Dado que este "estrés térmico" viene causado sobre todo por el cambio de corriente entre "sobrecarga" y "funcionamiento normal", hay que reducir lo más posible el volumen de la corriente de sobrecarga por medio de los ajustes apropiados. Sin embargo, esto puede tener como consecuencia que el accionamiento ya no alcance el rendimiento o dinamismo requeridos.
 En este caso opte por un modelo de variador con una mayor reserva de potencia. Si se emplea un motor asíncrono, el variador de frecuencia tiene que tener hasta 2 tallas de potencia más. Con un motor PM, emplee un variador de frecuencia y un motor PM con potencias mayores (hasta 2 tallas de potencia).
- Asegúrese de que el variador de frecuencia satisface los requerimientos del sistema.
- Sólo para el modelo FR-A842: Preste atención para que sea correcto el cableado del rectificador con el variador de frecuencia. Consulte el correspondiente manual de instrucciones para información acerca del cableado del rectificador FR-CC2.


6 FUNCIONAMIENTO

6.1 Unidad de mando (FR-DU08, FR-DU08-01)

6.1.1 Panel de control e indicación (FR-DU08, FR-DU08-01)



FR-DU08 (para la serie de equipos FR-A800/A802)




FR-DU08-01 (modelo conforme al grado de protección IP55 para la serie de equipos FR-A806)

N.º	Elemento	Significado	Descripción
1	<ul style="list-style-type: none"> ○ PU ○ EXT ○ NET 	Modo de funcionamiento (FR-DU-08)	PU (HAND con FR-DU08-01): se ilumina durante la operación mediante unidad de mando EXT (AUTO con FR-DU08-01): se ilumina con funcionamiento externo (se ilumina en los ajustes de fábrica después de la conexión) NET: se ilumina con el funcionamiento de red PU y EXT (HAND y AUTO con FR-DU08-01): se iluminan con el funcionamiento combinado 1 ó 2
	<ul style="list-style-type: none"> ○ HAND ○ AUTO ○ NET 	Modo de funcionamiento (FR-DU08-01)	
2	<ul style="list-style-type: none"> ○ MON ○ PRM 	Modo de panel de control	MON: se ilumina en el modo de monitor, parpadea en secuencia regular dos veces brevemente de forma sucesiva cuando se ha disparado una función de protección, parpadea lentamente con la desconexión de la indicación activada PRM: se ilumina en el modo de parametrización
3	<ul style="list-style-type: none"> ○ IM ○ PM 	Tipo de regulación del motor	IM: se ilumina con regulación de motor asíncrono PM: se ilumina con regulación vectorial sin sensores PM Esta indicación se ilumina con el funcionamiento de comprobación.
4	Hz	Unidad	Se ilumina con la visualización de la frecuencia (Parpadea con la indicación de la consigna de frecuencia)
5	Indicación (LED de 5 segmentos)	Indicación (LED de 5 segmentos)	Representación de la frecuencia, número de parámetro, etc. (La magnitud de funcionamiento visualizada puede seleccionarse por medio de los parámetros Pr. 52, Pr. 774 hasta Pr. 776.)
6	○ P.RUN	Indicación con función PLC	La secuencia de programa puede ejecutarse cuando se ilumina el LED.
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FWD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">REV</div>	Dirección de giro	Tecla FWD: Orden de marcha giro a la derecha. El LED se ilumina durante el giro a la derecha. Tecla REV: Orden de marcha giro a la izquierda. El LED se ilumina durante el giro a la izquierda. El LED parpadea bajo las condiciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Está presente la orden de marcha sin especificación del valor consigna. El valor consigna es igual o menor que la frecuencia de inicio. Está presente la señal MRS.
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">STOP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">RESET</div>	Parada del motor	Es posible resetear funciones de protección (Confirmación de un error de variador)
9		Dial digital	Cambio de ajustes de frecuencia y de parámetros Pulse el dial digital para visualizar las magnitudes siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Valor consigna de frecuencia en modo de monitor (El ajuste puede modificarse con el Pr. 992.) Valor ajustado actual durante la calibración Un número de alarma de la lista de alarmas
10	MODE	Modo	Cambio del modo de ajuste Pulsando simultáneamente las teclas "MODE" y "PU/EXT" ("MODE" y "HAND/AUTO" con FR-DU08-01) se cambia al ajuste rápido. Si se acciona la tecla "MODE" durante 2 s como mínimo se bloquea la unidad de mando. Con Pr. 161 = 0 (ajuste de fábrica) esta función de bloqueo se encuentra desactivada. (Ver el manual de instrucciones del FR-A800.)
11	SET	Escritura de ajustes	Cuando se pulsa durante el funcionamiento cambia la indicación de la magnitud del monitor como se indica a continuación: (Con Pr. 52 y Pr. 774-Pr. 776 es posible seleccionar la magnitud visualizada.) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Con ajuste de fábrica </div>
12	ESC	Volver	Cambio a la indicación anterior Pulsando esta tecla de forma prolongada, el panel de control cambia al modo de monitor.
13	<ul style="list-style-type: none"> ○ PU ○ EXT 	Modo de funcionamiento (FR-DU-08)	Cambio entre funcionamiento mediante unidad de mando, funcionamiento en JOG mediante unidad de mando y modo de funcionamiento externo. Pulsando simultáneamente las teclas "MODE" y "PU/EXT" ("MODE" y "HAND/AUTO" con FR-DU08-01) se cambia al ajuste rápido. Por medio de esta tecla es posible anular también el estado "Parada PU".
	<ul style="list-style-type: none"> ○ HAND ○ AUTO 	Modo de funcionamiento (FR-DU08-01)	



6.1.2 Funciones básicas (ajuste de fábrica)



*1 En el manual de instrucciones podrá encontrar más información acerca de los modos de funcionamiento.

*2 Es posible seleccionar la magnitud visualizada (ver manual de instrucciones).

*3 En el manual de instrucciones podrá encontrar más información acerca de la función de seguimiento (trace).

*4 En el manual de instrucciones podrá encontrar más información acerca de la lista de alarmas.

*5 Si se conecta un dispositivo de memoria USB, aparece el modo de memoria USB (ver manual de instrucciones).

*6 La tecla "HAND/AUTO" está presente sólo en la unidad de mando FR-DU08-01.

*7 En este diagrama de flujo se representan las indicaciones de modo de funcionamiento LED de la unidad de mando FR-DU08. Las indicaciones LED PU y EXT tienen otra denominación en la unidad de mando FR-DU08-01 (HAND, AUTO) (ver página anterior).

6.2 Lista de parámetros

Con los valores de ajuste de fábrica de los parámetros es posible una operación sencilla del variador con velocidad variable. Es necesario adaptar algunos parámetros al comportamiento de carga y de operación de la aplicación. Los ajustes, los cambios y las comprobaciones de parámetros pueden llevarse a cabo con la unidad de mando (FR-DU08, ó bien FR-DU08-01 con el modelo conforme al grado de protección IP55).

Indicación

Los parámetros marcados con **Simple** son parámetros básicos. Mediante el ajuste del Pr. 160 "Lectura grupo de usuarios" puede seleccionarse el acceso a los parámetros básicos o a todos los parámetros. En el ajuste de fábrica se permite el acceso a todos los parámetros.

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
0	Aumento de par de giro Simple	0 hasta 30 %	6/4/3/2/ 1 % *1	17	Selección de la función MRS	0, 2, 4	0
1	Frecuencia máxima de salida Simple	0 hasta 120 Hz	120 Hz *2 60 Hz *3	18	Límite de frecuencia de alta velocidad	120 hasta 590 Hz	120 Hz *2 60 Hz *3
2	Frecuencia mínima de salida Simple	0 hasta 120 Hz	0 Hz	19	Tensión máxima de salida	0 hasta 1000 V, 8888, 9999	9999/ 8888 *10
3	Curva característica V/f (frecuencia base) Simple	0 hasta 590 Hz	60/ 50 Hz *10	20	Frecuencia de referencia para tiempo de aceleración /de frenado	1 hasta 590 Hz	60/ 50 Hz *10
4	1.ª preselección de revoluciones/ velocidad - RH Simple	0 hasta 590 Hz	60/ 50 Hz *10	21	Resolución para aceleración/ desaceleración	0, 1	0
5	2.ª preselección de revoluciones/ velocidad - RM Simple	0 hasta 590 Hz	30 Hz	22	Limitación de corriente	0 hasta 400 %	150 %
6	3.ª preselección de revoluciones/ velocidad - RL Simple	0 hasta 590 Hz	10 Hz	23	Limitación de corriente con frecuencia aumentada	0 hasta 200 %, 9999	9999
7	Tiempo de aceleración Simple	0 hasta 3600 s	5 s *4 15 s *5	24 hasta 27	4.ª hasta 7.ª preselección de revoluciones/ velocidad	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
8	Tiempo de frenado Simple	0 hasta 3600 s	5 s *4 15 s *5	28	Superposición de las frecuencias fijas	0, 1	0
9	Ajuste de corriente para la protección electrónica del motor Simple	0 hasta 500 *2 0 hasta 3600 A *3	Corriente nominal	29	Curva de aceleración / de frenado	0 hasta 6	0
10	Frenado DC (frecuencia de inicio)	0 hasta 120 Hz, 9999	3 Hz	30	Selección de un circuito de frenado generador	0 hasta 2, 10, 11, 20, 21, 100 hasta 102, 110, 111, 120, 121/ 2, 10, 11, 102, 110, 111/ 0, 2, 10, 20, 100, 102, 110, 120 *15	0/10/0 *15
11	Frenado DC (tiempo)	0 hasta 10 s, 8888	0,5 s	31	Salto de frecuencia 1A	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
12	Frenado DC (tensión)	0 hasta 30 %	4/2/1 % *6	32	Salto de frecuencia 1B	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
13	Frecuencia de inicio	0 hasta 60 Hz	0,5 Hz	33	Salto de frecuencia 2A	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
14	Selección de la curva de carga	0 hasta 5	0	34	Salto de frecuencia 2B	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
15	Frecuencia de funcionamiento en JOG	0 hasta 590 Hz	5 Hz	35	Salto de frecuencia 3A	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
16	Tiempo de aceleración y de frenado en funcionamiento en JOG	0 hasta 3600 s	0,5 s				

*1 El ajuste depende de la corriente nominal permitida.

- 6%: FR-A820-00046(0.4K) hasta 00077(0.75K) y FRA840-00023(0.4K) hasta 00038(0.75K)
- 4%: FR-A820-00046(1.5K) hasta 00250(3.7K) y FRA840-00023(1.5K) hasta 00126(3.7K)
- 3%: FR-A820-00340(5.5K) hasta 00490(7.5K) y FRA840-00170(5.5K) hasta 00250(7.5K)
- 2%: FR-A820-00630(11K) hasta 03160(55K) y FRA840-00310(11K) hasta 01800(55K)
- 1%: A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*2 Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

*3 A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*4 Hasta FR-A820-00490(7.5K) y hasta FR-A840-00250(7.5K)

*5 A partir de FR-A820-00630(11K) y a partir de FR-A840-00310(11K)

*6 El ajuste depende de la corriente nominal permitida.

- 4%: Hasta FR-A820-00490(7.5K) y hasta FR-A840-00250(7.5K)
- 2%: FR-A820-00630(11K) hasta 03160 (55K) y FRA840-00310(11K) hasta 01800 (55K)
- 1%: A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*10 El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)

*15 El ajuste depende del modelo. (Modelo estándar/modelo con rectificador separado/modelo conforme al grado de protección IP55)



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
36	Salto de frecuencia 3B	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
37	Indicación de velocidad	0, 1 hasta 9998	0
41	Comparación valor nominal / real (salida SU)	0 hasta 100 %	10 %
42	Supervisión de frecuencia de salida (salida FU)	0 hasta 590 Hz	6 Hz
43	Supervisión de frecuencia con marcha a la izquierda	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
44	2.º tiempo de aceleración/frenado	0 hasta 3600 s	5 s
45	2.º tiempo de frenado	0 hasta 3600 s, 9999	9999
46	2.º aumento manual del par de giro	0 hasta 30 %, 9999	9999
47	2.ª curva V/f	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
48	2.º límite de corriente	0 hasta 400 %	150 %
49	Rango de trabajo del segundo límite de corriente	0 hasta 590 Hz, 9999	0 Hz
50	2.ª supervisión de frecuencia	0 hasta 590 Hz	30 Hz
51	2.º ajuste de corriente para la protección electrónica del motor	0 hasta 500 A, 9999 ^{*2} 0 hasta 3600 A, 9999 ^{*3}	9999
52	Indicación en la unidad de mando	0, 5 hasta 14, 17 hasta 20, 22 hasta 35, 38, 40 hasta 45, 50 hasta 57, 61, 62, 64, 67, 87 hasta 98, 100	0
54	Salida Borne FM/CA ^{*10}	1 hasta 3, 5 hasta 14, 17, 18, 21, 24, 32 hasta 34, 50, 52, 53, 61, 62, 67, 70, 87 hasta 90, 92, 93, 95, 97, 98	1
55	Magnitud de referencia para indicación externa de frecuencia	0 hasta 590 Hz	60/50 Hz ^{*10}
56	Magnitud de referencia para indicación externa de corriente	0 hasta 500 A ^{*2} 0 hasta 3600 A ^{*3}	Corriente nominal
57	Tiempo de sincronización después de corte del suministro eléctrico	0, 0,1 hasta 30 s, 9999	9999
58	Tiempo búfer hasta sincronización automática	0 hasta 60 s	1s
59	Selección del potenciómetro digital motorizado	0 hasta 3, 11 hasta 13	0
60	Selección de la función de ahorro de energía	0, 4, 9	0
61	Corriente nominal para ayuda de ajuste automática	0 hasta 500 A, 9999 ^{*2} 0 hasta 3600 A, 9999 ^{*3}	9999
62	Límite de corriente para ayuda de ajuste automática (aceleración)	0 hasta 400 %, 9999	9999

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
63	Límite de corriente para ayuda de ajuste automática (desaceleración)	0 hasta 400 %, 9999	9999
64	Frecuencia de inicio en funcionamiento de elevación para ayuda automática de ajuste	0 hasta 10 Hz, 9999	9999
65	Selección de la función de protección para el reinicio automático	0 hasta 5	0
66	Frecuencia de inicio para límite de corriente con frecuencia aumentada	0 hasta 590 Hz	60/50 Hz ^{*10}
67	Número de intentos de reinicio	0 hasta 10, 101 hasta 110	0
68	Tiempo de espera para reinicio automático	0,1 hasta 600 s	1 s
69	Registro de los reinicios automáticos	0	0
70 ^{*16}	Ciclo de frenado generador	0 hasta 100 %	0 %
71	Selección de motor	0 hasta 6, 13 hasta 16, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 40, 43, 44, 50, 53, 54, 330, 333, 334, 8090, 8093, 8094, 9090, 9093, 9094	0
72	Función PWM	0 hasta 15 ^{*2} 0 hasta 6, 25 ^{*3}	2
73	Selección de los datos de entrada de valor consigna	0 hasta 7, 10 hasta 17	1
74	Filtro de señales de valor consigna	0 hasta 8	1
75	Condición de reset / Error de conexión / Parada PU	0 hasta 3, 14 hasta 17 ^{*2} 0 hasta 3, 14 hasta 17, 100 hasta 103, 114 hasta 117 ^{*3}	14
76	Salida codificada de alarma	0 hasta 2	0
77	Protección contra la escritura para parámetros	0 hasta 2	0
78	Prohibición de inversión	0 hasta 2	0
79	Selección de modos de funcionamiento <i>Simple</i>	0 hasta 4, 6, 7	0
80	Potencia nominal del motor para regulación vectorial de corriente	0,4 hasta 55 kW, 9999 ^{*2} 0 hasta 3600 kW, 9999 ^{*3}	9999
81	Número de polos de motor para regulación vectorial de corriente	2, 4, 6, 8, 10, 12, 9999	9999
82	Corriente de excitación del motor	0 hasta 500 A, 9999 ^{*2} 0 hasta 3600 A, 9999 ^{*3}	9999
83	Tensión nominal del motor para autoajuste	0 hasta 1000 V	200/400 V ^{*7}
84	Frecuencia nominal del motor para autoajuste	10 hasta 400 Hz, 9999	9999

^{*2} Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

^{*3} A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

^{*7} El ajuste depende de la clase de tensión (clase de 200 V/clase de 400 V)

^{*10} El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)

^{*16} El ajuste está disponible sólo para el modelo estándar.

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
89	Compensación de deslizamiento (regulación vectorial)	0 hasta 200 %, 9999	9999
90	Constante del motor (R1)	0 hasta 50 Ω, 9999 * ² 0 hasta 400 mΩ, 9999 * ³	9999
91	Constante del motor (R2)	0 hasta 50 Ω, 9999 * ² 0 hasta 400 mΩ, 9999 * ³	9999
92	Constante del motor (L1)/inductividad de rotor (Ld)	0 hasta 6000 mH, 9999 * ² 0 hasta 400 mH, 9999 * ³	9999
93	Constante del motor (L2)/inductividad de rotor (Lq)	0 hasta 6000 mH, 9999 * ² 0 hasta 400 mH, 9999 * ³	9999
94	Constante del motor (X)	0 hasta 100 %, 9999	9999
95	Autoajuste de los datos de funcionamiento del motor	0 hasta 2	0
96	Autoajuste de los datos del motor	0, 1, 11, 101	0
100	Frecuencia V/F1	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
101	Tensión V/F1	0 hasta 1000 V	0 V
102	Frecuencia V/F2	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
103	Tensión V/F2	0 hasta 1000 V	0 V
104	Frecuencia V/F3	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
105	Tensión V/F3	0 hasta 1000 V	0 V
106	Frecuencia V/F4	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
107	Tensión V/F4	0 hasta 1000 V	0 V
108	Frecuencia V/F5	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
109	Tensión V/F5	0 hasta 1000 V	0 V
110	3. ^{er} tiempo de aceleración/frenado	0 hasta 3600 s, 9999	9999
111	3. ^{er} tiempo de frenado	0 hasta 3600 s, 9999	9999
112	3. ^{er} aumento de par de giro	0 hasta 30 %, 9999	9999
113	3. ^a curva V/f	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
114	3. ^{er} límite de corriente	0 hasta 400 %	150 %
115	Rango de trabajo del 3. ^{er} límite de corriente	0 hasta 590 Hz	0 Hz
116	3. ^a supervisión de frecuencia	0 hasta 590 Hz	60/50 Hz * ¹⁰
117	Número de estación (interface PU)	0 hasta 31	0
118	Tasa de transferencia (interface PU)	48, 96, 192, 384, 576, 768, 1152	192

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
119	Longitud de bits de parada/longitud de datos (interface PU)	0, 1, 10, 11	1
120	Comprobación de paridad (interface PU)	0 hasta 2	2
121	Número de intentos de repetición (interface PU)	0 hasta 10, 9999	1
122	Intervalo de tiempo de la comunicación de datos (interface PU)	0, 0,1 hasta 999,8 s, 9999	9999
123	Tiempo de espera respuesta (interface PU)	0 hasta 150 ms, 9999	9999
124	Comprobación CR/LF (interface PU)	0 hasta 2	1
125	Ganancia para determinación del valor consigna en borne 2 (frecuencia) <i>Simple</i>	0 hasta 590 Hz	60/50 Hz * ¹⁰
126	Ganancia para determinación del valor consigna en borne 4 (frecuencia) <i>Simple</i>	0 hasta 590 Hz	60/50 Hz * ¹⁰
127	Frecuencia automática de conmutación del regulador PID	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
128	Selección de la dirección de actuación de la regulación PID	0, 10, 11, 20, 21, 40 bis 43, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100, 101, 1000, 1001, 1010, 1011, 2000, 2001, 2010, 2011	0
129	Valor proporcional PID	0,1 hasta 1000%, 9999	100 %
130	Tiempo integral PID	0,1 hasta 3600 s, 9999	1 s
131	Valor límite superior para el valor real	0 hasta 100 %, 9999	9999
132	Valor límite inferior para el valor real	0 hasta 100 %, 9999	9999
133	Ajuste de valor consigna mediante parámetro	0 hasta 100 %, 9999	9999
134	Tiempo diferencial PID	0,01 hasta 10,00 s, 9999	9999
135	Cambio del motor a funcionamiento de red	0, 1	0
136	Tiempo de bloqueo para contactores magnéticos	0 hasta 100 s	1 s
137	Retardo de inicio	0 hasta 100 s	0,5 s
138	Excitación de contactor con error de variador de frecuencia	0, 1	0
139	Frecuencia de entrega	0 hasta 60 Hz, 9999	9999
140	Umbral de frecuencia para parada de aceleración	0 hasta 590 Hz	1 Hz

*² Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

*³ A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*¹⁰ El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
141	Tiempo de compensación de la aceleración	0 hasta 360 s	0,5 s
142	Umbral de frecuencia para parada de desaceleración	0 hasta 590 Hz	1 Hz
143	Tiempo de compensación de la desaceleración	0 hasta 360 s	0,5 s
144	Cambio de la indicación de velocidad	0, 2, 4, 6, 8, 10, 102, 104, 106, 108, 110, 112	4
145	Selección del idioma	0 hasta 7	1
147	Frecuencia de conmutación para aceleración/desaceleración	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
148	Limitación de corriente con 0 V de tensión de entrada	0 hasta 400 %	150 %
149	Limitación de corriente con 10 V de tensión de entrada	0 hasta 400 %	200 %
150	Supervisión de la corriente de salida	0 hasta 400 %	150 %
151	Duración de la supervisión de la corriente de salida	0 hasta 10 s	0 s
152	Supervisión de corriente nula	0 hasta 400 %	5 %
153	Duración de la supervisión de corriente nula	0 hasta 10 s	0,5 s
154	Reducción de tensión con limitación de corriente	0, 1, 10, 11	1
155	Condición de conexión señal RT	0, 10	0
156	Selección de la limitación de la corriente	0 hasta 31, 100, 101	0
157	Tiempo de espera señal OL	0 hasta 25 s, 9999	0 s
158	Salida borne AM	1 hasta 3, 5 hasta 14, 17, 18, 21, 24, 32 hasta 34, 50, 52 hasta 54, 61, 62, 67, 70, 87 hasta 90, 91 hasta 98	1
159	Rango de la frecuencia de entrega	0 hasta 10 Hz, 9999	9999
160	Lectura grupos de usuarios <i>Simple</i>	0, 1, 9999	0
161	Bloquear asignación de función del dial digital/ unidad de mando	0, 1, 10, 11	0
162	Reinicio automático tras un fallo de red	0 hasta 3, 10 hasta 13	0
163	1.º tiempo búfer para el reinicio automático	0 hasta 20 s	0 s
164	1.ª tensión de salida para reinicio automático	0 hasta 100 %	0 %
165	Limitación de corriente en reinicio	0 hasta 400 %	150 %

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
166	Duración de pulso señal Y12	0 hasta 10 s, 9999	0,1 s
167	Funcionamiento cuando responde la supervisión de corriente de salida	0, 1, 10, 11	0
168	¡Parámetro de fábrica: no ajustar!		
169	¡Parámetro de fábrica: no ajustar!		
170	Reset del contador de vatio-horas	0, 10, 9999	9999
171	Reset del contador de horas de funcionamiento	0, 9999	9999
172	Indicación de la asignación de grupos de usuarios/Resetear asignación	9999, (0 hasta 16)	0
173	Parámetros para grupo de usuarios	0 hasta 1999, 9999	9999
174	Borrar parámetros del grupo de usuarios	0 hasta 1999, 9999	9999
178	Asignación de función borne STF	0 hasta 20, 22 hasta 28, 37, 42 hasta 47, 50, 51, 60 hasta 62, 64 hasta 74, 76 hasta 80, 87, 92, 93, 9999 *12	60
179	Asignación de función borne STR		61
180	Asignación de función borne RL		0
181	Asignación de función borne RM		1
182	Asignación de función borne RH		2
183	Asignación de función borne RT		3
184	Asignación de función borne AU		4
185	Asignación de función borne JOG		5
186	Asignación de función borne CS		6
187	Asignación de función borne MRS		24/ 10/24 *15
188	Asignación de función borne STOP		25
189	Asignación de función borne RES		62
190	Asignación de función borne RUN		0 hasta 8, 10 hasta 20, 22, 25 hasta 28, 30 hasta 36, 38 hasta 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 79, 84, 85, 90 hasta 99, 100 hasta 108, 110 hasta 116, 120, 122, 125 hasta 128, 130 hasta 136, 138, hasta 154, 156, 157, 160, 161, 163, 164, 168, 170, 179, 184, 185, 190 hasta 199, 200 hasta 208, 300 hasta 308, 9999 *13
191	Asignación de función borne SU	1	
192	Asignación de función borne IPF	2/ 9999/2 *15	
193	Asignación de función borne OL	3	
194	Asignación de función borne FU	4	
195	Asignación de función borne ABC1	99	
196	Asignación de función borne ABC2	9999	

*12 El ajuste "60" es posible sólo con el parámetro Pr. 178, y el ajuste "61" sólo con el parámetro Pr. 179.

*13 Los ajustes "92, 93, 192, 193" son posibles sólo con los parámetros Pr. 190 hasta Pr. 194.

*15 El ajuste depende del modelo. (Modelo estándar/modelo con rectificador separado/modelo conforme al grado de protección IP55)

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
232 hasta 239	8. ^a hasta 15. ^a preselección de revoluciones/velocidad	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
240	Ajuste Soft-PWM	0, 1	1
241	Unidad de la señal analógica de entrada	0, 1	0
242	Tamaño de la señal de superposición en borne 1 para borne 2	0 hasta 100 %	100 %
243	Tamaño de la señal de superposición en borne 1 para borne 4	0 hasta 100 %	75 %
244	Control del ventilador de refrigeración	0, 1, 101 hasta 105	1
245	Deslizamiento nominal del motor	0 hasta 50 %, 9999	9999
246	Tiempo de respuesta de la compensación de deslizamiento	0,01 hasta 10 s	0,5 s
247	Selección de rango para la compensación de deslizamiento	0, 9999	9999
248	Reducción automática del consumo de potencia	0 hasta 2	0
249	Supervisión de contacto a tierra	0, 1	0
250	Método de parada	0 hasta 100 s, 1000 hasta 1100 s, 8888, 9999	9999
251	Error de fase de salida	0, 1	1
252	Offset de la superposición del ajuste del valor consigna	0 hasta 200 %	50 %
253	Ganancia de la superposición del ajuste del valor consigna	0 hasta 200 %	150 %
254	Tiempo de espera hasta desconexión del circuito de potencia	0 hasta 3600 s, 9999	600 s
255	Visualización del tiempo de vida	(0 hasta 15)	0
256 ^{*17}	Visualización de vida del de circuito limitador de conexión	(0 hasta 100%)	100 %
257	Duración del condensador del circuito de control	(0 hasta 100%)	100 %
258 ^{*17}	Duración del condensador del circuito principal	(0 hasta 100%)	100 %
259 ^{*17}	Medición de la duración del condensador del circuito principal	0, 1	0
260	Regulación de la frecuencia de ciclo PWM	0, 1	1
261 ^{*17}	Método de parada en caso de corte del suministro eléctrico	0 hasta 2, 21, 22	0
262 ^{*17}	Descenso de frecuencia en caso de corte del suministro eléctrico	0 hasta 20 Hz	3 Hz
263 ^{*17}	Valor umbral para el descenso de frecuencia en caso de corte del suministro eléctrico	0 hasta 590 Hz, 9999	60/50 Hz ^{*10}

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
264 ^{*17}	Tiempo de frenado 1 en caso de corte del suministro eléctrico	0 hasta 3600 s	5 s
265 ^{*17}	Tiempo de frenado 2 en caso de corte del suministro eléctrico	0 hasta 3600 s, 9999	9999
266 ^{*17}	Frecuencia de conmutación para tiempo de frenado	0 hasta 590 Hz	60/50 Hz ^{*10}
267	Determinación de los datos de entrada de valor consigna en borne 4	0 hasta 2	0
268	Indicación del número de decimales	0, 1, 9999	9999
269	¡Parámetro de fábrica: no ajustar!		
270	Selección parada de contacto/cambio de frecuencia en función de la carga	0 hasta 3, 11, 13	0
271	Límite superior de corriente para alta frecuencia	0 hasta 400 %	50 %
272	Límite inferior de corriente para frecuencia media	0 hasta 400 %	100 %
273	Rango de frecuencia para valor medio de corriente	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
274	Constante temporal del filtro para valor medio de corriente	1 hasta 4000	16
275	Corriente de excitación con parada de contacto	50 hasta 300%, 9999	9999
276	Frecuencia de ciclo PWM con parada de contacto	0 hasta 9, 9999 ^{*2} 0 hasta 4, 9999 ^{*3}	9999
278	Frecuencia para soltar el freno mecánico	0 hasta 30 Hz	3 Hz
279	Corriente para soltar el freno mecánico	0 hasta 400 %	130 %
280	Intervalo de tiempo del registro de la corriente	0 hasta 2 s	0,3 s
281	Tiempo de retardo al arrancar	0 hasta 5 s	0,3 s
282	Límite de frecuencia para resetear la señal BOF	0 hasta 30 Hz	6 Hz
283	Tiempo de retardo al parar	0 hasta 5 s	0,3 s
284 ^{*17}	Supervisión de retardo	0, 1	0
285	Exceso de revoluciones (desviación de velocidad)	0 hasta 30 Hz, 9999	9999
286	Ganancia droop	0 hasta 100 %	0 %
287	Constante de filtrado droop	0 hasta 1 s	0,3 s
288	Activar función droop	0 hasta 2, 10, 11	0
289	Tiempo de retardo de conmutación para bornes de salida	5 hasta 50 ms, 9999	9999
290	Salida negativa del valor de indicación	0 hasta 7	0

^{*2} Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

^{*3} A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

^{*10} El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)

^{*17} El ajuste está disponible para el modelo estándar y para el modelo conforme al grado de protección IP55.



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
291	Selección entrada de pulsos	0, 1, 10, 11, 20, 21, 100 (tipo FM) 0, 1 (tipo CA)	0
292	Aceleración/desaceleración automáticas	0, 1, 3, 5 hasta 8, 11	0
293	Asignación de la aceleración/desaceleración automática	0 hasta 2	0
294 *17	Comportamiento de respuesta con baja tensión	0 hasta 200 %	100 %
295	Resolución del dial digital	0, 0,01, 0,10, 1,00, 10,00	0
296	Nivel de la protección mediante contraseña	0 hasta 6, 99, 100 hasta 106, 199, 9999	9999
297	Activar la protección mediante contraseña	(0 hasta 5), 1000 hasta 9998, 9999	9999
298	Ganancia de la búsqueda de frecuencia de salida	0 hasta 32767, 9999	9999
299	Registro de dirección de giro en reinicio	0, 1, 9999	9999
331	Número de estación (2.ª interface serie)	0 hasta 31 (0 hasta 247)	0
332	Tasa de transferencia (2.ª interface serie)	3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 576, 768, 1152	96
333	Longitud de bits de parada/longitud de datos (2.ª interface serie)	0, 1, 10, 11	1
334	Comprobación de paridad (2.ª interface serie)	0 hasta 2	2
335	Número de reintentos de comunicación (2.ª interface serie)	0 hasta 10, 9999	1
336	Intervalo de tiempo de chequeo de datos (2.ª interface serie)	0 hasta 999,8 s, 9999	0s
337	Respuesta tiempo de espera (2.ª interface serie)	0 hasta 150 ms, 9999	9999
338	Escribir instrucción de funcionamiento	0, 1	0
339	Escribir instrucción de velocidad	0 hasta 2	0
340	Modo de funcionamiento después de alimentar o resetear el equipo	0 hasta 2, 10, 12	0
341	Comprobación CR/LR (2.ª interface serie)	0 hasta 2	1
342	Selección acceso EEPROM	0, 1	0
343	Número de errores de comunicación	—	0

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
350 *8	Selección comando de parada interno/externo	0, 1, 9999	9999
351 *8	Frecuencia para regulación de posición	0 hasta 30 Hz	2 Hz
352 *8	Frecuencia de fuga	0 hasta 10 Hz	0,5 Hz
353 *8	Límite de conmutación para frecuencia de fuga	0 hasta 16383	511
354 *8	Límite de conmutación para regulación de posición	0 hasta 8191	96
355 *8	Límite de conmutación para frenado DC	0 hasta 255	5
356 *8	Determinación interna de posición de parada	0 hasta 16383	0
357 *8	Salida señal ORA (señal "En posición")	0 hasta 255	5
358 *8	Par de giro servo	0 hasta 13	1
359 *8	Dirección de giro generador de pulsos	0, 1, 100, 101	1
360 *8	Posiciones de parada sobre datos 16 bit	0 hasta 127	0
361 *8	Offset posición de parada	0 hasta 16383	0
362 *8	Ganancia del bucle de regulación de posición	0,1 hasta 100	1
363 *8	Tiempo de retardo señal ORA (Señal "En posición")	0 hasta 5 s	0,5 s
364 *8	Tiempo de supervisión para parada temprana	0 hasta 5 s	0,5 s
365 *8	Tiempo de supervisión para regulación de posición	0 hasta 60 s, 9999	9999
366 *8	Tiempo hasta el registro de la posición actual	0 hasta 5 s, 9999	9999
367 *8	Rango para la fluctuación de la frecuencia	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
368 *8	Ganancia de valor real	0 hasta 100	1
369 *8	Número de pulsos del generador de pulsos	0 hasta 4096	1024
374	Límite de revoluciones	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
376 *8	Error de conexión generador de pulsos	0, 1	0
380	Curva de aceleración en S 1	0 hasta 50 %	0
381	Curva de frenado en S 1	0 hasta 50 %	0
382	Curva de aceleración en S 2	0 hasta 50 %	0
383	Curva de frenado en S 2	0 hasta 50 %	0
384	Factor de división para pulsos de entrada	0 hasta 250	0
385	Offset entrada de pulsos	0 hasta 590 Hz	0
386	Ganancia para entrada de pulsos	0 hasta 590 Hz	60/ 50 Hz *10

*8 El ajuste de estos parámetros resulta posible sólo con la opción FR-A8AP montada.

*10 El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)

*17 El ajuste está disponible para el modelo estándar y para el modelo conforme al grado de protección IP55.

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
393 *8	Selección regulación de posición	0 hasta 2	0
396 *8	Comportamiento de respuesta regulación de posición ("P")	0 hasta 1000	60
397 *8	Comportamiento de respuesta regulación de posición ("I")	0 hasta 20 s	0,333 s
398 *8	Comportamiento de respuesta regulación de posición ("D")	0 hasta 100	1
399 *8	Factor de retardo regulación de posición	0 hasta 1000	20
414	Selección función PLC	0 hasta 2	0
415	Bloqueo funcionamiento variador de frecuencia	0, 1	0
416	Selección factor de escala	0 hasta 5	0
417	Valor de escala	0 hasta 32767	1
419	Selección de la fuente del valor consigna para el posicionamiento	0, 2	0
420	Factor de escala pulsos de comando (contador)	1 hasta 32767	1
421	Factor de escala pulsos de comando (denominador)	1 hasta 32767	1
422	Factor de ganancia posicionamiento	0 hasta 150 s ⁻¹	25 s ⁻¹
423	Control previo de posicionamiento	0 hasta 100 %	0 %
424	Constante de tiempo de aceleración / desaceleración del valor consigna de posicionamiento	0 hasta 50s	0s
425	Filtro de entrada para el control feed forward del posicionamiento	0 hasta 5 s	0 s
426	Salida de avisos "En posición"	0 hasta 32767 pulsos	100 pulsos
427	Nivel de alarma de error de seguimiento	0 hasta 400 K pulsos, 9999	40 K pulsos
428	Selección del formato de pulso	0 hasta 5	0
429	Reset del error de seguimiento	0, 1	1
430	Indicación de pulsos	0 hasta 5, 100 hasta 105, 1000 hasta 1005, 1100 hasta 1105, 8888, 9999	9999
446	Ganancia del circuito de regulación virtual de posición	0 hasta 150 s ⁻¹	25 ⁻¹
450	Selección motor 2	0, 1, 3 hasta 6, 13 hasta 16, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 40, 43, 44, 50, 53, 54, 70, 73, 74, 330, 333, 334, 8090, 8093, 8094, 9090, 9093, 9094, 9999	9999

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
451	Método de regulación motor 2	10 hasta 14, 20, 110 hasta 114, 9999	9999
453	Potencia nominal del motor para regulación vectorial de flujo magnético de propósito general (motor 2)	0,4 hasta 55 kW, 9999 *2 0 hasta 3600 kW, 9999 *3	9999
454	Número de polos de motor para regulación vectorial de flujo magnético de propósito general (motor 2)	2, 4, 6, 8, 10, 12, 9999	9999
455	Corriente de excitación del motor (motor 2)	0 hasta 500 A, 9999 *2 0 hasta 3600 A, 9999 *3	9999
456	Tensión de red del motor para autoajuste (motor 2)	0 hasta 1000 V	200/ 400 V *7
457	Frecuencia de red del motor para autoajuste (motor 2)	10 hasta 400 Hz, 9999	9999
458	Constante de motor R1 (motor 2)	0 hasta 50 Ω, 9999 *2 0 hasta 400 mΩ, 9999 *3	9999
459	Constante del motor (R2) (motor 2)	0 hasta 50 Ω, 9999 *2 0 hasta 400 mΩ, 9999 *3	9999
460	2. ^a Constante del motor (L1)/2. ^a inductividad de rotor (Ld)	0 hasta 6000 mH, 9999 *2 0 hasta 400 mH, 9999 *3	9999
461	2. ^a constante del motor (L2)/2. ^a inductividad de rotor (Lq)	0 hasta 1000 mH, 9999 *2 0 hasta 400 mH, 9999 *3	9999
462	Constante del motor (X) (motor 2)	0 hasta 100 %, 9999	9999
463	Autoajuste de los datos del motor (motor 2)	0, 1, 11, 101	0
464	Tiempo de frenado hasta parada al posicionar	0 hasta 360 s	0
465	1. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor	0 hasta 9999	0
466	1. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0
467	2. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0

*2 Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

*3 A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*7 El ajuste depende de la clase de tensión. (Clase de 200 V / Clase de 400 V)

*8 El ajuste de estos parámetros resulta posible sólo con la opción FR-A8AP montada.

*10 El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	
468	2. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor	0 hasta 9999	0	488	12. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor	0 hasta 9999	0	
469	3. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	489	13. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	
470	3. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	490	13. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	
471	4. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	491	14. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	
472	4. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	492	14. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	
473	5. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	493	15. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	
474	5. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	494	15. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	
475	6. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	495	Función salida remota		0, 1, 10, 11	0
476	6. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	496	Datos de salida descentralizados 1		0 hasta 4095	0
477	7. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	497	Datos de salida descentralizados 2		0 hasta 4095	0
478	7. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	498	Borrar memoria flash del PLC integrado	0 hasta 9999	0	
479	8. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	502	Comportamiento de funcionamiento cuando se presenta un error de comunicación	0 hasta 3	0	
480	8. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	503	Contador 1 para intervalos de mantenimiento	0 (1 hasta 9998)	0	
481	9. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	504	Ajuste del intervalo de mantenimiento para contador 1	0 hasta 9998, 9999	9999	
482	9. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	505	Magnitud de referencia indicación de frecuencia	1 hasta 590 Hz	60/50 Hz *10	
483	10. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	516	Duración de curva S al iniciar un proceso de aceleración	0,1 hasta 2,5 s	0,1 s	
484	10. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	517	Duración de curva S al finalizar un proceso de aceleración	0,1 hasta 2,5 s	0,1 s	
485	11. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	518	Duración de curva S al iniciar un proceso de frenado	0,1 hasta 2,5 s	0,1 s	
486	11. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor mayor		0	519	Duración de curva S al finalizar un proceso de frenado	0,1 hasta 2,5 s	0,1 s	
487	12. ^a posición de desplazamiento 4 posiciones de valor menor		0	522	Frecuencia para desconexión de salida	0 hasta 590 Hz, 9999	9999	
				539	Intervalo de tiempo de chequeo de datos (Modbus RTU)	0 hasta 999,8s, 9999	9999	
				547	Número de estación (interface USB)	0 hasta 31	0	

*10 El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
548	Intervalo de tiempo de la supervisión de datos (interface USB)	0 hasta 999,8 s, 9999	9999
549	Selección de un protocolo	0, 1	0
550	Escribir instrucción de funcionamiento en modo NET	0, 1, 9999	9999
551	Escribir instrucción de funcionamiento en modo PU	1 hasta 3, 9999	9999
552	Rango de salto de frecuencia	0 hasta 30 Hz, 9999	9999
553	Valor desviación límite PID	0 hasta 100 %, 9999	9999
554	Valor actual PID selección de modo de funcionamiento	0 hasta 3, 10 hasta 13	0
555	Intervalo para formación del valor medio de corriente	0,1 hasta 1,0 s	1 s
556	Tiempo de retardo hasta la formación del valor medio de corriente	0 hasta 20 s	0 s
557	Valor de referencia para la formación del valor medio de corriente	0 hasta 500 A ^{*2} 0 hasta 3600 A ^{*3}	Corriente nominal
560	2. ^a ganancia de la búsqueda de frecuencia de salida	0 hasta 32767, 9999	9999
561	Límite de respuesta elemento PTC	0,5 hasta 300 k Ω , 9999	9999
563	Transgresiones de la duración total de funcionamiento	(0 hasta 65535)	0
564	Transgresiones de la duración de funcionamiento	(0 hasta 65535)	0
569	Compensación de deslizamiento para motor 2 (regulación vectorial)	0 hasta 200 %, 9999	9999
570	Ajuste de la capacidad de sobrecarga	0 hasta 3/ 0 hasta 3/ 1, 2 ^{*15}	2
571	Tiempo de mantenimiento frecuencia de inicio	0 hasta 10 s, 9999	9999
573	Pérdida de valor consigna de corriente	1 hasta 4, 9999	9999
574	Autoajuste de los datos de funcionamiento del motor (motor 2)	0, 1	0
575	Tiempo de respuesta para desconexión de salida	0 hasta 3600 s, 9999	1 s
576	Límite de respuesta para desconexión de salida	0 hasta 590 Hz	0 Hz
577	Límite de respuesta para anulación de la desconexión de salida	900 hasta 1100 %	1000 %
592	Activar función transversal	0 hasta 2	0
593	Amplitud máxima	0 hasta 25 %	10 %
594	Adaptación de amplitud durante la desaceleración	0 hasta 50 %	10 %

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
595	Adaptación de amplitud durante la aceleración	0 hasta 50 %	10 %
596	Tiempo de aceleración en función transversal	0,1 hasta 3600 s	5 s
597	Tiempo de frenado en función transversal	0,1 hasta 3600 s	5 s
598 ^{*14}	Límite de conmutación protección contra baja tensión	350 hasta 430 V, 9999	9999
599	X10-Selección de función	0, 1	0/1/0 ^{*15}
600	Frecuencia del 1. ^{er} punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 1)	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
601	Factor de carga del 1. ^{er} punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 1)	1 hasta 100 %	100 %
602	Frecuencia del 2. ^o punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 1)	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
603	Factor de carga del 2. ^o punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 1)	1 hasta 100 %	100 %
604	Frecuencia del 3. ^{er} punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 1)	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
607	Carga permitida de la protección de motor	110 hasta 250 %	150 %
608	2. ^a carga permitida de la protección de motor	110 hasta 250 %, 9999	9999
609	Asignación de entrada para valor consigna PID/desviación de regulación PID	1 hasta 5	2
610	Asignación de entrada para señal de valor real PID	1 hasta 5	3
611	Tiempo de aceleración al reiniciar	0 hasta 3600 s, 9999	9999
639	Asignación de corriente/de par para soltar el freno mecánico	0, 1	0
640	Selección de consigna de frecuencia/frecuencia actual para resetear la señal BOF	0, 1	0
641	Control del freno mecánico (motor 2)	0, 7, 8, 9999	0
642	Frecuencia para soltar el freno mecánico (motor 2)	0 hasta 30 Hz	3 Hz
643	Corriente para soltar el freno mecánico (motor 2)	0 hasta 400 %	130 %
644	Intervalo de tiempo de la detección de corriente (motor 2)	0 hasta 2 s	0,3 s
645	Tiempo de retardo al arrancar (motor 2)	0 hasta 5 s	0,3 s

^{*2} Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

^{*3} A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

^{*14} El ajuste está disponible sólo con la clase de 400 V.

^{*15} El ajuste depende del modelo. (Modelo estándar/modelo con rectificador separado/modelo conforme al grado de protección IP55)



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
646	Límite de frecuencia para resetear la señal BOF (Motor 2)	0 hasta 30 Hz	6 Hz
647	Tiempo de retardo al parar (motor 2)	0 hasta 5 s	0,3 s
648	Supervisión de retardo (motor 2)	0, 1	0
650	Asignación de corriente/par para soltar el freno mecánico (motor 2)	0, 1	0
651	Selección de consigna de frecuencia/frecuencia actual para resetear la señal BOF (motor 2)	0, 1	0
653	Supresión de vibraciones	0 hasta 200 %	0 %
654	Valor límite de la supresión de vibraciones	0 hasta 120 Hz	20 Hz
655	Función analógica de salida remota	0, 1, 10, 11	0
656	Señal de salida analógica remota 1	800 hasta 1200%	1000 %
657	Señal de salida analógica remota 2	800 hasta 1200%	1000 %
658	Señal de salida analógica remota 3	800 hasta 1200%	1000 %
659	Señal de salida analógica remota 4	800 hasta 1200%	1000 %
660	Frenado con excitación magnética incrementada	0, 1	0
661	Valor de aumento de la excitación	0 hasta 40 %, 9999	9999
662	Limitación de corriente con aumento de la excitación	0 hasta 300 %	100 %
665	Comportamiento de respuesta de la función evitar regenerativa (frecuencia)	0 hasta 200 %	100 %
668 ^{*17}	Umbral de respuesta para reducir rampa en caso de corte del suministro eléctrico	0 hasta 200 %	100 %
684	Selección de los datos de indicación del autoajuste	0, 1	0
686	Contador 2 para intervalos de mantenimiento	0 (1 hasta 9998)	0
687	Ajuste del intervalo de mantenimiento para contador 2	0 hasta 9998, 9999	9999
688	Contador 3 para intervalos de mantenimiento	0 (1 hasta 9998)	0
689	Ajuste del intervalo de mantenimiento para contador 3	0 hasta 9998, 9999	9999
690	Tiempo de supervisión retardo de motor	0 hasta 3600 s, 9999	1 s
692	Frecuencia del 1.º punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 2)	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
693	Factor de carga del 1.º punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 2)	1 hasta 100 %	100 %

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
694	Frecuencia del 2.º punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 2)	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
695	Factor de carga del 2.º punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 2)	1 hasta 100 %	100 %
696	Frecuencia del 3.º punto de trabajo de la protección de motor ajustable (motor 2)	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
699	Retardo de respuesta de los bornes de entrada	5 hasta 50 ms, 9999	9999
702	Frecuencia máxima del motor	0 hasta 400 Hz, 9999	9999
706	Constante de tensión inducida de motor (phi f)	0 hasta 5000 mV/(rad/s), 9999	9999
707	Momento de inercia del motor (valor)	10 hasta 999, 9999	9999
711	Reducción de la inductividad de rotor (Ld)	0 hasta 100 %, 9999	9999
712	Reducción de la inductividad de rotor (Lq)	0 hasta 100 %, 9999	9999
717	Compensación del valor de resistencia al arrancar	0 hasta 200 %, 9999	9999
721	Anchura de pulso de la determinación de polos magnéticos al arrancar	0 hasta 6000 µs, 10000 hasta 16000 µs, 9999	9999
724	Momento de inercia del motor (exponencial)	0 hasta 7, 9999	9999
725	Limitación de corriente de la protección de motor	100 hasta 500 %, 9999	9999
738	Constante de tensión inducida de motor (phi f) (motor 2)	0 hasta 5000 mV/(rad/s), 9999	9999
739	Reducción de la inductividad de rotor (Ld) (motor 2)	0 hasta 100 %, 9999	9999
740	Reducción de la inductividad de rotor (Lq) (motor 2)	0 hasta 100 %, 9999	9999
741	Compensación del valor de resistencia al arrancar (motor 2)	0 hasta 200 %, 9999	9999
742	Anchura de pulso de la determinación de polos magnéticos al arrancar (motor 2)	0 hasta 6000 µs, 9999	9999
743	Frecuencia máxima de motor (motor 2)	0 hasta 400 Hz, 9999	9999
744	Momento de inercia del motor (valor) (motor 2)	10 hasta 999, 9999	9999
745	Momento de inercia del motor (exponencial) (motor 2)	0 hasta 7, 9999	9999
746	Límite de corriente de la protección de motor (motor 2)	100 hasta 500 %, 9999	9999
747	Característica de par de giro en el rango inferior de revoluciones (motor 2)	0, 9999	9999

^{*17} El ajuste está disponible para el modelo estándar y para el modelo conforme al grado de protección IP55.

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
753	2. Selección de la dirección de actuación de la regulación PID	0, 10, 11, 20, 21, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100, 101, 1000, 1001, 1010, 1011, 2000, 2001, 2010, 2011	0
754	2. Frecuencia automática de conmutación a regulador PID	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
755	2. Ajuste de valor consigna mediante parámetro	0 hasta 100 %, 9999	9999
756	2. Valor proporcional PID	0,1 hasta 1000 %, 9999	100 %
757	2. Tiempo integral PID	0,1 hasta 3600 s, 9999	1 s
758	2. Tiempo diferencial PID	0,01 hasta 10,00 s, 9999	9999
759	Indicación de unidades en funcionamiento PID	0 hasta 43, 9999	9999
760	Reacción a errores del modo de carga previa	0, 1	0
761	Valor umbral para la finalización del modo de carga previa	0 hasta 100 %, 9999	9999
762	Tiempo máximo hasta la finalización del modo de carga previa	0 hasta 3600 s, 9999	9999
763	Valor límite superior para la cantidad de carga previa	0 hasta 100 %, 9999	9999
764	Límite de tiempo para el modo de carga previa	0 hasta 3600 s, 9999	9999
765	2. Reacción a errores del modo de carga previa	0, 1	0 %
766	2. Valor límite para la finalización del modo de carga previa	0 hasta 100 %, 9999	9999
767	2.º tiempo máximo hasta la finalización del modo de carga previa	0 hasta 3600 s, 9999	9999
768	2.º valor límite superior para la cantidad de carga previa	0 hasta 100 %, 9999	9999
769	2. Límite de tiempo para el modo de carga previa	0 hasta 3600 s, 9999	9999
774	1. Selección de indicación de la unidad de mando	1 hasta 3, 5 hasta 14, 17 hasta 20, 22 hasta 35, 38,	9999
775	2. Selección de indicación de la unidad de mando	40 hasta 45, 50 hasta 57, 61, 62, 64, 67, 87 hasta 98, 100, 9999	9999
776	3. Selección de indicación de la unidad de mando		9999
777	Frecuencia con pérdida de valor consigna de corriente	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
778	Tiempo de retardo para supervisión de valor consigna de corriente	0 hasta 10 s	0

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
779	Frecuencia de funcionamiento cuando se presenta un error de comunicación	0 hasta 590 Hz, 9999	9999
788	Característica de par de giro en el rango inferior de revoluciones	0, 9999	9999
791	Tiempo de aceleración en el rango inferior de revoluciones	0 hasta 3600 s, 9999	9999
792	Tiempo de frenado en el rango inferior de revoluciones	0 hasta 3600 s, 9999	9999
799	Ajuste de incremento de pulsos para la salida de energía	0,1, 1, 10, 100, 1000 kWh	1 kWh
800	Selección de la regulación	0 hasta 6, 9 hasta 14, 20, 100 hasta 106, 109 hasta 114	20
802	Selección excitación previa	0, 1	0
803	Característica del par de giro en el rango de debilitación de campo	0, 1, 10, 11	0
804	Determinación comando de par de giro	0, 1, 3 hasta 6	0
805	Par de giro (RAM)	600 hasta 1400%	1000 %
806	Par de giro (RAM, EEPROM)	600 hasta 1400%	1000 %
807	Selección limitación de revoluciones	0 hasta 2	0
808	Limitación de revoluciones marcha a la derecha	0 hasta 400 Hz	60/ 50 Hz *10
809	Limitación de revoluciones marcha a la izquierda	0 hasta 400 Hz, 9999	9999
810	Determinación limitación de par de giro	0, 1	0
811	Cambio de la resolución	0, 1, 10, 11	0
812	Valor de la limitación de par de giro (generador)	0 hasta 400 %, 9999	9999
813	Valor de la limitación de par de giro (3.º cuadrante)	0 hasta 400 %, 9999	9999
814	Valor de la limitación de par de giro (4.º cuadrante)	0 hasta 400 %, 9999	9999
815	2.º valor de la limitación de par de giro	0 hasta 400 %, 9999	9999
816	Valor de la limitación de par de giro durante la aceleración	0 hasta 400 %, 9999	9999

*10 El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
817	Valor de la limitación de par de giro durante la desaceleración	0 hasta 400 %, 9999	9999
818	Comportamiento de respuesta del ajuste automático de amplificación	1 hasta 15	2
819	Selección del ajuste automático de ganancia	0 hasta 2	0
820	Ganancia proporcional 1 con regulación de velocidad	0 hasta 1000 %	60 %
821	Tiempo de restitución 1 con regulación de velocidad	0 hasta 20 s	0,333 s
822	Filtro 1 del circuito de regulación de velocidad	0 hasta 5 s, 9999	9999
823 *8	Filtro 1 del valor real de revoluciones	0 hasta 0,1 s	0,001 s
824	Ganancia proporcional 1 con regulación de par de giro	0 hasta 500 %	100 %
825	Tiempo de restitución 1 con regulación de par de giro	0 hasta 500 ms	5 ms
826	Filtro 1 del circuito de regulación de par de giro	0 hasta 5 s, 9999	9999
827	Filtro 1 del valor real de par de giro	0 hasta 0,1 s	0 s
828	Ganancia del circuito de regulación virtual de revoluciones	0 hasta 1000 %	60 %
830	Ganancia proporcional 2 con regulación de velocidad	0 hasta 1000 %, 9999	9999
831	Tiempo de restitución 2 con regulación de velocidad	0 hasta 20 s, 9999	9999
832	Filtro 2 del circuito de regulación de velocidad	0 hasta 5 s, 9999	9999
833 *8	Filtro 2 del valor real de velocidad	0 hasta 0,1 s, 9999	9999
834	Ganancia proporcional 2 con regulación de par de giro	0 hasta 500 %, 9999	9999
835	Tiempo de restitución 2 con regulación de par de giro	0 hasta 500 ms, 9999	9999
836	Filtro 2 del circuito de regulación de par de giro	0 hasta 5 s, 9999	9999
837	Filtro 2 del valor real de par de giro	0 hasta 0,1 s, 9999	9999
840 *8	Selección offset de par de giro	0 hasta 3, 24, 25, 9999	9999
841 *8	Offset de par de giro 1	600 hasta 1400%, 9999	9999
842 *8	Offset de par de giro 2	600 hasta 1400%, 9999	9999
843 *8	Offset de par de giro 3	600 hasta 1400%, 9999	9999

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
844 *8	Filtro para offset de par de giro	0 hasta 5 s, 9999	9999
845 *8	Duración de la salida de par de giro	0 hasta 5 s, 9999	9999
846 *8	Offset de par de giro para equilibrio de carga	0 hasta 10 V, 9999	9999
847 *8	Valor de offset de la señal de entrada en borne 1 asignado al offset de par de giro para reducción de carga	0 hasta 400 %, 9999	9999
848 *8	Valor de ganancia de la señal de entrada en borne 1 asignado al offset de par de giro para reducción de carga	0 hasta 400 %, 9999	9999
849	Offset de la entrada analógica	0 hasta 200 %	100 %
850	Selección funcionamiento de frenado	0 hasta 2	0
853 *8	Duración de la transgresión de revoluciones	0 hasta 100 s	1 s
854	Factor de excitación	0 hasta 100 %	100 %
858	Asignación de función borne 4	0, 1, 4, 9999	0
859	Corriente que genera par de giro	0 hasta 500 A, 9999 *2 0 hasta 3600 A, 9999 *3	9999
860	Corriente que genera par de giro (motor 2)	0 hasta 500A, 9999 *2 0 hasta 3600 A, 9999 *3	9999
864	Supervisión del par de giro	0 hasta 400 %	150 %
865	Salida señal LS	0 hasta 590 Hz	1,5 Hz
866	Magnitud de referencia para indicación externa de par de giro	0 hasta 400 %	150 %
867	Filtro de salida AM	0 hasta 5 s	0,01 s
868	Asignación de función borne 1	0 hasta 6, 9999	0
869 *11	Filtro para corriente de salida	0 hasta 5 s	0,02 s
870	Histéresis de la supervisión de la frecuencia de salida	0 hasta 5 Hz	0 Hz
872 *17	Error de fase de entrada	0, 1	0
873 *8	Limitación de velocidad	0 hasta 400 Hz	20 Hz
874	Valor umbral OLT	0 hasta 400 %	150 %
875	Salida de alarma	0, 1	0
877	Regulación con control previo de revoluciones/selección de la regulación de velocidad adaptiva de modelo	0 hasta 2	0

*2 Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

*3 A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*7 El ajuste depende de la clase de tensión. (Clase de 200 V / Clase de 400 V)

*8 El ajuste de estos parámetros resulta posible sólo con la opción FR-A8AP montada.

*11 El ajuste está disponible sólo con el tipo CA.

*17 El ajuste está disponible para el modelo estándar y para el modelo conforme al grado de protección IP55.

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
878	Filtro revoluciones de control previo	0 hasta 1 s	0 s
879	Limitación de par de giro de las revoluciones de control previo	0 hasta 400 %	150 %
880	Ratio de inercia de la carga	0 hasta 200	7
881	Ganancia de las revoluciones de control previo	0 hasta 1000 %	0 %
882	Activación de la función evitar regenerativa	0 hasta 2	0
883	Valor umbral de tensión	300 hasta 800 V	380 V DC/ 760 V DC *7
884	Sensibilidad de respuesta de la función evitar regenerativa	0 hasta 5	0
885	Ajuste de la banda conductora	0 hasta 590 Hz, 9999	6 Hz
886	Comportamiento de respuesta de la función evitar regenerativa	0 hasta 200 %	100 %
888	Parámetro libre 1	0 hasta 9999	9999
889	Parámetro libre 2	0 hasta 9999	9999
891	Desplazamiento de la coma en la indicación de energía	0 hasta 4, 9999	9999
892	Factor de carga	30 hasta 150 %	100 %
893	Valor de referencia para supervisión de energía (potencia del motor)	0,1 hasta 55 kW *2 0 hasta 3600 kW *3	Potencia nominal de salida
894	Selección del comportamiento de regulación	0 hasta 3	0
895	Valor de referencia para el ahorro de energía	0, 1, 9999	9999
896	Costos de energía	0 hasta 500, 9999	9999
897	Tiempo para la formación de valor medio del ahorro de energía	0, 1 hasta 1000 h, 9999	9999
898	Reset de la supervisión de energía	0, 1, 10, 9999	9999
899	Tiempo de funcionamiento (valor precalculado)	0 hasta 100 %, 9999	9999
C0 (900) *9	Calibración de la salida FM/CA *10	—	—
C1 (901) *9	Calibración de la salida AM	—	—
C2 (902) *9	Offset para ajuste del valor consigna en borne 2 (frecuencia)	0 hasta 590 Hz	0 Hz
C3 (902) *9	Valor de offset de la señal de entrada en borne 2 asignado al valor de frecuencia de offset	0 hasta 300 %	0 %

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
125 (903) *9	Consigna de velocidad a entrada analógica máxima en borne 2 (frecuencia)	0 hasta 590 Hz	60/ 50 Hz *10
C4 (903) *9	Valor de ganancia de la señal de entrada en borne 2 asignado al valor de frecuencia de amplificación	0 hasta 300 %	100 %
C5 (904) *9	Offset para ajuste del valor consigna en borne 4 (frecuencia)	0 hasta 590 Hz	0 Hz
C6 (904) *9	Valor de offset de la señal de entrada en borne 4 asignado al valor de frecuencia de offset	0 hasta 300 %	20 %
126 (905) *9	Consigna de velocidad a entrada analógica máxima en borne 4 (frecuencia)	0 hasta 590 Hz	60/ 50 Hz *10
C7 (905) *9	Valor de ganancia de la señal de entrada en borne 4 asignado al valor de frecuencia de amplificación	0 hasta 300 %	100 %
C12 (917) *9	Offset de frecuencia de la señal de entrada en borne 1 (revoluciones)	0 hasta 590 Hz	0 Hz
C13 (917) *9	Offset de la señal de entrada en borne 1 (revoluciones)	0 hasta 300 %	0 %
C14 (918) *9	Valor de frecuencia de ganancia de la señal de entrada en borne 1 (revoluciones)	0 hasta 590 Hz	60/ 50 Hz *10
C15 (918) *9	Ganancia de la señal de entrada en borne 1 (revoluciones)	0 hasta 300 %	100 %
C16 (919) *9	Offset del valor consigna en borne 1 (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 400 %	0 %
C17 (919) *9	Valor de offset de la señal de entrada en borne 1 asignado al valor de par de giro de offset (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 300 %	0 %
C18 (920) *9	Ganancia del valor consigna en borne 1 (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 400 %	150 %
C19 (920) *9	Valor de offset de la señal de entrada en borne 1 asignado al valor de par de giro de ganancia (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 300 %	100 %
C8 (930) *9,*11	Offset de la señal asignada al borne CA	0 hasta 100 %	0 %

*2 Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

*3 A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*9 Los números de parámetro indicados entre paréntesis son válidos cuando se emplea la unidad de mando FR-PU07.

*10 El ajuste depende del tipo. (Tipo FM/tipo CA)

*11 El ajuste está disponible sólo con el tipo CA.



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
C9 (930) *9,*11	Offset de la señal de corriente CA	0 hasta 100 %	0 %
C10 (931) *9,*11	Ganancia de la señal asignada al borne CA	0 hasta 100 %	100 %
C11 (931) *9,*11	Ganancia de la señal de corriente CA	0 hasta 100 %	100 %
C38 (932) *9	Offset del valor consigna en borne 4 (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 400 %	0 %
C39 (932) *9	Valor de offset de la señal de entrada en borne 4 asignado al valor de par de giro de offset (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 300 %	20 %
C40 (933) *9	Ganancia del valor consigna en borne 4 (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 400 %	150 %
C41 (933) *9	Valor de offset de la señal de entrada en borne 4 asignado al valor de par de ganancia (par de giro/flujo magnético)	0 hasta 300 %	100 %
C42 (934) *9	Coefficiente offset para visualización PID	0 hasta 500,00, 9999	9999
C43 (934) *9	Offset analógico para visualización PID	0 hasta 300,0 %	20 %
C44 (935) *9	Coefficiente de ganancia para visualización PID	0 hasta 500,00, 9999	9999
C45 (935) *9	Ganancia analógica para visualización PID	0 hasta 300,0 %	100 %
977	Cambio de la supervisión de la fuente de alimentación	0, 1	0
989	Supresión de alarma al copiar parámetros	10 *2 100 *3	10 *2 100 *3
990	Tono al pulsar tecla	0, 1	1
991	Contraste LCD	0 hasta 63	58
992	Indicación en la unidad de mando al pulsar el dial digital	0 hasta 3, 5 hasta 14, 17 hasta 20, 22 hasta 35, 38, 40 hasta 45, 50 hasta 57, 61, 62, 64, 67, 87 hasta 97, 100	0
994	Ganancia droop para punto de interrupción	0,1 hasta 100 %, 9999	9999
995	Par de giro droop para punto de interrupción	0,1 hasta 100 %	100 %

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
997	Disparo de un error	0 hasta 255, 9999	9999
998	Inicialización de los parámetros PM <i>Simple</i>	0, 3003, 3103, 8009, 8109, 9009, 9109	0
999	Ajuste automático de parámetros <i>Simple</i>	1, 2, 10 hasta 13, 20, 21, 9999	9999
1002	Nivel de corriente para el autoajuste del valor Lq	50 hasta 150 %, 9999	9999
1003	Frecuencia del filtro de bloqueo	0, 8 hasta 1250 Hz	0
1004	Amortiguación del filtro de bloqueo	0 hasta 3	0
1005	Ancho de banda del filtro de bloqueo	0 hasta 3	0
1006	Tiempo horario (año)	2000 hasta 2099	2000
1007	Tiempo horario (mes, día)	101 hasta 131, 201 hasta 229, 301 hasta 331, 401 hasta 430, 501 hasta 531, 601 hasta 630, 701 hasta 731, 801 hasta 831, 901 hasta 930, 1001 hasta 1031, 1101 hasta 1130, 1201 hasta 1231	101
1008	Tiempo horario (hora, minuto)	0 hasta 59, 100 hasta 159, 200 hasta 259, 300 hasta 359, 400 hasta 459, 500 hasta 559, 600 hasta 659, 700 hasta 759, 800 hasta 859, 900 hasta 959, 1000 hasta 1059, 1100 hasta 1159, 1200 hasta 1259, 1300 hasta 1359, 1400 hasta 1459, 1500 hasta 1559, 1600 hasta 1659, 1700 hasta 1759, 1800 hasta 1859, 1900 hasta 1959, 2000 hasta 2059, 2100 hasta 2159, 2200 hasta 2259, 2300 hasta 2359	0
1020	Funcionamiento de seguimiento (trace)	0 hasta 4	0
1021	Destino de los datos de seguimiento	0 hasta 2	0
1022	Intervalo de muestreo	0 hasta 9	2
1023	Número de canales analógicos	1 hasta 8	4
1024	Arranque automático del muestreo	0, 1	0
1025	Modo de disparo (trigger)	0 hasta 4	0
1026	Porcentaje de muestreo antes de evento de disparo	0 hasta 100 %	90 %

*2 Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

*3 A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)

*9 Los números de parámetro indicados entre paréntesis son válidos cuando se emplea la unidad de mando FR-PU07.

*11 El ajuste está disponible sólo con el tipo CA.

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica	Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
1027	Asignación de la magnitud analógica para el canal 1	1 hasta 3, 5 hasta 14, 17 hasta 20, 22 hasta 24, 32 hasta 35, 40 hasta 42, 52 hasta 54, 61, 62, 64, 67, 87 hasta 98, 201 hasta 213, 222 hasta 227, 230 hasta 238, 240 hasta 247, 251 hasta 254	201	1074	Frecuencia de la regulación de oscilación	0,05 hasta 3 Hz, 9999	1 Hz
1028	Asignación de la magnitud analógica para el canal 2		202	1075	Amortiguación de la regulación de oscilación	0 hasta 3	0
1029	Asignación de la magnitud analógica para el canal 3		203	1076	Ancho de banda de la regulación de oscilación	0 hasta 3	0
1030	Asignación de la magnitud analógica para el canal 4		204	1077	Longitud de cable	0,1 hasta 50 m	1 m
1031	Asignación de la magnitud analógica para el canal 5		205	1078	Peso del carro de guía	1 hasta 50000 kg	1 kg
1032	Asignación de la magnitud analógica para el canal 6		206	1079	Peso de la carga útil	1 hasta 50000 kg	1 kg
1033	Asignación de la magnitud analógica para el canal 7		207	1103	Tiempo de frenado con PARO DE EMERGENCIA	0 hasta 3600 s	5 s
1034	Asignación de la magnitud analógica para el canal 8		208	1106	Filtro para la visualización de par de giro	0 hasta 5 s, 9999	9999
1035	Canal analógico para señal de disparo	1 hasta 8	1	1107	Filtro para la visualización de la velocidad de trabajo	0 hasta 5 s, 9999	9999
1036	Condición analógica de disparo	0, 1	0	1108	Filtro para la visualización de la corriente de excitación	0 hasta 5 s, 9999	9999
1037	Umbral analógico de disparo	600 hasta 1400	1000	1113	Método para la limitación de velocidad	0 hasta 2, 10, 9999	9999
1038	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 1	1 hasta 255	1	1114	Inversión del valor consigna del par de giro	0, 1	1
1039	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 2		2	1115	Tiempo hasta la eliminación de la compensación I con regulación de la velocidad	0 hasta 9998 ms	0 s
1040	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 3		3	1116	Compensación de la ganancia proporcional con regulación de velocidad en el rango de debilitación de campo	0 hasta 100 %	0 %
1041	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 4		4	1117	Ganancia proporcional 1 con regulación de velocidad (sistema por unidad)	0 hasta 300, 9999	9999
1042	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 5		5	1118	Ganancia proporcional 2 con regulación de velocidad (sistema por unidad)	0 hasta 300, 9999	9999
1043	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 6		6	1119	Ganancia del circuito de regulación virtual de revoluciones (sistema por unidad)	0 hasta 300, 9999	9999
1044	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 7		7	1121	Frecuencia de referencia de la regulación de velocidad en el sistema por unidad	0 hasta 400 Hz	120 Hz ^{*2} 60 Hz ^{*3}
1045	Asignación de la señal digital de E/S para el canal 8		8	1134	Limitación superior de salida regulación PID	0 hasta 100 %	100 %
1046	Canal digital para señal de disparo	1 hasta 8	1	1135	Limitación inferior de salida regulación PID	0 hasta 100 %	100 %
1047	Condición digital de disparo	0, 1	0	1136	2.º coeficiente offset para visualización PID	0 hasta 500, 9999	9999
1048	Tiempo de espera hasta desconexión de la indicación	0 hasta 60 min	0 min	1137	2.º offset analógico para visualización PID	0 hasta 300 %	20 %
1049	Reset del host USB	0, 1	0	1138	2.º coeficiente de ganancia para visualización PID	0 hasta 500, 9999	9999
1072	Tiempo de espera del frenado DC para la regulación de oscilación	0 hasta 10 s	3 s	1139	2.ª ganancia analógica para visualización PID	0 hasta 300 %	100 %
1073	Activación de la regulación de oscilación	0, 1	0				

^{*2} Hasta FR-A820-03160(55K) y hasta FR-A840-01800(55K)

^{*3} A partir de FR-A820-03800(75K) y a partir de FR-A840-02160(75K)



Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
1140	2. ^a asignación de entrada para valor consigna PID/desviación de regulación PID	1 hasta 5	2
1141	2. ^a asignación de entrada para señal de valor real PID	1 hasta 5	3
1142	2. ^a unidad de los valores para la visualización PID	0 hasta 43, 9999	9999
1143	2. ^o valor límite superior para el valor real	0 hasta 100 %, 9999	9999
1144	2. ^o valor límite inferior para el valor real	0 hasta 100 %, 9999	9999
1145	2. ^o valor desviación límite PID	0,0 hasta 100,0 %, 9999	9999
1146	2. ^o funcionamiento con señal PID	0 hasta 3, 10 hasta 13	0
1147	2. ^o tiempo de respuesta para desconexión de salida	0 hasta 3600 s, 9999	1 s
1148	2. ^o límite de respuesta para desconexión de salida	0 hasta 590 Hz	0 Hz
1149	2. ^o límite de respuesta para anulación de la desconexión de salida	900 hasta 1100 %	1000 %
1150 hasta 1199	Parámetros de usuario 1 a 50 (función PLC)	0 hasta 65535	0
1220	Selección posición de desplazamiento/frecuencia	0 hasta 2	0
1221	Detección de flanco de la señal de marcha	0, 1	0
1222	1. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1223	1. ^{er} tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1224	1. ^{er} tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1225	1. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1226	2. ^o tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1227	2. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1228	2. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1229	2. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1230	3. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1231	3. ^{er} tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1232	3. ^{er} tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1233	3. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
1234	4. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1235	4. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1236	4. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1237	4. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1238	5. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1239	5. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1240	5. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1241	5. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1242	6. ^o tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1243	6. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1244	6. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1245	6. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1246	7. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1247	7. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1248	7. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000,ms	0 ms
1249	7. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1250	8. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1251	8. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1252	8. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1253	8. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1254	9. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1255	9. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1256	9. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1257	9. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
1258	10. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1259	10. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360s	5 s
1260	10. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1261	10. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1262	11. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1263	11. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1264	11. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1265	11. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1266	12. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1267	12. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1268	12. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1269	12. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1270	13. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1271	13. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1272	13. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1273	13. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1274	14. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1275	14. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1276	14. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1277	14. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1278	15. ^{er} tiempo de aceleración de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1279	15. ^o tiempo de frenado de la regulación de posición	0,01 hasta 360 s	5 s
1280	15. ^o tiempo de espera de la regulación de posición	0 hasta 20000 ms	0 ms
1281	15. ^a subfunción de la regulación de posición	0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111	10
1282	Tipo de marcha al punto de referencia	0 hasta 6	4

Parámetro	Significado	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica			
1283	Velocidad para la marcha al punto de referencia	0 hasta 30 Hz	2 Hz			
1284	Velocidad lenta para la marcha al punto de referencia	0 hasta 10 Hz	0,5 Hz			
1285	Desplazamiento de punto de referencia: 4 posiciones de valor menor	0 hasta 9999	0			
1286	Desplazamiento de punto de referencia: 4 posiciones de valor mayor	0 hasta 9999	0			
1287	Carrera después de la activación del interruptor de aproximación: 4 posiciones de menor valor	0 hasta 9999	2048			
1288	Carrera después de la activación del interruptor de aproximación: 4 posiciones de mayor valor	0 hasta 9999	0			
1289	Par de giro con la marcha al punto de referencia con tope final	0 hasta 200 %	40 %			
1290	Tiempo de espera con la marcha al punto de referencia con tope final	0 hasta 10 s	0,5 s			
1292	X87-Selección de función	0, 1	0			
1293	Selección avance por rodillos	0, 1	0			
1294	Valor límite de la detección de posición: 4 posiciones de menor valor	0 hasta 9999	0			
1295	Valor límite de la detección de posición: 4 posiciones de mayor valor	0 hasta 9999	0			
1296	Polaridad de la detección de posición	0 hasta 2	0			
1297	Histéresis de la detección de posición	0 hasta 32767	0			
1300 hasta 1343	Parámetros de la opción de comunicación					
1350 hasta 1359						
Pr.CLR				Borrar parámetro	(0,) 1	0
ALL.CL	Borrar todos los parámetros	(0,) 1	0			
Err.CL	Borrar memoria de alarmas	(0,) 1	0			
Pr.CPY	Copiar parámetro	(0,) 1 hasta 3	0			
Pr.CHG	Parámetros que difieren del ajuste de fábrica	—	—			
IPM	Inicialización de los parámetros IPM	0, 3003	0			
AUTO	Ajuste automático de parámetros	—	—			
Pr.Md	Ajustar grupo de parámetros	(0,) 1, 2	0			

7 DIAGNÓSTICO DE ERRORES

En caso de fallo se activa una función de protección en el variador de frecuencia y en la unidad de mando aparece una indicación automática del correspondiente mensaje de error (ver *página 51*).

Si no es posible determinar las causas del error o si no se descubren piezas defectuosas, póngase en contacto con el servicio técnico de MITSUBISHI ELECTRIC y describa las circunstancias del error con el mayor detalle posible.

- Mantenimiento de la señal de alarma .Si la alimentación de tensión se lleva a cabo por medio de un contactor y éste se desconecta cuando responde una función de protección, entonces no es posible mantener la señal de alarma.
- Indicación del aviso de alarmaSi están activadas las funciones de protección, los avisos de alarma se visualizan automáticamente en la unidad de mando.
- Método de reset Cuando se dispara una función de protección del variador se bloquea la salida de potencia del mismo. El variador no puede arrancar de nuevo hasta que no se resetee la misma (ver *página 51*).
- Si se han activado funciones de protección, elimine la causa del fallo. Después puede resetearse el variador de frecuencia y proseguir de nuevo con la operación. Si no se toman las medidas oportunas para la eliminación de los fallos y para el reinicio, pueden presentarse disfunciones o daños en el variador de frecuencia.

En caso de error, la indicación del variador de frecuencia presenta la estructura siguiente:

- Aviso de error
Los errores de funcionamiento o de ajuste se indican en la unidad de mando (FR-DU08, FR-DU08-01, FR-PU07). No tiene lugar ninguna desconexión de la salida del variador de frecuencia.
- Aviso de advertencia
Cuando responde la función de protección no se desconecta la salida del variador de frecuencia. Si no se elimina la causa del aviso de advertencia, se presenta un error grave.
- Error leve
Cuando responde la función de protección no se desconecta la salida del variador de frecuencia. La salida de una señal para la indicación de un error ligero puede tener lugar mediante el ajuste de un parámetro.
- Error grave
Cuando responde la función de protección se desconecta la salida del variador de frecuencia. Se produce un aviso de error.

Indicaciones

- Una descripción detallada de los avisos de error y de otros fallos podrá encontrarla en el manual de instrucciones del FR-A800.
- A los últimos ocho avisos de error puede accederse por medio del dial digital (ver *página 32*).


7.1 Reset de las funciones de protección

Antes de volver a poner en funcionamiento el variador de frecuencia después de que se haya activado una función de protección, es necesario eliminar la causa del fallo. Al resetear el variador de frecuencia se borran los datos del guardamotor electrónico y el número de reinicios.


El proceso de reseteado dura aprox. 1 s.

El reseteado del variador de frecuencia puede llevarse a cabo de tres maneras diferentes:


- Pulsando la tecla STOP/RESET del panel de control. (La función puede emplearse sólo después de que se haya presentado un error grave y después de que se haya activado una función de protección.)



- Desconectando y – después de que se haya apagado el LED del panel de control – volviendo a conectar la alimentación de tensión.



- Mediante la conexión de la señal de RESET (conexión de los bornes RES y SD con lógica negativa o bien, como se representa en la figura para la lógica positiva, los bornes RES y PC) durante un mínimo de 0,1 s, y desconectando después. Durante el proceso de reset parpadea la indicación "Err.".



ATENCIÓN

Antes de ejecutar el procedimiento de reset, asegúrese de que está desconectada la señal de marcha del variador de frecuencia. Si la señal de marcha está conectada, el motor puede ponerse en marcha inesperadamente después del reset. Existe riesgo de lesiones.

7.2 Sinopsis de los avisos de error

Visualización de la unidad de mando		Significado	Código de error	
Avisos de error	E----- E-----	Lista de alarmas	—	
	HOLDd HOLD	Bloqueo del panel de control	—	
	LOCd LOCD	Protegido mediante contraseña	—	
	Er1 hasta Er4 Er8	Error de transmisión de parámetros	—	
	rE1 hasta rE4 rE8	Error de copiado	—	
	Err.	Error	—	
	Advertencias	OL OL	Protección contra el bloqueo del motor activada (por sobrecorriente)	—
		oL oL	Protección contra el bloqueo del motor activada (por sobretensión de circuito intermedio)	—
		Rb RB *1 *2	Resistencia de frenado sobrecargada	—
		TH TH	Alarma predefinida protección térmica electrónica del motor	—
PS PS		El variador de frecuencia ha sido parado por medio del panel de control	—	
MF1 hasta MF3 MT1 hasta MT3		Salida de señal para el mantenimiento	—	
Visualización de la unidad de mando		Significado	Código de error	
Advertencias	CP CP *2	Copiar parámetro	—	
	SL SL	Ha respondido la limitación de velocidad	—	
	SA SA	Desconexión de par segura	—	
	UF UF	Error host USB	—	
	EV EV	Operación con unidad de alimentación externa de 24 V	—	
	HP1 HP1	Error de ajuste marcha al punto de referencia	—	
Error leve	HP2 HP2	Marcha al punto de referencia no concluida	—	
	HP3 HP3	Marcha al punto de referencia mal seleccionada	—	
	FN FN	Ventilador dañado	—	
Errores graves	FN2 FN2 *3	Error de la circulación interna de aire de refrigeración	—	
	E. OC1 E.OC1	Desconexión por sobrecorriente durante aceleración	16 (H10)	
	E. OC2 E.OC2	Desconexión por sobrecorriente durante velocidad constante	17 (H11)	
	E. OC3 E.OC3	Desconexión por sobrecorriente durante proceso de frenado o parada	18 (H12)	
	E. OV1 E.OV1	Sobretensión durante la aceleración	32 (H20)	
	E. OV2 E.OV2	Sobretensión durante velocidad constante	33 (H21)	
	E. OV3 E.OV3	Sobretensión durante proceso de frenado o parada	34 (H22)	

Ver la página siguiente para las notas a pie de página *1 a *3.



Visualización de la unidad de mando	Significado	Código de error
E. FHT	E.THT	Protección contra sobrecarga (variador de frecuencia)
E. FHM	E.THM	Protección contra sobrecarga del motor (disparo de la protección térmica electrónica del motor)
E. FIN	E.FIN	Sobrecalentamiento del disipador de calor
E. IPF	E.IPF *1	Corte breve del suministro eléctrico (función de protección contra el corte del suministro eléctrico)
E. UVF	E.UVF *1	Protección contra baja tensión
E. ILF	E.ILF *1	Error de fases de entrada
E. OLF	E.OLT	Protección de desconexión - protección contra el bloqueo del motor
E. SOT	E.SOT	Falta de sincronización
E. BE	E.BE *1	Transistor de frenado dañado
E. GF	E.GF	Sobrecorriente debido a contacto a tierra
E. LF	E.LF	Fase de salida abierta
E. OHT	E.OHT	Disparo de un guardamotor externo (termocontacto)
E. PTC	E.PTC	PTC disparo termistor
E. OPT	E.OPT	Error en combinación con la conexión de una unidad opcional (externa)
E. OP1	E.OP1	Fallo de la unidad opcional de comunicación instalada internamente (slot de extensión)
E. 16 hasta E. 20	E.16 hasta E.20	Indicación de error producida por el usuario con la función PLC
E. PE	E.PE	Error de memoria
E. PUE	E.PUE	Error de conexión con la unidad de control
E. RET	E.RET	Se ha excedido el número de intentos de reinicio
E. PE2	E.PE2	Error de memoria
E. CPU	E.CPU	Error de CPU
E. CTE	E.CTE	Cortocircuito en la conexión con la unidad de mando, cortocircuito de la tensión de salida de la segunda interface serie

Errores graves

Visualización de la unidad de mando	Significado	Código de error
E. P24	E.P24	Cortocircuito de la tensión de salida de 24 V DC
E. CDO	E.CDO	Se ha excedido la corriente de salida permitida
E. IOH	E.IOH *1	Sobrecalentamiento de la resistencia de conexión
E. SER	E.SER	Error de comunicación (variador de frecuencia)
E. AIE	E.AIE	Entrada analógica dañada
E. USB	E.USB	Error con la comunicación a través del puerto USB
E. SAF	E.SAF	Error en el circuito de seguridad
E. PBT	E.PBT	Error en el circuito interno
E. OS	E.OS	Revoluciones excesivas
E. OSD	E.OSD	Desviación excesiva de revoluciones
E. ECT	E.ECT	Error de generador de pulsos (ninguna señal)
E. OD	E.OD	Desviación de posición demasiado grande
E. MB1 hasta E. MB7	E.MB1 hasta E.MB7	Se ha producido un error durante la secuencia de frenado
E. EP	E.EP	Error de fase en el generador de pulsos
E. IAH	E.IAH *1	Exceso de temperatura interna
E. LCI	E.LCI	Pérdida de valor consigna de corriente
E. PCH	E.PCH	Error modo de carga previa
E. PID	E.PID	Error de señal regulación PID
E. 1 hasta E. 3	E. 1 hasta E. 3	Fallo de la unidad opcional interna instalada (slot de extensión)
E. 5 hasta E. 7	E. 5 hasta E. 7	Error de CPU
E. 11	E.11	Sin retardo con cambio de dirección de giro
E. 13	E.13	Error en el circuito interno

Errores graves

*1 No disponible para FR-A842 (modelo con rectificador separado)

*2 No disponible para FR-A846 (modelo conforme al grado de protección IP55)

*3 Disponible sólo para FR-A846 (modelo conforme al grado de protección IP55)

8 DATOS TÉCNICOS

8.1 Características

8.1.1 FR-A820 (clase de 200 V)

Modelo FR-A820-□		00046 (0.4K)	00077 (0.75K)	00105 (1.5K)	00167 (2.2K)	00250 (3.7K)	00340 (5.5K)	00490 (7.5K)	00630 (11K)	00770 (15K)	00930 (18.5K)	01250 (22K)	01540 (30K)	01870 (37K)	02330 (45K)	03160 (55K)	03800 (75K)	04750 (90K)	
Potencia nominal del motor [kW] *1	SLD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	110	132	
	LD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	
	ND (ajuste de fábrica)	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	
	HD	0,2	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	
Potencia de salida [kVA] *2	SLD	1,8	2,9	4	6,4	10	13	19	24	29	35	48	59	71	89	120	145	181	
	LD	1,6	2,7	3,7	5,8	8,8	12	17	22	27	32	43	53	65	81	110	132	165	
	ND (ajuste de fábrica)	1,1	1,9	3	4,2	6,7	9,1	13	18	23	29	34	44	55	67	82	110	132	
	HD	0,6	1,1	1,9	3	4,2	6,7	9,1	13	18	23	29	34	44	55	67	82	110	
Corriente nominal del aparato [A]	SLD	4,6	7,7	10,5	16,7	25	34	49	63	77	93	125	154	187	233	316	380	475	
	LD	4,2	7	9,6	15,2	23	31	45	58	70,5	85	114	140	170	212	288	346	432	
	ND (ajuste de fábrica)	3	5	8	11	17,5	24	33	46	61	76	90	115	145	175	215	288	346	
Capacidad de sobrecarga *3	SLD	110 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 120 % durante 1 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 40 °C)																	
	LD	120 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 150 % durante 1 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)																	
	ND (ajuste de fábrica)	150 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 200 % durante 1 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)																	
Tensión nominal *4	SLD	200 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 250 % durante 1 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)																	
	LD	trifásica, 200 hasta 240 V																	
	ND (ajuste de fábrica)	trifásica, 200 hasta 240 V																	
Freno regenerativo	Transistor de frenado	Interno															FR-BU2 (opción)		
	Par de frenado máximo *6	150 % par de giro/3 % ED *5				100 % par de giro/3 % ED			100 % par de giro/2 % ED *5			20 % par de giro/100 % ED					10 % par de giro/100 % ED		
	FR-ABR (con opción)	150 % par de giro/10 % ED				100 % par de giro/10 % ED			100 % par de giro/6 % ED			—	—	—	—	—	—	—	—
Tensión / frecuencia de conexión		trifásica, 200 hasta 240 V con 50/60 Hz																	
Rango de tensión		170 hasta 264 V con 50/60 Hz																	
Rango de frecuencia		±5 %																	
Fuente de alimentación	Corriente nominal de entrada [A] *7	SLD	5,3	8,9	13,2	19,7	31,3	45,1	62,8	80,6	96,7	115	151	185	221	269	316	380	475
		LD	5	8,3	12,2	18,3	28,5	41,6	58,2	74,8	90,9	106	139	178	207	255	288	346	432
		ND (ajuste de fábrica)	3,9	6,3	10,6	14,1	22,6	33,4	44,2	60,9	80	96,3	113	150	181	216	266	288	346
		HD	2,3	3,9	6,3	10,6	14,1	22,6	33,4	44,2	60,9	80	96,3	113	150	181	216	215	288
Potencia nominal de entrada [kVA] *8	SLD	2	3,4	5	7,5	12	17	24	31	37	44	58	70	84	103	120	145	181	
	LD	1,9	3,2	4,7	7	11	16	22	29	35	41	53	68	79	97	110	132	165	
	ND (ajuste de fábrica)	1,5	2,4	4	5,4	8,6	13	17	23	30	37	43	57	69	82	101	110	132	
	HD	0,9	1,5	2,4	4	5,4	8,6	13	17	23	30	37	43	57	69	82	82	110	
Grado de protección *9		IP20															IP00		
Refrigeración		Autorrefrigeración				Refrigeración por ventilador													
Peso [kg]		2,0	2,2	3,3	3,3	3,3	6,7	6,7	8,3	15	15	15	22	42	42	54	74	74	

*1 La potencia de motor indicada se corresponde con la potencia máxima permitida para el empleo de un motor estándar de 4 polos autoventilado de Mitsubishi Electric.

*2 La potencia de salida se refiere a una tensión de salida de 220 V.

*3 Los porcentajes de la capacidad de sobrecarga del equipo representan la proporción entre la corriente de sobrecarga y la corriente de salida nominal del variador de frecuencia en el modo de funcionamiento correspondiente. Para un empleo repetido es necesario dejar enfriar el variador de frecuencia y el motor hasta que la temperatura de funcionamiento descienda por debajo del valor que se alcanza con una carga de 100 %.

*4 La tensión máxima de salida puede exceder el valor de la tensión de entrada. El ajuste de la tensión de salida puede tener lugar por la totalidad del rango de la tensión de entrada. El valor de tensión de pulso en la salida del variador de frecuencia permanece inmodificado a aprox. $\sqrt{2}$ del de la tensión de entrada.

*5 Con transistor de frenado interno

*6 Con capacidad de sobrecarga ND

*7 La corriente nominal de entrada indicada vale con la tensión nominal de salida. La corriente nominal de entrada depende del valor de impedancia (incluyendo cable y reactancia de entrada) en el lado de entrada de la red.

*8 La potencia nominal de entrada indicada vale con la corriente nominal indicada del equipo. La potencia nominal de entrada depende del valor de impedancia (incluyendo cable y choque de entrada) en el lado de entrada de la red.

*9 FR-DU08: IP40 (excepto para conector PU)



8.1.2 FR-A840 (clase de 400 V)

Modelo FR-A840-□		00023 (0.4K)	00038 (0.75K)	00052 (1.5K)	00083 (2.2K)	00126 (3.7K)	00170 (5.5K)	00250 (7.5K)	00310 (11K)	00380 (15K)	00470 (18.5K)	00620 (22K)	00770 (30K)	00930 (37K)	01160 (45K)	01800 (55K)	02160 (75K)	02600 (90K)	03250 (110K)	03610 (132K)	04320 (160K)	04810 (185K)	05470 (220K)	06100 (250K)	06830 (280K)	
Potencia nominal del motor [kW] *1	SLD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	110	132	160	185	220	250	280	315	355	
	LD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	250	280	315	
	ND (ajuste de fábrica)	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	250	280	
Salida	HD	0,2	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	250	
	Potencia de salida [kVA] *2	SLD	1,8	2,9	4	6,3	10	13	19	24	29	36	47	59	71	88	137	165	198	248	275	329	367	417	465	521
		LD	1,6	2,7	3,7	5,8	8,8	12	18	22	27	33	43	53	65	81	110	137	165	198	248	275	329	367	417	465
		ND (ajuste de fábrica)	1,1	1,9	3	4,6	6,9	9,1	13	18	24	29	34	43	54	66	84	110	137	165	198	248	275	329	367	417
	HD	0,6	1,1	1,9	3	4,6	6,9	9,1	13	18	24	29	34	43	54	66	84	110	137	165	198	248	275	329	367	
	Corriente nominal del aparato [A]	SLD	2,3	3,8	5,2	8,3	12,6	17	25	31	38	47	62	77	93	116	180	216	260	325	361	432	481	547	610	683
		LD	2,1	3,5	4,8	7,6	11,5	16	23	29	35	43	57	70	85	106	144	180	216	260	325	361	432	481	547	610
		ND (ajuste de fábrica)	1,5	2,5	4	6	9	12	17	23	31	38	44	57	71	86	110	144	180	216	260	325	361	432	481	547
	HD	0,8	1,5	2,5	4	6	9	12	17	23	31	38	44	57	71	86	110	144	180	216	260	325	361	432	481	
Capacidad de sobrecarga *3	SLD	110 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 120 % durante 1 s (con una temperatura ambiente máx. de 40 °C)																								
	LD	120 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 150 % durante 1 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)																								
	ND (ajuste de fábrica)	150 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 200 % durante 1 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)																								
	HD	200 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s; 250 % durante 1 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)																								
Tensión nominal *4	trifásica, 380 hasta 500 V																									
Freno regenerativo	Transistor de frenado	Interno															FR-BU2 (opción)									
	Par de frenado máximo *6	100 % par de giro/2 % ED *5									20 % par de giro/100 % ED						10 % par de giro/100 % ED									
	FR-ABR (con opción)	100 % par de giro/10 % ED									100 % par de giro/6 % ED						— *11									
Tensión / frecuencia de conexión	trifásica, 380 hasta 500 V con 50/60 Hz *10																									
Rango de tensión	323 hasta 550 V con 50/60 Hz																									
Rango de frecuencia	±5 %																									
Fuente de alimentación	Corriente nominal de entrada [A] *7	SLD	3,2	5,4	7,8	10,9	16,4	22,5	31,7	40,3	48,2	58,4	76,8	97,6	115	141	180	216	260	325	361	432	481	547	610	683
		LD	3	4,9	7,3	10,1	15,1	22,3	31	38,2	44,9	53,9	75,1	89,7	106	130	144	180	216	260	325	361	432	481	547	610
		ND (ajuste de fábrica)	2,3	3,7	6,2	8,3	12,3	17,4	22,5	31	40,3	48,2	56,5	75,1	91	108	134	144	180	216	260	325	361	432	481	547
	HD	1,4	2,3	3,7	6,2	8,3	12,3	17,4	22,5	31	40,3	48,2	56,5	75,1	91	108	110	144	180	216	260	325	361	432	481	
	Potencia nominal de entrada [kVA] *8	SLD	2,5	4,1	5,9	8,3	12	17	24	31	37	44	59	74	88	107	137	165	198	248	275	329	367	417	465	521
		LD	2,3	3,7	5,5	7,7	12	17	24	29	34	41	57	68	81	99	110	137	165	198	248	275	329	367	417	465
		ND (ajuste de fábrica)	1,7	2,8	4,7	6,3	9,4	13	17	24	31	37	43	57	69	83	102	110	137	165	198	248	275	329	367	417
	HD	1,1	1,7	2,8	4,7	6,3	9,4	13	17	24	31	37	43	57	69	83	84	110	137	165	198	248	275	329	367	
	Grado de protección *9	IP20												IP00												
Refrigeración	Autorrefrigeración					Refrigeración por ventilador																				
Peso [kg]	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	6,7	6,7	8,3	8,3	15	15	23	41	41	43	52	55	71	78	117	117	166	166	166		

*1 La potencia de motor indicada se corresponde con la potencia máxima permitida para el empleo de un motor estándar de 4 polos autoventilado de Mitsubishi Electric.

*2 La potencia de salida se refiere a una tensión de salida de 440 V.

*3 Los porcentajes de la capacidad de sobrecarga del equipo representan la proporción entre la corriente de sobrecarga y la corriente de salida nominal del variador de frecuencia en el modo de funcionamiento correspondiente. Para un empleo repetido es necesario dejar enfriar el variador de frecuencia y el motor hasta que la temperatura de funcionamiento descienda por debajo del valor que se alcanza con una carga de 100 %.

*4 La tensión máxima de salida puede exceder el valor de la tensión de entrada. El ajuste de la tensión de salida puede tener lugar por la totalidad del rango de la tensión de entrada. El valor de tensión de pulso en la salida del variador de frecuencia permanece inmodificado a aprox. $\sqrt{2}$ del de la tensión de entrada.

*5 Con transistor de frenado interno

*6 Con capacidad de sobrecarga ND

*7 La corriente nominal de entrada indicada vale con la tensión nominal de salida. La corriente nominal de entrada depende del valor de impedancia (incluyendo cable y reactancia de entrada) en el lado de entrada de la red.

*8 La potencia nominal de entrada indicada vale con la corriente nominal indicada del equipo. La potencia nominal de entrada depende del valor de impedancia (incluyendo cable y choque de entrada) en el lado de entrada de la red.

*9 FR-DU08: IP40 (excepto para conector PU)

*10 Si la tensión de conexión excede 480 V, hay que adaptar correspondientemente el Pr. 977 "Cambio de la supervisión de la fuente de alimentación". (Ver manual de instrucciones)

*11 La capacidad de frenado del freno interno puede incrementarse por medio de una resistencia de frenado externa. Dirijase para ello a su vendedor autorizado.

8.1.3 FR-A842 (clase de 400 V)

Modelo FR-A842-□		07700(315K)	08660(355K)	09620(400K)	10940(450K)	12120(500K)	
Potencia nominal del motor [kW] ^{*1}	SLD	400	450	500	—	—	
	LD	355	400	450	500	—	
	ND (ajuste de fábrica)	315	355	400	450	500	
	HD	280	315	355	400	450	
Salida	Potencia de salida [kVA] ^{*2}	SLD	587	660	733	834	924
		LD	521	587	660	733	834
		ND (ajuste de fábrica)	465	521	587	660	733
		HD	417	465	521	587	660
	Corriente nominal del aparato [A]	SLD	770	866	962	1094	1212
		LD	683	770	866	962	1094
		ND (ajuste de fábrica)	610	683	770	866	962
		HD	547	610	683	770	866
	Capacidad de sobrecarga ^{*3}	SLD	110 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s, 120 % de la corriente nominal del aparato durante 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 40 °C)				
		LD	120 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s, 150 % de la corriente nominal del aparato durante 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)				
		ND (ajuste de fábrica)	150 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s, 200 % de la corriente nominal del aparato durante 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)				
		HD	200 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s, 250 % de la corriente nominal del aparato durante 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 50 °C)				
Tensión nominal ^{*4}	trifásica, 380 hasta 500 V						
Par de frenado regenerativo ^{*5} (con el empleo del rectificador FR-CC2)	Par de frenado máximo	10 % par de giro/100 % ED					
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación separada del circuito de control	monofásica, 380 hasta 500 V, 50/60 Hz ^{*7}					
	Fuente de alimentación DC	430 hasta 780 V DC					
	Fluctuación permitida de la fuente de alimentación separada del circuito de control	Frecuencia ±5 %, tensión ±10 %					
Grado de protección (IEC 60529) ^{*6}	IP00						
Refrigeración	Refrigeración por ventilador						
Peso [kg]	163	163	243	243	243	243	

^{*1} La potencia de motor indicada se corresponde con la potencia máxima permitida para el empleo de un motor estándar de 4 polos autoventilado de Mitsubishi Electric.

^{*2} La potencia de salida se refiere a una tensión de salida de 440 V.

^{*3} Los porcentajes de la capacidad de sobrecarga del equipo representan la proporción entre la corriente de sobrecarga y la corriente de salida nominal del variador de frecuencia en el modo de funcionamiento correspondiente. Para un empleo repetido es necesario dejar enfriar el variador de frecuencia y el motor hasta que la temperatura de funcionamiento descienda por debajo del valor que se alcanza con una carga de 100 %.

^{*4} La tensión máxima de salida puede exceder el valor de la tensión de entrada. El ajuste de la tensión de salida puede tener lugar por la totalidad del rango de la tensión de entrada. El valor de tensión de pulso en la salida del variador de frecuencia permanece inmodificado a aprox. $\sqrt{2}$ del de la fuente de alimentación.

^{*5} Con capacidad de sobrecarga ND

^{*6} FR-DU08: IP40 (excepto para conector PU)

^{*7} Si la tensión de conexión excede 480 V, hay que adaptar correspondientemente el Pr. 977 "Cambio de la supervisión de la fuente de alimentación". (Ver el manual de instrucciones del FR-A800.)

Consulte el correspondiente manual de instrucciones para los datos técnicos del rectificador (FR-CC2).

8.1.4 FR-A846 (clase de 400 V)

Modelo FR-A846-□		00023 (0.4K)	00038 (0.75K)	00052 (1.5K)	00083 (2.2K)	00126 (3.7K)	00170 (5.5K)	00250 (7.5K)	00310 (11K)	00380 (15K)	00470 (18.5K)
Potencia nominal del motor [kW] ^{*1}	LD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22
	ND (ajuste de fábrica)	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5
Potencia de salida [kVA] ^{*2}	LD	1,6	2,7	3,7	5,8	8,8	12	18	22	27	33
	ND (ajuste de fábrica)	1,1	1,9	3	4,6	6,9	9,1	13	18	24	29
Corriente nominal del aparato [A]	LD	2,1	3,5	4,8	7,6	11,5	16	23	29	35	43
	ND (ajuste de fábrica)	1,5	2,5	4	6	9	12	17	23	31	38
Capacidad de sobrecarga ^{*3}	LD	120 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s, 150 % de la corriente nominal del aparato durante 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 40 °C)									
	ND (ajuste de fábrica)	150 % de la corriente nominal del aparato durante 60 s, 200 % de la corriente nominal del aparato durante 3 s (con una temperatura ambiente máx. de 40 °C)									
Tensión nominal ^{*4}	trifásica, 380 hasta 500 V										
Freno regenerativo	Máximo par de fren. ^{*5}	10 % par de giro/100 % ED									
Tensión / frecuencia de conexión	trifásica, 380 hasta 500 V con 50/60 Hz ^{*8}										
Rango de tensión	323 hasta 550 V 50 Hz/60 Hz										
Rango de frecuencia	±5 %										
Corriente nominal de entrada [A] ^{*6}	LD	2,1	3,5	4,8	7,6	11,5	16	23	29	35	43
	ND (ajuste de fábrica)	1,5	2,5	4	6	9	12	17	23	31	38
Potencia nominal de entrada [kVA] ^{*7}	LD	1,6	2,7	3,7	5,8	9	12	18	22	27	33
	ND (ajuste de fábrica)	1,1	1,9	3	4,6	6,9	9	13	18	24	29
Grado de protección	IEC 60529	Protección contra el polvo y los chorros de agua (IP55) ^{*10}									
	UL50	Tipo UL 12 ^{*9}									
Refrigeración	Autorrefrigeración + ventilador interno									Refrigeración por ventilador + ventilador interno	
Peso [kg]	15	15	15	15	16	17	26	26	27	27	27

^{*1} La potencia de motor indicada se corresponde con la potencia máxima permitida para el empleo de un motor estándar de 4 polos autoventilado de Mitsubishi Electric.

^{*2} La potencia de salida se refiere a una tensión de salida de 440 V.

^{*3} Los porcentajes de la capacidad de sobrecarga del equipo representan la proporción entre la corriente de sobrecarga y la corriente de salida nominal del variador de frecuencia en el modo de funcionamiento correspondiente. Para un empleo repetido es necesario dejar enfriar el variador de frecuencia y el motor hasta que la temperatura de funcionamiento descienda por debajo del valor que se alcanza con una carga de 100 %.

^{*4} La tensión máxima de salida puede exceder el valor de la tensión de entrada. El ajuste de la tensión de salida puede tener lugar por la totalidad del rango de la tensión de entrada. El valor de tensión de pulso en la salida del variador de frecuencia permanece inmodificado a aprox. $\sqrt{2}$ del de la fuente de alimentación.

^{*5} Con capacidad de sobrecarga ND

^{*6} La corriente nominal de entrada indicada vale con la tensión nominal de salida. La corriente nominal de entrada depende del valor de impedancia (incluyendo cable y reactancia de entrada) en el lado de entrada de la red.

^{*7} La potencia nominal de entrada indicada vale con la corriente nominal indicada del equipo. La potencia nominal de entrada depende del valor de impedancia (incluyendo cable y reactancia de entrada) en el lado de entrada de la red.

^{*8} Si la tensión de conexión excede 480 V, hay que adaptar correspondientemente el Pr. 977 "Cambio de la supervisión de la fuente de alimentación". (Ver el manual de instrucciones del FR-A800.)

^{*9} Por medio de la carcasa conforme al tipo UL 12, el variador de frecuencia es apropiado para la instalación en una zona climatizada (diseño para instalaciones de aire acondicionado de sobrepresión).

^{*10} Para satisfacer el grado de protección IP55, antes de realizar el cableado retire las tapas de protección de las aperturas de los cables y monte sólo los prensaestopas homologados.

A ANEXO

A.1 Normas y directivas europeas

Las directivas comunitarias sirven para posibilitar el libre comercio de bienes dentro de la Unión Europea. Con la determinación de las "normas fundamentales de protección", las directivas comunitarias garantizan la eliminación de barreras técnicas en el comercio entre los países miembros de la Unión Europea.

En los estados miembros de la UE hay una serie de directivas comunitarias que garantizan el cumplimiento de las exigencias fundamentales de seguridad y que dan derecho a llevar el distintivo "CE". Se trata en concreto de la directiva CEM (compatibilidad electromagnética, vigente desde enero de 1996), y de la directiva de baja tensión (vigente desde enero de 1997).

- Delegación en la UE

Nombre: Mitsubishi Electric Europe B.V.

Dirección: Gothaer Str. 8, D - 40880 Ratingen, Alemania

Indicación

El variador de frecuencia satisface los requerimientos de la directiva CEM para entornos industriales y lleva un distintivo CE. En caso de un empleo del variador de frecuencia en zonas residenciales, hay que tomar las medidas oportunas para respetar los valores límite requeridos.

A.1.1 Directiva CEM (compatibilidad electromagnética)

El variador de frecuencia satisface los requerimientos de la directiva comunitaria CEM (2004/108/CE) y lleva un distintivo CE.

- Directiva CEM (compatibilidad electromagnética): 2004/108/CE
- Estándar(es): EN 61800-3:2004 (segundo entorno/categoría PDS "C3")
Estándares para modelos conforme al grado de protección IP55: EN61800-3:2004 (primer entorno/categoría PDS "C2", segundo entorno/categoría PDS "C3". El estándar depende del filtro antiparasitario interno.)
- Este variador de frecuencia no ha sido concebido para la operación en una red pública de baja tensión que alimente también zonas residenciales.
- En caso de una operación en una red de alimentación tal cabe esperar que se produzcan interferencias de radiofrecuencias.
- El constructor de la instalación tiene que poner a disposición del usuario de la instalación unas instrucciones que describan la puesta en funcionamiento y la operación de la misma, incluyendo los dispositivos de protección recomendados.

Indicaciones

- Primer entorno

El primer entorno comprende zonas habitadas. Abarca edificios que se conectan directamente sin un transformador a una red de baja tensión que alimenta también zonas habitadas.

- Segundo entorno

El segundo entorno comprende todos los edificios que se encuentran en una zona puramente industrial. Excluye los edificios que se conectan directamente sin un transformador a una red de baja tensión que alimenta también zonas habitadas.

Indicaciones

Active el filtro antiparasitario interno e instale y cablee el variador de frecuencia (o el variador de frecuencia con rectificador separado) como se indica a continuación:

- Hay que activar el filtro antiparasitario interno del aparato. (Ver los manuales de instrucciones de FR-A800 y de FR-CC2.)
- Conecte el variador de frecuencia (y el rectificador) a una fuente de alimentación con puesta a tierra.
- Instale el motor y los cables de control en conformidad con las especificaciones del manual de instalación CEM (BCN-A21041-204).

- La longitud de línea entre variador de frecuencia y el motor no debe exceder los 5 m.

- Asegúrese de que el variador de frecuencia (y el rectificador) están montados en conformidad con las reglas de instalación CEM reconocidas para motores industriales de frecuencia variable.

- Vale sólo para el modelo conforme al grado de protección IP55:

Si el variador de frecuencia se emplea con el filtro antiparasitario interno (clase C2) con una corriente de entrada de hasta 16 A, rigen los valores límite de EN/IEC61000-3-2 para la emisión de interferencias electromagnéticas por armónicos de corriente.

Sin embargo, si el variador de frecuencia tiene como dispositivo de funcionamiento una potencia nominal total de 1 kW ó mayor, ya no rigen los valores límite de la EN/IEC61000-3-2 para la emisión de interferencias electromagnéticas por armónicos de corriente. Si la corriente de entrada del variador de frecuencia se encuentra entre 16 A y 75 A, éste se corresponde con EN/IEC61000-3-12, siempre que la potencia de cortocircuito Ssc en el punto de entrega de la fuente de alimentación del titular y la red eléctrica pública sea mayor o igual que el valor indicado en la tabla. El constructor de la instalación o el titular de la misma es responsable de que ésta, dado el caso de acuerdo con un responsable de la empresa suministradora de emergía, sólo esté conectada a una fuente de alimentación cuya potencia de cortocircuito Ssc sea mayor o igual que el valor indicado en la tabla.


Modelo de variador de frecuencia	Estándar	Ssc	Rscce
FR-A846-00023(0.4K)	EN/IEC61000-3-2	—	—
FR-A846-00250(7.5K)		2261 kVA	
FR-A846-00310(11K)		3059 kVA	
FR-A846-00380(15K)	EN/IEC61000-3-12	4124 kVA	≥ 120
FR-A846-00470(18.5K)		5055 kVA	

A.1.2 Directiva de baja tensión

Los variadores de frecuencia de la serie FR-A800 satisfacen tanto la directiva de baja tensión de la CE (2006/95/CE) como la EN 61800-5-1. El distintivo CE del variador de frecuencia certifica este punto.

Normas

- No emplee el seccionador de protección contra corriente residual (RCD) como protección contra electrocución sin poner a tierra los equipos conectados.
- Conecte por separado el borne de puesta a tierra. (Conecte siempre sólo una línea a un borne.)
- Emplee los cables indicados en *página 19* sólo bajo las condiciones siguientes:
 - Temperatura ambiente: Máx. 40 °C
 - Si las condiciones ambientales fueran diferentes, seleccione el tipo de conexión en correspondencia con las prescripciones de la norma EN 60204, Anexo C, Tabla 5.
- Emplee bornes a presión estafiados para conectar el cable de puesta a tierra. (El revestimiento de los extremos de cable no debe contener cinc). Al apretar los tornillos preste atención para no dañar las roscas. Para productos en conformidad con la directiva de baja tensión, emplee cables de PVC con los datos especificados en *página 19*.
- Emplee exclusivamente interruptores automáticos y contactores encapsulados en conformidad con las normas EN y IEC.
- Con un variador de frecuencia, a través del conductor de protección puede fluir corriente DC a la tierra de protección. Si desea emplear un dispositivo de protección contra corriente de defecto, conecte un interruptor de protección de corriente de defecto (RCD) o una supervisión de corriente de defecto (RCM) del tipo B a los bornes de alimentación de tensión del variador.
- Opere el variador de frecuencia en conformidad con las prescripciones de la categoría de sobretensión II (aplicable indistintamente de la puesta a tierra de la red), de la categoría de sobretensión III (aplicable con una red con punto neutro puesto a tierra) y con los grados de suciedad 2 o menores determinados en la norma IEC 664. Con la serie FR-A820 hay que instalar un transformador en la entrada de la alimentación de tensión del variador de frecuencia.
 - Si los variadores de frecuencia a partir de FR-A820-01540(30K), a partir de FR-A840-00770(30K) (IP00) y todos los modelos FR-A842 se operan en un entorno con el grado de suciedad 2, tienen que ser instalados dentro de un armario de control con el grado de protección IP2X.
 - Si los variadores de frecuencia van a ser operados en un entorno con el grado de suciedad 3, es necesario instalarlos dentro de un armario de control con el grado de protección IP54 como mínimo (vale sólo para el modelo estándar y para el modelo con rectificador separado).
 - Si los variadores de frecuencia FR-A820-01250(22K) y hasta FR-A840-00620(22K) (IP20) van a ser instalados en el exterior de un armario de control en un entorno con el grado de suciedad 2, es necesario montar una cubierta para el ventilador con los tornillos correspondientes.



- En las entradas y salidas del variador de frecuencia (y del rectificador), emplee cables cuyo tipo y longitud se corresponda con los del anexo C de la norma EN 60204.
- La carga de las salidas de relé (bornes: A1, B1, C1, A2, B2, C2) tiene que ser de 30 V DC, 0,3 A. (Las salidas de relé están aisladas de forma estándar de los circuitos internos del variador de frecuencia (y del rectificador).)
- Los bornes del circuito de control *página 5* están aislados del circuito principal.
- Entorno

	En funcionamiento	En almacenamiento	Durante el transporte
Temperatura ambiente	–10 °C hasta +50 °C (capacidades de sobrecarga LD, ND (ajuste de fábrica), HD) –10 hasta +40 °C (capacidad de sobrecarga SLD) Modelo conforme al grado de protección IP55: –10 hasta +40 °C	–20 hasta +65 °C	–20 hasta +65 °C
Humedad permitida del aire	Máx. 95% humedad relativa	Máx. 95% humedad relativa	Máx. 95% humedad relativa
Altitud de emplazamiento máxima	2500 m	2500 m	10000 m

- Rige sólo para el modelo conforme al grado de protección IP55: No monte el variador de frecuencia en un lugar en el que esté expuesto directamente a la luz ultravioleta.



Protección del cableado

Para la instalación, los fusibles tienen que ser de las clases T, J ó CC, o los interruptores automáticos encapsulados tienen que ser certificados conforme a UL 489 (MCCB) en conformidad con las estipulaciones locales.

FR-A820-□		00046 (0.4K)	00077 (0.75K)	00105 (1.5K)	00167 (2.2K)	00250 (3.7K)	00340 (5.5K)	00490 (7.5K)	00630 (11K)	00770 (15K)	00930 (18.5K)	01250 (22K)	01540 (30K)
Tensión nominal del fusible [V]		Mín. 240 V											
Corriente nominal [A] *1	Sin reactancia de red	15	20	30	40	60	80	150	175	200	225	300	350
	Reactancia de red	15	20	20	30	50	70	125	150	200	200	250	300
Interruptor automático (MCCB)													
Corriente nominal máxima permitida [A] *1		15	15	25	40	60	80	110	150	190	225	300	350

FR-A820-□		01870 (37K)	02330 (45K)	03160 (55K)	03800 (75K)	04750 (90K)
Tensión nominal del fusible [V]		Mín. 240 V				
Corriente nominal [A] *1	Sin reactancia de red	400	500	500	—	—
	Reactancia de red	350	400	500	600	700
Interruptor automático (MCCB)						
Corriente nominal máxima permitida [A] *1		450	500	700	900	1000

FR-A840-□		00023 (0.4K)	00038 (0.75K)	00052 (1.5K)	00083 (2.2K)	00126 (3.7K)	00170 (5.5K)	00250 (7.5K)	00310 (11K)	00380 (15K)	00470 (18.5K)	00620 (22K)	00770 (30K)
Tensión nominal del fusible [V]		Mín. 500 V											
Corriente nominal [A] *1	Sin reactancia de red	6	10	15	20	30	40	70	80	90	110	150	175
	Reactancia de red	6	10	10	15	25	35	60	70	90	100	125	150
Interruptor automático (MCCB)													
Corriente nominal máxima permitida [A] *1		15	15	15	20	30	40	60	70	90	100	150	175

FR-A840-□		00930 (37K)	01160 (45K)	01800 (55K)	02160 (75K)	02600 (90K)	03250 (110K)	03610 (132K)	04320 (160K)	04810 (185K)	05470 (220K)	06100 (250K)	06830 (280K)
Tensión nominal del fusible [V]		Mín. 500 V											
Corriente nominal [A] *1	Sin reactancia de red	200	250	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Reactancia de red	175	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Interruptor automático (MCCB)													
Corriente nominal máxima permitida [A] *1		225	250	450	450	500	600	800	900	1000	1200	1200	1200

FR-A846-□		00023 (0.4K)	00038 (0.75K)	00052 (1.5K)	00083 (2.2K)	00126 (3.7K)	00170 (5.5K)	00250 (7.5K)	00310 (11K)	00380 (15K)	00470 (18.5K)	
Tensión nominal del fusible [V]		Mín. 500 V										
Corriente nominal [A] *1		6	10	10	15	25	35	60	70	90	100	
Interruptor automático (MCCB)												
Corriente nominal máxima permitida [A] *1		15	15	15	20	30	40	60	70	90	100	

*1 La corriente nominal se corresponde con la corriente nominal máxima permitida según las prescripciones del US National Electrical Code. La dimensión exacta ha de seleccionarse individualmente para cada instalación.

Consulte el correspondiente manual de instrucciones para información acerca de la protección del cableado del rectificador (FR-CC2).

A.1.3 Datos de cortocircuito

- Clase 200 V

Los variadores de frecuencia se pueden emplear en redes que no pueden proporcionar más de 100 kA rms (corriente simétrica) con un máximo de 264 V.

- Clase 400 V

Los variadores de frecuencia se pueden emplear en redes que no pueden proporcionar más de 100 kA rms (corriente simétrica) con un máximo de 550 V ó de 600 V.

A.1.4 Directiva de Máquinas

En el sentido de la Directiva de Máquinas de la CE, con el variador de frecuencia mismo no se trata de una máquina. Está prohibida la puesta en funcionamiento del variador de frecuencia en una máquina hasta que esté comprobado que la máquina completa satisface las estipulaciones de la directiva (directiva de máquinas) 98/37/CE (del 29.12.2009 directiva de máquinas 2006/42/EC).

A.2 Certificación UL y cUL

(UL 508C, CSA C22.2 n°14)

A.2.1 Indicación general de seguridad

PELIGRO

Antes de comenzar con el cableado o con el mantenimiento hay que desconectar la tensión de la red y esperar por lo menos 10 minutos. Este tiempo es necesario para que los condensadores puedan descargarse hasta alcanzar un valor de tensión no peligroso después de desconectar la tensión de red. Controle la tensión residual entre los bornes P/+ y N/- por medio de un equipo de medición. Existe peligro de sufrir una descarga eléctrica si los trabajos de conexión no se llevan a cabo con el equipo sin tensión.

A.2.2 Instalación

Variadores de frecuencia FR-A820/A840/A842

Estos variadores de frecuencia son productos previstos para la operación dentro de un armario de control. Todas las pruebas de aceptación para la certificación han sido realizadas bajo las condiciones siguientes.

Seleccione la carcasa de manera que la temperatura ambiente, la humedad relativa máxima del aire y la atmósfera se correspondan con lo especificado en los datos técnicos (ver *página 2*).

Variador de frecuencia FR-A846 (modelo conforme al grado de protección IP55)

Estos variadores de frecuencia son productos que han sido homologados para la operación dentro de un armario de control conforme al tipo UL 12. Por ello son apropiados para la instalación dentro de un recinto climatizado (diseño para instalaciones de aire acondicionado de sobrepresión).

Seleccione el lugar de instalación del variador de frecuencia de manera que la temperatura ambiente, la humedad relativa máxima del aire y la atmósfera se correspondan con lo especificado en los datos técnicos (ver *página 2*).

El variador de frecuencia tiene que ser montado en un entorno con aire limpio en conformidad con la clasificación de la carcasa.

En conformidad con el grado de protección tipo UL 12, el aire para la refrigeración del variador de frecuencia tiene que estar limpio y libre gases agresivos y de polvo conductor de la electricidad.

Esta carcasa ofrece protección contra el polvo presente en el aire, contra niebla pulverizada ligera y contra salpicaduras de agua en todas las direcciones.

Protección del cableado

Para la instalación en los EE.UU., los fusibles tienen que ser de las clases T, J ó CC, o los interruptores automáticos encapsulados tienen que ser certificados conforme a UL 489 (MCCB) en conformidad con las estipulaciones del Código Nacional de Electricidad (National Electrical Code) y de todos los códigos locales (ver tablas en la *página 58*).

Para la instalación en Canadá, los fusibles tienen que ser de las clases T, J ó CC, o los interruptores automáticos encapsulados tienen que ser certificados conforme a UL 489 (MCCB) en conformidad con las estipulaciones del Código Canadiense de Electricidad (Canada Electrical Code) y de todos los códigos locales (ver tablas en la *página 58*).

A.2.3 Conexión de la fuente de alimentación y del motor

Para el cableado de los bornes de entrada (R/L1, S/L2, T/L3) y de los bornes de salida (U, V, W) del variador de frecuencia, emplee cables de cobre con certificación UL (para 75 °C) y terminales de agujero redondo, los cuales se fijan por medio de una herramienta de engarzado.

A.2.4 Datos de cortocircuito

- Clase 200 V

Los variadores de frecuencia se pueden emplear en redes que no pueden proporcionar más de 100 kA rms (corriente simétrica) con un máximo de 264 V.

- Clase 400 V


Los variadores de frecuencia se pueden emplear en redes que no pueden proporcionar más de 100 kA rms (corriente simétrica) con un máximo de 550 V ó de 600 V.



A.2.5 Protección contra sobrecarga del motor

Emplee el ajuste de la corriente del guardamotor eléctrico como protección contra sobrecarga del motor, ajuste la corriente nominal del motor en el parámetro 9 "Ajuste de corriente para la protección electrónica del motor".

La siguiente figura muestra las curvas características de la protección contra sobrecarga del motor:



La función de protección del motor registra la frecuencia y la corriente del motor. En función de estos dos factores y de la corriente nominal del motor, la protección termoelectrónica del motor se hace cargo de disparar las funciones de protección en caso de sobrecarga. (La curva característica está representada a la izquierda.)

Cuando se emplea un motor con ventilación externa hay que poner el parámetro 71 a uno de los valores "1", "13" hasta "16", "50", "53" ó "54" con objeto de aprovechar la totalidad del rango de revoluciones sin desclasificación térmica del motor. Para el modelo FR-A842 hay que ajustar el parámetro 71 a uno de los valores "1", "13" hasta "16". Seguidamente se ajusta el parámetro 9 a la tensión nominal.

*1 Vale para un ajuste del 50 % de la corriente nominal del variador de frecuencia.

*2 La indicación porcentual se refiere a la corriente nominal de salida del variador de frecuencia y no a la corriente nominal del motor.

*3 La curva característica vale cuando se elige un motor con ventilación externa y con un funcionamiento con una frecuencia de 6 Hz y mayor.

*4 Vale sólo para el modelo FR-A842: La protección contra sobrecarga para el transistor se activa en función de la temperatura del disipador. En función de las condiciones de funcionamiento, la protección contra sobrecarga puede activarse también por debajo del 150 % de la corriente nominal del variador de frecuencia.

ATENCIÓN

- El valor de temperatura sumado internamente de la protección electrónica del motor se resetea mediante la desconexión y la reconexión de la tensión de alimentación del variador de frecuencia o mediante la conexión de la señal de RESET. Por esta razón hay que evitar un reset y una desconexión innecesarios del variador de frecuencia.
- Si hay varios motores, un motor de varios polos o un motor especial conectados a un variador de frecuencia, la protección térmica del motor tiene que realizarse por medio de un guardamotor externo en las líneas de alimentación de cada uno de los motores. Para el ajuste de corriente de la protección electrónica del motor hay que sumar la corriente de fuga entre las líneas de alimentación del motor a la corriente nominal indicada en la placa de características del motor (en el manual de instrucciones encontrará más información al respecto). Al operar un motor autoventilado con un régimen bajo de revoluciones, el rendimiento de refrigeración está reducido, de manera que se recomienda incondicionalmente el empleo de una protección térmica de motor o de un motor con sensor integrado de temperatura.
- En caso de una gran divergencia de potencia entre variador de frecuencia y motor con un valor de parámetro pequeño no queda garantizada una protección térmica suficiente del motor. La protección térmica del motor tiene que quedar garantizada por medio de un guardamotor externo (p.ej. elementos PTC).
- Con un motor especial no es posible emplear la función de la protección electrónica del motor. La protección térmica del motor tiene que quedar garantizada por medio de un guardamotor externo (p.ej. elementos PTC).
- Con motores especiales para la regulación vectorial (SF-V5RU) hay que desactivar la protección de motor (Pr. 9 = "0"), ya que éstos están equipados con dispositivos térmicos de protección.
- La función de la protección electrónica del motor deja de estar garantizada cuando ésta se ajusta a un valor del 5 % de la corriente nominal del variador de frecuencia o a un valor menor.
- El accionamiento no soporta una medición directa de la temperatura del motor.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Surcusal en España / Tel. +34 (0) 93 / 5653131 / <https://es3a.mitsubishielectric.com>

Headquarters Europeas

Mitsubishi Electric Europe B.V. Gothaer Straße 8 D-40880 Ratingen Tel.: +49 (0)21 02 / 4 86-0	Alemania	Mitsubishi Electric Europe B.V. 25, Boulevard des Bouvets F-92741 Nanterre Cedex Tel.: +33 (0)1 / 55 68 55 68	Francia	Mitsubishi Electric Europe B.V. Westgate Business Park, Ballymount IRL-Dublin 24 Tel.: +353 (0)1 4198800	Irlanda	Mitsubishi Electric Europe B.V. Viale Colleoni 7 Palazzo Siro I-20864 Agrate Brianza (MB) Tel.: +39 039 / 60 53 1	Italia	Mitsubishi Electric Europe B.V. Nijverheidsweg 23a NL-3641RP Mijdrecht Tel.: +31 (0) 297250350	Países Bajos	Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. Serikali Mahallesi Nutuk Sokak No:5 TR-34775 Ümraniye-İSTANBUL Tel.: +90 (0)216 / 526 39 90	Turquía
Mitsubishi Electric Europe B.V. Radlická 751/113e Avenir Business Park CZ-158 00 Praha 5 Tel.: +420 251 551 470	Rep. Chera	Mitsubishi Electric (Russia) LLC S2, bld. 1 Kosmodamianskaya emb. RU-115054 Moscow Tel.: +7 495 / 721 2070	Russia	Mitsubishi Electric Europe B.V. Travellers Lane UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB Tel.: +44 (0)1707 / 28 87 80	Reino Unido	Mitsubishi Electric Europe B.V. (Scandinavia) Suecia Fjellvägen 8 SE-22736 Lund Tel.: +46 (0) 8 625 10 00		Mitsubishi Electric Europe B.V. ul. Krakowska 50 PL-32-083 Balice Tel.: +48 (0) 12 347 65 00	Polonia	Mitsubishi Electric Europe B.V. Dubai Silicon Oasis United Arab Emirates - Dubai Tel.: +971 4 3724716	UAE